

8.5"

⚠ CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This radiocommunication device complies with all the requirements of Industry Canada Standard RSS-310. Please retain package for future reference. Conforms to ASTM F963 standard.

⚠ MISE EN GARDE: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler de droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l'absence de toute interférence dans une installation donnée. Si cet équipement est source d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en s'aidant des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.

**Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. Ce dispositif de radiocommunication rencontre toutes les exigences de la norme CNR-310 d'Industrie Canada. S'il vous plaît garder ensemble pour référence ultérieure. Conforme à la norme ASTM F963.Canada.

⚠ PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normativas puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido evaluado y cumple con los límites para los dispositivos de Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento del FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer suficiente protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y si no es instalado de acuerdo con las instrucciones puede llegar a causar interferencias perjudiciales en aparatos de radiocomunicación. No obstante, esto no es una garantía de que no vayan a ocurrir interferencias en ciertas instalaciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, las cuales pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia llevando a cabo uno o varias de las medidas que se describen a continuación:

- Reorientar o cambie la ubicación de la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente a la del receptor.
- Consulte con su distribuidor o un técnico de radio/TV cualificado para obtener más ayuda.

** Este dispositivo y su antena no deben ser co-localizados o haciendo funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo de radiocomunicación cumple con todos los requisitos de Estándar RSS-310. Por favor guarde el paquete para referencia futura. Cumple con el estándar ASTM F963.

- Basic Trouble Shooting - Dépannage de Base - Resolución de Problemas Básicos

⚠ BASIC TROUBLE SHOOTING
Problem - Bass Boat™ will not START.

- Bass Boat™ must be submerged in water to function.
- Batteries are installed with incorrect polarities. Check the + and – markings to ensure batteries are properly aligned.
- Batteries are drained. Replace with new set of alkaline batteries.
- Rusty contacts. Clean terminals with sandpaper.

Control Range
When boat is driven beyond radio signal range, there could be loss of control. When operating outdoor, the distance range for most radio controlled vehicles is approximately 50 feet (15 meters) to 100 feet (30 meters). The range is also subject to interference.

Problem - Vehicles does not respond to controls.

- Transmitter battery is drained. Replace with new battery.
- Vehicle is out of range. Bring controller closer to the vehicle.
- Interference at the surrounded area. Move to a better location to operate the vehicle.

⚠ DÉPANNAGE DE BASE
Problème - Véhicule ne démarrera pas.

- Bass Boat™ doit être immergé dans l'eau pour fonctionner
- Les piles sont installées avec des polarités incorrectes. Vérifiez les marques + et - pour assurer les piles sont correctement alignées
- Les piles sont épuisées. Remplacer par des piles alcalines.
- Rouillé contacts. Nettoyez les bornes avec du papier de verre.

Plage de Contrôle
Lorsque bateau est poussé au delà de la portée du signal radio, il pourrait y avoir une perte de contrôle. Lors de l'utilisation extérieure, la plage de distance pour la plupart des véhicules de radio contrôlée est d'environ 50 pieds à (15 mètres) à 100 pieds à (30 mètres). La gamme est également soumis à des interférences.

Problème - Véhicules ne réagit pas aux commandes.

- Émetteur batterie est déchargée. Remplacez les piles.
- Le véhicule est hors de portée. Amener contrôleur plus près du véhicule.
- Ingérence dans la zone entourée. Déplacer vers un meilleur endroit pour faire fonctionner le véhicule.

⚠ LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema - Vehículo no arrancará.

- Bass Boat™ debe ser sumergido en agua para funcionar.
- Las baterías están instaladas con la polaridad incorrecta. Compruebe las marcas + y - para asegurar que las baterías estén correctamente alineados.
- Las baterías se han agotado. Sustituir por un nuevo juego de baterías alcalinas.
- Contactos oxidados. Limpie los terminales con papel de lija.

ALCANCE DEL CONTROL
Cuando el barco es manejado fuera de alcance de la señal de radio, puede haber pérdida de control. Cuando se opera al aire libre, del alcance indicado de la mayoría de los vehículos de radio controlada es de aproximadamente 50 pies de (15 metros)100 pies (30 metros). La gama también está sujeta a interferencia.

Problema - Los vehículos no responde a los controles.

- Transmisor de la batería está agotada. Vuelva a colocar unas baterías nueva.
- El vehículo está fuera de rango. Llevar controlador más cerca del vehículo.
- La interferencia en la zona rodeada. Mover a una mejor ubicación para operar el vehículo.



©2015 NKOK, Inc. Irwindale, CA 91706, USA.
www.nkok.com - customerservice@nkok.com
Made in China. Fabriqué in China. Hecho en China.

REALTREE AP-XTRA © 2012
of Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.
all rights reserved.

6+
25051



OPERATOR'S MANUAL
Full Function Radio Control Bass Boat™

MANUEL D'UTILISATION
Toutes Fonction contrôlées par radiocommande Bass Boat™

MANUAL DE USUARIO
Radio Control de Función Completa Bass Boat™

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence, y compris les interférences susceptibles d'altérer son bon fonctionnement.

Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:
(1) el dispositivo no debe causar interferencias y
(2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.



**If you have questions or difficulty operating this toy
DO NOT RETURN IT TO THE STORE
call us Toll-Free: 888-656-5869**

**Monday - Friday between 10:00am - 5:00 pm Pacific Standard Time
or email us at: customerservice@nkok.com**

**Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
Appelez-nous sans frais: 888-656-5869**

**Lundi - Vendredi entre 10h00-17h00 heure normale du Pacifique
ou par courriel à: customerservice@nkok.com**

**Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete
NO LO DEVUELVA A LA TIENDA
Llame al número gratuito: 888-656-5869**

**Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 5:00 pm Hora del Pacífico
o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com**



WARNING:
CHOKING HAZARD — Small parts.
Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Des petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



ADVERTENCIA
RIESGO DE ASFIXIA — Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information. L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure. Guarde el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante.

INNER FOLD

FOLD-LINE

BACK

FOLD-LINE


FRONT

5.8"

- Battery Installation - Installation de la pile - Instalación de la pila

• BOAT • BATEAU • BARCO

Please Note. There is no On / Off Switch. Bass Boat™ activates in water.
S'il vous plaît noter. Il n'y a pas interrupteur On / Off. Bass Boat™ active dans l'eau.
Nota. No hay interruptor de encendido / apagado. Bass Boat™ activa en agua.




4 x 1.5v LR6 AA Batteries (Not Included)
4 x Piles 1.5v LR6 AA (Non Fournies)
4 x 1.5v LR6 AA Pilas (No Incluidas)

Remove screws to lift cover
Retirez la vis pour soulever e couvercle
Retire los tornillos para evantar la cubierta

Includes:
1x Bass Boat™
1x Transmitter
Comprend:
1x Bass Boat™
1x Transmetteur
Incluye:
1x Bass Boat™
1x Transmisor

• TRANSMITTER • TRANSMISSION • TRANSMISOR



Remove screw to lift cover
Retirez la vis pour soulever e couvercle
Retire el tornillo para evantar la cubierta

Battery Case
Cas de las Batteries
Caso de las Baterías

2 x 1.5v LR6 AA Batteries (Not Included)
2 x Piles 1.5v LR6 AA (Non Fournies)
2 x 1.5v LR6 AA Pilas (No Incluidas)

Light Indicator
Lumière Indicateur
Luz Indicador

Antenna
Antenne
Antena

Forward
En Avant
Hacia Delante
↕
Reverse
En arrière
Hacia atrás

Left
Gauche
Izquierda
↔
Right
Droite
Derecha

⚠ GENERAL BATTERY SAFETY INFORMATION
Read and follow operating instructions.

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the product.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
9. Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
10. Dispose of battery(ies) safely.
11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
12. Batteries should be changed by adults only.

Bass Boat™ OPERATION
Any of the following conditions may interfere with the behavior and function. The transmitter signals can easily be interrupted. Improper handling may hamper the performance of the vehicle.

SAFETY PRECAUTIONS
Remember to avoid heat, sand and high impact!

1. Read the operating manual thoroughly before playing.
2. Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.
3. Keep vehicle away from wet surfaces or rain.
4. Avoid running on thick carpet or dusty floors.
5. Avoid collision on hard surfaces.
6. Avoid running 2 vehicles of the same frequency. Always run one at a time, unless you purchase a vehicle with different frequencies.
7. Keep vehicle away from Sandy and Dusty areas.
8. Do not operate your vehicle on the streets.
9. Do not carry the vehicle by pulling the antenna wire.
10. Turn off the transmitter/charger and the toy when not in use.
11. Remove batteries from transmitter/vehicle when not in use.
12. Les piles doivent être retirées par un adulte.

This radiocommunication device complies with all the requirements of Industry Canada Standard RSS-310.

⚠ INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ PILES
Lisez et suivez les instructions d'utilisation.

1. Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.
2. N'utilisez pas à la fois des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables (nickel-cadmium).
3. Seules les piles de type identique ou équivalent comme recommandés doivent être utilisés.
4. Les piles doivent être insures evoke la polarity correct.
5. Routes les piles doivent être retirées due product.
6. Les bones delamination ne doivent ne pas être chioroscurist.
7. Non rechargeables ne doivent ne pas être rechargés.
8. Les accumulateurs doivent être retirées du produit avant d'être inculpé.
9. Les piles rechargeables ne doivent être appliqués par un adulte.
10. Jeter les batteries en toute sécurité.
11. Ne pas jeter ce produit dans un incendie. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou couler.
12. Les piles doivent être changées par un adulte.

FONCTIONNEMENT DU BASS BOAT™
N'importe laquelle des circonstances suivantes peut altérer le fonctionnement et le comportement du véhicule. Il peut arriver facilement que les signaux de la radiocommande soient interrompus. La performance de votre véhicule peut être altérée par de mauvaises manipulations.

PRECAUTIONS DE SECURITE
Rappel : évitez la chaleur, le sable et les chocs violents!

1. Lisez le manuel d'exploitation complètement avant de jouer.
2. Les utilisateurs doivent garder en stricte conformité avec le manuel d'instruction pendant l'utilisation du produit.
3. Garder véhicule en dehors des surfaces humides ou de pluie.
4. Éviter de courir sur un tapis épais ou les sols poussiéreux.
5. Éviter les collisions sur des surfaces dures.
6. Évitez de faire passer les deux véhicules de la même fréquence. Toujours exécuter à la fois, sauf si vous achetez un véhicule avec des fréquences différentes.
7. Garder le véhicule loin de zones de sables et de poussière.
8. Ne pas utiliser votre véhicule dans les rues.
9. Ne pas transporter le véhicule en tirant sur le fil d'antenne.
10. Éteignez le émetteur/ jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.
11. Retirer les piles de émetteur/véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.
12. Retirer les piles de émetteur/véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ce dispositif de radiocommunication rencontre toutes les exigences de la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

⚠ INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA
Lea y siga las instrucciones de uso.

1. No mezcle baterías nuevas y viejas.
2. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio).
3. Sólo baterías del tipo igual o equivalente recomendado van a utilizar.
4. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
5. Las baterías deben quitarse del producto.
6. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitado.
7. No recargables no deben recargarse.
8. Acumuladores deben quitarse del producto antes de cargarlas.
9. Las baterías recargables son sólo para ser cargado por un adulto.
10. Deseche las baterías con seguridad.
11. No Deseche este producto en un incendio. Las Baterías pueden explotar o gotear.
12. Baterías solo pueden ser cambiadas por Adultos.

MANEJO DEL BASS BOAT™
Cualquier de estas condiciones podría interferir con su comportamiento y funcionamiento. La señal del transmisor puede ser interrumpida con facilidad. El manejo indebido del vehículo podría afectar su rendimiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Recuerde evitar el calor, la arena y las colisiones de gran impacto!

1. Lea el manual de instrucciones a fondo antes de jugar.
2. Los usuarios deben mantener estrictamente de acuerdo con el manual de instrucciones durante el funcionamiento del producto.
3. Mantener el vehículo lejos de las superficies húmedas o la lluvia.
4. Evitar correr sobre alfombras gruesas o suelos polvorientos.
5. Evitar la colisión en superficies duras.
6. Evite pasar 2 vehículos de la misma frecuencia, siempre use uno a la vez, a menos que usted compre otro vehículo con diferente frecuencia.
7. Mantener el vehículo lejos de las áreas de arenosas y polvorientas.
8. No maneje su vehículo en las calles.
9. No cargue el vehículo del cable de la antena.
10. Apague el transmisor/cargador y el juguete cuando no está en uso.
11. Retire las baterías del transmisor/vehículo cuando no esté en uso.
12. Retire las baterías del transmisor/vehículo cuando no esté en uso.

Este dispositivo de radiocomunicación cumple con todos los requisitos de Estándar RSS-310.

INSIDE FRONT

FOLD-LINE

INSIDE BACK

FOLD-LINE

INNER FOLD



INSTRUCTIONS

Product: 25051_Real_Tree_Bass_Boat IM
Date: 05.06.15
Stage: Instruction Manual
Designer: Roger Soto
Dimensions: 17.69"L x 8.5"H