





FSLC/FSLD/ FSLH/FSCC/FSCD/FSCH






VAS 453786-2014-07




2 VELUX®







VELUX® 3





4 VELUX®





VELUX® 5






8 VELUX®



VELUX® 9







ENGLISH: To complete installation, follow instructions for control keypad KLI 110.

ESPAÑOL: Para completar la instalación, siga las instrucciones para el teclado de control KLI 110.


FRANÇAIS: Afin de finir l'installation, référer aux instructions pour le bloc numérique KLI 110.

日本語: ブラインドを作動させるには、リモコンの初期設定が必要です。別冊KLI110取扱説明書「初期設定」、に従って設定をして下さい。














12 VELUX®



VELUX® 13









ENGLISH: To complete installation, follow instructions for control keypad KLI 110.

ESPAÑOL: Para completar la instalación, siga las instrucciones para el teclado de control KLI 110.

FRANÇAIS: Afin de finir l'installation, référer aux instructions pour le bloc numérique KLI 110.

日本語: ブラインドを作動させるには、リモコンの初期設定が必要です。別冊KLI110取扱説明書「初期設定」、に従って設定をして下さい。





INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FSLC/FSLD/FSLH/FSCC/FSCD/FSCH. ©2013 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR FSLC/FSLD/FSLH/FSCC/FSCD/FSCH. ©2013 VELUX GROUP ®VELUX ET LE LOGO VELUX SONT DES MARQUES DE COMMERCE DÉPOSÉES ET EMPLOYÉES SOUS LICENCE DE VELUX GROUPE

US: VELUX America Inc.
1-800-88-VELUX

CD: VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)

AU: VELUX Australia Pty. Ltd
1300 859 856

NZ: VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445

JP: VELUX-Japan Ltd.
0570-00-8145

www.velux.com