


TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TEW-805UBH (V1)

Table of Contents

1 English

1. Before You Start
2. Windows® OS Installation
3. Mac® OS Installation

8 Français

1. Avant de débiter
2. Installation pour Windows® OS
3. Installation pour Mac® OS

15 Deutsch

1. Bevor sie beginnen
2. Windows® OS-Installation
3. Mac® OS-Installation

22 Español

1. Antes de comenzar
2. Instalación bajo Windows® OS
3. Instalación bajo Mac® OS

29 Português

1. Antes de começar
2. Instalação com Windows® OS
3. Instalação com Mac® OS

36 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Installazione Windows® OS
3. Installazione Mac® OS

43 Русский

1. Перед началом работы
2. Установка Windows® OS
3. Установка Mac® OS

1. Before You Start

Package Contents

- TEW-805UBH
- Quick Installation Guide
- CD-ROM (Driver & User's Guide)

Minimum Requirements

- Computer with USB 2.0 port or higher
- Operating System Compatibility:
 - Windows® 10 , 8.1, 8, 7
 - Mac OS® 10.9 or newer

2. Windows® OS Installation

1. Insert the included CD-ROM into your computer's CD-ROM drive.

Note: If you do not have a CD-ROM drive, you can download the drivers from <https://www.trendnet.com/support>




2. At the CD Autorun Prompt window, click Run Autorun.exe.

Note: If the Autorun prompt does not appear automatically, open the CD contents and double-click Autorun.exe.


3. At the CD-ROM main menu, click **Install Driver**.




4. Follow the InstallShield Wizard instructions and restart the computer once the installation is complete. After the computer has rebooted, plug the TEW-805UBH into an available USB port on your computer.



5. Click on the wireless icon in the taskbar located in the bottom right corner.




6. Select a wireless network, then enter the WiFi Key (password) and click **Next**.



7. The status will display “Connected” to indicate a successful connection.

Note: If the connected message does not display, double check your WiFi key (password) and re-enter it.




3. Mac® OS Installation


1. Go to <https://www.trendnet.com/support> to download the latest driver and double click to extract the files or you can access the files on the included CD.

Note: Mini CD's can only be read by an optical tray, using an optical slot can damage your computer.

2. After you have extracted the files, double click the **Installer.pkg** file and follow the steps.



3. After the installation is complete, you will be prompted to **Restart**.



4. After your computer has restarted, click on the wireless icon located in the menu bar at the top of your screen.



5. Select your wireless network.



6. Enter the WiFi key (Password) and click **Join**.



7. After you have successfully connected to your network the icon at the menu bar will change to the signal strength you have.



Note: If the connected message does not display, double check your Wi-Fi Key (Password) and re-enter it.

1. Avant de débiter

Contenu de l'emballage

- TEW-805UBH
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)

Configuration minimale

- Ordinateur avec port USB 2.0 ou supérieur
- Compatibilité avec les systèmes d'exploitation
 - Windows® 10 , 8.1, 8, 7
 - Mac OS® 10,9 ou plus récent

2. Installation pour Windows® OS

1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

Remarque: Si vous ne disposez pas du CD-ROM fourni, vous pouvez télécharger les pilotes sur <https://www.trendnet.com/support/>.




2. Lorsque la fenêtre de lancement automatique du CD apparaît, cliquez sur Run Autorun.exe (lancer Autorun.exe)

Remarque: Si le message de lancement automatique n'apparaît pas, ouvrez le contenu du CD et double cliquez sur Autorun.exe.


3. Dans le menu principal du CD, cliquez sur **Install Drivers** (Installer les pilotes).




4. Suivez les instructions de l'assistant d'installation et redémarrez l'ordinateur lorsque l'installation est terminée. Après le redémarrage de l'ordinateur, branchez TEW-805UBH à un logement USB disponible sur votre ordinateur.



5. Cliquez sur l'icône WiFi dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit.




6. Sélectionnez un réseau WiFi, indiquez la clé WiFi (mot de passe) et cliquez sur **Next** (Suivant).



7. Vous verrez apparaître le statut «Connected» (Connecté), indiquant que la connexion est réussie.

Remarque: Si le message «Connected» n'apparaît pas, vérifiez votre mot de passe WiFi et retapez-le.




3. Installation pour Mac® OS


1. Rendez-vous sur <https://www.trendnet.com/support> pour télécharger la dernière version du pilote et double-cliquez pour extraire les fichiers ou accédez aux fichiers sur le CD fourni.

Remarque: Les Minis CD ne peuvent être lus que par un lecteur optique, l'utilisation d'un logement optique peut endommager votre ordinateur.

2. Après avoir extrait les fichiers, double-cliquez sur le fichier d'installation .pkg et suive les étapes.



3. Lorsque l'installation est terminée, vous recevrez un message vous demandant de **redémarrer** votre ordinateur.



4. Après le redémarrage, cliquez sur l'icône WiFi de la barre de menu au sommet de votre écran.



5. Sélectionnez votre réseau WiFi.



6. Indiquez la clé WiFi (Mot de passe) et cliquez sur **Join** (Rejoindre).



7. Après vous être correctement connecté à votre réseau, l'icône de la barre de menu sera modifiée et indiquera la puissance du signal dont vous disposez.



Remarque: Si le message de connexion ne s'affiche pas, vérifiez votre clé (Mot de passe) WiFi et indiquez-le à nouveau.