

R/CCARSUSER MANUAL




WARNING! - Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking Hazard. Remove all packaging before giving this toy to a child. Please read and retain this information for future reference. **CAUTION!** Only for domestic use. To be used under the direct supervision of an adult. Made in China
FOR ITEM NO.: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/29924M/27124M/27224M/27324M
FREQUENCY: 2.4GHz – 1.24dBm Max
CONTROL DISTANCE: 20M+
SPEED: 10KM/HOUR

NOTE:

- For best results use new, high quality, fully charged batteries.
- Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries
- Users should keep and retain this information for future reference
- The colour and design of this product may vary from the images

BATTERY REQUIREMENTS:

1. 3 X 1.5V "AA"/LR6 battery for Vehicle
2. 2 X 1.5V "AA"/LR6 for Transmitter




FEATURES:

- Package contains: Vehicle, Transmitter and Instruction manual.
- Full Function Radio Control
- Forward/Reverse Driving
- If the car does not drive in a straight line, adjust the regulating rod under the front of the car to fine-tune the direction.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

DRIVING TIPS

- Point the antenna upward, do not point it down towards the vehicle.
- Do not touch or hold the antenna of transmitter
- Operate vehicle on flat, smooth firm and dry surfaces
- Do not drive your vehicle on sand or through water or snow
- Do not operate near concrete walls which may disturb radio signal transmission.
- Do not operate on public roads

BATTERY INSTALLATION:

For transmitter and car:

1. Make sure the power switch is on OFF position
2. Open the battery cover at the bottom of the transmitter/vehicle by loosening the screw with a positive/Phillips screwdriver
3. Install the AA BATTERY with the correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Close the battery compartment cover and fasten the screw.

CAUTIONS:

1. Non - rechargeable batteries are not to be recharged
2. Rechargeable batteries are to be removed from toy before being charged
3. Rechargeable batteries are only to be charged by an adult
4. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
5. Only batteries of same or Equivalent type as recommended are to be used
6. Batteries are to be inserted with correct polarity
7. Exhausted batteries are to be removed from toy
8. The supply terminals are not to be short-circuited
9. Do not mix Old and New batteries
10. Do not mix alkaline and standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries

PRE-CAUTION AND CARE:

1. Do not crash the RC vehicle into hard objects
2. Operating Range of the transmitter can be affected by various factors:
 - Weak batteries in the vehicle and / or transmitter.
 - To get the best range from transmitter, operate the vehicle outdoors
3. Switch Off the power and remove all batteries from both transmitter and vehicle when not in use.
4. Keep fingers, hair and loose clothing away from the wheels
5. Wipe body with soft cloth
6. Do not use chemicals or water to clean
7. Brush areas where dirt gets trapped.

Disposal Information: The wheellie bin symbol indicates that the product and batteries must not be disposed of as domestic waste. They may contain substances which can be damaging to the environment and health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item or batteries

The Gift Scholars Ltd hereby declares that the Radio Equipment Type Antenna is in compliance with Directives 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



R/C CARSBENUTZERHANDBUCH




WARNUNG! - Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile.
Erstickengefahr. Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie dieses
Spielzeug einem Kind geben. Bitte lesen Sie diese Informationen und bewahren Sie
sie zum späteren Nachschlagen auf. **VORSICHT!** Nur für den Hausgebrauch. Zur
Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen. In China hergestellt
FÜR ARTIKEL-NR.: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M
/29924M/27124M/27224M/27324M
FREQUENZ: 2,4 GHz - 1.24dBm max
STEUERABSTAND: 20M +
GESCHWINDIGKEIT: 10KM / STUNDE

HINWEIS:

- Verwenden Sie für optimale Ergebnisse neue, hochwertige, voll aufgeladene Batterien.
- Beim Einlegen oder Ersetzen von Batterien wird eine detaillierte Anleitung empfohlen
- Benutzer sollten diese Informationen zum späteren Nachschlagen aufbewahren
- Die Farbe und das Design dieses Produkts können von den Bildern abweichen

BATTERIEANFORDERUNGEN:


1. 3 X 1.5V "AA" / LR6 Batterie für Fahrzeug



2. 2 X 1.5V "AA" / LR6 für Send

EIGENSCHAFTEN:

- Paket enthält: Fahrzeug, Sender und Bedienungsanleitung
- Voll funktionsfähige Funksteuerung
- Vorwärts- / Rückwärtsfahren
- Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, stellen Sie die Regelstange unter der Vorderseite des Fahrzeuges ein, um die Richtung zu optimieren.



FAHRTIPPS

- Richten Sie die Antennenachoben und nichtnachunten auf dasFahrzeug.
- Berührenoderhalten Sie die Antenne des Sendersnicht
- Fahren Sie das Fahrzeug auf ebenen, glatten, festen und trockenenOberflächen
- Fahren Sie IhrFahrzeugnicht auf Sand oderdurch Wasser oderSchnee
- Arbeiten Sie nicht in der Nähe von Betonwänden, die dieFunksignalübertragungstörenkönnten.
- Fahren Sie nicht auf öffentlichenStraßen

INSTALLATION DER BATTERIE:

Für Sender und Auto:

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf OFFsteht
2. Öffnen Sie die Batterieabdeckungenunten am Sender / Fahrzeug, indem Sie die Schraubemiteinem Plus- / Kreuzschlitzschraubendreherlösen
3. Installieren Sie die AA-BATTERIE mit der richtigenPolarität (+/-), wieimBatteriefachgezeigt.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und ziehen Sie die Schraubefest.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. NichtwiederaufladbareBatteriendürfennichtaufgeladenwerden
2. WiederaufladbareBatterienmüssenvor dem Laden aus dem Spielzeugentferntwerden
3. WiederaufladbareBatteriendürfennur von Erwachsenenaufgeladenwerden
4. VerschiedeneBatterietypenoderneue und gebrauchteBatteriendürfennichtgemischtwerden
5. EsdürfennurBatteriendesgleichenodereinesgleichwertigenTypswieempfohlenverwendetwerden
6. Batteriensindmit der richtigenPolarität einzulegen
7. Leere Batteriensindaus dem Spielzeugzuentfernen
8. Die Versorgungsklemmendürfennichtkurzgeschlossenwerden
9. Mischen Sie keinealten und neuenBatterien
10. MischenSiekeinealkalischenundStandardbatterien(Kohlenstoff-Zink)oderwiederaufladbarenBatterien (Nickel-Cadmium)

VORSICHT UND PFLEGE:

1. Steuern Sie das RC-FahrzeugnichtgegenharteGegenstände
2. Die Reichweite des Senders kanndurchverschiedeneFaktorenbeeinflusstwerden:
 - SchwacheBatterienimFahrzeug und / oderSender.
 - UmdiebesteReichweitedesSenderszuerzielen,betreibenSiedasFahrzeugimFreien
3. SchaltenSiedieStromversorgungausundentfernenSiealleBatterienausSenderundFahrzeug,wennSiesienichtbenutzen.
4. Halten Sie Finger, Haare und lose Kleidung von den Rädernfern
5. OberflächenmiteinemweichenTuchabwischen
6. Verwenden Sie zumReinigenkeineChemikalienoderWasser
7. Bürsten Sie Bereiche, in denensich Schmutzansammelt.

Entsorgungsinformationen: Das Mülltonnen-Symbol zeigtan, dass das Produkt und die BatteriennichtalsHausmüllentsorgtwerdendürfen. Sie könnenSubstanzenenthalten, die die Umwelt und die Gesundheit schädigenkönnen. Bitte verwenden Sie bei der Entsorgung des Artikelsoder der Batterien die dafürvorgesehenenSammelstellenoderRecyclinganlagen

The Gift Scholars Ltd erklärthiermit, dass die AntennenvomTypFunkgerät den Richtlinien 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärungistunter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



FR- FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION DES VOITURES R / C




ATTENTION! - Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risqué d'étouffement.
Retirez tous les emballages avant de donner ce jouet à un enfant. Veuillez lire et conserver ces informations pour référence future. MISE EN GARDE! Uniquement pour usage domestique. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Fabriqué en Chine
POUR L'ARTICLE N °: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
FRÉQUENCE: 2,4 GHz - 1.24dBm max
DISTANCE DE CONTRÔLE: 20M +
VITESSE: 10KM / HEURE

REMARQUE:

- Pour de meilleurs résultats, utilisez des piles neuves, de haute qualité et entièrement chargées.
- L'orientation parentale est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles
- Les utilisateurs doivent conserver et conserver ces informations pour référence future
- La couleur et le design de ce produit peuvent différer des images

EXIGENCES RELATIVES À LA BATTERIE:

1. 3 X 1.5V "AA" / LR6 batterie pour véhicule
2. 2 X 1.5V "AA" / LR6 pour émetteur




FONCTIONNALITÉS:

- Le paquet contient: véhicule, émetteur et manuel d'instructions
- Contrôle radiocomplet
- Conduite avant / arrière
- Si la voiture ne roule pas en ligne droite, ajustez la tige de réglage sous l'avant de la voiture pour affiner la direction.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

CONSEILS DE CONDUITE

- Dirigez l'antenne vers le haut, ne la dirigez pas vers le bas vers le véhicule.
- Ne touchez pas ou ne tenez pas l'antenne de l'émetteur
- Conduisez le véhicule sur des surfaces planes, lisses, fermes et sèches
- Ne conduisez pas votre véhicule sur le sable, l'eau ou la neige
- Ne pas utiliser à proximité de murs en béton qui peuvent perturber la transmission du signal radio.
- Ne circulez pas sur la voie publique

INSTALLATION DES PILES:

Pour l'émetteur et la voiture:

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position OFF
2. Ouvrez le couvercle de la batterie au bas de l'émetteur / véhicule en dévissant la vis avec un tournevis cruciforme / Phillips
3. Installez les piles AA avec la polarité correcte (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment de la batterie.
4. Fermez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis.

ATTENTION:

1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées
2. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées
3. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte
4. Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou piles neuves et usagées
5. Seules des piles de type identique ou équivalent recommandées doivent être utilisées
6. Les piles doivent être insérées avec une polarité correcte
7. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet
8. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées
9. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles
10. Ne mélangez pas des piles alcalines et standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)

PRÉCAUTION ET SOINS:

1. Ne pas écraser le véhicule RC contre des objets durs
2. La portée de fonctionnement de l'émetteur peut être affectée par divers facteurs:
 - Piles faibles dans le véhicule et / ou l'émetteur.
 - Pour obtenir la meilleure portée de l'émetteur, faites fonctionner le véhicule à l'extérieur
3. Coupez l'alimentation et retirez toutes les piles de l'émetteur et du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Gardez les doigts, les cheveux et les vêtements à l'écart des roues
5. Essuyez la carrosserie avec un chiffon doux
6. N'utilisez pas de produits chimiques ou d'eau pour nettoyer
7. Brossez les zones où la saleté est piégée.

Informations sur l'élimination: Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé. Veuillez vous adresser aux points de ramassage publics ou les centres de recyclage de votre municipalité désignés lors de l'élimination de l'article ou des piles.

The Gift Scholars Ltd, déclare que l'équipement radioélectrique du type antenne est conforme la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



NL – NEDERLAND

GEBRUIKERSHANDLEIDING /CCARS



WAARSCHUWING! - Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine deeltjes. Stikkingsgevaar. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u dit speelgoed aan een kind geeft. Lees en bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. **VOORZICHTIGHEID!** Alleen voor huishoudelijk gebruik. Te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Gemaakt in China

VOOR ITEM NR.:

28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/29924M/27124M/27224M/27324M

FREQUENTIE: 2,4 GHz - 1.24dBm Max

CONTROLE AFSTAND: 20M +

SNELHEID: 10 KM / UUR

NOTITIE:

- Gebruik voor het beste resultaat nieuwe, volledig opgeladen batterijen van hoge kwaliteit.
- Ouderlijke begeleiding wordt aanbevolen bij het installeren of vervangen van batterijen
- Gebruikers moeten deze informatie bewaren en bewaren voor toekomstige referentie
- De kleuren het ontwerp van dit product kunnen afwijken van de afbeeldingen

BATTERIJVEREISTEN:

1. 3 X 1.5V "AA" / LR6 batterij voor voertuig




2. 2 X 1.5V "AA" / LR6 voor zender

KENMERKEN:

- Pakket bevat: voertuig, zender en handleiding
- Volledig functionele radiobesturing
- Vooruit / achteruitrijden
- Als de auto niet in een rechte lijn rijdt, stel dan de regelstang onder de voorkant van de auto af om de richting te verfijnen.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

RIJTIPS

- Richt de antenne naar boven, niet op het voertuig.
- Raak de antenne van de zender niet aan en houd deze niet vast
- Gebruik het voertuig op vlakke, gladde, stevige en droge oppervlakken
- Rijd niet met uw voertuig op zand of door water of sneeuw
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van betonnen muren die de overdracht van radiosignalen kunnen verstoren.
- Rijd niet op de openbare weg

BATTERIJINSTALLATIE:

Voor zenderen auto:

1. Zorg ervoor dat de aan / uit-schakelaar in de UIT-stand staat
2. Open het batterijdeksel aan de onderkant van de zender / het voertuig door de schroef los te draaien met een positieve / kruiskopschroevendraaier
3. Installeer de AA-BATTERIJ met de juiste polariteit (+/-) zoals getoond in het batterijvak.
4. Sluit het deksel van het batterijvak en draai de schroef vast.

VOORZORGSMATREGELEN:

1. Niet - oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen
2. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen
3. Oplaadbare batterijen mogen alleen door een volwassene worden opgeladen
4. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd
5. Er mogen alleen batterijen van hetzelfde of equivalent type worden gebruikt als aanbevolen
6. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst
7. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd
8. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten
9. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar
10. Gebruik geen alkaline en standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen

VOORZORGSMATREGEL EN ZORG:

1. Laat het RC-voertuig niet tegen harde voorwerpen botsen
2. Het werkgebied van de zender kan worden beïnvloed door verschillende factoren:
 - Zwakke batterijen in het voertuig / of zender.
 - Gebruik het voertuig buitenshuis om het bestebereik van de zender te krijgen
3. Schakel de stroom uit en verwijder alle batterijen van zowel de zender als het voertuig wanneer ze niet worden gebruikt.
4. Houd vingers, haren en losse kleding weg van de wielen
5. Veeg het lichaam af met een zacht doek
6. Gebruik geen chemicaliën of water om schoon te maken
7. Borstel gebieden waar vuil vast komt te zitten.

Afvalverwijdering: Het afvalbaksymbool geeft aan dat het product en de batterijen niet alshuishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. Ze kunnen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gebruik aangewezen inzamelpunten of recyclingfaciliteiten wanneer u het item of de batterijen weggooit

The Gift Scholars Ltd verklaart hierbij dat de antenne voor het type radioapparatuur voldoet aan de richtlijnen 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



MANUALE PER L'UTENTE DI



O DI R /C

AVVERTIMENTO! - Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Rimuovere tutti gli imballaggi prima di dare questo giocattolo a un bambino. Leggere e conservare queste informazioni per riferimento futuro. **ATTENZIONE!** Solo per uso domestico. Da utilizzare sotto la diretta supervisione

di un adulto. Fatto in Cina

PER ARTICOLO N. : 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/29924M/27124M/27224M/27324M

FREQUENZA: 2.4GHz - 1.24dBm Max

DISTANZA DI CONTROLLO: 20 M +


VELOCITÀ: 10 KM / ORA

NOTA: • Per risultati ottimali, utilizzare batterie nuove, di alta qualità e completamente cariche.

- Si consiglia la guida di un adulto durante l'installazione e la sostituzione delle batterie
- Gli utenti devono conservare queste informazioni per riferimento futuro
- Il colore e il design di questo prodotto possono variare rispetto alle immagini

REQUISITI DELLA BATTERIA:

1. 3 X 1.5V "AA" / LR6 batteria per veicolo
2. 2 X 1.5V "AA" / LR6 per trasmettitore




CARATTERISTICHE:

- La confezione contiene: Manuale del veicolo, del trasmettitore e delle istruzioni
- Controllo radio completo
- Guida in avanti / indietro
- Se l'automobile non guida in linea retta, regolare l'asta di regolazione sotto la parte anteriore dell'auto per ottimizzare la direzione.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

SUGGERIMENTI PER LA GUIDA

- Puntare l'antenna verso l'alto, non verso il basso verso il veicolo.
- Non toccare o tenere l'antenna del trasmettitore
- Azionare il veicolo su superficie piana, liscia e asciutta
- Non guidare il veicolo sulla sabbia, sull'acqua o sulla neve
- Non operare vicino a muri di cemento che potrebbero disturbare la trasmissione del segnale radio.
- Non operare su strade pubbliche

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA:

Per trasmettitore e auto:

1. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF
2. Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del trasmettitore / veicolo allentando la vite con un cacciavite a croce
3. Installare la BATTERIA AA con la polarità corretta (+/-) come mostrato all'interno del vano batteria.
4. Chiudere il coperchio del vano batteria e serrare la vite.

AVVERTENZE:

1. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate
2. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate
3. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto
4. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolate
5. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti raccomandate
6. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta
7. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo
8. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati
9. Non mischiare batterie vecchie e nuove
10. Non mescolare batterie alcaline e standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio)

ATTENZIONE E CURA:

1. Non schiantare il veicolo RC contro oggetti duri
2. Il raggio operativo del trasmettitore può essere influenzato da vari fattori:
 - Batterie scariche nel veicolo e / o trasmettitore.
 - Per ottenere la migliore distanza dal trasmettitore, utilizzare il veicolo all'aperto
3. Spegner l'alimentazione e rimuovere tutte le batterie dal trasmettitore e dal veicolo quando non in uso.
4. Tenere dita, capelli e indumenti lontanissimi dalle ruote
5. Pulire il veicolo con un panno morbido
6. Non usare prodotti chimici o acqua per pulire
7. Spazzolare le aree in cui lo sporco rimane intrappolato.

Informazioni sullo smaltimento: il simbolo del bidone con ruote indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Possono contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e la salute. Utilizzare i punti di raccolta o le strutture di riciclaggio designati per lo smaltimento dell'articolo o delle batterie

The Gift Scholars Ltd dichiara che l'antenna del tipo di apparecchiatura radio è conforme alle direttive 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



HES R /C

¡ADVERTENCIA! - No apto para niños menores de 36 meses. Pequeñas partes. Peligro de asfixia. Retire todo el embalaje antes de darle este juguete a un niño. Lea y conserve esta información para referencia futura. ¡PRECAUCIÓN! Solo para uso doméstico. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto. Hecho en China

PARA EL ARTÍCULO NO: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
FRECUENCIA: 2.4GHz - 1.24dBm Máx.
DISTANCIA DE CONTROL: 20M +
VELOCIDAD: 10KM / HORA

NOTA:

- Para obtener mejores resultados, use baterías nuevas, de alta calidad y totalmente cargadas.
- Se recomienda la orientación de los padres al instalar o reemplazar las baterías.
- Los usuarios deben conservar esta información para referencia futura.
- El color y el diseño de este producto pueden variar de las imágenes.

REQUERIMIENTOS DE BATERÍA:


1. 3 X 1.5V "AA" / LR6 batería para vehículo



2. 2 X 1.5V "AA" / LR6 para transmisor

CARACTERÍSTICAS:

- El paquete contiene: vehículo, transmisor y manual de instrucciones
- Control de radio de funciones completas
- Conducción hacia adelante / atrás
- Si el automóvil no conduce en línea recta, ajuste la varilla de regulación debajo de la parte delantera del automóvil para ajustar la dirección.



CONSEJOS PARA CONDUCIR

- Apunte la antena hacia arriba, no apunte hacia el vehículo.
- No toque ni sostenga la antena del transmisor
- Opere el vehículo en superficies planas, lisas, firmes y secas.
- No conduzca su vehículo sobre arena o agua o nieve.
- No opere cerca de paredes de concreto que puedan perturbar la transmisión de la señal de radio.
- No opere en vías públicas.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

Para transmisor y automóvil:

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF
2. Abra la tapa de la batería en la parte inferior del transmisor / vehículo aflojando el tornillo con un destornillador de cruz / Phillips
3. Instale la BATERÍA AA con la polaridad correcta (+/-) como se muestra dentro del compartimiento de la batería.
4. Cierre la tapa del compartimiento de la batería y apriete el tornillo.

PRECAUCIONES:

1. Las baterías no recargables no deben recargarse
2. Las baterías recargables se deben retirar del juguete antes de cargarlas.
3. Las baterías recargables solo deben ser cargadas por un adulto
4. No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
5. Solo se deben usar baterías del mismo tipo o equivalentes que las recomendadas
6. Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta
7. Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
8. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
9. No mezcle pilas viejas y nuevas
10. No mezcle pilas alcalinas y estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio)

PRECAUCIÓN Y CUIDADO:

1. No choque el vehículo RC contra objetos duros
2. El rango operativo del transmisor puede verse afectado por varios factores:
 - Baterías débiles en el vehículo y / o transmisor.
 - Para obtener el mejor alcance del transmisor, opere el vehículo en exteriores
3. Desconecte la alimentación y retire todas las baterías del transmisor y del vehículo cuando no esté en uso.
4. Mantenga los dedos, el cabello y la ropa suelta alejados de las ruedas.
5. Limpie el cuerpo con un paño suave
6. No use productos químicos o agua para limpiar
7. Cepille las áreas donde queda atrapada la suciedad.

Información sobre la eliminación: El símbolo del contenedor con ruedas indica que el producto y las baterías no deben desecharse como basura doméstica. Pueden contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Utilice los puntos de recogida designados o las instalaciones de reciclaje al desechar el artículo o las baterías.

The Gift Scholars Ltd declara que la antena de tipo de equipo de radio cumple con las Directivas 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK,
B98 8LG

www.thegiftscholars.com



MANUAL DO USUÁRIO R / C CARS



ATENÇÃO! - Não é adequado para crianças menores de 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia. Remova todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança. Leia e guarde estas informações para referência futura. CUIDADO! Apenas para uso doméstico. Para ser usado sob a supervisão direta de um adulto. Feito na China

PARA O ITEM NO: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
FREQUÊNCIA: 2,4 GHz - 1.24dBm máx.
DISTÂNCIA DE CONTROLE: 20M +
VELOCIDADE: 10KM / HORA

NOTA:

- Para obter os melhores resultados, use baterias novas, de alta qualidade e totalmente carregadas.
- A orientação dos pais é recomendada ao instalar ou substituir as baterias
- Os usuários devem guardar e guardar estas informações para referência futura
- A cor e o design deste produto podem ser diferentes das imagens

REQUISITOS DE BATERIA:

1. Bateria 3 x 1,5 V "AA" / LR6 para veículo
2. 2 X 1,5 V "AA" / LR6 para Transmissor



CARACTERÍSTICAS:

- pacote contém: Veículo, transmissor e manual de instruções.
- Controle de rádio de função completa
- Direção para frente / ré
- Se o carrão andar em linha reta, ajuste a haste reguladora sob a frente do carro para ajustar a direção.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

DICAS DE CONDUÇÃO

- Aponte a antena para cima, não para baixo em direção ao veículo.
- Não toque ou segure a antena do transmissor
- Operar o veículo em superfícies planas, lisas, firmes e secas
- Não conduza o seu veículo na areia, água ou neve
- Não opere perto de paredes de concreto que podem atrapalhar a transmissão do
- Não opere em vias públicas



INSTALAÇÃO DA BATERIA:

Para transmissor e carro:

1. Certifique-se de que o botão liga / desliga esteja na posição OFF
2. Abra a tampa da bateria na parte inferior do transmissor / veículo, afrouxando o parafuso com uma chave de fenda positiva / Phillips
3. Instale a BATERIA AA com a polaridade correta (+/-) conforme mostrado dentro do compartimento da bateria.
4. Feche a tampa do compartimento da bateria e aperte o parafuso.

CUIDADOS:

1. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas
2. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas
3. As baterias recarregáveis devem ser carregadas apenas por um adulto
4. Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas
5. Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente conforme recomendado devem ser usadas
6. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta
7. Pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo
8. Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados
9. Não misture pilhas velhas e novas
10. Não misture baterias alcalinas e padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio)

PRÉ-CUIDADO E CUIDADO:

1. Não bata o veículo RC em objetos duros
2. A faixa de operação do transmissor pode ser afetada por vários fatores:
 - Baterias fracas no veículo e / ou transmissor.
 - Para obter o melhor alcance do transmissor, opere o veículo ao ar livre
3. Desligue a alimentação e remova todas as baterias do transmissor e do veículo quando não estiver em uso.
4. Mantenha os dedos, cabelos e roupas largas longe das rodas
5. Limpe o corpo com um pano macio
6. Não use produtos químicos ou água para limpar
7. Escoe as áreas onde a sujeira fica presa.

Informações sobre descarte: O símbolo da lixeira com rodinhas indica que o produto e as baterias não devem ser descartados como lixo doméstico. Eles podem conter substâncias que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Use pontos de coleta designados ou instalações de reciclagem para descartar o item ou baterias

The Gift Scholars Ltd declara que o Equipamento de Rádio Tipo Antena está em conformidade com as Diretivas 2014/53 / UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



EL – ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GREEK)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες πριν δώσετε αυτό το παιχνίδι σε ένα παιδί. Διαβάστε και διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μόνο για οικιακή χρήση. Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικα. Κατασκευασμένο στην Κίνα

ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
FREQUENCY: 2.4GHz - 1.24dBm Max
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: 20M +
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 10KM / HOUR
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε νέες, υψηλής ποιότητας, πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.
- Η γονική καθοδήγηση συνιστάται κατά την εγκατάσταση ή αντικατάσταση μπαταριών
- Οι χρήστες πρέπει να διατηρούν και να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά
- Το χρώμα και ο σχεδιασμός αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

1. Μπαταρία 3 X 1.5V "AA" / LR6 για όχημα
2. 2 X 1.5V "AA" / LR6 για πομπό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το πακέτο περιέχει: Εγχειρίδιο οδήγησης, πομπό και οδηγίων.
- Έλεγχος ραδιοφώνου πλήρους λειτουργίας
- Προώθηση / αντίστροφη οδήγηση
- Εάν το αυτοκίνητο δεν οδηγεί ευθεία γραμμή, ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης κάτω από το μπροστινό μέρος του



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

αυτοκίνητο για να τελειοποιήσετε την κατεύθυνση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Στρέψτε την κεραία προς τα πάνω, μην στραφέιτε προς τα κάτω προστοόχημα.
- Μην αγγίζετε και μην κρατάτε την κεραία του πομπού
- Λειτουργήστε το όχημα σε επίπεδες, λείες και στεγνές επιφάνειες
- Μην οδηγείτε το όχημά σας στην άμμο ή στον νερό ή στο χιόνι
- Μην λειτουργείτε κοντά σε τοίχους από μπετόν που ενδέχεται να διαταράξουν τη μετάδοση ραδιοσήματος.
- Μην λειτουργείτε σε δημόσιους δρόμους

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

Για πομπό και αυτοκίνητο:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση OFF
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του πομπού / οχήματος χαλαρώνοντας τη βίδα με ένα θετικό / κατσαβίδι Phillips
3. Εγκαταστήστε την μπαταρία AA με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στο διαμέρισμα της μπαταρίας.
4. Κλείστε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών και στερεώστε τη βίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν
2. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν
3. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρεώνονται μόνο από ενήλικα
4. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες
5. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται
6. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα
7. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι
8. Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται
9. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες
10. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές και τυπικές (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο) μπαταρίες

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

1. Μην συντρίψετε το όχημα RC σε σκληρά αντικείμενα
2. Το εύρος λειτουργίας του πομπού μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες:
 - Αδύναμες μπαταρίες στο όχημα ή / και στον πομπό.
 - Για να έχετε την καλύτερη γκάμα από πομπό, λειτουργήστε το όχημα σε εξωτερικούς χώρους
3. Απενεργοποιήστε την ισχύ και αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες τόσο από τον πομπό όσο και από το όχημα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
4. Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από τους τροχούς
5. Σκουπίστε το σώμα με μαλακό πανί
6. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή νερό για καθαρισμό
7. Βουρτσάστε περιοχές όπου παγιδεύεται βρωμιά.

Πληροφορίες απόρριψης: Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων δείχνει ότι το προϊόν και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία. Χρησιμοποιήστε καθορισμένα σημεία συλλογής ή εγκαταστάσεις ανακύκλωσης κατά την απόρριψη του αντικειμένου ή των μπαταριών

The Gift Scholars Ltd δηλώνει ότι η κεραία τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/53 / ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.thegiftscholars.com



The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



R / C CARS ANVÄNDARHANDBOK



WARNING! - Inte lämpligt för barn under 36 månader. Smådelar. Kvävningsrisk. Ta bort all förpackning innan du ger den här leksaken till ett barn. Läs och behåll denna information för framtida referens. **WARNING!** Endast för hushållsbruk. Används under direkt övervakning av en vuxen. Tillverkad i Kina


FÖR ARTIKELNR: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
FREKVENNS: 2,4 GHz - 1.24dBm Max
KONTROLL AVSTÅND: 20M +
HASTIGHET: 10KM / TIMME

NOTERA:

- För bästa resultat, använd nya, fulladdade batterier av hög kvalitet.
- Föräldraledning rekommenderas vid installation eller byte av batterier
- Användare bör behålla och behålla denna information för framtida referens
- Produktens färg och design kan variera från bilderna

BATTERIKRAV:

1. 3 X 1,5 V "AA" / LR6 batteri för fordon
2. 2 X 1,5V "AA" / LR6 sändare



FUNKTIONER:

- Paketen innehåller: Fordon, sändare och bruksanvisning.
- Fullständig radiokontroll
- Fr

amåt / bakåtkörning



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

- Om bilen inte kör i rakt linje, justera reglerstangen under framsidan för att finjustera riktningen.

KÖRTIPS

- Rikta antennen uppåt, pekantener den mot fordonet.
- Rör inte vid eller håll antennen på sändaren
- Kör fordonet på plana, släta fast och torra ytor
- Kör inte ditt fordon på sand eller genom vatten eller snö
- Använd inte när arbetet om väggars omkan stör radiosignalöverföringen.
- Kör inte på allmänna vägar

INSTALLATION AV BATTERI:

Försändare och bil:

1. Se till att strömbrytaren är i OFF-läge
2. Öppna batteriluckan längst ner på sändaren / fordonet genom att lossa skruven med en positiv / stjärnskruvmejsel
3. Installera AA-BATTERIET med rätt polaritet (+/-) som visas inuti batterifacket.
4. Stäng locket till batterifacket och fäst skruven.

VARNINGAR:

1. Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas
2. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från leksaken innan de laddas
3. Uppladdningsbara batterier får endast laddas av en vuxen
4. Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas
5. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas ska användas
6. Batterier ska sättas i med korrekt polaritet
7. Tömda batterier ska tas bort från leksaken
8. Försörjningsterminalerna får inte kortslutas
9. Blanda inte gamla och nya batterier
10. Blanda inte alkaliska och standardbatterier (kolzink) eller uppladdningsbara batterier (nickelkadmium)

FÖRSIKTIGHET OCH SKÖTSEL:

1. Krossa inte RC-fordonet i hård föremål
2. Sändarens räckvidd kan påverkas av olika faktorer:
 - Svaga batterier i fordonet och / eller sändaren.
 - För att få bästa möjliga räckvidd från sändaren, använd fordonet utomhus
3. Stäng av strömmen och ta ut alla batterier från både sändaren och fordonet när de inte används.
4. Håll fingrar, hår och lösa kläder borta från hjulen
5. Torka av kroppen med en mjuk trasa
6. Använd inte kemikalier eller vatten för att rengöra
7. Borsta områden där smuts fastnar.

Information om avfallshantering:

Symbolen för papperskorgen indikerar att produkten och batterierna inte får kasseras som hushållsavfall. De kan innehålla ämnen som kan skada miljön och hälsa. Använd avsedda uppsamlingsställen eller återvinningsanläggningar när du kasserar föremålet eller batterierna

The Gift Scholars Ltd

förklarar härmed att antennen för radioutrustning stypöverensstämmer med direktiven 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.

11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG

www.thegiftscholars.com





R / C CARS -KÄYTTÖOHJE

VAROITUS! - Eisovalu alle 36 kuukaudenikäisille lapsille. Pienet osat. Tukehtumisvaara. Poistakaikkipakkaukset, ennen kuin annattamänlelunlapselle. Lue ja säilytänämätiedotmyöhempäätarvettavarten. **VAROITUS!** Vain kotikäyttöön. Käytetään aikuisen suoraan valvonnassa. Valmistettu Kiinassa

TUOTENRO: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M

TAAJUUS: 2,4 GHz - 1.24dBm

OHJAUSMATKA: 20M +


NOPEUS: 10KM / TUNTI

HUOMAUTUS:

- Parhaantuloksensaavuttamiseksi käytä uusia, korkealaatuisia, täysin ladattuja akkuja.
- Vanhempien ohjaustasuosittelaa, kun asennat tai vaihdat paristoja
- Käyttäjien tulisi säilyttää ja säilyttää nämä tiedot myöhempää tarvittavarten
- Tämän tuotteen väri ja muotoilu voivat poiketa kuvista

AKKUVAAATIMUKSET:

1. 3 X 1,5 V "AA" / LR6 -akkuajoneuvolle
2. 2 X 1,5 V "AA" / LR6 lähettimelle




OMINAISUUDET:

- Pakettisisältää: Ajoneuvon, lähettimen ja käyttöohjeen.
- Täydellinen radio-ohjaus
- Eteen / taakse ajo



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

os
auto
eija
suor
allali
njalla,
sääd
äohja
ustan
koa
uton
etus
assa
hieno
säätä
äks
sisuu

ntaa.

AJOVINKKEJÄ

- Osoita antenni ylöspäin, älä osoita sitä alas ajoneuvoakohti.
- Älä koske lähettimen antenniin tai pidä sitä kiinni
- Käytä ajoneuvoa tasaisella, sileällä tukevalla ja kuivalla alustalla
- Älä aja ajoneuvoa siivoksi, vettä tai lunta läpi
- Älä käytä betoniseiniä lähellä, mikä voi häiritä radiosignaalin lähetystä.
- Älä käytä julkisilla teillä

AKUN ASENNUS:

Lähettimeksi ja autolle:

1. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa
2. Avaa lähettimen / ajoneuvon pohjassa oleva paristokansilöysäämällä ruuviä positiivisella / ristipääruuvimeisselillä
3. Asenna AA-AKU oikeinpäin (+/-) paristolokeron kuvan mukaisesti.
4. Sulje paristolokeron kansi ja kiristä ruuvi.

VAROITUKSET:

1. Kertakäyttöisiä akkuja ei tule ladata
2. Ladattavat akut on poistettava luvasta ennen lataamista
3. Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuinen
4. Erilaisia paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa
5. Käytä vain suositusten mukaisia samaa tai vastaavaa tyyppiä olevia paristoja
6. Paristot on asetettava oikeinpäin
7. Tyhjät paristot on poistettava luvasta
8. Syöttöpäätteitä ei saa koskettaa
9. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja
10. Älä sekoita alkali- ja tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja

ENNEN VAROITUS JA HOITO:

1. Älä koske RC-ajoneuvoa kiinteisiin
2. Lähettimen toiminta-alueeseen voivat vaikuttaa esteet:
 - Heikot paristot ajoneuvossa ja / tai lähettimessä.
 - Saataksesi parhaan lähettimen kantaman, käytä ajoneuvoa ulkona
3. Katkaisevirta ja poista kaikki lähettimen ja ajoneuvon paristot, kun niitä ei käytetä.
4. Pidä sormet, hiukset ja löysät vaatteet pois pyörästä
5. Pyyhi runkopehmeällä liinalla
6. Älä käytä puhdistukseen kemikaaleja tai vettä
7. Harjaa alueet, joihin likaa on kerääntynyt.

Hävittämistiedot: Jäteastiansymboli osoittaa, että tuotetta ja paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä. Käytä esineitä tai paristoja hävittäessäsi nimettyjä keräyspisteitä tai kierrätyslaitoksia

The Gift Scholars Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen antenni on direktiivien 2014/53 / EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen kokoteksti on saatavana seuraavasta Internet-osoitteesta: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



NO – NORSK (NORWEGIAN)

R / C BILER

BRUKSANVISNING



ADVARSEL! - Ikke egnet for barn under 36 måneder. Smådelar. Kvelningsfare. Fjern all emballasjefør du girdetteleketøyet til et barn. Les og oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse. FORSIKTIGHET! Bare for husholdningsbruk. Skal brukes under direktetilsyn av en voksen. Laget i Kina

FOR VARENR: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M

FREKVENS: 2,4 GHz - 1.24dBm maks

KONTROLLAVSTAND: 20M +


HASTIGHET: 10KM / TIME

MERK:

- Bruk nye, fulladede batterier av høy kvalitet for best resultat.
- Foreldre veiledning anbefales når du installerer eller skifter batterier
- Brukere bør beholde og oppbevare denne informasjonen for fremtidig referanse
- Fargen og designet på dette produktet kan variere fra bildene

BATTERIKRAV:

1. 3 X 1,5V "AA" / LR6 batteri for kjøretøy
2. 2 X 1,5V "AA" / LR6 for sender



FUNKSJONER:


- P
akkumulert
energi
olde
r:
Kjør

etøy, sender og bruksanvisning.

- Full funksjon radiokontroll
- Fremover / Bakoverkjøring
- Hvis bilen ikke kjører rett linje, justerer du reguleringsstangen under fronten av bilen for å finjustere retningen.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

KJØRETØY

- P
ek
ante
nne
nop
pov
er,
ikke
pek

- den ned mot kjøretøyet.
- Ikke berører hold antenntilsenderen
- Brukkjøretøyetpåflate, glatte, fasteogtørreunderlag
- Ikke kjørbilen din på sand ellergjennomvannellersnø
- Ikke bruknærbetongveggersomkanforstyrre radiosignaloverføring.
- Ikke kjørpåoffentligvei



INSTALLASJON AV BATTERI:

For sender ogbil:

1. Forsikre deg om at strømbryteren er i AV-posisjon
2. Åpnebatteridekseletnederst påsenderen / kjøretøyetved å løsneskruen med en positiv / stjerneskrutrekker
3. Installer AA-BATTERIET med riktig polaritet (+/-) som vist inne i batterirommet.
4. Lukk batteridekselet med skruen.

FORSIKTIG:

1. Ikke oppladbare batterierskal ikke lades
2. Oppladbare batterierskal tas ut av leketøyet før de lades
3. Oppladbare batterierskal bare lades av en voksen
4. Ulik typer batterier eller nye og brukte batterierskal ikke blandes
5. Bare batterier av samme lertilsvarende type som anbefalt skal brukes
6. Batterierskal settes inn med riktig polaritet
7. Ubrukte batterierskal tas ut av leketøyet
8. Forsyningsterminaleneskal ikke kortsluttes
9. Ikke bland gamle og nye batterier
10. Ikke bland alkaliske og standardbatterier (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier

FORSIKTIG OG PLEIE:

1. Ikke krasj RC-kjøretøyet i harde gjenstander
2. Senderens rekkevidde kan påvirkes av forskjellige faktorer:
 - Svake batterier i bilen og / eller senderen.
 - For å få best mulig rekkevidde fraskru senderen, bruk kjøretøyet utendørs
3. Slå av strømmen og ta ut alle batteriene fra både sender og kjøretøy når de ikke er i bruk.
4. Hold fingre, hår og løse klær bort fra hjulene
5. Tørk av kroppen med en myk klut
6. Ikke bruk kjemikalier eller vann til rengjøring
7. Pensle områder der smuss blir fanget.

Informasjon om avfallshåndtering: Soppelbøttesymbolet indikerer at produktet og batteriene ikke må kastes som husholdningsavfall. De kan inneholde stoffer som kan skade miljøet og helsen. Bruk utpekte innsamlingssteder eller gjenvinningsanlegg når du kaster gjenstanden eller batteriene

The Gift Scholars Ltd erklærer herved at antenntilradioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com



DK – DANSK (DANISH)
R / C BILER



BRUGERVEJLEDNING

ADVARSEL! - Ikke egnet til børn under 36 måneder. Smådele. Kvælningsfare. Fjern al emballage, inden du giver dette legetøj til et barn. Læs og opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. ADVARSEL! Kun til husholdningsbrug. Anvendes under direkte opsyn af en voksen. Lavet i Kina


TIL VARENR.: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
FREKVENS: 2,4 GHz - 1.24dBm maks.
KONTROL AFSTAND: 20M +
HASTIGHED: 10KM / TIME

BEMÆRK:

- Brug nye fuldt opladede batterier i høj kvalitet for at opnå de bedste resultater.
- Forældre vejledningen anbefales, når du installerer eller udskifter batterier
- Brugereskalopbevare og opbevar disse oplysninger til fremtidig reference
- Farven og designet på dette produkt kan variere fra billederne

BATTERIKRAV:

1. 3 X 1,5V "AA" / LR6 batteri til køretøj
2. 2 X 1,5V "AA" / LR6 til sender



FUNKTIONER:


- P
akkumulator
enheder
holder
kør

etøj, sender og instruktionsmanual.

- Fuld funktion radiostyring
- Fremad / baglæns kørsel
- Hvis bilen ikke kører i linje, skal du justere reguleringsstangen under fronten af bilen for at finjustere retningen.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

KØRETIPS

- R
et antenne
nå
ad, ikke
ret
den
ned

mod køretøjet.

- Rør ikke ved eller hold ikke antennen på senderen
- Betjen køretøjet på fladt, glat og fasttørret overflader
- Kør ikke på sand eller gennem vand eller sne

- Kørikkeinærheden af betonvægge, som kan forstyrre transmission af radiosignaler.
- Kørikke på offentlige veje



INSTALLATION AF BATTERI:

Til sender og bil:

1. Sørg for, at afbryderen er i OFF-position
2. Åbn batteridækslet i bunden af transmitteren / køretøjet ved at løsneskruen med en positiv / stjerneskruetrækker
3. Installer AA-BATTERIET med den korrekte polaritet (+/-) som vist i den indvendige batterirummet.
4. Luk dækslet til batterirummet, og fastgør skruen.

FORSIGTIG:

1. Ikke genopladelige batterier må ikke genoplades
2. Genopladelige batteriers kaldfjernes fra legetøjet, inden de oplades
3. Genopladelige batterier oplades kun af en voksen
4. Forskellige batterityper eller nye og brugte batterier må ikke blandes
5. Der må kun bruges batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet
6. Batteriers kal indstilles med korrekt polaritet
7. Udtjente batteriers kal fjernes fra legetøjet
8. Forsyningsterminalerne skal ikke kortsluttes
9. Bland ikke gamle og nye batterier
10. Bland ikke alkaliske og standardbatterier (carbonzink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier

FORSIGTIG OG PLEJE:

1. Kør ikke RC-køretøjet ned i hårde genstande
2. Senderens rækkevidde kan påvirkes af forskellige faktorer:
 - Svage batterier i køretøjet / eller transmitteren.
 - For at få det bedste interval fra senderen skal du betjene køretøjet uden døre
3. Sluk for strømmen, og fjern alle batterier fra både sender og køretøj, når de ikke er i brug.
4. Hold fingre, hår og løst tøj væk fra hjulene
5. Aftør kroppen med en blød klud
6. Brug ikke kemikalier eller vand til rengøring
7. Børst områder, hvornav sidder fast.

Oplysninger om bortskaffelse: Symbolet til papirkurven indikerer, at produktet og batterierne ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. De kan indeholde stoffer, der kan skade miljøet og sundheden. Brug udpegede indsamlingssteder eller genbrugsfaciliteter, når du bortskaffer genstanden eller batterierne

The Gift Scholars Ltd erklærer hermed, at radioudstyrstype antennen er i overensstemmelse med direktiverne 2014/53 / EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com

TR – TÜRK (TURKISH)

R / C CARS KULLANIM KILAVUZU



UYARI! - 36 aylıktanküçükçocuklarıçinuygundeğildir. Küçükparçalar. Boğulmatehlikesi. Bu oyuncagıbirçocuğavermedenöncetümambalajıçıkarın. Lütfenileridebaşvurmakiçinbubilgileriokuyunvesaklayın. DİKKAT! Yalnızcaevdekullanımıçindir. Bir yetişkinindoğrudangözetimialtındakullanılmaküzere. Çinyapımı


ÖĞE NO İÇİN: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/29924M/27124M/27224M/27324M
FREKANS: 2.4GHz - 1.24dBm Max
KONTROL MESAFESİ: 20M +
HIZ: 10KM / SAAT

NOT:

- Eniyisonuçlarıçin yeni, yüksekkaliteli, tamamenşarjedilmişpillerkullanın.
- Pilleritakarkenveyadeğiştirirkenbeveynrehberliğıönerilir
- Kullanıcılarbubilgileriileridebaşvurmaküzeresaklamalivesaklamalıdır.
- Bu ürününrengivetasarımıgörsellerdenfarklıolabilir.

BATARYA GEREKSİNİMLERİ:

1. Araç için 3 X 1.5V "AA" / LR6 pil
2. Verici için 2 X 1.5V "AA" / LR6




ÖZ
EL
LİK
LE
Rİ:

• P

ake
t
içeri
ği:
Ara
Ç,

VericeKullanımKılavuzu.

- Tam FonksiyonluRadyoKontrolü
- İleri / Geri Sürüş
- Araçdüzbirçizgidegitmiyorsa, yöneinceayaryapmak içinarabanınönündekidüzenlemeçubuğunuuyarlayın.



SÜRÜŞ

Forward/Reverse Driving

Regulating Rod

- Anteniyukarıçevirin, araca doğruçevirmeyin.
- Vericininanteninedokunmayınveyatutmayın
- Aracı düz, pürüzsüz, sağlamve kuru yüzeylerdeçalıştırın
- Aracınızıkumüzerindeveyasuveyakardasürmeyin
- Radyosinyaliaktarımınıbozabilecekbetondubarlarınyakınındaçalıştırmayın.
- Halka açıkoyullardaçalıştırmayın

PİL KURULUMU:



Vericive araba için:

1. Güç anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun
2. Pozitif / Phillips tornavida ile vidayı gevşeterek vericinin / aracın altındaki pil kapağını
3. AA PİL'i, pil bölmesinin içine gösterildiği gibi doğru kutup (+/-) ile takın.
4. Pil bölmesinin kapağını kapatın ve vidayı sıkın.

DİKKAT:

1. Şarj edilemeyen pilleri yeniden şarj edilmemelidir
2. Şarj edilebilir piller, şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
3. Şarj edilebilir piller yalnızca bir yetiştirici tarafından şarj edilmelidir.
4. Farklı piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır
5. Sadece aynı veya eşdeğer tipte piller kullanılacaktır
6. Piller doğru polariteyle yerleştirilmelidir
7. Bitmiş piller oyuncaktan çıkarılacak
8. Besleme terminalerini sadece doğru şekilde kullanılmamalıdır
9. Eski ve yeni piller karıştırma
10. Alkali standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) piller karıştırmayın

ÖN DİKKAT VE BAKIM:

1. RC aracını sert nesnelere çarpmayın
2. Vericinin Çalışma Aralığı çeşitli faktörlerden etkilenebilir:
 - Araçta ve / veya vericiye yayıf piller.
 - Vericiden eniyi menzilde etmekte için aracı açık havada çalıştırın
3. Gücü kapatın ve kullanılmadığında hem vericiden hem de araçtan ümpilleri çıkarın.
4. Parmakları, saçları ve bolgiysilerle kolları uzak tutun
5. Gövdeyi yumuşak bir bezle silin
6. Temizlemeyi kimyasal veya su kullanmayın
7. Kirin sıkı sıkıya temizleyin.

İmha Bilgileri: Çöp kutusu simgesi, ürünün pillerine ve selatı olarak atılmaması gerektiğini belirtir.

Çevreye ve sağlıklı gazlar verebilecek maddeleri çıkarın.

Ürünü veya pilleri atarken lütfen belirlenmiş toplama noktalarını veya geri dönüşüm tesislerini kullanın

The Gift Scholars Ltd, işbu belge ile Radyo Ekipmanı Tipi Antenin 2014/53 / EU Yönergelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.

11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG

www.thegiftscholars.com

RUS – РУССКИЙ (RUSSIAN)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ R / C CARS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Не подходит для детей младше 36 месяцев.

Мелкие детали. Опасность удушья. Перед тем, как дать игрушку ребенку, снимите ее упаковку. Пожалуйста, прочтите и сохраните эту информацию для дальнейшего использования. ВНИМАНИЕ! Только для домашнего использования.

Для использования под непосредственным наблюдением взрослых. Сделано в




Китае

ДЛЯ ДЕТАЛЯ №: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
ЧАСТОТА: 2,4 ГГц - 1.24dВммакс.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 20 М +
СКОРОСТЬ: 10 КМ / ЧАС
НОТА:

- Для достижения наилучших результатов используйте новые, высококачественные, полностью заряженные батареи.
- При установке или замене батарей рекомендуется наблюдение со стороны родителей.
- Пользователи должны хранить и хранить эту информацию для использования в будущем.
- Цвет и дизайн этого продукта могут отличаться от изображений.

ТРЕБОВАНИЯ К БАТАРЕЯМ:

1. Батарея 3 x 1,5 В «AA» / LR6 для автомобиля
2. 2 x 1,5 В «AA» / LR6 для передатчика




ФУ
НК
ЦИ
И:

• В

КОМП
ЛЕКТ
ВХОД
ИТ:
авто
моб
иль,

передатчик и инструкция по эксплуатации.

- Полнофункциональное радиоуправление
- Прямое / обратное движение
- Если автомобиль едет не прямой, отрегулируйте тягу под передней частью автомобиля, чтобы точно настроить направление.



COBE

Forward/Reverse Driving

Regulating Rod

- Направляйте антенну вверх, не направляйте ее вниз в сторону автомобиля.
- Не касайтесь и не держите антенну передатчика.
- Управляйте автомобилем на ровных, гладких, твердых и сухих поверхностях.
- Не управляйте автомобилем по песку, воде или снегу.
- Не работайте возле бетонных стен, которые могут нарушить передачу радиосигнала.
- Не ездить по дорогам общего пользования

УСТАНОВКА БАТАРЕИ:



Для передатчика и автомобиля:

1. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ.
2. Откройте крышку аккумулятора отсека в нижней части передатчика / транспортного средства, ослабив винт крестовой отверткой или положительной отверткой.
3. Установите АККУМУЛЯТОР АА, соблюдая полярность (+/-), как показано внутри.
4. Закройте крышку батареи отсека и затяните винт.

ВНИМАНИЕ:

1. Неперезаряжаемые батареи не подлежат перезарядке.
2. Перед зарядкой аккумуляторы батареи необходимо вынуть из игрушки.
3. Аккумуляторы должны заряжать только взрослые.
4. Батареи разных типов или новые и использованные батареи нельзя смешивать.
5. Следует использовать только батареи того же или эквивалентного типа, как рекомендовано.
6. Батареи следует вставлять с соблюдением полярности.
7. Разряженные батареи необходимо вынуть из игрушки.
8. Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
9. Не смешивайте старые и новые батареи.
10. Не смешивайте щелочные и стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УХОД:

1. Не разбивайте радиоуправляемый автомобиль о твердые предметы.
2. На рабочий диапазон передатчика могут влиять различные факторы:
 - Слабые батареи в автомобиле и / или передатчике.
 - Чтобы получить лучший диапазон от передатчика, управляйте автомобилем на открытом воздухе.
3. Выключите питание и извлеките все батареи из передатчика и автомобиля, когда они не используются.
4. Держите пальцы, волосы и свободную одежду подальше от колес.
5. Протрите корпус мягкой тканью.
6. Не используйте химические вещества или воду для очистки.
7. Почистите щеткой участки, где скапливается грязь.

Информация об утилизации: символ мусорного бака указывает на то, что продукт и батареи нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Они могут содержать вещества, наносящие вред окружающей среде и здоровью.

При утилизации изделий или батарей используйте специальные пункты сбора или перерабатывающие предприятия.

The Gift Scholars Ltd настоящим заявляет, что антенна и радиооборудование соответствуют Директивам 2014/53 / EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com

PL – POLSKIE (POLISH)

INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW R / C



OSTRZEŻENIE! - Nie nadajesz się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części.
Ryzyko zadławienia. Usuń wszystkie opakowania przed podaniem zabawki dziecku.
Prosimy przeczytać i zachować informacje do wykorzystania w przyszłości. UWAGA!
Tylko do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
Wyprodukowano w Chinach


DLA POZYCJI NR: 28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 2,4 GHz - 1.24dBm Max
ODLEGŁOŚĆ KONTROLNA: 20 M +
PRĘDKOŚĆ: 10 KM / GODZ

UWAGA:

- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać nowych, w pełni naładowanych akumulatorów wysokiej jakości.
- Podczas instalacji lub wymiany baterii zaleca się nadzór rodzicielski
- Użytkownicy powinni zachować informacje do wykorzystania w przyszłości
- Kolor i wygląd tego produktu mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach

WYMAGANIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA:

1. Bateria 3 x 1,5 V "AA" / LR6 do pojazdu
2. 2 x 1,5 V "AA" / LR6 dla nadajnika



CECHY:


- O pakowaniu zawiera: pojazd, nadajnik i instrukcję obsługi.
- Pełna kontrola radiowa
- Jazda do przodu /

do tyłu

- Jeśli samochód nie jedzie w linii prostej, wyreguluj drążek regulacyjny pod przednią częścią samochodu, aby dokładnie wyregulować kierunek.



Forward/Reverse Driving



Regulating Rod

WSKAZOWNIKI DZIAŁANIA

- Skieruj antenę do góry, nie kieruj jej w dół w stronę pojazdu.
- Nie dotykaj ani nie trzymaj anteny nadajnika
- Prowadź pojazd po płaskich, gładkich, twardych i suchych powierzchniach
- Nie prowadź pojazdu po piasku, wodzie lub śniegu
- Nie pracuj w pobliżu betonowych ścian, które mogą zakłócać transmisję sygnału radiowego.
- Nie jeźdź po drogach publicznych

INSTALACJA BATERII:

Do nadajnika samochodu:

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji OFF
2. Otwórz pokrywę baterii i naspodzienadajnika / pojazdu, odkręcając śrubę śrubokrętem
3. Zainstaluj BATERIE AA z zachowaniem właściwej biegunowości (+/-), jak pokazano
4. Zamknij pokrywę komory baterii i przykręć śrubę.



UWAGI:

1. Baterii jednorazowego użytku nie należy ładować
2. Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatory z zabawki
3. Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą
4. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowo używanych
5. Należy używać tylko baterii tego samego lub równoważnego typu, jak zalecane
6. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości
7. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki
8. Nie wolno zwierać zacisków zasilania
9. Nie mieszać starych i nowych baterii
10. Nie mieszać baterii alkalicznych standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych)

PRZESTROGA I PIELEGNACJA:

1. Nie rozbijaj pojazdu RC o twarde przedmioty
2. Na zasięg działania nadajnika mogą mieć wpływ różne czynniki:
 - Słabe akumulatory pojazdu i / lub nadajnika.
 - Aby uzyskać najlepszy zasięg nadajnika, należy obsługiwać pojazd na zewnątrz
3. Wyłącz zasilanie w miarę jak wszystkie baterie z nadajnika i pojazdu, gdy nie są używane.
4. Trzymaj palce, włosy i luźną odzież z dala od kół
5. Wytrzyj korpus miękką szmatką
6. Do czyszczenia nie używaj środków chemicznych ani wody
7. Wyszczotkuj obszary, w których zatrzymuje się brud.

Informacja o utylizacji: Symbol pojemnika śmieci oznacza, że produkt i baterie nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą zawierać substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Podczas utylizacji przedmiot lub baterie należy korzystać z wyznaczonych punktów zbiórki lub punktów recyklingu

The Gift Scholars Ltd niniejszym oświadcza, że antena typu sprzętu radiowego jest zgodna z dyrektywami 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.
11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG
www.thegiftscholars.com

CZ – ČEŠTINA (CZECH)

R / C AUTOMATICKÁ PŘÍRUČKA

VAROVÁNÍ! - Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení.
Předpokládá se, že dítě odstraní veškerý obal. Přečtěte si a
uschovejte tyto informace pro budoucí použití. POZOR! Pouze pro domácí použití.
Používá se pod přímým dohledem dospělé osoby. Vyrobeno v Číně

PRO ČÍSLO VÝROBKU:
28624M/28724M/28824M/29224M/29324M/29524M/29624M/29724M/29824M/
29924M/27124M/27224M/27324M




FREKVENCE: 2,4 GHz - 1.24dBm Max
KONTROLNÍ VZDÁLENOST: 20M +
RYCHLOST: 10KM / HODINA

POZNÁMKA:

- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nové, vysoce kvalitní, plně nabité baterie.
- Při instalaci nebo výměně baterií se doporučuje vedení vodičů
- Uživatelé by si měli tyto informace uchovávat a uchovávat pro budoucí použití
- Barva a design tohoto produktu se mohou lišit od obrázků


POŽADAVKY NA BATERIE:

1. 3 x 1,5 V „AA“ / LR6 baterie pro vozidlo
2. 2 x 1,5 V „AA“ / LR6 pro vysílač



FUNKCE:

- Balení obsahuje: vozidlo, vysílač a návod k použití.
- Plně funkční rádiové ovládání
- Jízda vpřed / vzad
- Pokud auto nejede přímočaře, upravte regulační tyč pod přední částí vozu, aby se dohladil směr.



TIPY PR

Forward/Reverse Driving

Regulating Rod

- Nasměřujte anténu nahoru, nemiřte ji dolů směrem k vozidlu.
- Nedotýkejte se a nedržte anténu vysílače
- Provozujte vozidlo na rovném, hladkém pevném a suchém povrchu
- Nejezděte s vozidlem po písku nebo po vodě nebo sněhu
- Nepracujte v blízkosti betonových zdí, kterými mohou být přenos rádiového signálu.
- Nepracujte na veřejných komunikacích

INSTALACE BATERIE:

Pro vysílača auto:

1. Ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF
2. Otevřete kryt baterie v spodní části vysílače / vozidla uvolněním šroubu klavným šroubovákem / křížovým šroubovákem

3. Vložte baterii AA se správnou polaritou (+/-), jak je znázorněno uvnitř prostoru pro baterie.
4. Zavřete kryt prostoru pro baterie a utáhněte šroub.

UPOZORNĚNÍ:

1. Nenabíjejte baterie nelze dobíjet
2. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie
3. Dobíjecí baterie musí být nabíjeny pouze dospělou osobou
4. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí mísit
5. Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno
6. Baterie vkládejte se správnou polaritou
7. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout
8. Napájecí svorky nesmí být zkratovány
9. Nemíchejte staré a nové baterie
10. Nemíchejte alkalické a standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ A PÉČE:

1. Nenarazujte RC vozidlo do tvrdých předmětů
2. Provozní dosah vysílače může být ovlivněn různými faktory:
 - Slabé baterie ve vozidle a / nebo vysílači.
 - Abyste dosáhli nejlepšího dosahu vysílače, provozujte vozidlo venku
3. Pokud vysílače vozidla nepoužíváte, vypněte napájení a vyjměte všechny baterie.
4. Udržujte prsty, vlasy a volný oděv v dostatečné vzdálenosti od kol
5. Tělo otřete měkkým hadříkem
6. K čištění nepoužívejte chemikálie ani vodu
7. Kartáčujte oblasti, kde se zachycují nečistoty.

Informace o likvidaci: Symbol koše ukazuje, že produkt a baterie nesmí být likvidovány jako domácí odpad.

Mohou obsahovat látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Při likvidaci předmětů nebo baterií prosím použijte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení

The Gift Scholars Ltd tímto prohlašuje, že anténatypurádiového zařízení je v shodě se směrnicemi 2014/53 / EU. Plnění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.thegiftscholars.com

The Gift Scholars Ltd.

11 Kingfisher Business Park, Arthur Street, Lakeside, Redditch,
Worcestershire, UK, B98 8LG

www.thegiftscholars.com

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

