

USER GUIDE Indy Fuel Series	Download the Skullcandy App Download the Skullcandy App Téléchargez l'app Skullcandy Descargar la Aplicación Skullcandy Scaricare l'App Skullcandy Transfira a Aplicação Skullcandy Die Skullcandy-App herunterladen Download Skullcandy App Lataa Skullcandy-sovellus Last ned Skullcandy-Appen Ladda ner Skullcandy-Appen Загрузить приложение Skullcandy 下載 Skullcandy 應用 Skullcandy アプリをダウンロードする Skullcandy 앱 다운로드하기 تحميل تطبيق Skullcandy	Auto Pair Mode Pairing Mode Mode Couplage Modo De Vinculación Modalità Di Accoppiamento Modo Emparelhamento Koppelmodus Paamodus Pardannelsevstilstand Laiteparin Muodostusta Sammenkoblingsmodus Parningsläge Режим Сопрежения 配对模式 ペアリングモード 페어링 모드 وضع المزاوجة	Auto Power - On Power - On On Encendido Accensione Ligar Ein Aan- Tænd Virta Päälle Ström Av Ström Av Включить 電源 - On 전원 켜기 إيقاف التشغيل	Auto Power - Off Power - Off Off Apagado Spegnimento Desligar Aus Uitzetting Sluk For Strøm Pois På På выключить Питание 关机 電源 - Off 전원 끄기 إيقاف التشغيل
Charge Earbuds Charge Earbuds Rechargez Les Écouteurs Audifonos De Carga Carica Gli Auricolari Carregar Auriculares Kopfhörer Aufladen Opladen Oordoppen Oplad Høretelefoner Lataa Nappikuulokkeet Lade Örepluggar Ladda Öronsnäckor Наушники С Аккумулятором 为耳机充电 イヤホン充電 이어버드를 충전하세요 نظاًن اناع اعماس نرحس	Charge Case Charge Case Rechargez L'étui Estuche De Carga Carica La Custodia Estojo De Carregamento Hülle Aufladen Opladetui Opladeretui Lataa Kotelo Ladingseske Laddningsfodral Чехол-аккумулятор 充电座 充電ケース 케이스를 충전하세요 نرحس فامدراغ	Pairing Mode Pairing Mode Mode Couplage Modo De Vinculación Modalità Di Accoppiamento Modo Emparelhamento Koppelmodus Paamodus Pardannelsevstilstand Laiteparin Muodostusta Sammenkoblingsmodus Parningsläge Режим Сопрежения 配对模式 ペアリングモード 페어링 모드 وضع المزاوجة	Pair New Device Pair New Device Coupler Nouvel Appareil Vincular Nuevo Dispositivo Accoppiare Nuovo Dispositivo Emparelhar Novo Dispositivo Mit Neuem Gerät Koppeln Nieuw Apparaat Paren Pardan Ny Enhet Muodosta Uusi Laitepari Sammenkoble Ny Enhet Para Ny Enhet Сопрежение Нового Устройства 配对新设备 新しいデバイスをペアリング 새 기기 짝맞추기 نرحس زامع فامدراغ فامدراغ	Power - On Power- On On/off Encendido Accensione Ligar Ein Aan- Tænd Virta Päälle Ström Av Ström Av Включить 電源 - On 전원 켜기 إيقاف التشغيل
Power - Off Power- Off Off Apagado Spegnimento Desligar Aus Uitzetting Sluk For Strøm Pois På På выключить Питание 关机 電源 - Off 끄기 إيقاف التشغيل	Play/Pause Play/pause Lecture/pause Reproducir/pausar Riproduci/pausa Reproduzir/colocar Em Pausa Wiedergabe/pause Afspelen/pauzeren Afspl/pause Toisto/tauko Spill/pause Spela Upp/pausa Воспроизведение/пауза 播放/暫停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지 توقوم فامدراغ فامدراغ	Track Forward Track Forward Piste Suivante Adelantar Brano Successivo Faixa Seguinte Nächster Titel Volgend Nummer Skift Til Næste Musikknummer Kelaus Eteenpäin Neste Spor Nästa Ljudspår Переключение На 1 Трек Вперед 下一曲目 次のトラックを再生する 다음 트랙으로 مسار إلى الأمام	Track Back Track Back Piste Précédente Retroceder Brano Precedente Faixa Anterior Vorangehender Titel Vorig Nummer Musikknummer Tilbage Kelaus Taaksepäin Fornige Spor Byta Till Föregående Spår Переключение На 1 Трек Назад 上一曲目 前のトラックを再生する 이전 트랙으로 فامدراغ إلى الوراء	Volume Up Volume Up Volume + Subir Volumen Aumento Volume Aumentar O Volume Lautstärke Erhöhen Volume Omhoog Skrü Op For Lydstyrken Äänenvoimakkuuden Lisäys Volum Opp Öka Volymen Увеличение Громкости 音量増大 音量을上げる 볼륨 높이기 رفع مستوى الصوت
Volume Down Volume Down Volume - Bajar Volumen Riduzione Volume Diminuir O Volume Lautstärke Senken Volume Omlaag Skrü Ned For Lydstyrken Äänenvoimakkuuden Vähennys Volum Ned Sänka Volymen Уменьшение Громкости 音量减小 音量を下げる 볼륨 낮추기 خفض مستوى الصوت	Answer/End Answer/end Répondre/fin Responder/colgar Risposta/fine Atender/desligar Annehmen/beenden Beantwoorden/beëindigen Besvar/afslut Vastaus/lopetus Svar/avslutt Svara/lägg På Ответить/закончить 接听/结束 応答 / 終了 전화 받기/끊기 إجابة إلى الطرف الآخر	Activate Voice Assistant Activate Voice Assistant Activer l'assistant vocal Activar el asistente de voz Attivare assistente vocale Ativar assistente de voz Sprachassistenten aktivieren Stemhulp activeren Aktivér talstøtte Aktivoi ääniohjain Aktiver taleassistent Aktivera röstassistent Активировать голосовой помощник 激活语音助理 이스어시스턴트를 액티브트하는 음성 인식 가동화 توقوم ال دعامر ال طاششنت	3 EQ Modes Change equalizer modes Changer les modes d'égaliseur Cambiar modos de ecualizador Cambia modalità equalizzatore Alterar os modos do equalizador Ändern Sie den Equalizer-Modus Wijzig de equalizermodi Skift udligningsstilstande Vaihda taajuuskorjaimen tiloja Endre utjevningsmodus Ändra utjämnarlägen Изменить режим эквалайзера 更改均衡器模式 イコライザーモードの変更 이퀄라이저 모드 변경 لداعمر ال دعامر ال طاششنت	Ambient Mode Ambient mode Mode ambiant Modo ambiente Modalità ambiente Modo ambiente Umgebungsmodus Omgivingsmodus Omgivelsesstilstand Ympäristön tila Omgivelsesmodus Omgivningsläge Окружающий режим 環境模式 앰비언트 모드 주변 모드 طاششنت ال دعامر ال طاششنت

