



AVIATOR

900 ANC

USER GUIDE





SCAN TO GET STARTED



SCANNEZ POUR COMMENCER



Power - On


*Off Mode
(Main Button)



Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan - • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Ström
Av • Включить • Güç Açık • 打開 • 打开 • 電源 - On • 전원 켜기 • ليغش

Power - Off

*On Mode
(Main Button)



Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Sluk For Strøm • Pois • På • På •
выключить Питание • Güç Kapalı • 關閉電源 • 关闭电源 • 電源 - Off • 끄기 • إيقاف تشغيل • إطفاء

Pairing Mode


*Off Mode
(Main Button)



Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo
Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsevstilstand • Laiteparin • Muodostustila •
Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配對模式 • 配對模式 • ペア
リン • モード • 페어링 모드 • نارتقالا عضو

Pairing Mode

*On Mode
(Main Button)



Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo
Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsevstilstand • Laiteparin • Muodostusta •
Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配對模式 • 配对模式 • ペア
リン・モード • 페어링 모드 • نارتق الاءضو

Play / Pause - Answer Call

(Joystick)


*Wear Detect Auto Play/Pause

PL

Play

P

Pause




Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Répondre • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risposta • Reproduzir/colocar /Em Pausa • Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar • Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar • Spela • Upp/pausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить • Oynat/Duraklat • 播放/暫停-接聽 • 播放/暫停-接听 • 再生 / 一時停止-応答 • 재생/일시 정지-전화 받기 • مباحثه / لی غشت • مباحثه / لی غشت

Next Track

(Joystick)

*Press Right



Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Переключение На 1 Трек Вперед • 向前追蹤 • 向前追蹤 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • أمام الـ 1 إلى راسم

Previous Track

(Joystick)

*Press Left




Track Back • Piste Précédente • Retroceder • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel •
Vorig Nummer • Musiknummer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Forrige Spor • Byta Till Föregående Spår
• Переключение На 1 Трек Назад • 上一曲目 • 前のトラックを再生する • 이전 트랙으로 • قفاز لى ىل راسم

Volume Up

(Joystick)

*Press Up




Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume
omhoog • lydstyrke op • ääni kovermmalle • volum opp • Höj volymen • увеличить громкость • 提高音量 • ボ
リュームアップ • 볼륨 업 • sesi aç • توصيل غادر

Volume Down

(Joystick)


*Press Down



Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume baixo • Lautstärke runter •
volume verminderen • skruer ned for lyden • Äänenvoimakkuutta pienemmälle • volum ned • Sänk volymen •
убавить звук • 音量减小 • ボリュームダウン • 볼륨 다운 • sesi kis • تومصلا ضفخا

Reject / End Call

(Joystick)
*Call Mode




Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Rejeitar/encerrar chamada
• Rifiuta/Termina chiamata • Afvis / Afslut opkald • Gesprek weigeren/beëindigen • Anruf ablehnen/beenden
• Avvis/avslutt samtale • Avvisa / avsluta samtal • Отклонить/завершить вызов • Aramayı Reddet / Bitir • 拒
絶/結束通話 • 拒绝/結束通話 • 通話を拒否/終了する • 통화 거부/종료 • ضمفرفم لالكم لاءاهن |

Stay-Aware - On/Off - Activate ANC

nc

(Wheel)

- 1-ANC On
- 2-ANC Off
- 3-Stay-Aware



ANC, Stay Aware On/Off • ANC Restez informé marche/arrêt • ANC Manténgase alerta activado/desactivado
• ANC Rimani consapevole attivato/disattivato • ANC Fique atento ligado/desligado • ANC Aufmerksam
bleiben ein/aus • ANC Volgend Nummer • SANC kift Tii Næste Musiknummer • ANC Kelaus eteenpäin • ANC
Neste Spor • ANC Nästa Ljudspår • ANC Переключение На 1 Трек Вперед • ANC 保持警覺/關 • ANC 保持警
惕开/关 • ANC 次のトラックを再生する • ANC 다음 트랙으로 • ANC مدام آيا يلا راسم

EQ Mode Change

Right Earbud

*On Mode / Connected


P1 MUSIC MODE (DEFAULT)

P2 PODCAST MODE

P3 MOVIE MODE

P4 BASS BOOST MODE


P5 CUSTOM EQ MODE



Change Equalizer Modes • Changer les modes d'égaliseur • Cambiar modos de ecualizador • Cambia modalità equalizzatore • Alterar os modos do equalizador • Ändern Sie den Equalizer-Modus • Wijzig de equalizermodi • Skift udligningstilstande • Vaihda taajuuskorjaajien tiloja • Endre utjevningsmodus • Ändra utjämnarlägen • Изменить режим эквалайзера • 更改均衡器模式 • イコライザーモードの変更 • 이퀄라이저 모드 변경 • لداعتلا عاضوا ريغت •

Spatial Audio On/Off

SA




Spatial Audio On/Off • Audio spatial activé/désactivé • Activación y desactivación del audio espacial • Audio spaziale attivato/disattivato • Audio espacial ligado/desligado • Räumliches Audio Ein/Aus • Ruimtelijke audio aan/uit • Rumlig lyd til/fra • Spatial Audio On/Off • Romlig lyd på/av • Tilääni päälle/pois • Пространственное аудио вкл/выкл • 空间音频开/关 • 空間オーディオのオン/オフ • 공간 오디오 켜기/끄기 • فاق ياللي غشت • ينالك الم لا توصلا

Reset / Clear Paired Device List

(Joystick)

*On Mode


*Bluetooth Connected or Disconnected



Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstil Enhed • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置设备 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • راجع لـ طابض ةداغ

Plug in to Charge

bc



Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar • Schließen Sie USB-C zum Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden • Tilslut USB-C for at oplade • Liitä USB-C lataaksesi • Koble til USB-C for å lade • Anslut USB-C för att ladda • Подключите USB-C для зарядки • Şarj etmek için USB-C'yi takın • 插入 USB-C 充电 • USB-Cを接続して充電する • USB-C를 연결하여 충전 • نَحْشَلِّل USB-C لِيصَوِّتْ مَقْ

AVIATOR 900 ANC
MODEL : S6AVW
FCC ID : Y22-S6AVW
IC : 10486A-S6AVW



EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué aux Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。
AR صنع في فيتنام.

EN Contains Li-ion battery.
Battery must be recycled or disposed of properly.

FR Contient une batterie Li-ion. La batterie doit être recyclée ou jetée correctement.

ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.

AR يحتوي على بطارية ليون.
وأيضا يجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل صحيح.

EN The power delivered by the charger must be between min 1,0 Watts required by the radio equipment, and max 5,0 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 1,0 watts minimum requis par l'équipement radio et 5,0 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 1,0 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5,0 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1,0 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5,0 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,0 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφώνικο εξοπλισμό και 5,0 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 1,0 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5,0 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 1,0 watin ja enintään 5,0 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 1,0 Watt és max. 5,0 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 1,0 Watt richiesta dall'apparecchiatura radio, e max 5,0 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 1,0 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5,0 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 1,0 watt som kreves av radioutstyret og 5,0 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 1,0 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5,0 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 1,0 watt som krävs för radioustrustningen och max 5,0 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 1,0 Watt ile maksimum 5,0 Watt arasında olmalıdır.

Users can open the ear cushion themselves to view the compliance marking information.



R-C-Sku-S6AVW



CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type, disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

MISE EN GARDE: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto, Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión; Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgemäße Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

注意: バッテリーを誤ったタイプの火または高温オープンへの廃棄、またはバッテリーの機械的破壊または切断によって爆発の原因となる可能性がある場合、爆発の危険性があります。爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす;非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。

警告: 如果更换电池的方式不正确，将电池放入火中或热烘箱中，或对电池进行机械挤压或切割，可能会导致爆炸；将电池放置在温度极高的周围环境中可能会导致爆炸 导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池承受极低气压，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

حذر: خطر حدوث انفجار إذا لم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، أو وضع البطارية في النار أو فرن ساخن، أو سحق البطارية أو قطعها ميكانيكياً، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار ؛ درجة حرارة عالية للغاية في البيئة المحيطة، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار. ينتج عن انخفاض ضغط الهواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

根據NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

LIMITED WARRANTY- FOR SALES IN AUSTRALIA:

AUS – Limited warranty for sales in Australia against all defects for 1 year from the date of purchase. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, deliver product and Proof of Purchase to Skullcandy at 6 Grevillea st, Byron Bay, 2481, NSW, Australia. Ph +61 02 6639 5555. Further details at www.skullcandy.com.au or contact warranty@skullcandy.com.au. Your benefits under this Skullcandy warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Made for
 iPhone

Made for iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE(3rd generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE(2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Skullcandy International GmbH declares that the radio equipment type [Model: S6AVW] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Skullcandy International GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique [modèle: S6AVW] est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, Skullcandy International GmbH declara que el tipo de equipo de radio [Modelo: S6AVW] cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: skullcandy.eu/product-documents

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Skullcandy International GmbH dat het type radio-apparatuur [Model: S6AVW] voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Hermed erklærer Skullcandy International GmbH at radioutstyrstypen [Model: S6AVW] er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

YKSINKERTAINEN EU: N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tällä tavoin Skullcandy International GmbH vakuuttaa, että radiolaitteiden tyyppi [Malli: S6AVW] on direktiivin 2014/53 / EU mukainen. EU: n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: skullcandy.eu/product-documents

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härå förklarar Skullcandy International GmbH att radioutrustningstypen [Modell: S6AVW] överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer Skullcandy International GmbH, at radioutstyrstypen [Model: S6AVW] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA

Por este meio, a Skullcandy International GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio [Modelo: S6AVW] está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: skullcandy.eu/product-documents

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, Skullcandy International GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Modello: S6AVW] è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: skullcandy.eu/product-documents

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Skullcandy International GmbH, dass der Funkgerätetyp [Modell: S6AVW] der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitäts- erklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: skullcandy.eu/product-documents



1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:

U.S. & Canada only: visit [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) or call 1-888-MYSKULL

All other countries: visit [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin. Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.



FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avions promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales :

États-Unis & Canada uniquement : visiter la page [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) ou appeler le 1-888-MYSKULL

Autres pays : visiter la page [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent dotés d'un symbole de poubelle sur roues barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barrée) dans votre poubelle.



De nombreuses entités locales disposent de conteneurs pour collecter les batteries à recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail disposent aussi peut-être de conteneurs. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que selon les lois et réglementations locales en vigueur, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:

Para los EE. UU. y Canadá solamente: visite [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) o llame al 1-888-MYSKULL.

Para todos los demás países: visite [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz) en su cubo de basura.

Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recogen baterías para su reciclaje. Es posible que también haya contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contienen materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, sistemieremo le cose. Per reclami, domande o Termini e condizioni:

Solo Stati Uniti e Canada: visitare [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) o chiamare il numero 1-888-MYSKULL.

Tutti gli altri Paesi: visitare [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Se non ricicli, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordarti che le vecchie apparecchiature elettriche si possono riciclare, ora sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel bidone.

Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche in azienda e in alcuni edifici pubblici potrebbero essere disponibili tali contenitori. Se non ricicli, le batterie finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali pericolosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, bisogna portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolveremos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:

Apenas para os EUA e o Canadá: visite [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) or call 1-888-MYSKULL.

Para todos os outros países: visite [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem reciclados, os equipamentos elétricos acabarão num aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, estão agora marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque quaisquer equipamentos elétricos (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.

Muitas autoridades locais terão contenedores para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contentores. Se não forem recicladas, as pilhas e baterias acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais perigosos, tais como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a

