LucidSound

BY

PowerA

LSHS500, LSHS500TX

EN

WARNING! READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.

Please take the time and read the general safety instructions. Follow all the instructions. This will avoid fire, explosions, electric shocks, or other hazards that may result in damage to property and/or injuries. Please ensure that everyone who uses the device has read and followed these warnings and instructions.

- Charge your headset at least once every 30 – 60 days (regardless of use) so that the battery retains its ability to charge. Battery capacity will gradually reduce over time with repeated charging.
- Keep all safety information and instructions for future reference and pass them on to subsequent users of the device.
- The device is intended for use indoors. Never use outdoors. Keep the device away from moisture.
- Do not attempt to open, modify, or repair the device. Do not drop, puncture, break or expose to high pressure.
- Unplug all connections before cleaning the device. Do not use wipes or chemicals as these could damage the surface. Wipe the housing with a damp cloth. Electrical/electronic parts must not be cleaned.
- Check the device and cable (and if applicable, the adapter) for any damage before use. If there is any visible damage, a strong odor, or excessive overheating of components, unplug all the connections immediately and stop using the device.
- This device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or intellectual capability or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or provides them with instructions on how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

BATTERY WARNING

- Do not attempt to repair the Li-ion battery yourself—you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury.
- The Li-ion battery in your device should be serviced or recycled by PowerA or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.
- Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.
- Do not use or leave the product containing rechargeable batteries exposed to very high or very low temperature (e.g. at strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot or extremely cold weather), or in an environment with extremely low air pressure can result in an explosion, fire, or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not use a device containing rechargeable batteries in an environment with high levels of static electricity. Excessive static electricity can impair the batteries' internal safety measures, increasing the risk of overheating or fire.
- If liquid leaking from a battery pack comes in contact with your eyes, DO NOT RUB EYES! Immediately flush eyes thoroughly with clean running water and seek medical attention to prevent injury to eyes.
- If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from any charging device and place it in a sealed fireproof container such as a metal box, or in a safe location away from people and flammable items.
- Discarded batteries may cause fire. Do not heat the controller or battery, or place either in or near fire.

HEARING DAMAGE RISK

High sound pressure! Do not listen at high volumes for long periods.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. As defined in Section 2.909 of the FCC Rules, the responsible party for this device is ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with IC RSS 102 & FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAN ICES(B)/NMB(B)

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

WARRANTY AGAINST DEFECTS, AUSTRALIA & NEW ZEALAND CUSTOMERS

This product is provided with a 2-year warranty against defects in manufacturing or materials from the date of purchase. ACCO Brands will either repair or replace a faulty or defective product subject to the conditions of this warranty. Claims under this warranty must be made to the place of purchase within the warranty period with proof of purchase by the original purchaser only. Expenses associated with a warranty claim are the responsibility of the consumer. Conditions of this warranty are on our website: **PowerA.com/warranty-ANZ**

This warranty is provided in addition to other rights or remedies available to you under the law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

DISTRIBUTOR CONTACT DETAILS

AUSTRALIAN CUSTOMERS: ACCO Brands Australia Pty Ltd, Locked Bag 50 Blacktown BC, NSW 2148.
Phone: 1300 278 546 | Email: consumer.support@powera.com

NEW ZEALAND CUSTOMERS: ACCO Brands New Zealand Limited, PO Box 11-677, Ellerslie, Auckland 1542.
Phone: 0800 800 526 | Email: consumer.support@powera.com

EU/UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ACCO Brands USA LLC declares the wireless headset Model LSHS500 is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulation 2017, as well as other essential requirements and relevant provisions of EU directives and UK legislation. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **PowerA.com/compliance**.

WIRELESS HEADSET COMPLIANCE IDENTIFICATION & SPECIFICATION

Model: LSHS500 | FCC ID: YFK-LSHS500LA | IC: 9246A-LSHS500LA
Battery: Lithium-ion, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh
Frequency Range: 2.4 – 2.48 GHz | E.I.R.P: <10 dBm (EU & UK Only)

WIRELESS ADAPTOR COMPLIANCE IDENTIFICATION & SPECIFICATION

Model: LSHS500TX | FCC ID: YFK-LSHS500TXLB | IC: 9246A-LSHS500TXLB
Frequency Range: 2.4 – 2.48 GHz | E.I.R.P: <10 dBm (EU & UK Only)

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

Electrical and electronic devices and batteries contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device and the battery must not be treated as household waste and must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment and batteries.

By disposing of the device and the battery in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.

CONTACT / SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit **PowerA.com/Support** for details.

AR-XM

CS-CZ

VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ AVŠECHNY POKYNY.

Věnujte čas přečtení obecných bezpečnostních pokynů. Dodržujte všechny pokyny. Předejdete tak požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí, které může mít za následek škody na majetku a/nebo zranění. Ujistěte se, že si každý, kdo zařízení používá, přečetl adodržuje tato varování apokyny.

- Headsetu nabíjejte alespoň jednou za 30–60 dní (bez ohledu na používání), aby si baterie zachovala schopnost nabíjení. Kapacita baterie se při opakovaném nabíjení postupně snižuje.
- Všechny bezpečnostní informace apokyny si uschovejte pro budoucí použití apředejte je dalším uživatelům zařízení.
- Zařízení je určeno pro použití vinteriéru. Nikdy jej nepoužívejte venku. Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Nepokoušejte se zařízení otevírat, upravovat nebo opravovat. Zařízení nesmí spadnout, prorazit se, rozbít ani být vystaveno vysokému tlaku.
- Před čištěním zařízení odpojte všechny přípojky. Nepoužívejte čisticí utěrky ani chemikálie, protože by mohly poškodit povrch. Kryt otřete vlhkým hadříkem. Elektrické/elektronické části se nesmí čistit.
- Před použitím zkontrolujte, zda zařízení akabel (případně adaptér) nejsou poškozeny. Pokud se objeví viditelné poškození, silný zápach nebo nadměrné přehřátí součástí, okamžitě odpojte všechny přípojky apřestaňte zařízení používat.
- Toto zařízení není určeno kpoužívání osobami (včetně dětí) somezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo snedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jim neposkytne pokyny kpoužívání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERII

- Nepokoušejte se sami oopravu Li-ion baterie – můžete baterii poškodit, což by mohlo způsobit přehřátí, požár aúraz.
- Servis či recyklaci Li-ion baterie ve vašem zařízení by měla zajistit společnost PowerA nebo autorizovaný prodejce. Baterie musí být recyklována nebo likvidována odděleně od domácího odpadu.
- Baterie likvidujte vsouladu smístní legislativou apředpisy na ochranu životního prostředí.
- Produkt obsahující nabíjecí baterie nepoužívejte ani nenechávejte vystavený velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (např. na silném přímém slunečním světle nebo ve vozidle za extrémně horkého nebo extrémně chladného počasí) nebo vprostředí sextrémně nízkým tlakem vzduchu, což může vést kvýbuchu, požáru nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Zařízení obsahující dobíjecí baterie nepoužívejte vprostředí svysokou úrovní statické elektřiny. Nadměrná statická elektřina může narušit vnitřní bezpečnostní opatření baterií azvýšit riziko přehřátí nebo požáru.
- Pokud se kapalina vytékající zakumulátoru dostane do kontaktu svašima očima, NEOTÍREJTE SI OČI! Okamžitě důkladně vypláchněte oči čistou tekoucí vodou avyhledejte lékařskou pomoc, abyste zabránili poškození očí.
- Pokud baterie zapáchá, vyzařuje teplo nebo vykazuje během používání, dobíjení či skladování jakékoli abnormality, neprodleně ji vyjměte znabíjecího zařízení aumístěte ji douzavřené ohnivzdorné nádoby, jako je například kovová skříňka, nebo na bezpečné místo mimo dosah osob ahořlavých předmětů.
- Vyřazené baterie mohou způsobit požár. Ovladač ani baterii nezahřívejte aneumisťujte je do ohně nebo do jeho blízkosti.

RIZIKO POŠKOZENÍ SLUCHU

Vysoký akustický tlak! Neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti.

PROHLÁŠENÍ OSHODĚ EU/ SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Společnost ACCO Brands USA LLC tímto prohlašuje, že bezdrátový headsetu Model LSHS500 je vsouladu se směrnicí 2014/53/EU anařízením Spojeného království orádiových zařízeních zroku 2017, jakož isdalšími základními požadavky apříslušnými ustanoveními směrnic EU aprávních předpisů Spojeného království.
Úplné znění prohlášení oshodě je kdispozici na této internetové adrese: **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE SHODY BEZDRÁTOVÉHO HEADSETU

Model: LSHS500 | Baterie: Lithium-iontová, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvenční rozsah: 2,4–2,48 GHz | EIRP: <10 dBm (pouze pro EU a Spojené království)

IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE SHODY BEZDRÁTOVÉHO ADAPTÉRU

Model: LSHS500TX | Frekvenční rozsah: 2,4–2,48 GHz | EIRP: <10 dBm (pouze pro EU a Spojené království)

ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ (OEEZ)

Elektrická aelektronická zařízení abaterie obsahují materiály alátky, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví aživotní prostředí. Tento symbol označuje, že stímto zařízením abaterií se nesmí nakládat jakosdomovním odpadem aže se musí odevzdávat odděleně. Zařízení zlikvidujte prostřednictvím sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických aelektronických zařízení vrámci EU, Spojeného království adalších evropských zemí, které provozují systémy odděleného sběru odpadních elektrických aelektronických zařízení abaterií. Správnou likvidací zařízení abaterie pomáháte předcházet možným rizikům pro životní prostředí aveřejné zdraví, která by jinak mohla být způsobena nesprávným zacházením sodpadním zařízením. Recyklace materiálů přispívá kochraně přírodních zdrojů.

KONTAKT / PODPORA

Pokud potřebujete pomoc soriginálním příslušenstvím PowerA, navštivte stránku **PowerA.com/Support**.

ZÁRUKA

Dvouletá omezená záruka: podrobnosti naleznete na adrese **PowerA.com/Support**.

DA-DK

ADVARSEL! LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG ALLE INSTRUKTIONER.

Tag dig tid til at læse de generelle sikkerhedsinstruktioner. Følg alle instruktionerne. Det er vigtigt for at undgå ild, eksplosioner, elektriske stød og andre farer, der kan medføre skade på ejendom og/eller personskade. Sørg for, at alle, der bruger enheden, har læst og følger disse advarsler og instruktioner.

- Oplad din headset mindst én gang pr. 30-60 dage (uanset brug), så batteriet bevarer sin evne til at oplade. Batterikapaciteten reduceres gradvist over tid ved gentagen opladning.
- Behold alle sikkerhedsoplysninger og -instruktioner til senere reference og brug, og giv dem videre til efterfølgende brugere af enheden.
- Enheden er beregnet til indendørs brug. Den må aldrig bruges udendørs. Hold enheden væk fra fugt.
- Forsøg ikke at åbne, ændre eller reparere enheden. Undgå at tabe, punktere eller knække enheden. Enheden må heller ikke udsættes for højt tryk.
- Afbryd alle tilslutninger, før du rengør enheden. Du må ikke bruge renseservietter eller kemikalier, da disse kan beskadige overfladen. Aftør kabinettet/hylsteret med en fugtet klud. Elektriske/elektroniske dele må ikke rengøres.
- Tjek enheden og kablet (og adapteren, hvis det er relevant) for skader inden brug. Hvis der er synlige skader, en stærk lugt eller stærkt overophedede komponenter, skal du omgående fjerne alle tilslutninger og stoppe med at bruge enheden.
- Enheden er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden erfaring og/eller viden, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller som giver dem instruktioner om, hvordan de skal bruge enheden. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

BATTERIADVARSEL

- Forsøg ikke selv at reparere li-ion-batteriet – du risikerer at beskadige batteriet, hvilket kan forårsage overophedning, brand og personskade.
- Li-ion-batteriet i din enhed skal serviceres eller genbruges af PowerA eller en autoriseret leverandør og skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet.
- Bortskaf batterier i henhold til lokale miljølove og retningslinjer.
- Brug ikke og efterlad ikke produktet med genopladelige batterier udsat for meget høje eller meget lave temperaturer (f.eks. i stærkt direkte sollys eller i et køretøj i ekstrem hede eller ekstrem kulde) eller i et miljø med ekstremt lavt lufttryk, da det kan resultere i eksplosion, brand eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Brug ikke en enhed, der indeholder genopladelige batterier, i et miljø med høje niveauer af statisk elektricitet. For meget statisk elektricitet kan forringe batteriernes interne sikkerhedsforanstaltninger og øge risikoen for overophedning eller brand.
- Hvis væske, der lækker fra et batteri, kommer i kontakt med dine øjne, skal du IKKE GNIDE ØJNENE! Skyl straks øjnene grundigt med rent rindende vand, og søg lægehjælp for at undgå øjenskader.
- Hvis batteriet afgiver en lugt, genererer varme eller på nogen måde virker unormalt under brug, genopladning eller opbevaring, skal du straks fjerne det fra enhver opladningsenhed og placere det i en forseglet og brandsikker beholder, f.eks. en metalæske, eller på et sikkert sted væk fra mennesker og brændbare genstande.
- Kasserede batterier kan forårsage brand. Controlleren og batteriet må ikke opvarmes eller placeres i eller nær ild.

RISIKO FOR HØRESKADE

Højt lydtryk! Lyt ikke til høje lydstyrker i længere perioder.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR EU/STORBRITANNIEN

ACCO Brands USA LLC erklærer hermed, at den trådløse headset model LSHS500 overholder direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulation 2017 samt andre væsentlige krav og relevante bestemmelser i EU-direktiver og britisk lovgivning. Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse: **PowerA.com/compliance.**

TRÅDLØS HEADSET – IDENTIFIKATION OG SPECIFIKATION FOR OVERHOLDELSE AF REGLER

Model: LSHS500 | Batteri: lithium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvensområde: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: < 10 dBm (kun for EU og Storbritannien)

TRÅDLØS ADAPTER – IDENTIFIKATION OG SPECIFIKATION FOR OVERHOLDELSE AF REGLER

Model: LSHS500TX | Frekvensområde: 2,4-2,48 GHz | E.I.R.P.: < 10 dBm (kun for EU og Storbritannien)

AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

(Elektrisk og elektronisk affald): Elektriske og elektroniske apparater og batterier indeholder materialer og stoffer, der kan have skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Dette symbol angiver, at denne enhed og batteriet ikke må behandles som husholdningsaffald og skal håndteres separat. Bortskaf enheden via et modtagelsessted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr i EU, Storbritannien og i andre europæiske lande, der har separate genbrugssystemer til elektrisk og elektronisk udstyr og batterier. Ved at bortskaffe enheden og batteriet på den rigtige måde hjælper du med at undgå mulige farer for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af ukorrekt behandling af affaldsudstyr. Genbrug af materialer bidrager til at bevare de naturlige ressourcer.

KONTAKT / SUPPORT

Gå ind på **PowerA.com/Support** for at få support til dit originale PowerA-udstyr.

GARANTI

2 års begrænset garanti: Besøg **PowerA.com/Support** for at få mere at vide.

DE-DE

WARNUNG! LIES ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ALLE ANWEISUNGEN.

Nimm dir bitte Zeit und lies die allgemeinen Sicherheitshinweise. Befolge alle Anweisungen. So vermeidest du Feuer, Explosionen, elektrische Schläge oder andere Gefahren, die zu Sachschäden und/oder Verletzungen führen können. Stelle sicher, dass jeder, der das Gerät benutzt, diese Warnhinweise und Anweisungen gelesen und befolgt hat.

- Laden Sie Ihren Headset mindestens einmal alle 30–60 Tage auf (unabhängig von der Nutzung), damit die Batterie ihre Ladefähigkeit behält. Die Akkukapazität nimmt bei wiederholtem Aufladen mit der Zeit ab.
- Bewahre alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf und gib sie an nachfolgende Benutzer des Geräts weiter.
- Das Gerät ist für Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Niemals im Freien verwenden. Gerät vor Feuchtigkeit schützen.
- Versuche nicht, das Gerät zu öffnen, zu modifizieren oder zu reparieren. Nicht fallen lassen, durchstechen, zerbrechen oder hohem Druck aussetzen.
- Ziehe alle Anschlüsse ab, bevor du das Gerät reinigst. Verwende keine Tücher oder Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Wische das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Elektrische/Elektronische Teile dürfen nicht gereinigt werden.
- Überprüfe das Gerät und das Kabel (und ggf. den Adapter) vor der Benutzung auf eventuelle Schäden. Bei sichtbaren Schäden, starkem Geruch oder übermäßiger Überhitzung von Komponenten ziehe sofort alle Anschlüsse ab und verwende das Gerät nicht mehr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

BATTERIEWARNUNG

- Versuche nicht, die Li-Ion-Batterie selbst zu reparieren – die Batterie könnte beschädigt werden und dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen.
- Die Li-Ion Batterie in deinem Gerät sollte von PowerA oder einem autorisierten Anbieter gewartet oder recycelt werden. Sie muss getrennt von Haushaltsabfällen recycelt oder entsorgt werden.
- Entsorge die Batterien gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.
- Verwende das Produkt, das wiederaufladbare Batterien enthält, nicht und lass es nicht bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei extrem heißem oder extrem kaltem Wetter) oder in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck liegen, da dies zu einer Explosion, einem Feuer oder dem Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Verwende ein Gerät mit wiederaufladbaren Batterien nicht in einer Umgebung mit hoher statischer Elektrizität. Übermäßige statische Elektrizität kann die internen Sicherheitsvorkehrungen der Batterien beeinträchtigen und das Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes erhöhen.
- Wenn die aus dem Batterie-Pack austretende Flüssigkeit in deine Augen gelangt, reibe dir NICHT DIE AUGEN! Spüle die Augen sofort gründlich mit sauberem, fließendem Wasser aus und suche einen Arzt auf, um Verletzungen der Augen zu vermeiden.
- Wenn die Batterie einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt oder in irgendeiner Weise während des Gebrauchs, des Aufladens oder der Lagerung anormal erscheint, nimm sie sofort aus dem Ladegerät und lege sie in einen versiegelten, feuerfesten Behälter, wie z. B. eine Metallbox, oder an einen sicheren Ort, der fern von Menschen und brennbaren Gegenständen ist.
- Weggeworfene Batterien können Feuer verursachen. Erhitze den Controller oder die Batterie nicht und werfe beides nicht ins Feuer oder in die Nähe davon.

GEFAHR VON HÖRSCHÄDEN

Hoher Schalldruck! Höre nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.

EU-/UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ACCO Brands USA LLC, dass der kabellose Headsetmodell LSHS500 der Richtlinie 2014/53/EU und der UK Radio Equipment Regulation 2017 sowie anderen grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien und der britischen Gesetzgebung entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFIZIERUNG UND SPEZIFIKATION DER KONFORMITÄT DES KABELLOSEN HEADSETS

Modell: LSHS500 | Batterie: Lithium-Ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frequenzbereich: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (nur für EU und UK)

IDENTIFIZIERUNG UND SPEZIFIKATION DER KONFORMITÄT DES KABELLOSEN ADAPTERS

Modell: LSHS500TX | Frequenzbereich: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (nur für EU und UK)

ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE ALTGERÄTE (WEEE)

Endnutzer sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern im Rahmen der bestehenden Sammelstellen, insbesondere bei öffentlichen Entsorgungsträgern, Vertreibern und Herstellern, zurückgegeben werden müssen. Dies wird durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zum Ausdruck gebracht.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien und Stoffe, die schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Zahlreiche Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Endnutzer sind weiterhin dazu verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Elektro-Altgeräten vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zu löschen.

KONTAKT / SUPPORT

Um Support für dein PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuche bitte **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Beschränkte 2-Jahres-Garantie: Besuche **PowerA.com/Support** für weitere Details.

EL-GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Αφιερώστε χρόνο και διαβάστε τις γενικές οδηγίες ασφαλείας. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται πυρκαγιές, εκρήξεις, ηλεκτροπληξίες ή άλλοι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και τραυματισμούς. Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή έχουν διαβάσει και ακολουθήσει αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.

- Φορτίζετε το ακουστικά σας τουλάχιστον κάθε 30–60 ημέρες (ανεξάρτητα από τη χρήση), προκειμένου η μπαταρία να διατηρεί τη δυνατότητα φόρτισής της. Η χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με τον χρόνο με τις επαναλαμβανόμενες φορτίσεις.
- Φυλάξτε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και μεταβιβάστε τις στους επόμενους χρήστες της συσκευής.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μη ρίχνετε, μην τρυπάτε, μη σπάτε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή πίεση.
- Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε μαντηλάκια ή χημικά, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Σκουπίστε το περίβλημα με υγρό πανί. Τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη δεν πρέπει να καθαρίζονται.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο (και, κατά περίπτωση, τον προσαρμογέα) για τυχόν ζημιές πριν από τη χρήση. Εάν υπάρχει ορατή ζημιά, έντονη οσμή ή υπερβολική υπερθέρμανση των εξαρτημάτων, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις συνδέσεις και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους παρέχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την μπαταρία ιόντων λιθίου. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην μπαταρία, η οποία θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά και πιθανό τραυματισμό.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου στη συσκευή σας θα πρέπει να συντηρείται τακτικά από την PowerA ή από έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο και θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
- Να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε το προϊόν με τοποθετημένες τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εξαιρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. έντονο άμεσο ηλιακό φως ή σε όχημα σε συνθήκες ιδιαίτερα μεγάλης ζέστης ή ψύχους) ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη, πυρκαγιά ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

ES-ES

FI-FI

LANGATTOMAN KUULOKKEET VAATIMUSTENMUKAISUUSTIEDOT

Malli: LSHS500 | Akku: Litiumioni, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh | Taajuusalue: 2,4 – 2,48 GHz | EIRP: <10 dBm (vain EU ja UK)

LANGATTOMAN SOVITTIMEN VAATIMUSTENMUKAISUUSTIEDOT

Malli: LSHS500TX | Taajuusalue: 2,4 – 2,48 GHz | EIRP: <10 dBm (vain EU ja UK)

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä akut sisältävät materiaaleja ja aineita, jotka voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tämä symboli ilmaisee, että tätä laitetta ja sen akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä ja että ne on hävitettävä erillään siitä. Vie laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa Euroopan valtioissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle ja akkuromulle. Hävittämällä laitteen ja akun asianmukaisesti autat ehkäisemään mahdollisia vaaroja ympäristölle ja kansanterveydelle, joita muuten saattaa aiheutua laiteromun epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys edistää luonnonvarojen säilyttämistä.

YHTEYSTIEDOT/TUKI

Saat tukea aidoille PowerA-oheislaitteille osoitteessa **PowerA.com/Support**.

TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu takuu: lisätietoja on osoitteessa **PowerA.com/Support**.

FR-FR

AVERTISSEMENT! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ.

Veuillez prendre le temps de lire les instructions de sécurité générales. Suivez toutes les instructions. Cela évitera des incendies, des explosions, des chocs électriques et d'autres dangers pouvant endommager les biens matériels et/ou causer des blessures. Veuillez vous assurer que toute personne utilisant l'appareil a lu et respecté ces avertissements et instructions.

- Chargez votre casque au moins une fois tous les 30 à 60 jours (que vous l'utilisiez ou non) afin que la batterie conserve sa capacité de charge. La capacité de la batterie diminuera progressivement au fil du temps et des charges.
- Conservez toutes les instructions et informations de sécurité pour vous y reporter ultérieurement et les transmettre aux futurs utilisateurs de l'appareil.
- L'appareil est conçu pour être utilisé en intérieur. Ne jamais utiliser en extérieur. Protégez l'appareil de l'humidité.
- Ne tentez pas d'ouvrir, de modifier ou de réparer l'appareil. Évitez les chutes, ne percez pas, ne cassez pas et n'exposez pas l'appareil à une pression élevée.
- Débranchez toutes les connexions avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de lingettes ou de produits chimiques, car ils pourraient endommager la surface. Nettoyez le logement à l'aide d'un chiffon humide. Les pièces électriques/électroniques ne doivent pas être nettoyées.
- Vérifiez si l'appareil et le câble (et l'adaptateur, le cas échéant) présentent des dommages avant de les utiliser. Si des dommages sont visibles, si une forte odeur se dégage ou si les composants présentent une surchauffe excessive, débranchez immédiatement toutes les connexions et cessez d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) possédant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne qui est responsable de leur sécurité ou leur fournit des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

- N'essayez pas de réparer vous-même la batterie Li-ion, vous pourriez l'endommager et ainsi entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures.
- La batterie Li-ion de votre appareil doit être entretenue ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des déchets ménagers.
- Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et directives locales relatives à l'environnement.
- N'utilisez pas et ne laissez pas le produit contenant des batteries rechargeables exposé à de très fortes ou très basses températures (par exemple, à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule lors de conditions météorologiques très chaudes ou très froides), ou dans un environnement avec une pression d'air extrêmement basse. Cela pourrait causer une explosion, un incendie ou la fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- N'utilisez pas un appareil contenant des batteries rechargeables dans un environnement à hauts niveaux d'électricité statique. Un excès d'électricité statique peut nuire aux mesures de sécurité internes des batteries, augmentant ainsi le risque de surchauffe ou d'incendie.
- Si le liquide qui sort d'une batterie entre en contact avec vos yeux, NE VOUS FROTTEZ PAS LES YEUX! Rincez immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante et consultez un médecin pour éviter toute blessure des yeux.
- Si la batterie émet une odeur, génère de la chaleur, ou semble d'une manière ou d'une autre anormale en cours d'utilisation, de recharge ou de stockage, retirez-la immédiatement de tout appareil en charge et placez-la dans un contenant scellé et résistant au feu, comme une boîte en métal, ou dans un endroit sûr à l'écart de toute personne et élément inflammable.
- Les batteries jetées peuvent causer un incendie. Ne chauffez pas la manette ni la batterie, et ne les placez pas dans ou près d'un feu.

RISQUE DE DOMMAGE AUDITIF

Pression sonore élevée! N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies pour un environnement non contrôlé, conformément au CNR-102 d'ISDE.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies pour un environnement non contrôlé, conformément au CNR-102 d'ISDE et aux règlements sur les RF de la FCC. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/R-U

Par la présente, ACCO Brands USA LLC déclare que la casque sans fil ModèleLSHS500 est conforme à la Directive 2014/53/UE et au Règlement sur les équipements radio de 2017 au Royaume-Uni, ainsi qu'à d'autres exigences essentielles et dispositions pertinentes des directives de l'UE et de la législation du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ DE LA CASQUE SANS FIL

Modèle: LSHS500 | IC: 9246A-LSHS500LA | Batterie : Li-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Plage de fréquences : 2,4 – 2,48 GHz | EIRP : <10 dBm (pour l'UE et le R-U uniquement)

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ DE L'ADAPTATEUR SANS FIL

Modèle: LSHS500TX | IC: 9246A-LSHS500TXLB
Plage de fréquences : 2,4 – 2,48 GHz | EIRP : <10 dBm (pour l'UE et le R-U uniquement)

DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié, mais doit être collecté séparément. Éliminez l'appareil via un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.

CONTACT / ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Garantie limitée de deuxans: consultez **PowerA.com/Support** pour plus de détails.

FR
Cet appareil, ses piles et accessories se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HU-HU

FIGYELMEZTETÉS! OLVASD EL AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST.

Szánj időt az általános biztonsági utasítások elolvasására. Tarts be minden utasítást. Ezzel elkerülhető a tűz, a robbanás, az áramütés vagy más olyan veszélyek előfordulása, amelyek anyagi károkat és/vagy sérüléseket okozhatnak. Győződj meg arról, hogy mindenki, aki a készüléket használja, elolvasta és betartotta ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat.

- Töltsd fel legalább 30–60 naponta a headset (a használatától függetlenül), hogy az akkumulátor megőrizze a tölthetőségét. Az akkumulátor kapacitása az ismételt töltésekkel idővel fokozatosan csökken.
- Minden biztonsági információt és utasítást őrizz meg a későbbi használatra, és add át ezeket a készülék későbbi felhasználóinak.
- A készüléket beltéri használatra tervezték. Soha ne használd kültérben. Tartsd távol a készüléket nedvességtől.
- Ne próbáld meg felnyitni, módosítani vagy megjavítani a készüléket. Ne dobd le, nem szúr át, ne törd össze és ne tedd ki magas nyomásnak.
- A készülék tisztítása előtt húzz ki minden csatlakozót. Ne használj törlőkendőket vagy vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a felületet. A készülékházat egy nedves ronggyal töröld át. Az elektronikus/elektromos alkatrészek nem tisztíthatók.
- Használat előtt ellenőrizd, hogy a készülék vagy a kábel nem sérült-e (ha van, akkor az adaptert is). Ha sérülések láthatók ezeken, vagy erős szag érezhető, illetve az alkatrészek nagyon felmelegszenek, húzz ki azonnal minden

IT-IT

AVVISO! LEGGERE TUTTI GLI AVVISI DI SICUREZZA E TUTTE LE ISTRUZIONI.

Si raccomanda di leggere le istruzioni generali di sicurezza. Seguire tutte le istruzioni. In tal modo, si eviterà il verificarsi di incendi, esplosioni, scosse elettriche o l'insorgere di altri pericoli che potrebbero causare danni alla proprietà e/o lesioni. Assicurarsi che tutti coloro che utilizzano il dispositivo leggano e seguano questi avvisi e istruzioni.

- Carica il cuffie almeno una volta ogni 30 – 60 giorni (indipendentemente dall'uso) in modo che la batteria mantenga la capacità di ricarica. La capacità della batteria si ridurrà gradualmente nel tempo dopo ripetute ricariche.
- Conservare tutte le informazioni e le istruzioni sulla sicurezza per riferimento futuro e consegnarle agli utenti che utilizzeranno il dispositivo in seguito.
- Il dispositivo è destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non utilizzarlo mai in ambienti esterni. Tenere il dispositivo al riparo dall'umidità.
- Non tentare di aprire, modificare o riparare il dispositivo. Non far cadere, forare, rompere o esporre ad alta pressione.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare tutti i collegamenti. Non utilizzare salviette o prodotti chimici poiché potrebbero danneggiare la superficie. Pulire l'alloggiamento con un panno umido. Mai tentare di pulire le parti elettriche/elettroniche.
- Prima dell'utilizzo, controllare che il dispositivo e il cavo (e, se applicabile, l'adattatore) non siano danneggiati. In caso di danni visibili, odori forti o surriscaldamento eccessivo dei componenti, scollegare immediatamente tutti i collegamenti e interrompere l'utilizzo del dispositivo.
- Questo dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o prive di esperienza e/o conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che fornisca loro istruzioni su come utilizzare il dispositivo. È necessaria la supervisione dei bambini da parte di una persona responsabile per assicurarsi che essi non giochino con il dispositivo.

AVVISO RELATIVO ALLE BATTERIE

- Non tentare di riparare la batteria agli ioni di litio da soli, poiché si potrebbe danneggiare la batteria e causare surriscaldamento, incendi e lesioni.
- La batteria agli ioni di litio del dispositivo deve essere fornita o riciclata da PowerA o da un fornitore autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.
- Smaltire le batterie in base alle leggi e alle direttive ambientali locali.
- Non utilizzare o lasciare il prodotto contenente batterie ricaricabili esposto a temperature molto alte o molto basse (ad esempio in presenza di forte luce solare diretta o in un veicolo in condizioni climatiche di estremo calore o di estremo freddo) o in un ambiente con una pressione dell'aria estremamente bassa, poiché in tal modo possono verificarsi esplosioni, incendi o fuoriuscite di liquidi o gas infiammabili.
- Non utilizzare un dispositivo contenente batterie ricaricabili in un ambiente con alti livelli di elettricità statica. La presenza eccessiva di elettricità statica può compromettere le misure di sicurezza interne delle batterie, aumentando il rischio di surriscaldamento o di incendio.
- NON STROFINARE GLI OCCHI in caso di contatto con il liquido fuoriuscito da un pacco batteria! Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente pulita e rivolgersi a un medico per evitare lesioni agli occhi.
- Se la batteria emette un odore, genera calore o presenta un aspetto anomalo durante l'utilizzo, la ricarica o la conservazione, rimuoverla immediatamente da qualsiasi dispositivo di ricarica e riporla in un contenitore sigillato a prova di incendio, come una scatola di metallo, o in un luogo sicuro lontano da persone e oggetti infiammabili.
- Le batterie dismesse possono provocare incendi. Evitare il surriscaldamento del controller o della batteria e non metterli a contatto o in prossimità di fiamme.

RISCHIO DI LESIONI ALL'UDITO

Pressione sonora elevata! Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/UK

Con la presente, ACCO Brands USA LLC dichiara che il cuffie wireless LSHS500 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU e al regolamento UK Radio Equipment del 2017, così come con altri requisiti e alle normative dell'Unione Europea e del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo: **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFICAZIONE E SPECIFICHE DI CONFORMITÀ DEL CUFFIE WIRELESS

Modello: LSHS500 | Batteria: Ioni di litio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Range di frequenza: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (solo per UE e Regno Unito)

IDENTIFICAZIONE E SPECIFICHE DI CONFORMITÀ DELL'ADATTATORE WIRELESS

Modello: LSHS500TX | Range di frequenza: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (solo per UE e Regno Unito)

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie contengono materiali e sostanze che possono avere effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Questo simbolo indica che questo dispositivo e la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici e smaltiti separatamente. Smaltire il dispositivo presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dell'UE, del Regno Unito e in altri paesi europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie. Lo smaltimento corretto di dispositivo e batteria contribuisce a evitare i possibili rischi per l'ambiente e la salute pubblica altrimenti derivanti da un trattamento improprio dei rifiuti di apparecchiature di questo tipo. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

CONTATTI / ASSISTENZA

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni: visitare **PowerA.com/Support** per ulteriori informazioni.

JA-JP

警告！すべての安全上の警告と指示をお読みください。

一般的な安全に関する指示をお読みください。すべての指示に従ってください。指示に従うことにより、火災、爆発、感電、または所有物の損害や怪我につながる可能性のある危険を避けることができます。このデバイスを使用するすべての人がこれらの警告と指示を読んで従っていることを確認してください。

- バッテリーが充電能力を維持できるように、少なくとも30～60日に一度は（使用状況に関係なく）ヘッドセットを充電してください。充電を繰り返すと、時間の経過とともにバッテリーの充電能力は徐々に低下します。
- すべての安全情報と手順は今後の参照用として保管し、次にデバイスを使用するユーザーの方に渡してください。
- このデバイスは屋内での使用を目的としています。屋外では絶対に使用しないでください。デバイスを湿気のある環境に置かないでください。
- デバイスを開けたり、改造したり、修理したりしないでください。落としたり、穴を開けたり、壊したり、高圧にさらしたりしないでください。
- デバイスのクリーニングはすべての接続を外してから行ってください。表面を傷つける恐れがあるため、ウェットティッシュや化学薬品は使用しないでください。ハウジングは湿った布で拭いてください。電気/電子部品のクリーニングはしないでください。
- 使用前に、デバイスとケーブル（該当する場合はアダプターも）に損傷がないか確認してください。目に見える損傷、強い臭い、またはコンポーネントの過熱がある場合は、すべての接続を直ちに取り外し、デバイスの使用を中止してください。
- このデバイスは、安全の責任者による監督下、またはデバイスの使用方法の指示がない限り、身体的、感覚的、
または知的能力に制限のある方、または経験や知識が不足している方（子供を含む）による使用を想定していません。お子様がデバイスで遊ばないようご注意ください。

バッテリーに関する警告

- リチウムイオンバッテリーを自分で修理しようとしないでください。バッテリーが損傷し、過熱、火災、けがの原因となる可能性があります。
- お使いのデバイスに使用されているリチウムイオンバッテリーは、PowerAまたは認定プロバイダーによって修理またはリサイクルされる必要があり、家庭ごみとは別にリサイクルまたは廃棄する必要があります。
- バッテリーは地域の環境法およびガイドラインに従って廃棄してください。
- 充電式バッテリーを内蔵した製品を、極端に高い温度や低い温度（直射日光の当たる場所、極端に暑いまたは寒い天候の車内など）や気圧が極端に低い環境で使用したり放置したりしないでください。爆発、火災、可燃性液体やガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- 充電式バッテリーを搭載したデバイスを静電気の高い環境で使用しないでください。過度の静電気は、バッテリーの内部安全対策を損ない、過熱や発火の危険性を高めることがあります。
- 万が一、バッテリーパックから漏れた液体が目に入った場合は、目をこすらないでください。目を傷つけないように、すぐにきれいな流水で目を十分に洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 使用中、充電中、保管中にバッテリーから異臭がしたり、発熱したり、何らかの異常が見られた場合は、直ちに充電装置からバッテリーを取り外し、金属製の箱などの密閉された耐火容器に入れるか、人や可燃物から離れた安全な場所に保管してください。
- 廃棄したバッテリーは火災の原因となる可能性があります。コントローラーやバッテリーを加熱したり、火の中に入れたり近づけたりしないでください。

聴覚障がいのリスク

高音圧です！長時間、大きな音量で聞かないでください。

連絡先 / サポート

PowerA純正アクセサリーのサポートについては、
Powera.com/ja-jp/contact-us/をご覧ください。

保証

2年間の国内正規品限定保証の詳細については、こちらをご覧ください。**PowerA.com/Support**

保証規定

保証書は内容をご確認の上、大切に保管してください。お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合には有償修理、または有償交換となります。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp e-mail: jp.service@acco.com

保証書	保証規定をよくお読みください。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
ご購入日	年　　月　　日
保証期間	ご購入日から2年間
お 客 様	お名前　　　　様
	ご住所
販売店名	

※製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要です。

KO-KR

경고! 모든 안전 경고와 모든 지침을 읽으십시오.

시간을 내어 일반 안전 지침을 읽으십시오. 모든 지침을 따르십시오. 이렇게 하면 화재, 폭발, 감전 또는 재산 피해 및/또는 부상을 초래할 수 있는 기타 위험을 피할 수 있습니다. 기기를 사용하는 모든 사용자가 다음 경고와 지침을 읽고 준수했는지 확인하시기 바랍니다.

- (사용에 관계없이) 30~60 일에 한 번 이상 헤드셋을 충전하여 배터리가 충전능력을 유지할 수 있도록 합니다 . 반복해서 충전을 하면 시간이 지남에 따라배터리 용량이 점차 줄어듭니다 .
- 향후 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하고 기기의 다음 사용자에게 전달합니다.
- 이 기기는 실내에서 사용하기 위한 것입니다. 실외에서 사용하지 마십시오. 기기의 습기를 차단합니다.
- 기기를 열거나 변경 또는 수리하려고 시도하지 마십시오. 떨어뜨리거나 구멍을 뚫거나 부러뜨리거나 고압에 노출되지 않도록 합니다.
- 기기를 청소하기 전에 모든 플러그를 뽑습니다. 물티슈나 화학 약품은 표면이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오. 젖은 천으로 하우징을 닦습니다. 전기/전자 부품은 청소해서는 안 됩니다.
- 사용하기 전에 기기와 케이블(및 해당되는 경우 어댑터)의 손상 여부를 확인합니다. 눈에 보이는 손상, 강한 냄새 또는 구성 요소의 과도한 과열이 있는 경우 즉시 모든 연결부의 플러그를 뽑고 기기 사용을 중단합니다.
- 이 기기는 신체적, 감각적 또는 지적 능력이 제한되거나 경험 및/또는 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 안전을 책임지는 사람의 감독을 받거나 기기 사용 방법에 대한 지침을 확인한 후 사용해야 합니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해야 합니다.

배터리 경고

- 리튬이온 배터리를 직접 수리하려 하지 마십시오. 배터리가 손상되어 과열, 화재 및 부상이 발생할 수 있습니다.
- 장치에 있는 리튬이온 배터리는 PowerA 또는 승인된 제공자가 정비 또는 재활용해야 하며 가정용 폐기물과 분리하여 재활용하거나 폐기해야 합니다.
- 현지 환경법 및 지침에 따라 배터리를 폐기하십시오.
- 충전용 배터리가 들어 있는 제품은 매우 높거나 매우 낮은 온도(예: 강한 직사광선 또는 매우 무겁거나 매우 추운 날씨의 차량 내)에 노출되거나 공기압이 매우 낮은 환경에서는 폭발, 화재 또는 인화성 액체 또는 가스 누출을 초래할 수 있습니다.
- 정전기 수준이 높은 환경에서는 충전식 배터리가 들어 있는 장치를 사용하지 마십시오. 과도한 정전기는 배터리 내부 안전 조치를 손상시켜 과열이나 화재의 위험을 높일 수 있습니다.
- 배터리 팩에서 새어 나온 액체가 눈에 닿은 경우에는 눈을 비비지 마십시오! 즉시 흐르는 깨끗한 물로 눈가를 씻어내고 눈이 다치지 않도록 진료를 받습니다.
- 배터리에서 냄새가 나거나 열이 발생하거나 사용, 충전 또는 보관 중 이상이 나타나면 즉시 모든 충전 장치에서 제거하고 금속 상자와 같은 밀봉된 내화 용기에 넣거나 사람과 가연성 물품에서 떨어진 안전한 위치에 놓습니다.
- 버려진 배터리는 화재의 원인이 될 수 있습니다. 컨트롤러 또는 배터리를 가열하거나 불 근처에 두지 마십시오.

청력 손실 위험

높은 음압! 장시간 높은 볼륨으로 듣지 마십시오.

문의 / 지원

정품 PowerA 액세서리에 대한 지원을 받으려면 **PowerA.com/Support**를 방문하십시오.

보증

2년 보증: 자세한 내용은 **PowerA.com/Support**에서 확인할 수 있습니다.

LT-LT

ĮSPĖJIMAS! PERSKAITYKITE VISUS SAUGUMO ĮSPĖJIMUS IR VISAS INSTRUKCIJAS.

Skirkite laiko bendrosioms saugumo instrukcijoms perskaityti. Vadovaukitės visomis instrukcijomis. Tai padės išvengti gaisro, sprogimų, elektros smūgių ar kitų grėsmių, kurios gali padaryti žalos turtui ir (arba) sveikatai. Įsitikinkite, kad kiekvienas, kuris naudoja įrenginį, perskaitė ir vadovaujasi šiais įspėjimais bei instrukcijomis.

- Įkraukite ausinių bent kartą kas 30–60 dienų (nepaisant to, kad jis nenaudojamas), kad nesumažėtų akumuliatoriaus talpa. Pakartotinai įkraunant akumuliatoriaus talpa po palaipsniui mažės.
- Išsaugokite visą saugos informaciją bei instrukcijas ir perduokite juos būsimiems įrenginio vartotojams.
- Įrenginys skirtas naudoti patalpose. Niekada nenaudokite lauke. Saugokite įrenginį nuo drėgmės.
- Nebandykite atidaryti, modifikuoti ar taisyti įrenginio. Nenumeskite, nepradurkite, nesulaužykite ir saugokite nuo didelio slėgio.
- Prieš valydami įrenginį, atjunkite visas jungtis. Nenaudokite drėgnų servetėlių r cheminių medžiagų, nes jos gali sugadinti paviršių. Valykite korpusą drėgna šluoste. Elektrinių ir (arba) elektroninių dalių valyti negalima.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra jokių įrenginio ir kabelio (jei taikoma – ir adapterio) pažeidimų. Jei yra bet kokių matomų pažeidimų, atsiranda stiprus kvapas ar komponentai perkaista, nedelsdami išjunkite visas jungtis ir nebenaudokite įrenginio.
- Šis įrenginys nepritaikytas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, sensorines arba intelektines galimybes arba esant patirties ir (arba) žinių trūkumui, nebent jie yra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą arba teikiančiu nurodymus, kaip naudoti įrenginius. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu.

ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS

- Nebandykite taisyti ličio jonų baterijos patys, nes galite ją pažeisti, ji gali perkaisti, užsidegti ir sukelti sužalojimus.
- Jūsų įrenginio ličio jonų bateriją turėtų prižiūrėti arba perdirbti „PowerA" arba
įgaliotasis pardavėjas, be to, ją būtina perdirbti arba pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Baterijas šalinkite pagal vietinius aplinkosaugos įstatymus ir taisykles.
- Nenaudokite ir nepalikite gaminių su įkraunamomis baterijomis labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje (pvz., kaitrioje saulėkaitoje arba automobilyje itin karštomis arba šaltomis oro sąlygomis) arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, nes jos gali sprogti, užsidegti arba iš jų gali ištekėti degus skystis arba dujos.
- Nenaudokite įrenginio su įkraunamomis baterijomis itin stiprios statinio krūvio aplinkoje. Pernelyg stiprus statinis elektrinis laukas gali pažeisti vidines baterijų apsaugos priemones ir padidinti perkaitimo arba gaisro pavojų.
- Iš baterijos ištekėjusiam skysčiui patekus į akis, NETRINKITE AKIŲ! Nedelsdami gerai praskalaukite akis švariu tekančiu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos, kad išvengtumėte akių pažeidimo.
- Jei baterija skleidžia keistą kvapą, kaista arba naudojant, įkraunant arba sandėliuojant atrodo neįprastai, nedelsdami atjunkite ją nuo įkrovimo įrenginio ir įdėkite į nedegią talpyklą, pvz., metalinę dėžę, arba padėkite saugiu atstumu nuo žmonių ir degių daiktų.
- Pašalintos baterijos gali sukelti gaisrą. Nekaitinkite valdiklio arba baterijos ir nedėkite jos į ugnį arba šalia ugnies.

KLAUSOS PAŽEIDIMO PAVOJUS

Aukštas garso slėgis! Ilgai neklausykite dideliu garsu.

ES / JK ATITIKTIES DEKLARACIJA

„ACCO Brands USA LLC" pareiškia, kad LSHS500 modelio šis belaidis ausinių atitinka direktyvą 2014/53/ES ir 2017 m. JK radijo įrangos reglamentą ir kitus būtinuosius reikalavimus bei susijusias ES direktyvų ir JK įstatymų sąlygas. Visą atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo internetiniu adresu: **PowerA.com/compliance**.

BELAIDŽIO AUSINIŲ ATITIKTIES IDENTIFIKACIJA IR SPECIFIKACIJA

Modelis: LSHS500 | Akumuliatorius: ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Dažnis: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P: <10 dBm (skirta tik ES ir JK)

BELAIDŽIO ADAPTERIO ATITIKTIES IDENTIFIKACIJA IR SPECIFIKACIJA

Modelis: LSHS500TX | Dažnis: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P: <10 dBm (skirta tik ES ir JK)

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS (EEĮ) ATLIEKOS

Elektros ir elektroninėje įrangoje ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurios gali būti kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Šis simbolis nurodo, kad šio įrenginio ir akumuliatoriaus negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir jį reikia šalinti atskirai. Įrenginį šalinkite surinkimo elektros iri elektroninės įrangos perdirbimo taškuose ES, JK ir kitose Europos šalyse, kuriose veikia atskiros elektros ir elektroninės įrangos bei akumuliatorių surinkimo sistemos. Tinkamai pašalindami šį įrenginį ir akumuliatorių padėsite sumažinti galima grėsmę aplinkai ir visuomenės sveikatai, kurią gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Medžiagų perdirbimas padeda tausoti gamtinius išteklius.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA / PALAIKYMAS

Originaliems „PowerA" priedams skirtą palaikymą rasite **PowerA.com/Support**.

GARANTIJA

2 metų ribotoji garantija: išsamesnės informacijos rasite svetainėje **PowerA.com/Support**.

NB-NO

ADVARSEL! LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER.

Ta deg tid til å lese de generelle sikkerhetsinstruksjonene. Følg alle instruksjonene. Dette vil unngå brann, eksplosjoner, elektrisk støt eller andre farer som kan føre til skade på eiendom og/eller personskader. Sørg for at alle som bruker enheten har lest og følger disse advarslene og instruksjonene.

- Lad hodesettet minst én gang hver 30–60 dag (uavhengig av bruk), slik at batteriet opprettholder sin evne til å lade. Batterikapasiteten reduseres gradvis over tid med gjentatt lading.
- Ta vare på all sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for fremtidig referanse, og gi dem videre til etterfølgende brukere av enheten.
- Enheten er beregnet til bruk innendørs. Bruk den aldri utendørs. Hold enheten borte fra fuktighet.
- Ikke prøv å åpne, modifisere eller reparere enheten. Ikke slipp, punkter, knekk eller utsett enheten for høyt trykk.
- Koble fra alle tilkoblinger før du rengjør enheten. Ikke bruk våtservietter eller kjemikalier, fordi disse kan skade overflaten. Tørk av kabinettet med en fuktig klut. Elektriske/elektroniske deler må ikke rengjøres.
- Kontroller enheten og kabelen (og eventuelt adapteren) for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, sterk lukt eller overoppheting av komponenter, koble fra alle tilkoblingene umiddelbart og slutt å bruke enheten.
- Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller gir dem instruksjoner om hvordan enheten skal brukes. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.

BATTERIADVARSEL

- Ikke prøv å reparer Litium-ion-batteriet selv – du kan skade batteriet, noe som kan forårsake overoppheting, brann og personskade.
- Litium-ion-batteriet på enheten din skal repareres eller gjenvinnes av PowerA eller en autorisert leverandør og må gjenvinnes eller kasseres atskilt fra vanlig husholdningsavfall.
- Kasser batterier i samsvar med lokale miljølover og retningslinjer.
- Ikke bruk eller la produktet som inneholder oppladbare batterier, utsettes for svært høye eller svært lave temperaturer (for eksempel ved sterkt direkte sollys eller i et kjøretøy i ekstremt varmt eller kaldt vær), eller i omgivelser med ekstremt lavt lufttrykk, fordi dette kan føre til eksplosjon, brann eller lekkasje av antennelig væske eller gass.
- Ikke bruk en enhet som inneholder oppladbare batterier i omgivelser med kraftig statisk elektrisitet. Kraftig statisk elektrisitet kan svekke batterienes innebygde sikkerhetsmekanismer og øke risikoen for overoppheting eller brann.
- Hvis væske som lekker fra en batteripakke kommer i kontakt med øynene dine, MÅ DU IKKE GNI I ØYENE! Skyll umiddelbart øynene grundig med rent rennende vann, og kontakt lege for å unngå skade på øynene.
- Hvis batteriet avgir lukt, varme eller på noen måte virker unormalt under bruk, lading eller lagring, må du umiddelbart ta det ut av ladeenheten og legge det i en forseglet brannsikker beholder, for eksempel en metallboks, eller på et trygt sted borte fra personer og brennbare gjenstander.
- Kasserte batterier kan forårsake brann. Ikke varm opp kontrolleren eller batteriet, eller plasser i eller nær flammer.

FARE FOR HØRSELSSKADER

Høyt lydtrykk! Ikke lytt med høyt volum over lengre perioder.

SAMSVARSERKLÆRING FOR EU/STORBRITANNIA

ACCO Brands USA LLC erklærer herved at den trådløs hodesett modell LSHS500 samsvarer med direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulation 2017, i tillegg til andre vesentlige krav og relevante bestemmelser i EU-direktiver og lovgivning i Storbritannia. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFIKASJON OG SPESIFIKASJON AV SAMSVAR FOR TRÅDLØS HODESETT

Modell: LSHS500 | Batteri: Litium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (bare for EU og Storbritannia)

IDENTIFIKASJON OG SPESIFIKASJON AV SAMSVAR FOR TRÅDLØS ADAPTER

Modell: LSHS500TX | Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (bare for EU og Storbritannia)

AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Elektriske og elektroniske enheter og batterier inneholder materialer og stoffer som kan ha skadelig innvirkning på menneskers helse og miljøet. Dette symbolet indikerer at denne enheten og batteriet ikke måbehandles som husholdningsavfall og må samles inn separat. Kast enheten via et innsamlingspunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr i EU, Storbritannia og i andre europeiske land som driver separate innsamlingssystemer for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og batterier. Ved å kassere enheten og batteriet på riktig måte, bidrar du til å unngå mulige farer for miljøet og folkehelsen som ellers kan forårsakes av feil behandling av utstyrsavfall. Gjenvinning av materialer bidrar til bevaring av naturressurser.

KONTAKT / BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale PowerA-tilbehør, kan du gå til **PowerA.com/Support**.

GARANTI

2 års begrenset garanti: Gå til **PowerA.com/Support** for mer informasjon.

NL-NL

WAARSCHUWING! LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN ALLE INSTRUCTIES.

Neem de tijd om de algemene veiligheidsinstructies te lezen. Volg alle instructies. Dit voorkomt brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen en/of letsel. Zorg ervoor dat iedereen die het apparaat gebruikt deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opgevolgd.

- Laad je headset in ieder geval iedere 30-60 dagen op (onafhankelijk van gebruik), zodat je de batterij kunt blijven opladen. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd af met herhaaldelijk opladen.
- Bewaar alle veiligheidsinformatie en -instructies voor toekomstig gebruik en geef deze door aan volgende gebruikers van het apparaat.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het nooit buiten. Houd het apparaat uit de buurt van vocht.
- Probeer het apparaat niet te openen, aan te passen of te repareren. Niet laten vallen, doorboren, breken of blootstellen aan hoge druk.
- Haal alle aansluitingen los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen doekjes of chemicaliën, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen. Veeg de behuizing af met een vochtige doek. Elektrische/elektronische onderdelen mogen niet worden gereinigd.
- Controleer het apparaat en de kabel (en indien van toepassing de adapter) voor gebruik op beschadigingen. Als er zichtbare schade is, een sterke geur of overmatige oververhitting van onderdelen, haal dan onmiddellijk alle aansluitingen los en stop met het gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of intellectuele vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun instructies geeft over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

BATTERIJWAARSCHUWING

- Probeer niet de li-ion-batterij niet zelf te repareren. Je kunt de batterij beschadigen, waardoor deze oververhit kan raken, kan ontbranden en letsel kan veroorzaken.
- De li-ion-batterij in je apparaat moet door PowerA of een erkende leverancier worden onderhouden of gerecycled. De batterij moet worden gerecycled en mag niet bij het huishoudelijke afval worden weggegooid.
- Gooi batterijen weg op de manier die door plaatselijke wetten en richtlijnen wordt voorgeschreven.
- Stel het product met oplaadbare batterijen niet bloot aan zeer hoge of lage temperaturen (bijv. direct zonlicht of in een voertuig bij zeer warm of zeer koud weer), of in een omgeving met zeer lage luchtdruk. Dit kan leiden tot ontploffing, brand of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gas.
- Gebruik een apparaat met oplaadbare batterijen niet in een omgeving met veel statische elektriciteit. Overmatige statische elektriciteit kan de interne beveiligingen van de batterij beïnvloeden, met als gevolg een hoger risico op oververhitting of brand.
- Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met je ogen, WRIJF DAN NIET IN JE OGEN! Spoel je ogen onmiddellijk en grondig uit met schoon stromend water en roep onmiddellijk medische hulp in om oogletsel te voorkomen.
- Als de batterij een geur afgeeft of warmte produceert of op enige manier abnormaal lijkt tijdens het gebruik, het laden of als deze is opgeborgen, haal deze dan onmiddellijk uit de oplader en leg deze in een dichte brandbestendige container, zoals een metalen doos, of op een veilige plek weg van personen en ontvlambare voorwerpen.
- Weggegooide batterijen kunnen brand veroorzaken. Verhit de controller of batterij niet en plaats deze niet in of in de buurt van vuur.

RISICO OP GEHOORBESCHADIGING

Hoog geluidsdrukniveau! Luister niet langdurig op hoog volume.

CONFORMITEITSVERKLARING EU/VK

Hierbij verklaart ACCO Brands USA LLC dat de draadloze headset van model LSHS500 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulation 2017, evenals aan andere essentiële vereisten en relevante bepalingen van Europese richtlijnen en wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van de verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: **PowerA.com/compliance**.

NALEVINGSIDENTIFICATIE EN SPECIFICATIE VAN DRAADLOZE HEADSET

Model: LSHS500 | Batterij: Lithium-ion, 3,7 V, 800 mA, 2,96 Wh
Frequentiebereik: 2,4–2,48 GHz | EIRP: <10 dBm (alleen voor EU en VK)

NALEVINGSIDENTIFICATIE EN SPECIFICATIE VAN DRAADLOZE ADAPTER

Model: LSHS500TX | Frequentiebereik: 2,4–2,48 GHz | EIRP: <10 dBm (alleen voor EU en VK)

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

Elektrische en elektronische apparaten en batterijen bevatten materialen en bestanddelen die schadelijke effecten kunnen hebben op mens en milieu. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat en de batterij niet moet worden behandeld als huishoudelijk afval en afzonderlijk moet worden verwerkt. Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de EU, het VK en andere Europese landen met aparte inzamelsystemen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen. Door op de juiste manier het apparaat en de batterij weg te gooien, draag je bij aan het voorkomen van mogelijke gevaren voor het milieu en de openbare gezondheid. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijk grondstoffen.

CONTACT/ONDERSTEUNING

Ondersteuning voor je originele PowerA-accessoires vind je op **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Beperkte garantie van 2 jaar: ga naar **PowerA.com/Support** voor meer informatie.

PL-PL

OSTRZEŻENIE! PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Zapoznaj się z ogólnymi instrukcjami bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Pozwoli to uniknąć pożaru, eksplozji, porażenia prądem oraz innych niebezpieczeństw, które mogą spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zapoznały się z tymi ostrzeżeniami i instrukcjami, i że postępują zgodnie z nimi.

- Zestaw słuchawkowy należy ładować co najmniej raz na 30–60 dni (niezależnie od trybu użytkowania); w przeciwnym razie bateria może utracić zdolność do ładowania. Z czasem, wraz z kolejnymi ładowaniami, pojemność baterii będzie się stopniowo zmniejszała.
- Zachowaj wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości i przekaż je kolejnym użytkownikom urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci.
- Nie próbuj otwierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia. Urządzenia nie wolno upuszczać, przebijać, łamać ani poddawać silnemu naciskowi/ciśnieniu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz od niego wszystkie przewody. Nie używaj nasączanych wacików ani środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Wycieraj obudowę lekko zmoczoną ściereczką. Nie wolno czyścić części elektrycznych/elektronicznych.
- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i kabel (oraz w stosownych przypadkach zasilacz) pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznych uszkodzeń, intensywnego zapachu lub nadmiernego przegrzewania się podzespołów natychmiast odłącz wszystkie połączenia i przestań korzystać z urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy o jego obsłudze, o ile nie są one pod nadzorem osoby, która się nimi opiekuje i pomaga w korzystaniu z urządzenia. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać baterii litowo-jonowej. Może to spowodować jej uszkodzenie, co z kolei może być przyczyną przegrzania, pożaru oraz obrażeń ciała.
- Bateria litowo-jonowa zamontowana w urządzeniu powinna być serwisowana i poddawana recyklingowi przez firmę PowerA lub jej autoryzowanego dostawcę, a także musi podlegać recyklingowi lub utylizacji jako odpad oddzielny od odpadów komunalnych.
- Baterie należy utylizować w sposób zgodny z przepisami i zaleceniami władz lokalnych.
- Nie używaj ani nie pozostawiaj produktu zawierającego baterie w miejscu, w którym mógłby zostać narażony na działanie wysokich temperatur (np. w miejscu padania bezpośredniego silnego światła słonecznego lub w samochodzie w gorący dzień), ani w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu powietrza, ponieważ może to doprowadzić do eksplozji, pożaru lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie używaj urządzenia wyposażonego w baterię w miejscach, w których występuje wysoki poziom elektryczności statycznej. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznych obwodów zabezpieczających, co z kolei może być przyczyną zagrożenia.
- NIE TRZYJ OCZU w przypadku dostania się do nich cieczy z nieszczelnej baterii! Natychmiast przepłucz oczy czystą bieżącą wodą i jak najszybciej poszukaj pomocy lekarskiej, by zapobiec uszkodzeniu wzroku.
- Jeśli bateria wydziela silny zapach, nagrzewa się lub wykazuje jakiekolwiek objawy nieprawidłowego działania podczas jego użytkowania, ładowania lub przechowywania, natychmiast odłącz go od ładowarki i umieść w ognioodpornym pojemniku, lub w bezpiecznym miejscu z dala od ludzi i łatwopalnych przedmiotów.
- Zużyte baterie mogą być źródłem pożaru. Nie podgrzewaj kontrolera ani baterii ani nie umieszczaj ich w ogniu lub w jego pobliżu.

RYZYKO USZKODZENIA SŁUCHU

Wysokie ciśnienie akustyczne! Unikaj słuchania z dużą głośnością przez dłuższy czas.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/UK

Niniejszym ACCO Brands USA LLC oświadcza, że zestaw słuchawkowy bezprzewodowy model LSHS500 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i brytyjskim rozporządzeniem w sprawie urządzeń radiowych z 2017 r. (UK Radio Equipment Regulation 2017), a także z innymi podstawowymi wymogami i odpowiednimi przepisami dyrektyw UE i ustawodawstwa Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **PowerA.com/compliance**.

ZESTAW SŁUCHAWKOWY BEZPRZEWODOWY – IDENTYFIKACJA I SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI

Model: LSHS500 | Bateria: litowo-jonowa, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Zakres częstotliwości: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (dotyczy tylko UE i Wielkiej Brytanii)

ADAPTER BEZPRZEWODOWY – IDENTYFIKACJA I SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI

Model: LSHS500TX | Zakres częstotliwości: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (dotyczy tylko UE i Wielkiej Brytanii)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (WEEE)

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory zawierają materiały i substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi iśrodowisko. Ten symbol oznacza, że urządzenie i akumulator nie mogą być traktowane jako odpady domowe i muszą być zbierane oddzielnie. Urządzenie należy zutylizować w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie UE, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów europejskich, w których funkcjonują odrębne systemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Utylizując urządzenie i akumulator w odpowiedni sposób, pomagasz uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem zużytego sprzętu. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.

KONTAKT / WSPARCIE

W celu uzyskania wsparcia dotyczącego oryginalnych akcesoriów PowerA odwiedź stronę **PowerA.com/Support**.

GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja: odwiedź stronę **PowerA.com/Support**, aby poznać szczegóły.

PT-PT

AVISO! LÊ TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

Lê atentamente as instruções gerais de segurança. Segue todas as instruções. Isto evitará incêndios, explosões, choques elétricos ou outros perigos que possam resultar em danos materiais e/ou ferimentos. Certifica-te de que todas as pessoas que utilizam o dispositivo leram e seguiram estes avisos e instruções.

- Lembra-te de carregar o auscultadores pelo menos uma vez a cada 30-60 dias (independentemente da utilização) para a bateria manter a capacidade de carregar. A capacidade da bateria vai-se reduzindo ao longo do tempo com os carregamentos repetidos.
- Guarda todas as informações e instruções de segurança para consulta futura, e transmite-as aos utilizadores subsequentes do dispositivo.
- O dispositivo destina-se a ser utilizado em espaços interiores. Nunca o utilizes no exterior. Mantém o dispositivo afastado da humidade.
- Não tentes abrir, modificar ou reparar o dispositivo. Não o deixes cair, fures, partas ou exponhas a alta pressão.
- Desliga todas as ligações antes de limpares o dispositivo. Não utilizes toalhetes ou produtos químicos, uma vez que estes podem danificar a superfície. Limpa a carcaça com um pano húmido. As peças elétricas/eletrónicas não devem ser limpas.
- Verifica se o dispositivo e o cabo (e, se aplicável, o transformador) apresentam danos antes de os utilizares. Na presença de danos, um odor forte ou um sobreaquecimento excessivo dos componentes, desliga imediatamente todas as ligações e deixa de utilizar o dispositivo.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais limitadas, ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, exceto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou se lhes forem fornecidas instruções sobre a utilização do dispositivo. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o dispositivo.

AVISO RELATIVO À BATERIA

- Não tentes reparar a bateria de iões de lítio, poderás danificá-la e causar sobreaquecimento, um incêndio e ferimentos.
- A bateria de iões de lítio do dispositivo deve ser reparada ou reciclada pela PowerA ou por um fornecedor autorizado, e não deve ser reciclada ou eliminada juntamente com o lixo doméstico.
- Elimina as baterias de acordo com as leis e as orientações ambientais locais.
- Não utilizes nem deixes o produto com baterias recarregáveis exposto a temperaturas muito altas ou muito baixas (por exemplo, sob forte luz solar direta ou num veículo com tempo extremamente quente ou extremamente frio), ou num ambiente com pressão atmosférica extremamente baixa, uma vez que pode causar uma explosão, um incêndio ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Não utilizes um dispositivo com baterias recarregáveis num ambiente com elevados níveis de eletricidade estática. O excesso de eletricidade estática pode prejudicar as medidas de segurança internas das baterias e aumentar o risco de sobreaquecimento ou incêndio.
- Se o líquido que sai de uma bateria entrar em contacto com os olhos, NÃO ESFREGUES OS OLHOS! Lava imediatamente e exaustivamente os olhos com água corrente limpa e procura assistência médica para evitar lesões oculares.
- Se a bateria libertar odores, gerar calor ou parecer de algum modo anormal durante a utilização, o carregamento ou o armazenamento, retira-a imediatamente de qualquer dispositivo de carregamento e coloca-a num recipiente selado à prova de fogo, como uma caixa de metal, ou num local seguro, afastado de pessoas e objetos inflamáveis.
- As baterias usadas podem causar um incêndio. Não aqueças o comando ou a bateria, nem os coloques dentro ou perto de fogo.

RISCO DE LESÕES AUDITIVAS

Pressão sonora elevada! Não oiça com volumes elevados durante longos períodos de tempo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE/REINO UNIDO

Por este meio, a ACCO Brands USA LLC declara que este auscultadores sem fios Modelo LSHS500 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com o Regulamento de Equipamento de Rádio do Reino Unido de 2017, bem como com outros requisitos essenciais e disposições relevantes de diretivas da UE e da legislação do Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço Web: **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO AUSCULTADORES SEM FIOS

Modelo: LSHS500 | Bateria: iões de lítio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Gama de frequência: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (apenas para a UE e RU)

IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO ADAPTADOR SEM FIOS

Modelo: LSHS500TX | Gama de frequência: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (apenas para a UE e RU)

RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO (REEE)

Dispositivos elétricos e eletrónicos contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Este símbolo no dispositivo, nos acessórios ou na embalagem indica que o dispositivo não deve ser tratado como resíduos urbanos não triados, mas sim recolhido separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico dentro da União Europeia e outros países europeus que possuam sistemas de recolha separada para equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao eliminar o dispositivo de forma adequada, ajuda a evitar eventuais perigos para o ambiente e a saúde pública que poderiam de outro modo decorrer do tratamento indevido de resíduos de equipamento. A reciclagem de materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.

CONTACTO / SUPORTE

Para mais informações sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anos: visite **PowerA.com/Support**, para obter informações detalhadas.

RO-RO

AVERTIZARE! CITEȘTE TOATE AVERTIZĂRILE PRIVIND SIGURANȚA ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE.

Îți recomandăm să citești instrucțiunile privind siguranța generală. Urmează toate instrucțiunile. Astfel, eviți riscul de incendiu, explozie, electrocutare sau alte pericole care pot duce la daune materiale și/sau vătămări corporale. Asigură-te că toți cei care utilizează dispozitivul au citit și respectă aceste avertizări și instrucțiuni.

- Încarcă-ți căștile cel puțin o dată la 30 – 60 de zile (chiar dacă nu îl utilizezi), pentru ca bateria să mai poată fi încărcată. Capacitatea bateriei se va reduce treptat în timp, după încărcări repetate.
- Păstrează toate informațiile și instrucțiunile privind siguranța, pentru a fi consultate ulterior, inclusiv de alți utilizatori ai dispozitivului.
- Dispozitivul este destinat utilizării în interior. Nu trebuie utilizat în exterior. Nu ține dispozitivul în umezeală.
- Nu încerca să deschizi, să modifici sau să repari dispozitivul. Nu scăpa, nu perfora, nu sparge și nu apăsa puternic dispozitivul.
- Înainte de a curăța dispozitivul, deconectează-l total. Nu folosi șervețele sau substanțe chimice, deoarece pot deteriora suprafața. Șterge carcasa cu o lavetă umedă. Nicio componentă electrică/electronică nu trebuie curățată.
- Înainte de utilizare, asigură-te că dispozitivul și cablul (și, dacă este cazul, adaptorul) nu sunt deteriorate. Dacă există ceva deteriorat vizibil, un miros puternic sau componente fierbinți, deconectează total dispozitivul imediat și nu îl mai utiliza.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințele necesare, decât sub supravegherea cuiva care răspunde pentru siguranța lor sau le instruiește în privința utilizării dispozitivului. Copiii trebuie supravegheați, astfel încât să nu se joace cu dispozitivul.

AVERTIZARE PRIVIND BATERIA

- Nu încerca să repari bateria Li-ion – o poți deteriora, ceea ce ar putea duce la supraîncălzire, incendiu și vătămări.
- Bateria Li-ion din dispozitiv trebuie să fie reparată sau reciclată fie de PowerA, fie de un furnizor autorizat și trebuie reciclată sau eliminată separat de deșeurile menajere.
- Elimină bateriile în conformitate cu legile și instrucțiunile locale privind mediul.
- Nu folosi și nu expune produsul care conține baterii reîncărcabile la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute (de exemplu, la soare sau într-un vehicul pe vreme extrem de caldă sau extrem de rece), nici în medii cu o presiune a aerului extrem de scăzută, deoarece se poate produce o explozie, un incendiu sau o scurgere de lichid sau de gaz inflamabil.
- Nu utiliza un dispozitiv care conține baterii reîncărcabile într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică. Electricitatea statică excesivă poate afecta sistemele interne de siguranță ale bateriilor, crescând riscul de supraîncălzire sau de incendiu.
- Dacă lichidul scurs dintr-un acumulator intră în contact cu ochii, NU TE FRECA LA OCHI! Spală-te bine pe ochi imediat cu apă de la robinet și mergi la medic, pentru a te asigura că nu au fost vătămați.
- Dacă bateria emană un miros, generează căldură sau prezintă orice anomalii în timpul utilizării, reîncărcării sau depozitării, scoate-o imediat din orice dispozitiv de încărcare și pune-o fie într-un recipient etanș rezistent la foc, cum ar fi o cutie metalică, fie într-un loc sigur, ferit de oameni și de orice obiect inflamabil.
- Bateriile aruncate pot provoca incendii. Nu încălzi controlerul sau bateria și nu le arunca în foc sau în apropierea acestuia.

RISC DE VĂTĂMARE A AUZULUI

Sunetul puternic afectează timpanul! Nu asculta la volum înalt pentru mult timp.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE PENTRU UE/REGATUL UNIT

Prin prezenta, ACCO Brands USA LLC declară că acest căștilor fără fir model LSHS500 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu Regulamentul privind echipamentele radio din Regatul Unit din 2017, precum și cu alte cerințe esențiale și prevederi relevante ale directivelor UE și legislației Regatului Unit. Declarația de conformitate integrală este disponibilă la următoarea adresă de internet: **PowerA.com/compliance**.

IDENTIFICAREA ȘI SPECIFICAREA CONFORMITĂȚII CĂȘTILOR FĂRĂ FIR

Model: LSHS500 | Baterie: litiu-ion, de 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Gamă de frecvențe: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (doar pentru UE și Regatul Unit)

IDENTIFICAREA ȘI SPECIFICAREA CONFORMITĂȚII ADAPTORULUI FĂRĂ FIR

Model: LSHS500TX | Gamă de frecvențe: 2,4 – 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (doar pentru UE și Regatul Unit)

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

Dispozitivele electrice și electronice și bateriile acestora conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și mediului. Simbolul indică faptul că acest dispozitiv și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere și trebuie colectate separat. Elimină dispozitivul prin intermediul unui punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice din UE, Regatul Unit și alte țări europene care gestionează sisteme de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor. Eliminând dispozitivul și bateria în mod corespunzător, contribui la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea publică, care ar putea fi provocate de tratarea necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

CONTACT / ASISTENȚĂ

Pentru asistență privind accesoriile originale PowerA, accesează **PowerA.com/Support**.

GARANȚIE

Garanție limitată de 2 ani: accesează **PowerA.com/Support** pentru detalii.

SV-SE

VARNING! LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR.

Ta dig tid att läsa igenom de allmänna säkerhetsanvisningarna. Följ alla anvisningar. Det är för att undvika brand, explosioner, elektriska stötar och andra faror som kan orsaka skada på egendom eller personskador. Se till att alla som använder enheten har läst och följer dessa varningar och anvisningar.

- Ladda headsetet minst en gång var 30:e till 60:e dag (oavsett användning) så att batteriet behåller sin kapacitet. Batterikapaciteten minskar gradvis med tiden vid upprepad laddning.
- Behåll säkerhetsinformation och anvisningar för framtida och lämna dem vidare till efterföljande ägare av enheten.
- Enheten är avsedd för inomhusbruk. Använd aldrig utomhus. Utsätt inte enheten för fukt.
- Försök inte öppna, modifiera eller reparera enheten. Tappa inte, punktera inte, bryt inte eller exponera inte enheten för högt tryck.
- Koppla från alla anslutningar innan enheten rengörs. Använd inte rengöringsdukar eller kemikalier eftersom det kan skada ytan. Torka av höljet med en fuktad trasa. Elektriska/elektroniska delar får inte rengöras.
- Kontrollera att enheten och kabeln (och i förekommande fall, adaptern) är oskadade före användning. Om det förekommer synliga skador, stark doft eller alltför stor överhettning av komponenter ska alla anslutningar omedelbart kopplas från och enheten ska inte användas.
- Enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap såvida de inte övervakas av person som ansvarar för deras säkerhet eller instruerar dem i att använda enheten. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten.

BATTERIVARNING

- Försök inte att laga litiumjonbatteriet på egen hand – batteriet kan skadas och detta kan i sin tur leda till överhettning, brand eller personskada.
- Litiumjonbatteriet i din enhet ska servas eller återvinnas av PowerA eller en behörig leverantör och får inte avyttras i hushållsavfallet.
- Avfallshantera batterier enligt lokala miljölagar och föreskrifter.
- Använd eller lämna inte produkten som innehåller laddningsbara batteriet så att den utsätts för mycket hög eller låg temperatur (t.ex. starkt direkt solsken eller i ett fordon vid extremt het eller extremt kall väderlek) eller i en omgivning med extremt lågt lufttryck då detta kan leda till en explosion, brand eller läckage av lättantändlig vätska eller gas.
- Använd inte en enhet som innehåller laddningsbara batterier i en omgivning med höga nivåer av statisk elektricitet. För mycket statisk elektricitet kan skada batteriernas invändiga säkerhetsåtgärder vilket ökar risken för överhettning eller brand.
- Om vätska som läcker från ett batteripack kommer i kontakt med ögonen ska du INTE GNUGGA ÖGONEN! Skölj genast ögonen grundligt med rent vatten och sök läkarvård för att förhindra ögonskador.
- Om batteriet avger en lukt, alstrar hetta eller på något sätt verkar onormalt under användning, laddning eller förvaring ska det omgående tas bort från laddningsenheten och placeras i en tätt brandsäker behållare, till exempel en metallåda, eller på en säker plats skilt från människor och lättantändliga artiklar.
- Avyttrade batterier kan orsaka brand. Hetta inte upp handkontrollen eller batterier eller placera i närheten av eller nära eld.

HÖRSELSKADERISK

Högt ljudtryck! Lyssna inte på hög volym under längre perioder.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR EU/UK

Härmed försäkrar ACCO Brands USA LLC att den trådlösa headset modell LSHS500 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulation 2017 samt övriga viktiga krav och relevanta regler i EU-direktiv och i UK-lagstiftning. Den fullständiga deklarationen om överensstämmelse finns på **PowerA.com/compliance**.

TRÅDLÖS HEADSET IDENTIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATION

Modell: LSHS500 | Batteri: Litiumjon, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekvensintervall: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (enbart EU och UK)

TRÅDLÖS ADAPTER IDENTIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATION

Modell: LSHS500TX | Frekvensintervall: 2,4–2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (enbart EU och UK)

AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA PRODUKTER (WEEE)

Elektrisk eller elektronisk utrustning innehåller material och ämnen som kan skada människors hälsa och miljön. Denna symbol anger att denna enhet och batteriet inte får behandlas som hushållsavfall och måste samlas in separat. Bortskaffa enheten via en återvinningsstation för avfall av elektriska eller elektroniska produkter inom EU, Storbritannien och andra europeiska länder som driver separata insamlingssystem för avfall från elektriska eller elektroniska produkter och batterier. Genom att bortskaffa enheten och batteriet på ett korrekt sätt bidrar du till att förhindra eventuella faror för miljön och den allmänna hälsan som annars kan uppstå på grund av felaktig behandling av avfallsprodukter. Genom att återvinna material bidrar du till att bevara naturresurserna.

KONTAKT / SUPPORT

Om du vill ha hjälp med äkta PowerA-tillbehör kan du gå till **PowerA.com/Support**.

GARANTI

2års begränsad garanti: Gå till **PowerA.com/Support** för information.

TR-TR

UYARI! TÜM GÜVENLIK UYARILARINI VE TALIMATLARINI OKUYUN.

Lütfen vaktinizi ayırıp genel güvenlik talimatlarını okuyun. Tüm talimatlara uyun. Böylelikle mallara gelecek zararlardan ve/veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek yangınlardan, patlamalardan, elektrik şoklarından ve diğer tehlikelerden kaçınmış olursunuz. Lütfen cihazı kullanan herkesin bu uyarıları ve talimatları okuyup uyguladığından emin olun.

- Pilin şarj olma özelliğini koruyabilmesi için oyun kulaklığınızın (kullanım süresinden bağımsız olarak) her 30-60 günde en az bir kez şarj edin. Pil art arda şarj edildiğinde kapasitesi zamanla giderek azalır.
- İleride referans olarak kullanmak için tüm güvenlik bilgilerini ve talimatlarını saklayıp cihazı kullanacak diğer kullanıcılara aktarın.
- Bu cihaz iç mekânda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Asla dışarıda kullanmayın. Cihazı rutubetten uzak tutun.
- Cihazın içini açmaya, üzerinde değişiklik yapmaya ya da cihazı tamir etmeye çalışmayın. Düşürmeyin, delmeyin, kırmayın ya da yüksek basınca maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemeden önce tüm bağlantıları sökün. Cihazın yüzeyine zarar verebileceğinden dolayı ıslak mendil ya da kimyasal madde kullanmayın. Muhafazayı nemli bir bezle silin. Elektrikli/elektronik parçalar temizlenmemelidir.
- Kullanımdan önce cihazı ve kabloyu (ayrıca varsa adaptörü) herhangi bir hasar için kontrol edin. Görünür hasar, keskin bir koku veya bileşenlerin aşırı ısınması durumu söz konusuysa derhâl tüm bağlantıları koparın ve cihazı kullanmayı bırakın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan ya da cihazı nasıl kullanacaklarına dair talimatlar sağlayan birinin gözetiminde olmadıkları takdirde kısıtlı fiziksel, duyusal veya bilişsel kapasiteye sahip ya da deneyim ve/veya bilgi bakımından eksiği olan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

PİL UYARISI

- Li-ion pili kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Pile zarar verebilirsiniz ve bu durum fazla ısınmaya, yangına ve yaralanmaya yol açabilir.
- Cihazınızdaki Li-ion pil PowerA ya da yetkili bir sağlayıcı tarafından hizmet görmeli veya geri dönüştürülmeli ve ev atıklarından ayrı bir şekilde geri dönüştürülmeli veya bertaraf edilmelidir.
- Pilleri yerel çevre yasalarınıza ve yönergelerinize göre bertaraf edin.
- Şarj edilebilir pil içeren ürünü çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkta (ör. doğrudan
güçlü güneş ışığında veya fazla sıcak ya da soğuk havada bir araç içinde) ya da
patlama, yangın veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına sahip bir ortamda kullanmayın veya ürünü bu ortamlarda bırakmayın.
- Statik elektriği yüksek ortamlarda şarj edilebilir pil içeren cihazları kullanmayın. Aşırı statik elektrik pillerin dâhili güvenlik önlemlerini bozarak aşırı ısınma veya yangın riskini artırabilir.
- Pil paketinden sızan sıvı gözlerinizle temas ederse GÖZLERİNİZİ OVALAMAYIN! Gözleri derhâl temiz suyla iyice yıkayın ve gözlerin yaralanmasını önlemek için tıbbi yardım alın.
- Pilden koku geliyorsa, pil ısınıyorsa ya da kullanım, şarj veya saklama esnasında herhangi bir anormallik fark ederseniz hemen tüm şarj cihazlarından bağlantısını kesin ve pili metal kutu gibi kapalı yanmaz bir kaba veya insanlardan ve yanıcı maddelerden uzakta güvenli bir yere bırakın.
- Atılan piller yangına neden olabilir. Oyun kumandasını veya pili ısıtmayın ya da ateşin içine veya yakınına koymayın.

İŞİTME HASARI RİSKİ

Yüksek ses basıncı! Cihazı yüksek ses düzeylerinde uzun süre kullanmayın.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR EU/UK

ACCO Brands USA LLC, işbu vesileyle LSHS500 model kablosuz oyun kulaklık 2014/53/EU sayılı direktif ve 2017 tarihli Birleşik Krallık Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne uygun olduğunu; ayrıca ilgili AB direktifleri ve BK yasalarına bağlı temel asgari gereksinimleri karşıladığını beyan eder. Uygunluk beyanının tam metnine takiben paylaşılan internet adresinden ulaşılabilir: **PowerA.com/compliance**.

KABLOSUZ OYUN KULAKLIK UYGUNLUK TESPİTİ VE ÖZELLİKLERİ

Model: LSHS500 | Pil: Lityum-iyon, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Frekans Aralığı: 2,4 - 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (yalnızca AB ve BK için)

KABLOSUZ ADAPTÖR UYGUNLUK TESPİTİ VE ÖZELLİKLERİ

Model: LSHS500TX | Frekans Aralığı: 2,4 - 2,48 GHz | E.I.R.P.: <10 dBm (yalnızca AB ve BK için)

ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EKIPMAN (WEEE)

Elektrikli ve elektronik cihazlar ve piller insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkileri olabilecek malzemeler ve maddeler içerir. Bu simge, bu cihazın ve pilinin ev atığı olarak işlem görmemesi gerektiğini ve ayrıca toplanması gerektiğini gösterir. Cihazı, AB, Birleşik Krallık ve elektrikli ve elektronik ekipman ve piller için ayrı toplama sistemleri işleten diğer Avrupa ülkelerindeki elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümüne yönelik bir toplama noktası aracılığıyla bertaraf edin. Cihazı ve pili uygun şekilde bertaraf ederek, atık ekipmanın uygunsuz işlenmesiyle ortaya çıkarak çevre ve halk sağlığına potansiyel olarak zarar verecek durumlardan kaçınmaya yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

İLETİŞİM / DESTEK

Orijinal PowerA aksesuarlarınız ile ilgili destek almak için lütfen **PowerA.com/Support** adresini ziyaret edin.

GARANTİ

2 Yıllık Sınırlı Garanti: Ayrıntılar için **PowerA.com/Support** adresini ziyaret edin.

ZH-CN

警告！请阅读所有安全警告和说明。

请花时间阅读一般安全说明。遵循所有说明。这样将避免火灾、爆炸、电击或其他可能导致财产损失和/或人员伤亡的危险。请确保使用该设备的每位用户都阅读并遵循这些警告和说明。

- 至少每 30-60 天为耳机的充电一次（无论使用情况如何），以便电池保持充电能力。电池容量会因反复充电而随着时间的推移逐渐减少。
- 保留所有安全信息和说明以备将来参考，并将其转交给设备的后续用户。
- 设备供室内使用。切勿用于室外。避免让设备受潮。
- 请勿尝试打开、改装或修理设备。避免设备跌落、刺穿、折断或暴露在高压下。
- 清洁设备前，请拔下所有连接插头。请勿使用纸巾或化学品，否则会损坏表面。用湿抹布擦拭外壳。不得清洁电气/电子部件。
- 请在使用前检查设备和连接线（以及适配器 - 如适用）是否存在任何损坏。如果出现任何明显损坏、强烈气味或组件过热等状况，请立即拔下所有连接插头并停止使用设备。
- 本设备不适合身体、感官或智力能力受限或缺乏经验和/或知识的人员（包括儿童）使用，除非他们在负责其安全的人员的监督下使用，或者向他们提供了设备使用说明。应对儿童进行监督，避免他们摆弄本设备。

电池警告

- 请勿尝试自行维修锂离子电池 — 您可能会损坏电池，从而导致过热、火灾和人身伤害。
- 您设备中的锂离子电池应由 PowerA 或授权提供商进行维修或回收，并且必须与生活垃圾分开回收或处置。
- 请根据您当地的环境法律和指南处置电池。
- 请勿将含有充电电池的产品暴露在极高或极低的温度下（例如，在强烈的阳光直射下或在极热或极冷的天气留在车内）或大气压力极低的环境中，或者在此类环境中使用，否则会导致爆炸、火灾或易燃液体或气体泄漏。
- 请勿在静电水平较高的环境中使用含有充电电池的设备。过多的静电会损害电池的内部安全措施，从而增大过热或起火的风险。
- 如果电池组泄漏的液体不慎接触到眼睛，切勿揉搓眼睛！应立即用干净的自来水彻底冲洗眼睛并就医，以防眼睛受伤。
- 如果电池在使用、充电或存放过程中发出异味、发热或出现任何异常，请立即将其从任何充电设备上取下，并将其放入金属盒等密封的耐火容器中，或者放置在远离人员和易燃物品的安全位置。
- 随意丢弃电池可能会引发火灾。请勿加热手柄或电池，也不要将其投入火中或放在靠近火源的地方。

听力损伤风险

高声压！请勿长时间暴露在高音量下。

联系方式 / 支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 **https://www.powera.com/zh-cn/contact-us/**。
售后服务热线：400-600-4599
售后服务电邮： PowerA.Service@acco.com

保修

2 年有限保修：请访问 **https://www.powera.com/support/** 了解详情。

ZH-TW

警告 請閱讀所有安全警告和指示。

請花時間閱讀一般安全指示。請遵守所有指示。這將避免火災、爆炸、電擊或其他可能導致財產損失和/或人身傷害的危險。請確保所有使用該裝置的人都已閱讀並遵守這些警告和指示。

- 至少每 30 至 60 天為耳麥的充電一次（無論是否使用），以便維持電池的充電能力。重複充電經過一段時間後，電池容量會逐漸減少。
- 保留所有安全資訊和指示以供日後參考，並將其傳遞給後續使用該裝置的人。
- 該裝置僅供室內使用。請勿在室外使用。將裝置遠離潮濕環境。
- 請勿嘗試打開、修改或修理裝置。請勿摔落、戳破、毀壞或暴露於高壓環境中。
- 清潔裝置前，請拔除所有連接線。請勿使用抹布或化學清潔劑，因為這些可能會損壞表面。用濕布擦拭外殼。不得清潔電氣/電子零件。
- 使用前，請檢查裝置和連接線（包括轉換器）是否有任何損壞。如果有任何明顯的損壞、強烈異味或元件過熱，請立即拔下所有連接線並停止使用該裝置。
- 本裝置不適用於身體、感官或智力能力受限，或缺乏經驗和/或知識的人士（包括兒童），除非他們在負責其安全之人員的監督下使用，或由該人員提供使用裝置的指示。應該監督兒童，以確保他們不會用此裝置來玩耍。

電池警告

- 請勿嘗試自行修理鋰離子電池，否則可能會損壞電池，導致過熱、火災和受傷。
- 您設備中的鋰離子電池應由 PowerA 或授權服務提供者進行維修或回收，並且必須與家庭廢棄物分開回收或處理。
- 根據當地環境法律和準則處理電池。
- 在極高或極低溫度下請勿使用或是留置含有充電電池的產品（例如，在強烈陽光直射下或在極熱或極冷天氣的車輛中），或在極低氣壓的環境中使用或是留置上述產品，否則可能導致爆炸、火災或易燃液體或氣體洩漏。
- 請勿在靜電較多的環境中使用包含充電電池的裝置。過多的靜電會損害電池的內部安全措施，增加過熱或引發火災的風險。
- 如果電池組洩漏的液體接觸到您的眼睛，請勿揉搓眼睛！立即用乾淨的自來水徹底沖洗眼睛並且儘快就醫，以免眼睛受傷。
- 如果電池在使用、充電或存放過程中發出臭味、發熱或出現任何異常，請立即將其從任何充電設備中取出，並將其放入密封的防火容器（如金屬盒）或是遠離人群以及易燃物品的安全地點。
- 廢棄電池可能會引起火災。請勿加熱控制器或電池，或將其投入火中或靠近火源。

聽力受損風險

高聲壓！請勿長時間處於高音量狀態。

联系方式 / 支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 **https://www/powera.com/zh-cn/contact-us/**。

保修

2 年有限保修：请访问 **https://www/powera.com/zh-cn/contact-us/** 了解详情。

IMPORTER / IMPORTATEUR / IMPORTADOR:

UK: ACCO UK Ltd. Millennium House, 65 Walton Street, AYLESBURY HP21 7QG, United Kingdom

EU: Leitz ACCO Brands GmbH & Co KG, Siemensstraße 64, 70469, Stuttgart, Germany

CANADA: Solutions 2 Go, Inc., 15, rue Production, Brampton, Ontario L6T 4N8

AUSTRALIA & NEW ZEALAND: ACCO Brands Australia Pty Ltd, 2 Coronation Avenue, Kings Park, NSW, 2148, Australia

SINGAPORE: ACCO Brands Asia Pte Ltd, The Strategy 2, International Business Park, #05-31/32, Singapore 609930

INDIA: ACCO Brands India Private Limited, Plot No.36, Ground Flr, Irani Building, Balaram Street
Badar Baug, Grant Road, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400007

中国: 广州市爱珂贸易有限公司,
广州市天河区林和西路161号中泰国际广场A座25楼01/10室

日本: アコ・ブランズ・ジャパン株式会社,
〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー14F

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM
POWERA.COM
Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

1-3 W

Complies with
IMDA Standards
DB105685

22 PAP