



WIRELESS EARBUDS FOR META QUEST 3 / 3S

ÉCOUTEURS SANS FIL POUR META QUEST 3 / 3S

Made for Meta

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTARTANLEITUNG

GUIDA RAPIDA

GUIA RÁPIDO



2-YEAR LIMITED WARRANTY / SUPPORT | GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS / SERVICE CLIENT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit: PowerA.com/support.

© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands.

Meta, the Meta Logo, Made for Meta, and the Made for Meta badge are trademarks of Meta Platforms, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. The Made for Meta badge signifies that a device has been designed to work with a Meta product and has been certified by the manufacturer to meet Meta's performance standards. Quality, reliability, and functionality of the device is solely the responsibility of the manufacturer. Meta is not responsible for the operation of these products or their compliance with any applicable safety or other requirements. © 2025 Meta Platforms, Inc. All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACCO Brands is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands.

Meta, le logo Meta, Made for Meta, et le badge Made for Meta sont des marques déposées de Meta Platforms, Inc. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le badge Made for Meta signifie qu'un appareil a été conçu pour fonctionner avec un produit Meta et a été certifié par le fabricant comme respectant les normes de performances de Meta. La qualité, la fiabilité et la fonctionnalité de l'appareil relèvent uniquement de la responsabilité du fabricant. Meta n'est pas responsable du fonctionnement de ces produits ni de leur conformité à toute exigence applicable en matière de sécurité ou autre. © 2025 Meta Platforms, Inc. Tous droits réservés.


La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par PowerA est effectuée sous licence.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047


ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

MQHSTWS


1 CONTENTS / CONTENU




2




3




4




5 PRESS AND HOLD THE RIGHT BUTTON TO SWITCH BETWEEN DONGLE AND BLUETOOTH® MODE IF THE EARBUDS DO NOT CONNECT AUTOMATICALLY. / MAINTENEZ LE BOUTON DROITE ENFONCÉ POUR BASCULER ENTRE LE DONGLE ET LE MODE BLUETOOTH SI LES ÉCOUTEURS NE SE CONNECTENT PAS AUTOMATIQUEMENT.




6 ROTATE RIGHT EARBUD DIAL FORWARD TO TURN VOLUME UP AND TURN EARBUD DIAL BACK TO TURN VOLUME DOWN. / FAITES TOURNER LA MOLETTE DE L'ÉCOUTEUR DROIT VERS L'AVANT POUR MONTER LE VOLUME ET VERS L'ARRIÈRE POUR LE BAISSER.




7 ROTATE LEFT EARBUD DIAL FORWARD TO GO TO NEXT TRACK AND TURN EARBUD DIAL BACK TO GO TO PREVIOUS TRACK WHILE LISTENING TO MUSIC. / LORSQUE VOUS ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE, FAITES TOURNER LA MOLETTE DE L'ÉCOUTEUR GAUCHE VERS L'AVANT POUR PASSER À LA PISTE SUIVANTE ET VERS L'ARRIÈRE POUR PASSER À LA PISTE PRÉCÉDENTE.



8 PRESS THE RIGHT BUTTON TO MUTE AUDIO. / APPUYEZ SUR LE BOUTON DROITE POUR COUPER LE SON.



9 DOUBLE SHORT PRESS THE LEFT BUTTON TO CYCLE THROUGH EQ MODES. / APPUYEZ RAPIDEMENT DEUX FOIS SUR LE BOUTON GAUCHE POUR FAIRE DÉFILER LES MODES EQ.



10



BALANCED / ÉQUILIBRÉ



DYNAMIC / DYNAMIQUE



FPS / FPS

