

</

Nederlands	Polski	Русский	Türkçe	Português
Ingebruikname van de thermische printer THERMOMARK GO De THERMOMARK GO is een portable thermische printer voor industrieel gebruik. De thermische printer print materiaal voor de codering van elektrische componenten: - Die-cut etiketten - Etiketten op rol - Crimpslangen - Kabelcodering De THERMOMARK GO maakt gebruik van speciale materiaal-cassettes die het materiaal zelf en het passende druklint bevatten. Gebruik uitsluitend de materiaalcassettes die Phoenix Contact voor de THERMOMARK GO heeft geproduceerd.	Uruchamianie drukarki termotransferowej THERMOMARK GO THERMOMARK GO jest przenośną drukarką termotransferową do zastosowań przemysłowych. Drukarka termotransferowa przeznaczona jest do druku na oznacznikach do podzespołów elektrycznych: - etykiety cięte - etykiety ciągłe - koszulki termokurczliwe - oznaczniki do kabli W THERMOMARK GO stosuje się specjalne kasety z materiałem oraz z odpowiednią taśmą barwiącą. Należy stosować wyłącznie kasety przeznaczone przez Phoenix Contact do drukarki THERMOMARK GO.	Ввод в эксплуатацию термотрансферного принтера THERMOMARK GO THERMOMARK GO — это переносной термотрансферный принтер для использования в промышленности. Термотрансферный принтер наносит надписи на материалы для маркировки электрических компонентов: - Вырубные этикетки - Нарезаемые этикетки - Термоусадочные кембрики - Держатели маркировки кабеля THERMOMARK GO использует специальные кассеты с маркировкой, содержащие как материал, так и соответствующую красящую ленту. Использовать только кассеты с маркировкой, предназначенные компанией Phoenix Contact для THERMOMARK GO.	THERMOMARK GO termal transfer yazıcısının işletmeye alınması THERMOMARK GO, endüstriyel kullanıma yönelik bir taşınabilir termal transfer yazıcısıdır. Termal transfer yazıcısı, elektrikli bileşenleri markalamak için malzemelere baskı yapar. - Kalıp kesim etiketler - Kontinü etiketler - Daralın makaronlar - Kablo etiketleri THERMOMARK GO, hem malzemeyi hem de ilgili mürekkep şeridini barındıran özel malzeme kartuşları kullanır. Yalnızca Phoenix Contact tarafından THERMOMARK GO için sağlanan malzeme kartuşlarını kullanın.	Colocação em funcionamento da impressora por termotransferência THERMOMARK GO A THERMOMARK GO é uma impressora por termotransferência destinada a aplicações industriais. A impressora por termotransferência imprime materiais para a identificação de componentes elétricos: - Etiquetas Die-Cut - Etiquetas contínuas - Identificadores termorretráteis - Identificadores de cabos A THERMOMARK GO utiliza cassetes especiais de material que contém tanto o material quanto a fita de impressão adequada. Utilize somente os cassetes de material previstos pela Phoenix Contact para a impressora THERMOMARK GO.

1 Veiligheidsaanwijzingen

In gevaar brengen van de bedrijfszekerheid

Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht of ondeskundig gebruik kunnen uw veiligheid in gevaar brengen of tot gevolg hebben dat de printer beschadigd raakt. Alleen Phoenix Contact mag reparaties uitvoeren. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik op locaties waar kinderen aanwezig kunnen zijn.

Explosiegevaar, brandgevaar en gevaar voor de gezondheid als gevolg van ondeskundig gebruik van de accu of de batterijen

- Gebruik uitsluitend onberispelijke, droge accu's of batterijen. Uitsluitend de meegeleverde accu is geschikt voor accu-bedrijf (THERMOFOX/ACCU, 0805009).
- Beschadig de accu of de batterijen nooit door ermee te gooien, door druk erop uit te oefenen of door scherpe voorwerpen. Stel de accu of de batterijen nooit bloot extreme hitte, zoals vuur of zonnelicht. Zorg ervoor dat de accu of de batterijen niet in contact komen met vocht of zout water.
- Let erop dat de polen kloppen als u de accu of batterijen plaatst.
- Laad de accu alleen in de THERMOMARK GO of in het laadapparaat (THERMOFOX/CHARGER, 0805012) dat hiervoor is bedoeld. Gebruik geen andere laadapparaten zoals sigarettenaanstekers in de auto.
- Temperatuurbereik bij het laden van de accu: 0 °C ... 45 °C
- Bewaar de accu op een droge, koele plek.
- Stel de accu's of batterijen nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk.

Beschadiging van het apparaat

- Gebruik de printer niet in de buurt van hoogspanningsleidingen.
- Gebruik de printer uitsluitend op droge plekken waar hij tegen opspattend water is beschermd.
- Bescherm de printer en het printmateriaal tegen vocht, natigheid en vuil.
- Sluit de printer alleen aan op apparaten met een veiligheid-slaagspanning met veilige scheiding.

2 Overzicht

- NFC-bereik
- Aan/uit-schakelaar
- Snijmes
- Bluetooth reset
- Materiaalvak openen
- Bus voor voeding
- Bus voor USB-aansluiting
- Accu- of batterijvak
- Vak voor materiaalcassette

3 Voeding aansluiten

U kunt de THERMOMARK GO op verschillende manieren van stroom voorzien.

- Accu's (6 x AA alkaline)
- AC-voeding met breed ingangsbereik (THERMOFOX/ADAPTER , 0805010)
- Accu (THERMOFOX/ACCU, 0805009)

Zodra de THERMOMARK GO met de adapter op de voeding wordt aangesloten, wordt de accu in de THERMOMARK GO automatisch opgeladen. U kunt de accu ook met een extern laadapparaat (THERMOFOX/CHARGER, 0805012) opladen.

Voeding aansluiten

De THERMOMARK GO is bedoeld voor elektriciteitsnetten van 100 tot 240 V AC.

- Zet de adapter lichtjes schuin op de kopzijde van de voeding en druk de adapter omlaag. Om hem los te maken, moet u de schuif van het basisstuk in de richting van de kabel trekken.

4 Accu of batterijen plaatsen

WAARSCHUWING: Explosiegevaar

Gebruik uitsluitend accu's of batterijen van het genoemde type. Door gebruik te maken van het verkeerde type kunnen veiligheidsmaatregelen buiten werking worden gesteld.

WAARSCHUWING: Brandgevaar

Bedien het apparaat alleen met op juiste wijze gesloten batterij-afdekking. Brandbaar materiaal in de buurt van het batterijvak kan vlam vatten.

- Om het batterijvak te openen moet u in de richting van de aansluitingen op de vergrendeling van de afdekking drukken.
- Plaats de accu of de batterijen met de polen in de juiste richting onder een lichte hoek in het batterijvak.
- Druk de accu of de batterijen omlaag.
- Sluit de afdekking weer.

Nederlands	Polski	Русский	Türkçe	Português
Ingebruikname van de thermische printer THERMOMARK GO De THERMOMARK GO is een portable thermische printer voor industrieel gebruik. De thermische printer print materiaal voor de codering van elektrische componenten: - Die-cut etiketten - Etiketten op rol - Crimpslangen - Kabelcodering De THERMOMARK GO maakt gebruik van speciale materiaal-cassettes die het materiaal zelf en het passende druklint bevatten. Gebruik uitsluitend de materiaalcassettes die Phoenix Contact voor de THERMOMARK GO heeft geproduceerd.	Uruchamianie drukarki termotransferowej THERMOMARK GO THERMOMARK GO jest przenośną drukarką termotransferową do zastosowań przemysłowych. Drukarka termotransferowa przeznaczona jest do druku na oznacznikach do podzespołów elektrycznych: - etykiety cięte - etykiety ciągłe - koszulki termokurczliwe - oznaczniki do kabli W THERMOMARK GO stosuje się specjalne kasety z materiałem oraz z odpowiednią taśmą barwiącą. Należy stosować wyłącznie kasety przeznaczone przez Phoenix Contact do drukarki THERMOMARK GO.	Ввод в эксплуатацию термотрансферного принтера THERMOMARK GO THERMOMARK GO — это переносной термотрансферный принтер для использования в промышленности. Термотрансферный принтер наносит надписи на материалы для маркировки электрических компонентов: - Вырубные этикетки - Нарезаемые этикетки - Термоусадочные кембрики - Держатели маркировки кабеля THERMOMARK GO использует специальные кассеты с маркировкой, содержащие как материал, так и соответствующую красящую ленту. Использовать только кассеты с маркировкой, предназначенные компанией Phoenix Contact для THERMOMARK GO.	THERMOMARK GO termal transfer yazıcısının işletmeye alınması THERMOMARK GO, endüstriyel kullanıma yönelik bir taşınabilir termal transfer yazıcısıdır. Termal transfer yazıcısı, elektrikli bileşenleri markalamak için malzemelere baskı yapar. - Kalıp kesim etiketler - Kontinü etiketler - Daralın makaronlar - Kablo etiketleri THERMOMARK GO, hem malzemeyi hem de ilgili mürekkep şeridini barındıran özel malzeme kartuşları kullanır. Yalnızca Phoenix Contact tarafından THERMOMARK GO için sağlanan malzeme kartuşlarını kullanın.	Colocação em funcionamento da impressora por termotransferência THERMOMARK GO A THERMOMARK GO é uma impressora por termotransferência destinada a aplicações industriais. A impressora por termotransferência imprime materiais para a identificação de componentes elétricos: - Etiquetas Die-Cut - Etiquetas contínuas - Identificadores termorretráteis - Identificadores de cabos A THERMOMARK GO utiliza cassetes especiais de material que contém tanto o material quanto a fita de impressão adequada. Utilize somente os cassetes de material previstos pela Phoenix Contact para a impressora THERMOMARK GO.

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zagrożenie dla niezawodności eksploatacyjnej
Nieprawidłowe przeprowadzanie prac lub wprowadzanie zmian w urządzeniu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i drukarki. Napraw może dokonywać wyłącznie firma Phoenix Contact.

Urządzenie to nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

Zagrożenie wybuchem, zagrożenie pożarem i zagrożenie dla zdrowia wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z akumulatorem lub bateriami

- Należy stosować wyłącznie suche akumulatory lub baterie, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Do zasilania urządzenia z akumulatorem wolno stosować wyłącznie dołączony akumulator (THERMOFOX/ACCU, 0805009).
- Nigdy nie uszkadzać akumulatorów ani baterii, np. poprzez rzucanie nimi, wywieranie na nie nacisku czy za pomocą ostrych przedmiotów. Nigdy nie wystawiać akumulatorów ani baterii na działanie wysokich temperatur, których źródłem może być np. ogień lub promieniowanie słoneczne. Nie dopuszczać do kontaktu akumulatorów ani baterii z wilgocią i słoną wodą.
- Podczas wkładania akumulatora zwracać uwagę na skierowanie odpowiedniego biegu na we właściwą stronę.
- Akumulator należy ładować tylko w THERMOMARK GO lub za pomocą odpowiedniej ładowarki (THERMOFOX/CHARGER, 0805012). Nie używać innych ładowarek, np. gniazda zapalniczy w samochodzie.
- Zakres temperatury podczas ładowania akumulatora: 0 °C ... 45 °C
- Akumulator należy ładować oddzielnie, w suchym, chłodnym miejscu.
- Nigdy nie narażać akumulatorów lub baterii na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza.

Unikanie uszkodzenia urządzenia

- Nie eksploatować drukarki w pobliżu linii wysokiego napięcia.
- Drukarkę należy eksploatować wyłącznie w miejscach suchych i zabezpieczonych przed bryzgami wody.
- Drukarkę i materiały do druku należy chronić przed wilgocią, cieczami i zanieczyszczeniami.
- Drukarkę należy przyłączać jedynie do urządzeń pracujących z bardzo niskim napięciem PELV.

2 Przegląd

- Obszar NFC
- Włącznik/wyłącznik
- Nóż tnący
- Resetowanie Bluetooth
- Otwieranie kieszeni na materiał
- Gniazdo zasilacza
- Gniazdo przyłączeniowe USB
- Kieszeń na akumulator lub baterie
- Kieszeń na kasętę

3 Podłączenie do zasilania

Drukarkę THERMOMARK GO można zasilac na różne sposoby:

- z baterii (6 alkalicznych baterii AA)
- z zasilacza szerokozakresowego AC (THERMOFOX/ADAPTER , 0805010)

- z akumulatorem (THERMOFOX/ACCU, 0805009)

Po podłączeniu drukarki THERMOMARK GO do zasilania za pomocą zasilacza umieszczony w drukarce THERMOMARK GO akumulator jest ładowany automatycznie. Ponadto akumulator można ładować za pomocą zewnętrznej ładowarki (THERMOFOX/CHARGER, 0805012).

Podłączanie zasilacza

Drukarka THERMOMARK GO jest przystosowana do zasilania z sieci elektrycznych o napięciu od 100 V do 240 V AC.

- Należy odpowiedni adapter pod niewielkim kątem na stronę czołową zasilacza i lekko przycisnąć adapter w dół. W celu odłączenia adaptera należy pociągnąć suwak na podstawie w stronę kabla.

4 Umieszczanie akumulatora lub baterii

OSTRZEŻENIE: zagrożenie wybuchem

Używać wyłącznie akumulatorów lub baterii typów wymienionych w specyfikacjach produktu. Zastosowanie niewłaściwych typów może uniemożliwić działanie środków ochronnych.

OSTRZEŻENIE: zagrożenie pożarem

Używać urządzenia tylko z prawidłowo zamkniętą pokrywą baterii. Palny materiał w pobliżu kieszeni na baterie może się zapalić.

- W celu otwarcia kieszeni na baterie wcisnąć blokadę pokryw w kierunku przyłączy.
- Umieścić akumulator lub baterie pod niewielkim kątem w kieszeni na baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
- Dociśnąć akumulator lub baterie.
- Ponownie zamknąć pokrywę.

Nederlands	Polski	Русский	Türkçe	Português
Ingebruikname van de thermische printer THERMOMARK GO De THERMOMARK GO is een portable thermische printer voor industrieel gebruik. De thermische printer print materiaal voor de codering van elektrische componenten: - Die-cut etiketten - Etiketten op rol - Crimpslangen - Kabelcodering De THERMOMARK GO maakt gebruik van speciale materiaal-cassettes die het materiaal zelf en het passende druklint bevatten. Gebruik uitsluitend de materiaalcassettes die Phoenix Contact voor de THERMOMARK GO heeft geproduceerd.	Uruchamianie drukarki termotransferowej THERMOMARK GO THERMOMARK GO jest przenośną drukarką termotransferową do zastosowań przemysłowych. Drukarka termotransferowa przeznaczona jest do druku na oznacznikach do podzespołów elektrycznych: - etykiety cięte - etykiety ciągłe - koszulki termokurczliwe - oznaczniki do kabli W THERMOMARK GO stosuje się specjalne kasety z materiałem oraz z odpowiednią taśmą barwiącą. Należy stosować wyłącznie kasety przeznaczone przez Phoenix Contact do drukarki THERMOMARK GO.	Ввод в эксплуатацию термотрансферного принтера THERMOMARK GO THERMOMARK GO — это переносной термотрансферный принтер для использования в промышленности. Термотрансферный принтер наносит надписи на материалы для маркировки электрических компонентов: - Вырубные этикетки - Нарезаемые этикетки - Термоусадочные кембрики - Держатели маркировки кабеля THERMOMARK GO использует специальные кассеты с маркировкой, содержащие как материал, так и соответствующую красящую ленту. Использовать только кассеты с маркировкой, предназначенные компанией Phoenix Contact для THERMOMARK GO.	THERMOMARK GO termal transfer yazıcısının işletmeye alınması THERMOMARK GO, endüstriyel kullanıma yönelik bir taşınabilir termal transfer yazıcısıdır. Termal transfer yazıcısı, elektrikli bileşenleri markalamak için malzemelere baskı yapar. - Kalıp kesim etiketler - Kontinü etiketler - Daralın makaronlar - Kablo etiketleri THERMOMARK GO, hem malzemeyi hem de ilgili mürekkep şeridini barındıran özel malzeme kartuşları kullanır. Yalnızca Phoenix Contact tarafından THERMOMARK GO için sağlanan malzeme kartuşlarını kullanın.	Colocação em funcionamento da impressora por termotransferência THERMOMARK GO A THERMOMARK GO é uma impressora por termotransferência destinada a aplicações industriais. A impressora por termotransferência imprime materiais para a identificação de componentes elétricos: - Etiquetas Die-Cut - Etiquetas contínuas - Identificadores termorretráteis - Identificadores de cabos A THERMOMARK GO utiliza cassetes especiais de material que contém tanto o material quanto a fita de impressão adequada. Utilize somente os cassetes de material previstos pela Phoenix Contact para a impressora THERMOMARK GO.

1 Указания по технике безопасности

Угроза надежности работы

Неадекватная работа или внесение изменений в устройство могут поставить под угрозу вашу безопасность или безопасность вашего устройства. Все необходимые ремонтные работы должны выполняться только компанией Phoenix Contact.

Данное устройство не подходит для использования в местах возможного пребывания детей.

Опасность взрыва, пожара и рисни для здоровья при неадекватном использовании аккумулятора или батарей

- Использовать только исправные и сухие аккумуляторы или батареи. Для работы от аккумулятора подходит только аккумулятор, входящий в объем поставки (THERMOFOX/ACCU, 0805009).
- Не допускать повреждения аккумулятора или батарей, например, острыми предметами, в результате бросания или оказания давления. Никогда не подвергать аккумулятор или батареи сильному нагреванию, например, воздействию огня или солнечного излучения. Не допускать контакта аккумулятора или батарей с влагой или соленой водой.
- При установке следить за правильной полярностью.
- Заряжать аккумулятор только в THERMOMARK GO или в предназначенном для этого зарядном устройстве (THERMOFOX/CHARGER, 0805012). Запрещается использовать любые другие зарядные устройства, например, прикуриватель в машине.
- Диапазон температур при зарядке аккумулятора: 0 °C ... 45 °C.
- Хранить аккумулятор отдельно в сухом, прохладном месте.
- Не подвергать аккумуляторы или батареи воздействию очень низкого давления воздуха.

Повреждение устройства

- Не эксплуатировать принтер вблизи проводов высокого напряжения.
- Эксплуатировать принтер только в сухих и защищенных от брызг воды местах.
- Предохранять принтер и материалы для печати от влаги, сырости и грязи.
- Соединять принтер только с устройствами, которые находятся под защитным сверхнизким напряжением.

2 Обзор

- Зона NFC
- Выключатель
- Режущее устройство
- Сброс Bluetooth
- Открытие отсека для маркировки
- Гнездо для блока питания
- Гнездо для подключения USB
- Отсек для размещения аккумулятора или батарей
- Отсек для кассеты с маркировкой

3 Подключение электропитания

Питание к THERMOMARK GO можно подавать различными способами.

- Батареи (6 x AA щелочные)
- Широкодиапазонный блок питания переменного тока (THERMOFOX/ADAPTER , 0805010)
- Аккумулятор (THERMOFOX/ACCU, 0805009)

Если THERMOMARK GO через блок питания подключен к источнику питания, то аккумулятор автоматически заряжается в THERMOMARK GO. Кроме того, имеется возможность зарядки аккумулятора через внешнее зарядное устройство (THERMOFOX/CHARGER, 0805012).

Подключение блока питания

THERMOMARK GO рассчитан на работу от сети переменного тока напряжением от 100 до 240 В.

- Установить соответствующий адаптер, слегка наклонив его, на переднюю сторону блока питания и надавить адаптер вниз. Чтобы его извлечь, передвинуть движок на базовой части в направлении кабеля.

4 Установна аккумулятора или батарей

ОСТОРОЖНО: опасность взрыва

Использовать только аккумуляторы или батареи указанного типа. Из-за использования аккумулятора или батареи неправильного типа защитные меры могут утратить свою эффективность.

ОСТОРОЖНО: опасность пожара

Эксплуатировать устройство только с правильно закрытой крышкой отсека для батарей. Горючий материал вблизи отсека для батарей может воспламениться.

- Чтобы открыть отсек для батарей, необходимо нажать блокировку крышки в направлении соединений.
- Уложить аккумулятор или батареи с легким наклоном в отсек для батарей, соблюдая полярность.
- Надавить на аккумулятор или батареи.
- Снова закрыть крышку.

Nederlands	Polski	Русский	Türkçe	Português
Ingebruikname van de thermische printer THERMOMARK GO De THERMOMARK GO is een portable thermische printer voor industrieel gebruik. De thermische printer print materiaal voor de codering van elektrische componenten: - Die-cut etiketten - Etiketten op rol - Crimpslangen - Kabelcodering De THERMOMARK GO maakt gebruik van speciale materiaal-cassettes die het materiaal zelf en het passende druklint bevatten. Gebruik uitsluitend de materiaalcassettes die Phoenix Contact voor de THERMOMARK GO heeft geproduceerd.	Uruchamianie drukarki termotransferowej THERMOMARK GO THERMOMARK GO jest przenośną drukarką termotransferową do zastosowań przemysłowych. Drukarka termotransferowa przeznaczona jest do druku na oznacznikach do podzespołów elektrycznych: - etykiety cięte - etykiety ciągłe - koszulki termokurczliwe - oznaczniki do kabli W THERMOMARK GO stosuje się specjalne kasety z materiałem oraz z odpowiednią taśmą barwiącą. Należy stosować wyłącznie kasety przeznaczone przez Phoenix Contact do drukarki THERMOMARK GO.	Ввод в эксплуатацию термотрансферного принтера THERMOMARK GO THERMOMARK GO — это переносной термотрансферный принтер для использования в промышленности. Термотрансферный принтер наносит надписи на материалы для маркировки электрических компонентов: - Вырубные этикетки - Нарезаемые этикетки - Термоусадочные кембрики - Держатели маркировки кабеля THERMOMARK GO использует специальные кассеты с маркировкой, содержащие как материал, так и соответствующую красящую ленту. Использовать только кассеты с маркировкой, предназначенные компанией Phoenix Contact для THERMOMARK GO.	THERMOMARK GO termal transfer yazıcısının işletmeye alınması THERMOMARK GO, endüstriyel kullanıma yönelik bir taşınabilir termal transfer yazıcısıdır. Termal transfer yazıcısı, elektrikli bileşenleri markalamak için malzemelere baskı yapar. - Kalıp kesim etiketler - Kontinü etiketler - Daralın makaronlar - Kablo etiketleri THERMOMARK GO, hem malzemeyi hem de ilgili mürekkep şeridini barındıran özel malzeme kartuşları kullanır. Yalnızca Phoenix Contact tarafından THERMOMARK GO için sağlanan malzeme kartuşlarını kullanın.	Colocação em funcionamento da impressora por termotransferência THERMOMARK GO A THERMOMARK GO é uma impressora por termotransferência destinada a aplicações industriais. A impressora por termotransferência imprime materiais para a identificação de componentes elétricos: - Etiquetas Die-Cut - Etiquetas contínuas - Identificadores termorretráteis - Identificadores de cabos A THERMOMARK GO utiliza cassetes especiais de material que contém tanto o material quanto a fita de impressão adequada. Utilize somente os cassetes de material previstos pela Phoenix Contact para a impressora THERMOMARK GO.

1 Güvenlik notları

Operasyonel güvenilirlik tehlikesi

Yanlış işletim veya cihaz üzerinde değişiklik yapılması, güvenliğini tehlikeye atabilir veya yazıcıda hasar oluşturabilir. Onarımlar yalnızca Phoenix Contact tarafından yapılmalıdır.

Bu cihaz, çocukların bulunabileceği yerlerde kullanmak için uygun değildir.

Akülerin yanlış kullanılması, patlama tehlikesi, yangın tehlikesi ve sağlık tehlikesi oluşturur

- Yalnızca iyi durumdaki kuru aküler kullanılmalıdır. Akü ile işletim için, yalnızca birlikte tedarik edilen akü uygundur (THERMOFOX/ACCU, 0805009).
- Akülere kesinlikle zarar veremeyin (ör. ırılarak, üzerine basarak veya sıvı uçlu nesneler kullanarak). Aküleri kesinlikle yüksek seviyede ısıya (ör. ateş veya güneş ışığı kaynaklı) maruz bırakmayın. Akülerin neme veya tuzlu suya temas etmesine kesinlikle izin veremeyin.
- Aküleri yerleştirirken, kutupların doğru bağlanmasına dikkat edin.
- Aküyü yalnızca THERMOMARK GO içinde veya birlikte sağlanan şarj istasyonu (THERMOFOX/CHARGER, 0805012) içinde şarj edin. Örneğin otomobil tipi çakmak soketi gibi başka şarj aletleri kullanmayın.
- Akü şarj edilirken izin verilebilir sıcaklık aralığı: 0 °C ... 45 °C
- Aküyü kuru ve serin bir yerde ayrı olarak saklayın.
- Aküleri kesinlikle aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın.

Cihazda hasar tehlikesi

- Yazıcıyı yüksek gerilim hatlarının yakınında işletmeyin.
- Yazıcıyı yalnızca püskürtüye karşı korunaklı bir kuru yerde işletin.
- Yazıcıyı ve baskı malzemelerini neme, rutubete ve kire karşı koruyun.
- Yazıcıyı yalnızca koruyucu ekstra alçak gerilime sahip sistemlere bağlayın.

2 Genel bakış

- NFC alanı
- Açık/Kapalı anahtar
- Kesici
- Bluetooth® sıfırlama
- Malzeme bölmesini açın
- Güç kaynağı ünitesi için soket
- USB bağlantısı için soket
- Akü bölmesi
- Malzeme kartuşu için bölme

3 Güç kaynağının bağlanması

THERMOMARK GO ürününe farklı yöntemler ile güç beslenebilir.

- Piller (6 x AA alkalın)
- AC geniş aralıklı güç kaynağı ünitesi (THERMOFOX/ADAPTER , 0805010)
- Akü (THERMOFOX/ACCU, 0805009)

Eğer THERMOMARK GO ürünü güc beslemesine güç kaynağı ünitesi üzerinden bağlınırsa, THERMOMARK GO içerisindeki akü otomatik olarak şarj edilir. Akü, harici bir şarj cihazı (THERMOFOX/ŞARJ CİHAZI, 0805012) ile de şarj edilebilir.

Güç kaynağı ünitesinin bağlanması

THERMOMARK GO, 100 V - 240 V AC güç şebekeleri için tasarlanmıştır.

- İlgili adaptörü hafifçe yatırın, güç kaynağı ünitesinin ön tarafına yerleştirin ve adaptörü aşağıya bastırın. Adaptörü sökme için, taban elemanındaki sıkıyüü kablo yönünde çekin.

4 Pillerin yerleştirilmesi

UYARI: Patlama tehlikesi

Yalnızca belirtilen tipte aküler kullanın. Yanlış tiplerin kullanılması, koruyucu önlemleri devre dışı bırakabilir.

UYARI: Yangın tehlikesi

Cihazı yalnızca eğer akü kapakı doğru biçimde kapatılmışsa işletin. Akü bölmesinin yakınındaki yanıcı maddeler tutuşabilir.

- Akü bölmesini açmak için, kapağın iç kilidini bağlantıların yönünde içeri doğru itin.
- Aküyü, doğru polariteye sahip olacak ve akü bölmesinin içine doğru hafif yatkı konumlandırılmış biçimde, akü bölmesini yerleştirin.
- Aküyü aşağı doğru bastırın.
- Kapakı kapatın.

Português

Colocação em funcionamento da impressora por termotransferência THERMOMARK GO

A THERMOMARK GO é uma impressora por termotransferência destinada a aplicações industriais. A impressora por termotransferência imprime materiais para a identificação de

componentes elétricos:

- Etiquetas Die-Cut
- Etiquetas contínuas
- Identificadores termorretráteis
- Identificadores de cabos

A THERMOMARK GO utiliza cassetes especiais de material que contém tanto o material quanto a fita de impressão adequada. Utilize somente os cassetes de material previstos pela Phoenix Contact para a impressora THERMOMARK GO.

