






	
1-N41-PC3-30-15-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4026.00--37.00--25-PASS	1-N41-PC3-30-15-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26481.58--38.15--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-15-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-704.05--47.45--35-PASS	1-N41-PC3-30-15-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2645.30--48.01--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-15-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-13603.00--36.89--25-PASS	1-N41-PC3-30-15-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26385.53--37.83--25-PASS


	
1-N41-PC3-30-20-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-908.53--69.24--35-PASS	1-N41-PC3-30-20-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2643.60--48.05--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-20-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4003.00--36.49--25-PASS	1-N41-PC3-30-20-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26211.00--38.51--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-20-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-892.62--69.61--35-PASS	1-N41-PC3-30-20-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2610.20--47.66--25-PASS



1-N41-PC3-30-20-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4016.00--36.93--25-PASS




1-N41-PC3-30-20-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26370.52--38.24--25-PASS




1-N41-PC3-30-20-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-911.25--69.84--35-PASS






1-N41-PC3-30-20-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2660.20--47.60--25-PASS









1-N41-PC3-30-20-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4023.50--37.01--25-PASS










1-N41-PC3-30-20-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26476.48--38.62--25-PASS





	
1-N41-PC3-30-20-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-752.55--69.91--35-PASS	1-N41-PC3-30-20-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2752.00--47.96--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-20-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-3971.50--36.78--25-PASS	1-N41-PC3-30-20-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26429.73--38.39--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-20-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-859.54--69.57--35-PASS	1-N41-PC3-30-20-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2643.10--47.96--25-PASS





	
1-N41-PC3-30-20-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4017.00--36.73--25-PASS	1-N41-PC3-30-20-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26446.73--38.45--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-20-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-971.19--69.57--35-PASS	1-N41-PC3-30-20-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2603.60--47.91--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-20-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-13619.50--36.98--25-PASS	1-N41-PC3-30-20-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26491.78--38.35--25-PASS




	
1-N41-PC3-30-30-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-830.15--69.65--35-PASS	1-N41-PC3-30-30-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2632.10--47.66--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4031.50--37.06--25-PASS	1-N41-PC3-30-30-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26407.07--38.15--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-961.69--69.81--35-PASS	1-N41-PC3-30-30-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2610.20--48.03--25-PASS




	
1-N41-PC3-30-30-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4067.00--36.99--25-PASS	1-N41-PC3-30-30-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26411.32--38.45--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-905.81--69.77--35-PASS	1-N41-PC3-30-30-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2993.00--48.06--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4029.00--36.92--25-PASS	1-N41-PC3-30-30-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-25723.95--38.25--25-PASS

	
1-N41-PC3-30-30-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-900.77--70.14--35-PASS	1-N41-PC3-30-30-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2679.10--48.14--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4018.00--37.04--25-PASS	1-N41-PC3-30-30-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26373.35--38.38--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-920.07--70.02--35-PASS	1-N41-PC3-30-30-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2987.90--48.07--25-PASS

	
1-N41-PC3-30-30-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-3990.00--37.07--25-PASS	1-N41-PC3-30-30-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26453.82--38.50--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-882.63--69.52--35-PASS	1-N41-PC3-30-30-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2601.30--48.10--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-30-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-13603.00--36.82--25-PASS	1-N41-PC3-30-30-H-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26170.48--38.34--25-PASS

	
1-N41-PC3-30-40-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-847.90--69.69--35-PASS	1-N41-PC3-30-40-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2623.70--47.95--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-40-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4030.00--36.94--25-PASS	1-N41-PC3-30-40-L-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26402.53--38.42--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-40-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-880.59--69.97--35-PASS	1-N41-PC3-30-40-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2857.70--48.00--25-PASS

	
1-N41-PC3-30-40-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-4015.50--37.05--25-PASS	1-N41-PC3-30-40-L-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26451.83--38.30--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-40-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-870.70--69.40--35-PASS	1-N41-PC3-30-40-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2664.60--47.89--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-40-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-3976.00--36.74--25-PASS	1-N41-PC3-30-40-M-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26494.62--38.54--25-PASS

	
1-N41-PC3-30-40-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-877.30--69.44--35-PASS	1-N41-PC3-30-40-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2767.00--47.87--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-40-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-3000-18000-Ant1-3981.50--36.78--25-PASS	1-N41-PC3-30-40-M-16-N/A-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-18000-26500-Ant1-26400.27--38.35--25-PASS
	
1-N41-PC3-30-40-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-30-1000-Ant1-880.50--69.34--35-PASS	1-N41-PC3-30-40-H-4-N/A-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-1000-3000-Ant1-2802.00--48.08--25-PASS