


EDIFIER®

S880DB MKII
Multimedia Speaker



— Quick Start Guide —

BC

Manual Edition 1.0, March 2024
IB-200-XXXXXX-XX

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

EDIFIER ConneX app

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Model: EDF100076


Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China


NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.




EN What's in the box?
FR Contenu de la boîte
DE Lieferumfang
IT Contenuto della confezione
PT Conteúdo da caixa
NL Wat zit er in de doos?
PL Zawartość pudełka
SK Čo je v krabici?
DK Kassen indhold
GR Τι υπάρχει στο κιτ?
SV Vad finns i boxen?
BG Какво има в кутията?
RO Ce se află în cutie?




EN Cable connection
FR Connexion par câble
ES Conexión de cable
DE Kabelverbindung
IT Collegamento cavo
PT Conexão via cabo
NL Kabelverbinding
PL Złącze kablowe
CZ Připojení kabelu
SK Káblové pripojenie
DN Kabeltilslutning
GR Συνέχηση καλωδίου
SV Kabelanslutning
BG Кафелова апаратура
RO Conexiune cablu




EN Charging
FR Charger
ES Carga
DE Laden
IT Carica
PT Carregamento
NL Opladen
PL Ładowanie
SK Nabíjanie
DN Opladning
GR Φόρτιση
SV Ladda
BG Запознаване
RO Încărcare




EN Source selection
FR Sélection de la source
ES Selección de fuente
DE Quellenauswahl
IT Selezione sorgente
PT Seleção de fonte
NL Bron selectie
PL Wybór źródła
CZ Výběr zdroje
SK Výber zdroja
DN Kildevalg
GR Εισαγωγή πηγής
SV Källval
BG Избор на източник
RO Selectare sursă




EN Bluetooth connection
FR Connexion Bluetooth
ES Conexión Bluetooth
DE Bluetooth-Kopplung
IT Connessione Bluetooth
PT Ligação Bluetooth
NL Bluetoothverbinding
CZ Připojení Bluetooth
SK Pripojenie k Bluetooth
GR Bluetooth-förbindelse
SV Zlutning Bluetooth
BG Bluetooth-anslutning
RO Conexiune Bluetooth




EN USB connection
FR Connexion USB
ES Conexión USB
DE USB-Anschluss
IT Collegamento USB
PT Conexão USB
NL USB-aansluiting
PL Złącze USB
CZ Připojení USB
SK Pripojenie k USB
GR USB-anslutning
SV USB-anslutning
BG USB-апаратура
RO Conexiune USB



EN Play control
FR Contrôle de lecture
ES Control de reproducción
DE Abspielsteuerung
IT Controllo riproduzione
PT Controlo de reprodução
NL Afspelerbediening
PL Sterowanie odtwarzania
CZ Ovládání přehrávání
SK Ovládanie prehrávania
DN Afspilningskontrol
GR Εξέλεγχος αναπαραγωγής
SV Uppspelningskontroll
BG Управляемост на възпроизвеждането
RO Control redare



EN Standby & wake-up
FR Veille et réactivation
ES Espera y activación
DE Standby & Wecken
IT Standby e riattivazione
PT Em espera e despertar
NL Stand-by en wakker worden
PL Tryb gotowości i budzenie
CZ Pohotovostní režim a zobuzení
SK Pohotovostný režim a prebudenie
DN Standby og vækning
GR Αναμονή και αφύπνιση
SV Standby och väckning
BG Пасивна на контрол и събуждане
RO În așteptare și la trezire



EN Total output power: R/L(Treble): 12W+12W
R/L(Mid-Bass): 32W+32W
Frequency response: 55Hz-40kHz
CN 失真限制的输出功率: R/L(高音): 12W+12W
R/L(中低音): 32W+32W
额定频率响应范围: 55Hz-40kHz



EN Note:
• Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.
• For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

CN 注意:
• 本说明单上的图片均为示意图, 可能与实物有偏差。
• 由于技术和系统升级, 所标注的性能参数可能与实物有偏差, 请以实物为准。



EN Note:
• Power input: 100-240V~50/60Hz 75W
• This plug type is meant for illustration purpose only.
• If no device is not bundled. To connect it with a subwoofer, another suitable audio cable may be required.
• Fiber optic audio cable and coaxial cable are not bundled with this product.
• Power on: Switch the main power button on the rear panel of the active speaker to "ON".
• Power off: Switch the main power button to "OFF".

CN 注意:
• 电源线输入: 100-240V~50/60Hz 75W
• 此插接器仅作说明之用。
• 本产品不包含低音箱, 如需连接到低音箱, 可能需要您自备一條相匹配的音频线。
• 本产品不包含光纖線和同軸線。
• 開機: 主揚聲器後板上的電源按鈕切換到 "ON"。
• 關機: 電源按鈕切換到 "OFF"。



EN Note: * USB Power Plug
For initial use, charge the remote control to activate it first. The indicator on the remote control will turn green if successful.
• The remote control will enter the low power mode if there is no operation for 1 minute. To wake it up, reach your hand to it. The indicator on the remote control will turn green if successful.
• The speaker has been paired with the remote control before shipment. If the wireless connection is broken, follow the steps below for manual pairing: 1. On the speaker, set the volume to zero and double press the "Volume dial/Input selection" knob. The "PAIRING" icon will blink slowly on the OLED screen. On the remote control, press and hold the "M" button for 5s to enter pairing mode. The indicator on the remote control will blink green rapidly. 2. The OLED screen will display "PAIRED" for 5s and then the previous content. The indicator on the remote control will turn solid green. This indicates that the pairing is complete and wireless connection is established.

CN 注意: * USB插接器。
首次使用遙控器, 請先連接充電器喚醒, 遙控器綠燈亮起即成功喚醒。
• 遙控器連接1分鐘無任何操作, 此時進入省電模式, 遙控器進入省電模式後, 可進行常空喚醒, 遙控器綠燈亮起即成功喚醒。
• 出廠時, 音箱和遙控器為已配對狀態, 如重新配對按以下步驟操作 (音箱和遙控器為閒機狀態): (1) 音量為0時, 雙擊音箱的 "Volume dial/Input selection" 旋鈕, OLED顯示屏顯示 "PAIRING" 慢閃, 長按遙控器 "M" 鍵 8s進入配對模式, 遙控器綠燈快閃。(2) OLED顯示屏顯示 "PAIRED" 常亮5s並恢復模式和遙控器綠燈常亮, 為配對成功。



EN Note:
• Pin code for connection is "0000" if needed.
• To enjoy this audio, a driver needs to be installed on your Windows computer. You can visit www.edifier.com for local contact information.
• If no device is connected in 30 minutes, the speaker will switch to Bluetooth hidden mode. In this mode, (1) new devices cannot find the speaker, but (2) for a device that exists in the pairing record of this speaker, you can select "EDIFIER S880DB MKII" from its Bluetooth device list to reconnect. To exit from Bluetooth hidden mode, press the "Volume dial/Input selection" knob on the speaker or "M" button on the remote control.
• To disconnect from the current Bluetooth device, press and hold the "M" button for 1.5 seconds.
CN 注意:
• 當建立藍牙連接時, 如需輸入PIN碼, 請輸入 "0000"。
• 為保證您能使用產品提供的所有藍牙功能, 請確保您的電腦支援A2DP、AVRCP協議。
• 如30分鐘內未連接任何設備, 音箱將切換到藍牙隱藏模式。在此模式下, (1) 新設備無法搜索到音箱, 但 (2) 對於該音箱配對記錄中存在的設備, 您可在其藍牙設備列表中選擇 "EDIFIER S880DB MKII" 重新連接。如需退出藍牙隱藏模式, 您可长按音箱上的 "Volume dial/Input selection" 按鍵或遙控器上的 "M" 按鍵。
• 如需斷開音箱與當前藍牙設備的連接, 您可長按遙控器上的 "M" 按鍵 1.5s。



EN Note:
• USB interface of S880DB MKII is built on USB Audio Class 2.0, which supports high-resolution audio with sample rate up to 192kHz. To play such audio, a driver needs to be installed on your Windows computer. You can visit www.edifier.com for local contact information.
• For further information about the driver, access the following link for details: <https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support>
• Make sure that S880DB MKII is set as the audio output device. (1) For Windows users, access "Control Panel"→"Sound"→"Play"→"Set as Default" to set "X/MOS USB Audio" as the current audio output device. (2) For Mac users, access "System Preferences"→"Sound"→"Output" to select "EDIFIER S880DB MKII" as the current audio output device.
• In USB mode, the following sample rates are supported: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, and 192kHz.
Note:
• The play control in USB mode may vary depending on different audio player applications.
• The volume levels of S880DB MKII and your device are not synchronized. To adjust the volume levels, adjust separately.
CN 注意:
• S880DB MKII的USB介面採用USB Audio Class 2.0類型的音頻傳輸標準, 以實現對192kHz採樣率音頻信號的支持, 因此對於Windows用戶, 如需正常播放S880DB MKII的USB數字音頻, 需要下載專用的驅動程式, 您可以訪問www.edifier.com, 搜索 "S880DB MKII", 進入產品詳頁, 向下滑動滑鼠至支持資訊, 然後點擊鏈接下載驅動程式。
• 驅動程式的詳細安裝說明請以下鏈接進行查看: <https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support>
• 請確保S880DB MKII已被設置為音頻輸出設備。(1) Windows用戶請打開 "控制面板" → "音頻" → "默認設備" 將 "X/MOS USB Audio" 設置為當前音頻輸出設備。(2) Mac用戶請打開 "系統偏好設置" → "聲音" 選擇卡, 並選擇 "EDIFIER S880DB MKII" 為當前音頻輸出設備。
• 本機在USB模式下可識別採樣率為44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz的標準數字音頻信號。
注意:
• USB模式下的播放控制可能會因音頻播放應用程式不同而有所差異。
• USB模式下, S880DB MKII不支持音量同步, 如需調節音量, 可分別調節音箱及設備端的音量大小。

EN To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
USA and Canada: service@edifier.ca
South America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifier.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.
FR Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com.
Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays sur www.edifier.com et lisez la section intitulée Modalités de garantie.
España-UK y Canadá: service@edifier.ca
América del Sur: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifier.com (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.
ES Si quiere saber más sobre EDIFIER, visite www.edifier.com.
Para consultar sobre la garantía de EDIFIER, por favor, seleccione la página del país correspondiente en www.edifier.com y revise la sección titulada Modalidades de garantía.
EU-LU y Canadá: service@edifier.ca
América del Sur: por favor, visite www.edifier.com (inglés) o www.edifier.com (español/portugués) para obtener información de contacto local.
DE Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com.
Bei Fragen zu Garantiebedingungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebedingungen nach.
IT Per saperne di più su EDIFIER, visitate il sito www.edifier.com.
Per saperne di più su EDIFIER, visitate il sito www.edifier.com.
PT Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com.
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acceda à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos da Garantia.
EUA e Canadá: service@edifier.ca
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (inglês) ou www.edifier.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.
NL Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com.
Voor vragen betreffende de garantie, bezoek de relevante site op het land på www.edifier.com en lees u de sectie Garantievoorwaarden.
CZ Více informací o EDIFIER najdete na www.edifier.com.
Ostatné žiadosti na záručnú EDIFIER nájdete na príslušnej stránke krajiny www.edifier.com a pozrite si časť nazvanú Podmienky záruky.
SK Viac informácií o EDIFIER nájdete na www.edifier.com.
Ostatné žiadosti na záručnú EDIFIER nájdete na príslušnej stránke krajiny www.edifier.com a pozrite si časť nazvanú Podmienky záruky.
For foreigner enquiries on EDIFIER warranty, please refer to the relevant country page on www.edifier.com and see the section titled Guaranteeing Terms.
GR Για να μάθετε περισσότερα για την EDIFIER, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.edifier.com.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση της EDIFIER, επισκεφτείτε τη διεύθυνση της χώρας σας στο www.edifier.com και διαβάστε την ενότητα με τίτλο Όροι εγγύησης.
SV För att lära dig mer om EDIFIER, besök www.edifier.com.
För EDIFIER garantifrågor, besök den relevanta sidan för ditt land på www.edifier.com och läs avsnittet med titeln Garantivillkor.
BG За повече информация относно EDIFIER, посетете уебсайта на www.edifier.com.
За запитвания относно гаранцията на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за вашата държава на www.edifier.com и прочетете разделът Условията на гаранцията.
RO Pentru a afla mai multe despre EDIFIER, vă rugăm să accesați www.edifier.com.
Pentru informații legate de garanția EDIFIER, vă rugăm să vizitați pagina (și să consultați secțiunea intitulată Condiții de garanție).

FCC ID: Z9G-EDF233 IC: 10004A-EDF233
FCC ID: Z9G-EDF234 IC: 10004A-EDF234 HVIN: EDF234

Declaration for EU
Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz RF Power Output: <12 dBm (ERP) There is no restriction of use.
Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF100076 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.edifier.com/hd-ew-doc.html>