


HyperX Cloud Flight

Wireless Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview




Usage

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

When the charge cable is connected the ear cup LED will indicate the status.

Ear Cup LED	Charge Status
Breathing	Charging
Off	Charging complete




Power Button


Power on - Hold down power button for 3 secs until you hear a beep.

Power off - Hold down power button for 3 secs until you hear a beep.

LED effect - Press power button to cycle LED effect.




Using with PC, PS4 or Mac



1. Connect the wireless adapter to a USB port on your PC, PS4 or Mac. (The wireless adapter status light will blink.)
2. Power on the headset.
3. When the wireless adapter status light is solid the headset is connected.

Note: If it is your first time using the headset you may need to set the headset as the default input and output device.

Using as analog headphone



1. Connect the 3.5mm headphone cable to the headphone port on the headset.
2. Plug the 3.5mm headphone cable into your device.

Note: The microphone is not functional in this configuration.

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at hyperxgaming.com/support/headsets

FRANÇAIS

Présentation

- A - Molette de réglage du volume
- B - Port microphone
- C - Port de chargement USB
- D - Port de casque analogique
- E - Bouton Marche/ Arrêt
- F - Bouton de désactivation du micro
- G - Microphone amovible
- H - Adaptateur sans fil
- I - Voyant Statut sans fil
- J - Câble de chargement USB
- K - Câble de casque 3,5mm

Utilisation

Chargement de la batterie

Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

Lorsque le câble de chargement est connecté, le voyant LED de l'écouteur indique le statut.

Écouteur LED	Statut de chargement
Respiration	Chargement de la batterie
Désactiver	Chargement complet

Bouton Marche/ Arrêt

Marche - maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

Arrêt - maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

Effet LED - Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt pour changer l'effet LED.

Utilisation avec un PC, une PS4 ou un Mac

1. Branchez l'adaptateur sans fil sur le port USB d'un PC/ PS4 ou Mac. (Le voyant Statut sans fil de l'adaptateur va clignoter)
 2. Allumez le casque-micro.
 3. Lorsque le voyant Statut sans fil de l'adaptateur est allumé (fixe), le casque-micro est connecté.
- Remarque : Si vous utilisez votre casque-micro pour la première fois, il peut être nécessaire de le configurer comme Périphérique d'entrée/ sortie par défaut.

Utilisation comme casque analogique

1. Connectez le câble 3,5mm au port Casque du casque-micro.
 2. Branchez le câble 3,5mm du casque à votre système.
- Remarque : Le microphone ne fonctionne pas dans cette configuration.

Questions ou problèmes de configuration?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation : hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO

Panoramica

- A - Regolazione volume
- B - Ingresso microfono
- C - Porta USB con funzione di ricarica
- D - Ingresso analogico per cuffiat
- E - Pulsante di accensione
- F - Pulsante di esclusione microfono
- G - Microfono scollegabile
- H - Adattatore wireless
- I - Spia dello stato wireless
- J - Cavo di ricarica USB
- K - Cavo cuffie con jack da 3,5 mm

Istruzioni d'uso

Ricarica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo completo di ricarica.

Una volta connesso il cavo di ricarica, il LED presente sul padiglione indicherà che le cuffie sono in stato di caricamento.

LED sul padiglione	Stato di ricarica
Acceso	Ricarica
Spento	Ricarica completata

Pulsante di accensione

Accensione - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino ad avvertire un beep.

Spegnimento - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino ad avvertire un beep.

Effetti LED - Premere il pulsante di accensione per passare al successivo effetto LED.

Uso con PC, PS4 o Mac

1. Collegare l'adattatore wireless a una porta USB presente su pc, PS4 o Mac. (il LED di stato dell'adattatore wireless inizierà a lampeggiare)
 2. Accendere le cuffie
 3. La connessione con le cuffie sarà stabilita una volta che il LED di stato dell'adattatore wireless resterà acceso senza lampeggiare
- Nota: la prima volta che si utilizzano le cuffie potrebbe essere necessario impostarle come dispositivo di ingresso e uscita audio predefinito.

Uso di una cuffia analogica

1. Collegare il cavo delle cuffie con il jack da 3,5mm all'apposito ingresso della cuffia.

2. Inserire il jack da 3,5mm dell'altra estremità del cavo delle cuffie nel dispositivo.
- Nota: in questa configurazione il microfono non funziona.

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente hyperxgaming.com/support/headsets

DEUTSCH

Übersicht

- A - Lautstärkeregler
- B - Mikrofonbuchse
- C - USB-Ladeanschluss
- D - Analogaer Kopfhöreranschluss
- E - Ein/Ausschalter
- F - Mikrofon-Stummschalten
- G - Abnehmbares Mikrofon
- H - Drahtloser Adapter
- I - Drahtlose Statusanzeige
- J - USB-Ladekabel
- K - 3,5 mm Kopfhörerkabel

Nutzung

Laden

Es wird empfohlen, dein Headset vollständig zu laden, bevor Du es zum ersten Mal verwendest. Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, zeigt die LED das in der Ohrmuschel an.

Ohrmuschel -LED	Ladestatus
Atmung	Laden
Aus	Vollständig geladen

An-/Ausschalter

Spannung ein - Halte den Ein/Ausschaltknopf 3 Sekunden gedrückt, bis du ein Piepen hörst.

Spannung aus - Halte den Ein/Ausschaltknopf 3 Sekunden gedrückt, bis du ein Piepen hörst.

Spannung aus - Betätigen Sie den An-/Ausschalter, um durch die verschiedenen LED-Effekte zu schalten.

Nutzung mit einem PC, einer PS4 oder einem Mac

1. Verbinde den drahtlosen Adapter mit einem USB-Port an deinem PC, PS4 oder deinem Mac. (Das Statuslicht deines drahtlosen Adapters blinkt auf.)
 2. Das Headset einschalten
 3. Wenn das Statuslicht am drahtlosen Adapter nicht mehr blinkt, ist das Headset verbunden.
- Hinweis: Wenn Du das Headset zum ersten Mal verwendest, musst Du es möglicherweise erst als Standard-Eingabe- und Ausgabegerät festlegen.

Verwendung von analogen Kopfhörern

1. Verbinde das 3,5 mm Kopfhörerkabel mit der Kopfhörerbuchse am Kopfhörer.
 2. Stecke das 3,5 mm Kopfhörerkabel in das Gerät.
- Hinweis: Das Mikrofon funktioniert mit dieser Konfiguration nicht.

Hast du Fragen oder Probleme bei der Installation?

Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung unter: hyperxgaming.com/support/headsets

POLSKI

Prezentacja

- A - Pokrętko głośności
- B - Port mikrofonu
- C - Port USB ładowania
- D - Analogowy port słuchawek
- E - Przycisk zasilania
- F - Przycisk wyciszenia mikrofonu
- G - Odłączany mikrofon
- H - Moduł łączności bezprzewodowej
- I - Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej
- J - Przewód USB do ładowania
- K - Przewód słuchawek 3,5 mm

Użytkowanie

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie. Po podłączeniu przewodu do ładowania wskaźnik LED na nauszniku pozwala określić stan baterii.

Wskaźnik LED na nauszniku	Stan ładowania
Pulsowanie	Ładowanie w toku
Nie świeci	Ładowanie zakończone

Przycisk zasilania

Włączanie zestawu - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekund do chwili wyemitowania sygnału dźwiękowego.

Wyłączanie zestawu - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy do chwili wyemitowania sygnału dźwiękowego.

Effekt świetlny - do przełączania sposobu świecenia wskaźnika LED służy przełącznik zasilania.



Użytkowanie zestawu z komputerem PC lub Mac oraz konsolą PS4

1. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do portu USB w komputerze lub konsoli PS4. (Zaświeci wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej.)
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Gdy wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej na module świeci nieprzerwanie, połączenie z zestawem słuchawkowym zostało nawiązane.

Uwaga: Jeśli zestaw słuchawkowy jest używany po raz pierwszy, może być konieczne skonfigurowanie go jako domyślnego urządzenia wejściowego i wyjściowego.

Użytkowanie jako słuchawek analogowych

1. Podłącz przewód słuchawek 3,5 mm do portu słuchawek w zestawie.
2. Następnie podłącz drugą końcówkę przewodu słuchawek do urządzenia.

Uwaga: Mikrofon nie działa w takiej konfiguracji.

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Visión general

A - Rueda de volumen
B - Puerto de micrófono
C - Puerto de carga USB
D - Puerto de auriculares analógicos
E - Botón de encendido
F - Botón de silencio de micrófono
G - Micrófono desmontable
H - Adaptador inalámbrico
I - Luz de estado del modo sem fios
J - Cable de carga USB
K - Cable de auriculares de 3,5 mm

Uso Carga

Se recomienda cargar al completo los auriculares antes de usarlos por primera vez. Cuando el cable de carga esté conectado a los auriculares, el LED indicará el estado.

LED de auriculares	Estado de la carga
Respiración	Carga
Apagado	Carga completa

Botón de encendido

Encendido - presiona el botón de encendido durante 3 s hasta que oigas un pitido

Apagado - presiona el botón de encendido durante 3 s hasta que oigas un pitido.

Efecto LED - pulsa el botón de encendido para ciclar el efecto LED.

Uso con PC, PS4 o Mac

1. Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB del PC, de la PS4 o del Mac. (La luz de estado del adaptador inalámbrico parpadeará)
2. Encender los auriculares
3. Cuando la luz de estado del adaptador inalámbrico esté fija, los auriculares estarán conectados

Nota: Si es la primera vez que usas los auriculares, es posible que necesites establecerlos como dispositivo de entrada o salida predeterminado.

Uso de los auriculares analógicos

1. Conecta el cable de auriculares de 3,5 mm al puerto de auriculares en los auriculares
2. Conecta el cable de auriculares de 3,5 mm en el dispositivo

Nota: El micrófono no funciona con esta configuración.

¿Preguntas o problemas de configuración?

Ponte en contacto con el equipo de soporte técnico de HyperX o consulta el manual de usuario en: hyperxgaming.com/support/headsets

PORTUGUÊS

Descrição geral

A - Roda de volume
B - Porta do microfone
C - Porta de carregamento USB
D - Porta de auscultadores analógicos
E - Botão ligar/desligar
F - Botão para silenciar o microfone
G - Microfone amovível
H - Adaptador do modo sem fios
I - Luz de estado do modo sem fios
J - Cabo de carregamento USB
K - Cabo de auscultadores de 3,5 mm

Utilização A carregar

Recomenda-se carregar por completo os auscultadores antes da primeira utilização. Quando o cabo de carregamento estiver ligado, o LED no auscultador esquerdo indica o estado.

LED do auscultador esquerdo	Estado do carregamento
Respirar	A carregar
Desligado	Carregamento concluído

Botão ligar/desligar

Ligar - Mantenha o botão de ligar/desligar premido durante 3 seg. até ouvir um sinal sonoro.
Desligar - Mantenha o botão de

ligar/desligar premido durante 3 seg. até ouvir um sinal sonoro.
Efeito LED - Prime o botão ligar/desligar para percorreres os efeitos LED.

Utilizar com PC, PS4 ou Mac

1. Ligue o adaptador sem fios a uma porta USB no seu PC, PS4 ou Mac. (A luz de estado do adaptador sem fios fica intermitente).
2. Ligue os auscultadores.
3. Quando a luz de estado do adaptador sem fios se apresentar fixa, os auscultadores estão ligados.

Nota: Se é a primeira vez que utiliza os auscultadores, poderá ter de defini-los como o dispositivo de entrada e saída predefinido.

Utilizar como auscultadores analógicos

1. Ligue o cabo dos auscultadores de 3,5 mm à porta dos auscultadores nos auscultadores
2. Ligue o cabo dos auscultadores de 3,5 mm ao seu dispositivo

Nota: O microfone não funciona nesta configuração.

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Contacte a equipa de assistência HyperX ou consulte o manual do utilizador em: hyperxgaming.com/support/headsets

ČEŠTINA

Přehled

A - Kolečko pro ovládání hlasitosti
B - Port pro mikrofon
C - Dobíjecí port USB
D - Analogový port sluchátek
E - Vypínač
F - Tlačítko pro vypnutí mikrofonu
G - Odpojitelný mikrofon
H - Bezdrátový adaptér
I - Kontrolka bezdrátového režimu
J - Dobíjecí kabel USB
K - Kabel pro sluchátka s konektorem 3,5 mm

Použití Dobíjení

Před prvním použitím doporučujeme náhlavní soupravu plně dobít. Když je dobíjecí kabel připojen, kontrolka LED na náušníku indikuje stav připojení.

Kontrolka LED na náušníku	Stav dobíjení
Větrání	Dobíjení
Vypnuto	Dobíjení je hotovo

Vypínač

Zapnutí - Přidrží vypínač po dobu 3 sekund, ozve se pípnutí.

Vypnutí - Přidrží vypínač po dobu 3 sekund, ozve se pípnutí.
LED efekt - stisknutí tlačítka spustí LED efekt.

Použití se systémy PC, PS4 nebo Mac

1. Připoj bezdrátový adaptér k USB portu systému PC, PS4 nebo Mac. (Stavová kontrolka bezdrátového adaptéru se rozblíká.)
2. Zapni náhlavní soupravu.
3. Když stavová kontrolka bezdrátového adaptéru přestane blikat a svítí, je náhlavní souprava připojena.

Poznámka: Pokud používáš tuto náhlavní soupravu poprvé, může být nutné nastavit ji jako výchozí zařízení pro zvukový vstup/výstup.

Použití jako analogová sluchátka

1. Připoj kabel sluchátek s konektorem 3,5 mm k portu sluchátek na náhlavní soupravě.
2. Zapoj kabel sluchátek s konektorem 3,5 mm do zařízení.

Poznámka: Mikrofon v této konfiguraci není funkční.

Dotazy? Problémy s instalací?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo hledej odpověď v manuálu: hyperxgaming.com/support/headsets

РУССКИЙ

Обзор

A - Регулятор громкости
B - Порт микрофона
C - USB-порт зарядки
D - Порт аналоговых наушников
E - Кнопка питания
F - Кнопка выключения микрофона
G - Съёмный микрофон
H - Беспроводной адаптер
I - Индикатор состояния беспроводного адаптера
J - USB-кабель зарядки
K - Кабель наушников 3,5 мм

Использование Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется зарядить гарнитуру полностью. При подключении кабеля зарядки на светодиодной чашке будет отображаться индикация его состояния.

Светодиод чашки	Состояние заряда
Индикация	Идет зарядка
Выкл	Зарядка выполнена

Кнопка питания

Питание вкл - Удерживайте кнопку питания 5 с, пока не раздастся звуковой сигнал.
Питание выкл - Удерживайте кнопку питания 3 с, пока не раздастся звуковой сигнал.

HyperX Cloud Flight Wireless Gaming Headset

Quick Start Guide

Светодиодный эффект - для выполнения цикла работы светодиода эффекта нажмите кнопку питания.

Использование с ПК, PS4 или Mac

1. Подключите беспроводной адаптер к порту USB на своем ПК, ps4 или Mac. (Индикатор состояния беспроводного адаптера начнет мигать)
 2. Питание гарнитуры
 3. Когда индикатор состояния беспроводного адаптера светится постоянно, гарнитура подключена
- Примечание: Если вы пользуетесь гарнитурой первый раз, может потребоваться настройка гарнитуры в качестве входного и выходного устройства по умолчанию.

Использование в качестве аналоговых наушников

1. Подсоедините кабель наушников 3,5 мм к порту наушников на гарнитуре
 2. Подключите кабель наушников 3,5 мм к своему устройству
- Примечание: В этой конфигурации микрофон не работает.

Возникли вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу: hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

概覽

- A - 音量轉盤
- B - 麥克風連接埠
- C - USB 充電埠
- D - 類比耳機連接埠
- E - 電源按鈕
- F - 麥克風靜音按鈕
- G - 可拆卸麥克風
- H - 無線轉接器
- I - 無線狀態燈
- J - USB 充電線
- K - 3.5mm 耳機線

使用方法

充電

我們建議您在初次使用您的耳機前，先進行完整的充電。
當充電線連接時，耳罩上的 LED 燈號將會顯示充電狀態。

耳罩 LED 燈	充電狀態
閃爍	充電
熄滅	充電完成

電源鍵

電源開啟 – 長按電源按鈕 3 秒鐘直到您聽見「嗶」一聲

電源關閉 – 長按電源按鈕 3 秒鐘直到您聽見「嗶」一聲
LED 效果 - 按下電源鍵以循環 LED 效果。

使用於 PC、PS4 或 Mac

1. 將無線轉接器連接至您的 PC、PS4 或 Mac 的 USB 連接埠。（無線轉接器的狀態燈將會閃爍）
 2. 將耳機開機
 3. 當無線轉接器的狀態燈恆亮時，表示已成功連接耳機。
- 注意事項：如果這是您初次使用此耳機，您需要將耳機設定為預設輸入和輸出裝置。

作為類比耳機使用

1. 將 3.5mm 耳機線連接至耳機上的耳機連接埠
 2. 將 3.5mm 耳機線插入您的裝置
- 注意事項：在此配置下，麥克風功能將停止運作。

您是否有問題或設定上的疑難雜症？

請聯絡 HyperX 支援部門或查看使用者手冊，網址為 hyperxgaming.com/support/headsets

简体中文

概述

- A - 音量滚轮
- B - 麦克风端口
- C - USB 充电端口
- D - 模拟耳机端口
- E - 电源按钮
- F - 麦克风静音按钮
- G - 可拆卸麦克风
- H - 无线适配器
- I - 无线状态指示灯
- J - USB 充电线
- K - 3.5 毫米耳机线

使用

充电

第一次使用之前，建议给耳机充满电再使用。
连接充电线之后，耳罩 LED 灯会显示状态。

耳罩 LED 灯	充电状态
呼吸	充电
关闭	充电完成

电源按钮

打开 - 按住电源按钮保持 3 秒钟，直到发出哔哔声。
关闭 - 按住电源按钮保持 3 秒钟，直到发出哔哔声。
LED 效果 - 按下电源按钮即可循环使用 LED 效果。

可与 PC、PS4 或 Mac 一起使用

1. 将无线适配器连接到 PC、ps4 或 mac 上的 USB 端口。（无线适配器状态指示灯会闪烁）
 2. 打开耳机电源
 3. 无线适配器状态指示灯稳定之后，表示耳机已连接
- 注意：如果这是您第一次使用耳机，则需要将耳机设置为默认输入和输出设置。

用作模拟耳机

1. 将 3.5 毫米耳机线连接到耳机上的耳机端口
 2. 将 3.5 毫米耳机线插入设备
- 注意：在此配置下无法使用麦克风。
- 有疑问或者遇到设置问题？
请联系 HyperX 支持团队，或者访问以下网站查阅用户手册：hyperxgaming.com/support/headsets

日本語

概要

- A - 音量調整ホイール
- B - マイクポート
- C - USB充電ポート
- D - アナログヘッドホンポート
- E - 電源ボタン
- F - マイクのミュートボタン
- G - 取り外し可能なマイク
- H - ワイヤレスアダプター
- I - ワイヤレス ステータス ライト
- J - USB充電ケーブル
- K - 3.5mmヘッドホンケーブル

使い方

充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。
充電ケーブル接続時に、イヤークップのLEDが点灯します。

イヤークップLED	充電状況
点滅	充電中
オフ	充電完了

電源ボタン

電源オン - ビープ音が鳴るまで3秒間ボタンを押し続けます
電源オフ - ビープ音が鳴るまで3秒間ボタンを押し続けます
LEDエフェクト - 電源ボタンを押すと、LEDエフェクトを周期的に繰り返します。

PC、PS4またはMacでの使用

1. ワイヤレスアダプターをPC、PS4、またはMacのUSBポートに接続します。（ワイヤレスアダプターのステータスライトが点滅します）
 2. ヘッドセットの電源をオンにします
 3. ワイヤレスアダプターのステータスライトが点滅をやめ点灯状態になると、ヘッドセットの接続が完了したことを示します。
- 注意：初めてヘッドセットを使用する際には、そのヘッドセットを既定の入力および出力のデバイスとして設定する必要がある場合があります。

アナログヘッドホンとしての使用

1. 3.5mmヘッドホンケーブルをヘッドセットのヘッドホンポートに接続します。
 2. 3.5mmヘッドホンケーブルをご使用のデバイスに差し込みます。
- 注意：この接続方法ではマイクは機能しません。

ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

HyperXサポートチームにお問い合わせいただくか、hyperxgaming.com/support/headsetsにあるユーザーマニュアルを参照してください

한국어

개요

- A - 볼륨 휠
- B - 마이크 포트
- C - USB 충전 포트
- D - 아날로그 헤드폰 포트
- E - 전원 버튼
- F - 마이크 음소거 버튼
- G - 탈착식 마이크
- H - 무선 어댑터
- I - 무선 상태등
- J - USB 충전 케이블
- K - 3.5mm 헤드폰 케이블

사용

충전

첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.
충전 케이블이 연결되면 이어컵에 LED 상태가 표시됩니다.

이어 컵 LED	충전 상태
브레싱	충전
끔	충전 완료

전원 버튼

전원 켜 - 삐 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 3초간 누르고 있습니다.

전원 끄 - 삐 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 3초간 누르고 있습니다.

LED 효과 - 전원 버튼을 누르면 회전 LED 효과가 나타납니다.

PC, PS4, 맥과 사용

1. 무선 어댑터를 PC, PS4, 맥의 USB 포트에 연결합니다. (무선 어댑터의 상태등이 깜빡입니다)
 2. 헤드셋 전원 켜기
 3. 무선 어댑터의 상태 등이 계속해서 켜져있으면 헤드셋이 연결됩니다
- 참고: 헤드셋의 첫 사용일 경우, 헤드셋을 기본 입력 및 출력 장치로 설정해야 합니다.

아날로그 헤드폰 사용

1. 3.5mm 헤드폰 케이블을 헤드셋의 헤드폰 포트에 연결합니다
 2. 3.5mm 헤드폰 케이블을 장치에 꽂습니다
- 참고: 이러한 설정에서 마이크는 작동하지 않습니다.

기타문의사항이 있거나 설정 관련 사항이 더 궁금하다면

HyperX 지원 팀에 연락하거나 hyperxgaming.com/support/headsets의 사용자 매뉴얼을 참조합니다.

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
©2017 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.

4460243



Warning statements

15.19:

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

15.21:

The user manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

15.105(b):

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.