por exemplo, pacemakers. Não use o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacte o seu médico para mais informações. Não coloque cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo ímã no produto.

Se o seu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desligue-o e consulte a secção de apoio no nosso site.

Não utilize o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.

CARGA

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifique a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.

O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho.

Não use ou limpe o produto enquanto a bateria estiver a carregar.

Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

Este produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio.

Desligue o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES

Para garantires uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado.

Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume, à base de silicone ou de álcool, gás ou óleos de massagem.

ACERCA DAS BATERIAS

Devido aos requisitos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

As baterias e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os postos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializamos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser cobertos antes de os devolver. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie as baterias pelos correios e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais.

As se baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isto pode causar danos permanentes ao dispositivo. Do resto, as suas obrigações como cliente são regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transposição.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas.

Os resíduos de baterias contêm substâncias nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manuseio inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também contêm materiais-primas importantes como ferro, zinco, manganês ou níquel e podem ser recicladas. A coleta seletiva possibilita a reciclagem dessas matérias-primas e evita os efeitos negativos dos poluentes libertados sobre o ambiente e a saúde humana.

O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve se descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico.

Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do símbolo do contentor de lixo os seguintes símbolos químicos com os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:

Hg: A bateria contém um teor pondral de mercúrio superior a 0,0005 %

Pb: A bateria contém um teor pondral de chumbo superior a 0,004 %

Cd: A bateria contém um teor pondral de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

Informamos aos proprietários de equipamentos elétricos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis.

As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contentor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:

De acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos.

Ao adquirir um equipamento elétrico e eletrónico novo, pode entregar-nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregá-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie lixo eletrónico (como lâmpadas), por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas da gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação ou contate-nos diretamente no endereço de e-mail acima mencionado.

Pode também entregar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em todos os pontos de coleta das autoridades públicas de eliminação de resíduos. Ao enviar seus resíduos de equipamento para a recolha separada nos grupos de coleta corretos, faz uma contribuição importante para a reutilização, reciclagem e outros tipos de recuperação de REEE.

Como utilizador final, é responsável pela remoção dos dados pessoais dos REEE a eliminar antes de os entregar.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas e as opções de reparação devem ser verificadas.

RU

ВНИМАНИЕ

Изделие продается только в качестве нового. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу!

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми людьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опушках или заставленных участках кожи.

Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.

Храните изделие в местах, недоступных для детей.

Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, декомпозиции, а также механическим или электрическим повреждениям.

Совместное использование сенсорных игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте сенсорные игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте сенсорную игрушку, если вы обнаружите на поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.

Используйте прибор исключительно по назначению. Данный прибор не предназначен для анального использования. Не используйте прибор анально!

Избегайте соприкосновения мягкой части прибора с абразивными поверхностями во избежание появления пятен.

Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены.

Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятора. Не используй изделие вблизи кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратись к своему лечащему врачу. Карты с магнитной полосой (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены находящимся в изделии магнитом.

Если в работе изделия наблюдается сбои, то вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте.

Не используйте прибор в случае, если один из его компонентов поврежден.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием зарядного устройства проверьте уровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве.

Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.

Не используйте и не чистите прибор во время зарядки устройства.

Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.

Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене.

Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.

Отключайте зарядный кабель от сети после каждого процесса зарядки.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Чтобы гарантировать длительное время автономной работы, необходимо регулярно заряжать изделие, даже если вы не используете его.

Храните прибор в защищенном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Мы рекомендуем использовать смазку на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать ароматизированные или силиконовые смазки, смазки на спиртовой основе, а также гели или массажные масла.

CN

警告

若以新品出售，不适合医疗目的使用。如果您正接受医生照护和/或存在需要使用任何医疗设备的状况，请在使用本产品之前咨询您的医生。如果您感到任何皮肤刺激，疼痛或不适，请立即停止使用该产品，并咨询医生。

本设备仅供成年人使用。生理，感官或心智受限人士，或者经验和/或知识不足者，在有人监督，或者经过设备安全使用方法指导并了解相关危险后，也方可使用。儿童不得玩耍本产品。未经和用户维护不应由儿童进行。请勿用于皮肤刺激或灭民场。

使用前，请去除生殖器部位的穿孔或珠宝。

请勿让儿童接触产品。

在使用前后，请务必按照手册中的说明清洁产品。

为避免产品损坏，请勿将产品及其电池暴露在温度高于45°C的环境，对其进行拆卸，或使其受到机械或电气损坏。

共享性爱玩具可能会传染性疾病。为保护自己，请参与最佳用户与常见的性爱实践。与您的伴侣共享时，如有需要，请使用防护措施。

如果发现您爱材料有裂纹或封装问题，请勿使用玩具。

仅将本产品用于预定用途。本产品不适用于肛门内。请勿插入肛门！

请勿将产品浸泡的一边置于喷水表面之上，以避免造成污染。

定期检查充电设备和产品是否损坏，如果任何零件出现损坏，请勿使用设备。

短路会影响机械和电子零件，例如心脏起搏器。请勿在起搏器上方直接使用设备，有关更多信息，请与您的医生联系。请勿将带有磁条的卡（例如信用卡）放在设备附近，因为产品上的磁铁可能会损坏这些卡片。

MANUFACTURER WARRANTY

WOW Tech Europe GmbH offers a voluntary manufacturer warranty for this product which applies in addition to the statutory warranty to which consumers are entitled to towards their seller. Details about the manufacturer warranty can be found on the website www.we-vibe.com.

如果您舒适区域出现功能异常，请关闭电源并咨询我们网站上的技术支持。

如需充电——提示，请勿使用设备。

充电中

第一次使用充电设备之前，请检查当地电压，因为当地电源电压不得超过本充电设备规定的最大电源电压。

本设备必须仅仅根据设备上的标记使用安全特低电压供电。

电池充电时请勿使用或拆洗产品。

切勿将充电设备或充电线浸入水或其他液体中，或其他类似物质。

本设备随附不可更换电池。

本产品附带一个可充电的锂离子电池。

每次充电后，请断开充电电缆与电源的连接。

为确保最佳使用产品，请遵循以下准则

为延长电池寿命，即使不使用设备，也请定期为设备充电。

存放在安全、干燥的地点，避免阳光直射。

我们建议您在使用后彻底清洗并消毒玩具，请勿使用含香精、甘油或含酒精的润滑油，凝胶或按摩油，以免造成损坏。

本品仅供个人使用。请勿将其与他人共用，以防止交叉感染。

为避免产品损坏，请勿将产品及其电池暴露在温度高于45°C的环境，对其进行拆卸，或使其受到机械或电气损坏。

共享性爱玩具可能会传染性疾病。为保护自己，请参与最佳用户与常见的性爱实践。与您的伴侣共享时，如有需要，请使用防护措施。

如果发现您爱材料有裂纹或封装问题，请勿使用玩具。

仅将本产品用于预定用途。本产品不适用于肛门内。请勿插入肛门！

请勿将产品浸泡的一边置于喷水表面之上，以避免造成污染。

定期检查充电设备和产品是否损坏，如果任何零件出现损坏，请勿使用设备。

短路会影响机械和电子零件，例如心脏起搏器。请勿在起搏器上方直接使用设备，有关更多信息，请与您的医生联系。请勿将带有磁条的卡（例如信用卡）放在设备附近，因为产品上的磁铁可能会损坏这些卡片。

본제품은 방수 등급이 있습니다. 이 등급은 제품이 물에 얼마나 잘 견디는지를 나타냅니다. 등급이 높을수록 제품이 물에 더 오래 견딜 수 있습니다. 제품의 방수 등급을 확인하려면 제품 설명을 참조하십시오.

IPX0: 방수 기능이 없습니다. 제품을 물에 담그지 마십시오.

IPX7: 제품을 최대 1미터 깊이의 물에 최대 30분 동안 담글 수 있습니다.

IPX8: 제품을 최대 3미터 깊이의 물에 최대 30분 동안 담글 수 있습니다.

제품을 물에 담그기 전에 충전 포트 덮개가 단단히 닫혀 있는지 확인하십시오