Pivot

Compliance & Safety Information

wevibe

www.we-vibe.com

English (EN) 3
Deutsch (DE) 5
Français (FR) 8
Español (ES) 11
Italiano (IT) 14
Polski (PL) 17
Português (PT) 20
русский (RU) 22
中文 (CN) 24
にほんご (JP) 25
한국어 (KR) 27
繁體中文 (TCN) 28
Compliance information 29

Please read this document carefully before first use.

Keep this manual for future reference.

EN WARNING

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. Only use the product for the intended purpose. Keep out of reach of children. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your physician before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your physician.

This product can be used by adults only. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degredation in the cover material.

This product is not designed for anal use. Do not use anally!

Check the charging device and the product regularly for damage and do not use in any case of damage.

Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your physician for more information.

Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.

If you experience discomfort or pain during use while erect, discontinue sexual activity and avoid sexual arousal to allow your erection to subside before attempting removal. Removal of the product while erect may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Do not use the device if you have decreased hand strength because this may make removal of the device difficult.

Limit use of the product to a maximum of 30 minutes per use.

Prolonged use of the product (i.e. without removal) may cause permanent injury to the penis. Allow 60 minutes between each use.

Do not fall asleep while wearing the product, since prolonged use may cause permanent injury to the penis, scrotum and /or testes.

It is not recommended to wear the product while doing sports. If you do, stop immediately if you feel pain or discomfort.

Do not wear the product during high-impact sports.

Do not wear the product while it is charging, as it may overheat and cause adverse effects on the testicles and sperm. It may even lead to an injury.

Please use precaution when intenting to use multiple toys simultaneously.

Remove the product immediately if you feel that the product is overheating.

Misuse of the product may cause bruising, painful injury or permanent damage to the penis, scrotum and/or testes.

Discontinue use if genitals feel cold or you experience penile discomfort such as irritation, swelling, pain, discolouration or loss of sensation. Consult your physician if this does not subside once the product has been removed.

Do not use the product under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.

Do not use the penis/testicles product if you have a decreased sensation of pain in any area of the penis, since this could influence your ability to detect possible injury.

Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, diabetes or a nerve disease. Do not use the vibrating product before consulting your physician.

If you have symptoms of erectile dysfunction, for example the inability to achieve an erection

that is sufficient for sexual intercourse, consult your physician prior to using this product to avoid a potentially harmful delay in diagnosing any of the most common causes of this condition, such as diabetes, multiple sclerosis, cirrhosis of the liver, chronic renal failure or alcoholism.

The use of the product may aggravate already existing medical conditions such as Peyronie's disease (the formation of hardened tissue in the penis that causes pain, curvature and distortion, usually during erection); priapism (persistent, usually painful erection of the penis as a consequence of disease and not related to sexual arousal); and urethral strictures (a urethral stricture is an area of hardened tissue which narrows the urethra, sometimes making it difficult to urinate).

Product use may bruise or rupture the blood vessels within the penis or scrotum, resulting in petechiae (a small purplish spot on a body surface, such as the skin or mucous membrane, caused by a minute haemorrhage), or the formation of a hematoma (localised swelling filled with blood resulting from a break in a blood vessel).

This product do not prevent pregnancy or sexually transmitted infections.

If you have concerns regarding your health, don't be shy and consult your physician before using this product.

CHARGING

Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the charging device.

The product must only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product.

Do not use or clean the product while the battery is charging.

Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.

This product contains batteries that are non-replaceable.

This product contains a rechargeable Li-ion battery.

Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES

To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

NOTE ON BATTERIES

European regulations require that we provide the following information:

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at care@we-vibe.com. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.

Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and littering.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and their meaning must be used when labeling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass

Pb: Battery contains more than 0.004 percent lead by mass

Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT

European regulations require that we provide the following information:

We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately:

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.

When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at care@we-vibe.com. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.

You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection groups.

As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal.

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

DE WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an.

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.

Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.

Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner

gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.

Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal!

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Wenn Sie bei Gebrauchs und während der Erektion Beschwerden oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die sexuelle Aktivität ab und vermeiden Sie sexuelle Erregung, damit Ihre Erektion nachlässt, bevor Sie versuchen, den Ring zu entfernen. Das Entfernen eines Penisrings während der Erektion kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder dauerhaften Schäden an Penis und Hoden führen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie wenig Kraft in den Händen haben, da dies das Entfernen des Geräts erschweren kann.

Beschränken Sie die Verwendung von Penisringen auf maximal 30 Minuten pro Verwendung. Eine längere Verwendung des Produktes (d.h. ohne Entfernung) kann zu dauerhafter Verletzung des Penis führen. Warten Sie zwischen jedem Gebrauch 60 Minuten.

Schlafen Sie nicht ein, während Sie einen Penisring tragen, da ein längerer Gebrauch den Penis, den Hodensack und / oder die Hoden dauerhaft verletzen kann.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt beim Sport zu tragen. Wenn Sie dies tun, hören Sie sofort auf, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren.

Tragen Sie das Produkt nicht bei Sportarten mit starker Belastung.

Tragen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs, da es überhitzen und negative Auswirkungen auf die Hoden und Spermien

haben kann. Es kann sogar zu Verletzungen kommen.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie beabsichtigen, mehrere Produkte gleichzeitig zu verwenden.

Entfernen Sie das Produkt sofort, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Produkt überhitzt.

Eine falsche Anwendung eines Penisrings kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder dauerhafter Schädigung des Penis, des Hodensacks und/oder der Hoden führen.

Unterbrechen Sie die Anwendung, wenn sich Ihre Genitalien kalt anfühlen oder Beschwerden am Penis wie Reizungen, Schwellungen, Schmerzen, Verfärbungen oder Gefühlsverlust auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Beschwerden nach Entfernen des Rings nicht abklingen.

Benutzen Sie Penisringe nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, da dies das Urteilsvermögen des Anwenders beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko steigern kann.

Benutzen Sie Penisringe nicht, wenn Ihr Schmerzgefühl in irgendeinem Bereich Ihres Penis reduziert ist, da dies Ihre Fähigkeit, eine mögliche Verletzung festzustellen, beeinträchtigen kann.

Wenden Sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Arzt, falls Sie unter einer der folgenden Krankheiten leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßkrankheit, Diabetes oder Nervenerkrankung. Wenden Sie den Vibrationsring nicht an, bevor Sie Ihren Arzt konsultiert haben.

Falls Sie Symptome einer erektilen Dysfunktion haben, d. h. nicht fähig sind, eine Erektion zu erreichen, die für den Sexualverkehr ausreichend ist, konsultieren Sie vor dem Gebrauch dieses Produkts Ihren Arzt, um eine potentiell schädigende Verzögerung in der Diagnose einer der häufigsten Ursachen dieses Problems, wie z. B. Diabetes, multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronische Niereninsuffizienz oder Alkoholismus, zu vermeiden.

Die Anwendung von Penisringen kann bereits bestehende Beschwerden wie z. B. Peyronie-Krankheit (Bildung von verhärtetem Gewebe im Penis, führt zu Schmerzen, Biegung und Verkrümmung, normalerweise während der Erektion), Priapismus (andauernde, normalerweise schmerzhafte Erektion des Penis als Folge der Erkrankung, nicht von sexueller Erregung) und Harnröhrenstriktur (verhärtetes Gewebe, das die Harnröhre verengt und das Urinieren erschweren kann) verschlimmern.

Das Produkt kann Blutergüsse oder Platzen der Blutgefäße im Penis oder Hodensack verursachen, was zu Petechien (kleine, purpurne Pünktchen an der Körperoberfläche, z. B. an der Haut oder Schleimhaut, verursacht durch winzige Blutungen) oder zur Bildung eines Hämatoms (lokale, mit Blut gefüllte Schwellung aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes) führen kann.

Penisringe bieten keinen Schutz vor Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten.

Falls Sie gesundheitliche Fragen oder Beschwerden haben, scheuen Sie sich nicht davor, vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt zu konsultieren.

LADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.

Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.

Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.

Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN

Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEISE ZU BATTERIEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll

entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die offiziellen Rücknahmestellen wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie auch bei uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@we-vibe.com. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, die Batterien nicht postalisch an uns zu versenden und verweisen dazu auf die Regelungen zum Versand von Gefahrgut von Postunternehmen.

Sofern die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, die Batterien selbst auszubauen. Hierdurch kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Ihre Pflichten als Kunde richten sich im Übrigen nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.

Zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Vermüllung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet werden.

Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies betrifft insbesondere den nicht sachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und vermeidet negative Auswirkungen freiwerdender Schadstoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Abfalltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesem Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massepro-zent Quecksilber

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masse-prozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massepro-zent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor dessen Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektroaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@we-vibe.com. Wir werden dann die Rückführung des Elektroaltgeräts organisieren. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der vorgenannten E-Mail-Anschrift.

Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Erfassung in den richtigen Sammelgruppen zuführen.

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Reparaturmöglichkeiten geprüft, werden.

FR AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Tenez cet appareil hors de portée des enfants. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.

Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.

Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser pour des pénétrations anales!

Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains de ses éléments sont endommagés.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation et pendant l'érection, arrêtez l'activité sexuelle et évitez l'excitation sexuelle afin que votre érection diminue avant d'essayer de retirer l'anneau. Le retrait d'un anneau pénien pendant une érection peut entraîner des ecchymoses, des blessures douloureuses ou des dommages permanents du pénis et des testicules.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez peu de force dans vos mains, car cela peut rendre difficile le retrait de l'appareil.

Limitez l'utilisation des anneaux péniens à un maximum de 30 minutes par utilisation. Une utilisation prolongée du produit (c'est-à-dire sans retrait) peut entraîner des lésions permanentes du pénis. Attendez 60 minutes entre chaque utilisation.

Ne vous endormez pas en portant un anneau pénien car une utilisation prolongée peut causer des blessures permanentes au pénis, au scrotum et/ou aux testicules.

Il n'est pas recommandé de porter le produit en faisant du sport. Si vous le faites, arrêtez immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort.

N'utilisez pas le produit pendant les sports à fort impact.

N'utilisez pas le produit pendant sa charge car il peut surchauffer et avoir des effets néfastes sur les testicules et le sperme. Cela peut même entraîner une blessure.

Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous prévoyez d'utiliser plusieurs jouets simultanément.

Retirez immédiatement le produit si vous sentez que le produit surchauffe.

Une mauvaise utilisation de l'anneau pénien peut causer des contusions, des blessures douloureuses, ou des dommages irréversibles du pénis, du scrotum ou des testicules.

Cessez de l'utiliser en cas de sensation de froid dans les parties génitales ou si vous éprouvez des sensations pénibles telles qu'une irritation, un gonflement, une douleur, une décoloration ou si vous constatez une perte de sensation au niveau du pénis. Consultez votre médecin si vous ne ressentez pas de changement après le retrait de l'anneau.

N'utilisez pas d'anneau pénien lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, car une telle utilisation peut remettre en question votre sens du discernement et accroître le risque de blessures.

N'utilisez pas d'anneaux péniens si vous avez une diminution de la sensation de douleur dans la région du pénis, car cela pourrait influer sur votre capacité à détecter d'éventuelles blessures.

Consultez votre médecin avant de l'utiliser, si vous présentez les troubles suivants : trouble de la coagulation du sang, acrosyndrome, diabète ou affection nerveuse. N'utilisez pas l'anneau vibrant sans avoir consulté votre médecin.

Si vous présentez des symptômes de dysfonctionnement de la fonction érectile, c'est-à-dire l'incapacité d'obtenir une érection suffisante pour un rapport sexuel, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil afin d'éviter un retard potentiellement néfaste dans le diagnostic des causes les plus courantes de cet état, par exemple le diabète, la sclérose en plaques, la cirrhose, l'insuffisance rénale chronique, ou l'alcoolisme.

L'utilisation d'anneaux péniens peut aggraver certaines maladies existantes telles que la maladie de la Peyronie (la formation de tissu durci dans le pénis qui cause des douleurs, des courbures et des distorsions, habituellement pendant l'érection); le priapisme (érection persistante, habituellement douloureuse du pénis découlant d'une maladie et non liée à l'excitation sexuelle) ; et les sténoses urétrales (la sténose urétrale est une zone de tissu durci, qui rétrécit l'urètre rendant parfois la miction difficile.)

L'utilisation de l'appareil peut causer des contusions ou une rupture des vaisseaux sanguins dans le pénis ou le scrotum, entraînant une pétéchie (petite tache violacée sur la surface corporelle, par exemple la peau ou la muqueuse, causée par une petite hémorragie), ou la formation d'un hématome (gonflement

local rempli de sang résultant de la rupture d'un vaisseau sanguin.)

Les anneaux péniens ne préviennent pas les grossesses ou les infections sexuellement transmissibles.

Si vous avez des préoccupations liées à votre santé, ne soyez pas timide; consultez votre médecin avant d'utiliser ce dispositif.

CHARGE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur.

L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.

N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.

L'appareil contient des piles non remplaçables.

Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.

Débrancher le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes:

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries usagées que nous proposons ou avons proposées à l'état neuf peuvent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse: care@we-vibe.com. Pour éviter tout risque de

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représenté ci-dessous et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de tri sélectif:

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.

Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un appareil électrique usagé remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en tout sens, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouvel appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse: care@we-vibe.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage (ampoules par exemple). Pour restituer des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte des services publics d'élimination des déchets ou nous contacter directement en utilisant l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans tous les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. En respectant les règles de tri sélectif pour l'élimination de vos appareils électriques usagés, vous contribuez grandement au réemploi, au recyclage et à la revalorisation des

appareils usagés.

En tant qu'utilisateur final, il vous appartient d'effacer les données à caractère personnel qui figurent sur les appareils électriques usagés à mettre au rebut avant de les déposer.

Afin de réduire les déchets, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées et toutes les possibilités de réparation examinées.

ES AVISO

Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. Utiliza el producto únicamente para los fines previstos. Mantén el producto alejado de los niños. No apto para fines médicos. Si estás bajo atención médica y/o padeces una enfermedad que requiere el uso de cualquier dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.

Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato. No utilices el aparato en zonas hinchadas o inflamadas de la piel.

Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso.

Limpia siempre el producto antes y después de utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual.

Para evitar daños en el producto, ni el producto ni su batería deben exponerse a temperaturas superiores a 45 °C, desmontarse o dañarse mecánica o eléctricamente.

Compartir juguetes sexuales puede conllevar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No compartas tus juguetes sexuales con una persona distinta a tu pareja. Utiliza medidas de protección con tu pareja si es necesario. No utilices el juguete si detectas grietas o signos de degradación en el material de la carcasa.

Este producto no se ha diseñado para su uso anal. ¡No lo utilices en penetración anal!

Comprueba con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilices el dispositivo si algún componente está dañado.

Los campos magnéticos pueden influir en

componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información. No coloques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.

Si parece que el juguete no funciona con normalidad, apágalo y consulta el apartado de asistencia técnica de nuestra web.

Si sientes molestias o dolor durante el uso y durante la erección, interrumpe la actividad sexual y evita la excitación sexual para que la erección disminuya antes de intentar retirar el anillo. Quitar el anillo del pene durante una erección puede provocar hematomas, lesiones dolorosas o daño permanente al pene y los testículos.

No utilices el dispositivo si tienes poca fuerza en las manos, ya que esto puede dificultar la extracción del dispositivo.

Limita el uso de anillos para el pene a un máximo de 30 minutos por uso. El uso prolongado del producto (es decir, sin retirarlo) puede provocar lesiones permanentes en el pene. Espera 60 minutos entre cada uso.

No te duermas mientras usas un anillo para el pene, ya que el uso prolongado puede dañar permanentemente el pene, el escroto o los testículos.

No se recomienda usar el producto mientras se hace ejercicio. Si lo haces, para inmediatamente si sientes algún dolor o malestar.

No uses el producto durante deportes de alto impacto.

No uses el producto mientras se está cargando, ya que puede sobrecalentarse y afectar negativamente a los testículos y los espermatozoides. Incluso pueden producirse lesiones.

Ten cuidado si tienes la intención de utilizar varios productos al mismo tiempo.

Retira el producto inmediatamente si sientes que se está sobrecalentando.

El uso inapropiado del anillo para el pene puede causar cardenales, lesiones dolorosas o daño perm

un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Il consumatore ha l'obbligo per legge di smaltire le batterie esauste. Usare i centri di raccolta ufficiali adibiti a questo scopo, come i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti.

Le batterie esauste che diamo in dotazione come batterie nuove possono anche essere restituite a noi.

Per assistenza si prega di contattare care@we-vibe.com. Per evitare cortocircuiti, i terminali delle batterie al litio devono essere coperti con nastro isolante prima della restituzione. Per motivi di sicurezza, invitiamo a non inviare le batterie tramite posta e di attenersi al regolamento dell'operatore postale riguardante l'invio di merci pericolose.

Le batterie che sono installate in modo fisso al prodotto, non devono in nessun modo essere rimosse di propria iniziativa, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire danni permanenti. Gli obblighi del consumatore sono altresì regolati dalle direttive WEEE e dalle leggi nazionali.

Per ridurre la produzione e l'accumulo di rifiuti, occorre attenersi alle istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza.

Le batterie esauste contengono sostanze inquinanti che possono recare danno all'ambiente o alla salute se non conservate o smaltite correttamente. Questo pericolo è particolarmente alto per le batterie al litio. Le batterie contengono, inoltre, importanti materie prime come ferro, zinco, mangano o nichel che possono essere riutilizzate. La raccolta differenziata permette il riutilizzo di queste materie prime ed evita l'impatto di sostanze inquinanti sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo del bidone sbarrato indica che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Sotto questo simbolo devono essere utilizzate, a norma di legge, le seguenti sigle (il cui significato è riportato di seguito) per contrassegnare le batterie:

Hg: La batteria contiene più di 0,0005 percento peso di mercurio

Pb: La batteria contiene più di 0,004 percento peso di piombo

Cd: La batteria contiene più di 0,002 percento peso di cadmio

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E ELETTRICHE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettronici ed elettrici che, in conformità con la normativa in vigore, i vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani. Le batterie e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi elettrici, nonché le lampade, che possono essere rimosse dall'apparecchio senza danno, devono essere separati nella loro interezza e essere consegnati al centro di smaltimento designato. Per lo smaltimento delle batterie, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo del bidone sbarrato mostrato qui sotto e apposto sugli apparecchi elettronici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.

Secondo le direttive WEEE e le leggi nazionali siamo obbligati, come distributori di apparecchi elettronici e elettrici, a ritirare gratuitamente alcuni vecchi apparecchi.

Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico , è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio se esso essenzialmente svolge le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede i 25 cm su ogni lato, può essere restituito gratuitamente a prescindere dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per assistenza si prega di contattare care@we-vibe.com. Organizzeremo la restituzione dei vecchi apparecchi elettronici. Per motivi di sicurezza di prega di non inviare apparecchi di illuminazione (come lampade). Per la restituzione degli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti

o di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

Presso i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti è possibile consegnare anche i vecchi apparecchi elettronici o elettrici . Tramite la raccolta differenziata e la consegna dei vecchi apparecchi elettronici e elettrici presso gruppi di raccolta corretti si dà un importante contributo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei vecchi apparecchi.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sugli apparecchi da smaltire prima di consegnarli.

Per ridurre la produzione di rifiuti, occorre seguire le istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza, e informarsi sulle possibilità di riparazione.

PL ostrzeżenie

Produkt sprzedawany wyłącznie do celów rozrywkowych. Produkt może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. Trzymaj produkt z dala od dzieci. Nieodpowiedni do użytku medycznego. Jeśli jesteś pod opieką lekarską i/lub Twój stan wymaga korzystania z jakiegokolwiek sprzętu medycznego, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem. Natychmiast zaprzestań korzystania z produktu w przypadku wystąpienia podrażnień skóry, bólu lub uczucia dyskomfortu i skonsultuj się z lekarzem.

Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe, a także osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci. Nie stosować na spuchnięte ani zaognione obszary skóry.

Przed użyciem zdejmij kolczyki i biżuterię z okolic narządów płciowych.

Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze go wyczyścić zgodnie z instrukcją obsługi.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać produktu ani baterii na działanie temperatur powyżej 45°C, demontować ani narażać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

Współdzielenie zabawek seksualnych może prowadzić do transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Nie należy współdzielić zabawek seksualnych z żadną osobą z wyjątkiem partnera/partnerki. Jeśli to konieczne, należy

stosować z partnerem/partnerką środki ochronne. Nie używać zabawki w przypadku wykrycia pęknięć lub oznak uszkodzenia powłoki.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania analnego. Nie stosować analnie!

Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i produkt pod kątem uszkodzeń i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiekolwiek elementy uległy uszkodzeniu.

Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozrusznik serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy zawarte w produkcie.

Jeśli zabawka wydaje się działać nieprawidłowo, należy ją wyłączyć i skonsultować się z sekcją wsparcia na naszej stronie internetowej.

Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas stosowania w trakcie erekcji, przerwij aktywność seksualną i unikaj podniecenia seksualnego, aby erekcja ustąpiła przed próbą zdjęcia pierścienia. Usunięcie pierścienia erekcyjnego podczas erekcji może spowodować siniaki, bolesne urazy lub trwałe uszkodzenie prącia, moszny i/lub jąder.

Nie używaj urządzenia, jeśli masz mało siły w dłoniach, ponieważ może to utrudnić zdjęcie urządzenia.

Ogranicz użycie pierścieni erekcyjnych do maksymalnie 30 minut na jedno użycie. Przedłużone stosowanie produktu (tj. bez zdejmowania) może prowadzić do trwałego uszkodzenia penisa. Odczekaj 60 minut między każdym użyciem.

Nie zasypiaj podczas noszenia pierścienia erekcyjnego, ponieważ przedłużone stosowanie może spowodować trwałe uszkodzenie penisa, moszny i/lub jąder.

Nie zaleca się noszenia produktu podczas aktywności sportowej. W takiej sytuacji natychmiast zaprzestań, jeśli poczujesz ból lub dyskomfort.

Nie nosić produktu podczas uprawiania sportów o dużej intensywności.

Nie należy nosić produktu podczas ładowania, ponieważ może się przegrzać i negatywnie wpłynąć na jądra i plemniki. Mogą nawet wystąpić urazy.

Zachowaj ostrożność, jeśli zamierzasz używać wielu produktów w tym samym czasie.

Zdejmij produkt natychmiast, gdy czujesz, że się przegrzewa.

Niewłaściwe stosowanie pierścienia erekcyjnego może spowodować siniaki, bolesny uraz lub trwałe uszkodzenie penisa, moszny i/lub jąder.

Przerwać używanie, jeśli genitalia są zimne w dotyku lub jeśli odczuwany jest dyskomfort penisa, np. podrażnienie, obrzęk, ból, odbarwienie, lub utrata czucia. Skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią po zdjęciu pierścienia.

Nie używać pierścieni erekcyjnych pod wpływem alkoholu lub narkotyków, bowiem taki użytek może zmniejszyć zdolność oceny sytuacji przez użytkownika i zwiększyć ryzyko uszkodzenia ciała.

Nie używać pierścieni na penisa/jądra, jeśli występuje zmniejszone odczuwanie bólu w którejkolwiek części penisa, ponieważ mogłoby to wpłynąć na zdolność dostrzeżenia możliwości uszkodzenia ciała.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje jeden z następujących stanów chorobowych: zaburzenie krzepnięcia krwi, choroba naczyń obwodowych, cukrzyca lub choroby nerwów. Nie używać wibrującego pierścienia przed konsultacją z lekarzem.

Jeśli występują objawy zaburzenia erekcji, tj. niezdolności do osiągnięcia erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego, należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego urządzenia, aby uniknąć potencjalnie szkodliwej zwłoki w zdiagnozowaniu któregkolwiek z najczęściej występujących przyczyn takiego stanu, np. cukrzyca, stwardnienie rozsiane, marskość wątroby, chroniczna niewydolność nerek lub alkoholizm.

Używanie pierścieni erekcyjnych może pogorszyć już istniejące stany chorobowe, takie jak choroba Peyroniego (tworzenie się stwardniałej tkanki w penisie powodującej ból, wykrzywienie i zniekształcenie, zazwyczaj podczas erekcji); priapizm (uporczywa, zazwyczaj bolesna erekcja penisa w wyniku choroby i nie mająca związku z podnieceniem seksualnym); oraz zwężenie cewki moczowej (zwężenie cewki moczowej to obszar stwardniałej tkanki, który zwęża cewkę moczową, co czasem powoduje trudności z oddawaniem moczu.)

Zastosowanie urządzenia może spowodować siniaki lub pęknięcie naczyń krwionośnych w obrębie penisa lub moszny, powodując wybroczyny (małe purpurowe punkty na powierzchni ciała, na przykład na skórze lub błonie śluzowej, spowodowane przez drobny

krwotok) lub utworzyć krwiak (miejscowy obrzęk wypełniony krwią, wynikający z przerwania naczynia krwionośnego).

Pierścienie erekcyjne nie zapobiegają ciążom ani zakażeniom przenoszonym drogą płciową.

W przypadku obaw związanych ze zdrowiem, należy nie okazywać nieśmiałości i skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym ładowaniem urządzenia należy sprawdzić lokalny poziom napięcia, ponieważ lokalne napięcie sieciowe nie może przekraczać maksymalnego napięcia sieciowego wskazanego na ładowarce.

Urządzenie może być ładowane tylko z użyciem bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.

Nie należy używać ani czyścić produktu podczas ładowania baterii.

Nigdy nie zanurzać ładowarki ani przewodu ładującego w wodzie ani innych płynach.

To urządzenie zawiera niewymienne baterie.

Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.

Po każdym ładowaniu należy odłączyć przewód ładujący od obwodu.

W CELU PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK

Aby zapewnić długą żywotność baterii, należy regularnie ładować urządzenie, nawet jeśli jest nieużywane.

Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Podczas korzystania z produktu zalecamy używanie lubrykantu na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzeń produktu, nie należy używać lubrykantów perfumowanych, na bazie silikonu lub alkoholu, żeli ani olejków do masażu.

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Baterie i akumulatorki nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Jako użytkownik końcowy są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. W tym celu należy korzystać z oficjalnych punktów zbiórki, takich jak punkty zbiórki firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Zużyte baterie, które sprzedajemy lub sprzedaliśmy jako nowe,

mogą być również zwrócone do nas. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@we-vibe.com. Aby uniknąć zwarć, należy zakleić bieguny baterii litowych przed ich zwrotem. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewysyłanie do nas baterii pocztą i odsyłamy do przepisów dotyczących przesyłania towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwa pocztowe.

Jeśli baterie są na stałe zainstalowane w produkcie, pod żadnym pozorem nie należy próbować ich samodzielnie demontować. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Państwa obowiązki jako klienta są również uregulowane w dyrektywie WEEE oraz krajowej ustawie transponującej.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów i zaśmieceniu, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzi, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego obchodzenia się z bateriami zawierającymi lit. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Selektywna zbiórka umożliwia powtórne wykorzystanie tych surowców i zapobiega negatywnemu wpływowi uwalnianych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorków do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005% wagowego rtęci

Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004% wagowego ołowiu

Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002% wagowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatorki, które nie są szczelnie zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki i zutylizować zgodnie z przeznaczeniem. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci pokazany poniżej i umieszczony na zużytych urządzeniach elektrycznych dodatkowo wskazuje na obowiązek selektywnej zbiórki:

Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajową ustawą transponującą jako dystrybutorzy sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru niektórych zużytych urządzeń elektrycznych.

Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenie elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeżeli Państwa zużyte urządzenie elektryczne nie przekracza 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, mogą je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@we-vibe.com. Zorganizujemy wtedy zwrot zużytego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. lampek). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail.

Ponadto zużyte urządzenia elektryczne można oddawać we wszystkich punktach zbiórki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przekazując zużyte urządzenia elektryczne do selektywnej zbiórki w odpowiednich grupach, wnoszą Państwo istotny wkład w ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń.

Jako użytkownik końcowy są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzić możliwości naprawy.

PT aviso

Vendido apenas como produto novo. Utiliza o produto apenas para o fim previsto. Mantém o produto fora do alcance de crianças. Não adequado para fins médicos. Se estás sob os cuidados de um médico e/ou tens uma doença que requer a utilização de qualquer dispositivo médico, consulta o teu médico antes de utilizares este produto. Para imediatamente de utilizar o produto se sentires qualquer irritação cutânea, dor ou desconforto e consulta o teu médico.

Este dispositivo apenas pode ser utilizado por adultos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso tenham supervisão ou lhes tenham sido fornecidas instruções relativas à utilização do dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças. Não utilizar em zonas inchadas ou inflamadas da pele.

Remove os piercings ou joias da área genital antes de usar.

Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.

De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmontados nem danificados mecânica ou eletricamente.

A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.

Este produto não foi concebido para o uso anal. Não usar analmente!

Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.

Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo, pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo imã no produto.

Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de apoio no nosso site.

Se sentires desconforto ou dor durante o uso enquanto ereto, interrompe a atividade sexual e evita a excitação sexual para que a tua ereção diminua antes de tentares remover o anel. A remoção de um anel peniano durante uma ereção pode resultar em hematomas, ferimentos dolorosos ou danos permanentes no pénis e testículos.

Não uses o dispositivo se tiveres pouca força nas mãos, pois isso pode dificultar a remoção do dispositivo.

Limita o uso de anéis penianos a um máximo de 30 minutos por utilização. A utilização prolongada do produto (ou seja, sem remoção) pode causar lesões permanentes no pénis. Aguarda 60 minutos entre cada utilização.

Não adormeças enquanto estiveres a usar um anel peniano, pois a utilização prolongada pode causar lesões permanentes no pénis, no escroto e/ou nos testículos.

Não se recomenda a utilização do produto durante o exercício. Se o fizeres, para imediatamente se sentires qualquer dor ou desconforto.

Não uses o produto durante desportos de alto impacto.

Não uses o produto enquanto estiver a carregar, pois pode superaquecer e afetar negativamente os testículos e os espermatozoides. Podem até ocorrer lesões.

Tem cuidado se pretenderes usar vários produtos ao mesmo tempo.

Remove imediatamente o produto se sentires que está a sobreaquecer.

A má utilização do anel peniano pode causar contusões, lesões dolorosas ou lesões permanentes no pénis, no escroto e/ou nos testículos.

Para de usar se perceberes que a temperatura dos teus órgãos genitais está baixa ou se sentires desconforto no pénis como irritação,

inchaço, dor, palidez ou perda da sensibilidade. Consulta o teu médico se esses sintomas não passarem após a remoção do anel.

Não uses anéis penianos sob a influência de álcool ou drogas, pois isso pode prejudicar a capacidade de julgamento do utilizador e aumentar o risco de lesões.

Não uses o dispositivo se tens pouca sensibilidade à dor em qualquer região do pénis, pois isso pode influenciar a tua capacidade de detetar possíveis lesões.

Consulta o teu médico antes de usares o dispositivo caso tenhas algum dos seguintes problemas de saúde: distúrbios da coagulação sanguínea, doença vascular periférica, diabetes ou qualquer doença nervosa. Não utilizes o anel peniano antes de consultares o teu médico.

Se tiveres sintomas de disfunção erétil, ou seja, se não conseguires obter uma ereção suficiente para a penetração sexual, consulta o teu médico antes de usares o dispositivo, de forma a evitar-se um atraso potencialmente prejudicial no diagnóstico de qualquer das causas mais comuns do problema, como diabetes, esclerose múltipla, cirrose hepática, insuficiência renal crónica ou alcoolismo.

A utilização de anéis penianos pode agravar problemas de saúde pré-existentes, como a doença de Peyronie (formação de tecido fibroso no pénis que causa dor, curvatura e distorção de formato, em geral durante a ereção); priapismo (ereção persistente, muitas vezes dolorosa do pénis, causada por doença e não relacionada a excitação sexual); e estreitamento uretral (regiões da uretra nas quais o tecido se torna fibroso e estreita a uretra, em alguns casos dificultando a micção.)

O dispositivo pode causar contusões ou rutura de vasos sanguíneos no pénis ou escroto, formando petéquias (pequenas manchas arroxeadas causadas por mini-hemorragias que surgem na pele ou em membranas mucosas) ou hematomas (inchaços localizados cheios de sangue, resultantes da rutura de um vaso sanguíneo).

Os anéis penianos não previnem uma gravidez nem doenças sexualmente transmissíveis.

Se tens alguma preocupação relacionada a tua saúde, não te deixes inibir pela timidez e consulta o teu médico antes de começares a usar o dispositivo.

CARGA

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a

tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.

O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho.

Não uses ou limpes o produto enquanto a bateria estiver a carregar.

Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

Este produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio.

Desliga o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES

Para garantires uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado.

Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume, à base de silicone ou de álcool, géis ou óleos de massagem.

ACERCA DAS BATERIAS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

As baterias e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os pontos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializamos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser colados antes de os devolver. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie as baterias pelos correios e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais.

Se as baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isto pode causar danos permanentes ao dispositivo. De resto, as suas obrigações como cliente são

regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transposição.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas.

Os resíduos de baterias contêm substâncias nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manuseio inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também contêm matérias-primas importantes como ferro, zinco, manganês ou níquel e podem ser recicladas. A coleta seletiva possibilita a reciclagem dessas matérias-primas e evita os efeitos negativos dos poluentes libertados sobre o ambiente e a saúde humana.

O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve se descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico.

Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do símbolo do contentor de lixo os seguintes símbolos químicos com os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:

Hg: A bateria contém um teor ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %

Pb: A bateria contém um teor ponderal de chumbo superior a 0,004 %

Cd: A bateria contém um teor ponderal de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

Informamos aos proprietários de equipamentos elétricos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis. As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de

baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contentor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:



De acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos.

Ao adquirir um equipamento elétrico e eletrónico novo, pode entregar-nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregá-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie luminárias (como lâmpadas, por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação ou contate-nos diretamente no endereço de e-mail acima mencionado.

Pode também entregar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em todos os pontos de coleta das autoridades públicas de eliminação de resíduos. Ao enviar seus resíduos de equipamento para a recolha separada nos grupos de coleta corretos, faz uma contribuição importante para a reutilização, reciclagem e outros tipos de recuperação de REEE.

Como utilizador final, é responsável pela remoção dos dados pessoais dos REEE a eliminar antes de os entregar.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas e as opções de reparação devem ser verificadas.

RU внимание

Изделие продается только в качестве нового. Используйте прибор исключительно по назначению. Храните изделие в местах, недоступных для детей. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь

под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.

Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.

Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.

Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушку, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.

Данный прибор не предназначен для анального использования. Не используйте прибор анально!

Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены.

Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используй изделие вблизи кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратись к своему лечащему врачу. Карты с магнитной полоской (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены находящимся в изделии магнитом.

Если в работе изделия наблюдаются сбои, то вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте.

Если вы испытываете дискомфорт или боль во время использования изделия в состоянии эрекции, прекратите сексуальный акт с целью избежать сексуального возбуждения. Дождитесь, пока эрекция спадет, и затем попытаетесь снять кольцо. Снятие кольца с пениса в эрегированном состоянии может привести к гематомам, болезненной травме или необратимому повреждению полового члена и/или яичек.

Не используйте устройство, если у вас мало силы в руках, так как это может затруднить его извлечение.

Ограничьте использование колец для пениса максимум 30 минутами за одно использование. Продолжительное использование изделие (т.е. без снятия) может привести к необратимым травмам полового члена. С момента последнего использования должно пройти 60 минут.

Не засыпайте, оставив кольцо на пенисе, так как длительное использование может привести к необратимым травмам полового члена, мошонки и / или яичек.

Не рекомендуется носить изделие во время тренировок. В случае, если вы это делаете, немедленно прекратите, если почувствуете боль или дискомфорт.

Не носите изделие во время занятий спортом с высокими нагрузками.

Не носите изделие во время зарядки, так как оно может перегреться и негативно повлиять на яичко и сперму, а также вызвать травмы.

Будьте осторожны, если собираетесь использовать несколько изделий одновременно.

Немедленно прекратите использование изделия, если почувствуете, что оно перегревается.

Неправильное использование кольца для пениса может привести к кровоподтёкам, серьезной травме пениса, мошонки и/или яичек.

Прекратите использование изделия, если вы чувствуете холод в гениталиях или испытываете неприятные ощущения в области пениса, включая раздражение, отек, боль или потерю чувствительности. Обратитесь к врачу, если ощущения сохраняются после снятия кольца.

Не используйте кольца для пениса в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку в таком состоянии вы можете быть неспособны принимать здравые решения, и риск

получения травмы увеличивается.

Не используйте кольца для пениса, если у вас снижена болевая чувствительность в любой части пениса, так как вы можете не почувствовать возможную травму.

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом в случае, если у вас есть следующие заболевания: нарушение свертывания крови, болезнь периферических сосудов, диабет или заболевание нервной системы.

Не используйте вибрирующее кольцо, не проконсультировавшись со своим врачом.

Если у вас есть симптомы эректильной дисфункции, и вы не можете достичь эрекции, достаточной для полового акта, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства, чтобы избежать потенциально опасных задержек диагностики любой из наиболее распространенных причин этого заболевания, включая сахарный диабет, рассеянный склероз, цирроз печени, хроническую почечную недостаточность или алкоголизм.

Использование колец для пениса может усугубить существующие заболевания, включая болезнь Пейрони (образование затвердевшей ткани в половом члене, которая вызывает боль, искривление и деформацию, как правило, во время эрекции), приапизм (стойкую, обычно болезненную эрекцию полового члена вследствие заболевания, не связанную с сексуальным возбуждением) и стриктуру уретры (стриктура уретры представляет собой участок затвердевшей ткани, из-за которой сужается уретра и иногда затрудняется мочеиспускание.)

Использование устройства может привести к кровоподтёкам или разрыву кровеносных сосудов в половом члене или мошонке, что приводит к гематоме (небольшое пурпурное пятно на поверхности тела, например, на коже или слизистой оболочке, возникающее в результате моментального кровоизлияния) или образованию гематомы (локальная припухлость, наполненная кровью в результате разрыва кровеносного сосуда).

Кольца для пениса не защищают от наступления беременности или инфекций, передающихся половым путем.

Если у вас есть опасения по поводу вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием зарядного

устройства проверьте уровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве.

Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.

Не используйте и не чистите прибор во время зарядки аккумулятора.

Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.

Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене.

Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.

Отключайте зарядный кабель от сети после каждого процесса зарядки.

ДЛЯ ОПТИМ