

prega di riciclare il dispositivo regolarmente, anche se non utilizzato.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole.

Con il giocattolo, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli di massa massaggi profumati a base di silicone o a base alcolica.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMEN-TO DELLE BATTERIE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Il consumatore ha l'obbligo per legge di non conservare le batterie esauste. Usare i centri di raccolta ufficiali adibiti a questo scopo, come i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti.

Le batterie esauste che diamo in dotazione come batterie nuove possono anche essere restituite a noi.

Per assistenza si prega di contattare care@we-vibe.com. Per evitare cortocircuiti, i terminali delle batterie al litio devono essere coperti con nastro isolante prima della restituzione. Per motivi di sicurezza, invitiamo a non inviare le batterie tramite posta e di attenersi al manuale di istruzioni. Sono altresì regolati dall'inizio di mercato.

Le batterie che sono installate in modo fisso al prodotto, non devono in nessun modo essere rimosse di propria iniziativa, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire danni permanenti. Gli obblighi del consumatore sono altresì regolati dalle direttive WEEE e dalle leggi nazionali.

Per ridurre la produzione e l'accumulo di rifiuti, occorre attenersi alle istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza.

Le batterie esauste contengono sostanze inquinanti che possono recare danno all'ambiente o alla salute se non conservate o smaltite correttamente. Questo pericolo è particolarmente alto per le batterie al litio. Le batterie contengono, inoltre, importanti materie prime come ferro, zinco, manganese o nichel che possono essere riutilizzate. La raccolta differenziata permette il riutilizzo di queste materie prime ed evita l'impatto di sostanze inquinanti sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo del bidone sarricabito indica che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.



Sotto questo simbolo devono essere utilizzate, a norma di legge, le seguenti sigle (il cui significato è indicato di seguito) per contrassegnare le batterie:

Hg: La batteria contiene più di 0,0005 percento peso di mercurio


Pb: La batteria contiene più di 0,004 percento peso di piombo

Cd: La batteria contiene più di 0,002 percento peso di cadmio

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMEN-TO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E ELETTRICHE

In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni:

Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettronici ed elettrici che, in conformità con la normativa in vigore, i vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani. Le batterie e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi elettrici, nonché le lampade, che possono essere consegnati all'apparecchio senza danno, devono essere separati nella loro interezza e essere consegnati al centro di smaltimento designato. Per lo smaltimento delle batterie, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo del bidone sarrato mostrato qui sotto è apposto sugli apparecchi elettronici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.



Secondo le direttive WEEE e le leggi nazionali siamo obbligati, come distributori di apparecchi elettronici e elettrici, a ritirare gratuitamente alcuni vecchi apparecchi. Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico, è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio se esso essenzialmente svolge le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede 25 cm su ogni lato, può essere restituito gratuitamente a prescindere dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per assistenza si prega di contattare care@we-vibe.com. Organizzeremo

la restituzione dei vecchi apparecchi elettronici. Per motivi di sicurezza di prega di non inviare apparecchi di illuminazione (come lampade). Per la restituzione degli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti o di contattarli direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

Presso i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti è possibile consegnare anche i vecchi apparecchi elettronici e elettrici. Tramite la raccolta differenziata e la consegna dei vecchi apparecchi elettronici e elettrici presso gruppi di raccolta corretti si dà un importante contributo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei vecchi apparecchi. L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sugli apparecchi da smaltire prima di consegnarli.

Per ridurre la produzione di rifiuti, occorre seguire le istruzioni del manuale e le avvertenze sulla sicurezza, e informarsi sulle possibilità di riparazione.

PL

OSTRZEŻENIE

Produkt sprzedawany wyłącznie do celów rozrywkowych. Produkt może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. Trzymaj produkt z dala od dzieci. Nieodpowiedni do użytku medycznego. Jeśli jesteś pod opieką lekarza i/ lub Twoja stan wymaga korzystania z jakiegokolwiek sprzętu medycznego, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem. Natychmiast zaprzestaj korzystania z produktu w przypadku wystąpienia podrażnień skóry, bólu lub uczucia dyskomfortu i skonsultuj się z lekarzem.

Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe, a także osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostają przeszkoleni w zakresie bezpiecznego ewentualnego z użytku i rozumienia zagrożenia ryzyka. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci. Nie stosować na sprężynkach ani żaglionie obrotowy skłory. Przed użyciem zdejmiń kolczyki i biżuterię z okolic narządów płciowych.

Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze go wyczyścić zgodnie z instrukcją obsługi. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy

wystawiać produktu ani baterii na działanie temperatur powyżej 45°C, demontować ani narzucać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

Współdzielenie zabawk seksualnych może prowadzić do transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Nie należy współdzielić zabawek seksualnych z żadną osobą z wyjątkiem partnera/partnerki. Jeśli to konieczne, należy stosować z partnerem/partnerką środki ochronne. Nie używać zabawki w przypadku wykrycia pęknięć lub oznak uszkodzenia powłoki.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania analnego. Nie stosować analnie!

Nie kłaść produktu miękką stroną na chłonną powierzchnię, aby uniknąć plam.

Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i produkt pod kątem uszkodzenia i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiegokolwiek elementy uległy uszkodzeniu.

Polą magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad sercem i nie kładź go na klatce piersiowej, kontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy zawarte w produkcie.

Jeśli bateria wydała się działać nieprawidłowo, należy ją wyładować i skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym ładowaniem urządzenia należy sprawdzić ładowarkę napięcia, ponieważ lokalne napięcie sieciowe nie może przekraczać maksymalnego napięcia sieciowego wskazanego na ładowarce.

Urządzenie może być ładowane tylko z użyciem bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, zgodnie z zezwoleniem na urządzeniu.

Nie należy używać ani czyszczyć produktu podczas ładowania baterii.

Nigdy nie zanurzać ładowarki ani przewodu ładującego w wodzie ani innych płynach. To urządzenie zawiera niewymienne baterie. Tem produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Po każdym ładowaniu należy odłączyć przewód ładujący od obwodu.

W CELU PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK

13

Aby zapewnić długą żywotność baterii, należy regularnie ładować urządzenie, nawet jeśli jest niewyżywane.

Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Podczas korzystania z produktu zalecamy używanie lubrykantu na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzeń produktu, nie należy używać lubrykantów perfumowanych, na bazie silikonu lub alkoholu, żeli ani olejków do maseżu.

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Jako użytkownik końcowy są Państwo prawie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. W tym celu należy korzystać z oficjalnych punktów zbiórki, takich jak punkty zbiórki firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Zużyte baterie, które sprzedajemy lub sprzedaliśmy jako nowe, mogą być również zwrócone do nas. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@we-vibe.com.

Jeśli baterie są na stałe zainstalowane w produkcie, pod każdym pozorem nie należy próbować ich samodzielnie demontować. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

Państwa obowiązki jako klienta są również uregulowane w dyrektywie WEEE oraz krajowej ustawie transpozycji.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów i zanieczyszczeniu, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzi, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego obchodzenia się z bateriami zawierającymi lit. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Selektynna zbiórka umożliwia powtórne wykorzystanie tych surowców i zapobiega negatywnemu wpływowi uwalnianych

zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.



Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Baterie zawiera więcej niż 0,0005% wagowego rtęci

Pb: Baterie zawiera więcej niż 0,004% wagowego ołowiu

Cd: Baterie zawiera więcej niż 0,002% wagowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są ściśle zamknięte w zużytych urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący sprawek i odstawić je osobno. Baterie i akumulatory, które nie są ściśle zamknięte w zużytych urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia w sposób niepowodujący sprawek i odstawić je osobno. Baterie i akumulatory, które nie są ściśle zamknięte w zużytych urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia w sposób niepowodujący sprawek i odstawić je osobno. Baterie i akumulatory, które nie są ściśle zamknięte w zużytych urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia w sposób niepowodujący sprawek i odstawić je osobno.

Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci pokazany poniżej i umieszczony na zużytych urządzeniach elektrycznych dodatkowo wskazuje na obowiązek selektywnej zbiórki:



Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajową ustawą transpozycją jako dystrybutor sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru niektórych zużytych urządzeń elektrycznych.

Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego

i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenia elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeżeli Państwa zużyte urządzenie elektryczne nie przekracza 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, może je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@we-vibe.com. Organizujemy wtezy zwrot zużytego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. lampki). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wytyl wymienionym adresem e-mail.

Ponadto zużyte urządzenia elektryczne można oddawać we wszystkich punktach zbiórki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przekazując zużyte urządzenia elektryczne do selektywnej zbiórki w odpowiednich grupach, wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń.

Jako użytkownik końcowy są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji lub przekazania. Aby zapobiec powstawaniu odpadów, należy przestrzegać wskazówek zawdanych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzić możliwości naprawy.

PT

AVISO

Vendido apenas como produto novo. Utiliza o produto apenas para o fim previsto. Mantém o produto fora do alcance de crianças. Não adequado para fins médicos. Se estás sob os cuidados de um médico e/ou tens uma doença que requer a utilização de qualquer dispositivo médico, consulta o teu médico antes de utilizar este produto. Para imediatamente de utilizar o produto se sentires qualquer irritação cutânea, dor ou desconforto e consulta o teu médico. Este dispositivo apenas pode ser utilizado por adultos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso tenham observado ou lhes tenham sido fornecidas instruções relativas à utilização do dispositivo em segurança e compreendam os perigos

envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças. Não utilizar em zonas inchadas ou inflamadas da pele.

Remove os piercings ou joias da área genital antes de usar.

Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual. De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C. Não devem ser desmontados nem danificados mecânica ou eletricamente.

A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhas os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.

Este produto não foi concebido para o uso anal. Não usar analmente.

Para evitar manchas, não coloques o lado macio do teu produto sobre uma superfície absorvente.

Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.

Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrônicos, como por exemplo, pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo imã no produto.

Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de apoio no nosso site.

CARGA

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.

O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho.

Não uses ou limpes o produto enquanto a bateria estiver a carregar.

Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

Este produto contém uma bateria recarregável de Iões de lítio.

Desliga o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODU-TO SEQUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES

Para garantir uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado.

Guarde-o num local seco e seco, sem exposição direta à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfumes, à base de silicone ou de álcool, gel ou óleo de massagem.

ACERCA DAS BATERIAS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações: As baterias e acumuladores não devem ser deixados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os pontos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializamos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós.

Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser soldados antes os do devolvedor. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie as baterias pelos correios e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais. Se as baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isso pode causar danos permanentes ao dispositivo. De resto, as suas obrigações como cliente são regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transpósito.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas.

Os resíduos de baterias contém substâncias

nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manuseio inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também podem matérias-primas importantes como ferro, zinco, manganese ou níquel e podem ser recicladas. A coleta seletiva possibilita a reciclagem dessas matérias-primas e evita os efeitos negativos do lixo para a liberdade sobre o ambiente e a saúde humana.

O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve se descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico.



Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do símbolo do contendor de lixo os seguintes símbolos químicos como os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:

Hg: A bateria contém um teor ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %

Pb: A bateria contém um teor ponderal de chumbo superior a 0,004 %

Cd: A bateria contém um teor ponderal de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações: Informamos aos proprietários de equipamentos eletrônicos que os resíduos de equipamentos eletrônicos e eletrônicos (REEE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis. As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação de resíduos. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contendor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado adequadamente e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:



De acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos eletrônicos e eletrônicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos.

Ao adquirir um equipamento elétrico e eletrônico novo, pode entregar-nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregá-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie lâmpadas (como lâmpadas, por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação. O contate-nos diretamente no endereço de e-mail acima mencionado.

Pode também entregar resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos em todos os pontos de coleta das autoridades públicas de eliminação de resíduos. Ao enviar seus resíduos de equipamento para a recolha separada nos grupos de coleta corretos, faz uma contribuição importante para a reutilização, reciclagem e outros tipos de recuperação de REEE.

Como utilizador final, é responsável pela remoção dos dados pessoais dos REEE a eliminar antes de os entregar.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas e as orções de reparação devem ser verificadas.

RU

BHMMAHME

Изделие продается только в качестве нового. Используйте прибор исключительно по назначению. Храните изделие в местах, недоступных для детей. Не предусматривают для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и/или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Дети запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.

Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.

Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве. Во избежание возникновения повреждений не подвергать изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.

Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушки, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.

Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены. Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используйте изделие вблизи кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратись к своему лечащему врачу.

Карты с магнитной полосой (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены при использовании.

Наша рекомендация по использованию: используйте изделие в безопасном месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Мы рекомендуем использовать смазки на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать ароматизированные или силиконовые смазки, смазки на масляной основе, а также гели или массажные масла.

GN

仅以新品出售，仅将本产品用于预定用途。请勿让儿童接触本产品，不适合医疗目的使用。如果您接受受到医疗监护/或存在需要使用时任何医疗设备的情况，请在本产品之前咨询您的医生。如果您受到任何皮肤刺激/疼痛/不适，请立即停止使用本产品，并咨询医生。

本产品仅供成年人使用，生理、感官或心智受限人士，或者经验缺乏/或知识不足者，在有人监督，或者经过设备安全使用方法指导并了解相关危险后，亦允许使用。儿童不得玩耍本产品，请清洁和用户维护

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. The limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux interférences et la conformité d'acquies les informations correspondante.

FR

Par la présente, WOW Tech Europe GmbH déclare que le type de matériel radio [dispositif non spécifique à courte portée] est conforme à la directive 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH déclare que le produit est également conforme à la directive 2011/65/CE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: we-vibe.com/legal

ES

Por la presente, WOW Tech Europe GmbH declara que el tipo de equipo de radio [dispositivo de corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/CE (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: we-vibe.com/legal

IT

WOW Tech Europe GmbH dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio [apparecchiatura a corto raggio non specifica] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. WOW Tech Europe GmbH dichiara che il prodotto è conforme anche alla direttiva 2011/65/CE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: we-vibe.com/legal

PL

Niniejszym, WOW Tech Europe GmbH (Nie-Specyficzne Zurządzenie Krótkiego Zasięgu) [Nie-Specyficzne Zurządzenie Krótkiego Zasięgu] zgodnie z Dyrektywą 2014/53/UE, WOW Tech Europe GmbH oświadcza również, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/CE (RoHS). Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny przy następującym adresie internetowym: we-vibe.com/legal

PT

Por meio deste, a WOW Tech Europe GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio [dispositivo de curto alcance não específico] encontra-se em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A WOW Tech Europe GmbH declara que o produto também está em conformidade com a Diretiva 2011/65/CE (RoHS). O texto completo da declaração de conformidade da UE pode ser encontrado no Internet, no seguinte endereço: we-vibe.com/legal

RU

Компания WOW Tech Europe GmbH заявляет, что тип радиооборудования [неспецифическое устройство ближнего действия] соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕУ. WOW Tech Europe GmbH заявляет, что данное изделие также соответствует Директиве 2011/65/ЕУ (RoHS). Полный текст декларации о соответствии ЕС приведен по следующему веб-адресу: we-vibe.com/legal

ある方は、本製品のご使用前に、担当医にご相談ください。皮膚の刺激、痛み、または不快感を感じる場合は、本製品の使用を直ちに中止し、医師にご相談ください。

この器具は、成人のみを対象としています。また、身体的、感知的、精神的能力に制限があったり、経験や知識が不十分な人物の場合、安全に器具を使用し、危険を理解するための監視および指導のもと、使用するようになてくたさい。この器具は、お子様の手の届かない場所に保管してください。洗浄およびユーザーマニュアルを必ず読んでおくってください。炎傷やむくみのある箇所には使用しないでください。

使用中にはピアスや装飾品を外してください。ご使用の前には必ず、マニュアルに記載されている指示に従って、本製品の取り扱いをしてください。

製品へのダメージを防ぐため、製品とその電池が45℃を超える熱にさられることがないようにしてください。また、分解したり、機械的あるいは電気的な損傷を与えないようにしてください。

製品を使用する場合は、水溶性の潤滑剤をご利用ください