

OPLADEN

Controlleer voordat je het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken de lokale netspanning. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale netspanning die staat aangegeven op de oplader.

De voeding voor het apparaat moet extra lage voltagespanning zijn die overeenkomt met de gegevens op het apparaat: 3,7V, 350mAh

Gebruik of reinig het product niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

Gebruik of reinig het product niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

Het apparaat of de laadbakel tijdens het opladen nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Het apparaat bevat een accu die niet vervangen kan worden.

Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion accu.

Koppel de laadbak na elk laadproces los van het circuit.

AANWIJZINGEN VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Laad het apparaat regelmatig op, ook als het niet wordt gebruikt: zo is een lange levensduur van de batterij gegarandeerd.

Bewaar het apparaat op een veilige, droge plaats en vermijd direct zonlicht.

We raden aan om een glimlind op waterbasis te gebruiken. Gebruik geen geparfumeerde glijmiddelen, gels of massagelieën op basis van siliconen of alcohol, om schade aan het speeltje te voorkomen.

20

Jesli baterie sa na stale zainstalowane w produkcie, pod zadnym pozorem nie nalezy probowac ich samodzielnie demontowac. Moze to spowodowac trwałe uszkodzenie urzadzania. Państwa obowiązki jako klienta są również uregulowane w dyrektywie WEEE oraz krajowej ustawie transpozycji.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów i zaniecznieniu, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Żużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzi, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego obchodzenia się z bateriami zawierającymi lit. Baterie zawierają również waznirowy, taki jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Selektywna zbiórka umozliwia powtórne wykorzystanie tych surowców i zapobiega negatywnemu wpływowi uwalnianych zanieczyszczeń na środowisko.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.



Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

24

para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contêiner de lixo com o barrado por uma cruz mostra abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:



De acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos eletrônicos e eletrônicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos.

AO adquirir um equipamento elétrico e eletrônico novo, pode entregar-nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregar-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, só os produtos de baixa tensão e de baixo risco (como lâmpadas, por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação ou contêineres de detritação com o endereço de e-mail acima mencionado. Pode também entregar resíduos de equipamentos eletrônicos e eletrônicos em

28

この器具には、充電不可能なバッテリーが含まれています。当製品には、充電可能なリチウムイオン電池が含まれています。各充電プロセスの後に、回路から充電ケーブルを外します。

本製品を適切に使用していただくため、以下のガイドラインを守ってください。
電池の寿命を長く保証するため、ご使用にならない場合でも、定期的に機器に充電してください。

安全を確保した、直射日光の当たらない場所に保管してください。

本製品が使用する液体は、水溶性の潤滑剤をご用ください。ダメージを防ぐため、香料が使用できないです。シリコン系またはアルコール系の潤滑剤、ジェル、またはマッサージュオイルは、使用しないでください。

CR

この器具は、充電不可能なバッテリーが含まれています。当製品には、充電可能なリチウムイオン電池が含まれています。各充電プロセスの後に、回路から充電ケーブルを外します。

本製品を適切に使用していただくため、以下のガイドラインを守ってください。
電池の寿命を長く保証するため、ご使用にならない場合でも、定期的に機器に充電してください。

安全を確保した、直射日光の当たらない場所に保管してください。

本製品が使用する液体は、水溶性の潤滑剤をご用ください。ダメージを防ぐため、香料が使用できないです。シリコン系またはアルコール系の潤滑剤、ジェル、またはマッサージュオイルは、使用しないでください。

RESETTING CHORUS TTY OR REMOTE In the unlikely event that your Chorus or remote becomes unresponsive, for example, due to exposure to strong static electricity, you can perform a manual reset.

· Connect the device to the charging cable and ensure it is plugged into a power source.

· While connected, press and hold the We-Vibe button for 5 seconds.

After resetting, the device should resume normal operation.

36

field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent se renseigner sur les radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondantes.

Operation Frequency (MHz):	Max. RF output power (dBm):	Device	Remote
2400 – 2480	-2.82		-11.15

RESETTING CHORUS TTY OR REMOTE

In the unlikely event that your Chorus or remote becomes unresponsive, for example, due to exposure to strong static electricity, you can perform a manual reset.

· Connect the device to the charging cable and ensure it is plugged into a power source.

· While connected, press and hold the We-Vibe button for 5 seconds.

After resetting, the device should resume normal operation.

32

OPMERKING OVER BATTERIEN De Europese regelgeving vereist dat wij de volgende informatie verstrekken.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Gebruik hiervoor de officiële inzamelfaciliteiten zoals de inzamelpunten van de opbarende batterijen.

U kunt ook gebruikte batterijen die wij als nieuwe batterijen vervoeren of laten vervoeren naar ons terugbrengen. Neem hiervoor contact met ons op via care@we-vibe.com.

Om kortsluiting te voorkomen, moeten de polen van lithiumbatterijen worden afgeplakt voordat ze worden ingeleverd. Om veiligheidsredenen verzoeken wij u de batterijen niet per post naar ons te sturen en verwijzen wij u naar de voorschriften voor het vervoeren van gevaarlijke goederen die door postvervoerders worden verstrekt.

Als de batterijen permanent in het product zijn geïnstalleerd, probeer ze dan niet zelf te verwijderen. Dit kan blijvende schade aan het apparaat veroorzaken.

Uw verplichtingen als klant worden anders geregeld door de WEEE-richtlijn en de nationale uitvoeringswetgeving.

Neem de informatie in de handleiding en de veiligheidsvoorschriften in acht om verspilling en afval te voorkomen.

Gedrukte batterijen bevatten schadelijke stoffen die het milieu en uw gezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of verwijderd. Dit geldt met name voor de onjuiste behandeling van lithiumbatterijen. Batterijen

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są szczerze zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki zużytych urządzeń i przekazaniem informacji. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieć pokazyany poniżej i umieszczony przy zużytych urządzeniach elektrycznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieć oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Batteria zawiera więcej niż 0,0005% wadowego rtęci Pb: Batteria zawiera więcej niż 0,004% wadowego ołowiu Cd: Batteria zawiera więcej niż 0,002% wadowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIAZJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektry