

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem netycznego kontaktu.

Stosować wyłącznie baterie CR2032.

Nie stosować baterii ani nie ładować akumulatorów w przypadku wycieku, utraty koloru, rdzy, deformacji, wydzielania zapachu czy innych nietypowych objawów.

W CELU PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK

Aby zapewnić drugą żywotność baterii, należy regularie ładować urządzenie, nawet jeśli jest nieużywane. Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Podczas korzystania z produktu zalecamy używanie lubrykacji na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzeń produktu, nie należy używać lubrykantów perfumowanych, na bazie silikonu lub alkoholu, zeli ani olejków do masażu.

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

Ze względu na przepisy europejskiej jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Jako użytkownik końcowy są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. W tym celu należy skorzystać z oficjalnych punktów zbiórki, takich jak punkty zbiórki firm zajmujących się ubiorami odpadów. Zużyte baterie, które sprzedajemy lub sprzedaliśmy jako nowe, mogą być również wrócone do nas. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@we-vibe.com. Aby uniknąć zwrotu, należy zakleić biegundy baterii litowych przed ich zwrotem. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewysyłanie nam baterii pocztą i odstąpiamy od przepisów dotyczących przesyłania towarów niebezpiecznych przez przesyłki lotnicze pocztowe.

Jeśli baterie są na stałe zainstalowane w produkcie, pod zadnym pozorem nie należy próbować ich samodzielnie demontować. Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Państwa obowiązują jako klient(a) również uregulowane w dyrektywie WEEE oraz krajowej ustawie transpozycji.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów i zanieczeniu, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzi, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Wydzielania zapachu czy innych nietypowych objawów.

Dotyczy to w szczególności niewłaściwego obchodzenia się z bateriami zawierającymi lit. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Selektywna zbiórka umożliwia powtórne wykorzystanie tych surowców

i zapobiega negatywnemu wpływowi uwalnianych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowiu ludzi. Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do odpadów domowych.



Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następujących znaczeniach:

Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005% wagowego rtęci Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004% wagowego ołowiu Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002% wagowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskiej jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwłaszcza uwagi posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które nie są ściśle związane zamknięte w zużyтым urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki i uтиlizować zgodnie z przeznaczeniem. Informacje na temat utylizacji baterii

znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci pokazuje poniżej i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne podlegają dodatkowemu obowiązkowi utylizacji.



Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajową ustawą transpozycją jako dystrybutorzy sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru niektórych zużytych urządzeń elektrycznych.

Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenie elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeżeli Państwa zużyte urządzenie elektryczne nie przekracza 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, mogą je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@we-vibe.com. Zorganizujemy wizytę zwrot zużytego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. lampki). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail.

Ponadto zużyte urządzenia elektryczne można oddawać we wszystkich punktach zbiórki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przekazując zużyte urządzenia elektryczne do selektywnej zbiórki w odpowiednich grupach, wnosząc Państwo istotny wkład w ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń. Jako użytkownik końcowy są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzić możliwości naprawy. Algusdos magnéticos podem influenciar componentes

PT

AVISO

Vendido apenas como produto novo. Não adequado para fins médicos. Se estáis sob os cuidados de um médico e/ou tens uma doença que requer a utilização de qualquer dispositivo médico, consulta o teu médico antes de utilizares este produto. Para imediatamente de utilizar o produto se sentires qualquer irritação cutânea, dor ou desconforto e consulta o teu médico.

Este dispositivo apenas pode ser utilizado por adultos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso tenham supervisão ou lhes tenham sido fornecidas instruções relativas à utilização do dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças. Não utilizar em zonas inchadas ou inflamadas da pele.

Remove os piercings ou joias da área genital antes de usar.

Mantém o produto fora do alcance de crianças. Limpe sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.

De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmontados nem danificados mecânica ou eletricamente.

A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhas os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras na superfície de degradação no material do revestimento.

Utiliza o produto apenas para o fim previsto. Este produto não foi concebido para o uso anal. Não usar analmente. Para evitar manchas, não coloques o lado macio do produto sobre uma superfície absorvente.

Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.

Campo magnéticos podem influenciar componentes

mecânicos e eletrônicos, como por exemplo, pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo ímã no produto.

Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de apoio no nosso site.

Não utilises o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.

CARGA

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.

O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicado no aparelho.

Não uses ou limpes o produto enquanto a bateria estiver a carregar.

Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas. Este produto contém uma bateria recarregável de íões de lítio.

Desliga o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.

WE-VIBE REMOTE

Não desmontes, não perfures ou modifiques, não deixes cair, não arremesses ou causes outros choques desnecessários às pilhas.

Não carregues pilhas não recarregáveis.

Não introduzas pilhas na boca. Se forem engolidas, contacta imediatamente o teu médico.

Usa apenas pilhas do tipo CR2032.

Não utilises pilhas nem carregues pilhas recarregáveis que apresentem estar a vazaz, que estejam descoladas, enferrujadas, deformadas, que emitam um odor ou que

para outra forma apresentem anomalias.

DE UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEQUE AS SEGUINTEs ORIENTAÇÕES

Para garantir uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado. Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume. À base de silicone ou de álcool, géis ou óleos de massagem.

ACERCA DAS BATERIAS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:


As baterias e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os pontos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializámos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós. Contate-nos para isso em care@we-vibe.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser colados antes de os devolver. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie as baterias pelotas correntes e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais.

Se as baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isto pode causar danos permanentes ao dispositivo. De resto, as suas obrigações como cliente são regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transposição.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas. Os resíduos de baterias contém substâncias nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manual. Inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também contém materiais-pilhas importantes como ferro, zinco, manganês ou lítio e podem ser recicladas. A coleta

selektiva possibilita a reciclagem dessas matérias-primas e evita os efeitos negativos dos poluentes libertados sobre o ambiente e a saúde humana.

O símbolo constituído por um contêntor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve se descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico.



Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do símbolo do contêntor de lixo os seguintes símbolos químicos

os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:

Hg: A bateria contém um teor ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %


Pb: A bateria contém um teor ponderal de chumbo superior a 0,004 %

Cd: A bateria contém um teor ponderal de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

Informamos aos proprietários de equipamentos eletrônicos que os resíduos de equipamentos eletrônicos e eletrônicos (REE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis. As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contêntor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:



FR

ES

IT

PL

PT

RU

UK

US

DE

NO

SE

FI

DK

IS

LU

BE

GR

CZ

SK

SI

HR

BG

RO

MD

EE

LV

LT

SL

MT

IE

EL

PT

ES

FR

DE

IT

PL

PT

RU

UK

US

DE

NO

SE

FI

DK

IS

LU

BE

GR

CZ

SK

SI

HR

BG

RO

MD

EE

LV

LT

SL

MT

IE

EL

PT

ES

FR

DE

IT

PL

PT

RU

UK

US

DE

NO

SE

FI

DK

IS

LU

BE

GR

CZ

SK

SI

HR

BG

RO

MD

EE

LV

LT

SL

MT

IE

EL

PT

ES

FR

DE

IT

PL

PT

RU

UK

US

DE

NO

SE

FI

DK

IS

LU

BE

GR

CZ

SK

SI

HR

BG

RO

MD

EE

LV

LT

SL

MT

IE

EL

PT

ES

FR

DE

IT

PL

PT

RU

UK

US

DE

NO

SE

FI

DK

IS

LU

BE

GR

CZ

SK

SI

HR

BG

RO

MD

EE

LV

LT

#####