

SONY®

Wireless Neckband Speaker


@@@

Operating Instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
تعليمات التشغيل

คู่มือการใช้งาน
Petunjuk Pengoperasian
使用説明書




SRS-NS7R




5-030-427-11(1)
©2021 Sony Corporation Printed in China / Imprimé en Chine

1



2



Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.

Réglez le son numérique de votre téléviseur sur PCM. Reportez-vous au mode d'emploi votre téléviseur.

Defina el ajuste de sonido digital de su TV como PCM. Consulte el manual de instrucciones de su TV.

اضبط إعداد الصوت الرقمي للتلفزيون على PCM. ارجع إلى دليل تشغيل التلفزيون.

ตั้งค่าเสียงทีวีดิจิทัลของคุณเป็น PCM โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวีของคุณ

Atur setelan suara digital TV Anda ke PCM. Lihat Buku Petunjuk TV Anda.

將電視數位聲音設定設為 PCM。請參閱電視的使用說明書。

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@


@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@









@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

@@Set your TV digital sound setting to PCM. Refer to your TV's Instruction Manual.@@

3





Sony Headphones Connect



<http://www.sony.net/hpc/>



<https://@@@>

Remarques à propos de la licence

Ce produit contient un logiciel que Sony utilise dans le cadre d'un accord de licence avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenus d'annoncer le contenu de l'accord aux clients à la demande du titulaire du droit d'auteur pour le logiciel. Veuillez accéder à l'URL suivante et lire le contenu de la licence. <https://rdi.sony.net/help/speaker/sl/21n/>



TENTATIVE

Avis sur le logiciel GNU GPL/LGPL appliqué

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur qui est sous licence GPLv2 et d'autres licences qui peuvent nécessiter l'accès au code source. Vous pouvez trouver une copie du code source pertinent comme l'exige la GPLv2 (et d'autres licences) à l'adresse <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Nous pouvons vous fournir le code source tel qu'exigé par la GPLv2 sur un support physique pendant trois ans à compter de notre dernière livraison de ce produit en déposant une demande par le biais du formulaire à <http://www.sony.net/Products/Linux/>. Cette offre est valable pour toute personne qui reçoit cette information. Veuillez noter que Sony ne peut répondre ni répondre à toute question concernant le contenu du code source.

Avertissement concernant les services offerts par des tiers

Les services offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou résiliés sans préavis. Sony n'assume aucune responsabilité dans ces situations.

Spécifications

Enceinte tour du cou sans fil (SRS-NS7R)

Section haut-parleur

Haut-parleurs Diamètre de XX mm (X/X po) env. × 2

Type de caisson Modèle de radiateur passif

BLUETOOTH

Système de communication

Spécification BLUETOOTH version X.X

Portée maximale des communications

Environ XX m (XX pi) en ligne directe*1

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Méthode de modulation

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profils BLUETOOTH compatibles*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Codecs pris en charge*3

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC*4

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

Remarque

La transmission à un débit binaire élevé peut être interrompue en fonction de l'environnement réseau.

Microphone

Type Condensateur à électret

Caractéristiques directionnelles

Omnidirectionnel

Plage de fréquences efficace

100 Hz - 7 000 Hz

Section amplificateur

PUISSANCE DE SORTIE ET DISTORSION HARMONIQUE TOTALE :

Avec des charges de X Ω, deux canaux alimentés, de XXX Hz à XX XXX Hz ; cote de puissance RMS minimale de X W par canal en mode stéréo, avec au plus X % de distorsion harmonique totale de 250 mW à la puissance nominale.

Généralités

Alimentation Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée

5 V CC : en cas de charge par USB

Cycle de vie de la batterie au lithium-ion (lecture avec une connexion BLUETOOTH)

Environ XX heures*5 *6

Environ XX heures*5 *7

La durée nécessaire pour charger la batterie rechargeable intégrée*8

Environ X heures

(Une charge de 10 minutes fournit environ X heures de lecture musicale.) *5 *6

Dimensions (parties saillantes et commandes comprises)

Environ XXX mm × XXX mm × XXX mm (XX X/X po × XX X/X po × X X/X po) (l/h/p)

Masse

Environ XXX g (X lb X oz) y compris la pile

Émetteur sans fil (WLA-NS7)

BLUETOOTH

Système de communication

Spécification BLUETOOTH version X.X

Portée maximale des communications

Environ XX m (XX pi) en ligne directe*1

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Méthode de modulation

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profils BLUETOOTH compatibles*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Codec pris en charge*3

SBC (Subband Codec)

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

Généralités

Entrée Port d'entrée numérique (optique) (PCM : fs=48 kHz)

Alimentation 5 V CC (Utilisation d'une alimentation USB capable de fournir 0,5 A)

Dimensions (parties saillantes et commandes comprises)

Environ XXX mm (X po) (diamètre) × XXX mm (X po) (h)

Masse

Environ XXX g (X lb X oz)

Accessoires fournis

Émetteur sans fil (WLA-NS7) (1)

Câble USB Type-C (USB-A vers USB-C / Max. 1,5 A)*9 (2)

Câble numérique optique (fiche rectangulaire optique ↔ fiche rectangulaire optique) (1)

*1 La portée réelle peut varier en fonction de facteurs tels que les obstacles situés entre les appareils, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc.

*2 Les profils BLUETOOTH standard indiquent le but des communications BLUETOOTH entre les dispositifs.

*3 Codec : compression du signal audio et format de conversion

*4 LDAC est une technologie de codage audio développée par Sony qui permet la transmission de contenu audio haute résolution, même via une connexion BLUETOOTH.

*5 La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

*6 Valeur mesurée obtenue en lisant notre source musicale spécifique à un niveau de volume de l'appareil réglé sur XX.

*7 Valeur mesurée obtenue en lisant notre source musicale spécifique à un niveau de volume de l'appareil réglé au maximum.

*8 Le temps nécessaire pour charger entièrement une batterie complètement déchargée (100 %) lorsque l'appareil est hors tension.

*9 Un câble de charge conçu exclusivement pour l'appareil. N'utilisez pas le câble pour toute autre application.

Configuration requise pour la charge de la batterie par USB

En utilisant un adaptateur secteur USB capable d'alimenter une tension de 5 V CC 1,5 A disponible dans le commerce.

N'utilisez pas un adaptateur secteur USB ou port USB doté d'une sortie maximale supérieure à 15 W (5 V, 3,0 A).

Modèles d'iPhone/iPod compatibles

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e génération), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7e génération)

L'appareil est compatible avec iOS 10.0 ou version ultérieure.

La conception et les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Español

Altavoz de cristal

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente esta guía y guárdela para futuras consultas.

Registro del propietario

El número de serie se encuentra en la parte inferior del producto.

Añote el número de serie en el espacio provisto a continuación. Consúltelos cuando llame a su distribuidor Sony en relación con este producto.

N.º de modelo SRS-NS7R

N.º de serie _____

PRECAUCIÓN

No sujete el cristal orgánico directamente de sus manos ni lo levante.

Agarrar el cristal orgánico para levantar la unidad puede dañar la unidad o causar lesiones si se cae.

Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre la unidad.

No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.

No exponga las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) a un calor excesivo como el sol directo, fuego o similar durante un período prolongado. No someta las baterías a condiciones de temperaturas extremadamente bajas que pueden provocar sobrecalentamiento y fugas térmicas. No desarmar, abra, ni tirture las baterías. En el caso de que una batería gotee, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda a un médico. Las baterías deberán cargarse antes de utilizarse. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas. Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento. Elimínelas de forma adecuada.

RECICLADO DE BATERÍAS RECARGABLES

Las baterías recargables son reciclables.

Usted podrá ayudar a conservar el medio ambiente devolviendo las baterías usadas al punto de reciclaje más cercano.

Para más información sobre el reciclado de baterías, visite <https://www.sony.com/electronics/eco/environmental-management>

Precaución: No utilice baterías recargables dañadas o con fugas.

No poner este producto cerca de aparatos médicos

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.

No exponga la unidad a impactos fuertes

No someta la unidad a una fuerza excesiva o impactos fuertes. Una parte de la unidad está fabricada con cristal orgánico. Un cristal astillado o roto puede provocar lesiones. En caso de rotura del cristal, deje de utilizar el equipo de inmediato y no toque la zona de la rotura.

Si tiene alguna pregunta acerca de este producto:

Visite: <https://www.sony.com/electronics/support>

Contacte con: Centro de servicio de información al cliente de Sony en 1-800-222-7669

Escriba a: Centro de servicio de información al cliente de Sony 12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

Declaración de conformidad del proveedor

Nombre comercial: SONY

Modelo: SRS-NS7R

Parte responsable: Sony Electronics Inc.

Dirección: 16535 Via Espinillo, San Diego, CA 92127 EE.UU.

Número de teléfono: 858-942-2230



Precaución al cargar



Si la clavija USB se inserta estando húmeda, se producirá un cortocircuito debido a materias extrañas o líquidos (agua del grifo, agua salada, bebidas refrescantes, etc.) adheridos a la unidad principal o al cable de carga. Esto puede causar mal funcionamiento o sobrecalentamiento anormal.

No inserte nunca la clavija USB cuando la unidad principal o el cable de carga estén húmedos.

Precauciones

Seguridad

• La información importante, como el nombre del modelo, se encuentra en la parte inferior de la unidad.

Ubicación

• No inserte objetos extraños en la abertura de la unidad altavoz.

• Evite el contacto de salpicaduras de agua con este producto y los accesorios suministrados. No son estancos.

• Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje esta unidad.

– Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna

– Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)

– Un lugar sujeto a polvo excesivo

– Un lugar sujeto a fuertes vibraciones

• Coloque esta unidad sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, la unidad puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.

• Dependiendo de las condiciones en las que se coloque esta unidad, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca de la unidad.

• Esta unidad no es antimagnética. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de crédito y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados de la unidad. Cuando lleve consigo la unidad, tenga también en cuenta esto.

• Adopte las máximas precauciones si coloca la unidad sobre una superficie con un tratamiento especial (encerada, con aceite o pulida, etc.), ya que podría mancharse o destelerise.

Notas sobre el cristal orgánico

La unidad utiliza cristal orgánico.

Una utilización incorrecta del cristal orgánico puede provocar roturas en el cristal, lesiones o incluso ceguera. También puede afectar negativamente la calidad del sonido, la iluminación, etc. Para evitar accidentes, asegúrese de tener en cuenta las siguientes precauciones.

• No someta la unidad a impactos fuertes, causados por ejemplo por caídas desde un lugar elevado, impactos contra otro objeto, ni se suba sobre ella. Si golpea la unidad contra un objeto duro, aunque no sea con una fuerza excesiva, el cristal orgánico puede romperse, agrietarse, astillarse o deformarse, lo que puede provocar errores o problemas de funcionamiento.

• No arañe el cristal orgánico.

Una pequeña grieta o astilla puede provocar la rotura del cristal orgánico. Si el cristal se agrieta pero sin llegar a romperse, podría romperse más adelante de forma inesperada. Una pequeña astilla o una grieta grande o pequeña puede afectar negativamente la calidad del sonido, la iluminación u otras funciones.

• No exponga la unidad a cambios de temperatura bruscos.

El cristal orgánico no es resistente al calor. No coloque la unidad cerca o encima de objetos calientes.

Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la rotura o la deformación del cristal.

Si observa grietas, astillas, roturas u otras anomalías en el cilindro de cristal orgánico, póngase en contacto con su distribuidor Sony más próximo.

Manipulación del cilindro de cristal orgánico

• Sin aplicar una fuerza excesiva, limpie el polvo con un cepillo suave o un plumero y utilice la gamuza de limpieza suministrada para limpiar el cristal orgánico. (No utilice estropajos, esponjas, etc.)

• Si el cristal orgánico está pegajoso o presenta marcas de huellas dactilares, empañe el cristal con su aliento y utilice la gamuza de limpieza suministrada para limpiarlo.

• Si el cristal orgánico está muy sucio, límpielo con la gamuza de limpieza suministrada humedecida con agua fría.

• No utilice gasolina, alcohol, disolvente, detergente, etc., ya que podrían estropear el acabado de la superficie.

• No desarme la unidad, ya que podría deteriorar el rendimiento y la calidad del sonido.

Notas sobre la iluminación del cilindro de cristal orgánico

• No mire directamente a la fuente de iluminación.

Otros

• No coloque ni deje la unidad en lugares extremadamente fríos o extremadamente calientes (temperaturas por fuera del rango de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)). Si la unidad se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.

• A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.

• Incluso si no pretende utilizar la unidad durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Acerca del copyright

• Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

• La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.

• LDAC™ y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.

• WALKMAN y el logotipo de WALKMAN son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

• Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en

Estados Unidos y otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

• El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple.

Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.

• USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

• Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

• Las marcas ™ y ® se omiten en los documentos.

Notas sobre la licencia

Este producto contiene software que Sony utiliza bajo un contrato de licencia con el propietario de sus derechos de autor. Estamos obligados a anunciar el contenido del acuerdo a los clientes bajo requerimiento por parte del propietario de los derechos de autor del software.

Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rdi.sony.net/help/speaker/sl/21n/>



Aviso sobre el software aplicado GNU GPL/LGPL

El software incluido en este producto contiene software con derechos de autor con la licencia GPLv2 y otras licencias que pueden requerir acceso al código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente pertinente según lo requerido por la GPLv2 (y otras licencias) en <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Puede obtener el código fuente requerido por la GPLv2 en un medio físico de nosotros durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo a través del formulario en <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido del código fuente.

Descargo de responsabilidad con respecto a los servicios ofrecidos por terceros

Los servicios ofrecidos por terceros pueden cambiar, suspender, o terminarse sin previo aviso. Sony no asume ninguna responsabilidad en este tipo de situaciones.

Especificaciones

Sección del altavoz

Altavoz del sistema

Altavoz de agudos: cilindro de cristal orgánico

Altavoz de graves: aprox. XX mm (X/X pulg) de diámetro

Tipo de caja

Radiador pasivo

BLUETOOTH

Sistema de comunicación

Especificación BLUETOOTH versión X.X

Rango de comunicación máximo

Línea de vista*1 de aprox. XX m (XX pies)

Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Método de modulación

FHSS

Perfiles BLUETOOTH compatibles*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile / Perfil de distribución de audio avanzado)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile / Perfil de control remoto de audio y video)

HSP (Headset Profile / Perfil de auriculares)

HFP (Hands-free Profile / Perfil de manos libres)

Codecs compatibles*3

SBC (Subband Codec / Codec de subbanda)

AAC (Advanced Audio Coding / Codificación de audio avanzada)

LDAC*4

Protección de contenido correspondiente

SCMS-T

Intervalo de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecuencia de muestreo de 44,1 kHz)

*1 El alcance real puede variar en función de factores como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos emitidos por un horno de microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.

*2 Los perfiles estándar de BLUETOOTH indican el propósito de las comunicaciones BLUETOOTH entre dispositivos.

*3 Codec: formato de compresión y conversión de señales de audio

*4 LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de audio de alta resolución (Hi-Res), incluso a través de una conexión BLUETOOTH.

Nota

Dependiendo del entorno de red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.

Microfono

Tipo Condensador de electreto

Características de dirección

Omnidireccional

Rango de frecuencia efectivo

100 Hz - 7 000 Hz

Sección del amplificador

SALIDA DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL:

Con cargas de X Ω, ambos canales excitados, de XXX Hz - XX XXX Hz; potencia RMS mínima nominal de X W por canal en modo estéreo, con distorsión armónica total de no más del X% de 250 mW a la potencia nominal.

General

Potencia

CC de 5 V (con un adaptador USB de CA de venta comercial capaz de alimentar con 1,5 A) o con una batería de iones de litio incorporada

Duración de la batería de iones de litio (con reproducción a través de una conexión BLUETOOTH)

Aprox. XX horas*5 *7

Dimensiones (incluyendo piezas salientes y controles)

Aprox. XXX mm (X pulg) dia. × XXX mm (X pulg) (al)

Masa

Aprox. XXX g (X libras X onzas) batería incluida

Accesorios suministrados

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C® / Máx. 1,5 A)*8 (1)

Gamuza de limpieza (1)

*5 El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

*6 Valor medido obtenido al reproducir nuestra fuente de música especificada con el nivel de volumen de la unidad ajustado a XX.

*7 Valor medido obtenido al reproducir nuestra fuente de música especificada con el nivel de volumen de la unidad ajustado al máximo.

*8 Cable de carga diseñado exclusivamente para la unidad. No utilice el cable para ningún otro propósito.

Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

Utilizando un adaptador de CA USB disponible en comercios capaz de suministrar 1,5 A

No utilice un adaptador USB que supere la salida máxima de 13 W (5 V, 2,6 A).

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone SE (2.ª generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7.ª generación)

La unidad es compatible con iOS 10.0, o posterior.

El diseño y las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

Made for

 iPhone | iPod

Conçu pour

 iPhone | iPod

 Download on the

App Store

 GET IT ON

Google Play

 Bluetooth®



TENTATIVE

SRS-NS7 UC (GB/FR/ES) 5-030-428-11(1)