

1. Conéctese al nombre WIFI: CPE2.4G Clave wifi: 12345678

CPE 2.4G 113796
América,

2. Abra la búsqueda del navegador: 192. 168.10.1 Puede iniciar sesión en la web para configurar y administrar el enrutador. Clave de inicio de sesión: admin



191Q1

(

Ubicación actual: página de inicio >
información solar

Enrutador 4G WIFI

China Mobile

• Hogar

Información de Systemn

Configuración de Wiro ^ ss

Configuración de red

Sistema Admm

Establecer con anticipación

Información básica

artillería

modelo

MAC

ejecución

sistema

sistema

Fecha de

Nombre del

Número de identif

Dirección

Tiempo de

Carga del

Tiempo del

2022-06-19 03:15:17

Enrutador 4G LTI

88124<113796

88:12*1137:96

0 días 0 horas 6 minutos 43 segundos

0.94, 0.7 y 0.41- (carga promedio de 1, 5, 15 minutos)

2022-07-15 18:3239

3. Página de configuración y administración del enrutador

4. Después de conectar la tarjeta 4G SIM, puede ver el estado de trabajo en modo 4G

430

System Info

Clients Info

Statistics

4G/WWAN Status

Minimox Engineering

Monticksodin

Administrador del sistema

Junta universal

Modo 4G * nombre	Módulo 3W 4G
SD/WO	Wdndor-2 < 7c/ProdID-W05
Tipo de red	4G
Estado de la tarjeta Sim	Listo
Intensidad de la señal	100%
IM8	863141052644000
Mensaje instantáneo!	460023369S53118
ICCID	896600231616(0223118

Representante de ventas
24G

Configuración de red

Administrador del sistema

Establecer con anticipación

Configuración actual de location WWelcs > Configuración de 2.4G Bskk

☒ Enable Wireless

SSID: CPE_2.4G_113796

Encryption Method: WPA2-PSK

Password: 12345678

Channel: Auto

☐ HiddenSSID

Hide Password

20KWz

Modo

Save

Language(語言)

Sistema

[Se acabó](#)

2.4G configuración básica

24G repetidor S Nixi

Configuración de Netcom

Sistema Mmin

Establecer con anticipación

Content kx ^ tion: Wk ^, Configuración > 2.4G Configuración del repetidor

Configuración del repetidor 2.4G

Enable Repeater: ☒

Connect Status:

Protocol: DHCP

SSID:

Password:

7.Eliza "modo WAN"

Enrutador 4G WIFI

Información de Sr Pom

Configuración inalámbrica

Configuración de red

Miles de sal

Eje: DHCP

LAN mg

DHCP ver 4G

establecer VPN

parece

PmgRctw

wm

ITIM

etric 1 DHCP, Bnlga

rtrk 3

Save

Configuración actual de fktworth > Configuración de WAN

8.Si inserta una tarjeta 4G si no hay Internet, complete la APN correcta (Los países de la UE necesitan eliminar PIN)

Enrutador 4G WIFI

Administrador del sistema

sistema S8 enviado

Información del sistema

Semig aciclico

Configuración de WAN

Configuración de LAN

Configuración DHCP

RhgRetooc

Administrador del sistema

Establecer con anticipación

Red de Gobi

Inter < OAuto < Manual

APN establece cmnet

Papel

Interruptor

China Mobile g