




NTNV-BLE_1M-Ant1-2402-2496.5~3000-PASS



NTNV-BLE_1M-Ant1-2402-3000~13000-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2440-30~1000-PASS



NTNV-BLE_1M-Ant1-2440-1000~2387-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2440-2387~2400-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2440-2483.5~2496.5-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2440-2496.5~3000-PASS



NTNV-BLE_1M-Ant1-2440-3000~13000-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2480-30~1000-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2480-1000~2387-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2480-2387~2400-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2480-2483.5~2496.5-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2480-2496.5~3000-PASS




NTNV-BLE_1M-Ant1-2480-3000~13000-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2402-30~1000-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2402-1000~2387-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2402-2387~2400-See table below




NTNV-BLE_2M-Ant1-2402-2483.5~2496.5-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2402-2496.5~3000-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2402-3000~13000-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2440-30~1000-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2440-1000~2387-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2440-2387~2400-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2440-2483.5~2496.5-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2440-2496.5~3000-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2440-3000~13000-PASS




NTNV-BLE_2M-Ant1-2480-30~1000-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2480-1000~2387-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2480-2387~2400-PASS



NTNV-BLE_2M-Ant1-2480-2483.5~2496.5-PASS