

產品照片

外觀 (正面)

廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



外觀 (背面)


廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



產品照片


外觀 (頂部)

廠牌：SONY，型號：DSX-A410BT



外觀 (底部)


廠牌：SONY，型號：DSX-A410BT



產品照片


外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



外觀 (側面)


廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



產品照片


遙控器 (正面)

廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



遙控器 (背面)


廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



產品照片


排線

廠牌：SONY, 型號：DSX-A410BT



審驗合格標籤位置圖

廠牌：SONY 型號：DSX-A410BT



審驗合格標籤示意圖

廠牌：SONY 型號：DSX-A410BT

