


廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照一



外觀照二



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照三



外觀照四



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照五




外觀照六



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照一



外觀照二



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照三



外觀照四



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照五



外觀照六



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照一



外觀照二



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照三



外觀照四



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照五



外觀照六



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照一



外觀照二




廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照三



外觀照四



廠牌: Canon
型號: CD1158

外觀照五




外觀照六



廠牌: Canon
型號: CD1158

USB Cable



廠牌: Canon
型號: CD1158

Label 標示位置

