


附錄 1

待測物測試擺設相片

<場強輻射>

測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT X 軸, Ant. Position 1




測試相片 : 背面相片_EUT X 軸, Ant. Position 1



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT X 軸, Ant. Position 2




測試相片 : 背面相片_EUT X 軸, Ant. Position 2



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT X 軸, Ant. Position 3




測試相片 : 背面相片_EUT X 軸, Ant. Position 3



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 1




測試相片 : 背面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 1



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 2




測試相片 : 背面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 2




測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 3




測試相片 : 背面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 3



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Z 軸, Ant. Position 1




測試相片 : 背面相片_EUT Z 軸, Ant. Position 1



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Z 軸, Ant. Position 2




測試相片 : 背面相片_EUT Z 軸, Ant. Position 2



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Z 軸, Ant. Position 3



測試相片 : 背面相片_EUT Z 軸, Ant. Position 3




<不必要之發射>

Below 30MHz

測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 1




測試相片 : 背面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 1



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 2




測試相片 : 背面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 2



測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 3



測試相片 : 背面相片_EUT Y 軸, Ant. Position 3




測試模式 : Mode 2: 接收器

測試相片 : 正面相片_Ant. Position 1




測試相片 : 背面相片_Ant. Position 1



測試模式 : Mode 2: 接收器

測試相片 : 正面相片_Ant. Position 2




測試相片 : 背面相片_Ant. Position 2



測試模式 : Mode 2: 接收器

測試相片 : 正面相片_Ant. Position 3



測試相片 : 背面相片_Ant. Position 3




<不必要之發射>

30MHz-1GHz

測試模式 : Mode 1: 發射器

測試相片 : 正面相片




測試相片 : 背面相片



測試模式 : **Mode 2: 接收器**

測試相片 : 正面相片



測試相片 : 背面相片

