

產品照片

外觀 (正面)

廠牌：SONY，型號：WW271448



外觀 (背面)

廠牌：SONY，型號：WW271448



產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WW271448



外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WW271448



產品照片

外觀 (頂部)

廠牌：SONY，型號：WW271448



外觀 (底部)

廠牌：SONY，型號：WW271448



產品照片

NP-FZ100 充電電池 (正面)

廠牌：SONY，型號：WW271448



NP-FZ100 充電電池 (背面)

廠牌：SONY，型號：WW271448



產品照片

BC-QZ1 電池充電座 (正面)

廠牌：SONY，型號：WW271448



BC-QZ1 電池充電座 (背面)

廠牌：SONY，型號：WW271448



產品照片

BC-QZ1 電池充電座，電源線

廠牌：SONY，型號：WW271448



Type C 電纜

廠牌：SONY，型號：WW271448



審驗合格標籤位置圖

廠牌：SONY 型號：WW271448



審驗合格標籤示意圖

