

廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

外觀照一



外觀照二



廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

外觀照三



外觀照四




廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

外觀照五



外觀照六



廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

外觀照七



HDMI cable



廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

Power cable



USB cable 1



廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

USB cable 2




底座



廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

底座



Wireless Controller



廠牌: SONY
型號: CFI-1018B

Wireless Controller



Label 標示位置

