

產品照片

外觀 (全貌)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (Micro-USB 連接線)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



產品照片

外觀 (正面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (背面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



產品照片


外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200



外觀 (側面)

廠牌：SONY, 型號：WI-C200

