


Kullanım Kılavuzu

S50



AZDOME

www.azdome.com

Akıllı Sürüşünüzün Keyfini Çıkarın

•» İçindekiler

1. Müşteri Hizmetleri.....	4
2. Giriş	5
3. Kutu İçeriği.....	6
4. Özellikler.....	7
5. Ürün Şeması	9
6. Düğmeler ve İşlevler.....	11
7. Kurulum	13
8. AZDOME Dashcam kullanımı.....	15
9. AZDOME Dash Cam ile Video Dosyalarını Oynatma.....	20
10. Akıllı Telefonunuzla Video Dosyalarını Oynatma.....	21
11. Bilgisayardan Video Dosyalarını Oynatma.....	28
12. Menü.....	33
13. Yazılım Güncellemesi.....	40
14. SSS.....	41
15. Bildirim.....	42

•» 1. Müşteri Hizmetleri



Kusurlu veya hasarlı ürün mü? Yanlış
ürün açıklaması mı?
Eksik parça veya aksesuar mı?
Performans veya kalite yetersiz mi?
Yanlış ürün mü gönderildi?



info2@azdome.hk

•» 2. Giriş

Bu AZDOME araç kamerasını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzu, araç kameranızın nasıl çalıştırılacağına dair bilgiler içermektedir. Araç kameranızı kullanmadan önce, doğru kullanım için bu kılavuzu baştan sona okumanızı tavsiye ederiz.

Ürünün performansını iyileştirmek amacıyla, bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Not:

Kullanırken DAİMA güç kaynağına bağlayın. Dahili süper kapasitör (sadece saati kaydetmek için kullanılan bir lityum metal pil vardır).



info2@azdome.hk


Kılavuzu indirmek için QR kodunu tarayın




Kamerayı kullanmadan önce lütfen SIM kartı takın.

» 3. Kutu İeriĐi

Dash cam'i kurmadan nce aŐaĐıdaki Đelerin her birinin yanındaki kutuyu iŐaretleyin.




n ve kabin kamerası x1



Arka kamera (6M/20ft)x1



Elektrostatik filmler
n kamera x2



Type-C OBD X1



Kablo klipsleri x 5
Kaldırma aleti x1



User manual x1



Not:

1. rnn performansını iyileŐtirmek iin, bu kılavuzun ieriĐi nceden haber verilmeksizin deĐiŐtirilebilir.

•» 4. Özellikler

Model Adı	S50
Ekran Boyutu	2.4 inch
Diyafram	F=2.0
Renk	Black
Dil	English/Deutsch/Français/日本語/Español/Russian/ 简体中文/繁体中文/Polski/Türkçe/Czech/ română/Nederlands
Video Formatı	MP4
Fotoğraf Formatı	JPG
Video Kodu	H.264/H.265
Video çözünürlüğü	Ön + Arka Kamera: 4K/3840x2160@25fps+1080P/1920x1080@25fps 2K/2560x1440@25fps+1080P/1920x1080@25fps 1080P/1920x1080@25fps+1080P/1920x1080@25fps
GPS	Bulit in GPS Free AZDOME GPS Player


G sensörü	Dahili 3 Eksenli Hızlanma Sensörü
Döngü Kaydı	Var
Hızlandırılmış Kayıt	Destek (Saniyede 1 Kare, Hızlı Video Oynatma)
Wi-Fi/ Uygulama	Destek, AZDOME Uygulaması
Park Modu	Destek (YALNIZCA araç kamerası 3-Lead Hardwire Kit'e bağlıyken çalışır)
Hafıza	Maksimum destek 256 GB
Mikrofon	Yerleşik
Konuşmacı	Yerleşik
Pil	Dahili Süper Kapasitör (Sadece saati kaydetmek için kullanılan Lityum Metal Pil içerir)
Güç Arabirimi	5V/2.5A
Çalışma Sıcaklığı	- 20 °C to 70°C (-4°F to 158°F)




Note:

- 1.Lütfen bu paketteki AZDOME Hardwire kitini kullanın.
- 2.Kullanırken DAİMA güce bağlayın.
Süper Kapasitör yerleşik olduğundan
(Sadece saati kaydetmek için kullanılan Lityum Metal Pil vardır).
- 3.En iyi performans için AZDOME SD kartları kullanmanızı öneririz. Üçüncü taraf veya kalitesiz SD kartların kullanılması, araç kamerasının performansını etkileyebilir ve bazı durumlarda, kayıt sırasında araç kamerasının rastgele yeniden başlatılmasına neden olabilir.


•» 5. Ürün Şeması



- 1 Ekran 2 Güç 3 YUKARI 4 TAMAM
- 5 Aşağı 6 Mod 7 Mikro SD kart yuvası
- 8 SIM kart yuvası · 9 Arka kamera bağlantı portu 10 Reset
- 11 Type-C USB şarj girişi · 12 Montaj braketi




- 1 Mikro SD Kart Göstergesi 2 Kayıt göstergesi 3 GPS göstergesi
- 4 G sensörü · 5 Sesle etkinleştirme 6 Döngü kayıt zamanlayıcı
- 7 Ses kaydetme 8 4G göstergesi · 9 Video çözünürlüğü
- 10 Canlı hız Tarih/Saat



Kırmızı Işık	Kamera açıldığında kırmızı ışık yanar ve yükseltme sırasında yanıp söner.
Yeşil Işık	LTE ağı aranırken veya LTE ağından bağlantı kesilirken, LED 1 saniye/ saniye yanıp söner LTE ağı bağlıyken, LED yanar
Mavi Işıklar	Wifi açık: LED sürekli yanıyor Wifi kapalı: LED kapalı

» 6. Düğmeler ve İşlevler




İşlev tuşu	Önemli talimatlar
güç tuşu	1. Kapatma durumunda: güç düğmesine kısa süre basın 2. Açık durumda: kapatmak için uzun süre basılı tutun 3. Açık durumda: kapatmak/açmak için ekrana kısa süre basın
M tuşu	1.Video modu: Ayarlara geçmek için kısa basın ; 2. Video/fotoğraf/tekrar oynatma modunda: Tekrar oynatma Ayarlarına geçmek için kısa basın ; 3.Video modunda: Video ve oynatma modları arasında geçiş yapmak için uzun basın 4. Menü modunda: Önceki seviye arayüzüne dönmek için kısa basın, menü arayüzünden çıkmak için uzun basın
tamam tuşu	1. Video modunda: kaydı başlatmak için kısa basın 2.Video durumu: kaydı durdurmak için kısa basın 3.Menü modunda: onay tuşunu ayarlayın 4.Oynatma modunda, oynatma dosyasına kısa basın
Yukarı düğmesi	1. Menü modunda: yukarı seçin 2. Video modunda ve video durumunda: uzun basarak kaydı açın/kapatın 3. Oynatma modunda: yukarı seçin 4. Video modunda ve video durumunda: ön, orta ve arka önizleme ekranları arasında geçiş yapmak için kısa basın.
Aşağı ok tuşu	1. Menü modu/tekrar modu: kısa basarak seçin 2. Video modu/video durumu: kısa basarak yakalayın 3. WIFI'yi uzun basarak açın ve kapatın

Sesli komutlar

Dil talimatları	Uygulama içeriği	Cihaz durumu
WiFi'yi açın	Açık WiFi	WiFi moduna geç
WiFi'yi kapatın	WiFi'yi kapat	4G moduna geç
Fotoğraf çek	Fotoğraf çek	Videodan fotoğraflar çekin
Videoyu kilitle	Acil durum videosunu kilitle	Videodaki mevcut videoyu kilitle
Sesi aç	Video sesini açın	Kayıt açılmıştır.
Sesi kapat	Video sesini kapatın	Kayıt kapatıldı.
Ekranı aç	Ekranı açın	Cihaz ekranda
Ekranı kapat	Ekranı kapat	Cihaz kapalı ve ekran boş.
ön kamerayı göster	Ön kamerayı açın	Cihaz ileriye giden yolu gösterir
arka kamerayı göster	Arka kamerayı açın	Cihaz arka yolu gösterir


» 7.Kurulum

Ön ve kabin kamerasını ön camın üst kısmına takın. Takmadan önce ön camdaki yabancı maddeleri temizleyin ve camı silip kurulaýın. Arka kamerayı aracın içine takın.




1. 1Güçlü manyetik çekim sayesinde braketini ve S50 araç kamerasını doğru şekilde bağlayın. Kabin kamerasını takın.
2. microSD kartı araç kamerasının microSD yuvasına takın ve SD kartınızı ilk kullanım için biçimlendirin.
3. Elektrostatik filmi ön camınıza yapıştırın, ardından braketini elektrostatik filmin üzerine yapıştırın.
4. Araç motorunu kapatın.
2. Sabit kablo kitini braketin Type-C USB bağlantı noktasına bağlayın. Çıkarma aletini kullanarak ön cam trim/kalibının kenarlarını kaldırın ve güç kablolarını içeri sokun.
6. Ön kameranın braketini ile lensin açısını ayarlayın.
- 6:4 yol-arka plan oranında video kaydetmek için lensi hafifçe aşağı doğru (yataydan $\approx 10^\circ$ aşağı) yönlendirmenizi öneririz.
7. Motoru çalıştırın. Dashcam açılacak ve kayda başlayacaktır. Video dosyaları microSD karta kaydedilir. MicroSD kart dolduğunda, en yeni video dosyaları en eski video dosyalarının yerini almaya başlar (döngü kaydı olarak adlandırılır) - böylece her zaman en yeni video dosyalarına sahip olursunuz.

2. Çift taraflı bandın koruyucu filmi çıkarın ve arka kamerayı arka camına takın. Arka kameranın gövdesini döndürerek lensin açısını ayarlayın, ön kamera ile arka kamerayı birbirine bağlayın.



9. Kaldırma aletini kullanarak lastik pencere contasının ve kalıbın kenarlarını kaldırın ve arka kamera bağlantı kablosunu içeri sokun.



10. Sigara çakmağı güç kablosunu sigara çakmağı soketine ve ön kameraya takın. Kaldırma aletini kullanarak ön cam çerçevesinin/kalıbının kenarlarını kaldırın ve güç kablosunu içine sokun.

» 8. AZDOME Dash Cam kullanımı

Kamera, güç aldığı anda otomatik olarak açılıp kayıt yapmaya başlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ardından video kaydını kaydeder ve araç kapandığında otomatik olarak kapanır.

1. Otomatik Güç AÇMA/KAPAMA:

- ① Araç şarj cihazını çakmak soketine takın.
- ② Araç motoru çalıştırıldığında, araç kamerası açılır ve otomatik olarak kayda başlar. Araç anahtarı LOCK konumuna getirildiğinde, araç kamerası kaydı otomatik olarak kaydeder ve kapanır.

2. Manuel Güç AÇMA/KAPAMA

Manuel olarak açma: Güç düğmesine bir kez basın.

Manuel olarak kapatma: Güç düğmesini en az 2 saniye basılı tutun.



Note:

1.Kamera açıkken kabin kamerasını/arka kamerayı çıkarmayın veya takmayın, aksi takdirde kamera zarar görebilir. Dashcam, farklı kameraların bağlı olduğunu algıladığında otomatik olarak bir kez yeniden başlatılır, bu da stabiliteyi artırmak içindir.

2.Bazı kamyonların/arabaların 12V sigara çakmağı çıkışı her zaman SİKAKTIR, yani araç kapalı ve kilitliken bile sürekli güç sağlar. Aracınızda bu durum söz konusu ise, otomatik AÇMA/KAPAMA özelliği çalışmayacaktır. Aracınız kapalıyken kamerayı sürekli kayıt modunda bırakırsanız, aracınızın/kamyonunuzun aküsü bitecek ve bir dahaki sefere aracınızı çalıştırmak için yeterli gücünüz olmayabilir. Bu durumu gidermek için iki seçenekten birini uygulayabilirsiniz:



- ① AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit ile araç kamerasını aracınızın sigorta kutusuna sabitleyin.
- ② Sigorta kutusundaki 12V çıkış bağlantısını, araç anahtarı ACC veya ON konumuna getirildiğinde güç sağlayan sokete değiştirin.

İlk Kullanım

Bu menü, tercih ettiğiniz Dili, Saat Dilimini ve Tarih ve Saati ayarlamak için kullanılır.

Bu menü şu durumlarda görünür:

1. Dash Cam ilk olarak açılır.
2. Dash Cam'in ayarları, Sistem Ayarları'ndaki "Varsayılan Ayar" seçeneği kullanılarak sıfırlandıktan sonra.



Saat Dilimi Ayarları

Görüntülenen saat ve tarihi etkileyen ayarlar, GPS bağlantısı alındığında uygulanacaktır.

GMT saat ayarlarının bazı örnekleri şunlardır:

- GMT-7: Los Angeles -GMT-4: New York - GMT+10: Sidney

Standart saat ve yaz saati uygulaması sırasında saat dilimi ayarını mutlaka değiştirin.


GMT saat ayarınızdan emin değilseniz, lütfen şehrinizi

<http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>

USA Time Zones	When Daylight Savings Ends Nov - March	When Daylight Savings Begins March - Nov
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacific Time Zone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Mountain Time Zone	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Central Time Zone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Eastern Time Zone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)


UK Time Zones	British Summer Time	British Winter Time
	GMT/UTC ± 1	GMT/UTC ± 0

S50 Dashcam'ı kullanmadan önce, lütfen 4G ayarlarına girerek cihazın bilgilerini bulun, AZDOME uygulamasını kullanarak QR kodunu tarayın ve cihazı uygulama hesabınızla bağlayın veya IMEI numarasını manuel olarak girerek cihazı bağlayın.



SOS Alarm


SOS düğmesine bastıktan sonra, 15 saniyelik kilitli bir video buluta yüklenecektir.



AZDOME APP'de bir pop-up bildirimi olacaktır (hem araç sahibi hem de cihazı paylaşan kişi bu bildirimi alacaktır), cihaz en fazla 5 arkadaşla paylaşılabilir (arkadaşlarınızın da AZDOME APP'yi indirmesi gerekir).



» 9. Dash Cam Kullanarak Video Dosyalarını Oynatma



"M" düğmesine uzun basarak Oynatma Moduna erişin

Normal Videolar: Normal döngü

kayıt modunda kaydedilen video dosyalarıdır.

Kilitli Videolar: Araç sarsıldığında veya manuel olarak kilitlendiğinde dashcam'in kilitlediği video dosyalarıdır.

Resim: Çekilen resim dosyalarıdır.


» 10. Telefon Kullanarak Video Dosyalarını Oynatma

Akıllı telefonunuzla gerçek zamanlı videoyu kontrol edin

1. Google Play Store veya Apple App Store'da AZDOME uygulamasını arayın ve akıllı telefonunuza yükleyin.




2. Dash cam'in WiFi'sini açın: WiFi Modunu açmak için Aşağı Düğmesine iki saniye boyunca basılı tutun.




3. Telefonunuzun WiFi'sini açın ve bağlanın: Telefonun Ayarlar > WiFi > Dashcam'in WiFi'sini seçin. WiFi'ye bağlandıktan sonra, "İnternet Bağlantısı Yok" mesajı görünecektir, bu normaldir. Dashcam WiFi SADECE video/fotoğraf aktarım işlevi için tasarlanmıştır, bulut veya internet üzerinden görüntü yaymak için tasarlanmamıştır, lütfen bu uyarıyı dikkate almayın.

WiFi Adı SSID: S50 *****

Varsayılan ŞİFRE: 12345678



4. AZDOME APP'yi yükledikten sonra, giriş yapmak için kayıt ekranında e-posta adresinizle kayıt olun. Doğrulama kodunu alamıyorsanız, sağ üst köşedeki "Girişi Atla" seçeneğine tıklayarak bir sonraki sayfaya geçin ve "Dashcam Ekle" seçeneğine tıklayın.4




5. Uygulamanın "Cihaz" sayfasında, "Kaydedici Ekle" veya cihaz sayfasının sağ üst köşesindeki "+" işaretine tıklayarak kaydedici ekleme sayfasını açın. "4G Ağ Kaydedici" seçeneğini seçin. Bir QR kodu bağlama arayüzü görünecektir. Cihazınızın IMEI etiketindeki QR kodunu tarayarak bağlayabilir veya "Bağlama Kodunu Manuel Olarak Gir" seçeneğine tıklayıp cihazın IMEI numarasını girerek bu bölümün video dosyasını kilitleyebilir ve pop-up pencerede manuel olarak APP'ye bir titreşim alarmı mesajı gönderebilirsiniz. Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi cihazınızın ilgili kartı cihaz arayüzünde görüntülenecektir.




Video dosyalarını akıllı telefonunuza indirin

1. "Canlı Video Önizleme" arayüzüne gidin. Lütfen önce kaydı **DURDURUN**, ardından "Dashcam Albümleri"ne basarak Fotoğraf, Video ve Acil Durum dosyalarını alın.



2. Telefonunuza indireceğiniz video dosyalarını seçin, ardından indirilen bu video dosyalarını orijinal APP arayüzünün "Benim" menüsündeki "Yerel Video"da bulabilirsiniz. Ancak, bir video dosyasını indirmek biraz zaman alacaktır.






Note:

1. Telefonunuz WiFi'ye bağılıyken araç kamerasını kullanamazsınız.
2. WiFi Direct, akıllı telefonunuzu 10 fitlik bir mesafe içinde WiFi üzerinden araç kamerasına doğrudan bağlamanızı sağlar.
3. GPS verilerini içeren haritayı, videoyu akıllı telefonunuza indirdikten sonra görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama telefonunuzda canlı videoyu göstermiyor. Sadece plajın bir resmini mi gösteriyor?

Hücrel veri, canlı videonun görüntülenmemesine neden olur. Uygulama canlı videoyu göstermiyorsa, lütfen telefonunuzun "AZDOME" hücrel verisini devre dışı bırakın. "AZDOME"nin Yerel Ağı'nın açık olduğundan emin olun.

- ① En yeni iOS sistemi için: Ayarlar→AZDOME→"Kablosuz Veri"ye tıklayın→ "WLAN"ı seçin.
- ② Eski iOS sistemi için: Ayarlar→AZDOME→"Hücrel Veri"yi devre dışı bırakın..



WiFi özelliği nedir?

WiFi özelliği, araç kameranızı akıllı telefonunuzla kablosuz olarak eşleştirebilmeniz ve araç kamerasından kayıtlarınıza anında erişebilmeniz için tasarlanmıştır. Burada videolarınızı kolayca görüntüleyebilir, indirebilir ve arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Kablosuz müzik çalmak için Bluetooth hoparlörünüzü akıllı telefonunuza bağladığınız gibi, araç kameraları da akıllı telefonunuzu AZDOME S50 ile eşleştirmek için Bluetooth yerine WiFi sinyalini kullanır.


Arabamın etrafındaki videoları uzaktan izleyebilir miyim?

Evet, S58'de yerleşik bir 4G modülü vardır, aracın durumunu uzaktan görüntüleyebilir, uzaktan yakalama ve uzaktan canlı yayın desteği alabilir, sürüş yörüngesini, titreşim alarmı bilgilerini, yakalama kayıtlarını, trafik yönetimini, ekipman yönetimini vb. görüntüleyebilirsiniz.

WiFi Menzili nedir?

WiFi sinyal menzili, ortada engel olmadığında yaklaşık 10 FT'dir. Lütfen, evinizdeki WiFi ağı gibi, evinizin dışında WiFi sinyali almadığınızı, aynı şekilde, WiFi menzilinin bu küçük cihazdan 10 FT olduğunu UNUTMAYIN.

iPhone için:




WiFi özelliğini kullanırken iPhone'unuzda bu pop-up penceresi açılırsa, "WiFi'yi Denemeye Devam Et" seçeneğine dokunduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde kamera WiFi bağlantısından kopacak ve AZDOME WiFi'yi unutmanız ve tekrar eşleştirmeye başlamanız gerekecektir.

Android telefonlar için:

AZDOME uygulamasını yüklerken, iki açılır pencere mesajı görünecektir.

"Uygulamayı kullanırken" seçeneğini seçerek AZDOME'un bu cihazın konumuna erişmesine izin verin ve "İzin ver" seçeneğini seçerek AZDOME'un cihazınızdaki fotoğraflara ve medyaya erişmesine izin verin. İlk kez yapmanız gereken ek bir adım daha vardır. S50'nin WiFi ağına bağlandığınızda, "İnternet yok" mesajı görünecektir. Bu normaldir.

Aşağıdaki açılır pencere veya bildirim görünene kadar yaklaşık 10-15 saniye bekleyin. Birkaç saniye içinde görünecek olan açılır pencere bildirimine dokunarak, İnternet YOK olsa bile bağlantıda kalmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir. Bunu onayladıktan sonra, kullanıma hazırsınız demektir.




» 11. Bilgisayar Kullanarak Video Dosyalarını Oynatma

1. Dashcam'den microSD kartı çıkarın..
2. Kartı microSD kart okuyucuya takın ve bir bilgisayara bağlayın.
3. www.azdomevip.com > Destek > İndirmeler bölümünden AZDOME GPS Player'ı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
4. AZDOME GPS Player'ı bilgisayarınıza yükleyin. (Not: Antivirüs yazılımının uyarısını kapatın veya yok sayın, bilgisayarınıza herhangi bir güvenlik sorunu yaratmayacağını teyit ediyoruz.)
4. AZDOME GPS Player'da "Dosyaları Aç" düğmesine tıklayarak microSD karttaki Film veya EMR klasörünü tarayabilir ve seçebilirsiniz. Film veya EMR klasöründeki tüm dosyalar gösterilecektir. Ya da video dosyalarını doğrudan başlatıcı ekranına sürükleyebilirsiniz.
6. Videoyu oynatmanın iki yolu vardır.
A, Dosya-Aç simgesine tıklayarak oynatmak istediğiniz klasörü seçin, tıklayarak oynatmaya başlayın.
(YALNIZCA bir klasör seçip oynatabileceğinizi ve video dosyalarını göremeyeceğinizi unutmayın)



B, "Bilgisayarım"dan seçin ve hafıza kartı diskini bulun, oynatmak istediğiniz video dosyasını seçin, dosyayı doğrudan oynatıcıya sürükleyip bırakabilirsiniz. Oynatıcıda GPS bilgilerini alabilirsiniz.



File named ***** _ ***** A=Front camera video file
File named ***** _ ***** B= Cabin camera video file
File named ***** _ ***** C=Rear camera video file



AZDOME GPS Player ile ilgili tüm süreci öğrenmek için QR kodunu tarayın.

1. Uzaktan araç görüntüleme: Cihaz kartını tıklayın ve açılan cihaz arayüzünde "Uzaktan Araç Görüntüleme" seçeneğini seçerek aracın gerçek zamanlı izleme arayüzüne girin. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, aracın durum ve konum bilgilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.




2. Uzaktan yakalama: Cihaz "çevrimiçi" durumdayken, fotoğrafları uzaktan yakalamak için "Uzaktan Yakalama" seçeneğine tıklayın; canlı yayın yapmak için "Uzaktan İzleme" seçeneğine tıklayın, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.



3. Sürüş rotası: Aracın sürüş rotasının kaydını görüntüleyebilirsiniz.

4. Titreşim alarmı: Açık durumda ve park izleme durumunda, cihaz bağlanacak bir cihaza maruz kalırsa veya "Bağlanma Kodunu Manuel Olarak Gir" seçeneğine tıklayıp cihazın IMEI numarasını girerseniz, bu bölümün video dosyasını kilitler ve titreşim alarmı mesajını APP'ye bildirir, açılır pencerede manuel olarak bağlanabilirsiniz. Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra, cihazınızın karşılığı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olacaktır:



5. Anlık görüntüler: Uzaktan çekilen anlık görüntüler buradan görüntülenebilir ve indirilebilir.

6. Trafik yönetimi: Yeni SIM kart ilk kez kullanılabilir. Kayıt ve etkinleştirme için trafik yönetimine tıkladıktan sonra normal şekilde kullanılabilir. Ardından, trafik yönetimi arayüzünde, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi trafik kartının paket kullanımını kontrol edebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz:

7. Ekipman yönetimi: Ekipman kartının sağ üst köşesine tıklayarak aynı hesap yönetim arayüzü altındaki tüm cihazların ekipman ayrıntılarına girebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, aynı hesap altındaki tüm cihazların ekipman ayrıntılarını görüntüleyebilir, cihazların bağını kaldırabilir ve cihaz ekleyebilirsiniz:



•» 12. Menü

1. Video Çözünürlüğü

Çözünürlük

Video çözünürlüğünü seçmenize izin verir.

Ön+Arka Kamera:

4K/3840x2160@25fps+1080P/1920x1080@25fps

2K/2560x1440@25fps+1080P/1920x1080@25fps

1080P/1920x1080@25fps+1080P/1920x1080@25fps

2. Sıkıştırma Kodak-H.264 (Varsayılan)/H/265

İstediğiniz video kodlamasını seçebilirsiniz. H.265, birçok açıdan H.264'ten daha gelişmiştir.

Temel fark, HEVC'nin dosya boyutunu daha da küçültmesine olanak sağlamasıdır.

3. Döngü Kaydı

1 dakika (Varsayılan)/ 2 dakika/ 3 dakika

Döngü kaydı için her bir video klibin uzunluğunu (1/ 2/ 3 dakika) seçin. Bu işlev, araç kamerasında sürekli kayıt yapılmasını sağlar.

Lütfen dikkat:

Hafıza kartı dolduğunda, araç kamerası yeni kayıtlar için yer açmak üzere en eski dosyaları otomatik olarak siler.

Ses Kaydı Açık (Varsayılan)/Kapalı

Video kaydı için mikrofonu açın/kapatın.

WDR Açık (Varsayılan)/Kapalı

Geniş Dinamik Aralık (WDR), parlak ve karanlık ışıktaki net kayıtları sağlamak için görüntüleri işler. Bu, Dash Cam'in farklı parlaklık seviyelerindeki birden fazla görüntüyü birleştirerek tek bir üstün görüntü oluşturmasını sağlar.

Frekans-50HZ/60HZ (Varsayılan) Damga- Kapalı/ Açık (Varsayılan)

Zaman/GPS Filigranı/Hız Damgası/LOGO'yu Aç veya Kapat

G-Sensör-kapalı (Varsayılan)/Yüksek/Orta/Düşük

G-sensör, Dash Cam üzerindeki fiziksel ve yerçekimi kuvvetlerini algılamak için tasarlanmış 3 eksenli bir darbe yerçekimi ivmeölçeridir. G-sensör, kamera üzerindeki fiziksel veya yerçekimi darbe kuvveti nedeniyle tetiklendiğinde, mevcut video dosyası acil durum dosyası olarak kilitletlenir, böylece döngü döngüsü işlevi tarafından silinmez. G-Sensör hassasiyeti ne kadar yüksekse, otomatik dosya korumasını tetiklemek için o kadar az kuvvet gerekir.

Park Monitörü Süresi

Kapalı/4 saat/8 saat/12 saat/24 saat (Varsayılan) Park ettikten sonra park modunun süresini ayarlayın.



Note:

7/24 park izlemeyi gerçekleştirmek için, kablolu kit ile bağlantı kurmanız gerekir.

Işık Frekansı-50Hz/60Hz (Varsayılan)

Ülkenizde kullanılan güç kaynağı özelliklerine göre.

60HZ-ABD, Kuzey Amerika'da kullanılır.

50HZ-Avrupa ve çoğu Asya ülkesinde kullanılır.

Arka Ayna — Açık (Varsayılan)/Kapalı

Açık: Dash cam ekranı arka kameranın ayna görüntüsünü gösterecektir.

2. Oynatma Modu

Normal Videolar: Normal döngü kayıt modunda kaydedilen video dosyalarıdır.

Acil durum videosu: Acil durum modunda araç park halindeyken dashcam tarafından kaydedilen acil durum video dosyasıdır.

Park videosu: Acil durum modunda araç park halindeyken dashcam tarafından kaydedilen acil durum video dosyasıdır.

Resim: Çekilen resim dosyalarıdır.

3. Park Monitörü

Bu işlev YALNIZCA AZDOME 3-Lead Hardwire Kit doğru şekilde kurulduğunda çalışır, Hardwire Kit'in çıkış akımı 2,5 A'ya ulaşmalıdır. Ardından [Bağlı] seçeneğini seçin ve park modunu seçin. Bu park modunda üç seçenek bulunmaktadır.



Not:

1. Lütfen kılavuzdan en son yazılımı indirin ve güncelleyin.

*Çarpışma Algılama Park Modu:

1. Aracın motorunu kapatıp anahtarı kilit konumuna getirdiğinizde, kamera sürekli video kaydını DURDURUR ve darbe algılama moduna geçer ve kamera KAPATILIR.

2. Kamera darbe algılama modunda kalırken, birisi aracınıza çarparsa ve darbe ayarlanan G-Sensör seviyesine ulaşırsa, kamera AÇIK konuma gelir, 1 dakikalık sürekli video kaydı başlatır, bu videoyu EMR klasörüne kaydeder ve kilitler, ardından kamera KAPALI konuma gelir.

3. Aracınızı bir sonraki sefer çalıştırdığınızda, kamera otomatik olarak normal video moduna geri döner ve sürekli video kaydını başlatır.

***Hızlandırılmış Park Modu:**

1. Aracın motorunu kapatıp anahtarı kilit konumuna getirdiğinizde, kamera sürekli video kaydını DURDURUR ve otomatik olarak 1 fps hızında zaman atlamalı kayıt moduna geçer.

2.Bu zaman atlamalı kayıt yapılırken, birisi aracınıza çarparsa ve çarpma etkisi ayarlanan G-Sensör seviyesine ulaşırsa, kamera mevcut döngüsel zaman atlamalı video klibi kilitlemeye başlar, bu videoyu EMR klasörüne kaydeder ve kilitlet.

> ardından 1 fps hızında zaman atlamalı kayda geri dönün.

3.Bir dahaki sefere aracınızı çalıştırdığınızda, kamera otomatik olarak zaman atlamalı park modunu DURDURUR. Ardından otomatik olarak normal video moduna geçerek sürekli video kaydına başlar.

4. Saat dilimi/Saat

Tarih/Saat: Gerektiđi gibi saati ve tarihi ayarlayın.

Not: Uydu bađlantısı kurulduđuunda saat ve tarih ayarları üzerine yazılacaktır.

Saat Dilimi: Dash Cam'inizin saat gösterimini ayarlamak için saat diliminizi manuel olarak ayarlayın. Görüntölenen saat ve tarihi etkileyen ayarlar, GPS bađlantısı kurulduđuunda uygulanacaktır.

5.4G/WIFI Anahtarı

Dash kameranın 4G veya WiFi'sini deđiřtirin

WiFi Name SSID: S50_*****

Default PASSWORD:12345678



Not:

AZDOME, Android 5.0 ve üzeri veya iOS 9.0 ve üzeri sürümleri çalıştıran cihazlarda kullanılabilir. Telefonunuz WiFi'ye bađlıyken araç kamerasını kullanamazsınız.

6. Mikro SD Kart

Depolama Formatı Hatırlatma: Bir süre seçip bu işlevi etkinleştirdiğinizde, döngü kaydı kullanmak için çok fazla kilitleli dosya olmaması için araç kamerası "Lütfen SD kartı biçimlendirin" mesajını görüntüler.

SD Kart Biçimlendirme: Biçimlendirme işlemi, kartın dosya sistemi formatının kamera için optimize edilmesini sağlar.

Not: Kararlı performans için, hafıza kartını 1-2 ayda bir biçimlendirmeniz önerilir.

Depolama Bilgisi: Hafıza kartının depolama bilgileri burada bulunabilir.

7. Dil — Çok dilli

Tercih ettiğiniz dili seçin. Varsayılan: İlk Kullanım seçiminizi takip eder.

8. Sistem Ayarları

Hız Birimi-KM/H/MPH (varsayılan)

MPH ve KMH arasında seçim yapın.

Ses seviyesi - Düşük (varsayılan)/Orta/Yüksek

Dahili hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.

Tuş Sesi Açık (varsayılan)/Kapalı

Tuş sesini açmak/kapatmak veya ayarlamak için.

Ekran Koruyucu - Canlı Video Her Zaman AÇIK (Varsayılan)/1 Dakika Sonra Ekran KAPALI

/3 Dakika Sonra Ekran KAPALI/Gizli Mod Başlatma

Canlı Video Her Zaman AÇIK: Ekranın her zaman AÇIK kalmasını sağlar.

1 Dakika Sonra Ekran Kapanır veya 3 Dakika Sonra Ekran Kapanır:

Herhangi bir etkileşim olmadan 1 dakika veya 3 dakika sonra ekran kapanır.

Ekran kapalıyken kayıt normal şekilde devam eder. Ekranı yeniden açmak için düğmeye basın.

Gizli Mod Başlatma: Dash kamera açıldığında ekran kapalı olacaktır. Ekranı yeniden açmak için düğmeye basın.

IR LED - Otomatik (Varsayılan)/Gece Modu/Gündüz Modu

Bu işlev kabin kamerasında çalışır.

GPS Bilgisi

Uydu numarasını / Enlem / Boylam / Hızı kontrol edin.

Varsayılan Ayar

Dash Cam'i varsayılan ayarlara sıfırlayın. Kayıtlarınız etkilenmeyecektir.

9. Sürüm

Dash cam'deki mevcut yazılımı kontrol etmek için. Güncelleme için daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını kontrol etmek için bu bilgilere ihtiyacınız olacaktır.


Bilgisayarda AZDOME web sitesini ziyaret edin

(www.azdomevip.com> Destek> İndir) S50 Firmw

are Yükseltme Kılavuzu'nu kontrol etmek için.

» 13. Yazılım Güncellemesi

- 1.Dashcam'den microSD kartı çıkarın.
2. Kartı microSD kart okuyucuya takın ve bir bilgisayara bağlayın.



3. Bilgisayarınıza www.azdomevip.com > Destek > İndirmeler adresinden en son S50Firmware sürümünü indirin.
- 4.İndirdiğiniz firmware dosyasını (Zip dosyası) açın ve tüm '*****.bin' firmware dosyalarını microSD kartın kök dizinine kopyalayın.
- 5.Kamerayı araç şarj cihazına bağlayın. POWER düğmesine basarak firmware güncelleme işlemini başlatın. AZDOME S50 araç kamerasının yeni firmware'i güncellediğini gösteren kırmızı LED'in yanıp söndüğünü görmelisiniz.

Lütfen DİKKAT:

Kamera ekranında herhangi bir hareket görmeyeceksiniz. Firmware güncellemesi sırasında ekran boş kalacaktır. Firmware güncellemesi 1 veya 2 dakika kadar sürebilir. Lütfen sabırlı olun. Firmware güncellenirken GÜÇ bağlantısının kesilmediğinden emin olun. Firmware güncellendikten sonra kamera otomatik olarak açılacaktır.

6. Artık kamerasının menüsü> Sürüm bölümüne giderek en son firmware sürümünü kontrol edebilirsiniz.

•» 14. Sıkça Sorulan Sorular

S1: Kamera otomatik olarak açılıyor/kapanıyor mu?

Çıkış akımının 5V/2,5A'ya ulaşabildiğinden emin olun ve araç şarj cihazımızı kullanın. Kabin kamerası ve arka kameranın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Dashcam, farklı kameraların bağlı olduğunu algıladığında otomatik olarak bir kez yeniden başlatılır. Bu, kararlılığı artırmak içindir.

S2: Video görüntüsü bulanık mı?

Koruyucu lens filmini çıkarın, lensi temizleyin, ön camın temiz ve yağ, kir ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun.

S3: Kamera ISINIR MI?

Kameranızın biraz ısınması normaldir. Video yüksek hızda kaydedildiğinden, kullanım sırasında araç kamerası ısınabilir. (158°F/70°C'den fazla olmamalıdır).

S4: Dash Cam'ime güç gelmiyor ama bilgisayarımda çalışıyor?

Sigara çakmağı güç kablosu çalışmıyor. Araç Güç Kablosu fişindeki sigortayı kontrol edin. Sigortanın attığı tespit edilirse, sigortanın atmasına neden olabilecek hasar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu inceleyin.

S5: Oynatma sırasında ses ve video senkronize değil mi?

Bilgisayarınızdaki kodekler uyumlu olmayabilir veya en son standartta olmayabilir. En son AZDOME GPS Player'ı indirin.

www.azdomevip.com> [Support](#)>[Downloads](#).

S6: Video dosyaları bilgisayarımda oynatılamıyor?

Dash Cam'deki video dosyaları MP4 formatındadır ve uygun oynatma yazılımı yüklü değilse bilgisayarınızla uyumlu olmayabilir.

S7: Videoda ses yok mu?

"Ses Kaydı" ayarının AÇIK olduğundan emin olun. Video kaydı sırasında YUKARI düğmesine bir kez basın, bu işlem dahili mikrofonu sessize alacaktır. Menüde "Hızlandırılmış Kayıt" ayarının KAPALI olduğundan emin olun.

S8: Fotoğraf bulanık mı?

Dash Cam'in minimum odak mesafesi yaklaşık 2 metredir.

Bundan daha yakın nesneler bulanık görünebilir.

2 saniye boyunca BASILI TUTUN ve fotoğrafı çekin.

S9: DashCam'imdeki dosyaları silemiyorum?

Bu dosyaların "kilitli" olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, lütfen "kilidi açma" talimatlarını izleyin.

Küçük resim oynatma arayüzünde, "M" düğmesine uzun basarak ilgili dosyaları silebilir veya kilidini açabilirsiniz.

S10: Kamera Bellek Hatası gösteriyor veya video klipler tutarsız z uzunluklarda kaydediliyor (örneğin 6, 10, 14, 18 saniye vb.)?

Kalitesiz SD kartlar veya üçüncü taraf kartlar kullanmak, araç kamerasının performansını etkileyebilir ve bazı durumlarda, kayıt sırasında araç kamerasının rastgele yeniden başlatılmasına neden olabilir. Hala normal şekilde çalışmıyorsa, TF kartın kalitesiz olduğu ve 3 kanallı araç kamerasının kayıt gereksinimlerini karşılayamadığı anlamına gelir. Yeni bir hafıza kartı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

•» 15. Bildirim

€ Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo arayüzü gerekliliklerine uygundur.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Geri dönüşüm, doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyenize, atık bertaraf hizmetine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

FC Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan deęiřiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığında radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur .

Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere neden oluyorsa (bu, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü deęiřtirin veya yerini deęiřtirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının baęlı olduęu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'ne uygundur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve
- (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, aldığı tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka herhangi bir anten veya verici ile aynı yerde bulunmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Ürün	Dashcam
Üretici	Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Adres	1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Ürün Garantis	One-Year Limited Warranty
Müşteri Desteği	service@azdomevip.com

www.azdome.com

