Auricular **Fit**

VHP-TW24

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: service@vieta.es

Español

Estimado cliente,
Gracias por adquirir el Auricular **Fit** VHP-TW24.
Para asegurar el correcto funcionamiento , lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO

Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema "La afición y el respeto por el arte de la música", logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están construidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

Los auriculares Bluetooth deben utilizarse con dispositivos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto le permitirá realizar llamadas y disfrutar de la música libremente en cualquier momento. Asegúrese de que su equipo utilice un protocolo Bluetooth 5.0 para establecer la comunicación con las nuevas tecnologías de auriculares inalámbricos y poder utilizarlos.

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto, como el manual de su Smartphone (teléfono inteligente) con respecto al uso y la activación de la función Bluetooth.
Preste atención a las recomendaciones de seguridad y mantenimiento del dispositivo, y por razones de seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Información de seguridad

a. Hay zonas de voltaje dentro de esta unidad que pueden causar lesiones. No abra la unidad. En caso de fallo técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.
b. Nunca coloque la unidad bajo la lluvia o en zonas húmedas para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
c. Si requiere mantenimiento técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

Precaución

a. No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que podría caerse y romperse o causar daños a personas o mascotas.
b. Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla. No utilice líquidos o aerosoles de limpieza. Utilice un paño suave y húmedo.
c. Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
d. No inserte ningún objeto en la unidad a través de las aberturas de los puertos de carga, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio. No vierta líquido sobre el auricular.

Encendido y carga

a. Cargue completamente la batería incorporada antes de usar el dispositivo por primera vez, lo que prolongara la vida útil de la batería.
b. Cuando la caja de carga esté totalmente cargada, el LED verde que se encuentra al lado del puerto de carga, dejará de parpadear (parpadea para informar que está cargando) mostrándose encendido en verde.

1. Coloque los auriculares dentro de la caja de carga.
2. Conecte el adaptador de corriente de su Smartphone de 5V a la caja de carga con el cable USB Tipo C (incluido en el paquete).
3. Verifique que la caja de carga se está cargando: el indicador LED muestra la carga parpadeante. Si la caja de carga se apaga por quedarse sin batería, la pantalla tarda entre 3 y 5 minutos en entrar en el estado de carga.
4. Una carga completa tardará alrededor de 1 y 2 horas, y el indicador LED dejará de parpadear en verde. Cuando llegue al 100% puede desconectar el cable USB Tipo C.
5. Guarde los auriculares en la caja de carga para que se carguen. Se recomienda dejarlo entre 1 y 2 horas, para que los auriculares se carguen al 100% y mantengan en buen estado las baterías.
Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 10%, el mensaje de voz sonará "Battery Low " (Batería baja) y debe insertarlos en la caja de carga de nuevo. Cuando el indicador LED del interior de la caja se muestre en color Rojo, vuelva a conectar la alimentación de 5V.

El indicador de carga parpadea en verde.	Cargando.
El indicador de carga deja de parpadear en verde.	Carga finalizada.

Especificaciones

Nombre del modelo	Vieta Pro **Fit**.
Versión de Bluetooth	Bluetooth 5.0.
Distancia de transmisión	10m.
Capacidad de carga de la caja	400 mAh.
Batería del auricular	45 mAh.
Tiempo de conversación	12 horas (50% Volumen).
Tiempo de uso	4 x 5h = 20h (50% Volumen).
Tiempo de carga	1- 2 horas.
Potencia de entrada	DC 5V/1A USB Tipo C.
Compatible con	iOs, Android.
Formatos de audio	MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFC.

Controles y características



1	Orificio de salida de sonido.
2	Panel de control.
3	Contacto de carga de los auriculares.
4	Puerto de carga USB Tipo C.
5	Nivel de batería de la caja de carga. Led Verde: 75% - 100%. Led Azul: 11% - 74%. Led Rojo parpadeante: 1% - 10%.

Definición de teclado

Encendido	Al abrir la tapa de la caja de carga de los auriculares, estos se encienden automáticamente.
Apagado	Al insertar los auriculares en la caja de carga y cerrar su tapa, se apagan automáticamente. Si deja los auriculares fuera de la caja de carga, sin vincular con ningún dispositivo, se apagarán en 5 minutos. **Nota:** Es muy importante que, si no está utilizando los auriculares, los guarde en la caja de carga.
Contestar llamada	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Colgar llamada	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Rechazar llamada	Mantener pulsado el panel táctil "L" o "R".
Reproducir / Pausar	Presione una vez el panel táctil "R".
Aumentar el volumen	Mantener pulsado el panel táctil "R" cuando estén sonando los auriculares.
Disminuir el volumen	Mantener pulsado el panel táctil "L" cuando estén sonando los auriculares.
Reproducir próxima pista	Presione dos veces el panel táctil "R".
Reproducir pista previa	Presione dos veces el panel táctil "L".
Activar Asistente de Voz	Presione una vez el panel táctil "L".
Salir de Asistente de Voz	Presione una vez el panel táctil "R".
Desvincular/Desconectar Bluetooth.	Presione 5 veces sobre el panel táctil "L" o "R".

Modo de emparejamiento de auriculares

1. Una vez que los auriculares estén cargados, sáquelos de la caja de carga.
2. L/R se encienden al mismo tiempo cuando los saca de la caja de carga y se conectan entre sí automáticamente, esperando a ser conectados mediante Bluetooth al dispositivo reproductor.
3. En el dispositivo de medios (Smartphone/Ordenador/Tablet), puede buscar la referencia Vieta Pro **Fit** y conectarlos. Este procedimiento es necesario solo la primera vez que se conecta al mismo dispositivo. Después, si guardó la configuración de Bluetooth en el Smartphone, cuando se encienda el Bluetooth en el Smartphone con los auriculares activos, se conectarán automáticamente.
Se emparejará correctamente en 3 segundos con un sonido de indicación para mostrar que está conectado.

Si desea utilizar los auriculares en otro Smartphone o dispositivo multimedia (ordenador, Tablet, ordenador portátil...) primero debe desvincular la conexión que ha establecido.

Tiene dos opciones para desvincular los auriculares del dispositivo al que están vinculados:
1. Recomendado: Desconectar los auriculares en su dispositivo reproductor multimedia Bluetooth o desvincular los auriculares.
2. No recomendado: Presione cinco veces sobre el panel táctil del auricular "L" o "R" (los auriculares comunicarán al dispositivo vinculado la orden de desvincularse).

IMPORTANTE

1. El nombre de los auriculares Bluetooth es Vieta Pro **Fit.**
2. Para apagar, cuando se reproduce la música, coloque los auriculares en la caja de carga. En ese momento, los auriculares se apagarán. Cuando la tapa de la caja de carga se abre de nuevo, se encienden automáticamente y esperan la conexión (vinculación) con el dispositivo multimedia.
3. Conecte el Smartphone (o dispositivo multimedia) automáticamente después de que se enciendan los auriculares. Si la conexión no se puede establecer automáticamente, inhabilite y habilite el Bluetooth en el Smartphone o dispositivo multimedia para encontrarlos y vincularlos de nuevo. Además, puede intentar insertar y extraer los auriculares en la caja de carga para restablecerlos.
4. Utilice un cargador de 5V con cable USB Tipo C, incluido en el pack (Cargador de su Smartphone o Tablet, o puerto USB del ordenador).

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 1162491
CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
• Descripción: Auriculares True Wireless
• Marca: Vieta Pro
• Modelo: VHP-TW24WH
• Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
• País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EN 55032:2015
EN 55035:2017
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014.

Barcelona 1 Noviembre de 2020

CE

Carlos Alberdi
Product Manager

www.vietapro.com

Fit earphones

VHP-TW24

Have a problem
with your product?
Contact us at:
Email: service@vieta.es

English

Thank you for purchasing the **Fit** earphones VHP-TW24.
To ensure correct operation, please read this manual carefully before use.

USER MANUAL

www.vietapro.com

This product has been developed under the **VIETA PRO** quality standards. For over 60 years, since its foundation in 1954 by the Vieta brothers, Vieta has always been guided by the motto "Love and respect for the art of music". It has thus achieved a privileged position in the electronics market, with constant effort and generous doses of passion.
The **VIETA PRO** models are based on professional sound standards, where quality, durability and sound are above those in commercial products of consumer electronics. They have been developed by the prestigious engineer "Jordi Hernandez", with more than 40 years in the sound industry. Under his expert direction, the **VIETA PRO** models are manufactured with the most precise components, producing the purest **VIETA PRO** sound.

Bluetooth earphones should be used with compatible devices which supports Bluetooth wireless technology. This will allow you to make calls and enjoy music freely at any time.
Make sure that your equipment has an updated Bluetooth 5.0 protocol to correct communication with new earphone technologies and to be able to be used.

Please read this user manual carefully before using the product as your smartphone's manual regarding the use and activation of the Bluetooth function.
Pay attention to the device safety and maintenance recommendations and for safety reasons, keep the product out of the reach of children. Keep it in a safe place for future reference.

www.vietapro.com

Safety Information

a. There are voltage zones inside this unit that can cause injuries. Please do not open the unit. In case of technical failure, please contact the authorized service center.
b. Never place the unit in the rain or in moist zones so as to avoid a fire or an electric shock.
c. If technical maintenance is required, please contact the authorized service center.

Caution

a. Do not place the unit on an unstable surface as it may fall and break or cause damage to people or pets.
b. Disconnect the unit from the mains before cleaning it. Do not use cleaning liquids or sprays. Use only a soft, damp cloth.
c. To avoid possible damage to the equipment, please unplug it during storms or when it will not be used for a long time.
d. Do not insert any object into the unit through the loading ports as this could cause a short circuit and start a fire. Do not pour liquid on the earphone.

Power On and charging

a. Fully charge the built-in battery before using for the first time, which will prolong the battery lifespan.
b. When the case battery (charging box) is fully charged, the green LED next to the charging port will stop blinking (it blinks to inform about charging mode) showing in green.

1. Put the earphones inside the charge box.
2. Connect your smartphone's power adapter 5V to charge box using USB Type C cable (included in the pack).
3. Verify that the charge box is charging: LED indicator shows the blinking in green.
If the charging box is turned off due to running out of battery, the screen will take between 3 or 5 minutes to enter the charging state.
4. A fully charge will take around 1 - 2 hours, the LED indicator will cease blinking in green. You can disconnect the USB Type C cable.
5. Keep save the earphones into the charge box to will charge. It's recommended leave it for 1 -2 hours, so that the earphones are charged to 100% to remains good them batteries.
When the battery of the earphones is below 10%, the voice prompt will sound "Battery Low" and you must insert them into the charge box. When the LED indicator inside the charge box turns Red, connect 5V power again.

The charging indicator flashing in green.	Under charging.
The charging indicator cease flashing in green.	Charging finishing.

Specifications

Model Name	Vieta Pro **Fit**.
Bluetooth version	Bluetooth 5.0.
Transmission Distance	10m.
Charge box capacity	400 mAh.
Earphones battery	45 mAh.
Talking time	12 hours (50% Volume).
Play time	4 x 5h = 20h (50% Volume).
Charge time	1- 2 hours.
Input Power	DC 5V/1A USB Type C.
Support phone system	iOs, Android.
Audio format	MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFC.

Operations and features



1	Sound output.
2	Control panel.
3	Earphones charging points in the charging box.
4	USB Type C charging port.
5	Charging box battery level. Green LED: 75%-100% Blue LED: 11%-74% Red blinks LED: 1%-10%

Key Definition

Power ON	When you open the charging box cover, earphones will turn on automatically.
Power OFF	When you insert the earphones in the charging box and close the charging cover, they will turn off automatically. When earphones are out of the charging box but remain inactive (standby mode), insert to charging box to turn off and charge it. If earphone not connected to the multimedia device (earphones waiting for pair), it will automatically power off after 5 minutes. **IMPORTANT:** It's very important that if you're not using the earphones, keep them in the charging box.
Answer phone Call	One time touch "L" side or "R" side.
Hang Up phone Call	One time touch "L" side or "R" side.
Refuse phone Call	Long press "L" side or "R" side.
Play / Pause	One time touch "R" side.
Increase Volume	Long press "R" side whole playing music.
Decrease Volume	Long press "L" side whole playing music.
Next song	Double touch "R" side.
Previous song	Double touch "L" side.
Active Voice Assistant	One time touch "L" side.
Exit Voice Assistant	One time touch "R" side.
Disconnect Bluetooth pairing	Five times touch "L" side or "R" side.

Earphone pairing mode

1. Once earphones are charged, take it out of the charge box.
2. L/R turn on at the same time when you take them out of the charge box and they will connect to each other automatically and wait for the Bluetooth to be connected.
3. In media device (Smartphone/Computer/Tablet), you can search for the reference Vieta Pro **Fit** and connect them. This procedure is necessary only the first time you connect to the same device. After, If saved the Bluetooth settings on the smartphone, when turn on the Bluetooth in the smartphone, they will connect automatically.
It will pair successfully within 3 seconds with an indication sound to show it connected.

If want to use the earphones on another smartphone or media device (computer, tablet, laptop...) must first unlink the connection they have established.

You have two options to unpair the earphones from the device they are paired:

1. Recommended: Disconnect the pairing on the BT device
2. Not recommended: Five time touch "L" side or "R" side to unpair the connection (The earphones will inform about the order to unpair to the paired device).

IMPORTANT

1. Bluetooth pairing named Vieta Pro **Fit.**
2. To Power Off when the music is played, place it into the charging box. At the moment, the earphones switch off.
When the cover of charging box is opened again, it powers on automatically for connection.
3. Connect the mobile phone automatically after earphones power on. If connection cannot be made automatically, disable and enable Bluetooth on media device to find them and pair it. Also, can try inserting and removing the earphones from the charging box to reset them.
4. Please use a 5V charger with USB Type C cable included in the pack (Smartphone or Tablet charger, or Computer USB port).

www.vietapro.com

CE Declaration of conformity

Issuer's name: FRAMASON AUDIO S.A
Address: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 1162491
CIF: A62829841

We declare under our own exclusive responsibility that the product:
- Description: True Wireless Earphones
- Brand: Vieta Pro
- Model: VHP-TW24WH
- Manufacturer: FRAMASON AUDIO S.A
- Manufacturing country: China

referred to in this declaration is in compliance with the essential norms and standards
EN 55032:2015
EN 55035:2017
in conformity with the provisions of the Directive 2014/30/UE of the European Parliament and of the Council of 29 de March of 2014.

Barcelona 1 November de 2020

CE

Carlos Alberdi
Product Manager

VIETA PRO

VIETA PRO

www.vietapro.com

VIETA PRO

Auricular **Fit**

VHP-TW24

Você tem problemas com o seu produto?
Contacte-nos em:
Email: service@vieta.es

Português

Caro cliente,
Obrigado por adquirir os fones de ouvido Vieta Pro **Fit** fones de ouvido portáteis Bluetooth VHP-TW24. Para garantir a operação adequada, é recomendável ler este manual cuidadosamente antes de começar a usar este produto.

MANUAL DO UTILISADOR

www.vietapro.com

VIETA PRO

Este produto foi desenhado e desenvolvido debaixo dos standards profissionais de **VIETA PRO** a qual foi fundada pelos Irmãos Vieta no ano de 1954. Vieta, desde então atesta mais de 60 anos de história com o lema "A paixão e o respeito pela arte da música", o qual motivou todos os seus projectos, conseguindo assim atingir um lugar preferente e priveligiado no mercado da electrónica com constante esforço e doses massivas de paixão.
Os modelos **VIETA PRO** criam-se com base nas prestações de som profissional, onde os standards de qualidade, durabilidade, e sonoridade estão acima dos produtos comerciais da electrónica de consumo. Desenvolvidos pelo prestigiado Engenheiro "Jordi Hernández", com mais de 40 anos de experiência no sector que foi designado como "ouvido experto de vieta" desde o ano de 2002. Os modelos foram construídos com os mais precisos componentes com a finalidade de oferecer e desenvolver a pureza e singularidade que caracteriza o som **VIETA PRO**.

VIETA PRO

O fone de ouvido Bluetooth deve ser usado com dispositivos compatíveis que ofereçam suporte à tecnologia sem fio Bluetooth. Isso permitirá que você faça chamadas e curta música livremente a qualquer momento. Certifique-se de que seu computador usa um protocolo Bluetooth 5.0 para se comunicar e usar novas tecnologias de fone de ouvido sem fio.

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o produto, como o manual do seu smartphone referente ao uso e ativação da função Bluetooth.
Preste atenção às recomendações de segurança e manutenção do dispositivo e, por razões de segurança, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças. Guarde-o em um local seguro para referência futura.

Informação de segurança

a. Existem zonas de tensão dentro desta unidade que podem causar ferimentos. Não abra a unidade. Em caso de falha técnica, entre em contato com o centro de serviço autorizado.
b. Nunca coloque a unidade na chuva ou em áreas úmidas para evitar incêndio ou choque elétrico.
c. Se precisar de manutenção técnica, entre em contato com o centro de serviço autorizado.

Precaução

a. Não coloque a unidade em uma superfície instável, pois ela pode cair e quebrar ou causar ferimentos em pessoas ou animais de estimação.
b. Desconecte a unidade da rede elétrica antes de limpar. Não use líquidos de limpeza ou sprays. Use um pano macio e úmido.
c. Para evitar possíveis danos ao equipamento, desconecte-o durante tempestades ou quando não for usado por um longo período.
d. Não insira nenhum objeto na unidade através das aberturas da porta de carregamento, pois isso pode causar um curto-circuito e causar um incêndio. Não derrame líquido no fone de ouvido.

Ligado e carregado

a. Carregue totalmente a bateria embutida antes de usar o dispositivo pela primeira vez, o que prolongará a vida útil da bateria.

b. Quando a caixa de carregamento estiver totalmente carregada, o LED verde ao lado da porta de carregamento irá parar de piscar (pisca para informar que está carregando) e fica verde.

1. Coloque os auriculares dentro da Caixa de carga.
2. Conecte o adaptador de energia de 5 V do seu Smartphone à caixa de carregamento com o cabo USB Tipo C (incluído no pacote).
3. Verifique se a caixa de carga está carregando: o indicador LED mostra a carga piscando. Se a caixa de carregamento desligar devido a ficar sem bateria, leva de 3 a 5 minutos para que o visor entre no estado de carregamento.
4. Uma carga completa levará cerca de 1 e 2 horas e o indicador LED parará de piscar em verde. Quando atingir 100%, você pode desconectar o cabo USB Type-C.
5. Guarde os fones de ouvido na caixa de carregamento para carregar. Recomenda-se deixá-lo entre 1 e 2 horas, para que os fones de ouvido fiquem 100% carregados e mantenha as baterias em boas condições.
Quando a bateria dos fones de ouvido estiver abaixo de 10%, o prompt de voz soará "Battery Low" (Bateria Fraca) e você precisará inseri-los novamente na caixa de carregamento. Quando o indicador LED dentro da caixa ficar vermelho, reconecte a alimentação de 5V.

O indicador de carga piscará en verde.	Carregando.
O indicador de carga deixa de piscar em verde.	Carga completa.

Especificações

Nome do modelo	Vieta Pro **Fit.**
Versão Bluetooth	Bluetooth 5.0.
Distancia de transmissão	10m.
Capacidade de carga da Caixa	400mAh.
Bateria do auricular	45mAh.
Tempo de conversação	12 horas (50% Volume).
Tempo de uso	4 x 5h = 20h (50% Volume).
Tempo de carga	1- 2 horas.
Potência de entrada	DC 5V/1A USB Tipo C.
Compatível com	iOs, Android.
Formatos de áudio	MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFC.

Controles e características



1	Orificio de saída de som.
2	Painel de Controle.
3	Contacto de carga dos auriculares.
4	Porta de carga USB tipo C.
5	Nível da bateria da Caixa de carga. LED Verde: 75%-100% LED Azul: 11%-74% Led Vermelho piscando: 1% - 10%.

Definição do teclado

Ligado	Quando você abre a tampa da caixa de carregamento dos fones de ouvido, os fones de ouvido são ligados automaticamente.
Desligado	Quando você insere os fones de ouvido na caixa de carregamento e fecha a tampa, eles são desligados automaticamente. Se você deixar os fones de ouvido fora da caixa de carregamento, sem emparelhar com nenhum dispositivo, eles serão desligados em 5 minutos. **Nota:** É muito importante que, se você não estiver usando os fones de ouvido, mantenha-os na caixa de carregamento.
Atender chamada	Pressione uma vez o painel táctil "L" ou "R".
Desligar chamada	Pressione uma vez o painel táctil "L" ou "R".
Rejeitar chamada	Manter pressionado o painel táctil "L" ou "R".
Reproduzir / Pausar	Pressione uma vez o painel táctil "R".
Aumentar o volumen	Manter pressionado o painel táctil "R" quando estão tocando os auriculares.
Diminuir o volume	Manter pressionado o painel táctil "L" quando estejam tocando os auriculars.
Reproduzir próxima pista	Pressione duas vezes o painel táctil "R".
Reproduzir pista anterior	Pressione duass vezes o painel táctil "L".
Activar assistente de voz	Pressione uma vez o painel táctil "L".
Desligar assistente de voz	Pressione uma vez o painel táctil "R".
Desconectar Bluetooth	Pressione 5 vezes o painel táctil "L" ou "R".

Modo de emparelhamento dos auriculares

1. Assim que os fones de ouvido estejam carregados, remova-os da caixa de carregamento.
2. L / R liga-se ao mesmo tempo quando você os tira da caixa de carregamento e se conectam um ao outro automaticamente, esperando para serem conectados via Bluetooth ao dispositivo reprodutor.
3. No dispositivo (Smartphone / Computador / Tablet), você pode encontrar a referência do Vieta Pro **Fit** e conectá-los. Este procedimento é necessário apenas na primeira vez que você se conecta ao mesmo dispositivo. Posteriormente, se você salvou as configurações de Bluetooth no Smartphone, quando o Bluetooth no Smartphone for ligado com os fones de ouvido ativos, eles se conectarão automaticamente.

Ele irá emparelhar com sucesso em 3 segundos com um som de aviso para mostrar que você está conectado.

Se você quiser usar os fones de ouvido em outro smartphone ou dispositivo multimídia (computador, tablet, laptop ...), você deve primeiro desvincular a conexão que estabeleceu.

Você tem duas opções para desemparelhar os fones de ouvido do dispositivo com o qual eles estão emparelhados:

1. Recomendado: Desconecte os fones de ouvido do dispositivo reprodutor de mídia Bluetooth ou desemparelhe os fones de ouvido.
2. Não recomendado: Pressione cinco vezes no painel de toque do fone de ouvido "L" ou "R" (o fone de ouvido se comunicará com o dispositivo emparelhado para desemparelhar).

IMPORTANTE

1. O nome dos fones de ouvido Bluetooth é Vieta Pro **Fit**.
2. Para desligar, quando a música estiver tocando, coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento. Nesse momento, os fones de ouvido serão desligados. Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta novamente, eles ligam automaticamente e aguardam a conexão (emparelhamento) com o dispositivo multimídia.
3. Conecte o Smartphone (ou dispositivo multimídia) automaticamente depois que os fones de ouvido forem ligados. Se a conexão não puder ser estabelecida automaticamente, desative e ative o Bluetooth no Smartphone ou dispositivo multimídia para localizá-los e emparelhá-los novamente. Além disso, você pode tentar inserir e remover os fones de ouvido na caixa de carregamento para reiniciá-los.
4. Use um carregador de 5 V com cabo USB tipo C, incluído no pacote (carregador do seu smartphone ou tablet, ou porta USB do computador).

www.vietapro.com

www.vietapro.com

Declaração de conformidade

Declarante: FRAMASON AUDIO S.A
Morada: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 1162491
CIF: A62829841

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto:
- Descrição: Auscultadores True Wireless
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VHP-TW24WH
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricação: China

a que se refere a declaração cumpre com as normas e outros documentos normativos
EN 55032:2015
EN 55035:2017
em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 29 de Marzo de 2014.

Barcelona 1 Noviembre de 2020

CE

Carlos Alberdi
Product Manager

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

www.vietapro.com