375mm

75mm

105mm

210mm

EN

- A USB-C Port
- B Scroll Wheel
- C LED Indicator
- D DPI Button
- E Left Mouse Button
- F Forward Button
- G PTFE Feet
- H Optical Sensor
- I Right Mouse Button
- J Back Button
- K Power On/Off Switch

JP

- A USB-Cポート
- B スクロールホイール
- C LEDインディケーター
- D DPIスイッチ
- E 左クリックボタン
- F 進むボタン
- G PTFEフィート
- H 光学センサー
- I 右クリックボタン
- J 戻るボタン
- K 電源スイッチ On/Off

KR

- A USB-C 포트
- B 스크롤휠
- C LED 표시등
- D DPI 버튼
- E 마우스 왼쪽 버튼
- F 앞으로가기 버튼
- G PTFE 피트
- H 광학센서
- I 마우스 오른쪽 버튼
- J 뒤로가기 버튼
- K 전원 On/Off 스위치

CN

- A USB-C Port
- B 滚轮
- C LED指示灯
- D DPI按键
- E 鼠标左键
- F 前进键
- G PTFE Feet
- H 光学传感器
- I 鼠标右键
- J 后退键
- K 打开/关闭

FR

- A Port USB-C
- B Molette
- C Voyant indicateur
- D Bouton DPI
- E Bouton gauche
- F Bouton avant
- G Pieds PTFE
- H Capteur optique
- I Bouton droit
- J Bouton arrière
- K Interrupteur marche/arrêt

ES

- A Puerto USB-C
- B Rueda de desplazamiento
- C Indicador LED
- D Botón DPI
- E Botón izq. del ratón
- F Botón de avance
- G Pies PTFE
- H Sensor Óptico
- I Botón der. del ratón
- J Botón de retroceso
- K Interruptor de encendido /apagado

LOD (Lift-Off Distance)

[EN] With the software, you can set the LOD height to 0.7mm, 1mm, or 2mm.
[KR] LOD 높이 값만 0.7, 1, 2mm로 소프트웨어를 사용하여 설정 가능 합니다.
[FR] Avec le logiciel, vous pouvez régler la hauteur LOD à 0.7mm, 1mm ou 2mm.
[ES] Con el software, puedes configurar la altura LOD en 0.7mm, 1mm o 2mm.
[CN] 使用软件时，您可以把LOD高度设置为0.7mm、1mm或2mm。
[JP] ソフトウェアを使用する際、LODの高さを0.7mm、1mm、または2mmに設定して使用できます。

SPECIFICATION

MODEL:	Pulsar X3 Mini Wireless Gaming Mouse
SIZE:	Medium: 124.7x59.5x43.1mm(4.9x2.73x1.69in) Mini: 119.6x67.1x41mm(4.7x2.64x1.61in)
WEIGHT	Medium: 55g(1.94oz) Mini: 50g(1.76oz)
SWITCH (MAIN):	Optical
ENCODER	Pulsar Blue
SENSOR:	XS-1 Sensor
MAX DPI	32,000 DPI
DEFAULT DPI:	400/800/1600/3200/6400/12800
IPS:	750 IPS
ACCELERATION:	50g (MAX)
POLLING RATE:	125/250/500/1000Hz
INTERFACE:	USB Type-C
BATTERY TYPE	Lithium Ion Polymer 300mAh
RATING:	3.7V ⎓ 300mAh

2 YEAR WARRANTY

Please visit our website for further information on warranty.
www.pulsargg/warranty

[KR] 고민은 환절 보증. 보다 상세한 정보는 홈페이지에서 찾아 보실 수 있습니다.
[FR] Veuillez visiter notre site Web pour plus d'informations sur la garantie.
[ES] Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la garantía.
[CN] 所有"pulsar"最标品保买日起两年内保修。我们强烈建议您注意您的产品,以便在未来获得最快更好的保修服务。
[JP] 製品保証期間は2年間となります。製品保証についての詳細は公式ホームページをご覧ください。

Join the Pulsar Discord Community

Discord
Pulsar Gaming Gears

NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.
If you have any questions or comments, if you need any help with your products, please do not hesitate to contact us.

www.pulsargg/support
[EN/ES]: support@pulsargg.gg
[JP]: support@pulsargg.jp
[KR]: support@pulsargg.kr

pulsar

X3

ULTRA LIGHT WEIGHT eSPORTS MOUSE
ERGO HUMP | SYMMETRICAL CLICK

BATTERY INDICATION - Default: LED OFF

[EN] There will be three blinks in the designated color when changing the DPI.
[KR] DPI변경 시 지정된 색상으로 세 번 깜빡입니다.
[FR] Il y aura trois clignotements de la couleur désignée lors de la modification du DPI.
[ES] Habrá tres señales de giro del color designado al cambiar el DPI.
[CN] DPI更新时会按指定的颜色闪烁三次。
[JP] DPI変更する之3回設定された色で点滅します。

STEADY: CHARGING
[EN] Charging
[KR] 충전중
[FR] Batterie en charge
[ES] Batería cargando
[CN] 充电中
[JP] 充電中

BLINKING IN RED
[EN] Low battery, Please charge
[KR] 배터리가 낮습니다. 충전을 해 주십시오.
[FR] Batterie faible, veuillez recharger
[ES] Batería baja, cárguela
[CN] 电量不足请充电
[JP] バッテリー残量が低下しています。充電してください。

[EN] The LED will return to your current DPI color after charging is complete.
[KR] 충전이 완료되면 현재 DPI 설정 색으로 돌아 갑니다.
[FR] Une fois la charge terminée, la LED reviendra à la couleur de votre réglage DPI actuel.
[ES] Cuando finalice la carga, el LED volverá a su color actual de configuración de DPI.
[CN] 当完成充电后，LED将恢复到您现在设置的颜色。
[JP] 充電が完了したら通常時のLEDに戻ります。

DPI - Default: 800DPI (Max: 32000DPI)



[EN] The DPI can be set between 50 to 32,000 DPI by Software.
[KR] DPI는 50 부터 32000 DPI까지 소프트웨어를 사용 하여 설정 가능 합니다.
[FR] Le DPI peut être ajusté de 50 à 32000 DPI dans le logiciel.
[ES] El DPI se puede ajustar de 50 a 32000 DPI en el software.
[CN] DPI可以通过软件设置为50DPI至32000DPI之间
[JP] DPIを50～32000の間で設定することができます。

DPI - FINE TUNE (Adjustable DPI in 10-unit)

[EN] When using the software, you can fine-tune DPI values in increments of 10.
[KR] 소프트웨어 사용 시 DPI값은 10단위로 미세조정이 가능 합니다.
[FR] Lors de l'utilisation du logiciel, vous pouvez affiner les valeurs DPI par incréments de 10.
[ES] Al usar el software, puedes ajustar los valores DPI en incrementos de 10.
[CN] 在使用软件时,您可以以10的倍数微调DPI值。
[JP] ソフトウェアを使用する際、DPIを±10単位で微調整できます。

POLLING RATE - Default: 1000Hz (Max: 8K)

125 250 500 1000 2K 4K 8K

[EN] By Software, the polling rate can be set at 125, 250, 500 or 1000 Hz.
When connecting the 8K dongle, you can adjust settings for 2K, 4K, and 8K resolutions.
[KR] 폴링레이트를 125, 250, 500, 1000 Hz 중 1가지로 소프트웨어를 사용 하여 설정 가능 합니다. 8K 동글 연결시 2K, 4K, 8K까지 추가 설정이 가능합니다.
[FR] Sur le logiciel, le polling rate peut être réglé à 125, 250, 500 ou bien à 1000 Hz.
Lors de la connexion du dongle 8K, vous pouvez ajuster les paramètres pour les résolutions 2K, 4K et 8K.
[ES] En el software, la tasa de sondeo se puede establecer en 125, 250, 500 o 1000 Hz.
Al conectar el dongle 8K, puedes ajustar la configuración para las resoluciones 2K, 4K y 8K.
[CN] 回报率可以通过软件设置125*250*500*1000 Hz
连接8K接收器时,您可以设置为2K, 4K或8K。
[JP] ソフトウェアで一覧ポーリングレートを125, 250, 500, 1000Hzから選択できます。
8Kドングルを接続すると、2K、4K、8Kのポーリングレートを追加設定することが可能です。

*For 8K dongle, separate dongle purchase required.



To put the mouse in pairing mode

HOLD 3~4sec

[EN] To put the mouse in pairing mode:
Press and hold the right-click, left-click, and scroll wheel buttons simultaneously for 3 to 4 seconds. Wait for the LED to blink, indicating that the pairing mode is activated.
[KR] 마우스 페어링 기능을 활성화 하는 방법:
마우스 우클릭, 좌클릭, 휠클릭 버튼을 동시에 3~4초간 누르고 기다리면, LED가 깜빡이면서 페어링 모드가 활성화됩니다.
[FR] Pour activer le mode d'appariage de la souris : Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons droit, gauche et de la molette de défilement pendant 3 à 4 secondes. Attendez que la LED clignote pour indiquer que le mode d'appariage est activé.

[ES] Para poner el mouse en modo de emparejamiento: Mantén presionados simultáneamente los botones de derecho, de izquierdo y rueda de desplazamiento durante 3 a 4 segundos.Espera a que el LED parpadee, indicando que el modo de emparejamiento está activado.
[CN] 启用鼠标配对功能的方法是同时按住鼠标右键、左键和滚轮按钮,持续3秒至4秒。然后等待LED灯开始闪烁,这时配对模式将被激活。
[JP] マウスをペアリングモードにする方法: 右クリック、左クリック、スクロールホイールのボタンを同時に3～4秒間押し続けます。LEDが点滅したら、ペアリングモードがアクティブになります。

DONGLE LED ON/OFF

HOLD 5sec

- You can enable or disable the dongle's LED lights.
- 동글의 LED 라이트 켜짐 혹은 꺼짐 기능을 선택할 수 있습니다.
- Il y a la possibilité d'activer ou de désactiver les LED du dongle.
- Puede habilitar o deshabilitar la luz LED del dongle.
- 您可以启用或禁用Dongle的灯光。

[EN]:
Press and hold buttons 1, 2, and 3 for 5 seconds to adjust LED On/Off.
[KR]:
LED를 켜거나 끄려면 1,2,3 버튼을 동시 5초 동안 눌러주세요.
[JP]:
LEDのオンオフを変更には、ボタン1、2、および3を5秒間押し続けてください。
[FR]:
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1, 2 et 3 pendant 5 secondes pour activer/désactiver la LED.
[ES]:
Presione y mantén presionados los botones 1, 2 y 3 durante 5 segundos para activar /desactivar a luz LED.
[CN]:
要打开或关闭LED指示灯，请按住1、2、3键长按5秒。此功能还可调节其他设置，请参阅相关说明。

BEFORE PAIRING DONGLE

[EN]:
Maximum Dongle Distance for Stable Performance
Position the dongle within 50cm of the mouse, ensuring there are no obstacles in between.
[KOR]:
안정적인 성능을 위한 최대 동글 거리입니다. 동글을 마우스의 50cm 이내에 위치하고, 사이에 장애물이 없는지 확인하세요.
[FR]:
Pour une performance optimale, la distance maximale du récepteur pour des performances stables. Positionnez le récepteur à moins de 50 cm de la souris, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux.
Port USB 3.0 ou supérieur uniquement.
[ES]:
Distancia máxima del dongle para un rendimiento estable. Coloca el dongle a menos de 50 cm del ratón, asegurándote de que no haya obstáculos en el medio. Puerto USB 3.0 o superior solamente.
[CN]:
为了保持稳定的性能,最大无线接收器的安装距离为50厘米。请确保无线接收器与鼠标之间没有任何障碍物。把无线接收器放置在鼠标的50厘米以内。
USB 3.0端口或更高版本的端口。

DONGLE PAIRING MODE

HOLD 3~4sec



[EN]:
Press and hold the buttons as shown in the image for 3 to 4 seconds; the LED indicator will then blink in a yellow color. After starting the pairing program, press the pairing button (paceset).
[KOR]:
아직지정 설정 이미지에 표시된 것처럼 3초 동안 누르고 있으면 LED 표시등이 노란색으로 깜빡입니다. 페어링 프로그램을 시작한 후 페어링 버튼을 누르십시오 (페이스셋).
[JP]:
画像に示されているように約3秒～4秒間押し続けてください。LINDICATOR ライトは一度点滅します。
ペアリングプログラムを実行した後、ペアリングボタン(ペースメーカー)を押します。
[FR]:
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons comme indiqué sur l'image pendant 3 à 4 secondes ; le voyant LED clignotera alors en jaune. Après avoir lancé le programme de jumelage, appuyez sur le bouton de jumelage (bouton d'appariage).
[ES]:
Presione y mantenga presionados los botones según se muestra en la imagen durante 3 a 4 segundos; el indicador LED parpadeará en color amarillo. Después de iniciar el programa de emparejamiento, presione el botón de emparejamiento (botón de emparejamiento).
[CN]:
按照图像中显示的方式按住按钮3至4秒;LED指示灯将会闪烁黄色。
打开配对程序后在相关要求点击配对按钮(配对按钮)

DONGLE LED ON/OFF

HOLD 5sec

- You can enable or disable the dongle's LED lights.
- 동글의 LED 라이트 켜짐 혹은 꺼짐 기능을 선택할 수 있습니다.
- Il y a la possibilité d'activer ou de désactiver les LED du dongle.
- Puede habilitar o deshabilitar la luz LED del dongle.
- 您可以启用或禁用Dongle的灯光。

[EN]:
Press and hold buttons 1, 2, and 3 for 5 seconds to adjust LED On/Off.
[KOR]:
LED를 켜거나 끄려면 1,2,3 버튼을 동시 5초 동안 눌러주세요.
[JP]:
LEDのオンオフを変更には、ボタン1、2、および3を5秒間押し続けてください。
[FR]:
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1, 2 et 3 pendant 5 secondes pour activer/désactiver la LED.
[ES]:
Presione y mantenga presionados los botones 1, 2 y 3 durante 5 segundos para activar /desactivar a luz LED.
[CN]:
要打开或关闭LED指示灯，请按住1、2、3键长按5秒。此功能还可调节其他设置，请参阅相关说明。

BEFORE PAIRING DONGLE

[EN]:
Maximum Dongle Distance for Stable Performance
Position the dongle within 50cm of the mouse, ensuring there are no obstacles in between.
[KOR]:
안정적인 성능을 위한 최대 동글 거리입니다. 동글을 마우스의 50cm 이내에 위치하고, 사이에 장애물이 없는지 확인하세요.
[FR]:
Pour une performance optimale, la distance maximale du récepteur pour des performances stables. Positionnez le récepteur à moins de 50 cm de la souris, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux.
Port USB 3.0 ou supérieur uniquement.
[ES]:
Distancia máxima del dongle para un rendimiento estable. Coloca el dongle a menos de 50 cm del ratón, asegurándote de que no haya obstáculos en el medio. Puerto USB 3.0 o superior solamente.
[CN]:
为了保持稳定的性能,最大无线接收器的安装距离为50厘米。请确保无线接收器与鼠标之间没有任何障碍物。把无线接收器放置在鼠标的50厘米以内。
USB 3.0端口或更高版本的端口。

DONGLE PAIRING MODE

HOLD 3~4sec

[EN]:
Press and hold the buttons as shown in the image for 3 to 4 seconds; the LED indicator will then blink in a yellow color. After starting the pairing program, press the pairing button (paceset).
[KOR]:
아직지정 설정 이미지에 표시된 것처럼 3초 동안 누르고 있으면 LED 표시등이 노란색으로 깜빡입니다. 페어링 프로그램을 시작한 후 페어링 버튼을 누르십시오 (페이스셋).
[JP]:
画像に示されているように約3秒～4秒間押し続けてください。LINDICATOR ライトは一度点滅します。
ペアリングプログラムを実行した後、ペアリングボタン(ペースメーカー)を押します。
[FR]:
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons comme indiqué sur l'image pendant 3 à 4 secondes ; le voyant LED clignotera alors en jaune. Après avoir lancé le programme de jumelage, appuyez sur le bouton de jumelage (bouton d'appariage).
[ES]:
Presione y mantenga presionados los botones según se muestra en la imagen durante 3 a 4 segundos; el indicador LED parpadeará en color amarillo. Después de iniciar el programa de emparejamiento, presione el botón de emparejamiento (botón de emparejamiento).
[CN]:
按照图像中显示的方式按住按钮3至4秒;LED指示灯将会闪烁黄色。
打开配对程序后在相关要求点击配对按钮(配对按钮)

QUICK START GUIDE

DOWNLOAD 다운로드

pulsar.gg/download

The mouse will automatically install all necessary drivers when you connect to a free USB port. For further customize your setting, please visit our website and download the software.

KR
컴퓨터 USB 포트에 마우스를 연결 하시면 필요한 모든 드라이버를 자동으로 설치합니다. 추가로 사용자 설정을 지원하시려면 당사 웹사이트를 방문하여 소프트웨어를 다운로드 해 주십시오. **www.pulsargg.kr**

FR
La souris installera automatiquement les pilotes lors de la connexion à un port USB Pour plus personnalisation veuillez vous rendre sur notre site web et télécharger le logiciel

JP
マウスに必要なすべてのドライバーはUSBポートに接続することで自動でインストールされます。詳細のカスタマイズに、私たちのWEBSITEから専用のソフトウェアをダウンロードすることでカスタムが出来ます。**www.pulsargg.jp**

CN
当鼠标连接到任意USB端口的时候会自动安装所有必要的驱动程序。如需进一步定制您的设置，请访问我们的网站并下载驱动。

ES
El mouse instalará automáticamente los drivers al conectar a un puerto USB Para mayor customización favor de dirigirse a nuestro sitio web y descarga el software

SAFETY, COMPLIANCE AND WARRANTY INFORMATION [EN]

Read manual before product use

BATTERY WARNING!!! Improperly replaced batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54°C (130°F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Battery life varies with usage. Keep batteries away from children. Dispose of your battery according to local recycling laws. If in doubt, contact your local waste disposal facility. Do not dispose in fire or electronics.
Replacement batteries from children.
CLASS 1 LED: Operating temperature between 0°C and 40°C
Safe and proper use of the product:
Do not use the product if it appears to be damaged. This will void your warranty.
Do not direct the infrared laser beam or sensor(s) eye or reflective object.
Do not immerse the product in any liquid or expose it to heat or moisture. If the product is exposed to extreme temperature environments, power off the device until the temperature has adjusted within the specified operating temperature range. This is unique to Chilldrom product, since it not meant to be used in temperatures the range of 16 years old. If the product is operating improperly, contact Pulsar support. Pulsar@pulsargg.com
Pulsar Limited Warranty:
Pulsar warrants that the product will be free from defects in materials and workmanship for the length of time specified on the product package beginning from the date of original end purchase. Please visit https://www.pulsargg/warranty para obtener información completa sobre la garantía. Los empresarial/ direct resellers tendrá que ofrecer su propia garantía. Pulsar's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty on this Pulsar's option, repair or replacement of the product or part thereof, or refund of the purchase price less a reasonable allowance for the period of use of such other. Access to Pulsar may direct dealing with a receipt. Warranty provisions are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries.

Address: 1 Republic of Korea 1 pulsargg/support
6F, Gwangju-Si, Gwangju-Gu, Yangjing-Ro, Gyeonggi-Do 16778 Korea

인증, 규정 준수 및 보증 정보 [한국어]

제품을 사용하기 전에 설명서를 참조하십시오.
배터리 경고! 부적절하게 교체된 배터리는 화재 또는 화학 열 위험을 초래할 수 있습니다. 배터리를 분해하거나 전도성 물질, 습기, 액체 또는 54°C 이상의 열에 노출되지 마십시오. 배터리를 사용하거나 충전하지 마십시오. 배터리가 누출되거나 변색되거나 변형되거나 어떤 방식으로 비정상적인 것처럼 보이는 경우. 배터리를 장기간 방전된 상태로 방치하거나 사용하지 마십시오. 단락하지 마십시오. 배터리 수명은 사용에 따라 다릅니다. 배터리를 어린이로부터 멀리 보관하십시오. 지역 재활용 법에 따라 배터리를 폐기하십시오. 의심스러운 경우 지역 폐기물 처리 센터에 문의하십시오. 불에 넣거나 전자 제품에 넣지 마십시오.
어린이로부터 배터리 교체.
CLASS 1 LED: 작동 온도는 0°C ~ 40°C 사이여야 합니다.
제품을 안전하고 올바르게 사용하십시오:
제품이 손상된 것처럼 보이면 제품을 사용하지 마십시오. 이것은 귀하의 보증을 무효화합니다.
적외선 레이저 빔 또는 센서(들) 눈 또는 반사 물체를 직접 향하지 마십시오.
제품을 액체에 담그거나 열이나 습기에 노출하지 마십시오. 제품이 극한 온도 환경에 노출된 경우 지정된 작동 온도 범위 내에서 온도가 조절될 때까지 장치의 전원을 끄십시오. 이는 Chilldrom 제품에 고유하며 16세 미만의 사용을 의도하지 않았기 때문입니다. 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 Pulsar 지원에 문의하십시오. Pulsar@pulsargg.com
Pulsar 제한된 보증:
Pulsar는 제품이 명시된 기간 동안 재료 및 제조 결함이 없다고 보증합니다. 제품 포장에 명시된 원래 최종 구매일부터 시작합니다. 완전한 보증 정보를 보려면 https://www.pulsargg/warranty를 방문하십시오. 기업/재판매업체는 자체 보증을 제공해야 합니다. Pulsar의 전체 책임 및 귀하의 독점 구제는 Pulsar의 옵션에 따라 보증 위반 시 제품 또는 그 일부의 수리 또는 교체 또는 구매 가격의 환불에 대한 합리적인 사용 기간을 공제한 금액입니다. Pulsar에 대한 액세스는 영수증을 사용하여 직접 거래를 지시할 수 있습니다. 보증 조항은 현지 소비자 법률에 따라 국가마다 다를 수 있습니다.

Address: 1 Republic of Korea 1 support@pulsargg.gg
6F, Gwangju-Si, Gwangju-Gu, Yangjing-Ro, Gyeonggi-Do 16778 Korea

安全合规信息
警告！！！不当更换的电池可能会带来火灾或化学烧伤的风险。请勿拆解电池或使其接触导电物质、潮湿、液体、54°C（130°F）以上的热源。请勿使用或充电电池。如电池出现漏液、变色、变形或任何异常情况，请勿使用或充电。请勿让电池长期处于放电状态或闲置。请勿短路。电池寿命因使用情况而异。请将电池放置在儿童无法接触的地方。请根据当地法律处理电池。如有疑问，请联系当地废物处理设施。请勿丢弃在火中或电子设备中。
儿童更换电池。
CLASS 1 LED: 工作温度在0°C和40°C之间
产品的安全合规使用：
如果产品看起来已经损坏，请勿使用。这将使您的保修无效。
请勿将红外激光束或传感器眼睛或反光物体对准。
请勿将产品浸入任何液体或使其受热或受潮。如果产品暴露在极端温度环境中，请关闭设备电源，直到温度调整到指定工作温度范围内。这是Chilldrom产品特有的，因为它不适用于16岁以下的人。如果产品工作不当，请联系Pulsar支持。Pulsar@pulsargg.com
Pulsar有限保修：
Pulsar保证产品在产品包装上注明的时间内，从最初的原始购买日期开始，材料和工艺方面不存在缺陷。有关完整保修信息，请访问 https://www.pulsargg/warranty。企业/经销商必须提供自己的保修。Pulsar的全部责任和您的独家补救措施是Pulsar的选择，在任何保修违反时，对产品或其部分的维修或更换，或扣除合理使用期限的购买价格的退款。访问Pulsar可能会指示通过收据进行交易。保修条款是对当地消费者法律的补充，并且因国家/地区而异。

Address: 1 Republic of Korea 1 support@pulsargg.gg
6F, Gwangju-Si, Gwangju-Gu, Yangjing-Ro, Gyeonggi-Do 16778 Korea

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA [ES]

Lea el manual antes de usar el producto
ADVERTENCIA DE BATERÍA! Las baterías reemplazadas incorrectamente pueden presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas. No desmonte ni exponga a materiales conductores, humedad, líquidos o calor por encima de 54 °C (130 °F). No use ni cargue la batería si parece tener fugas, decolorarse, deformarse o en anormalidad alguna manera. No deje su batería descargada o sin uso por períodos prolongados. No haga cortocircuito. La duración de la batería varía con el uso. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Deseche su batería según las leyes locales de reciclaje. Si tiene dudas, comuníquese con su vertedero de basura local. No deseche en fuego ni en electrónicos. Reemplazo de pilas de los niños.
LED CLASE 1: Temperatura de funcionamiento entre 0°C y 40°C
Uso seguro y adecuado del producto:
No use el producto si parece dañado. Esto anulará su garantía. No dirija el haz infrarrojo láser o los ojos del sensor o un objeto reflectante. No sumerja el producto en ningún líquido o lo exponga a calor o humedad. Si el producto se expone a entornos con temperaturas fuera del rango, apague el dispositivo hasta que la temperatura se haya ajustado dentro del rango de temperatura de funcionamiento especificado. Esto es único de Chilldrom, ya que no está diseñado para niños menores de 16 años. Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con el Soporte de Pulsar. Pulsar@pulsargg.com
Garantía limitada de Pulsar:
Pulsar garantiza que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante el período de tiempo especificado en el paquete del producto a partir de la fecha de compra minorista original. Visite https://www.pulsargg/warranty para obtener información completa sobre la garantía. Los empresarial/ direct resellers Pulsar y se reserva el derecho por cualquier incumplimiento de la garantía será, a opción de Pulsar, reparar o reemplazar un ausente en función del producto o una parte del mismo, o reembolsar el precio de compra menos una asignación razonable para el período de uso de tales otros. Pulsar puede indicar que la venta directa con un recibo. Las disposiciones de la garantía se suman a los derechos proporcionados por las leyes locales del consumidor y pueden variar entre países.

Address: 1 Republic of Korea 1 support@pulsargg.gg
6F, Gwangju-Si, Gwangju-Gu, Yangjing-Ro, Gyeonggi-Do 16778 Korea

Removal Instruction for Battery Recycling
제품을 위해 배터리를 제거하는 방법
バッテリーの取り出し方
Instrucción de retirar por le reciclage de la batterie
Instrucciones de extracción para el reciclaje de baterías

Li-ion



EN
WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONICS EQUIPMENT INFORMATION. (WEEE)
Correct Disposal of This Product. This marking shown in this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly. Household users should contact either the retailer where they purchase this product or their local government office, for details of recycling. Business users should contact the supplier. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.
BATTERY WARNING
Improperly replaced batteries may present a risk of fiak or explosion and personal injury. Mishandled rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54° C (130°F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not short circuit. Battery life varies with usage. Keep batteries away from children.

JP
電池の適切な廃棄のお願いについて (WEEE)
このマークのついている製品の正しい廃棄方法は その他の家庭ゴミと混ぜて捨てないことです。 自然や人間に対する害を防ぐ ために他のゴミと分けて適切に廃棄 または リサイクルしてください。 ご家庭のユーザーは、リサイクルの詳細について は販売店または地方自治体に問 い合わせください。 事業ユーザーは、サプライヤーに問い合わせてください。 この製品は廃棄のために他の商業廃棄物と混ぜてはいけません。
バッテリーの注意事項について
不適切なバッテリーの交換は火傷や爆発による怪我を生む可能性があります。また、充電式電池の不適切な取 り扱いは火傷などの原因になることがあります。分解や破壊しないでください。 電池、液体、熱を54.1℃(130°F)以上の状態に 保ったりしてください。 漏電、変色、変形などんなどの異常な状態を確認できたら使用や充電を中止してください。バッテリーをショートさせないでください。バッテリー寿命は使用方法により異なります。 バッテリーを子供から手の届かない場所に置いてください。

CN
电池正确回收指南 (WEEE)
根据欧盟指令2012/19/EU 电子电气设备废弃物指令(WEEE)，本产品上的标记表明，该产品不应与其他家用垃圾一起处置。为防止对环境或人类健康造成潜在伤害，请将其与其他类型的废物分开并妥善回收。家用用户应联系零售商或当地政府办公室，了解回收详情。商业用户应联系供应商。本产品不应与其他商业废物混合处置。
电池警告！
不当更换的电池可能会带来火灾或化学烧伤的风险。请勿拆解或使其接触导电物质、潮湿、液体或54°C（130°F）以上的热源。请勿使用或充电电池。如电池出现漏液、变色、变形或任何异常情况，请勿使用或充电。请勿让电池长期处于放电状态或闲置。请勿短路。电池寿命因使用情况而异。请将电池放置在儿童无法接触的地方。请根据当地法律处理电池。如有疑问，请联系当地废物处理设施。请勿丢弃在火中或电子设备中。
儿童更换电池。
LED 1类: 工作温度在0°C和40°C之间

FR
INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE. (WEEE)
Élimination correcte de ce produit. Ce marquage apparaissant sur ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils achètent ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour plus de détails sur le recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter le fournisseur. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.
AVERTISSEMENT DE BATTERIE
Des piles mal remplacées peuvent présenter un risque de flake ou d'explosion et de blessures. Les piles rechargeables mal utilisées peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique. Ne pas démonter ni exposer à des matériaux conducteurs, à l'humidité, aux liquides ou à une chaleur supérieure à 54 °C (130°F). N'utilisez pas et ne chargez pas la batterie si elle semble fuir, décolorée, déformée ou anormale de quelque manière que ce soit. Ne court-circuitez pas. La durée de vie de la batterie varie selon l'utilisation. Gardez les piles hors de portée des enfants.

KR
배터리 폐기 및 처리 안내 (WEEE)
제품에 첨부된 제품 라벨은 타 생활용 폐기물과 함께 처리하지 않아야 합니다. 환경이나 인간의 건강에 해를 가할 수 있는 가능성을 방지하기 위해 다른 유형의 폐기물과 분리하여 책임감 있게 재활용하십시오. 가정용 사용자는 재활용 방법에 대한 자세한 내용을 알아보려면 판매점 또는 지역 관청에 문의하십시오. 비즈니스 사용자는 공급업체에 문의해야 합니다. 이 제품은 폐기물 처리를 위한 다른 상업용 폐기물과 혼합되어서는 안 됩니다.
배터리 경고!
부적절하게 교체된 배터리는 화재 또는 폭발 및 부상의 위험이 있습니다. 충전식 배터리를 잘못 취급하면 화재나 화학 화상의 위험이 있습니다. 분해하거나 전도성 물질, 습기, 액체 또는 54°C(130°F) 이상의 열에 노출시키지 마십시오. 누출, 변색, 변형 또는 비정상적인 것처럼 보이는 경우 배터리를 사용하거나 충전하지 마십시오. 단락하지 마십시오. 배터리 수명은 사용방법 따라 다릅니다. 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

ES
INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. (WEEE)
Eliminación correcta de este producto. Esta marca que se muestra en este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, sepárelos de otros tipos de desechos y recíclelos de manera responsable. Los usuarios domésticos deben comunicarse con el minorista donde compran este producto o con la oficina del gobierno local para obtener detalles sobre el reciclaje. Los usuarios comerciales deben comunicarse con el proveedor. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.
ADVERTENCIA DE BATERÍA
Las baterías reemplazadas incorrectamente pueden presentar un riesgo de fuga o explosión y lesiones personales. Las baterías recargables mal tratadas pueden presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas. No lo desmonte ni lo exponga a materiales conductores, humedad, líquidos o calor por encima de 54 °C (130°F). No utilice ni cargue la batería si parece tener una fuga, estar decolorada, deformada o de alguna manera anormal. No haga cortocircuito. La duración de la batería varía con el uso. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

正面

折叠后封面

背面

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.