PERFECT DIMENSIONS INC.

Web: https://2chooselove.com

Patent Protected

# THE MATEFIX

For Complete Couple Connection or Solo Use

# USER'S **GUIDE**

4006W0100V3MBDMX

# THE MATEFIX

The revolutionary MateFix is made from body safe silicone, is water resistant, remote controlled and rechargeable. It has been specifically designed to fit snug deep within the female while the unique shape allows the male to fit alongside comfortably.

Once in position, the MateFix will create tension during lovemaking. For her, he will be thicker; and for him, she will be tighter.

The MateFix also provides variable vibrations in 3 erotic zones; clitoral, G-Spot and deep inside. The specifically shaped smaller bullet can be placed in the clitoral area or in reverse for anal pleasure. The MateFix can also be enjoyed with solo play.

Lubricate with water based lubricants only.



ENGLISH:
Patent Protected

FRANÇAIS:
Protégé par un brevet

ESPAÑOL:
Patente protegida

РУССКИЙ:
Патент защищен

NEDERLANDS:
Octrooi beschermd

DEUTSCHE:
Patentgeschützt

# THE MATEFIX

For Complete Couple Connection or Solo Use
Pour une connexion de couple complète ou une utilisation en solo
Para conexión de pareja completa o uso individual

Для полного соединения пар или одиночного использования
Voor volledige koppelverbinding of solo-gebruik
Für eine komplette Paarverbindung oder Solo-Nutzung





## Getting **started**

**Before Use:**

- Charge for two hours on the first occasion
- Place magnetic charging cord on magnetic points
- Plug into electrical socket
- Light off; indicates no power or incorrectly connected
- Unit takes 120 minutes for charging
- Clean the MateFix with gentle soap and water only

**Charging:**

- LED flashes during charging
- LED stays solid when fully charged
- LED flashes very fast when the unit power is below 3.3v, and indicates low power
- Playtime is 60 min at the highest speed
- Playtime is 100 min at the lowest speed

**The MateFix unit:**

This unit has 3 Speeds and 5 Vibration Patterns.
There are 2 press buttons in the unit.

- **Standby Mode**: Press and HOLD either button for 2 seconds. LED flashes
- **Function Mode**: Press upper button one click to go into mode 1. LED stays solid
- **Speed Selection**: Press lower button one click to select the speed
- **Turn Off**: Press and hold either button for 2 seconds. LED is OFF



# Getting **started**

**The MateFix Remote:**
The remote also has 2 press buttons. One button to control speed and one button to control the vibration mode.

- Click either button once and the unit will go to mode 1 at speed 1. LED will stay solid
- Press the speed button to control speed
- Press vibration mode button to control vibration mode
- Press and hold either button for 2 seconds to turn off The LED in unit will be flashing - standby mode








# Produkt **spezifikationen**

- Batterie - Lithium-Ionen
- Material - körpersicheres Silikon
- Ladezeit - ca. 120 Minuten
  - Die Spielzeit beträgt 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit
  - Die Spielzeit beträgt 100 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit
- Energieversorgung:
  - Eingang 100-240V - 0-60Hz 0,3A
  - Ausgang 6V 500mA




# **Reinigung** und **Lagerung**

- Vor und nach mit milder Seife und Wasser reinigen nach jedem Gebrauch
- In der Box an einem sauberen und trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern

# Spielen mit DAS MATEFIX




## Unterlassen **Sie**

- Ziehen Sie den Flexarm nicht zu weit heraus und drehen Sie ihn nicht in einen unnatürliche Form
- Verwenden Sie Ihre Fingernägel nicht zum Drücken von Knöpfen das MateFix
- Nicht mit nicht zugelassenen Schmiermitteln auf Silikonbasis verwenden weil sie das Produkt beschädigen Reinigen Sie nicht mit Produkten, die Alkohol oder Benzin enthalten oder Aceton
- Nicht bei extremen Temperaturen lagern





# Playing with THE MATEFIX

- Lubricate the MateFix with water based lubricants only
- Insert body with bullet vibrator either on the clit or anal position
- Lubricate the man and gently slide in next to the MateFix
- Please be responsible while using this adult product

CLITORAL PLAY POSITION






ANAL PLAY POSITION

Perfect Dimensions Inc. makes no warranty, expressed or implied as to the safety of any of the products. All of the products are sold as novelties only. Furthermore, we accept no responsibility for injuries sustained while using any of the products. The purchaser assumes all risk and liability of use for all the products.

# Playing with THE MATEFIX




## Do **NOT**

- Do not over extend the flex arm or twist it into any unnatural shape
- Do not use your fingernails to push buttons on the MateFix
- Do not use with non-approved silicone based lubricants because they will damage the product
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone
- Do not store in extreme temperatures





# Spielen mit DAS MATEFIX

- Schmieren Sie den MateFix nur mit Gleitmitteln auf Wasserbasis
- Setzen Sie den Körper mit dem Kugelvibrator entweder in die Klitoris oder in die Analposition ein
- Schmieren Sie den Mann und schieben Sie ihn vorsichtig neben das MateFix
- Bitte seien Sie verantwortlich, wenn Sie dieses Produkt für Erwachsene verwenden

CLITORAL PLAY POSITION




ANAL PLAY POSITION



Perfect Dimensions Inc. übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Sicherheit der Produkte. Alle Produkte werden nur als Neuheit verkauft. Darüber hinaus übernehmen wir keine Verantwortung für Verletzungen, die bei der Verwendung eines der Produkte auftreten. Der Käufer übernimmt das gesamte Risiko und die Haftung für die Verwendung aller Produkte.

# Einstieg

**Die MateFix-Fernbedienung:**
Die Fernbedienung verfügt außerdem über 2 Drucktasten. Eine Taste zur Steuerung der Geschwindigkeit und eine Taste zur Steuerung des Vibrationsmodus.

- Klicken Sie einmal auf eine der beiden Tasten, und das Gerät wechselt mit Geschwindigkeit 1 in den Modus 1. Die LED leuchtet dauerhaft
- Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um die Geschwindigkeit zu steuern
- Drücken Sie die Vibrationsmodus-Taste, um den Vibrationsmodus zu steuern
- Halten Sie eine der beiden Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Die LED im Gerät blinkt - Standby-Modus

# Product **specifications**

- Battery - Lithium Ion
- Material - Body Safe Silicone
- Charging time - approximately 120 Minutes
  - Playtime is 60 min at the highest speed
  - Playtime is 100 min at the lowest speed
- Power supply:
  - Input 100-240V - 0-60Hz 0.3A
  - Output 6V 500mA




# **Cleaning** and **Storage**

- Clean with gentle soap and water before and after every use
- Store in box in a clean and dry area at room temperature

LE MATEFIX

Le MateFix révolutionnaire est fabriqué à partir de silicone sans danger pour le corps, est résistant à l'eau, télécommandé et rechargeable. Il a été spécialement conçu pour s'adapter au plus profond de la femme tandis que la forme unique permet au mâle de s'adapter confortablement.

Une fois en position, le MateFix créera des tensions pendant les rapports sexuels. Pour elle, il sera plus épais; et pour lui, elle sera plus serrée.

Le MateFix fournit également des vibrations variables dans 3 zones érotiques; clitoridien, point G et profondément à l'intérieur. La balle plus petite de forme spécifique peut être placée dans la zone clitoridienne ou à l'envers pour le plaisir anal. Le MateFix peut également être apprécié en solo.

Lubrifiez uniquement avec des lubrifiants à base d'eau.



# Einstieg

**Vor Gebrauch:**

- Laden Sie das erste Mal zwei Stunden lang auf
- Legen Sie ein magnetisches Ladekabel an die Magnetpunkte
- In Steckdose stecken
- Licht aus; zeigt an, dass keine Stromversorgung vorhanden oder falsch angeschlossen ist
- Das Aufladen des Geräts dauert 120 Minuten
- Reinigen Sie das MateFix nur mit milder Seife und Wasser

**Aufladen:**

- LED blinkt während des Ladevorgangs
- Die LED leuchtet dauerhaft, wenn sie vollständig aufgeladen ist
- Die LED blinkt sehr schnell, wenn die Stromversorgung des Geräts unter 3,3 V liegt, und zeigt einen geringen Stromverbrauch an
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit
- Die Spielzeit beträgt 100 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit

**Die MateFix-Einheit:**

Dieses Gerät verfügt über 3 Geschwindigkeiten und 5 Vibrationsmuster. Es gibt 2 Drucktasten im Gerät.

- **Standby-Modus:** Halten Sie eine der beiden Tasten für gedrückt 2 Sekunden. LED blinkt
- **Funktionsmodus:** Drücken Sie die obere Taste mit einem Klick, um in den Modus 1 zu wechseln. Die LED leuchtet dauerhaft
- **Geschwindigkeitsauswahl:** Drücken Sie die untere Taste mit einem Klick Wählen Sie die Geschwindigkeit
- **Ausschalten:** Halten Sie eine der beiden Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.
  LED ist AUS



DAS MATEFIX

Das revolutionäre MateFix besteht aus körpersicherem Silikon, ist wasserdicht, ferngesteuert und wiederaufladbar. Es wurde speziell entwickelt, um tief in das Weibchen zu passen, während die einzigartige Form es dem Männchen ermöglicht, bequem daneben zu passen.

Sobald das MateFix in Position ist, erzeugt es beim Liebesspiel Spannung. Für sie wird er dicker sein; und für ihn wird sie enger sein.

Das MateFix bietet auch variable Vibrationen in 3 erotischen Zonen; Klitoris, G-Punkt und tief im Inneren. Die speziell geformte kleinere Kugel kann zum analen Vergnügen im Klitorisbereich oder umgekehrt platziert werden. Das MateFix kann auch solo gespielt werden.

Nur mit Gleitmitteln auf Wasserbasis schmieren.



# Commencer

**Avant utilisation:**

- Chargez pendant deux heures la première fois
- Placez le cordon de charge magnétique sur des points magnétiques
- Branchez dans une prise électrique
- Lumière éteinte; indique pas d'alimentation ou mal connecté
- L'unité prend 120 minutes pour se recharger
- Nettoyez le MateFix avec du savon doux et de l'eau uniquement

**Mise en charge:**

- La LED clignote pendant la charge
- La LED reste fixe lorsqu'elle est complètement chargée
- La LED clignote très rapidement lorsque la puissance de l'unité est inférieure à 3,3 V et indique une faible puissance
- La durée de lecture est de 60 minutes à la vitesse la plus élevée
- La durée de lecture est de 100 minutes à la vitesse la plus basse

**L'unité MateFix:**

Cet appareil a 3 vitesses et 5 modèles de vibration.
Il y a 2 boutons-poussoirs dans l'unité.

- **Mode veille:** appuyez et maintenez l'un des boutons pour 2 secondes. La LED clignote
- **Mode de fonction:** appuyez sur le bouton supérieur un clic pour passer en mode 1. La LED reste allumée
- **Sélection de la vitesse:** appuyez un clic sur le bouton inférieur pour sélectionnez la vitesse
- **Éteindre:** Appuyez sur l'un des boutons et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. La LED est éteinte



# Commencer

**La télécommande MateFix:**
La télécommande dispose également de 2 boutons-poussoirs. Un bouton pour contrôler la vitesse et un bouton pour contrôler le mode de vibration.

- Cliquez une fois sur l'un des boutons et l'unité passera en mode 1 à la vitesse 1. La LED restera fixe
- Appuyez sur le bouton de vitesse pour contrôler la vitesse
- Appuyez sur le bouton de mode de vibration pour contrôler le mode de vibration
- Appuyez sur l'un des boutons et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le voyant de l'appareil clignote - mode veille

# Product **Specificaties**

- Batterij - Lithiumion
- Materiaal - lichaamsveilige siliconen
- Oplaadtijd - ongeveer 120 minuten
  - De speeltijd is 60 minuten op de hoogste snelheid
  - De speeltijd is 100 minuten op de laagste snelheid
- Stroomvoorziening:
  - Ingang 100-240V - 0-60Hz 0,3A
  - Uitgang 6V 500mA

# **Reiniging** en **opslag**

- Reinig met zachte zeep en water voor en na elk gebruik
- Bewaar in een doos op een schone en droge plaats bij kamertemperatuur



# Spelen met DE MATEFIX




## Niet **doen**

- Strek de flexibele arm niet te ver uit en draai hem er niet in onnatuurlijke vorm
- Gebruik niet uw vingernagels om op knoppen te drukken de MateFix
- Niet gebruiken met niet-goedgekeurde glijmiddelen op siliconenbasis omdat ze het product beschadigen
- Maak niet schoon met producten die alcohol of benzine bevatten of aceton
- Bewaar niet bij extreme temperaturen





# Jouer avec LE MATEFIX

- Lubrifiez le MateFix uniquement avec des lubrifiants à base d'eau
- Insérez le corps avec le vibrateur de balle soit sur le clitoris ou la position anale
- Lubrifiez l'homme et glissez doucement à côté du MateFix
- Veuillez être responsable lors de l'utilisation de ce produit pour adulte

POSITION DE JEU CLITORAL




POSITION DE JEU ANAL



Perfect Dimensions Inc. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la sécurité de l'un des produits. Tous les produits sont vendus en tant que nouveautés uniquement. De plus, nous déclinons toute responsabilité pour les blessures subies lors de l'utilisation de l'un des produits. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités d'utilisation de tous les produits.

# Jouer avec LE MATEFIX




## Ne **PAS**

- Ne pas trop étendre le bras flexible ni le tordre dans un forme non naturelle
- N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur des boutons le MateFix
- Ne pas utiliser avec des lubrifiants à base de silicone non approuvés car ils endommageront le produit
- Ne nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, de l'essence ou acétone
- Ne pas stocker à des températures extrêmes





# Spelen met DE MATEFIX

- Smeer de MateFix alleen met glijmiddelen op waterbasis
- Plaats lichaam met bullet vibrator op de clit of anale positie
- Smeer de man in en schuif hem voorzichtig naast de MateFix
- Wees verantwoordelijk tijdens het gebruik van dit product voor volwassenen

CLITORALE SPELPOSITIE




ANALE SPEELPOSITIE



Perfect Dimensions Inc. geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de veiligheid van de producten. Alle producten worden alleen als noviteiten verkocht. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verwondingen opgelopen tijdens het gebruik van een van de producten. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid voor het gebruik van alle producten.

# Aan de **slag**

**De MateFix Remote:**
De afstandsbediening heeft ook 2 drukknoppen. Een knop om de snelheid te regelen en een knop om de vibratiemodus te regelen.

- Klik eenmaal op een van de knoppen en het apparaat gaat met snelheid 1 naar modus 1. LED blijft continu branden
- Druk op de snelheidstoets om de snelheid te regelen
- Druk op de vibratiemodusknop om de vibratiemodus te regelen
- Houd een van beide knoppen 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen. De LED in het apparaat knippert - standby-modus

# Spécifications **du produit**

- Batterie - Lithium Ion
- Matériau - Silicone sans danger pour le corps
- Temps de charge - environ 120 minutes
  - La durée de lecture est de 60 minutes à la vitesse la plus élevée
  - La durée de lecture est de 100 minutes à la vitesse la plus basse
- Source de courant:
  - Entrée 100-240V - 0-60Hz 0.3A
  - Sortie 6V 500mA

# **Nettoyage** et **stockage**

- Nettoyez avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation
- Conserver en boîte dans un endroit propre et sec à température ambiante



EL MATEFIX

El revolucionario MateFix está hecho de silicona segura para el cuerpo, es resistente al agua, se controla a distancia y es recargable. Ha sido diseñado específicamente para ajustarse cómodamente dentro de la hembra, mientras que la forma única permite que el macho se ajuste cómodamente.

Una vez en posición, MateFix creará tensión durante el acto sexual. Para ella, será más grueso; y para él, ella estará más apretada.

MateFix también proporciona vibraciones variables en 3 zonas eróticas; clítoris, punto G y profundo por dentro. La bala más pequeña de forma específica se puede colocar en el área del clítoris o al revés para el placer anal. El MateFix también se puede disfrutar jugando solo.

Lubrique solo con lubricantes a base de agua.



# Aan de **slag**

**Voor gebruik:**
- Laad de eerste keer twee uur op
- Leg een magnetisch oplaadsnoer op magnetische punten
- Steek de stekker in het stopcontact
- Lichten uit; geeft geen stroom aan of is verkeerd aangesloten
- Het opladen van het apparaat duurt 120 minuten
- Reinig de MateFix alleen met zachte zeep en water

**Opladen:**
- LED knippert tijdens het opladen
- LED blijft continu branden als deze volledig is opgeladen
- LED knippert erg snel wanneer het vermogen van de unit lager is dan 3,3 V, en geeft een laag vermogen aan
- De speeltijd is 60 minuten op de hoogste snelheid
- De speeltijd is 100 minuten op de laagste snelheid

**De MateFix-eenheid:**
Dit apparaat heeft 3 snelheden en 5 vibratiepatronen.
Er zijn 2 drukknoppen in de unit.
- **Standby-modus:** Druk op een van de knoppen en HOUD deze ingedrukt voor 2 seconden. LED knippert
- **Functiemodus:** Druk één klik op de bovenste knop om naar modus 1 te gaan. LED blijft continu branden
- **Snelheidsselectie:** Druk één klik op de onderste knop selecteer de snelheid
- **Uitschakelen:** houd een van beide knoppen 2 seconden ingedrukt.
  LED is UIT



De MateFix

De revolutionaire MateFix is gemaakt van lichaamsveilige siliconen, is waterafstotend, op afstand te bedienen en oplaadbaar. Het is speciaal ontworpen om diep in het vrouwtje te passen, terwijl de unieke vorm ervoor zorgt dat het mannetje comfortabel naast elkaar past.

Eenmaal in positie zal de MateFix spanning creëren tijdens het vrijen. Voor haar zal hij dikker zijn; en voor hem zal ze strakker zijn.

De MateFix zorgt ook voor variabele vibraties in 3 erotische zones; clitoris, G-Spot en diep van binnen. De specifiek gevormde kleinere kogel kan in het clitorisgebied worden geplaatst of omgekeerd voor anaal plezier. De MateFix kan ook solo worden gespeeld.

Alleen smeren met glijmiddelen op waterbasis.





# Empezando

**Antes de usar:**

- Cargue durante dos horas en la primera ocasión
- Coloque el cable de carga magnético en puntos magnéticos
- Enchufe en una toma de corriente
- Luz apagada; indica que no hay energía o está conectado incorrectamente
- La unidad tarda 120 minutos en cargarse
- Limpie MateFix solo con agua y jabón suave

**Cargando:**

- LED parpadea durante la carga
- El LED permanece fijo cuando está completamente cargado
- El LED parpadea muy rápido cuando la potencia de la unidad es inferior a 3,3 voltios e indica baja potencia
- El tiempo de juego es de 60 minutos a la máxima velocidad.
- El tiempo de juego es de 100 minutos a la velocidad más baja.

**La unidad MateFix:**

Esta unidad tiene 3 velocidades y 5 patrones de vibración. Hay 2 botones de presión en la unidad.

- **Modo de espera:** presione y MANTENGA PULSADO cualquiera de los botones para 2 segundos. LED parpadea
- **Modo de función:** presione el botón superior un clic para ingresar al modo 1. El LED permanece fijo
- **Selección de velocidad:** presione el botón inferior un clic para selecciona la velocidad
- **Apagar:** presione y mantenga presionado cualquiera de los botones durante 2 segundos. LED está apagado



# Empezando

**El mando a distancia MateFix:**
El control remoto también tiene 2 botones de presión. Un botón para controlar la velocidad y un botón para controlar el modo de vibración.

- Haga clic en cualquiera de los botones una vez y la unidad pasará al modo 1 a la velocidad 1. El LED permanecerá fijo
- Presione el botón de velocidad para controlar la velocidad
- Presione el botón de modo de vibración para controlar el modo de vibración
- Mantenga presionado cualquiera de los botones durante 2 segundos para apagar el LED de la unidad parpadeará: modo de espera

# Характеристики продукта

- Батарея - литий-ионная
- Материал - безопасный для тела силикон.
- Время зарядки - примерно 120 минут.
  - Время воспроизведения - 60 минут на максимальной скорости.
  - Время воспроизведения - 100 минут на самой низкой скорости.
- Источник питания:
  - Вход 100–240 В - 0–60 Гц 0,3 А
  - Выход 6 В 500 мА

# Очистка и хранение

• Очистите мягким мылом и водой перед и после каждого использования
• Хранить в коробке в чистом и сухом месте при комнатной температуре.

# Играть с THE MATEFIX

## Не

- Не вытягивайте гибкий рычаг слишком сильно и не перекручивайте его в неестественная форма
- Не нажимайте ногтями на кнопки на MateFix
- Не используйте с неразрешенными смазочными материалами на силиконовой основе. потому что они повредят продукт
- Не используйте для чистки средства, содержащие спирт, бензин. или ацетон
- Не хранить при экстремальных температурах.





# Jugando con EL MATEFIX

- Lubrique MateFix solo con lubricantes a base de agua
- Inserte el cuerpo con vibrador de bala ya sea en el clítoris o en la posición anal
- Lubrique al hombre y deslícelo suavemente junto al MateFix
- Sea responsable al usar este producto para adultos

POSICIÓN DE JUEGO CLITORAL




POSICIÓN DE JUEGO ANAL



Perfect Dimensions Inc. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la seguridad de ninguno de los productos. Todos los productos se venden únicamente como novedades. Además, no aceptamos ninguna responsabilidad por las lesiones sufridas durante el uso de cualquiera de los productos. El comprador asume todo el riesgo y la responsabilidad del uso de todos los productos.

# Jugando con EL MATEFIX




## No

- No extienda demasiado el brazo flexible ni lo tuerza en ningún forma antinatural
- No use sus uñas para presionar botones en el MateFix
- No lo use con lubricantes a base de silicona no aprobados porque dañarán el producto
- No limpiar con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona
- No almacenar en temperaturas extremas





# Играет с THE MATEFIX

- Смазывайте MateFix только смазками на водной основе.
- Вставьте тело с пулевым вибратором либо в клитор, либо в анальную позицию.
- Смажьте человека и аккуратно вставьте рядом с MateFix.
- Пожалуйста, будьте ответственны при использовании этого продукта для взрослых.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИГРЕ КЛИТОРА




ПОЛОЖЕНИЕ В АНАЛЬНОЙ ИГРЕ



Perfect Dimensions Inc. не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении безопасности любого из продуктов. Все товары продаются только как новинки. Кроме того, мы не несем ответственности за травмы, полученные при использовании любого из продуктов. Покупатель принимает на себя все риски и ответственность за использование всех продуктов.

# Начиная

**Пульт MateFix Remote:**
На пульте также есть 2 кнопки. Одна кнопка для управления скоростью и одна кнопка для управления режимом вибрации.

- Нажмите любую кнопку один раз, и устройство перейдет в режим 1 на скорости 1. Светодиод будет гореть постоянно.
- Нажмите кнопку скорости, чтобы контролировать скорость
- Нажмите кнопку режима вибрации, чтобы управлять режимом вибрации.
- Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить. Светодиод на устройстве будет мигать - режим ожидания.








# Especificaciones **del producto**

- Batería - Ion de litio
- Material: silicona segura para el cuerpo
- Tiempo de carga: aproximadamente 120 minutos
  - El tiempo de juego es de 60 minutos a la máxima velocidad.
  - El tiempo de juego es de 100 minutos a la velocidad más baja.
- Fuente de alimentación:
  - Entrada 100-240V - 0-60Hz 0.3A
  - Salida 6V 500mA

# **Limpieza** y **almacenamiento**

- Limpiar con agua y jabón suave antes y después de cada uso
- Almacenar en caja en un área limpia y seca a temperatura ambiente.



THE MATEFIX

Революционный MateFix изготовлен из безопасного для тела силикона, водонепроницаем, управляется дистанционно и заряжается. Он был специально разработан, чтобы плотно прилегать глубоко внутри женщины, а уникальная форма позволяет мужчине удобно сидеть рядом.

Находясь в нужном положении, MateFix будет создавать напряжение во время занятий любовью. Для нее он будет толще; и для него она будет крепче.

MateFix также обеспечивает переменную вибрацию в 3-х эротических зонах; клиторальный, точка G и глубоко внутри. Пуля особой формы меньшего размера может быть помещена в область клитора или наоборот для получения анального удовольствия. MateFix также можно использовать в одиночной игре.

Смазывайте только смазками на водной основе.



# Начиная

**Перед использованием:**

- Зарядите в течение двух часов в первый раз.
- Поместите магнитный зарядный шнур на магнитные точки.
- Подключите к электрической розетке.
- Выключить свет; указывает на отсутствие питания или неправильное подключение
- Зарядка устройства занимает 120 минут.
- Очищайте MateFix только с мягким мылом и водой.

**Зарядка:**

- Светодиод мигает во время зарядки
- Светодиод горит постоянно при полной зарядке
- Светодиод мигает очень быстро, когда напряжение устройства ниже 3,3 В, и указывает на низкое энергопотребление.
- Время воспроизведения - 60 минут на максимальной скорости.
- Время воспроизведения - 100 минут на самой низкой скорости.

**Блок MateFix:**

Это устройство имеет 3 скорости и 5 режимов вибрации. В устройстве есть 2 кнопки.

- **Режим ожидания:** Нажмите и удерживайте любую кнопку для 2 секунды. Светодиод мигает
- **Функциональный режим:** Нажмите верхнюю кнопку один раз, чтобы перейти в режим 1. Светодиод горит постоянно.
- **Выбор скорости:** Нажмите нижнюю кнопку одним щелчком, чтобы выберите скорость
- **Выключать:** Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 2 секунд. Светодиод не горит



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Caution!**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

| Function | Operation Frequency | Max RF outputpower | Limit |
|---|---|---|---|
| SRD | 433.92MHz | 7.81dBm | 10dBm. |

This product can be used across EU member states without restriction.
Receiver Category: 2

Applicant’s name:Perfect Dimensions Llc
Address:148 N Country Club Dr, Crystal River, Florida 34429, United States
Importer: xxxxxx
Manufacturer's Name: TOPARC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.
Address:101 And 1-4 Floors Of Workshop No. 23-1 Longteng Road, Baoan Community, Yuanshan Street, Longgang Shenzhen, CHINA

Model number: MATE01
Operating Temperature: -10° C to 40° C

This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

1. CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
2. The device complies with RF Exposure.AND device operated and installed without restriction

CE