正面

680mm

240mm

Instructions

kaiboflow

kaiboaudio

An Open-ear Audio Experience

OVERVIEW PRODUCT



Headset * 1



Type-C
Charging Cable * 1

Carrying Case * 1

Note: All pictures in this manual are schematic diagrams which may deviate from theactual object. Please refer to the actual object.

PRODUCT INSTRUCTIONS



1: LED Indicator
2: Power Button
3: Type-C Charging Port
4: Control Area
5: Microphone

Note: All pictures in this manual are schematic diagrams which may deviate from theactual object. Please refer to the actual object.

GERRING STARTED GUIDE



The headband supports 68° rotation . Please use both hands to rotate evenly at the same time to ensure stability and durability.

This product supports sliding to control the volume. Please make sure your finger is on the designated touch bar to achieve precise control.



Sliding Control

QUICKLY SET UP YOUR KAIBO FLOW

When using this product for the first time, it is recommended to fully charge the earphones

1.Power ON/OFF
- Power ON:Press and hold the power button for 5 seconds
- Power OFF:Press and hold the power button for 5 seconds

2.Headphone Pairing
After the headset is powered on, the white light flashes, the headset enters pairing mode.You can hear "pairing". Turn on the Bluetooth of your mobile phone, search for the Bluetooth pairing name "Kaibo Flow".Click the Bluetooth name to connect and the white light goes out. You can hear "Connected", which means the connection is successful.

3.Multi point Pairing
The headphone can connect to two devices at the same time.Headphon need to disconnect the Bluetooth from the first device.Then connect to the second device. After the connection is successfully to the second device, turn on the Bluetooth of the first device.
Headphone will connect to these two devices at the same time.

4.Mode Switch
This product can switch between normal mode and sports mode.
The volume in sports mode is louder than that in normal mode.
The default mode is normal mode when powered on. Press the power button 4 times to switch to sports mode and hear the prompt "Sport Mode". Press the power button 4 more times to switch back to normal mode and you will hear the prompt "Normal Mode".

5.Factory Reset
When the power is off, press and hold the power button for 10 seconds to switch from on to off. When you turn it on again, the factory settings have been restored.

6.Charging
- When you hear the "Battery low" , it means the headset is low on power and needs to be charged. Connect the USB-C to the headset, the white light is always on, and the headset is charging. The light goes out when it is fully charged.

Notice: Please use domestically produced and nationally CCC certified chargers.

FEATURES

Features		Usage Instructions	Light Indicator	Sound Notification
General Settings	Turn On	Press & hold power button for 5 seconds	Blinks White Light	"Power on"
	Turn Off	Press & hold power button for 5 seconds	-	"Power off"
Pairing	Connection in Progress	Headphone will automatically enter bluetooth pairing when powered on	Slow flashing white light	"Pairing"
	Connection Progress	Select" Kaibo Flow "in device settings to connect	White light flashes once every 5 seconds	"Connected"
	Disconnect	Disconnect bluetooth connection from previously connected device	Slow flashing white light	"Disconnected"
	Without connection over 3 minutes, headphone will automatically turn off		-	"Power off"
Call	Answer/ End Calls	Press power button one time	-	"Incoming call"
	Reject Calls	Press power button twice	-	-
volume adjustment	volume +	Slide touch form front to back	-	"Max Volume"
	volume -	Slide touch form back to front	-	"Min Volume"
Music	Play / Pause	Press power button one time	-	1 Doo
	Play Previous	Press power button three times	-	3 Doo
	Play Next	Press power button twice	-	2 Doo
Battery	Low Battery		White light flashes once every 10 seconds	"Battery low"
	Charging/Fully charged : Solid White/None			
	When Type C plug in, headphone start charging			
Factory reset setting	When Headphone is turned off,press and hole power button for 10 seconds		White light flashes 3 times	"Power on" "Pairing" "Battery High" "Power off"
Voice assistant	Press slide touch 3 seconds		-	1 Doo
Indicator ON/OFF	Press power key five times(Default ON)		-	-
Battery Broadcast	Battery broadcast after powering ON		-	"Battery high" "Battery medium" "Battery low"
Mode Switching	Press power button four times		-	"Normal Mode" "Sport Mode"

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model No : Kaibo Flow	
Bluetooth Version : V5.2	Wire Range : 10 Meters / 33 Feet
Frequency Response :100 Hz–20 KHz	Bluetooth Response :2.402-2.480 GHz
Impedance :16Ω	Speaker Driver : Φ14.0mm BCT™
Microphone Sensitivity : -40 dB±2 dB	Weight: 35g
Battery Capacity :150 mAh	Battery : lithium battery (Maximum operating temperature 45 ℃)
Play Time : About 10 Hours	Charging Time : About 1.5 Hours
Button Style : Button+Smart Touch	Waterproof Level :IP67
Electrical Specifications :5V/1A	Compatible Profiles :HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1. 6

www.kaiboaudio.com

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that maycause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class Bdigital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to providereasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used inaccordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communicationsHowever, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which canbe determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correcthe interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit diferent from that to which the receiver isconnected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the partyresponsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.
The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antena ortransmitter.

Instructions

kaiboflow

kaiboaudio

An Open-ear Audio Experience

製品概要

イヤホン本体:1ペア



充電ケ･ブル:1本

収納袋 * 1

注：このマニュアルのすべての種類の写真は概略図であり、実際のオブジェクトとは異なる場合があります。実際の製品を参照してください。

各部の名称



1: LEDインジケーター
2: オン/オフボタン
3: Type-C更込口
4: タッチエリア
5: 集音マイク

注：このマニュアルのすべての種類の写真は概略図であり、実際のオブジェクトとは異なる場合があります。実際の製品を参照してください。

操作ガイド



バックネックハンガーは68°回転をサポートしています。安定性と耐久性を確保するために、両手を使って同時に均等に回転させてください。

本製品は前後にスライドすることで音量調節機能をサポートします。正確な制御を行うために、指が指定の位置にあることを確認してください。

スライドして音量を調整します

Kaibo Flowを素早くセットアップしよう

この製品を初めて使用するときは、
イヤホンをフル充電することをお勧めします

1.電源のオン/オフ
- 電源オン: 電源ボタンを 5 秒間押し続けます。
- 電源オフ: 電源ボタンを 5 秒間押し続けます。

2.ヘッドフォンのペアリング
ヘッドセットの電源を入れると、白色のライトが点滅し、ヘッドセットはペアリング モードになり、「Pairing」トーンが聞こえます。携帯電話のブルートゥースをオンにし、ブルートゥースペアリング名「Kaibo Flow」を検索してクリックします。接続が成功すると白色のライトが消えます。この時点で、「Connected」という音が聞こえます。これは接続が成功したことを意味します。

3.マルチデバイス接続
ヘッドセットは同時に 2 台のデバイスに接続できます。まず、1 つのデバイスから Bluetooth を切断します。次に、2 番目のデバイスの Bluetooth に接続します。接続が成功したら、最初のデバイスの Bluetooth をオンにして、2 台のデバイスを同時に接続します。

4.モード スイッチ
本製品はノーマルモードとスポーツモードを切り替えることができます。スポーツモードの音量はノーマルモードより大きくなります。ブートはデフォルトで通常モードになります。電源ボタンを 4 回押してスポーツ モードにすると、「スポーツ モード」という音が聞こえます。電源ボタンをもう一度 4 回押すと通常モードに戻り、「通常モード」音が聞こえます。

5.リセット
電源が切れた状態で、電源ボタンを10秒間長押しすると電源が入り、再度電源を入れると工場出荷時の設定に戻ります。

6.充電
「Battery Low」の音が聞こえたら、ヘッドセットの電力が少なくなり、充電する必要があることを意味します。USB-C をヘッドセットに接続すると、白いライトが常に点灯し、ヘッドセットが充電中です。完全に充電されるとライトが消えます。

注意: 正規のメーカーによって製造され、国のPSEによって認定された充電器を使用してください。

機能取り扱い説明

機能		操作	ライトが点滅している	トーン
電源のオン/オフ	電源のオン	電源オン/オフボタンを5秒間押し続けます	白い光が点滅します	"Power on"
	電源のオフ	電源オン/オフボタンを5秒間押し続けます	白い光が点滅します	"Power off"
携帯のペアリング	接続を待つ	電源が正常にオンになると、イヤフォンが自動的通信できます	白い光が点滅します	"Pairing"
	接続が成功しました	携帯電話のBluetoothをオンにして、"Kaibo flow" を選択します。	白色光が5秒間点滅します	"Connected"
	通話を切る	携帯電話のBluetoothをオンにして、通話を切る	白色光が点滅します	"Disconnected"
	イヤフォンが近接接続されていない場合、イヤフォンの電源は自動的にオフになります		白い光が点滅します	"Power off"
通話モード	応答/電話を切る	電源のオン/オフのボタンを1回短く押します	-	"Incoming call"
	コールが拒否されます	電源オン/オフボタンを2回押します	-	-
音量を上げるまたは下げる	ボリューム +	前から後ろにスワイプします	-	"Max Volume"
	ボリューム -	後ろから前にスワイプします	-	"Min Volume"
音楽モード	再生/一時停止	電源のオンとオフのボタンを1回短く押します		1 Doo
	前の曲	電源のオンとオフのボタンを3回短く押します		3 Doo
	次の曲	電源オンとオフのボタンを2回短く押します		2 Doo
充電状況	バッテリー残量が少なくなっています		白色光は10秒に1回点灯します	"Battery low"
	充電中/フル充電中白色光が常に点灯/白色光が消灯			
	Type-C充電ハブを接続すると、イヤフォンは充電モードになります			
工場出荷時のリセット	シャットダウンの場合は、電源オンボタンを10秒間押し続けます		白色光が3回点滅します	"Power on" "Pairing" "Battery High" "Power off"
音声アシスタント	タッチエリアを3秒間長押しします		-	1 Doo
表示灯スイッチ	電源ボタンを5回短く押します（デフォルト:最はオンです）		-	-
電源ONする時に電量を放送する	電源ONする時に電量を放送する		-	"Battery high" "Battery medium" "Battery low"
ノーマルモードとスポーツモードを切り替える	電源ボタンを4回短く押します		-	"Normal Mode" "Sport Mode"

製品仕様

型　番:Kaibo Flow	
Bluetooth 規格: V5.2	通信距離: フィイレス通信範囲10m
再生周波数帯域: 100 Hz–20 KHz	周 波 数 範 囲:2.402-2.480 GHz
インピーダンス: 16Ω	スピーカ-:Φ14.0mm 骨伝導スピーカ-
マイク感度: -40 dB±2 dB	イヤホン重量:35g
バッテリー容量: 150 mAh	バッテリ-:リチウムバッテリ-（最大使用温度45℃）
再生時間:約 10 時間	
ボタン種類: メカニカルボタン+タッチ	イヤホン充電時間:約 15 時間
電気規格: 5V/1A	防水規格:IP67
Bluetoothプロファイル:HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6	

www.kaiboaudio.com

保管とお手入れ方法

- 本製品を分解、改造、修理はしないでください。感電、故障または火災の原因になります。
- 聴覚障害を防ぐため、過度の音量で使用しないでください。大きな音量で長時間続けて聞くと、一時的または永続的な難聴を引き起こす可能性があります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。感電、故障、火災の原因になります。
- 製品の故障、発煙、異臭、発熱、異音またはその他の異常の兆候が見られる場合は、すぐに製品の使用を中止し、デバイスから接続を切り離してください。この時はお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 入浴や温泉などの高温多湿の場所での着用はご遠慮ください。感電や故障の原因になります。
- 可燃物、金属、液体等のような異物を本製品の中に混ぜないでください。
- 製品の損壊を防ぐため、充電には必ず付属のUSB充電ケーブルを使用してください。
- 急速充電機能（電圧が5V以上超えている）を備えるデバイスにて本製品を充電しないでください。故障の原因になります。
- 直射日光、高温多湿または直射日光の当たる車内、ヒーターなどの熱源の近くに保管しないでください。
- 製品に直接触れることによる皮膚のアレルギーがある方は、ご使用をおやめください。
- 本製品をご利用にあたって、接続されている機器のストレージがなくなった場合などがあった場合、当社は一切責任を負いません。
- 乾燥した環境で本製品を使用すると、耳がチクチクすることがあるかもしれません。これは人体に直接さわた静電気によるものであり、本製品の故障ではありません。
- 本製品を一定期間使用した後、使用による摩耗や紫外線（特に直射日光）により色褪せる場合があります。
- USB充電ケーブルを抜き差しする時は、必ず充電器を持ってください。USB充電ケーブルを直接引っ張ると、ケーブルが断線したり、事故になってしまったりすることがあります。

Instructions

kaiboflow

kaiboaudio

An Open-ear Audio Experience

配件清单



耳机 * 1



Type-C充电线 * 1

布包 * 1

注：本说明书中的均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准

产品结构



1.状态指示灯
2.开关机键
3.Type-C充电接口
4.触控区域（右耳）
5.MIC位置

注：本说明书中的均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准

入门指南



后颈挂支持68°旋转，请用双手同时均匀转动以确保稳定和耐用。

本产品支持前后滑动控制音量的功能。请确保手指在指定的触控条上操作，以达到精确控制效果。



滑动控制音量

设置您的Kaibo flow

首次使用本产品时，建议先将耳机充满电。

1.开机/关机
- 开机：长按开关机键5秒。
- 关机：长按开关机键5秒。

2.耳机配对
耳机开机后自灯呼吸闪烁，耳机即进入配对模式，可以听到提示音“pairing”。打开手机蓝牙，搜索蓝牙配对名称“Kaibo Flow”,点击蓝牙名连接，白灯熄灭，可以听到提示音“Connected”,即表示连接成功。

3.多设备连接
耳机可以同时连接2台设备（先连接第一台断开蓝牙再连接第2台，之后打开第1台蓝牙即可同时连接）。

4.模式切换
本产品可以进行正常模式与运动模式的切换。运动模式下的音量比正常模式的大。开机默认为正常模式。开关机键按4次即可切换到运动模式，可以听见提示音“Sport Mode”。再按开关机键4次，便再次切换回正常模式，可以听见提示音“Normal Mode”。

5.恢复出厂设置
关机状态下长按开关机键10秒。期间会经历从开机到关机状态，再次开机即已恢复出厂设置。

6.充电
耳机充电
当听到“Battery low”提示音时，表示耳机电量低需要充电。将耳机放在充电座上，耳机白灯常亮表示下在充电，充满后灯灭。

注意：必须选择正规厂家生产且经过国家CCC认证的充电器

功能介绍

功能		操作	灯闪	提示音
开/关机	开机	长按5秒开关机键	白灯闪一下	"Power on"
	关机	长按5秒开关机键	白灯闪一下	"Power off"
手机配对	等待连接	耳机开机或功后自动进入	白灯呼吸闪	"Pairing"
	连接成功	打开手机蓝牙，选择“Kaibo Flow”	白灯长灯约一下	"Connected"
	断开连接	打开手机蓝牙，断开连接	白灯呼吸闪	"Disconnected"
	耳机若3分钟无连接，将自动关机		白灯闪一下	"Power off"
通话模式	接听/挂断	短按开关机键一下	-	"Incoming call"
	来电拒接	短按开关机键两下	-	-
音量加减	音量+	滑动-从前到后	-	"Max Volume"
	音量-	滑动-从后到前	-	"Min Volume"
音乐模式	播放/暂停	短按开关机键一下	-	1 Doo
	上一曲	短按开关机键三下	-	3 Doo
	下一曲	短按开关机键二下	-	2 Doo
电量状态	电量低	-	白灯10秒亮一次	"Battery low"
	充电中/充满电：白灯常亮/白灯熄灭			
	插入Type-C 充电线后，耳机进入充电模式			
恢复出厂设置	关机情况下，长按开关机键10秒恢复出厂设置		白灯闪3次	"Power on" "Pairing" "Battery High" "Power off"
语音助手	长按触摸位置3秒		-	1 Doo
指示灯开关	短按开关机键五下（预设值是开）		-	-
开机播报电量	开机语音自动播报电量		-	"Battery high" "Battery medium" "Battery low"
正常模式与运动模式切换	短按开关机键四次		-	"Normal Mode" "Sport Mode"

产品規格

型　号： Kaibo Flow	
蓝 牙 版 本： V5.2	蓝牙连接距离：无线传输范围10米
频　段： 100Hz~20kHz	蓝 牙 频 段：2.402-2.480GHz
阻　抗： 16Ω	扬　声　器：Φ14.0mm骨传导扬声器
麦克风灵敏度：-40dB±2dB	耳 机 重 量：35g
电 池 容 量： 150mAh	电　　池：锂电池（最大操作温度45℃）
耳机播放时间：约10小时	耳机充电时间：约1.5小时
按 键 方 式： 机械按键+触摸	国际防护等级：IP67
电 气 规 格： 5V/1A	蓝 牙 协 议：HFP1.7，HSP1.2，A2DP1.3，AVRCP1.6

www.kaiboaudio.com

使用注意事项

- 请勿拆解、改造或试图修理本产品，以免发生触电，导致故障或引发火灾。
- 为了防止损害您的听力，请勿以过高音量使用。长期以过大音量聆听，可能造成暂时或永久性的听力损害。
- 请勿使本产品受到强烈撞击，以免发生触电，导致故障或引发火灾。
- 若本产品有发生故障、冒烟、异味、发热、噪音或出现其他损坏迹象时，请停止使用本产品，并中断与设备的连结。这种情况下，请联系当地的经销商。
- 请勿配戴本产品洗澡、泡温泉等高温潮湿的活动，以免发生触电或故障。
- 请勿将例如易燃物、金属、液体等异物混入本产品中。
- 请务必使用随附的USB充电线进行充电，以免造成产品损坏。
- 请勿使用拥有快速充电功能（电压超过5V以上）之设备为本产品充电，否则可能会导致本产品故障。
- 请勿于日照直射、高温多湿处、烈日直射下的车内、暖炉等热源附近放置储存
- 若因与产品的直接接触，造成皮肤出现过敏现象时，请勿继续使用。
- 使用本产品时，若发生连接装置之储存记忆消失等情形，本公司恕不负担任何责任。
- 在干燥环境中使用本产品时，耳朵可能会有刺痛感。这是由于积聚在人体上的静电所造成的，并非产品故障。
- 本产品于使用一段时间后，有可能因为紫外线（尤其是阳光直射）和磨损而发生褪色情况。
- 在插入或拔除USB充电线时，请务必握住插头。若直接拉址USB充电线，可能使得线材断裂或发生意外。

Instructions

kaiboflow

kaiboaudio

An Open-ear Audio Experience

配件清單

耳機 * 1



Type-C充電線 * 1

布包 * 1

註：本說明書中的均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準

產品結構



1.狀態指示燈
2.開關機鍵
3.Type-C充電接口
4.觸控區域（右耳）
5.MIC位置

註：本說明書中的均為示意圖，可能與實物有偏差，請以實物為準

入門指南



後頸掛支持68°旋轉請用雙手同時均勻轉動以確保穩定和耐用。

本產品支持前後滑動控制音量的功能。請確保手指在指定的觸控條上操作，以達到精確控制效果。



滑動控制音量

设置您的Kaibo flow

首次使用本產品時，建議先將耳機充滿電。

1.開機/關機
- 開機：長按開關機鍵5秒。
- 關機：長按開關機鍵5秒。

2.耳機配對
耳機開機後白燈呼吸閃爍，耳機即進入配對模式，可以聽到提示音“pairing”。打開手機藍牙，搜索藍牙配對名稱“Kaibo Flow”,點擊藍牙名連接，白燈熄滅，可以聽到提示音“Connected”,即表示連接成功。

3.多設備連接
耳機可以同時連接2臺設備（先連接第一臺斷開藍牙再連接第2臺，之後打開第1臺藍牙即可同時連接）。

4.模式切換
本產品可以進行正常模式與運動模式的切換。運動模式下的音量比正常模式的大。開機默認為正常模式。開關機鍵按4次即可切換到運動模式，可以聽見提示音“Sport Mode”。再按開關機鍵4次，便再次切換回正常模式，可以聽見提示音“Normal Mode”。

5.恢復出廠設置
關機狀態下長按開關機鍵10秒,期間會經歷從開機到關機狀態，再次開機即已恢復出廠設置。

6.充電
耳機充電
當聽到“Battery low”提示音時，表示耳機電量低需要充電。將耳機放在充電座上，耳機白燈常亮表示下在充電，充滿後熄滅。

注意：必須選擇正規廠家生產且經過國家CCC認證的充電器

功能介紹

功能		操作	燈閃	提示音
開/關機	開機	長按5秒開關機鍵	白燈閃一下	"Power on"
	關機	長按5秒開關機鍵	白燈閃一下	"Power off"
手機配對	等待連接	耳機開機或功後自動進入	白燈呼吸閃	"Pairing"
	連接成功	打開手機藍牙，選擇“Kaibo Flow”	白燈5秒閃一下	"Connected"
	斷開連接	打開手機藍牙，斷開連接	白燈呼吸閃	"Disconnected"
	耳機若3分鐘無連接，將自動關機		白燈閃一下	"Power off"
通話模式	接聽/掛斷	短按開關機鍵一下	-	"Incoming call"
	來電拒接	短按開關機鍵兩下	-	-
音量加減	音量＋	滑動-從前到後	-	"Max Volume"
	音量-	滑動-從後到前	-	"Min Volume"
音樂模式	播放/暫停	短按開關機鍵一下	-	1 Doo
	上一曲	短按開關機鍵三下	-	3 Doo
	下一曲	短按開關機鍵二下	-	2 Doo
電量狀態	電量低	-	白燈10秒亮一次	"Battery low"
	充電中/充滿電：白燈常亮/白燈熄滅			
	插入Type-C 充電線後，耳機進入充電模式			
恢復出廠設置	關機情況下，長按開關機鍵10秒恢復出廠設置		白燈閃3次	"Power on" "Pairing" "Battery High" "Power off"
語音助手	長按觸摸位置3秒		-	1 Doo
指示燈開關	短按開關機鍵五下（預設值是開）		-	-
開機播報電量	開機語音自動播報電量		-	"Battery high" "Battery medium" "Battery low"
正常模式與運動模式切換	短按開關機鍵四次		-	"Normal Mode" "Sport Mode"

產品規格

型　號： Kaibo Flow	
藍 牙 版 本： V5.2	藍牙連接距離：无线传输范围10米
頻　段： 100Hz~20kHz	藍 牙 頻 段：2.402-2.480GHz
阻　抗： 16Ω	揚　聲　器：Φ14.0mm骨传导扬声器
麥克風靈敏度：-40dB±2dB	耳 機 重 量：35g
電 池 容 量： 150mAh	電　　池：锂电池（最大操作温度45℃）
耳機播放時間：約10小時	耳機充電時間：約1.5小時
按 鍵 方 式： 机械按键+触摸	國際防護等級：IP67
電 氣 規 格： 5V/1A	藍 牙 協 議：HFP1.7，HSP1.2，A2DP1.3，AVRCP1.6

www.kaiboaudio.com

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療射性電機設備之干擾。

使用注意事項

- 請勿拆解、改造或試圖修理本產品，以免發生觸電，導致故障或引發火災。
- 為了防止損害您的聽力，請勿以過高音量使用。長期以過大音量聆聽，可能造成暫時或永久性的聽力損害。
- 請勿使本產品受到強烈撞擊，以免發生觸電，導致故障或引發火災。
- 若本產品有發生故障、冒煙、異味、發熱、噪音或出現其他損壞跡象時，請停止使用本產品，並中斷與設備的連結。這種情況下，請聯繫當地的經銷商。
- 請勿配戴本產品洗澡、泡溫泉等高溫潮濕的活動，以免發生觸電或故障。
- 請勿將例如易燃物、金屬、液體等異物混入本產品中。
- 請務必使用隨附的USB充電線進行充電，以免造成產品損壞。
- 請勿使用擁有快速充電功能（電壓超過5V以上）之設備為本產品充電，否則可能會導致本產品故障。
- 請勿於日照直射、高溫多濕處、烈日直射下的車內、暖爐等熱源附近放置儲存
- 若因與產品的直接接觸，造成皮膚出現過敏現象時，請勿繼續使用。
- 使用本產品時，若發生連接裝置之儲存記憶消失等情形，本公司恕不負擔任何責任。
- 在乾燥環境中使用本產品時，耳朵可能會有刺痛感。這是由於積聚在人體上的靜電所造成的，並非產品故障。
- 本產品於使用一段時間後，有可能因為紫外線（尤其是陽光直射）和磨損而發生褪色情況。
- 在插入或拔除USB充電線時，請務必握住插頭。若直接拉址USB充電線，可能使得線材斷裂或發生意外。

青色(C) 洋紅(M) 黃色(Y) 黑色(K)

1 2 3 4 5 6 7 8

反面

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.