尺寸：100*145mm　材质：128g双铜版

MADE IN CHINA

EC REP Name: USHITU SG
Add: 3 Ist floor office 9, Phoebe 2 Liuken Karaeiov Ave, Singapore
Email: ushituhome@outlook.com
Phone: +659 92 340 007

UK REP Name: Shenzhen Ningbo Trade Co.,Ltd
Add:FLT/ELINCROW/SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON ENGLAND N1 7AA
Email: ningbotrade@outlook.com
Phone: + 44 1384 879 384

Shenzhen Yongshen Lighting Co., Ltd
Add: Building 1, Yongshen Industrial Park No.3 Industrial Zone,Li Sangiao Community, Longgang street, Guangdong District, , Shenzhen

BLITZWILL

USER MANUAL

BW-NL1

Blitzwill Neon Rope Light

Contents

English.....01-08
German.....09-16
French.....17-24
Spanish.....25-32
Italian.....33-40

English

Product parameters:
Model: BW-NL1
Name: Neon light band 3M
Power: 36W 12AV 1.5A
Voltage: AC100-240V~50/60Hz
Color: RGBIC
Size: 3M
Remote mode: APP+button control+Infrared remote control
Compatible device: Amazon Alexa & Google Assistant
Product's gross weight: 700g
Product size: 200X200X15mm
Components: light band X1, controller X1, remote controller X1, power adapter X1, operation instructions X1, fastener X10

Operation instructions for the remote controller

Rhythm 1-2: Single click to switch to 1-2 rhythm modes
Rhythm 3-4: Double click to switch to 3-4 rhythm modes
Lock the remote control: After pressing the button, the remote control is locked; if you want to unlock it, you need to press the open button, other buttons are invalid.

Operation instructions for WiFi connection
Download and install the applications
Use your phone to scan the QR code below or search for: "Smart Life" in the APP STORE to download and install the applications

Registration: please follow the instructions below to register your account before using it for the first time. If you have an account, please skip to the next step to log in to your account.
Login: Enter the correct account and password to login.

Bluetooth WiFi dual mode auto addition device mode

Confirm that the mobile phone has the Bluetooth and WiFi functions. From the main application page, it will automatically pop up whether to add a device. Click on Yes to enter the dialog box and select the 2.4G WiFi network as required for network distribution.

Details are as shown below:



Adding device mode:
Adding device -NF mode
From the main application page, click on '+' in the upper right corner to enter the add device page, and then select light, as shown in the following figure.
In the common mode, click on "NF mode" - in the upper right corner to enter the "Add device" page.
In the AF mode, please confirm that the red light of the device flashes slowly, and then go to the next step.
Notes:
If the indicator flashes fast, just press the controller again for 5-10 seconds, and the red light will flash slowly.
If the red light is not flashing slowly, please press and hold the "mode" key of the controller for 5-10 seconds to keep the red light flashing quickly, then release the button and press the controller for 5-10 seconds, and the red light will flash slowly.







Control device
After the device has successfully connected, the relevant smart device will be displayed on the homepage. Click to enter its control page
Note:
1. It supports fast operation when the device is online.
2. When the device is offline, it displays 'offline' and cannot be operated.



LED with light and music synchronization functions
Go to the music mode, play music with any device, and the LED indicator will be synchronized with music.
Note:
The volume of the mobile phone is relatively small, Bluetooth audio is prefer.
1. Click on "Edit" in the upper right corner to enter the user defined scene.
2. Breathing and static music mode (suitable for light music).
3. The flash music mode is applicable to fast-paced music.
4. Click on the corresponding the displayed colors and change the speed of color switching.
5. If you are not satisfied, you can reset the settings.

Connecting Amazon Alexa

Connecting Google Assistant

Frequently asked questions

1. How do you reset the controller?
Hold the "Mode" - button of the controller for 5-10 seconds
2. How can I get more help?

1. How can the dual mode light band be controlled by Bluetooth?
WiFi connection devices will be preferred. When a WiFi router is disconnected and the network fails, wait for 3-5 minutes, and the WiFi connection device will be automatically switched to be controlled through Bluetooth. That's to say, when WiFi is disconnected, the device can be controlled as long as the Bluetooth of the mobile phone is connected and the Bluetooth is enabled.
1. Please use this unit in a dry environment.
2. Please use the input voltage of 4.5-20V DC voltage, and do not exceed the rated voltage.
3. Ordinary anode connection is required for this unit. The wrong connection will cause a failure.
4. The pictures are for the software upgrading, the data and software interfaces listed in the text are only for description and reference, and are subject to change without notice.

German

Produktparameter:
Modell: BW-NL1
Name: Neonlichtbandstreifen 3M
Leistung: 36W 12AV 1.5A
Spannung: AC100-240V~50/60Hz
Farbe: RGBIC
Größe: 3M
Steuerungart: APP+Tastenfeldsteuerung+Infrarot-Fernbedienung
Kompatibelles Gerät: Amazon Alexa & Google Assistant
Bruttogewicht: 700g
Abmessungen des Innenkartons: 200X200X15mm
Teile: Lichtbandstreifen X1, Controller X1, Fernbedienungs-x1, Netzadapter x1, Benutzerhandbuch x1, Kabelbinder x10

Fernbedienung

Taste 1-2: Klicken Sie, um zu Tafel 1-2 zu wechseln.
Taste 3-4: Klicken Sie, um den Zyklus mit Tafel 3-4 zu aktivieren.

Fernbedienung sperren: Nach dem Drücken der Taste wird die Fernbedienung gesperrt. Zum Entsperren drücken Sie die „Ein "-Taste. Andere Schaltflächen sind ungültig.

Anweisungen zur WiFi-Verbindung
Herunterladen und Installieren der App
Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App-Shop nach „Smart Life", um die App herunterzuladen und zu installieren

Registrieren: Befolgen Sie vor der erstmaligen Nutzung bitte die nachstehenden Anweisungen zur Registrierung Ihres Kontos. Wenn Sie bereits ein Konto haben, überspringen Sie Ihre Passwort ein, um sich direkt anzumelden.
Anmelden: Geben Sie Ihre korrekte Kontonummer und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Automatisches Hinzufügen von Geräten im Bluetooth-WiFi-Dualmodus
Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobiltelefon Bluetooth und WiFi eingeschaltet sind. Auf der Startseite der Anwendungen wird automatisch ein Fenster angezeigt, ob Geräte hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf Ja, um das Dialogfeld zu öffnen, und wählen Sie das 2.4G WiFi, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Details sind in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Modus "Geräte hinzufügen" :
Gerät -NF Modus hinzufügen
Klicken Sie auf das Symbol "+" in der Ecke oben rechts, um zur nächsten Fensterseite zu gelangen. Wählen Sie dann "Licht", wie in der folgenden Abbildung.
Klicken Sie im normalen Modus auf "NF-Modus" oben rechts, um zur Fensterseite des AF-Modus zu gelangen.

Vergewissern Sie sich im AF-Modus, dass das rote Licht des Geräts langsam blinkt und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
Hinweis:
Wenn das Licht schnell blinkt, halten Sie die Steuerentwurf einfach 5-10 Sekunden lang gedrückt, dann blinkt das rote Licht langsam.
Wenn das Licht weder langsam noch schnell blinkt, halten Sie die Taste "Modus" des Controllers für 5-10 Sekunden gedrückt, dann blinkt das rote Licht schnell. Lassen Sie die Taste los und halten Sie die Steuerentwurf erneut 5-10 Sekunden lang gedrückt, dann blinkt das rote Licht langsam.



Steuerentwurf
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird das entsprechende intelligente Gerät auf der Startseite angezeigt. Klicken Sie auf "Gerät", um zu dessen Steuerungsseite zu gelangen.
Hinweis:
Wenn das Gerät online ist, wird die schnelle Bedienung unterstützt.
Wenn das Gerät offline ist, wird es als "offline" angezeigt und kann nicht gesteuert werden.

LED mit Licht und Synchronisierung der Musik
Rufen Sie den Musikmodus auf und spielen Sie Musik mit einem beliebigen Gerät an. Die LED-Anzeige wird mit der Musik synchronisiert.
Hinweis:
Das Mobiltelefon ist relativ klein. Am besten verwenden Sie das Bluetooth-Audio.
Klicken Sie auf "Bearbeiten" oben rechts, um eine benutzerdefinierte Szene auszuwählen.
1. Atmen und statisch und "statische Musik" eignen sich für Wiedergabe von Unterhaltungsmusik.
Der Flash-Musik-Modus eignet sich für wiedergabe von Musik in schnellem Tempo.

Sie können die angezeigten Farben hinzufügen/entfernen/verändern und die Geschwindigkeit des Farbwechsels ändern.
Wenn Sie mit den Einstellungen nicht zufrieden sind, können Sie sie zurücksetzen.

Verbindung mit Amazon Alexa

Verbindung mit Google Assistant

Häufig gestellte Fragen

1. Wie kann ich die Steuerentwurf zurücksetzen?
Halten Sie die " Modus " Taste auf der Steuerentwurf für 5-10 Sekunden zurücksetzen.
2. Wie kann ich mehr Hilfe bekommen?

1. Wie kann ich die Bluetooth-Steuerung beim Dualmodus-Lichtbandes verwenden?
WiFi-Geräte sind dem Gerät über WiFi verbunden werden. Wenn der WiFi-Router getrennt wird und das Netzwerk ausfällt, warten Sie 3-5 Minuten, dann wird die Bluetooth-Verbindung automatisch umgeschaltet, um das Gerät zu steuern. Das bedeutet, solange das Bluetooth auf dem Mobiltelefon eingeschaltet wird, auch wenn die WiFi-Verbindung getrennt wird.
Vorsichtsmaßnahmen:
Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer trockenen Umgebung.
Verwenden Sie die Eingangsspannung von 4.5-20V DC, und überschreiten Sie den dreifachen Zugang zu 220V AC.
Dieses Produkt erfordert einen allgemeinen Anodenanschluss. Falsche Verbindungen führen zu einem Ausfall.
Die aufgeführten Daten- und Softwareschnitstellen dienen nur zur Veranschaulichung und als Referenz bei der Aktualisierung des Produkts und der Software. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

French

Paramètres du produit :
Modèle : BW-NL1
Nom : Ruban lumineux 3M
Puissance : 36 W 12V 1.5A
Tension : AC100-240V ~ 50/60Hz
Couleur : RGBIC
Taille : 3M
Mode de contrôle : APP+Télécommande+Infrarouge
Appareil compatible : Amazon Alexa & Google Assistant
Poids brut du produit : 700 g
Taille de la boîte intérieure : 200X200X15mm
Composants : ruban X1, contrôleur X1, télécommande X1, adaptateur d'alimentation X1, manuel d'instructions X1, boucle X10

Commande à distance

Rythme 1-2 : Cliquez pour passer en mode de rythme 1-2
Rythme 3-4 : Cliquez pour passer 3-4 modes de rythme
Verrouillage télécommande : Après avoir appuyé sur le bouton, la télécommande est verrouillée, l'interrupteur peut être enfoncé et les autres boutons sont invalides. Après avoir appuyé une fois, vous pouvez utiliser le bouton de déverrouillage si vous avez besoin de déverrouiller. Appuyez sur l'interrupteur pour déverrouiller la télécommande.

Instructions de connexion Wi-Fi
Téléchargez et installez l'application :
Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez "Smart Life" dans l'App Store pour télécharger et installer l'application

Enregistrement : avant la première utilisation, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour enregistrer votre compte. Si vous avez déjà un compte, veuillez entrer votre mot de passe pour vous connecter directement.
Connexion : Entrez votre numéro de compte et votre mot de passe corrects pour vous connecter.

Ajouter automatiquement des appareils bimode Bluetooth-WiFi
Assurez-vous que le Bluetooth et le WiFi de votre téléphone mobile sont activés. Une boîte de dialogue apparaît automatiquement sur la page d'accueil de l'application, vous demandant si vous voulez ou non ajouter. Cliquez sur Oui pour confirmer. Appuyez sur le réseau WiFi 2,4G pour vous connecter au réseau.

Les détails sont illustrés dans la figure suivante :



Ajouter un mode de périphérique :
Ajouter un appareil - mode AF
Sur la page principale des applications, Cliquez sur le "+" en haut à droite pour passer à la page suivante de la fenêtre. Sélectionnez ensuite "Lumière" comme indiqué ci-dessous.
Ajouter un appareil - mode NF
En mode normal, Sur l'interface "NF" en haut à droite pour accéder à la page de la fenêtre du mode AF.

En mode AF, assurez-vous que le voyant rouge de l'appareil clignote lentement, puis passez à l'étape suivante.
Remarque:
Lorsque le voyant clignote rapidement, appuyez simplement sur l'unité de commande et maintenez-la enfoncée pendant 5 à 10 secondes, puis le voyant rouge clignotera lentement.
Si le voyant ne clignote ni lentement ni rapidement, maintenez enfoncé le bouton "mode" de l'unité de commande pendant 5 à 10 secondes, puis le voyant rouge clignote rapidement, puis relâchez le bouton, maintenez à nouveau l'unité de commande pendant 5 à 10 secondes, puis le voyant rouge clignotera lentement.



Dispositif de commande
Une fois la connexion établie avec succès, l'appareil intelligent correspondant apparaîtra sur la page d'accueil. Cliquez sur l'icône de l'appareil pour accéder à sa page de contrôle.
Remarque :
1) Si l'appareil est en ligne, il fonctionnement rapide est pris en charge.
2) Lorsque'il est hors ligne, il s'affichera comme "hors ligne" et ne pourra pas être contrôlé.

LED avec synchronisation de la lumière et de la musique
Entrez en mode musique et écoutez de la musique avec n'importe quel appareil. L'affichage LED est synchronisé avec la musique.
Remarque :
La téléphone portable est relativement petit. Il est préférable d'utiliser l'audio Bluetooth.
Cliquez sur "Modifier" en haut à droite pour choisir une scène personnalisée.
Les modes "Respirant" et "Statis Music" conviennent à la lecture de musique de divertissement.
Le mode Flash Music convient à la lecture de musique à temps rapide.

Vous pouvez ajouter/supprimer/modifier les couleurs affichées et modifier la vitesse de changement de couleur.
Si vous n'êtes pas satisfait des paramètres, vous pouvez les réinitialiser.

Connectez-vous avec Amazon Alexa

Se connecter avec Google Assistant

Foire aux questions
1. Comment réinitialiser le contrôleur ?
Appuyez sur le bouton "mode" du contrôleur pendant 5 à 10 secondes
2. Comment puis-je obtenir plus d'aide ?

1. Comment puis-je utiliser le contrôle Bluetooth sur une bande lumineuse à double mode ?
L'appareil doit principalement être connecté via WFI. Si le routeur WFI se déconnecte et que le réseau tombe en panne, attendez 3 à 5 minutes, puis le dispositif de connexion WFI sera automatiquement commutée, puis l'appareil pourra être contrôlé via Bluetooth. Cela signifie que l'appareil peut être contrôlé tant que le Bluetooth est activé sur le téléphone portable, même si la connexion WFI est déconnectée.
Remarque
Veuillez utiliser ce produit dans un environnement sec.
Veuillez utiliser la tension d'entrée de 4,5 à 20 V CC, évitez l'accès direct à 220 V CA.
Ce produit nécessite une connexion d'anode générale. De mauvaises connexions entraîneront des pannes.
Les interfaces de données et de logiciel répertoriées sont fournies à titre indicatif uniquement et à titre de référence lors de la mise à jour du produit et du logiciel. Sujet à modification sans préavis.

Spanish

Parámetros de producto:
Modelo: BW-NL1
Nombre: Tira de luz de neón 3M
Potencia: 36W 12V 1.5A
Voltaje: CA100-240V~50/60Hz
Color: RGBIC
Tamaño: 3M
Forma de control: APP+control por teclas+control remoto infrarrojo
Dispositivo compatible: Amazon Alexa & Google Assistant
Peso bruto del producto : 700g
Dimensiones de la caja interna : 200X200X15mm
Componentes: tira de luz X1, controlador X1, mando a distancia X1, adaptador de potencia X1, manual de instrucciones X1, clip X10

Uso y operación del mando a distancia

Ritmos 1-2: haciéndose un clic, se puede cambiar al modo de ritmos 1-2
Ritmos 3-4: haciéndose un clic, se puede cambiar cíclicamente al modo de ritmos 3-4
Bloquear el mando a distancia: una vez pulsado, el mando a distancia es bloqueado, los botones de encendido y apagado están disponibles, mientras que otras teclas están inválidas. Después de hacer un clic, está disponible el botón de desbloqueo. Una vez bloqueado el mando a distancia, se puede pulsar el botón para desbloquearlo.

Instrucciones de conexión y uso de WiFi
Descargue e instale el programa de aplicación
Use el móvil escanear el siguiente código QR o busque "Smart Life" en la tienda de programas de aplicación, descargue e instale el programa de aplicación

Registro: antes del uso por primera vez, por favor regístre su cuenta de acuerdo con las siguientes instrucciones. Si ya tiene una cuenta, por favor introduzca la contraseña para iniciar sesión directamente.
Inicio de sesión: introduzca la cuenta y contraseña correcta para iniciar sesión.

Modo de agregación automática de equipo por el modo dual de bluetooth y WiFi
Confirme que el móvil tiene habilitadas las funciones de bluetooth y WiFi. En la página de programa de aplicación principal, se abrirá automáticamente si se agrega o no un dispositivo. Haga clic en Sí para pulsar Sí para entrar en el cuadro de diálogo, pulse y seleccione la red WIFI de 2,4G para realizar la distribución de red según los requisitos.

Los detalles son como se muestran en la siguiente figura



Modo de agregación de equipo:
Modo de agregación de equipo -AF
En la página principal de aplicaciones, pulse "+" en el rincón superior derecho para entrar en la primera página de ventana, y luego, seleccione luz, como se muestra en la siguiente figura.
Modo de agregación de equipo -NF
En el modo normal, haga clic en "+" en el rincón superior derecho para entrar en la página de ventana del modo AF.

En el modo AF por favor confirme que la luz roja del equipo destella lentamente, y luego, proceda al paso siguiente.
Nota:
Si la luz indicadora destella rápidamente, solo se necesaria mantener pulsado el controlador durante 5~10 segundos para que la luz roja destelle lentamente.
Si la luz no parpadea ni lentamente ni rápidamente, primero mantenga pulsada la tecla "modo" del controlador durante 5~10 segundos de forma rápida, luego suelte el botón, mantenga presionado el controlador durante 5~10 segundos, la luz roja se ralentizará lentamente.



Dispositivo de control
Un vez conectado exitosamente al equipo, el equipo inteligente correspondiente aparecerá en la página de inicio. Haga un clic para entrar en su página de control.
Notas:
1. Cuando el equipo está en línea, se admite la operación rápida
2. Cuando el equipo está fuera de línea, se visualiza "fuera de línea" y no puede controlarse.

Función de sincronización de la barra de luz LED con la música
Después de entrar en el modo musical y reproducir música por cualquier equipo, la luz indicadora LED se sincronizará con la música.
Nota:
El tamaño del móvil es relativamente pequeño. Es mejor utilizar el audio de bluetooth.
Haga clic en "Editar" en el rincón superior derecho para entrar en la escena de autodefinición.
2. El modo musical respiratorio y estático es adaptable a la música ligera.
3. El modo musical Flash es adecuado para música de ritmo rápido

4. Usted puede agregar/suprimir/modificar los colores visualizados, así como cambiar la velocidad de cambio de colores.
5. Si usted no está satisfecho, puede restablecer la configuración.

Conexión con Amazon Alexa

Conexión con Google Assistant

Cuestiones comunes
1. ¿Cómo se restablece el controlador?
Mantenga pulsada la tecla " modo" del controlador durante 5-10 segundos.
2. ¿Cómo se obtiene más ayuda?

1. ¿Cómo la barra de luz de modo dual puede controlarse por bluetooth?
Se utiliza con protección WIFI para conectar el equipo. Cuando el router de WIFI está desconectado y la red esta fallada, después de 3~5 minutos se conmutará automáticamente a la conexión Bluetooth para controlarse por bluetooth; es decir, cuando WIFI está desconectado, igualmente se puede controlar el equipo siempre que el bluetooth del móvil esté conectado.
Precauciones
1. Por favor emplee este producto en un entorno seco.
2. Por favor emplee la tensión de entrada de corriente continua de 4,5-20V, en lugar de introducir directamente la energía de corriente alterna de 220V.
3. Este producto exige aplicar la conexión de ánodo ordinaria. Una conexión errónea provocará fallo.
4. En el proceso de actualización de producto y software, los datos y las interfaces de software que aparecen en el texto son solo para instrucciones y referencias, y en caso de cambios, perdone que no emitamos notificación por separado.

Italian

Parametri del prodotto:
Modello: BW-NL1
Nome: striscia di neon 3M
Potenza: 36 W 12AV 1.5A
Tensione: AC100-240V~50/60Hz
Colore: RGBIC
Dimensioni: 3M
Modalità di controllo: APP+Controlla pulsante/telecomando a infrarossi
Dispositivo compatibile: Amazon Alexa e Google Assistant
Peso lordo del prodotto: 700 g
Dimensioni della scatola interna: 200X200X15mm
Accessori: striscia luminosa X1, controller X1, telecomando X1, alimentatore X1, manuale X1, fibbia X10

Operazione di telecomando

Ritmo 1-2: haciéndose un clic, se puede cambiar al modo de ritmo 1-2
Ritmo 3-4: haciéndose un clic, se puede cambiar cíclicamente al modo de ritmo 3-4
Bloquear el mando a distancia: una vez pulsado, el mando a distancia es bloqueado, los botones de encendido y apagado están disponibles, mientras que otras teclas están inválidas. Después de hacer un clic, está disponible el botón de desbloqueo. Una vez bloqueado el mando a distancia, se puede pulsar el botón para desbloquearlo.

Istruzioni di connessione WiFi
Scarica ed installa l'App
Scansionare il codice QR qui sotto con il tuo cellulare o cercare " vita intelligente " nell'etichetta dell'App per scaricare ed installare l'App

Registrazione: prima di utilizzarlo per la prima volta, si prega di seguire le istruzioni seguenti per registrare il tuo conto. Se hai un conto, si prega di inserire la tua password per accedere direttamente.
Accesso: inserire il conto e la password corretti per accedere.

La doppia modalità Bluetooth WIFI aggiunge automaticamente la modalità del dispositivo.
Assicurarsi che il tuo telefono cellulare abbia la funzioni Bluetooth e WIFI attivate. Nella pagina principale dell'App, apparirà automaticamente se è stato aggiunto il dispositivo. Fare clic per accedere alla finestra di dialogo e fare clic sulla rete WIFI 2.4G per configurare la rete come richiesto.

I dettagli sono mostrati nella figura seguente:

Aggiungere la modalità del dispositivo:
Aggiungi dispositivo - Modalità AF
Nella pagina principale dell'applicazione, fare clic sul "+" nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina successiva della finestra, quindi selezionare "Lampada" come mostrato nella seguente figura.
In modalità normale, fai clic su "Modalità AF" nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina della finestra della modalità AF.

In modalità AF, conferma che la luce rossa del dispositivo lampeggia lentamente, quindi vai al passaggio successivo.
Avviso:
Se la luce lampeggia velocemente, basta premere di nuovo il controller per 5-10 secondi, la luce rossa lampeggerà lentamente.
Se la luce non lampeggia lentamente o rapidamente, prima tieni premuto il pulsante "Modalità" del controller per 5-10 secondi, lascia il pulsante, premi nuovamente il controller per 5-10 secondi, la luce rossa lampeggerà rapidamente, quindi premi il controller per 5-10 secondi, la luce rossa lampeggerà lentamente.

Add Device
Enter Wi-Fi Password
Connect your mobile phone to the device hotsp

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.