Crown Wearable Vibrator

User Manual

If you have any questions about the product, please feel free to contact us via email. We will reply within 24 hours.
(Please read the user manual carefully before use)

Product Features

*This product can be operated in three ways: a smart phone application, a remote control or simply using the buttons on the product.

*Especially suitable for scenes such as long-distance love and field training.

*The remote control range can reach 15-25 meters, which is farther than similar products.

*This product is wearable, can stimulate two sensitive areas at the same time, practical and powerful.

*This product adopts an ergonomic design and a fully-fitting shape, so that the clitoris and G-spot can achieve unprecedented orgasmic pleasure at the same time. 10 vibration modes, suitable for masturbation and use with a partner.

Product Parameters

Product Name	Crown Wearable Vibrator
Material	Silicone
Waterproof Grade	IPX6 Waterproof
Charging Time	120 Minutes
Working Time	60 Minutes
Max Sound	≤55dB
Power Supply	USB Charging
Remote control battery model	CR2032

(Remote control battery replacement method: open the back cover of the remote control horizontally to replace the battery)

Product Size



Button Instructions



Instructions

1.Only Use Vibrator to Operate
Press and hold the power button for 2 seconds to turn on or off the vibrator.
Short press the on/off button to change the Vibration Modes from 1-10-1.

2.Use the Remote Control to Control the Vibrator
1)Press and hold the power button of the vibrator for 2 seconds to activate the vibrator, and the blue indicator light will light up.
2)Long press the power button on the remote control for 2 seconds to enter the remote control state. Through the "+" and "-" buttons on the remote control, the vibration frequency can be increased/decreased.
3)The standby time is about 7 minutes. If there is no operation within 7 minutes, it will automatically turn off. If the vibrator automatically turn off, please repeat the actions 1) and 2) here until the vibrator is linked with the remote control.

3：Control the Vibrator via Mobile APP

1) Download the "Love Spouse" APP

IOS Version
① Search for "Love Spouse" in the App Store and download and install it.
② Scan the QR code below with your mobile phone, follow the prompts to download and install "Love Spouse"

Android Version
① Search for "Love Spouse" in the Google Play Store and download and install it.

② Scan the QR code below with your mobile phone, follow the prompts to download and install "Love Spouse"



2) Registration and Login

①Start the installed "Love Spouse"
② To log in for the first time, you need to use your email address to register an account. Click User Registration, fill in the email and password as required to complete the registration.

Product identification QR code

3) Device Binding

① After logging in, the vibrator needs to be bound to the app
② Click [+] to scan the product identification QR code on the left





4）Connection with Mobile Phone

The mobile phone needs to turn on the Bluetooth function.
When the Bluetooth is not turned on on the mobile phone, click on the app product, and it will display a request to activate the Bluetooth permission. Click to agree to the phone to automatically turn on Bluetooth, and iPhone needs to manually turn on Bluetooth. When the mobile phone and the vibration version are successfully bound, the mobile app will enter the control interface.

5)Mode Introduction

①【Classic Mode】
Click any icon, the vibrator will respond accordingly, click the icon again to stop the vibration. When the vibration stops, the animation of the app icon will also stop.
②【Music Mode】
Turn on the mobile music player, the vibrator will vibrate in accordance with the rhythm of the music. If you want to stop the music mode, please close the phone music player or switch to another mode page. In music mode, the music player needs a certain volume to be recognized by the software.



IOS System

Before using the music mode, you need to use third-party software [imazing] to import music into the phone.
download link:
https://imazing.com/ja/i-phone-music-transfer

Android System

After selecting the music mode, the app will automatically detect the music in the phone.



③【DIY Mode】
Click "+" to create the rhythm pattern you want.
After saving, it can be used directly next time.
④【Shake】
After selecting the shake mode, the vibration frequency and rhythm of the vibrator will change with the shaking of the phone.



⑤【Interactive Mode】
In the interactive mode, you can remotely control each other's equipment with a remote partner through a mobile phone.



⑥【Add Friend】
Click on the interactive page and click "+" to start searching for friends. Currently, you can add them through their ID (ID is visible in the setting interface) and email.
After successfully adding a friend, once deleted, you can add a friend again through the mailbox and ID again.

⑦ 【Interact with Friends】
In the interactive interface, select the partner you want to interact with, and click select to interact. After the other party is connected, you can enter the interactive chat room. After the other party accepts the interaction, the control of the vibrator at hand is transferred to the other party's control.
In the interactive mode, you can control the vibrator of the other party while making a video call/voice call with your partner. If you want to exit the interactive mode.
Please click "×" at the top left to close the interactive mode with your partner.





Note: If you find delays and other problems during the use of the app, please log out and restart the app again. At the same time, due to differences in mobile phone system versions, other control functions will also be differentiated. If you encounter any problems, please contact us.

Charging Method

Use the included charging cord product to charge. You can use the computer's usb port and mobile phone charger to charge. Insert the other end of the charging cable into the DC charging port of the product. The blue light flashes to indicate that it is charging, and the blue light stops flashing when fully charged. Please charge the product before use. The product cannot be used during the charging process.

Precautions

1.Fully charge the product before use. Insufficient power will affect the remote control distance and vibration intensity.

2.Please clean the product body with warm or neutral water before use. The remote control is not waterproof.

3.Wipe dry with cotton cloth after cleaning, avoid moisture and direct sunlight. Please keep the product in a well-ventilated environment.

After-Sales Servic

From the date of purchase, we will provide you with a 180-day quality assurance service. During this period, if problems such as product quality occur, we promise to provide you with services such as refunds or new product exchanges. At the same time, if you have any comments and valuable suggestions on the product, you are always welcome to contact us through the following email. We will answer you within 24 hours.

Crown tragbarer Vibrator

Benutzerhandbuch

After-Sale Email：Edenlusttoys@outlook.com

Bei Fragen zum Produkt können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren.
Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.
(Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.)

Produktmerkmale

*Dieses Produkt kann auf drei Arten bedient werden: eine Smartphone-Anwendung, eine Fernbedienung oder einfach über die Tasten am Produkt.

*Besonders geeignet für Szenen wie Fernliebe und Feldtraining.

*Die Reichweite der Fernbedienung kann 15-25 Meter erreichen, was weiter als bei ähnlichen Produkten ist.

*Dieses Produkt ist tragbar, kann zwei empfindliche Bereiche gleichzeitig stimulieren, praktisch und leistungsstark.

*Dieses Produkt hat ein ergonomisches Design und eine vollständig passende Form, sodass Klitoris und G-Punkt gleichzeitig ein beispielloses Orgasmusvergnügen erreichen können. 10 Vibrationsmodi, geeignet für Masturbation und Verwendung mit einem Partner.

Produktparameter

Produktname	Crown tragbarer Vibrator
Material	Silikon
Wasserdichte Ebene	IPX6 Wasserdicht
Ladezeit	120 Minuten
Arbeitszeit	60 Minuten
Maximales Rauschen	≤55dB
Auflademethode	USB-Aufladung
Batteriemodell der Fernbedienung	CR2032

(Methode zum Austauschen der Batterie der Fernbedienung: Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung horizontal, um die Batterie zu ersetzen)

Produktgröße



Tastenanweisungen



Anweisungen

1.Zum Betrieb nur Vibrator Verwenden
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Vibrationsmodi von 1-10-1 zu ändern.

2.Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Vibrator zu Steuern
1)Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Vibrators 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator zu aktivieren, und die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf.
2)Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Fernbedienungszustand zu gelangen. Über die Tasten „+ “ und „- “ auf der Fernbedienung kann die Vibrationsfrequenz erhöht/verringert werden.
3)Die Standby-Zeit beträgt ca. 7 Minuten. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Bedienung erfolgt, wird es automatisch ausgeschaltet. Wenn sich der Vibrator automatisch abschaltet, wiederholen Sie bitte hier die Aktionen 1) und 2), bis der Vibrator mit der Fernbedienung verbunden ist.

3：Steuern Sie den Vibrator über die Mobile App
1) Laden Sie die App "Love Spouse" herunter

IOS-Version
①Suchen Sie im App Store nach "Love Spouse" und laden Sie es herunter und installieren Sie es.
② Scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, folgen Sie den Anweisungen, um "Love Spouse" herunterzuladen und zu installieren.

Android Version
①Suchen Sie im Google Play Store nach "Love Spouse", laden Sie es herunter und installieren Sie es.

② Scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, folgen Sie den Anweisungen, um "Love Spouse" herunterzuladen und zu installieren.



2) Registrierung und Login

①Starten Sie den installierten 「Love Spouse」
② Um sich zum ersten Mal anzumelden, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um ein Konto zu registrieren. Klicken Sie auf Benutzerregistrierung, geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort wie erforderlich ein, um die Registrierung abzuschließen.

QR-Code zur Produktidentifikation

3) Gerätebindung

① Nach dem Einloggen in das Konto muss der Vibrator an die App gebunden werden
② Klicken Sie auf [+], um den QR-Code zur Produktidentifikation auf der linken Seite zu scannen



4）Verbindung mit Handy

Das Mobiltelefon muss die Bluetooth-Funktion aktivieren.
Wenn Bluetooth auf dem Mobiltelefon nicht eingeschaltet ist, klicken Sie auf das App-Produkt und es wird eine Aufforderung zur Aktivierung der Bluetooth-Berechtigung angezeigt. Klicken Sie hier, um zuzustimmen, dass das Telefon Bluetooth automatisch aktiviert, und das iPhone muss Bluetooth manuell aktivieren. Wenn das Mobiltelefon und die Vibrationsversion erfolgreich verbunden sind, wird die mobile App die Steuerschnittstelle aufrufen.

5）Moduseinführung

①【Klassischer Modus】
Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, der Vibrator reagiert entsprechend. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um die Vibration zu stoppen. Wenn die Vibration aufhört, wird auch die Animation des App-Symbols beendet.
②【Musik Modus】
Schalten Sie den mobilen Musikplayer ein, der Vibrator vibriert im Rhythmus der Musik. Wenn Sie den Musikmodus beenden möchten, schließen Sie bitte den Musikplayer des Telefons oder wechseln Sie zu einer anderen Modusseite. Im Musikmodus benötigt der Musikplayer eine bestimmte Lautstärke, um von der Software erkannt zu werden.



IOS-System
Bevor Sie den Musikmodus verwenden, müssen Sie die Software von Drittanbietern [imazing] verwenden, um Musik in das Telefon zu importieren.
Download-Link:
https://imazing.com/ja/i-phone-music-transfer

Android-System
Nach Auswahl des Musikmodus erkennt die App automatisch die Musik im Telefon.



③【Zwichne Etwas】
Klicken Sie auf "+", um das gewünschte Rhythmus-Pattern zu erstellen.
Nach dem Speichern kann es beim nächsten Mal direkt verwendet werden.
④【Schüttle es】
Nach Auswahl des Shake-Modus ändern sich die Vibrationsfre-quenz und der Rhythmus des Vibrators mit dem Schütteln des Telefons.



⑤【Interaktiver Modus】
Im interaktiven Modus können Sie die Geräte des anderen mit einem entfernten Partner über ein Mobiltelefon fernsteuern.



⑥【Freund Hinzufügen】
Klicken Sie auf die interaktive Seite und dann auf "+", um mit der Suche nach Freunden zu beginnen. Derzeit können Sie Freunde über ihre ID (ID ist in der Einstellungsoberfläche sichtbar) und E-Mail hinzufügen. Nachdem Sie einen Freund erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie ihn nach dem Löschen erneut über die Mailbox und die ID hinzufügen.

⑦ 【Interagiere mit Freunden】
Wählen Sie in der interaktiven Benutzeroberfläche den Partner aus, mit dem Sie interagieren möchten, und klicken Sie auf Auswählen, um zu interagieren. Nachdem der andere Teilnehmer verbunden ist, können Sie den interaktiven Chatroom betreten. Nachdem die andere Partei die Interaktion akzeptiert hat, wird die Kontrolle des vorliegenden Vibrators auf die Kontrolle der anderen Partei übertragen.
Im interaktiven Modus können Sie den Vibrator des Gesprächspartners steuern, während Sie mit Ihrem Partner einen Video-/Sprachanruf tätigen. Wenn Sie den interaktiven Modus verlassen möchten,
Bitte klicken Sie oben links auf "×", um den interaktiven Modus mit Ihrem Partner zu schließen.



Hinweis: Sollten Sie bei der Nutzung der App Verzögerungen und andere Probleme feststellen, loggen Sie sich bitte aus und starten Sie die App erneut. Gleichzeitig werden aufgrund unterschiedlicher Versionen der Mobilfunksysteme auch andere Steuerungsfunktionen differenziert. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an uns.

Lademethode

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel. Sie können zum Aufladen den USB-Anschluss des Computers und das Ladegerät des Mobiltelefons verwenden. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in den DC-Ladeanschluss des Produkts. Das blaue Licht blinkt, um anzuzeigen, dass es geladen wird. , und das blaue Licht hört auf zu blinken, wenn es vollständig aufgeladen ist. Bitte laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf. Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

1.Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch vollständig auf. Eine unzureichende Leistung beeinträchtigt die Reichweite der Fernbedienung und die Vibrationsintensität.

2.Bitte reinigen Sie den Produktkörper vor Gebrauch mit warmem oder neutralem Wasser. Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht.

3.Nach der Reinigung mit Baumwolltuch trocken wischen, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Bitte bewahren Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung auf.

Kundendienst

Ab Kaufdatum bieten wir Ihnen einen 180-tägigen Qualitätssicherungsservice. Sollten während dieser Zeit Probleme wie beispielsweise die Produktqualität auftreten, versprechen wir Ihnen Dienstleistungen wie Rückerstattungen oder den Austausch neuer Produkte. Gleichzeitig können Sie uns jederzeit gerne über die folgende E-Mail kontaktieren, wenn Sie Kommentare und wertvolle Anregungen zum Produkt haben. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

Email: Edenlusttoys@outlook.com

クラウンバイブ

ユーザーマニ

製品に関して何か問題があれば、ご遠慮なくメールでお問い合わせください。24時間以内でご対応させていただきます。
(ユーザーマニュアルをよくお読みのうえ、ご使用ください)

製品の特徴

このバイブはスマホアプリとリモコンで操作出来ます。遠距離恋愛のカップル、野外調教の興奮感を求めているカップルにとって、非常に役立つおもちゃです！ リモコンの距離は同類製品と比較してもっと遠いです、有効距離は15-25メートルである。外観は２点責めの装着式で実用性も強い。人間工学に基づいてデザインと科学的な構造で、女性のクリとGポイントに効果的に接触して刺激できます。更に、選択できる10種類振動パターンがあり、オナニーでもパートナーと一緒に使ってもぜひ愛欲に溺れてます。

製品仕様

名前	クラウンバイブ
素材	ABS＋シリコン
防水レベル	生活防水
充電時間	２時間
使用時間	１時間
最大騒音	≤55dB
電源	充電式リチウムイオン電池
リモコン電池モデル	CR2032

（電池交換の方法：リモコンのカバーを横から開き、新しい電池を交換出来る）

製品寸法



起動について



使用方法

1.バイブを単独で使用する場合
電源ボタンを2秒間長押してバイブをオン / オフになり、短押すして10種類振動モードを切り替わります。

2.リモコンでバイブを遠隔操作する場合
1)先ず、バイブの本体の電源ボタンを2秒間長押してバイブを起動します。本体の青いライトは点灯になります。
2) リモコンの電源ボタンを2秒間押すと、リモコンの青いライトが1回点滅するのを見てからバイブ本体の振動をコントロールできます。「+」または「-」を押して振動モードを切り替えます。
3)待機時間は次の動作までに約7分前です。起動後何もしない場合は自動的にオフになります。注意：バイブが自動的にオフになる場合は、前述のように再度起動する必要があります。

3：スマホアプリ操作場合
1) 「Love Spouse」アプリをダウンロードしてインストールします。

IOS システム
① App Storeで「Love Spouse」を検索し、ダウンロードし、インストールします。
② 携帯電話で QR コードをスキャンし、ヒントに従って、「Love Spouse」APP のダウンロードとインストールします。

Androidバージョン
① Google Playストアで「Love Spouse」を検索して、ダウンロードし、インストールします。

② 携帯電話で QR コードをスキャンし、ヒントに従って、「Love Spouse」APP のダウンロードとインストールします。

2) 登録・ログイン

①「Love Spouse」アイコンをクリックしてAPPに入ります。
② 初回ログイン時にご登録ください。「新規ユーザー登録」をクリックし、メールアドレスを入力して登録を完了してください。登録後、アカウントとパスワードを入力してAPPに入ります。

製品識別QRコード

3) デバイスバインディング

① ログインした後、デバイスをバインドする必要があります。
② [+] をクリックすして、スキャンボックスが表示されます。デバイスの製品識別QRコードをスキャンします。



４）携帯電話との接続

電話のBluetoothをオンにしてください。
電話のBluetoothがオンになっていない場合、APPのデバイスアイコンをクリックします。 プロンプトボックスに「Bluetoothをオンしてください」と表示されます。 [許可]をクリックすると、電話は自動的にBluetoothをオンにします（iPhoneは手動でBluetoothをオンにする必要があります）。 この時点で、デバイスと携帯電話は接続の確立を開始し、接続が成功した後、デバイスをコントロールするインターフェイスに入ります。

５）モードの紹介

①【人気パータン】
任意のアイコンをクリックすると、デバイスは対応する振動パターンを開始します。もう一度クリックすると、デバイスの振動が停止して，スタンバイ状態になり、APPアイコンの点滅が停止します。
②【音楽モード】
音楽プレーヤーをクリックして、音楽の変化に応じてデバイスが振動します。音楽モードを停止する場合は、音楽を停止し、音楽モードインターフェイスに戻って停止します。または、他のモードページにスワイプします。
ご注意：携帯電話の音や音楽の音が小さい場合は、デバイスを駆動して動作させることができない場合があります。

IOS システム
音楽モードを使用する前に、コンピューターでimazing（）をダウンロードしてください。 インストール後、電話をコンピュータに接続し、音楽をインポートします。ダウンロードURL: https://imazing.com/ja/i-phone-music-transfer
Androidバージョン
音楽モードをタップして、アプリケーションは自動的に携帯電話の音楽プレーヤーを検索します。

③【オリジナル】
「+」をタップし、電話スクリーン上で指をスライドさせます。デバイスが指に従って振動します。振動パターンを保存して、次回使用することができます。
④【シエイク】
シエイクモードをクリックして、APPはシェイクアンドシェイクモードに入り、デバイスは携帯電話のシエイクのリズムに応じて振動振幅が変わります。

⑤【対話型モード】
　対話モードで追加されたパートナーとビデオ通話や音声通話をしながら、相手のデバイスをコントロールすることができます。

⑥【友達追加】
対話画面にある「+」をクリックし、パートナーのID番号（設定⇒プロフィールで確認できます）を入力し、検索結果が表示されたら、右側にの追加ボタンをクリックします。アプリを削除した後、もう一度友達を追加する必要があります。

⑦【パートナーと対話】
対話画面のパートナーリストから、対話したいパートナーを選択し、確定をクリックすると、対話ルームに繋がります（パートナー側の応答が必要）。パートナー側は応答をすると、手元にあるデバイスがパートナーにコントロールされるような状態になります。パートナーとビデオ通話や音声通話をしながら、相手にデバイスをコントロールされることができます。対話ルーム終了したい場合は画面の左上「×」記号をクリックすると終了できま

注意：アプリを使用する過程で、遅延やその他の状況が発生した場合は、アプリからログアウトして再度ログインしてください。携帯電話のバージョンが異なるため、他のコントロールできない状況が発生する可能性があります。お問い合わせください。

充電方法

充電ケーブルが付属しています。USBポートをコンピュータまたは電話の充電器に接続し、もう一方の端をDCポートに差し込みます。充電中は青色のライトが点滅し、満電後点滅が止まります。ご使用前に必ず充電してください。充電時の使用はご遠慮ください下さい。

注意事項

1.製品を使用前に、まず充電してください。ローバッテリー時はリモコンコントロール距離と振動の強さに影響を及ばすことになる。

2.ご使用の前後に温水または中性洗剤で徹底的に洗ってください。リモコンは防水出来ないので、洗う必要はない。

3.清潔後は綿布で乾かす、水と直射日光を避ける。乾燥して通気性の良い場所に保管してください。

安心なアフターサービス

ご購入日から180日間の品質保障をご提供いたします、ご安心で購入してください。保証期間内に故障・不良が発生した場合は良品交換や返金などでご対応いたします。また商品に関するどんな問題があってもご遠慮なく弊店までご連絡するようお願い申し上げます。24時間以内でご対応いたします!

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.