WA23 8国语言XDL说明书　尺寸:70*70mm　材质:哑粉纸 105g(6折)　物料编码:50505WA230001　更改原因:更改名称

70.00 mm

70.00 mm

3 in 1 Wireless Charger Manual



Product biagram



Product description

Thank you for choosing our wireless charger, before you use this product, please read this manual carefully and keep it properly

中文

感谢您选择我们的无线充电器，在您使用本产品之前，请仔细阅读本说明书并妥善保管.

DE **Produktbeschreibung**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser kabelloses Ladegerät entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf

FR **Description du produit**

Merci d'avoir choisi notre chargeur sans fil, avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement

ES **Descripción del Producto**

Gracias por elegir nuestro cargador inalámbrico, antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo correctamente.

IT **Descrizione del prodotto**

Grazie per aver scelto il nostro caricabatterie wireless, prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente

JP **製品説明**

ワイヤレス充電器をお選びいただきありがとうございます。この製品を使用する前に、このマニュアルをよく読み、適切に保管してください。

KO **제품 설명**

당사의 무선 충전기를 선택해 주셔서 감사합니다. 본 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽고 올바르게 보관하십시오.

Product parameters

Name: 3 in 1 Wireless Charger
Model: ZHK-WA23
Interface: Type-C/USB 2.0
Input: 5V 2A 9V 2A 12V 1.5A
Watch Wireless Output: 3W Max
Earphone Charging box Wireless Output:3W Max
Mobile Phone Wireless Output:5W/7.5W/10W/15W Max
Output Power: 18W Max
Compatibility: iPhone12-13-14 full series, Airpods2/3/Pro and QI standard wireless charging equipment , Apple Watch1-8/SE/ULTRA
Material:ABS+ PC
Product Size: D60.3mmx10.6mm (Without Packaging)

Packing list

Wireless Charger x1　User Manual x1

中文 **包装清单**

无线充电器 x1　用户手册 x1

DE **Packliste**

Kabelloses Ladegerät x1　Benutzerhandbuch x1

FR **Liste de colisage**

Chargeur sans fil x1　Manuel d'utilisation x1

ES **Lista de empaque**

Cargador inalámbrico x1　Manual de usuario x1

IT **Lista imballaggio**

Caricabatterie wireless x1　Manuale dell'utente x1

JP **包装内容明細書**

ワイヤレス充電器×1　ユーザーマニュアル x1

KO **패킹리스트**

무선 충전기 x1　사용 설명서 x1

Lnstructions for use

1. Plug the charging cable Type-C or USB 2.0 interface into the adapter, place the watch in the corresponding launch area, and automatically adsorb the watch after getting close to the product. (The watch "clicks" and fills as soon as it is inhaled)
2. Place the mobile phone in the corresponding transmission area to ensure that the position of the receiving area of the mobile phone and the wireless charging and transmitting area is consistent (generally the receiving area is in the middle of the mobile phone), and the product will be automatically adsorbed after being close to the mobile phone. (Mobile phone "ding-dong" is charged as soon as it is inhaled)
3. Put the QI standard with wireless function of the headphone box into the wireless charging area, the headphone box charging face facing the launch area of the product, the headphone light is lit.

中文 **使用说明**

1. 将充电线Type-C或USB 2.0接口插入适配器接口，将手表放在对应发射区，手表与产品靠近后会自动吸附。(手表"咔哒"一吸即充)
2. 将手机放在对应发射区，确保手机接收区与无线充发射区位置一致 (一般接收区在手机中间) ，产品与手机靠近后会自动吸附。(手机"叮咚"一吸即充)
3. 将符合QI标准带有无线功能的耳机盒放到无线充电区域，耳机盒充电面朝产品的发射区，耳机灯亮起。

DE **Gebrauchsanweisung**

1. Stecken Sie das Ladekabel Typ-C oder USB 2.0-Schnittstelle in den Adapter, legen Sie die Uhr in den entsprechenden Startbereich, und automatisch adsorbieren die Uhr, nachdem sie in der Nähe des Produkts. (Die Uhr "klickt" und füllt sich, sobald sie inhaliert wird)
2. Platzieren Sie das Mobiltelefon im entsprechenden Übertragungsbereich, um sicherzustellen, dass die Position des Empfangsbereichs des Mobiltelefons und des drahtlosen Lade- und Sendebereichs konsistent ist (im Allgemeinen befindet sich der Empfangsbereich in der Mitte des Mobiltelefons), und das Produkt wird automatisch adsorbiert, nachdem es sich in der Nähe des Mobiltelefons befindet. (Mobiltelefon "ding-dong" wird aufgeladen, sobald es eingeatmet wird)
3. Setzen Sie den QI-Standard mit drahtloser Funktion der Kopfhörerbox in den drahtlosen Ladebereich, die Kopfhörerbox lädt Gesicht zum Startbereich des Produkts, die Kopfhörerleuchte leuchtet.

FR **Mode d'emploi**

1. Branchez le câble de charge Type-C ou l' interface USB 2.0 dans de l' adaptateur,placez la montre dans la zone de lancement correspondante et adsorbez automatiquement la montre après vous être approché du produit. (La montre « clique » et se remplit dès qu' elle est inhalée)
2. Placez le téléphone mobile dans la zone de transmission correspondante pour vous assurer que la position de la zone de réception du téléphone mobile et de la zone de charge et de transmission sans fil est cohérente (généralement la zone de réception se trouve au milieu du téléphone mobile), et le produit sera automatiquement adsorbé après avoir été proche du téléphone mobile. (Le téléphone portable « ding-dong » est chargé dès qu' il est inhalé)
3. Mettez la norme QI avec fonction sans fil du boîtier casque dans la zone de charge sans fil, le visage de charge du boîtier casque face à la zone de lancement du produit, la lumière casque est allumée.

ES **Lnstrucciones de uso**

1. Enchufe el cable de carga Tipo-C o la interfaz USB 2.0 en el adaptador, coloque el reloj en el área de lanzamiento correspondiente y adsordsorba automáticamente el reloj después de acercarse al producto. (El reloj "hace clic" y se llena tan pronto como se inhala)
2. Coloque el teléfono móvil en el área de transmisión correspondiente para asegurarse de que la posición del área receptora del teléfono móvil y el área de carga y transmisión inalámbrica sea consistente (generalmente el área receptora está en el medio del teléfono móvil), y el producto se adsorberá automáticamente después de estar cerca del teléfono móvil. (El teléfono móvil "ding-dong" se carga tan pronto como se inhala)

3. Coloque el estándar QI con función inalámbrica de la caja de auriculares en el área de carga inalámbrica, la cara de carga de la caja de auriculares frente al área de lanzamiento del producto, la luz de los auriculares está encendida.

IT **Lstruzioni per l'uso**

1. Collegare il cavo di ricarica Type-C o l'interfaccia USB 2.0 all'adattatore, posizionare l'orologio nell'area di lancio corrispondente e assorbire automaticamente l'orologio dopo essersi avvicinato al prodotto. (L'orologio "scatta" e si riempie non appena viene inalato)
2. Posizionare il telefono cellulare nell'area di trasmissione corrispondente per garantire che la posizione dell'area di ricezione del telefono cellulare e dell'area di ricarica e trasmissione wireless sia coerente (generalmente l'area di ricezione si trova al centro del telefono cellulare) e il prodotto verrà automaticamente adsorbito dopo essere stato vicino al telefono cellulare. (Il telefono cellulare "ding-dong" viene caricato non appena viene inalato)
3. Inserire lo standard QI con funzione wireless della scatola delle cuffie nell'area di ricarica wireless, la scatola delle cuffie che ricarica la faccia rivolta verso l'area di lancio del prodotto, la luce delle cuffie è accesa.

JP **使用説明書**

1. 充電ケーブルType-CまたはUSB2.0インターフェースをアダプターに差し込み、対応する発射エリアに時計を置き、製品に近づいた後、自動的に時計を吸着させます。(吸い込むと同時に時計が「カチッ」と音を立てて充満します)。
2. 対応する送信ゾーンに携帯電話を配置し、携帯電話の受信エリアがワイヤレス充電ゾーンの位置と一致していることを確認します(一般的に、受信エリアは携帯電話の中央にあります)。(携帯電話は、すぐに充電されます)
3. QI 準拠のワイヤレス対応ヘッドセット ケースをワイヤレス充電エリアに配置し、ヘッドセット ボックスの充電をアプライアンスの送信ゾーンに向け、ヘッドセット ライトを点灯します。

KO **사용 지침**

1. 충전 케이블 Type-C 또는 USB 2.0 인터페이스를 어댑터에 꽂고 해당 설정 영역에 시계를 놓고 제품에 가까이 가면 시계가 자동으로 흡착됩니다. (시계가 "딸깍"하고 흡입하자마자 채워집니다)
2. 휴대 전화를 해당 전송 영역에 배치하고 휴대 전화 수신 영역이 무선 충전 전송 영역 (휴대 전화의 중간에 일반 수신 영역)과 일치하는지 확인하고 제품이 휴대 전화와 가까워지면 자동으로 흡착됩니다. (휴대폰 딩동이 빨려 들어감)
3. 무선 기능이 있는 QI 준수 헤드폰 박스를 무선 충전 영역에 놓고 헤드셋 케이스 충전 표면이 제품의 송신 영역을 향하고 헤드셋 표시등이 켜집니다.

Safety guidance

1. Do not charge at high temperature, the applicable operating temperature range is 0•C to 35•C. Storage temperature range is -20•C to 60•c.
2. Improper use/placement of this product may result in shortened product life or damage; pay attention to moisture-proof, waterproof, and drop-proof;
3. Do not disassemble, modify or repair the wireless charger by yourself;
4. Do not place metal or other objects around the wireless charging area; do not place magnetic stripe cards (such as credit cards, phone cards, bankbooks and record cards) near the wireless charger when charging. Avoid the magnetic field generated by the wireless charger from damaging the magnetic stripe card

中文 **安全指导**

1.请勿在高温处充电，适用的工作温度范围为 0•C 至 35•C。储存温度范围为-20•C 至60•c。
2.不当使用/放置本产品可能会导致产品寿命缩短或损坏；注意防潮，防水，防摔；
3.请勿自行拆卸、改装或维修无线充电器；
4.请勿在无线充电区域周围放置金属或其他物品；充电时请勿将磁条卡（如信用卡、电话卡、银行存折和记录卡）放在无线充电器附近。避免无线充电器产生的磁场损坏磁条卡

DE **Sicherheitshinweise**

1. Laden Sie nicht bei hoher Temperatur, der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0°C und 35°C. Der Lagertemperaturbereich beträgt -20°C bis 60°C.
2. Eine unsachgemäße Verwendung/Platzierung dieses Produkts kann zu einer verkürzten Produktlebensdauer oder Schäden führen. Achten Sie auf Feuchtigkeitsbeständigkeit, Wasserfestigkeit und Fallfestigkeit;
3. Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das kabellose Ladegerät nicht selbst;
4. Platzieren Sie keine Metall- oder anderen Gegenstände in der Nähe des drahtlosen Ladebereichs und legen Sie keine Magnetstreifenkarten (wie Kreditkarten, Telefonkarten, Sparbücher und Rekordkarten) während des Ladevorgangs in die Nähe des drahtlosen Ladegeräts. Vermeiden Sie, dass das vom kabellosen Ladegerät erzeugte Magnetfeld die Magnetstreifenkarte beschädigt

FR **Consignes de sécurité**

1. Ne chargez pas à haute température, la plage de température de fonctionnement applicable est de 0•C à 35•C. La plage de température de stockage est de -20•C à 60•c.mmage la carte à bande magnétique
2. Une mauvaise utilisation/placement de ce produit peut entraîner une durée de vie raccourcie ou des dommages, faites attention à l'humidité, à l'eau et aux chutes ;
3. Ne démontez, modifiez ou réparez pas le chargeur sans fil par vous-même ;
4. Ne placez pas d'objets métalliques ou autres autour de la zone de charge sans fil ; ne placez pas de cartes à bande magnétique (telles que des cartes de crédit, des cartes téléphoniques, des livrets bancaires et des cartes d'enregistrement) près du chargeur sans fil lors de la charge. Évitez que le champ magnétique généré par le chargeur sans fil n'endo

ES **Guía de seguridad**

1. No cargue a alta temperatura, el rango de temperatura de funcionamiento aplicable es de 0°C a 35°C. El rango de temperatura de almacenamiento es de -20°C a 60°C.
2. El uso o la colocación inadecuados de este producto pueden acortar la vida útil del producto o dañarlo, preste atención a la protección contra la humedad, el agua y las caídas;
3. No desmonte, modifique ni repare el cargador inalámbrico usted mismo;
4. No coloque objetos metálicos ni de otro tipo alrededor del área de cargainalámbrica, no coloque tarjetas con banda magnética (como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas bancarias y tarjetas de registro) cerca del cargador inalámbrico durante la carga. Evita que el campo magnético generado por el cargador inalámbrico dañe la tarjeta de banda magnética

IT **Guida alla sicurezza**

1. Non caricare ad alta temperatura, l'intervallo di temperatura di esercizio applicabile è compreso tra 0•C e 35•C. L'intervallo di temperatura di conservazione è compreso tra -20°C e 60°C.
2. L'uso/il posizionamento improprio di questo prodotto può causare una riduzione della vita del prodotto o danni, prestare attenzione a resistente all'umidità, all'acqua e alle cadute;
3. Non smontare, modificare o riparare da soli il caricabatterie wireless;
4. Non posizionare oggetti metallici o di altro tipo intorno all'area di ricarica wireless, non posizionare carte a banda magnetica (come carte di credito, schede telefoniche, libretti bancari e schede di registrazione) vicino al caricabatterie wireless durante la ricarica. Evitare che il campo magnetico generato dal caricatore wireless danneggi la scheda a banda magnetica

FCC Statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.