Smart Watch

User Manual

12
9
3
6
10:08
11/26
WED

Downloading the App

Scan the following QR code, download and install the App.

TechWear

Scan QR Code and Download

UK

Downloading the App

Charging the device to active before the first time using; To charge your device, plug the charging cable into the adapter or USB port on your computer.



Pairing

Open the App and set up your profile

↓

Go to the [Device] , Click Add a [Device]

↓

Choose your device on the scanning list

↓

Finish

The MAC address on the “Setting”-”About” page could help you identify your device on the scanning list.

Smart Watch Features

1. Wireless Calling

After connecting the Smart Watch to the phone, you can use the watch to dial to control the phone for making calls and answering the phone calls. You can also view the call history of the watch.
You need to keep the connection between the watch and the phone stable when using the Phone Call function.

2. Sports

Smart Watch automatically tracks Steps taken on the screen.
NOTE: Your movement stats reset to zero at midnight.

3. Training

Tap the training icon on the menu to start a new training measure recording, there are 123 sport modes to be chosen.
The last training recording will be shown on the training page.

4. Weather

It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page.
Weather info is synced after connecting with the APP, it will not be updated after a long disconneted.



Messages 10:09
Vincent
Cool, let me check m...
Bill
Hi, are you going to...
Vincent
Hi there, just a remin

5. Messages Reminder

The device can sync incoming notifications from social software etc. Recently 5 messages can be stored.
Note: You can switch on/off the incoming notification in the APP.

Shutter
10:09

6. Remote Shutter

After connecting the device, you can remote control the camera on your phone.

7. Music Control

After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

8. AI Voice

In the state of Wireless connection,the watch can wake up the voice assistant on the phone.

9. Alarm

Set up the alarm on the APP, the device will vibrate to remind on time.

10. Remind to Move

The device will vibrate to remind you to make a relax after 1 hour sitting.
Note: You can switch on/off the feature in the APP.

11.Remind to Drink

The smart watch will remind you “Time to Drink Some Water” at the planned drinking time.
Note: You can set the feature in the APP.

12.Other Features

Other features include stopwatch, alarm, timer, brightness,mute on/off, theater mode,factory reset, power off and about.

General Info & Specifications

1. Environmental Conditions

Operating temperature: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
Non-operating temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

2. Size

Fits a wrist between 5.5 and 7.7 inches in circumference.

3. Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer’s responsibility to properly dispose and recycle Smart Bracelet and accompanying components. Do not dispose of Smart Bracelet with common household waste, the Smart Bracelet unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility.
For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FC CE RoHS UK CA

◆ Téléchargement de l'Application de la montre

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l' Application de la montre.

TechWear

Scannez le code QR pour télécharger l'Application mobile.

◆ Comment charger et activer la montre

Vous devez activer la montre avant la première utilisation; Laissez le câble de charge magnétique fourni attirer les contacts métalliques situés au dos de la montre. Connectez l'autre extrémité du chargeur à la tête de charge USB ou à un port USB d'ordinateur.



◆ Connexion de la montre

Ouvrez l'Application mobile pour régler vos informations personnelles

↓

Passez à la page 「Appareil」 , cliquez sur 「Lier un appareil」

↓

Sur la liste des appareils scannés, cliquez sur votre appareil

↓

La liaison est finie

L'adresse MAC de la montre s'affiche dans l'interface Paramètres - À propos de. Votre appareil peut être déterminé à travers l'adresse MAC sur la liste des appareils.

◆ Fonctionnalités de la montre intelligente

1. Appels sans fil

Une fois la montre intelligente connectée au téléphone mobile, vous pouvez utiliser le cadran de la montre pour contrôler le téléphone mobile afin de passer et de recevoir des appels, et vous pouvez également afficher les enregistrements d'appels de la montre. Lors de l'utilisation de la fonction d'appel, la connexion entre la montre et le téléphone mobile doit être stable.

2. Sport

La montre peut enregistrer et afficher les pas quotidiens, la durée de l'exercice et les informations sur le kilométrage.
Plus d'informations d'analyse et de données enregistrées peuvent être trouvées dans l'Application.

3. Exercice

Plusieurs modes d'exercice sont en option, y compris, la marche, la course, le cyclisme, le basketball, le football, le badminton, le saut à la corde, la natation.
Plus d'informations d'analyse et de données enregistrées peuvent être trouvées dans l'Application.

4. Météo

La météo actuelle, la qualité de l'air et la météo du lendemain s'affichent sur la Page de Météo.
La météo ne peut être mise à jour qu' après la connexion de la montre à l'Application. En cas de déconnexion pendant longtemps, la météo ne pourra pas être mise à jour.



5. Notification de message

Les messages reçus par votre smartphone peuvent être synchronisés sur la montre. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la notification de message dans l'Application.
Les cinq derniers messages peuvent être stockés sur la page de Messages de la montre.

6. Contrôle de la caméra

Après la connexion au smartphone, la montre peut être utilisée comme télécommande de la caméra du smartphone.

7. Contrôle de la musique

Après la connexion au smartphone, la montre peut contrôler le lecteur de musique du smartphone.

8. Assistant vocal

Lorsqu'elle est connectée sans fil, la montre peut réveiller l'assistant vocal du téléphone portable.

9. Réveil

Configurez l'alarme sur l'application, l'appareil vibrera pour vous rappeler à temps.

10. Rappel sédentaire

Si vous restez assis pendant plus d'une heure, la montre vous rappellera à vous lever et à marcher.
La fonction de rappel sédentaire peut être activée ou désactivée dans l'Application.

11. Rappel de boire de l'eau

La montre intelligente vous rappellera « Il est temps de boire de l'eau » à l'heure prévue pour boire.
Remarque : vous pouvez définir la fonctionnalité dans l'application.

12. Autres fonctions

La montre inclut les autres fonctions telles que le chronomètre, l'alarme, la minuterie, le réglage de la luminosité, l'interrupteur de vibration, le mode cinéma, la restauration aux paramètres d'usine, la mise en arrêt.

◆ Infos générales et spécifications

1. Conditions environnementales

Température de fonctionnement : 14°F à 122°F (-10°C à 50°C)
Température hors fonctionnement : -4°F à 140°F (-20°C à 60°C)

2. Taille

Convient à un poignet d'une circonférence comprise entre 5,5 et 7,7 pouces.

3. Élimination et recyclage

Veuillez noter qu'il incombe au consommateur de mettre au rebut et de recycler correctement le bracelet intelligent et les composants qui l'accompagnent. Ne jetez pas le bracelet intelligent avec les ordures ménagères ordinaires. L'unité du bracelet intelligent est considérée comme un déchet électronique et doit être éliminée dans votre centre local de collecte des équipements électroniques.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

◆ Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et.
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences. Il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

TL'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FC CE RoHS UK CA

◆ Uhren-Client herunterladen

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um den Uhren-Client herunterzuladen und zu installieren.

TechWear

Scannen Sie den QR-Code, um die mobile App herunterzuladen.

◆ Aufladen und Aktivieren der Uhr

Vor der ersten Verwendung der Uhr muss diese aufgeladen und aktiviert werden; Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an die Metallkontakte auf der Rückseite der Uhr anzuschließen. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Ladegerät oder einem USB-Anschluss des Computers.



◆ Pairing

Öffnen Sie die mobile App und richten Sie Ihre persönlichen Informationen ein.

↓

Wechseln Sie zur Seite "Geräte" und klicken Sie auf "Gerät verbinden".

↓

Klicken Sie in der Liste der erkannten Geräte auf Ihr Gerät.

↓

Verbindung abgeschlossen

Die MAC-Adresse auf der Seite „Einstellungen" – „Info" kann Ihnen dabei helfen, Ihr Gerät in der Scanliste zu identifizieren.

◆ Smartwatch-Funktionen

1. Drahtlose Anrufe

Wenn die Uhr mit dem Handy verbunden ist, können Sie die Uhr verwenden, um das Handy zum Telefonieren zu steuern; es ist auch möglich, Anrufe vom Handy auf der Uhr entgegenzunehmen. Gleichzeitig können Sie auch die Anrufliste der Uhr einsehen. Stellen Sie bei der Nutzung der Anruffunktion sicher, dass die Verbindung zwischen der Uhr und dem Handy stabil ist.

2. Sportfunktionen

Die Uhr kann tägliche Schritte, Trainingsdauer und Kilometerinformationen aufzeichnen und anzeigen.
Weitere detaillierte Informationen und Analysen sowie Datenaufzeichnungen können in der App eingesehen werden.

3. Training

Verschiedene Sportmodi stehen zur Auswahl, darunter: Gehen, Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Badminton, Seilspringen, Schwimmen.
Weitere detaillierte Informationen und Analysen sowie Datenaufzeichnungen können in der App eingesehen werden.

4. Wetterinformationen

Die Wetterseite zeigt das aktuelle Wetter, die Luftqualitätsinformationen und die Vorhersage für morgen an. Die Wetterinformationen können nur abgerufen werden, wenn die Uhr mit der App verbunden ist. Bei längerer Trennung werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.



5. Benachrichtigungen

Die Uhr kann Benachrichtigungen vom Handy empfangen und anzeigen. In der App können die Benachrichtigungseinstellungen angepasst werden. Auf der Nachrichten-Seite der Uhr können die letzten 5 Nachrichten gespeichert werden.

6. Kamerasteuerung

Nach der Verbindung mit dem Handy kann die Uhr als Fernbedienung für die Handy-Kamera verwendet werden. Nachdem die Kamera auf dem Handy geöffnet wurde, können Sie durch Klicken auf der Kamerasteuerungsseite der Uhr den Kameraauslöser des Handys auslösen.

7. Musiksteuerung

Nach der Verbindung mit dem Handy kann die Uhr den Musikplayer des Handys steuern.

8. Sprachassistent

Bei drahtloser Verbindung kann die Uhr den Sprachassistenten des Mobiltelefons aktivieren.

9. Wecker

Richten Sie den Alarm in der App ein. Das Gerät vibriert, um Sie rechtzeitig daran zu erinnern.

10. Erinnerung bei langem Sitzen

Die Uhr wird Sie daran erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen, wenn Sie eine Stunde lang gesessen haben. Die Funktion zur Erinnerung bei langem Sitzen kann in der App ein- und ausgeschaltet werden.

11. Erinnerung an Wasser trinken

Die Smartwatch erinnert Sie zur geplanten Trinkzeit daran, dass es Zeit ist, etwas Wasser zu trinken.
Hinweis: Sie können die Funktion in der App einstellen.

12. Weitere Funktionen

Zu den weiteren Funktionen der Uhr gehören Stoppuhr, Wecker, Timer, Helligkeitseinstellung, Vibrationsschalter, Kinomodus, Wiederherstellung der Werkseinstellungen und Ausschalten.

◆ Allgemeine Informationen und Spezifikationen

1. Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 14 °F bis 122 °F (-10 °C bis 50 °C)
Nichtbetriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

2. Größe

Passend für Handgelenke zwischen 5,5 und 7,7 Zoll.

3. Disposal and Recycling

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Verbrauchers liegt, das Smartband und die dazugehörigen Komponenten ordnungsgemäß zu entsorgen und zu recyceln. Entsorgen Sie Smartwatches nicht im normalen Hausmüll.
Smartwatch-Einheiten gelten als Elektroschrott und sollten bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für elektronische Geräte entsorgt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde für elektronische Geräte oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

◆ FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Passen Sie die Richtung oder Position der Empfangsantenne an.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Dieses Gerät wurde evaluiert und entspricht den allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter mobilen Expositionsbedingungen eingesetzt werden.

FC CE RoHS UK CA

◆ Descarga del cliente del reloj

Escanea el código QR a continuación para descargar e instalar el cliente del reloj.

TechWear

Escanee el código para descargar la aplicación móvil.

◆ Carga y activación del reloj

Antes de usar el reloj por primera vez, es necesario cargarlo y activarlo.
Use el cable de carga magnético suministrado para conectarlo a los contactos metálicos en la parte posterior de la pulsera. Conéctalo al adaptador de carga USB o al puerto USB de una computadora en el otro extremo.



◆ Conectar el reloj

Abra la aplicación móvil y configure la información personal.

↓

Cambie a la página "Dispositivo" y haga clic en "Vincular dispositivo".

↓

En la lista de dispositivos escaneados, haga clic en su dispositivo.

↓

Vinculación completada

En el menú de configuración de la pulsera, en la interfaz de "Acerca de", se mostrará la dirección MAC de la pulsera. Puedes identificar tu dispositivo mediante la dirección MAC en la lista de dispositivos.

◆ Características del reloj inteligente

1. Llamadas inalámbricas

Una vez que el reloj esté conectado al teléfono, podrás usar el reloj para marcar y controlar llamadas en el teléfono; también podrás responder llamadas del teléfono desde el reloj. También puedes ver el historial de llamadas en la pulsera.
Al usar la función de llamadas, asegúrate de que la conexión entre la pulsera y el teléfono sea estable.

2. Información de actividad

El reloj puede registrar y mostrar los pasos diarios, la duración del ejercicio y la información del kilometraje.
Se pueden ver más detalles y registros de datos en la aplicación móvil.

3. Entrenamiento

Se pueden elegir varios modos de deporte, incluyendo: caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda, nadar.
Se pueden ver más detalles y registros de datos en la aplicación móvil.

4. Información del tiempo

La página del tiempo mostrará el clima actual, la calidad del aire y la situación del día siguiente.
La información del tiempo solo se puede obtener después de conectar la aplicación móvil. Si la conexión se interrumpe durante mucho tiempo, la información del tiempo no se actualizará.

5. Notificaciones

La pulsera puede recibir y mostrar notificaciones del teléfono, y se pueden configurar los interruptores de notificación en la aplicación móvil.
La página de mensajes de la pulsera puede almacenar los últimos 5 mensajes.

6. Control de cámara

Después de conectar el teléfono, la pulsera puede usarse como un control remoto para la cámara del teléfono.
Una vez que la cámara esté abierta en el teléfono, simplemente haz clic en la página de control de la cámara en la pulsera para activar el obturador de la cámara del teléfono.

7. Control de música

Después de conectar el teléfono, la pulsera puede controlar el reproductor de música del teléfono.

8. Asistente de voz

Cuando se conecta de forma inalámbrica, el reloj puede activar el asistente de voz del teléfono móvil.

9. Despertador

El despertador inteligente del reloj se puede configurar en el cliente y se pueden configurar hasta 3 alarmas.
Configure una alarma en la APLICACIÓN y el dispositivo vibrará para recordárselo a tiempo.

10. Recordatorio de sedentarismo

La pulsera te recordará que te levantes y te muevas después de haber estado sentado durante 1 hora.
La función de recordatorio de sedentarismo se puede activar o desactivar en la aplicación móvil.

11. Recordatorio de beber agua

A la hora prevista para beber, el reloj le recordará que es hora de beber agua.
La función de recordatorio de agua potable se puede configurar en el cliente.

12. Otras funciones

Las otras funciones de la pulsera incluyen cronómetro, alarma, temporizador, ajuste de brillo, interruptor de vibración, modo cine, restablecimiento de fábrica y apagado.

◆ Información general y especificaciones.

1. Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C)
Temperatura fuera de funcionamiento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)

2. Tamaño

Se adapta a muñecas de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.

3. Eliminación y reciclaje

Tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar adecuadamente la pulsera inteligente y los componentes que la acompañan. No deseche la SmartBand con la basura doméstica normal; la unidad SmartBand se considera desechos electrónicos y debe desecharse en el centro de recolección de equipos electrónicos local.
Para obtener más información, comuníquese con su agencia local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto.

◆ Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación debe cumplir las dos condiciones siguientes:
(1) Este equipo no puede causar interferencias dañinas;
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Ajustar la dirección o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Busque ayuda del distribuidor o de un técnico experimentado en radio/TV.

Este dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

FC CE RoHS UK CA

IT

◆ Download dell'app del orologio

Scansiona il codice QR sottostante per scaricare e installare l'app del orologio.

TechWear

Scansiona il codice QR per scaricare l'app mobile.

◆ Ricarica e attivazione dell'orologio

Prima di utilizzare il braccialetto per la prima volta, è necessario caricarlo e attivarlo.
Collega il cavo di ricarica magnetico fornito ai contatti metallici sul retro del braccialetto.
Collega l'altra estremità al caricabatterie USB o alla porta USB del computer.



◆ Collega l'orologio

Apri l'app mobile e imposta le informazioni personali.

Passa alla pagina "Dispositivi" e fai clic su " Associa dispositivo".

Nella lista dei dispositivi rilevati, fai clic sul tuo dispositivo.

Associazione completata

Nella schermata "Informazioni" del menu delle impostazioni del braccialetto, verrà visualizzato l'indirizzo MAC del braccialetto. Puoi identificare il tuo dispositivo utilizzando l'indirizzo MAC nella lista dei dispositivi.

◆ Funzionalità dell'orologio intelligente

1. Chiamate senza fili

Quando il braccialetto è collegato al telefono, puoi utilizzare il braccialetto per controllare la composizione delle chiamate sul telefono e per rispondere alle chiamate in arrivo sul telefono direttamente dal braccialetto. Puoi anche visualizzare le informazioni sulle chiamate del braccialetto.
Quando utilizzi la funzione di chiamata, assicurati che la connessione tra il braccialetto e il telefono sia stabile.

2. Informazioni sull'esercizio

L'orologio può registrare e visualizzare i passi giornalieri, la durata dell'esercizio e le informazioni sul chilometraggio.
Ulteriori dettagli e registrazioni dei dati possono essere consultati nell'app client.

3. Esercizio

Sono disponibili diverse modalità di allenamento, tra cui: camminata, corsa, ciclismo, basket, calcio, badminton, salto con la corda e nuoto.
Ulteriori dettagli e registrazioni dei dati possono essere consultati nell'app client.

4. Informazioni meteo

La pagina del meteo mostrerà le condizioni attuali, la qualità dell'aria e le previsioni per il giorno successivo.
Le informazioni meteo possono essere ottenute solo dopo aver collegato l'app client; se la connessione è interrotta per lungo tempo, le informazioni meteo non verranno aggiornate.

Messages 10:09
Vincent
Cool, let me check m...
Bill
Hi, are you going to...
Vincent
Hi there, just a remin...

5. Notifiche

L'orologio può ricevere e visualizzare le notifiche del telefono, e puoi configurare le opzioni di push nell'app client.
La pagina delle notifiche dell'orologio può memorizzare le ultime 5 notifiche.

Shutter
10:09

6. Controllo della fotocamera

Collegando il telefono, l'orologio può fungere da telecomando per la fotocamera del telefono.
Dopo aver aperto la fotocamera sul telefono, basta fare clic sulla pagina di controllo della fotocamera dell'orologio per attivare l'otturatore della fotocamera del telefono.

7. Controllo musicale

Collegando il telefono, l'orologio può controllare il lettore musicale del telefono.

8. Assistente vocale

Quando è connesso in modalità wireless, l'orologio può riattivare l'assistente vocale del telefono cellulare.

9. Sveglia

Imposta una sveglia sull'APP e il dispositivo vibrerà come promemoria.

10. Promemoria per sedentarietà

Dopo un'ora di sedentarietà, l'orologio ti avviserà di alzarti e fare una passeggiata.
La funzione di promemoria per sedentarietà può essere attivata o disattivata nell'app client.

11. Promemoria per bere acqua

L'orologio intelligente ti ricorderà "è ora di bere acqua" quando prevedi di bere acqua.
Nota: è possibile impostare questa funzione nell'APP.

12. Altre funzioni

Tra le altre funzioni dell'orologio ci sono: cronometro, sveglia, timer, regolazione della luminosità, interruttore della vibrazione, modalità cinema, ripristino delle impostazioni di fabbrica e spegnimento.

◆ Informazioni generali e specifiche

1. Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento: da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)
Temperatura non operativa: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)

2. Dimensioni

Adatto a polsi di circonferenza compresa tra 5,5 e 7,7 pollici.

3. Smaltimento e riciclaggio

Tieni presente che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente lo smartband e i relativi componenti. Non smaltire SmartBand con i normali rifiuti domestici, l'unità SmartBand è considerata un rifiuto elettronico e deve essere smaltita presso il centro di raccolta locale delle apparecchiature elettroniche.
Per ulteriori informazioni, contattare l'agenzia locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

◆ Avviso FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento deve soddisfare le seguenti due condizioni:
(1) Questa apparecchiatura non può causare interferenze dannose;
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Regolare la direzione o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o ad un tecnico radio/TV esperto

Questo dispositivo è stato valutato e ritenuto conforme ai requisiti generali sull'esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza alcuna restrizione.

FC CE RoHS UK CA

JP

◆ ウォッチクライアントのダウンロード

以下のQRコードをスキャンして、ウォッチクライアントをダウンロードしてインストールしてください。

TechWear

コードをスキャンしてモバイルクライアントをダウンロード

◆ ウォッチの充電と起動

初めて使用する前に、ウォッチの充電と起動が必要です;
付属のマグネット式充電ケーブルをウォッチの裏側にある金属接点に取り付けて、ケーブルのもう一方の先端は、USB充電ヘッドまたはコンピュータUSBポートに接続してください。



◆ ウォッチへ接続

モバイルクライアントを開いて個人情報を設定

「設備」ページに切り替え、「バンディング」をクリック

スキャンされたデバイスリストで自分のデバイスをクリック

バンディング完了

ウォッチの設定メニュー-「インターフェースについて」で、ウォッチのMACアドレスが表示され、デバイスリストでは、MACアドレスによってデバイスを識別できます。

◆ スマートウォッチの機能

1. ワイヤレス通話

ウォッチが携帯電話に接続されている場合、ウォッチを使って番号をダイヤルし、携帯電話を制御して電話をかけることができます。また、携帯電話からの着信にウォッチで応答することも可能です。同時に、ウォッチの通話履歴情報を見ることができます。
通話機能を使用する際は、ウォッチと携帯電話の接続が安定していることを確認してください。

2. 運動情報

時計は毎日の歩数、運動時間、走行距離情報を記録および表示できます。
より詳細な情報分析とデータ記録はクライアントで見ることができます。

3. トレニンーグ

ウォーキング、ランニング、サイクリング、バスケットボール、サッカー、バドミントン、縄跳び、水泳など、複数の運動モードが利用可能。
より詳細な情報分析とデータ記録はクライアントで見ることができます。

4. 天気情報

天気情報ページでは、現在の天気と大気の質、および明日の天気予報が表示されます。
天気情報にアクセスするには、クライアントへの接続が必要です。長時間接続を切断すると、天気情報は更新されません。



Messages 10:09
Vincent
Cool, let me check m...
Bill
Hi, are you going to...
Vincent
Hi there, just a remin...

5. メッセージプッシュ

ウォッチは、ディスプレイ携帯電話からの通知プッシュを受信することができ、クライアントでプッシュ項目スイッチを設定することができます。
ウォッチメッセージページには、直近5件のメッセージ記録を保存できます。

Shutter
10:09

6. カメラコントロール

携帯電話に接続すると、ウォッチを携帯電話のカメラリモコンとして使用できます。
携帯電話でカメラを開いた後、ウォッチのカメラコントロールページをタップして、シャッターをトリガーします。

7. 音楽コントロール

携帯電話に接続すると、携帯電話の音楽プレーヤーをコントロールできます。

8. 音声アシスタント

ワイヤレス接続状態では、時計は携帯電話の音声アシスタントを起動できます。

9. 目覚まし時計

時計のスマート目覚まし時計はクライアントで設定でき、最大３つのアラームを設定できます。
時刻を設定すると、時計にアラームアイコンが表示され、振動します。

10. 座っているリマインダー

1時間座り続けていると、ウォッチが立ち上がって歩くように促します。
座りすぎリマインダー機能は、クライアントでオン/オフを切り替えることができます。

11. 飲料水リマインダー

予定された飲用時間になると、時計が水を飲む時間であることを知らせます。
飲料水リマインダー機能はクライアントで設定できます。

12. 他の機能

ストップウォッチ、アラーム、タイマー、明るさ調整、振動スイッチ、工場出荷時の設定に戻すシネマモード、シャットダウン操作など。

◆ 一般情報と仕様

1. 環境条件

動作温度: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)
非動作温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

2. サイズ

手首周囲5.5～7.7インチにフィットします。

3. 廃棄とリサイクル

スマート バンドとその付属コンポーネントを適切に廃棄およびリサイクルするのは消費者の責任であることに注意してください。 SmartBand を通常の家庭廃棄物と一緒に処分しないでください。SmartBand ユニットは電子機器廃棄物とみなされ、地域の電子機器回収施設で処分する必要があります。
詳細については、地域の電子機器廃棄物処理機関または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

◆ FCC 警告

このデバイスは FCC 規則のパート 15 に準拠しています。動作には次の 2 つの条件を満たす必要があります。
(1) この装置は有害な干渉を引き起こす可能性はありません。
(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するあらゆる干渉を受け入れる必要があります。
コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。

注: この機器はテストされ、FCC 規則のパート 15 に基づくクラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されており、この機器は無線周波数エネルギーを生成および放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合 (装置の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます)、ユーザーは次の 1 つまたは複数の手段によって干渉を修正することをお勧めします。
- 受信アンテナの方向や位置を調整します。
- 機器と受信機の間の距離を広げます。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。
- ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に助けを求めてください。

このデバイスは評価され、一般的な RF 暴露要件に準拠していることが確認されています。このデバイスは、制限なくポータブルな暴露条件で使用できます。

PL

◆ Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.

TechWear

Zeskanuj kod QR i pobierz

◆ Ładowanie i Aktywność

Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem;
Aby naładować urządzenie, podłącz kabel ładujący do adaptera lub portu USB w komputerze.



◆ Łączenie w pary

Otwórz aplikację i skonfiguruj swój profil

↓

Przejdź do [Urządzenia], kliknij Dodaj [Urządzenie]

↓

Wybierz swoje urządzenie z listy skanowania

↓

Skończyć

Adres MAC na stronie „Ustawienia”-„Informacje” może pomóc w zidentyfikowaniu urządzenia na liście skanowania.

◆ Funkcje inteligentnego zegarka

1. Połączenia bezprzewodowe

Po podłączeniu inteligentnego zegarka do telefonu komórkowego możesz używać pokrętła zegarka do sterowania telefonem komórkowym w celu wykonywania i odbierania połączeń, a także możesz przeglądać historię połączeń zegarka.
Podczas korzystania z funkcji połączenia połączenie między zegarkiem a telefonem komórkowym musi być stabilne.

2. Lekkoatletyka

Zegarek może rejestrować i wyświetlać codzienne kroki, czas trwania ćwiczeń i informacje o przebiegu.
UWAGA: Twoje statystyki ruchu resetują się do zera o północy.

3. Szkolenie

Kliknij ikonę treningu w menu, aby rozpocząć nowy pomiar treningu rejestrowanie, dostępnych jest 123 trybów sportowych do wyboru.

4. Pogoda

INa stronie pogody można wyświetlić informacje o pogodzie na dziś i jutro.


Messages 10:09
Vincent
Cool, let me check m...
Bill
Hi, are you going to...
Vincent
Hi there, just a remin...

5. Przypomnienie wiadomości

Urządzenie może synchronizować powiadomienia przychodzące z programów społecznościowych itp.
Uwaga: Możesz włączyć/wyłączyć powiadomienia przychodzące w aplikacji.

Shutter
10:09

6. Zdalna migawka

Po podłączeniu urządzenia możesz zdalnie sterować kamerą za pomocą telefonu.

7. Odtwarzanie muzyki

Po podłączeniu urządzenia możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie.

8. Asystent głosowy

Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego obudź asystenta głosowego w telefonie za pomocą zegarka.

9. Budzik

Ustaw alarm w aplikacji, a urządzenie będzie wibrować, aby przypomnieć o czasie.

10. Przypomnij o ruchu

Urządzenie będzie wibrować, aby przypomnieć Ci o konieczności zrelaksowania się po godzinie siedzenia.
Uwaga: Możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję w aplikacji.

11. Przypomnienie o piciu wody

Smartwatch przypomni Ci „Czas napić się wody” o zaplanowanej porze picia.
Uwaga: Możesz ustawić tę funkcję w aplikacji.

12. Inne funkcje

Mezi další funkce patří stopky, alarm, časovač, jas, ztlumení zapnutí/vypnutí, režim kina, tovární reset, vypnutí a další.

◆ General Info & Specifications

1. Warunki środowiskowe

Temperatura robocza: 14°F do 122°F (-10°C do 50°C)
Temperatura spoczynkowa: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

2. Rozmiar

Pasuje na nadgarstek o obwodzie od 5,5 do 7,7 cala.

3. Utylizacja i recykling

Uprzejmie prosimy pamiętać, że to konsument jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację i recykling Smart Bracelet i towarzyszących mu komponentów. Nie wyrzucaj Smart Bracelet razem ze zwykłymi odpadami domowymi, jednostka Smart Bracelet jest uważana za odpad elektroniczny i powinna zostać zutylizowana w lokalnym punkcie zbiórki sprzętu elektronicznego.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem zajmującym się utylizacją sprzętu elektroniczne go lub ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt.

◆ Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Notatka: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować, że nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji na RF.
Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

CZ

Stahování aplikace

Naskenujte následující QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci.

TechWear

Naskenujte QR kód a stáhněte

Nabíjení a aktivní

Nabití zařízení do aktivního stavu před prvním použitím; Chcete-li zařízení nabít, zapojte nabíjecí kabel do adaptéru nebo portu USB na počítači.



Párování

Otevřete aplikaci a nastavte svůj profil

Přejděte na [Zařízení], klikněte na Přidat [Zařízení]

Vyberte své zařízení v seznamu skenování

Dokončit

MAC adresa na stránce „Nastavení" – „O" vám může pomoci identifikovat vaše zařízení v seznamu skenování.

Funkce chytrých hodinek

1. Bezdrátové volání

Po propojení chytrých hodinek s mobilním telefonem můžete ciferníkem hodinek ovládat mobilní telefon pro volání a přijímání hovorů a také si můžete prohlížet záznamy hovorů hodinek.
Při použití funkce volání musí být spojení mezi hodinkami a mobilním telefonem stabilní.

2. Sportovní

Zegarek może rejestrować i wyświetlać codzienne kroki, czas ćwiczeń i informacje.
POZNÁMKA: Statistiky vašeho pohybu se o půlnoci vynulují.

3. Výcvik

Klepnutím na ikonu tréninku v nabídce spustíte nový záznam tréninkového měření, můžete si
vybrat ze 123 sportovních režimů. Poslední záznam tréninku se zobrazí na stránce tréninku.

4. Počasí

Mohlo by to zobrazit aktuální a zítřejší informace o počasí na stránce počasí.
Informace o počasí se synchronizují po připojení k APP, po dlouhém odpojení nebudou aktualizovány.



5. Připomenutí zpráv

Zařízení může synchronizovat příchozí oznámení ze sociálního softwaru atd. V poslední době lze uložit 5 zpráv.
Poznámka: Příchozí upozornění můžete zapnout/vypnout v APP.

Shutter
10:09

6. Dálková závěrka

Po připojení zařízení můžete dálkově ovládat fotoaparát v telefonu.

7. Závěrka přehrávače

Po připojení zařízení můžete dálkově ovládat hudební přehrávač v telefonu.

8. Hlasový asistent

Při bezdrátovém připojení dokážou hodinky probudit hlasového asistenta mobilního telefonu.

9. Budík

Nastavte budík na APP, zařízení bude vibrovat, aby se včas připomnělo.

10. Připomenout přesun

Zařízení zavibruje, aby vám připomnělo, že máte po 1 hodině sezení odpočívat.
Poznámka: Funkci můžete zapnout/vypnout v APP.

11. Připomenout pít

Chytré hodinky vám v plánovaný čas pití připomenou „Time to Drink Some Water".
Poznámka: Funkci můžete nastavit v APP.

12. Další funkce

Inne funkcje obejmują stoper, alarm, timer, jasność, włączanie/wyłączanie wyciszenia, tryb kinowy, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączanie zasilania i informacje o urządzeniu.

Obecné informace a specifikace

1. Podmínky prostředí

Provozní teplota: 14°F až 122°F (-10°C až 50°C)
Neprovozní teplota: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)

2. Velikost

Hodí se na zápěstí o obvodu 5,5 až 7,7 palce.

3. Likvidace a recyklace

Uvědomte si prosím, že je odpovědností spotřebitele správně zlikvidovat a recyklovat Smart Bracelet a doprovodné součásti. Smart Bracelet nevyhazujte do běžného domovního odpadu, jednotka Smart Bracelet je považována za elektronický odpad a měla by být zlikvidována ve vašem místním sběrném místě pro elektronická zařízení.
Další informace vám poskytne místní elektronická společnost orgán pro nakládání s odpady zařízení nebo prodejce, kde zakoupili jste produkt.

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit, že neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení.
Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, se uživateli doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
-Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
Zařízení lze používat v přenosných expozičních podmínkách bez omezení.

FC CE RoHS UK CA

DK

Se klient download

Scan QR-koden nedenfor for at downloade og installere urklienten.

TechWear

Scan QR-koden for at downloade mobilklienten

Se opladning og aktivering

Uret skal oplades og aktiveres, før det tages i brug første gang;
Brug den medfølgende magnetiske oplader til at fastgøre til metalkontakterne på bagsiden af uret, og tilslut den anden ende af opladeren til et USB-opladerhoved eller computerens USB-interface.



Tilslut ur

Åbn mobilklienten og indstil personlige oplysninger

Skift til siden "Enhed", og klik på "Bind enhed"

Klik på din enhed på listen over scannede enheder

Indbinding afsluttet

I menuen for urindstillinger - om grænsefladen, vil urets MAC-adresse blive vist. Du kan bestemme din enhed ved hjælp af MAC-adressen på enhedslisten.

Smartwatch-funktioner

1.Trådløse opkald

Når uret er forbundet til mobiltelefonen, kan du bruge uret til at ringe op og styre mobiltelefonen til at foretage opkald, du kan også besvare opkald fra mobiltelefonen på uret, og du kan også se opkaldsregistreringsoplysningerne for ur.
Når du bruger opkaldsfunktionen, skal du sikre dig, at forbindelsen mellem uret og mobiltelefonen er stabil.

2.Sportsinformation

Uret kan registrere og vise antallet af skridt, der tages hver dag, træningsvarighed og information om kilometertal.
Mere detaljeret analyse og datalogning kan ses i klienten.

3. Motion

Klik på træningsikonet i menuen for at starte en ny træningsmålingsrekord med en række forskellige sportstilstande at vælge imellem.
Den sidste træningsrekord vil blive vist på træningssiden.

4. Vejroplysninger

Vejrsiden viser det aktuelle vejr, oplysninger om luftkvalitet og morgendagens forhold. Vejroplysninger skal forbindes til klienten for at få data. Hvis forbindelsen er afbrudt i længere tid, opdateres vejrinformationen.

5. Besked push

Uret kan modtage push-beskeder fra displaytelefonen, og push item-kontakten kan indstilles i klienten.
Se beskedsiden kan gemme de seneste 5 beskedposter.

Shutter
10:09

6. Kamerastyring

Efter tilslutning til en mobiltelefon kan uret bruges som fjernbetjening til mobiltelefonens kamera.
Når du har åbnet kameraet på din telefon, skal du klikke på urkameraets kontrolside for at udløse telefonens kameraudløser.

7. Musikkontrol

Efter tilslutning til en mobiltelefon kan uret styre den mobile musikafspiller.

8. Stemmeassistent

Mens du er tilsluttet et trådløst opkald, kan du vække stemmeassistenten på din telefon gennem dit ur.

9. Vækkeur

Du kan indstille et vækkeur på APP'en, og enheden vil vibrere for at minde dig om, når det indstillede tidspunkt er nået.

10. Stillesiddende påmindelse

Når du har siddet i en time, vil uret bede dig om at rejse dig og gå rundt.
Den stillesiddende påmindelse kan slås til og fra i klienten.

11. Drikvand påmindelse

På det planlagte drikketidspunkt vil uret minde dig om, at det er tid til at drikke vand.
Drikkevandspåmindelsesfunktionen kan indstilles i klienten.

12. Andre funktioner

Andre funktioner på uret inkluderer stopur, timer, lysstyrkejustering, vibrationskontakt, teatertilstand, fabriksnulstilling, nedlukning og ca.

◆ Generel information og specifikationer

1. Miljøforhold

Driftstemperatur: 14°F til 122°F (-10°C til 50°C)
Ikke-driftstemperatur: -4°F til 140°F (-20°C til 60°C)

2. Størrelse

Passer til håndled mellem 5,5 og 7,7 tommer i omkreds.

3. Bortskaffelse og genbrug

Bemærk venligst, at det er forbrugerens ansvar at bortskaffe og genbruge smartbandet og dets medfølgende komponenter korrekt. Bortskaf ikke SmartBand sammen med almindeligt husholdningsaffald, SmartBand-enheden betragtes som e-affald og skal bortskaffes på din lokale indsamlingssted for elektronisk udstyr.
For mere information bedes du kontakte dit lokale affaldshåndteringsbureau for elektronisk udstyr eller den forhandler, hvor du købte produktet.

◆ FCC advarsel

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften skal opfylde følgende to betingelser:
(1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens;
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster retningen eller positionen af modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker

Denne enhed er blevet evalueret og fundet i overensstemmelse med de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden nogen begrænsninger.

FC CE RoHS UKCA

◆ Nézze meg az ügyfél letöltését

Az órakliens letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot.

TechWear

A mobilkliens letöltéséhez olvassa be a QR-kódo

◆ Az óra töltése és aktiválása

Az órát az első használat előtt fel kell tölteni és aktiválni kell;
A mellékelt mágneses töltővel csatlakoztassa az óra hátulján lévő fém érintkezőkhöz, a töltő másik végét pedig egy USB töltőfejhez vagy a számítógép USB interfészéhez.



◆ Csatlakoztassa az órát

Nyissa meg a mobilklienst, és állítsa be a személyes adatokat

↓

Váltson az "Eszköz" oldalra, és kattintson az "Eszköz összerendelése" gombra.

↓

Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában

↓

A kötés befejeződött

Az óra beállítások menü-about felületen megjelenik az óra MAC-címe. Az eszközlistában található MAC-cím alapján határozhatja meg készülékét.

◆ Okosóra jellemzői

1. Vezeték nélküli hívások

Ha az óra a mobiltelefonhoz csatlakozik, az órával tárcsázhat és vezérelheti a mobiltelefont hívások lebonyolításához, az órán lévő mobiltelefonról hívásokat is fogadhat, valamint megtekintheti a hívásrögzítési információkat is. óra.
A hívás funkció használatakor gondoskodnia kell arról, hogy az óra és a mobiltelefon közötti kapcsolat stabil legyen.

2. Sport információk

Az óra képes rögzíteni és megjeleníteni a napi megtett lépések számát, az edzés időtartamát és a kilométer-információkat.
A részletesebb elemzés és adatnaplózás a kliensben megtekinthető.

3. Gyakorlás

Kattintson az edzés ikonra a menüben, hogy új edzésmérési rekordot indítson, számos sportolási mód közül választhat.
Az utolsó edzési rekord megjelenik az edzés oldalon.

4. Időjárási információk

Az időjárási oldal megjeleníti az aktuális időjárást, a levegőminőséggel kapcsolatos információkat és a holnapi körülményeket. Az időjárási információkat csatlakoztatni kell a klienshez, ha a kapcsolat hosszabb ideig megszakad, az időjárási információk nem frissülnek.



Vincent
Cool, let me check m...
Bill
Hi, are you going to...
Vincent
Hi there, just a remin...

5. Üzenetküldés

Az óra push értesítéseket tud fogadni a kijelzős telefonról, és a kliensben beállítható a push-elem kapcsoló.
A figyelő üzenet oldal a legutóbbi 5 üzenetrekordot képes tárolni.

Shutter
10:09

6. Kamerás vezérlés

A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az óra a mobiltelefon kamerájának távirányítójaként használható.
Miután kinyitotta a kamerát a telefonján, kattintson az óra kamera vezérlőoldalára a telefon kamerájának kioldásához.

7. Zenevezérlés

A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az óra képes vezérelni a mobil zenelejátszót.

8. Voice Assistant

Vezeték nélküli hívás közben ébressze fel a telefon hangsegédjét az óráján keresztül.

9. Ébresztőóra

Beállíthat egy ébresztőórát az APP-ban, és a készülék rezgéssel emlékezteti Önt, amikor elérkezik a beállított idő.

10. Ülő emlékeztető

Miután egy órát ül, az óra felszólítja, hogy álljon fel és sétáljon körül.
Az ülő emlékeztető funkció be- és kikapcsolható a kliensben.

11. Igyál vizet emlékeztető

A tervezett ivási időpontban az óra emlékeztetni fogja, hogy ideje vizet inni.
Az ivóvízre emlékeztető funkció beállítható a kliensben.

12. Egyéb funkciók

Az óra további funkciói közé tartozik a stopper, az időzítő, a fényerő beállítása, a vibrációs kapcsoló, a mozi mód, a gyári beállítások visszaállítása, a leállítási művelet és kb.

◆ Általános információk és specifikációk

1. Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 14°F és 122°F (-10°C és 50°C) között
Nem üzemi hőmérséklet: -4°F és 140°F (-20°C és 60°C) között

2. Méret

5,5 és 7,7 hüvelyk közötti kerületű csuklóra illeszkedik.

3. Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az intelligens szalag és a hozzá tartozó alkatrészek megfelelő ártalmatlanítása és újrahasznosítása a fogyasztó felelőssége. Ne dobja ki a SmartBandet a szokásos háztartási hulladékkal, a SmartBand egység elektronikus hulladéknak minősül, és a helyi elektronikai berendezések gyűjtőhelyén kell leadni.
További információért forduljon a helyi elektronikai berendezések hulladékkezelő ügynökségéhez vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

◆ FCC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésnek meg kell felelnie a következő két feltételnek:
(1) Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát;
(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:
- Állítsa be a vevőantenna irányát vagy helyzetét.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyre a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől

Ezt az eszközt kiértékelték, és megállapították, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

FC CE RoHS UKCA

◆ Assistir ao download do cliente

Leia o código QR abaixo para descarregar e instalar o cliente do relógio.

TechWear

Digitalize o código QR para descarregar o cliente móvel

◆ Assista ao carregamento e ativação

O relógio precisa de ser carregado e ativado antes de ser utilizado pela primeira vez; Utilize o carregador magnético fornecido para ligar aos contactos de metal na parte traseira do relógio e ligue a outra extremidade do carregador a uma cabeça de carregamento USB ou a uma interface USB de computador.



◆ Conectar relógio

Abra o cliente móvel e defina informações pessoais

Mude para a página "Dispositivo" e clique em "Ligar dispositivo"

Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos verificados

Vinculação concluída

Na interface do menu de definições do relógio, será apresentado o endereço MAC do relógio.

◆ Recursos de relógio inteligente

1. Chamadas sem fios

Quando o relógio está ligado ao telemóvel, pode utilizar o relógio para marcar e controlar o telemóvel para fazer chamadas, também pode atender chamadas do telemóvel no relógio e também pode visualizar as informações de registo de chamadas do relógio.
Ao utilizar a função de chamada, é necessário garantir que a ligação entre o relógio e o telemóvel está estável.

2. Informações desportivas

O relógio pode registar e apresentar o número de passos dados todos os dias, a duração do exercício e informações de quilometragem.
Análises mais detalhadas e registo de dados podem ser visualizados no cliente.

3. Exercício

Clique no ícone de treino no menu para iniciar um novo registo de medição de treino, com uma variedade de modos desportivos à escolha.
O último registo de formação será apresentado na página de formação.

4.Informações meteorológicas

A página meteorológica exibe o estado do tempo atual, informações sobre a qualidade do ar e as condições de amanhã. As informações meteorológicas necessitam de ser ligadas ao cliente antes que os dados possam ser obtidos. Se a ligação for desligada durante um longo período, as informações meteorológicas não serão atualizadas.

5. Envio de mensagem

O relógio pode receber notificações push do telefone com visor e a opção de item push pode ser definida no cliente.
A página de mensagens de observação pode armazenar os últimos 5 registos de mensagens.

6. Controlo da câmera

Depois de ligado a um telemóvel, o relógio pode ser utilizado como controlo remoto para a câmara do telemóvel.
Depois de abrir a câmara do seu telefone, clique na página de controlo da câmara do relógio para acionar o obturador da câmara do telefone.

7. Controlo de música

Depois de se ligar a um telemóvel, o relógio pode controlar o leitor de música móvel.

8. Assistente de voz

Enquanto estiver ligado a uma chamada sem fios, ative o assistente de voz do telefone através do relógio.

9. Despertador

Pode definir um despertador na APP, e o dispositivo vibrará para o lembrar quando o horário definido for atingido.

10. Lembrete sedentário

Depois de estar sentado durante uma hora, o relógio irá solicitar que se levante e ande.
A função de lembrete de sedentarismo pode ser ativada e desativada no cliente.

11. Lembrete de beber água

À hora prevista para beber, o relógio irá lembrá-lo de que é hora de beber água.
A função de lembrete de água potável pode ser configurada no cliente.

12. Outras funções

Outras funções do relógio incluem cronómetro, temporizador, ajuste de brilho, interruptor de vibração, modo teatro, reposição de fábrica, operação de desligamento e cerca de.

◆ Informações gerais e especificações

1. Condições ambientais

Temperatura de funcionamento: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C)
Temperatura fora de funcionamento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)

2. Tamanho

Adapta-se a pulsos entre 5,5 e 7,7 polegadas de circunferência.

3. Descarte e reciclagem

Note que é da responsabilidade do consumidor eliminar e reciclar adequadamente a banda inteligente e os componentes que a acompanham. Não elimine o SmartBand juntamente com o lixo doméstico comum; a unidade SmartBand é considerada lixo eletrónico e deve ser eliminada no centro local de recolha de equipamentos eletrónicos.
Para mais informações, contacte a agência local de gestão de resíduos de equipamentos eletrónicos ou o revendedor onde adquiriu o produto.

◆ Aviso da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação deve cumprir as duas condições seguintes:
(1) Este equipamento não pode causar interferências prejudiciais;
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Ajuste a direção ou a posição da antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure ajuda junto do revendedor ou de um técnico experiente de rádio/TV

Este dispositivo foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem quaisquer restrições.

FC CE RoHS UK CA

◆ 앱 다운로드

아래 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치하세요.

TechWear

QR 코드 스캔 및 다운로드

◆ 충전 및 기기 켜기

최초 사용 전에 기기를 충전하여 활성화하세요.
기기를 충전하려면 충전 케이블을 어댑터 또는 컴퓨터의USB 포트에 연결하세요.



◆ 페어링

최초 사용 전에 기기를 충전하여 활성화하세요.

기기를 충전하려면 충전 케이블을 어댑터또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요.

추가하려는 장치를 선택하세요

완료

"설정-정보" 페이지에서 MAC 주소를 확인하면 목록에서기기를 식별하는 데 도움이 됩니다.

◆ 스마트워치 기능

1.무선 통화

스마트 워치를 휴대폰에 연결하면 전화를걸고 받을 수 있습니다.
또한 워치에서 통화기록을 확인할 수 있습니다.
통화 기능을사용할 때 워치와 휴대폰 간의 연결 상태를안정적으로 유지해야 합니다.

2.스포츠 기록

시계는 매일 걷는 걸음 수, 운동 시간, 주행 거리 정보를 기록하고 표시할 수 있습니다.
보다 자세한 분석 및 데이터 로깅은 클라이언트에서 볼 수 있습니다.

3.운동

메뉴의 운동 아이콘을 클릭하면 운동 데이터 기록이 시작됩니다.
다양한 스포츠 모드를 사용할 수 있습니다.
페이지에서 최신 운동 데이터를 볼 수 있습니다.

4.날씨

페이지에서는 현재 및 내일의 날씨정보를 확인할 수 있습니다.
주의:날씨 정보는 앱과 연결된 후동기화 해야합니다.연결이오랫동안 끊어진면 업데이트되지않습니다.



5.알림

기기가 앱의 알림을 동기화할 수있습니다.
주의: 최근 메시지 5개까지저장됩니다.
주의:앱에서 알림을 설정 할 수있습니다.

Shutter
10:09

6.카메라 리모컨

기기를 연결한 후 휴대폰의카메라를 제어할 수 있습니다.
휴대폰에서 카메라를 연 후 시계 카메라 제어 페이지를 클릭하여 휴대폰 카메라 셔터를 실행하세요.

7.음악 리모컨

기기를 연결한 후 휴대폰의 음악플레이어를 제어할 수 있습니다.

8.음성 어시스턴트

무선 통화에 연결된 동안 시계를 통해 휴대폰의 음성 어시스턴트를 깨울 수 있습니다.

9.자명종

앱에서 알람을 설정하면, 기기가지정된 시간에 진동으로알려줍니다.

10.장시간 앉아있기 알림

기기는 사용자가 1시간 동안앉아있으면 진동으로 일어나서활동을 상기시켜 줍니다.
주의: 이 기능은 앱에서 설정할 수있습니다.

11.수분 섭취 알림

스마트 워치는 설정된 시간에 "물을 마실 시간입니다"라고알려줍니다.
주의: 이 기능은 앱에서 설정할수 있습니다.

12.기타 기능

스톱워치, 알람, 타이머, 밝기 조절,무음 모드, 극장 모드, 공장초기화, 전원 끄기 및 정보 확인기능이 포함됩니다.

◆ 일반 정보 및 사양

1.작동

작동 온도: 14°F ~ 122°F (−10℃ ~ 50℃)
비작동 온도: −4°F ~ 140°F (−20℃ ~ 60℃)

2.사이즈

손목 크기 : 5.5 ~ 7.7인치

3.폐기 및 재활용

사용자는 스마트 워치와 부속품을 올바르게 처리하고재활용할 책임이 있습니다. 스마트 워치를 일반 생활쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 스마트 워치는 전자폐기물로 간주되며, 지역 전자기기 수거 시설에 맡겨야합니다.
추가 정보를 원하시면, 지역 전자 폐기물 관리 기관이나제품을 구매한 소매점에 문의하십시오.

◆ FCC 경고

본 장치는 FCC 규칙 제15조를 준수합니다.
운영은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다.
(1) 이 장치는 다른 장치에 유해한 간섭을 일으키지 않아야합니다.
(2) t이 장치는 예상치 못한 동작을 유발할 수 있는 간섭을포함하여 수신된 간섭을 수용해야 합니다.
규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: 본 장치는 FCC 규칙 제15조에 따른 B급 디지털 장치의제한을 충족하는 것으로 테스트되었습니다. 이러한 제한은주거용 설치에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 사용 중에 라디오주파수 에너지를 방출할 수 있으며, 설치 및 사용이 지침에따라 이루어지지 않으면 간섭이 발생할 수 있습니다. 특정설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수는없습니다. 만약 이 장치가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한간섭을 일으킬 경우, 이를 확인하려면 장치를 끄고 켜서확인할 수 있습니다.간섭이 발생한 경우, 사용자는 다음과같은 방법으로 간섭을 수정할 수 있도록 시도해보시기바랍니다:
–수신 안테나의 방향을 조정하거나 위치를 변경합니다.
–장치와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
–장치를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에연결합니다.
–판매자나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 도움을요청합니다.
이 장치는 일반적인 RF(전자기파) 노출 요구 사항을충족하는 것으로 평가되었습니다.
이 장치는 휴대 가능한노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.

FC CE RoHS UKCA

◆ Λήψη προγράμματος-πελάτη παρακολούθησης

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη ρολογιού.

TechWear

Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη του προγράμματος-πελάτη για κινητά

◆ Παρακολουθήστε τη φόρτιση και την ενεργοποίηση

Το ρολόι πρέπει να φορτιστεί και να ενεργοποιηθεί πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο μαγνητικό φορτιστή για να συνδέσετε τις μεταλλικές επαφές στο πίσω μέρος του ρολογιού και συνδέστε το άλλο άκρο του φορτιστή σε μια κεφαλή φόρτισης USB ή στη διεπαφή USB του υπολογιστή.



◆ Συνδέστε το ρολόι

Ανοίξτε το πρόγραμμα-πελάτη για κινητά και ορίστε προσωπικές πληροφορίες
Μεταβείτε στη σελίδα "Συσκευή" και κάντε κλικ στο "Σύνδεση συσκευής"
Κάντε κλικ στη συσκευή σας στη λίστα σαρωμένων συσκευών
Το δέσιμο ολοκληρώθηκε

Στο μενού ρυθμίσεων ρολογιού-σχετικά με τη διεπαφή, θα εμφανιστεί η διεύθυνση MAC του ρολογιού Μπορείτε να προσδιορίσετε τη συσκευή σας από τη διεύθυνση MAC στη λίστα συσκευών.

◆ χαρακτηριστικά έξυπνου ρολογιού

1.Ασύρματες κλήσεις

Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι για να καλέσετε και να ελέγξετε το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε κλήσεις από το κινητό τηλέφωνο στο ρολόι και μπορείτε επίσης να προβάλετε τις πληροφορίες εγγραφής κλήσεων του ρολόι.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλήσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μεταξύ του ρολογιού και του κινητού τηλεφώνου είναι σταθερή.

2. Αθλητικές πληροφορίες

Το ρολόι μπορεί να καταγράφει και να εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων που γίνονται κάθε μέρα, τη διάρκεια της άσκησης και τις πληροφορίες χιλιομετρικής απόστασης.
Πιο λεπτομερής ανάλυση και καταγραφή δεδομένων μπορούν να προβληθούν στον πελάτη.

3. Άσκηση

Κάντε κλικ στο εικονίδιο προπόνησης στο μενού για να ξεκινήσετε ένα νέο ρεκόρ μέτρησης προπόνησης, με μια ποικιλία τρόπων άθλησης για να διαλέξετε.
Το τελευταίο αρχείο προπόνησης θα εμφανιστεί στη σελίδα εκπαίδευσης.

4. Πληροφορίες για τον καιρό

Η σελίδα καιρού εμφανίζει τον τρέχοντα καιρό, πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα και τις αυριανές συνθήκες. Οι πληροφορίες καιρού πρέπει να συνδεθούν με τον πελάτη για να ληφθούν δεδομένα Εάν η σύνδεση είναι αποσυνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι πληροφορίες καιρού δεν θα ενημερωθούν.



Vincent
Cool, let me check m...
Bill
Hi, are you going to...
Vincent
Hi there, just a remin...

5.Πώληση μηνύματος

Το ρολόι μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις push από την οθόνη του τηλεφώνου και ο διακόπτης αντικειμένου push μπορεί να ρυθμιστεί στον πελάτη.
Η σελίδα μηνυμάτων παρακολούθησης μπορεί να αποθηκεύσει τις τελευταίες 5 εγγραφές μηνυμάτων.

Shutter
10:09

6.Έλεγχος κάμερας

Μετά τη σύνδεση σε κινητό τηλέφωνο, το ρολόι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο για την κάμερα του κινητού τηλεφώνου.
Αφού ανοίξετε την κάμερα στο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στη σελίδα ελέγχου κάμερας ρολογιού για να ενεργοποιήσετε το κλείστρο της κάμερας του τηλεφώνου.

7.Μουσικός έλεγχος

Μετά τη σύνδεση σε ένα κινητό τηλέφωνο, το ρολόι μπορεί να ελέγξει το κινητό πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

8. Φωνητικός Βοηθός

Ενώ είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματη κλήση, ενεργοποιήστε τον φωνητικό βοηθό στο τηλέφωνό σας μέσω του ρολογιού σας.

9.Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι στην APP και η συσκευή θα δονείται για να σας υπενθυμίσει πότε επιτευχθεί η καθορισμένη ώρα.

10. Καθιστική υπενθύμιση

Αφού καθίσετε για μια ώρα, το ρολόι θα σας προτρέψει να σηκωθείτε και να περπατήσετε.
Η καθιστική λειτουργία υπενθύμισης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί στον πελάτη.

11. Υπενθύμιση πόσιμου νερού

Την προγραμματισμένη ώρα κατανάλωσης, το ρολόι θα σας υπενθυμίσει ότι είναι ώρα να πιείτε νερό.
Η λειτουργία υπενθύμισης πόσιμου νερού μπορεί να ρυθμιστεί στον πελάτη.

12.Άλλες λειτουργίες

Άλλες λειτουργίες του ρολογιού περιλαμβάνουν χρονόμετρο, χρονόμετρο, ρύθμιση φωτεινότητας, διακόπτη δόνησης, λειτουργία σινεμά, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, λειτουργία τερματισμού λειτουργίας και περίπου.

◆ νικές πληροφορίες και προδιαγραφές

1. Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας: 14°F έως 122°F (−10°C έως 50°C)
Θερμοκρασία μη λειτουργίας: −4°F έως 140°F (−20°C έως 60°C)

2. Μέγεθος

Ταιριάζει σε καρπούς από 5,5 έως 7,7 ίντσες σε περιφέρεια.

3. Απόρριψη και ανακύκλωση

Λάβετε υπόψη ότι είναι ευθύνη του καταναλωτή να απορρίψει και να ανακυκλώσει σωστά την έξυπνη ζώνη και τα συνοδευτικά εξαρτήματά της. Μην απορρίπτετε το SmartBand με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, η μονάδα SmartBand θεωρείται ηλεκτρονικά απόβλητα και θα πρέπει να απορριφθεί στην τοπική σας εγκατάσταση συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο διαχείρισης απορριμμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή με τον πωλητή λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν.

◆ Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(1) Αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση Αυτός ο εξοπλισμός παράγει και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- Προσαρμόστε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης

Αυτή η συσκευή έχει αξιολογηθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

FC CE RoHS UKCA

Bekijk het downloaden van de client

Scan de onderstaande QR-code om de horlogeclient te downloaden en te installeren.

TechWear

Scan de QR-code om de mobiele client te downloaden

Bekijk opladen en activering

Het horloge moet worden opgeladen en geactiveerd voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt;
Gebruik de meegeleverde magnetische oplader om deze aan de metalen contactpunten aan de achterkant van het horloge te bevestigen en sluit het andere uiteinde van de oplader aan op een USB-oplaadkop of een USB-interface van een computer.



Horloge aansluiten

Open de mobiele client en stel persoonlijke gegevens in

Ga naar de pagina "Apparaat" en klik op "Apparaat binden"

Klik op uw apparaat in de lijst met gescande apparaten

Binden voltooid

In de interface van het horloge-instellingenmenu wordt het MAC-adres van het horloge weergegeven. U kunt uw apparaat bepalen aan de hand van het MAC-adres in de apparatenlijst.

Slimme horloge-functies

1. Draadloze gesprekken

Wanneer het horloge is verbonden met de mobiele telefoon, kunt u het horloge gebruiken om te bellen en de mobiele telefoon te bedienen om te bellen. U kunt ook oproepen beantwoorden vanaf de mobiele telefoon op het horloge en u kunt ook de gespreksgegevens van de telefoon bekijken. horloge.
Wanneer u de belfunctie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de verbinding tussen het horloge en de mobiele telefoon stabiel is.

2. Sportinformatie

Het horloge kan het aantal stappen dat u dagelijks zet, de duur van de training en de kilometerstand registreren en weergeven.
Meer gedetailleerde analyses en datalogging kunnen in de client worden bekeken.

3. Oefening

Klik op het trainingspictogram in het menu om een nieuw trainingsmetingsrecord te starten, met een verscheidenheid aan sportmodi om uit te kiezen.
Het laatste trainingsrecord wordt weergegeven op de trainingspagina.

4.Weerinformatie

De weerpagina toont het huidige weer, informatie over de luchtkwaliteit en de omstandigheden van morgen. Er moet weerinformatie met de client verbonden zijn om gegevens te verkrijgen. Als de verbinding lange tijd verbroken wordt, wordt de weerinformatie niet bijgewerkt.



5. Bericht push

Het horloge kan pushmeldingen ontvangen van de displaytelefoon en de push-itemschakelaar kan in de client worden ingesteld.
De pagina voor het bekijken van berichten kan de laatste 5 berichtrecords opslaan.

6. Camerabediening

Na verbinding met een mobiele telefoon kan het horloge worden gebruikt als afstandsbediening voor de camera van de mobiele telefoon.
Nadat u de camera op uw telefoon hebt geopend, klikt u op de controlepagina van de horlogecamera om de sluiter van de telefooncamera te activeren.

7. Muziekbediening

Nadat het horloge verbinding heeft gemaakt met een mobiele telefoon, kan het de mobiele muziekspeler bedienen.

8. Spraakassistent

Terwijl u verbonden bent met een draadloos gesprek, activeert u de stemassistent op uw telefoon via uw horloge.

9. Wekker

U kunt een wekker instellen op de APP en het apparaat trilt om u eraan te herinneren wanneer de ingestelde tijd is bereikt.

10. Sedentaire herinnering

Nadat u een uur heeft gezeten, zal het horloge u vragen om op te staan en rond te lopen.
De sedentaire herinneringsfunctie kan in de cliënt worden in- en uitgeschakeld.

11. Drinkwaterherinnering

Op de geplande drinktijd herinnert het horloge je eraan dat het tijd is om water te drinken.
De drinkwaterherinneringsfunctie kan in de client worden ingesteld.

12. Overige functies

Andere functies van het horloge zijn stopwatch, timer, aanpassing van de helderheid, vibratieschakelaar, theatermodus, fabrieksreset, uitschakeling en meer.

Algemene informatie en specificaties

1. Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C (14°F tot 122°F)
Temperatuur buiten bedrijf: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

2. Grootte

Geschikt voor polsen met een omtrek van 5,5 tot 7,7 inch.

3. Verwijdering en recycling

Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om de smartband en de bijbehorende componenten op de juiste manier weg te gooien en te recyclen.
Gooi de SmartBand niet weg met het gewone huishoudelijke afval. De SmartBand-eenheid wordt beschouwd als elektronisch afval en moet worden weggegooid bij uw plaatselijke inzamelpunt voor elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor elektronische apparatuur of met de detailhandelaar waar u het product hebt gekocht.

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
(1) Deze apparatuur mag geen schadelijke interferentie veroorzaken;
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
- Pas de richting of positie van de ontvangstantenne aan.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Zoek hulp bij de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus

Dit apparaat is geëvalueerd en voldoet aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF. Het apparaat kan zonder enige beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

FC CE RoHS UK CA

Se klientnedladdning

Skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera klockklienten.

TechWear

Skanna QR-koden för att ladda ner mobilklienten

Titta på laddning och aktivering

Klockan måste laddas och aktiveras innan den används för första gången;
Använd den medföljande magnetiska laddaren för att fästa på metallkontakterna på baksidan av klockan och anslut den andra änden av laddaren till ett USB-laddningshuvud eller en dators USB-gränssnitt.



Anslut klockan

Öppna mobilklienten och ställ in personlig information

Byt till sidan "Enhet" och klicka på "Bind enhet"

Klicka på din enhet i den skannade enhetslistan

Binden voltooid

I menyn för klockinställningar – om gränssnittet, kommer klockans MAC-adress att visas. Du kan bestämma din enhet genom MAC-adressen i enhetslistan.

Smarta klockfunktioner

1.Trådlösa samtal

När klockan är ansluten till mobiltelefonen kan du använda klockan för att ringa och styra mobiltelefonen för att ringa samtal, du kan också svara på samtal från mobiltelefonen på klockan och du kan även se samtalsregistreringsinformationen för titta.
När du använder samtalsfunktionen måste du se till att kopplingen mellan klockan och mobiltelefonen är stabil.

2. Sportinformation

Klockan kan registrera och visa antalet steg som tas varje dag, träningslängd och information om körsträcka.
Mer detaljerad analys och dataloggning kan ses i klienten.

3. Träning

Klicka på träningsikonen på menyn för att starta ett nytt träningsmätningsrekord, med en mängd olika sportlägen att välja mellan.
Det senaste träningsrekordet kommer att visas på träningssidan.

4. Väderinformation

Vädersidan visar aktuellt väder, luftkvalitetsinformation och morgondagens förhållanden. Väderinformation måste kopplas till klienten för att få data Om anslutningen är frånkopplad under en längre tid kommer väderinformationen inte att uppdateras.



5. Meddelande push

Klockan kan ta emot push-meddelanden från displaytelefonen och push-objektomkopplaren kan ställas in i klienten.
Bevakningsmeddelandesidan kan lagra de senaste 5 meddelandeposterna.

Shutter
10:09

6. Kamerakontroll

Efter anslutning till en mobiltelefon kan klockan användas som en fjärrkontroll till mobilkameran.
När du har öppnat kameran på din telefon klickar du på kontrollsidan för klockans kamera för att utlösa telefonens kameraslutare.

7. Musikkontroll

Efter anslutning till en mobiltelefon kan klockan styra den mobila musikspelaren.

8. Röstassistent

När du är ansluten till ett trådlöst samtal kan du väcka röstassistenten på din telefon via klockan.

9.Väckarklocka

Du kan ställa in en väckarklocka på APP, och enheten kommer att vibrera för att påminna dig när den inställda tiden har nåtts.

10. Stillasittande påminnelse

När du har suttit i en timme kommer klockan att uppmana dig att resa dig upp och gå runt.
Den stillasittande påminnelsefunktionen kan slås på och av i klienten.

11. Påminnelse om dricksvatten

Vid den planerade drickstiden kommer klockan att påminna dig om att det är dags att dricka vatten.
Dricksvattenpåminnelsefunktionen kan ställas in i klienten.

12.Övriga funktioner

Klockans andra funktioner inkluderar stoppur, timer, justering av ljusstyrkan, vibrationsomkopplare, teaterläge, fabriksåterställning, avstängning och ungefär.

◆ Allmän information och specifikationer

1. Miljöförhållanden

Driftstemperatur: 14°F till 122°F (-10°C till 50°C)
Driftstemperatur: -4°F till 140°F (-20°C till 60°C)

2. Storlek

Passar handleder mellan 5,5 och 7,7 tum i omkrets.

3. Avfallshantering och återvinning

Observera att det är konsumentens ansvar att kassera och återvinna smartbandet och dess medföljande komponenter.
Kassera inte SmartBand med vanligt hushållsavfall, SmartBand-enheten anses vara e-avfall och bör kasseras på din lokala insamlingsanläggning för elektronisk utrustning. För mer information, kontakta din lokala byrå för avfallshantering av elektronisk utrustning eller återförsäljaren där du köpte produkten.

◆ FCC-varning

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften måste uppfylla följande två villkor:
(1) Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar;
(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Justera riktningen eller positionen för mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Sök hjälp från återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker

Denna enhet har utvärderats och befunnits uppfylla allmänna krav för RF-exponering. Enheten kan användas under bärbara exponeringsförhållanden utan några begränsningar.

FC CE RoHS UKCA

EG

◆ مشاهدة تنزيل العميل

.قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل وتثبيت عميل الساعة

TechWear

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لتنزيل عميل الهاتف المحمول

◆ شاهد الشحن والتنشيط

استخدم الشاحن المغناطيسي المرفق لتوصيله بالملامسات المعدنية الموجودة في الجزء الخلفي من الساعة، وقم للكمبيوتر USB أو واجهة USB بتوصيل الطرف الآخر من الشاحن برأس شحن.



◆ ربط الساعة

افتح عميل الهاتف المحمول وقم بتعيين المعلومات الشخصية

↓

"انتقل إلى صفحة "الجهاز" وانقر على "ربط الجهاز

↓

انقر فوق جهازك في قائمة الأجهزة الممسوحة ضوئيًا

↓

اكتمل الربط

في MAC للساعة. يمكنك تحديد جهازك من خلال عنوان MAC في واجهة قائمة إعدادات الساعة، سيتم عرض عنوان قائمة الأجهزة.

◆ مميزات الساعة الذكية

١. المكالمات اللاسلكية

عندما تكون الساعة متصلة بالهاتف المحمول، يمكنك استخدام الساعة للاتصال بالهاتف المحمول والتحكم فيه لإجراء المكالمات، كما يمكنك أيضًا الرد على المكالمات من الهاتف المحمول على الساعة، .ويمكنك أيضًا عرض معلومات سجل المكالمات الخاصة بالساعة يشاهد
.عند استخدام وظيفة الاتصال، عليك التأكد من أن الاتصال بين الساعة والهاتف المحمول مستقر

٢. المعلومات الرياضية

يمكن للساعة تسجيل وعرض عدد الخطوات التي يتم اتخاذها كل يوم ومدة التمرين ومعلومات .المسافة المقطوعة
.ويمكن الاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا وتسجيل البيانات في العميل

٣. ممارسة الرياضة

انقر على أيقونة التدريب في القائمة لبدء سجل جديد لقياس التدريب، مع مجموعة متنوعة من .الأوضاع الرياضية للاختيار من بينها
.سيتم عرض سجل التدريب الأخير على صفحة التدريب

٤. معلومات الطقس

تعرض صفحة الطقس الطقس الحالي ومعلومات جودة الهواء وأحوال الغد. يجب توصيل معلومات الطقس بالعميل للحصول على البيانات. إذا تم قطع الاتصال لفترة طويلة، فلن يتم تحديث .معلومات الطقس



٥. دفع الرسالة

.يمكن للساعة تلقي إشعارات الدفع من هاتف العرض، ويمكن ضبط مفتاح عنصر الدفع في العميل
.يمكن لصفحة رسالة المراقبة تخزين أحدث ٥ سجلات للرسائل

Shutter
10:09

٦. التحكم بالكاميرا

بعد توصيلها بالهاتف المحمول، يمكن استخدام الساعة كجهاز تحكم عن بعد لكاميرا الهاتف .المحمول
بعد فتح الكاميرا على هاتفك، انقر فوق صفحة التحكم في كاميرا الساعة لتشغيل مصراع كاميرا .الهاتف

٧. التحكم بالموسيقى

.بعد الاتصال بالهاتف المحمول، يمكن للساعة التحكم في مشغل الموسيقى المحمول

٨. مساعد صوت

.أثناء الاتصال بمكالمة لاسلكية، قم بتنشيط المساعد الصوتي على هاتفك من خلال ساعتك

٩. المنبه

.يمكنك ضبط منبه على التطبيق، وسيهتز الجهاز لتذكيرك عند الوصول إلى الوقت المحدد

١٠. تذكير المستقرة

.وبعد الجلوس لمدة ساعة، ستطالبك الساعة بالنهوض والتجول
.يمكن تشغيل وإيقاف وظيفة التذكير المستقرة لدى العميل

١١. تذكير بشرب الماء

.في وقت الشرب المحدد، ستذكرك الساعة بأن الوقت قد حان لشرب الماء
.يمكن ضبط وظيفة التذكير بمياه الشرب لدى العميل

١٢. وظائف أخرى

تشمل الوظائف الأخرى للساعة ساعة التوقف، والمؤقت، وتعديل السطوع، ومفتاح الاهتزاز، .ووضع المسرح، وإعادة ضبط المصنع، وتشغيل إيقاف التشغيل، وما إلى ذلك

◆ المعلومات والمواصفات العامة

١. الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل: ١٤ درجة فهرنهايت إلى ١٢٢ درجة فهرنهايت (-١٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية)
درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل: -٤ درجة فهرنهايت إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت (-٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية)

٢. الحجم

.يناسب محيط المعصم من ٥٫٥ إلى ٧٫٧ بوصة

٣. التخلص وإعادة التدوير

يرجى ملاحظة أنه يقع على عاتق المستهلك مسؤولية التخلص من السوار الذكي والمكونات المصاحبة له وإعادة تدويرها .بشكل صحيح
من النفايات الإلكترونية ويجب SmartBand مع النفايات المنزلية العادية، حيث تعتبر وحدة SmartBand لا تتخلص من التخلص منها في منشأة تجميع المعدات الإلكترونية المحلية لديك. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بوكالة إدارة .مخلفات الأجهزة الإلكترونية المحلية أو بائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج

◆ تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية(FCC).

:يجب أن تستوفي العملية الشرطين التاليين .(FCC) يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية
لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ (١)
.يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه (٢)

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال سلطة .المستخدم في تشغيل الجهاز

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية، .(FCC) الاتصالات الفيدرالية ويولد هذا الجهاز ويمكن أن يشع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في عملية تثبيت معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل :الجهاز وتشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية

.ضبط اتجاه أو موضع هوائي الاستقبال -
.زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال -
.قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال -
اطلب المساعدة من البائع أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة -

تم تقييم هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف .التعرض المحمولة دون أي قيود

FC CE RoHS UKCA