


NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-M-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-M-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-H-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-50-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-L-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-M-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-M-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-M-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-M-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-H-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-60-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-L-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-M-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-M-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-M-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-M-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-M-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-H-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-70-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-64QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-256QAM-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS




NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS