

Band38-10MHz-16QAM-38000-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-10MHz-16QAM-38200-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-10MHz-16QAM-38200-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-10MHz-16QAM-38200-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-10MHz-16QAM-38200-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-10MHz-16QAM-38200-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-37825-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-15MHz-QPSK-37825-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-15MHz-QPSK-37825-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-37825-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-37825-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38000-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38000-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38000-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38000-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38000-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-37825-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-15MHz-16QAM-37825-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-15MHz-16QAM-37825-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-37825-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-37825-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38000-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38000-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38000-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38000-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38000-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#0-30~1000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#0-1000~20000-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38150-1RB#0-20000~27000-PASS



Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-0.15~30-PASS



Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-30~1000-PASS