75.00 mm

中

105.00 mm

Bigme

—JUST FOR YOU—

产品说明书
QUICK START GUIDE

B7 Pro

©深圳市大我云读写科技有限公司
Bigme Cloud Literacy Technology Co.,Ltd.

01 简体中文
06 繁体中文
12 English
18 日本語
24 한국어
30 Русский язык
36 Deutsch
42 Français
48 Italian
54 Język Polski
60 Español
66 Português

产品外观说明



①电源键
②墨水屏
③翻页键
④喇叭
⑤指示灯
⑥TYPe-C接口
⑦电容笔
⑧电容笔无线充
⑨后摄像头
⑩闪光灯
⑪麦克风
⑫TF+Nano SIM卡槽
⑬触摸按键

包装清单



电容笔介绍


充电中灯光常亮,充满后灯灭。
指示灯
橡皮擦功能键
在屏幕上滑动,可激活擦除功能。
磁吸位
充电位
磁吸位
笔尖:可在书写区域书写和触控

德语

105.00 mm

Die produktbeschreibung, aber



①Schlüssel
②Bildschirm.
③Ein benutzerde finierter knopf
④Trompete
⑤Anzeigen.
⑥Type C
⑦Ein digitaler füller.
⑧Füller sind drahtlos
⑨Das ist webcam
⑩Blitzlicht
⑪Mikrofone, mann
⑫Das heißt, du bist
⑬Touch-Taste

Die verpackungsliste, und so weiter.





Punkt für den füller


Bei einer kräftigen ladung leuchtet das letzte licht hell.
Anzeigen
Funktion: gummischürfe
Eine flache bewegung auf dem bildschirm zur action.
Tue ich nicht! - magnetische Lage
Laden
Tue ich nicht! - magnetische Lage
Schreibspitze: in einem bereich der wehen und in einem bereich der antwehen

Warum der sprengkopf ersetzt werden：

1、Zur rechten zeit zieht er mit dem stift den docht aus dem füller.



2、Mit der hand einen neuen docht einengen, den federkern anspitzen und langsam in den füller schieben.



(durchsage) achtung.:

1、Bitte benutzen Oder kaufen sie den preisschild des herstellers.

2、Wenn es bei einem anderen nicht normsetzenden glüschenden papier zu problemen der verfügbarkeit und möglichen schäden eines produktes kommt, liegt der schaden nicht im bereich der freien garantie.

3、Bigme-glühenden sind druckstrahler, während sie abgenutzt sind und die stiftverbindungen durch ein unbewegliches werkzeug ersetzt werden können.

Richtlinien für eine sichere nutzung

Der bildschirm kann zerbrechen, nicht abdrücken

Vergiss das nicht

Die flüssigkeit wird Von der batterie entfernt

Mit umfeld null ℃. 45 ℃

Einen einzigen APP namens "aerobics”

1、Neues gerät: start start WIFI verbinden zweidimensional einloggen/anmelden download starten und die APP "yen-lesen" installieren.

2、Auf der notizen - sie haben eine spezielle notizliste ausgewählt - klicken sie in der oberen rechten ecke auf den knopf "yen-lesen", um einen zweiten download zu erzeugen - ziehen sie den text aus und installieren sie eine APP.

3、Die unteren zwei dimensionen durchsuchen, die APP "yen-lesen" laden und installieren.

Anmerkung: das passwort für "yen-lesen und schreiben" ist mit dem code für "Bigme smartbook" identisch

75.00 mm

繁

更换笔芯：

1、用笔夹将旧笔芯夹住,从电容笔中拔出。



2、用手捏住新笔芯,对准笔芯筒,慢慢推入电容笔,请注意要推入到底,避免笔芯在使用过程中脱落。



注意：

1、请使用或购买本制造商的标配电容笔。

2、若使用其他非标准电容笔会存在适配性问题,同时可能会对产品造成损坏,该情况下的损坏不在免费保修范围内。

3、Bigme电容笔为压感电容笔,笔芯磨损后可以用附带的工具更换,笔身接缝处不可旋转、拆装,请避免相关操作。

安全使用指南

屏幕易碎
勿撞勿压

勿私自拆机

内含电池
远离液体

使用环境
0℃~45℃

“云读写”APP安装方法

1、新设备:开机启动--连接WIFI--登入/注册界面二维码--扫一扫下载并安装“云读写”APP。

2、在笔记列表界面--长按其中一条笔记选项--点击右上角“云读写”按钮即可生成下载二维码--扫一扫下载并安装“云读写”APP。

3、扫描下方二维码,下载并安装“云读写”APP。

注:“云读写”账号密码与Bigme智能笔记本账号密码一致

使用说明

如何开关机：

1、关机状态下,长按5秒电源开关键,即可启动设备。

2、长按1秒电源键,弹出关机对话框,选择关机或者重启。

3、设备支持自动休眠,可自行设置进入休眠时间;短按电源开关键，实现休眠/唤醒切换。

4、异常状态下,长按电源键12秒可强制复位重启。

如何充电：

1、请使用具有认证资质的5V⎓2A电源适配器进行充电。

2、通过标配数据线连接设备和电脑USB口进行充电。

3、充电过程中白色指示灯常亮,充满电后指示灯熄灭。

4、充电时间大约2.5小时充满。

如何传输数据：

1、通过USB数据线连接设备和电脑进行传输。

2、通过云读写APP同步传输。

如何进行WIFI传书：

1、进入应用“书架”--点击页面右上角“导入”--选择WIFI导入。

2、同一局域网下,在电脑浏览器输入弹窗网址。

3、选择本地文件导入并上传文件即可。

如何进行OTA升级：

进入设置-系统更新-检测更新--进入OTA在线升级 。

注意:请升级前确保设备电量大于30%。

如何保护设备：

1、日常使用尽量配备皮套,避免屏幕受到直接撞击、挤压。

2、存放时避免在智能办公本上方堆积重物。

3、远离各种液体。

注意：

1.产品最高使用环境温度为45℃；

2.如果用错误型号的电池组替换会有着火或爆炸的危险；

3.切勿将电池组放置在极高温度、极低气压环境中，或对电池组进行机械挤压或切割处理可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；

4.本产品不带电源适配器销售，若使用电源适配器供电，则应使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

產品外觀說明



①電源鍵　②屏幕　③自定義按鍵
④喇叭　⑤指示燈　⑥Type-C接口
⑦電容筆　⑧電容筆無線充　⑨攝像頭
⑩閃光燈　⑪麥克風　⑫TF+Nano SIM卡槽
⑬觸控按鍵

包裝清單

設備

說明書

數據線

電容筆

筆芯

筆夾

電容筆介紹


充電中燈光常亮,充滿後燈滅。
指示燈
橡皮擦功能鍵
在屏幕上滑動,可激活擦除功能。
磁吸位
充電位
磁吸位
筆尖:可在書寫區域書寫和觸控

法语

Die gebrauchsanleitung

Wie schalte ich sie ein:

1、Im grunde genommen kann man ohne scheu die anlage in 5 sekunden starten.

2、Wählen sie den kurzschluss aus, wählen sie den kurzschluss aus Oder starten sie den dialog

3、Gerät unterstützt automatische letharsis, das die zeit für die inaktivität selbst festlegen kann Schalten sie den schlüssel kurz auf schlafen/wecken.

4、Wenn man den energieschalter für 12 sekunden kurzschluss aktiviert, kann man eine wiederherstellung erzwingen.

Wie lädt man auf:

1、Bitte ladet unter verwendung des authentifizierten 5V ⎓ 2A - adapter.

2、Dafür lädst du dein handy mit datennetzen und usb-netzen auf.

3、Während des ladens bleibt die weiße lampe an und die lampe wird aufgeladen.

4、Die ladezeit ist etwa 2,5 stunden voll.

Wie Senden sie die daten:

1、Der transport wird über den usb-datenlink möglich.

2、Für APP cloud lesen und schreiben.

Wie funktioniert das wlan mit der verbreitung Von büchern:

1、Um die bücherregale einzuschalten klicken sie auf "importieren" in der oberen rechten ecke der seite und wählen sie den wlan -import-dialog

2、In derselben lokalen internetseite werden browser-browser die homepage eingeben.

3、Wählen sie eine lokale datei importieren und eine datei hochladen

Wie kann ein OTA upgrade erreicht werden:

Es nimmt die einrichtungsänderung ein - system-update - die erkennung - den zugriff auf ein ota-online-update。

Achtung: vor der aktualisierung bitte versichern sie, dass die stromaggregate bei 30% liegen。

Wie schützt man die ausrüstung:

1、Für den alltag ist es optimal, hole so viele lederhandschuhe wie möglich ein。

2、Vermeiden sie beim einlagern Von schweren gegenständen über dem smartphones。

3、Um flüssigkeiten loszuwerden。

Hinweis

1. Die maximale Umgebungstemperatur des Produkts beträgt 45 ° C;

2. Es besteht eine Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch ein falsches Modell ersetzt wird;

3. Sie dürfen die Batterien nicht in eine Umgebung mit extrem hohen Temperaturen und extrem niedrigem Druck platzieren oder eine mechanische Extrusion oder Schneidbehandlung der Batterien, die zu einer Explosion oder einem Leck von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen könnte;

4. Dieses Produkt wird ohne Stromadapter verkauft, und wenn ein Stromadapter verwendet wird, sollte ein Stromadapter verwendet werden, der zertifiziert ist und die Anforderungen der Norm erfüllt.

Description de l’apparence du produit



①Puissance et clé　②l’écran　③Personnalisez vos clés
④avertisseurs　⑤Indicateur de　⑥Type C avec interface
⑦Stylo capacitif　⑧Stylo capacitif sans fil rechargeable　⑨caméra
⑩Flash et lumière　⑪Microphone pour　⑫TF+Nano slot pour carte SIM
⑬Bouton Tactile

Liste des emballages

équipements

Instruction et instruction

Ligne de données

Stylo capacitif

stylos

Somme de serrage

Introduction du stylo capacitif


La lumière reste allumée pendant la charge, pleine lumière arrière s’éteint.
Indicateur de
Eraser touche de fonction
Glissez sur l’écran pour activer la fonction d’effacement.
Position d’aspiration magnétique
Position de charge
Position d’aspiration magnétique
Plume: peut écrire et toucher dans la zone d’écriture

Remplacement du stylo:

1、Pince à stylo pour fixer le vieux porte-stylo et le retirer du stylo capacitif。



2、Pincez le nouveau stylo avec votre main, alignez le stylo sur le cylindre et poussez lentement dans le stylo capacitif. Veuillez prendre soin de le pousser jusqu’au bout pour éviter que le stylo ne tombe pendant l’utilisation.



Une attention:

1、Utilisez ou achetez le marqueur de distribution de ce fabricant。

2、Si vous utilisez d’autres stylos capacitifs non standard, il y aura des problèmes d’adaptation et, en même temps, il peut endommager le produit. Les dommages dans ce cas ne sont pas couverts par la garantie gratuite.

3、Le stylo capacitif Bigme est un stylo capacitif à pression. La pointe est usée et peut être remplacée par l’outil inclus. La couture du corps du stylo ne peut pas être pivotée, démontée ou installée. Veuillez éviter les opérations pertinentes.

Guide d’utilisation sûre

L’écran est fragile
Jamais frapper, jamais presser

Ne pas démonter
la machine

Batterie incluse loin
des liquides

Utilisant l’environnement
0℃C~45℃

英

更換筆芯：

1、用筆夾將舊筆芯夾住,從電容筆中拔出。



2、用手捏住新筆芯,對準筆芯筒,慢慢推入電容筆,請注意要推入到底,避免筆芯在使用過程中脫落。



注意：

1、請使用或購買本製造商的標配電容筆。

2、若使用其他非標準電容筆會存在適配性問題,同時可能會對產品造成損壞,該情況下的損壞不在免費保修範圍內。

3、Bigme電容筆爲壓感電容筆,筆芯磨損後可以用附帶的工具更換,筆身接縫處不可旋轉、拆裝,請避免相關操作。

安全使用指南


屏幕易碎
勿撞勿壓
勿私自拆機
內含電池
遠離液體
使用環境
0℃~45℃

“雲讀寫”APP安裝方法

1、新設備:開機啓動--連接WIFI--登入/註冊界面二維碼--掃一掃下載並安裝“雲讀寫”APP。

2、在筆記列表界面--長按其中一條筆記選項--點擊右上角“雲讀寫”按鈕即可生成下載二維碼--掃一掃下載並安裝“雲讀寫”APP。

3、掃描下方二維碼,下載並安裝“雲讀寫”APP。

注:“雲讀寫”賬號密碼與Bigme智能筆記本賬號密碼一致

使用說明

如何開關機:

1、關機狀態下,長按5秒電源開關鍵,即可啓動設備。

2、長按1秒電源鍵,彈出關機對話框,選擇關機或者重啓。

3、設備支持自動休眠,可自行設置進入休眠時間;短按電源開關鍵，实現休眠/喚醒切換。

4、異常狀態下,長按電源鍵12秒可強制復位重啓。

如何充電:

1、請使用具有認證資質的5V⎓2A電源適配器進行充電。

2、通過標配數據線連接設備和電腦USB口進行充電。

3、充電過程中白色指示燈常亮,充滿電後指示燈熄滅。

4、充電時間大約2.5小時充滿。

如何傳輸數據:

1、通過USB數據線連接設備和電腦進行傳輸。

2、通過雲讀寫APP同步傳輸。

如何進行WIFI傳書:

1、進入應用“書架”--點擊頁面右上角“導入”--選擇WIFI導入。

2、同一局域網下,在電腦瀏覽器輸入彈窗網址。

3、選擇本地文件導入並上傳文件即可。

如何進行OTA升級:

進入設置-系統更新-檢測更新--進入OTA在線升級。

注意:請升級前確保設備電量大於30%。

如何保護設備:

1、日常使用盡量配備皮套,避免屏幕受到直接撞擊、擠壓。

2、存放時避免在智能辦公本上方堆積重物。

3、遠離各種液體。

注意

1.產品最高使用環境溫度爲45℃;

2.如果用錯誤型號的電池組替換會有着火或爆炸的危險;

3.切勿將電池組放置在極高溫度、極低氣壓環境中，或對電池組進行機械擠壓或切割處理可能導致爆炸或泄漏可燃液體或氣體;

4.本產品不帶電源適配器銷售，若使用電源適配器供電，則應使用獲得CCC認證並滿足標準要求的電源適配器。

警語

1.取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

2.應避免影響附近雷達系統之操作。

3.高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Product Appearance Description



① power button
② screen
③ customizable button
④ speaker
⑤ indicator light
⑥ Type-C interface
⑦ capacitive stylus
⑧ Capacitor pen wireless charging
⑨ camera
⑩ camera flash
⑪ microphone
⑫ TF+Nano SIM card slot
⑬ Touch Button

意

Méthode d’installation de l’application «cloud reading & write»

1、Nouvel appareil: allumer et démarrer -- - connexion WIFI-- - connexion/ enregistrement code qr interface -- - balayage pour télécharger et installer "cloud read & writing" APP.

2、Dans l’écran de liste de notes - appuyez longtemps sur l’une des options de notes - cliquez sur le bouton "cloud read & writing" dans le coin supérieur droit pour générer le code qr de téléchargement - balayez pour télécharger et installer "cloud read & writing" APP.

3、Scannez le code qr ci-dessous pour télécharger et installer l’application «cloud reading & write».

Remarque: le mot de passe du compte «cloud read & write» est identique au mot de passe du compte smart notebook Bigme

Instructions pour l’utilisation

Comment changer la machine :

1、En état d’arrêt, appuyez longtemps sur la clé de puissance pendant 5 secondes pour démarrer l’appareil。

2、Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation pendant 1 seconde pour afficher la boîte de dialogue d’arrêt. Sélectionnez arrêter ou redémarrer。

3、Le dispositif prend en charge la hibernation automatique, vous pouvez définir le temps d’entrée en hibernation par vous-même; Appuyez brièvement sur la clé d’alimentation pour réaliser le commutateur hibernation/réveil.

4、En état anormal, appuyez longtemps sur le bouton d’alimentation pendant 12 secondes pour forcer la réinitialisation et le redémarrage.

Comment le recharger :

1、Veuillez utiliser l’adaptateur 5V ⎓ 2A avec la qualification d’authentification pour charger.

2、Recharge via le câble de données standard en reliant l’appareil au port USB de l’ordinateur.

3、Le voyant blanc reste allumé pendant la charge et s’éteint une fois complètement chargé.

4、Temps de charge environ 2,5 heures pour une pleine charge.

Comment transférer des données :

1、Connectez l’appareil à l’ordinateur via un câble USB pour le transfert.

2、Transfert synchronisé via le cloud en lecture et écriture APP.

Comment faire un transfert WIFI :

1、Allez dans l’application "bibliothèque" - cliquez sur "importer" dans le coin supérieur droit de la page - sélectionnez WIFI import。

2、Sous le même réseau local, entrez l’url du pop-up dans le navigateur de votre ordinateur.

3、Il suffit de sélectionner le fichier local import et télécharger le fichier.

Comment faire une mise à niveau OTA :

Aller aux paramètres - mise à jour système - détecter les mises à jour - aller à la mise à jour OTA en ligne。

Remarque: assurez-vous que la puissance de l’appareil est supérieure à 30% avant la mise à niveau。

Comment protéger l’équipement :

1、Utilisation quotidienne autant que possible équipé de la housse, pour éviter l’écran directement frappé, serré。

2、Évitez l’accumulation lourde au-dessus du bureau intelligent pendant le stockage。

3、Éloignez-vous de tous les liquides。

Attention

1. La température ambiante maximale d'utilisation du produit est de 45 °C;

2. risque d'incendie ou d'explosion s'il est remplacé par une batterie du mauvais modèle;

3. Ne placez jamais la batterie dans un environnement à très haute température, à très basse pression d'air, ou si l'extrusion mécanique ou la coupe de la batterie peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz combustibles;

4. ce produit est vendu sans adaptateur secteur, s'il est alimenté par un adaptateur secteur, vous devez utiliser un adaptateur secteur qui a obtenu la certification et satisfait aux exigences de la norme.

Descrizione della presentazione dei prodotti



① Chiave di alimentazione
② Lo schermo
③ I tasti si autodefiniscono
④ Il clacson
⑤ indicatore
⑥ Tipo di interfaccia
⑦ Condensatori elettrici
⑧ Con una penna a condensatore è stato inserito senza fili
⑨ videocamere
⑩ Lampade per lampi di luce
⑪ microfono
⑫ TF+Nano è una finestra di SIM
⑬ Tasto Touch

Elenco degli imballaggi





Introduzione di un condensatore


Le luci si spengono durante il caricamento e si spengono con le luci posteriori.
indicatore
Tasto di gomma
Scivolamento sullo schermo, che attiva la funzione cancellante.
Assorbimento magnetico
Livello di carica
Assorbimento magnetico
Apice della scrittura: può essere scritto e toccato nell’area della scrittura

Packaging Contents

device

Product Manual

USB Cable

Capacitive Stylus

Pen nib

Clip

Stylus Pen


indicator light
Charging light is always on, and the light goes off when it's full.
Eraser Button
Slide on the screen to activate the erasing function
Magnetic attraction position
Charging spot
Magnetic attraction position

Pen nib: Can be used for writing and touch control in the writing area.

Replace the pen nib

1. Use a pen clip to clamp the old nib (ink cartridge/pen core) and pull it out from the capacitive stylus.



2. Hold the new pen nib with your hand, align it with the nib tube, and slowly push it into the capacitive stylus. Please make sure to push it all the way in to prevent the nib from falling out during use.



Attention:

1. Please use or purchase the standard capacitive stylus provided by this manufacturer.
2. Using other non-standard capacitive styluses may lead to compatibility issues and may also cause damage to the product. Damage under such circumstances is not covered by the free warranty.
3. The Bigme capacitive stylus is a pressure-sensitive one. The pen tip can be replaced with the accompanying tool after wear. Do not rotate or disassemble the pen body at the seam. Please avoid such operations.

Safety Usage Guide

Fragile Screen - Avoid Impact & Pressure

Unauthorized disassembly voids warranty

Contains built-in battery
Keep away from liquids

Operating Environment
0℃~45℃

Installation method for 'Bigme Cloud' APP

1. New device: Power on and start up -- Connect to WIFI -- Scan the QR code on the login/registration interface -- Download and install the "Bigme Cloud" APP.
2. On the note list interface -- Long press one of the note options -- Click the "Bigme Cloud" button on the top right corner to generate a download QR code -- Scan the code to download and install the "Bigme Cloud" APP.
3. Scan the QR code below to download and install the "Bigme Cloud" APP.

Note: The account password for the "Cloud Read-Write" is consistent with that for the Bigme smart notebook.

Instructions for use

How to power on/off the device:

1. When the device is powered off, press and hold the power button for 5 seconds to start the device.
2. Press and hold the power button for 1 second, and a shutdown dialog box will pop up. You can choose to shut down or restart the device.
3. The device supports automatic sleep mode. You can set the time for it to enter sleep mode on your own. A short press of the power button can switch between sleep and wake modes.
4. In an abnormal state, pressing and holding the power button for 12 seconds can force a reset and restart the device.

How to charge:

1. Please use a certified 5V⎓2A power adapter for charging.
2. Connect the device to a computer's USB port using the standard data cable for charging.
3. During charging, the white indicator light stays on constantly, and it turns off when the device is fully charged.
4. The charging process takes approximately 2.5 hours to complete.

How to transmit (transfer) data:

1. Connect the device to a computer via a USB data cable for transmission.
2. Sync and transmit data through the Bigme Cloud APP.

How to transfer books via Wi-Fi:

1. Open the "Bookshelf" app, click "Import" in the upper right corner of the page, and then select "Wi-Fi Import".
2. Within the same local area network, enter the pop-up website address in the computer's browser.
3. Select a local file to import and upload it.

How to perform OTA upgrade:

Enter "Settings" - "System Update" - "Check for Updates" - then proceed to "OTA Online Upgrade".
Note: Please ensure that the device battery level is above 30% before starting the upgrade.

How to protect the device:

1. Try to use a leather case during daily use to prevent the screen from direct impacts and squeezing.
2. Avoid placing heavy objects on top of the smart office tablet when storing it.
3. Keep it away from all kinds of liquids.

Note

1.The maximum operating temperature of the product is 45 ℃;
2.If the wrong model of battery pack is used for replacement, there is a risk of fire or explosion;
3.Do not place the battery pack in extremely high temperature or low pressure environments,or mechanically squeeze or cut the battery pack, which may cause explosions or leakage of flammable liquids or gases;

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure (SAR) Compliance Statement

This device has been evaluated for radio frequency (RF) exposure in accordance with 47 CFR § 2.1093 and tested against the Specific Absorption Rate (SAR) limits specified in 47 CFR § 1.1310. SAR measurements were conducted with the device positioned at a separation distance of 0 mm and placed directly against the body. The test results demonstrate that the device complies with the FCC limit for general population/uncontrolled exposure of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. This device complies with FCC RF exposure requirements under normal operating conditions.

波兰

Sostituzione degli originali:

1、I vecchi pennini vengono catturati con una pensilina ed il pennello viene tolto dalla penna.



2、Quando si appone un mandrino nuovo con la mano, si allinea il mandrino e lo spinge lentamente verso la capacità.



attenzione:

1、Si prega di utilizzare o acquistare il serbatoio di distribuzione indicato dal fabbricante.

2、Se l'uso di altri caratteri non standard pone problemi di adattamento e può causare un danno al prodotto, il danno in questo caso non è coperto da una garanzia gratuita.

3、La penna Bigme è una penna a pressione, che può essere sostituita con un utensile accessorio dopo l'usura dello stilografale.

Istruzioni per l'uso sicure

Non fare pressione sugli schermi fragili

Non smontarsi da soli

Le batterie interne sono tenute lontano dai liquidi

Use educazione continua
0'C~45℃

Metodi di installazione APP

1、Nuovi dispositivi: avvio - collegamento WIFI- interfaccia qr per il log on/registration - trasferimento e installazione dell'app.

2、Nell'interfaccia dell'elenco delle note — lungo una delle opzioni — cliccare sull'angolo in alto a destra «il tasto lettura/scrittura della nuvola permette di ottenere il codice qr — scaricare e installare l'app.

3、Scannerizzare il codice qr in basso, scaricare e installare la APP "cloud laught".

Nota: la password "class laught" corrisponde alla password Bigme intelligent notebook

---

Istruzioni per l'uso

Come funziona il commutatore:

1、In caso di arresto della macchina, la lunghezza apre la chiave con 5 secondi di potenza。

2、Per la maggior parte dei casi si tratta di un sistema di comando a comando elettronico。

3、dispositivi che consentono la messa in riposo automatica e che consentono di fissare autonomamente i tempi di riposo; Una breve apertura dei punti critici in funzione dell'alimentazione permette di ottenere un passaggio di riposo/veglia.。

4、In condizioni anormali, la ripetizione forzata di una ripetizione ripetuta per 12 secondi, utilizzando il tasto di alimentazione.

Come si ricarica:

1、Si prega di ricaricare con un adattatore di potenza 5V⎓2A, provvisto di certificazione.
2、La carica viene effettuata mediante dispositivi di collegamento con le linee di dati e con la bocca USB del computer.
3、Durante le operazioni di caricamento si accende una luce bianca, che si spegne dopo essere stata carica.
4、Il tempo di caricamento è di circa 2,5 ore.

Come trasmettere i dati:

1、Il trasferimento è effettuato mediante un dispositivo di collegamento tra linee di dati USB e computer.
2、Trasferimento sincrono attraverso la nuvola lettura/APP.

Come avviene il trasferimento WIFI:

1、Nella casella di applicazione "importazioni" cliccare sull'angolo in alto a destra della pagina "importazioni" selezionare le importazioni WIFI.
2、La stessa rete locale è entrata in un sito web con un browser per computer.
3、È possibile selezionare un file locale per importare e caricare un file.

Come procedere con il potenziamento dell'ota:

- aggiornamento dei sistemi - aggiornamento dei test

N. B. : assicurarsi che, prima di ammodernarsi, le apparecchiature abbiano una potenza superiore al 30%.

Come proteggere l'attrezzatura:

1、Per quanto possibile, gli schermi sono dotati di corallo per evitare gli urti diretti e lo schiacciamento.
2、Avoid stacking heavy objects on top of the smart notebook when storing.
3、Conservare lontano dai vari liquidi。

Nota

1. la temperatura ambiente massima di utilizzo del prodotto è di 45 ℃;
2. se la sostituzione con il modello sbagliato della batteria potrebbe comportare un rischio di incendio o esplosione;
3. Non collocare le batterie in ambienti a temperature estremamente elevate e pressioni estremamente basse, né in condizioni in cui l'estrusione meccanica o il taglio delle batterie potrebbero causare esplosioni o perdite di liquidi o gas combustibili;
4.Questo prodotto è venduto senza adattatore di alimentazione e, se viene alimentato con un adattatore di alimentazione, deve essere utilizzato un adattatore di alimentazione certificato e che soddisfa i requisiti standard.

Beschrijving van het product



① Aan/uit-knop	② scherm	③ Aangepaste toetsen
④ hoorn	⑤ indicatoren	⑥ Type-c interface
⑦ Capaciteit pen	⑧ Capacitieve pen draadloos opladen	⑨ Camera's
⑩ flitslicht	⑪ Microfoons en statieven daarvoor	⑫ TF+Nano sim-kaartslot
⑬ Przycisk Dotykowy		

Lijst van verpakkingen

materieel

omschrijving

gegevenslijnen

日本语

製品の外観説明です



①電源ボタンです
②スクリ ンです
③カスタムキーです
④ラッパ
⑤ランプです
⑥type-c端子です
⑦キャパシタンスペンです
⑧キャパシタンスペン無線充電
⑨カメラです
⑩フラッシュ
⑪マイクです
⑫TF+Nano SIMスロットです
⑬タッチボタン

包装リストです

設備です

合格証です

データ線です

キャパシタンスペンです

ペンの芯

ペンホルダーです

キャパシタンスペンの紹介です


充電中は常に点灯し、満充電後は消灯します。
ランプです
消しゴムの機能キーです
画面上をスワイプすると、消去機能が起動します。
磁気吸着位です
充電台です
磁気吸着位です
ペン先:書き込みやタッチが可能です

芯を交換します:

1、ペンホルダーで古い芯を挟み、キャパシタンスペンから抜きます。



2、新しい芯を手でつまんで、芯筒に合わせて、コンデンサ ペンをゆっくり押し込みます。使用中に芯が外れないように、底まで押し込むように注意してください。



注意します:

1、当メーカーの標準配電容量ペンをご使用またはご購入願います。
2、他の非標準容量ペンを使用する場合は、適合性の問題が存在すると同時に、製品に損傷を与える可能性がありますが、この場合の損傷は無料保証の範囲内ではありません。
3、Bigme容量ペンは圧感容量ペンで、芯が磨耗した後に付属の工具で交換することができます。ペンの継目は回転、着脱できません。関連操作を避けてください。

安全な使用ガイドラインです

スクリ ンは割れますぶつけないで押しません

無断で機を外してはいけません

液体から離れた電池を内蔵しています

使用環境0℃~45℃です

「クラウドライティング」アプリのインストール方法です

1、新しい設備:机械をスタートさせます——WIFIに接続します——インターフェイスにアクセスします/ qrコードを登録します——を読み込んでダウンロードしてインストールする「雲の読み書き」APP。

2、ノートの一覧画面で——その中の1つのノートのオプションを長押しして——右上の「雲の読み書き」のボタンをクリックしてすぐに二次元コードをダウンロードしま——を読んで「雲の読み書き」のAPPをインストールします。
3、下のqrコードをスキャンし、「クラウドライティング」アプリをダウンロードしてインストールします。

注:「クラウドライティング」のパスワードは、Bigmeスマートノートのパスワードと一致します。

使用説明書です

どうやってスイッチを入れますか:

1、シャットダウン状態の下で、長押し5秒電源オンキー、すぐに設備を起働します。

2、1秒の電源キーを長押しして、出てきてシャットダウンのダイアログを出して、シャットダウンあるいは再起動を選択します。

3、机器は自働スリープをサポートして、スリープに入る時間を自分で設定することができます;電源オンを短く押すと、スリープ/ウェイク切り替えが可能です。

4、異常状態の場合、電源ボタンを12秒長押して強制的にリセットリセットすることができます。

どうやって充電しますか:

1、C充電は認証済みの5 V ⎓ 2 A電源アダプタでお願いします。
2、標準ケーブルを介して机器とパソコンのUSB口を接続して充電を行います。
3、充電の過程の中で白いインジケータは常に明るくて、充電した後にインジケータは消えます。
4、充電時間約2.5時間でフル充電です。

データの転送方法です

1、USBケーブルで機器とパソコンを接続して転送します。
2、クラウドライティングアプリを介して同期転送します。

WIFIでの伝書の仕方です

1、アプリの「本棚」に進み——画面右上の「導入」をクリックし——WIFI導入を選択します。
2、同じ局域の下で、コンピュータのブラウザで窓のurlを入力します。
3、ローカルファイルを選択してファイルをインポートし、アップロードすればokです。

OTAアップグレードの方法です

設定-システムの更新-更新の検出- OTAのオンラインのアップグレードに入ります。

注意:アップグレードする前に30%以上のバッテリーを確保してください。

どのようにデバイスを保護しますか:

1、日常の使用はできるだけ革のカバーを装備して、スクリーンが直接沖突、圧迫を受けないようにします。
2、手帳の上に重い荷物を積まないようにします。
3、さまざまな液体を遠ざけます。

Capaciteit pen

omschrijving

Houder van de pen

Introductie van de condensator pen


Het licht blijft altijd branden tijdens het opladen en het volle achterlicht gaat uit.
indicatoren
Functie toets voor gum
Veeg over het scherm om de functie wissen te activeren.
Magnetische aanzuiging
laadplaats
Magnetische aanzuiging
Tip: kan in het schrijfgebied worden geschreven en aangeraakt

Vervanging van de pen:

1、Houd de oude pen vast met een penclip en trek deze uit de capacitieve pen.



2、Houd de nieuwe pen met de hand vast, richt deze op de pen en duw deze langzaam in de condensator pen. Let op dat je de pen naar het einde duwt om te voorkomen dat de pen losraakt tijdens het gebruik.



noot:

1、Gebruik of koop een van deze fabrikanten standaard distributie mogelijkheden.

2、Bij gebruik van andere niet-standaard condensatorpennen is er sprake van problemen met de pasvorm en kan er tegelijkertijd schade aan het product ontstaan, de schade in dat geval valt niet onder de gratis garantie.

3、De Bigme condensator pen is een geperste condensator pen. De pen kan worden vervangen met het meegeleverde gereedschap na het dragen van de pen. De pendelen mogen niet worden gedraaid en gedemonteerd.

Richtlijnen voor veilig gebruik

Breekbare schermen
Raak niet aan en druk niet

Demonteer de machine niet zelf

Inclusief batterij
Blijf uit de buurt van vloeistoffen

Gebruik van het milieu
0 ~ 45 graden

Installatiemethode van de "cloud read-write" APP

1、Nieuw apparaat: aan de slag — verbinding maken met WIFI — login/registratie-interface qr code — vegen download en installeer de 'cloud read-write' APP.

2、In de interface van de lijst met notities - druk lang op een van de opties voor notities - klik op de "cloud read-write" knop in de rechterbovenhoek om een download qr-code te genereren - vegen download en installeer de "cloud read-write" APP.

3、Scan de onderstaande qr-code en download en installeer de 'cloud read-write' APP.

Opmerking: het wachtwoord van het account "cloud read-write" komt overeen met het wachtwoord van het Bigme smart notebook account

gebruiksaanwijzing

Hoe de machine te schakelen:

1、Bij het uitschakelen, een lange druk van 5 seconden op de macht om de sleutel aan te zetten, kan het apparaat worden gestart.

2、Druk gedurende 1 seconde op de aan/uit-knop om het shutdown dialoogvenster te openen en selecteer shutdown of herstart.

3、Het apparaat ondersteunt automatische slaapstand, kan het invoeren van de slaaptijd zelf; Druk kort op de voeding om de sleutel aan te zetten voor slaapstand/wake-omschakeling.

4、In uitzonderlijke omstandigheden kan een lange druk op de aan/uit-knop gedurende 12 seconden de reset forceren.

Hoe op te laden:

1、Laad deze op met een 5V ⎓ 2A voedingsadapter met gecertificeerde kwalificatie.
2、Laad het apparaat op met een standaard meegeleverde datakabel en een usb-poort van de computer.
3、De witte indicator blijft tijdens het laden branden en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
4、Oplaadtijd ongeveer 2,5 uur vol.

Hoe worden de gegevens verzonden:

1、Verbind apparaten en computers voor overdracht via een usb-kabel.
2、Synchroniseer de overdracht via de cloud read-write APP.

Hoe werkt WIFI boeken:

1、Ga naar de app "shelf" - klik op "import" rechtsboven op de pagina - selecteer importeren via WIFI.
2、Voer de popup url in de browser van de computer onder dezelfde lan.
3、Selecteer een lokaal bestand om te importeren en te uploaden.

Hoe doe ik een ota-upgrade:

Ga naar instellingen — systeem-update — detecteert updates — ga naar OTA online upgrades.
Opmerking: zorg ervoor dat het apparaat meer dan 30% van de batterij heeft voordat u een upgrade uitvoert.

Hoe uw apparatuur te beschermen:

1、Voor dagelijks gebruik wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van holsters om te voorkomen dat het scherm direct wordt geraakt en geextrudeerd.
2、Vermijd het stapelen van zware lasten boven het smart office book tijdens het opslaan.
3、Blijf uit de buurt van alle soorten vloeistoffen.

Uwaga

1.Maksymalna temperatura środowiska użytkowania produktu wynosi 45 ° C;
2. w przypadku wymiany baterii z niewłaściwym modelem istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu;
3. Nie umieszczać akumulatorów w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze lub niskim ciśnieniu powietrza, ani wytłaczanie mechaniczne lub cięcie akumulatorów może doprowadzić do wybuchu lub wycieku płynów lub gazów palnych;
4. Ten produkt nie jest sprzedawany z adapterem zasilania, a w przypadku zasilania z adaptera zasilania należy używać adaptera zasilania certyfikowanego przez i spełniającego wymogi normy.

韩语

注意

1.製品の最高使用環境温度は45°Cである。
2.間違った型番の電池パックに置き換えると発火または爆発の危険がある。
3.電池パックを極高温、極低気圧環境に放置したり、電池パックを機械的に押し出したり切断したりすると、爆発や可燃性液体や気体が漏れたりする恐れがある。
4.本製品は電源アダプタを持たずに販売されており、電源アダプタを使用して電力を供給する場合は、の認証を受けて基準を満たす電源アダプタを使用する必要があります。

제품 외관 설명



①전원 키
②화면
③사용자 정의 키
④나팔
⑤지시등
⑥type c 인터페이스
⑦콘덴서 펜
⑧콘덴서 무선 충전
⑨카메라
⑩섬광등
⑪마이크
⑫tf + 나노 sim 슬롯
⑬ 터치 버튼

포장 명세서

설비

설명서

데이터 선

콘덴서 펜

연필심이

펜 끼

콘덴서 소개


충전 중 전등은 항상 밝고,
후등이 가득 들어오면 꺼진다.
지시등
지우개 기능키
자석 위치
화면에서 미끄러지면
지우기 기능을 활성화합니다.
충전 위치
자석 위치
펜촉:필기 영역에서 필기와 터치를 할 수 있다

연필심을 갈다:

1、펜홀더로 오래된 연필심을 끼워 콘덴서 펜에서 빼낸다。



2、손으로 새 연필심을 잡고 연필심통을 조준한 다음 천천히 전기펜슬을 밀어 넣는다. 끝까지 밀어 넣어 사용과정에 연필심이 떨어지지 않도록 주의한다.



주의:

1、본 제조사의 표준 콘덴서 펜을 사용하거나 구매하시기 바랍니다.

2、만약 기타 비표준 콘덴서 펜을 사용할 경우 적합성에 문제가 존재함과 동시에 제품에 손상을 조성할수 있는데 이런 경우의 손상은 무상수리범위에 들지 않는다

3.bigme 콘덴서펜은 압감콘덴서펜입니다. 펜심이 마모되면 추가 공구로 교환하실 수 있습니다. 펜본체 접합부분은 회전 및 분해 조립이 불가능하므로 관련 조작을 피하시기 바랍니다.

안전 사용 지침

화면이 깨지기 쉽다
부딪히지도 말고 누르지도 마라

제멋대로 기계를
분해하지 마시오

배터리 내장
액체를 멀리하다

사용 환경
0 ℃~45 ℃

클라우드 읽기 쓰기 앱 설치 방법

1、새 장치:시동-wifi 연결-로그인/등록-qr 코드-스캔 다운로드클라우드 읽기 쓰기 앱을 설치해야 합니다.

2、메모 목록 화면에서-메모 옵션 중 하나를 길게 누르면-오른쪽 상단의'클라우드 읽기 쓰기'버튼을 누르면 다운로드할 수 있는 qr 코드를 생성합니다.'클라우드 읽기 쓰기' 앱을 다운로드하고 설치하면 됩니다.

3、아래쪽의 2차원 코드를 스캔한 뒤'클라우드 읽기 · 쓰기'앱을 내려받아 설치하면 된다.

참고:"cloud readwriting"비밀번호는 bigme 스마트북 비밀번호와 동일합니다

西班牙语

Descripción de apariencia del producto



①Llave de encendido
②La pantalla
③Personaliza tus llaves
④Speaker
⑤indicador
⑥Tipo C interfaz
⑦Pluma capacitiva
⑧Pluma capacitiva con carga inalámbrica
⑨cámara
⑩flasheo
⑪micrófono
⑫Ranura para tarjeta SIM TF+Nano
⑬Botón Táctil

Lista de paquetes

El equipo

manual

Línea de datos

Pluma capacitiva

BiXin

Suma de podar

Introducción de la pluma capacitiva


La luz permanece encendida durante la carga, la luz se apaga cuando está llena.
indicador
Eraser tecla de función
Deslice la pantalla para activar la función de borrado.
Posición de succión magnética
Posición de carga
Posición de succión magnética
Punta: puede escribir y tocar en el área de escritura

Cambio de pluma:

1、Utilice el clip de la pluma para sujetar el viejo cartucho de la pluma y sacarlo de la pluma capacitiva.



2、Si el lápiz capacitivo no está en uso, asegúrese de que el lápiz no se caiga durante el uso.



nota:

1、Utilice o compre el lápiz de tolerancia de distribución de marca de este fabricante.

2、El uso de otras pluma capacitiva no estándar tendrá problemas de adaptación y, al mismo tiempo, puede causar daños al producto. Los daños en este caso no están cubiertos por la garantía gratuita.

3、El bolígrafo capacitivo Bigme es un bolígrafo capacitivo de presión. El cartucho se puede reemplazar con la herramienta incluida después de desgastarse. La costura del cuerpo del bolígrafo no puede girar, desmontar y montar. Por favor, evite las operaciones relacionadas.

Guía de uso seguro

Pantalla frágil nunca
golpear nunca presionar

No desmonte la máquina

Batería incluida
lejos de líquidos

Ambiente de uso
0℃C~45℃

Método de instalación de la aplicación "leer y escribir en la nube”

1、Nuevo dispositivo: encienda y comience -- -- conecte WIFI-- -- el código qr de la interfaz de login/registro -- -- barrió para descargar e instalar la aplicación de "lectura y escritura en la nube".

2、En la pantalla de la lista de notas - mantenga pulsando una de las opciones de notas - haga clic en el botón "leer y escribir en la nube" en la esquina superior derecha para generar el código qr de descarga - descargue e instale la aplicación "leer y escribir en la nube".

3、Escanee el código qr a continuación para descargar e instalar la aplicación "lectura/escritura en la nube".

Nota: la contraseña de la cuenta "cloud reading & write" es la misma que la contraseña de la cuenta Bigme smart notebook

Instrucciones de uso

Cómo cambiar la máquina:

1、En el estado apagado, mantenga presionado la llave de encendido durante 5 segundos para iniciar el dispositivo.
2、Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para que aparezca el cuadro de diálogo de apagado. Seleccione apagar o reiniciar.
3、El dispositivo admite la hibernación automática, puede establecer el tiempo de entrada de hibernación por sí mismo; Presione brevemente la llave de encendido para realizar el interruptor de sueño/despertar.
4、Bajo condición anormal, mantenga presionado el botón de encendido durante 12 segundos para reiniciar por fuerza.

Cómo recargar:

1、Por favor, utilice el adaptador de corriente 5V⎓2A con calificación certificada para cargar.
2、Carga a través del cable estándar conectando el dispositivo al puerto USB del ordenador.
3、El indicador blanco permanece encendido durante el proceso de carga y se apaga después de cargar completamente.
4、Tiempo de carga alrededor de 2,5 horas por completo.

Cómo transferir datos:

1、Conecte el dispositivo al ordenador a través del cable USB para transferir.
2、Transmisión sincronizada a través de la nube de lectura y escritura APP.

Cómo hacer una transferencia de libros WIFI:

1、Vaya a la aplicación "estante" - haga clic en "importar" en la esquina superior derecha de la página - seleccione importación WIFI.
2、En la misma red local, ingrese la url de pop-ups en el navegador de su computadora.
3、Basta con seleccionar la importación de archivos locales y subir el archivo.

Cómo hacer una actualización OTA:

Vaya a configuración - actualización del sistema - detectar actualizaciones - vaya a OTA actualización en línea.
Nota: asegúrese de que la potencia del dispositivo sea superior al 30% antes de actualizar.

Cómo proteger el equipo:

1、Para el uso diario, intente equipar la funda de cuero para evitar el impacto directo de la pantalla, la compresión.
2、Evite la acumulación de objetos pesados sobre la oficina inteligente durante el almacenamiento.
3、Mantener alejado de todo tipo de líquidos.

俄语

사용 설명

어떻게 기계를 켜고 끄는가:

1、전원을 끈 상태에서 전원 스위치를 5초 정도 길게 누르면 설비가 가동됩니다.

2、전원 버튼을 1초 동안 길게 누르면 끄기 대화상자가 나타난다. 끄기 또는 재시작 중 하나를 선택할 수 있다.

3、설비는 자동 절전 모드, 스스로 절전 모드 시간을 설정할 수 있습니다.최대 절전 모드/최대 웨이크업 모드를 전환하려면 전원 스위치를 짧게 누르십시오.

4、비정상적인 상태에서 전원 버튼을 12초 동안 길게 누르면 강제로 리셋 재부팅할 수 있습니다.

충전하는 방법:

1、충전은 인증된 5V⎓2A 전원 어댑터를 사용하십시오.

2、pc의 usb 포트와 표준 데이터 선을 연결하여 충전한다.

3、충전과정에 흰색지시등은 항상 켜지며 완전히 충전된후에는 꺼진다.

4、충전시간은 약 2.5시간.

데이터 전송 방법:

1、컴퓨터와 usb 선을 통해 전송된다.

2、클라우드 읽기 쓰기 앱을 통해 동기화됩니다.

와이파이 통신을 하는 방법:

1、앱의'책꽂이'로 이동하고, 오른쪽 상단의'가져오기'를 클릭한 후 wifi 가져오기를 선택한다.

2、같은 로컬 랜에서 컴퓨터 브라우저에 팝업 주소를 입력한다.

3、로컬 파일을 선택하여 파일을 가져온 후 업로드하면 됩니다.

어떻게 ota 업그레이드를 진행하는가:

설정-시스템 업데이트-업데이트 감지-ota 온라인 업그레이드로 이동합니다。

참고:업그레이드 전에 설비 전원이 30% 이상이어야 합니다。

어떻게 설비를 보호하는가:

1、일상 사용할 때는 가능하면 가죽 케이스를 갖추어 화면이 직접 부딪히고 눌리는 것을 피하다.

2、보관할 때 스마트 오피스 북 위에 무거운 물건이 쌓이지 않도록 한다.

3、액체를 멀리하세요.

경고

1. 제품의 최고 사용 환경 온도는 45도이다.
2. 잘못된 모델의 배터리팩으로 교체하면 불이 나거나 폭발할 위험이 있습니다.
3. 배터리 팩을 매우 높은 온도, 매우 낮은 기압 환경에 배치하거나 배터리 팩을 기계적으로 압출하거나 절단 처리하면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
4. 본 제품은 전원 어댑터를 사용하지 않고 판매되며 전원 어댑터를 사용하여 전원을 공급할 경우인증을 받고 표준 요구 사항을 충족하는 전원 어댑터를 사용해야 합니다.

Описание вида продукции



① Ключ питания.
② экра
③ Самоопределение клавиш
④ труб
⑤ Индикатор.
⑥ Интерфейс Type-C
⑦ Конденсаторная ручка.
⑧ Конденсаторная ручка заряжена
⑨ Камера.
⑩ Вспышка
⑪ Микрофон
⑫ TF+Nano SIM-карточный желобок
⑬ кнопка сенсорного типа

Список упаковок

оборудован

Инструкция.

Линия данных.

Конденсаторная ручка.

ручк

Ручк заж

Введение конденсаторной ручкой



При зарядке всегда горит свет, полный задних фонарей.

Скользите по экрану, активируемая функция стирания.

Письменность :и прикосновение могут быть написаны в области письменности

Заменить стержень ручки:

1、Зажал старый стержень ручкой зажим для ручки и вытащил его из конденсаторной ручки。



2、Сожмите новый стержень ручки, направьте его на стержень, медленно введите в конденсаторную ручку, и обратите внимание на то, что нужно нажать до конца, чтобы не отклеиться во время использования.



вниман:

1、Пожалуйста, используйте или покупайте фирменную электроёмкую ручку производителя.

2、При использовании других нестандартных конденсаторных мазков могут возникнуть проблемы адаптации, в то время как они могут нанести ущерб продукту, который не подлежит гарантиям.

3、Конденсаторная ручка бигме — это ручка для измерения давления, которую можно заменить при помощи дополнительного инструмента после того, как стержень будет износиться, невращающаяся и распаковываемая, пожалуйста, избегающая соответствующих операций.

Руководство по безопасному использованию

Не бить и не
давить на экран

Не разбирайте
на запчасти

Держись подальше
от жидкости с батареейвнутри

Использова окружа
сред 0 ℃ C - 45 ℃

葡萄牙语

Atención

1. La temperatura ambiente máxima de uso del producto es de 45 ℃;
2. existe el riesgo de incendio o explosión si se reemplaza por una batería del modelo equivocado;
3. no colocar la batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta, presión extremadamente baja, o exprimirla mecánicamente o cortarla puede causar explosión o fuga de líquidos o gases combustibles;
4. este producto se vende sin adaptadores de alimentación, y si se utiliza un adaptador de alimentación para suministrar energía, se debe utilizar un adaptador de alimentación certificado por y que cumpla con los requisitos estándar.

Descrição da aparência do produto



① Chave de energia
② ecrã
③ Personalize suas chaves
④ buzina
⑤ Indicador luminoso
⑥ Relação tipo-c
⑦ Caneta capacitiva
⑧ Caneta capacitiva recarregável sem fio
⑨ câmara
⑩ Flash com luz
⑪ Microfone para microfone
⑫ TF+Nano slot para cartão SIM
⑬ Botão Táctil

Lista de Embalagem

equipamento

instrução

Linha de dados

Caneta capacitiva

recarga

O clipe

Caneta capacitiva introdução



As luzes permanecem acesas durante o carregamento, luzes traseiras completas apagadas.

Deslize na tela para ativar a função de apagamento.

Ponta: pode escrever e tocar na área de escrita

Substitua o cartucho:

1、Use o grampo da pena para prender o núcleo velho da pena e puxe-o da pena capacitiva.



2、Aperte o novo cartucho com a mão, aponte-o para o cartucho e empurre-o lentamente para a caneta capacitiva. Por favor, note que você deve empurrar para o fundo para evitar o cartucho cair durante o uso.



atenção:

1、Por favor, use ou compre o marcador de distribuição de capacitor deste fabricante.

2、O uso de outras penas capacitivas não padronizadas terá problemas de adaptação e, ao mesmo tempo, pode causar danos ao produto. Danos neste caso não são cobertos pela garantia gratuita.

3、A caneta capacitiva Bigme é uma caneta capacitiva sensível à pressão. O núcleo da caneta pode ser substituído pela ferramenta incluída após o desgaste. A junção do corpo da caneta não pode ser girada, desmontada e montada. Por favor, evite operações relacionadas.

Guia de uso seguro

A tela é frágil
Sem bater, sem pressionar

Não desmonte a máquina

Bateria incluída longe
do líquido

Usando o ambiente 0℃~45℃

Método de instalação do aplicativo "ler e escrever na nuvem”

1、Novo dispositivo: inicie e inicie--- conecte o WIFI--- login/registrar o código qr da interface--- varre para baixar e instalar o aplicativo "leitura e gravação em nuvem".

2、Na tela da lista de notas- pressione e segure uma das opções de notas- clique no canto superior direito "ler e escrever nuvem" botão para gerar o código qr de download- varrer para baixar e instalar o aplicativo "ler e escrever nuvem".

3、Digitalize o código qr abaixo para baixar e instalar o aplicativo "leitura/gravação em nuvem".

Nota: a senha da conta "cloud read/write" é a mesma que a senha da conta smart notebook Bigme

Метод установки приложения «чтение и письмо на облаке»

1、Новое оборудование: запуск (подключение к wi-fi) — подключение к wi-fi — доступ/регистрационный интерфейс с двухмерным кодом — сканирует загрузку и устанавливает приложение «чтение и письмо в облаках».

2、В интерфейсе списка записей — нажимая на одну из этих опций — нажмите кнопку «облачное чтение и письмо» в верхнем правом углу, чтобы генерировать двумерный код скачивания — сканируйте и установите приложение «чтение и запись».

3、Сканируйте нижние двухмерные коды, загрузите и установите приложение «чтение и письмо».

Примечание: пароль аккаунта "чтение и запись облаков" совпадает с кодом аккаунта в смартфоне Bigme

Инструкция.

Как включить рубильник:

1、В режиме выключения, при длительном включении ключа на 5 секунд, включается устройство。

2、Длительное нажатие на кнопку питания на одну секунду, выброс коробки выключения, выбор между выключением или перезагрузкой。

3、Поддержка оборудования для автоматической спячки с самонастройкой во время спячки;Короткое включение ключа для включения питания, для преобразования в режим спячки/пробуждения.

4、В аномальном состоянии, длительное нажатие кнопки питания может быть принудительной перезагрузкой в течение 12 секунд.

Как зарядить:

1、Пожалуйста, используйте адаптер питания 5V ⎓ 2A с сертифицированной квалификацией для зарядки.

2、Зарядка осуществляется через маркировку связывающего устройства с кабелем и USB-порт компьютера.

3、При зарядке всегда горит белый индикатор, который гаснет после зарядки.

4、Время зарядки около 2,5 часов.

Как передавать данные:

1、Передача осуществляется через USB-кабель, связывающий устройства и компьютеры.

2、Синхронная передача через облако чтения и записи приложений.

Как продвигается передача книги через wi-fi:

1、Доступ к приложению "книжная полка" — нажмите на верхний правый угол страницы "импорт" — выберите ввод wi-fi.

2、Под тем же локальным интернетом введите адрес игрового окна в браузере компьютера.

3、Можно выбрать местный файл для импорта и загрузки.

Как насчет обновления OTA:

Вхождение в настройки-обновления системы-обновления обнаружения-в онлайн обновление OTA。

Внимание: пожалуйста, убедитесь, что мощность оборудования превышает 30% перед обновлением。

Как защитить оборудование:

1、Используйте кобуру, чтобы избежать прямого удара и сжатия экрана.

2、При хранении избегайте грузов над умными офисными книгами。

3、Подальше от жидкостей.。

Внимание

1. Максимальная эксплуатационная температура окружающей среды изделия составляет 45°C;
2. Опасность возгорания или взрыва при замене батареей неправильного типа;
3. Не размещать батареи при очень высоких температурах и очень низком давлении или механическое сжатие или резка батарей может привести к взрыву или утечке горючих жидкостей или газов;
4. Данная продукция продается без адаптера питания, и если она питается с помощью адаптера питания, следует использовать адаптер питания, сертифицированный и отвечающий стандартным требованиям.

Instruções de uso

Como ligar e desligar a máquina:

1、No estado de desligamento, pressione e segure a chave de alimentação por 5 segundos para iniciar o dispositivo。

2、Pressione e segure o botão de energia por 1 segundo para abrir a caixa de diálogo de desligamento. Escolha desligar ou reiniciar.

3、O dispositivo suporta dormência automática, você pode definir o tempo de entrada de dormência por si mesmo; Pressione o botão de alimentação curto para realizar o interruptor de sono/despertar.

4、Sob a condição anormal, pressione e segure o botão de energia por 12 segundos para reset forçado e reiniciar.

Como recarregar:

1、Por favor, use o adaptador de energia 5V⎓2A com qualificação de autenticação para carregar.

2、Carregue através do cabo de dados padrão conectando o dispositivo e a porta USB do computador。

3、A luz indicadora branca permanece acesa durante o carregamento e desliga quando totalmente carregada.

4、O tempo da carga é aproximadamente 2, 5 horas inteiramente.

Como transferir dados:

1、Conecte o dispositivo ao computador através do cabo USB para transferir.

2、Transmissão síncrona através da nuvem ler e escrever APP.

Como fazer uma transferência de livro WIFI:

1、Vá para o aplicativo "bookshelf"- clique em "importar" no canto superior direito da página- selecione importação WIFI.

2、Na mesma rede local, digite o url do pop-up no navegador do computador.

3、Basta selecionar a importação de arquivo local e fazer o upload do arquivo.

Como fazer upgrade OTA:

Vá para configurações- atualizações do sistema- atualizações de detecção--- vá para atualizações on-line OTA。

Nota: por favor, certifique-se de que a potência do dispositivo é superior a 30% antes de atualizar。

Como proteger o equipamento:

1、Para o uso diário, tente equipar a capa de couro para evitar o impacto direto da tela, espremendo.

2、Evite a acumulação pesada acima do escritório inteligente ao armazenar.

3、Mantenha longe de todos os tipos de líquidos.

Atenção

1. a temperatura ambiente máxima de uso do produto é de 45 ℃;
2. Em caso de substituição por um modelo errado de bateria, há risco de incêndio ou explosão;
3. Não coloque os pacotes de bateria em ambientes de temperatura extremamente alta e pressão extremamente baixa, ou o tratamento mecânico de extrusão ou corte dos pacotes de bateria pode causar explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis;
4. Este produto não é vendido com um adaptador de alimentação e, se for fornecido com um adaptador de alimentação, deve ser usado um adaptador de alimentação certificado e que atenda aos requisitos padrão.

保修卡
WARRANTY CARD

用户姓名：______________________
User Name

联系电话：______________________
Contact Number

详细地址：______________________
Detailed Address

产品型号:______________________
Product Model

序列号(SN):______________________
Serial Number (SN)

问题描述:______________________
Problem description

制 造 商：深圳市大我云读写科技有限公司　　全国客服电话：400-0188-938
Manaufacturer:Bigme Cloud Literacy Technology Co., Ltd.　　Tel:+86 400-0188-938

地 址：中国深圳市宝安区新安街道龙井社区龙井二路3号中粮集团大厦18楼01
Address: 01,18th Floor,COFCO Group Building, No. 3,Longjing 2nd Road, Longjing Community,
Xin'an Street,Bao'an District,Shenzhen,China

Bigme
合格证
Certificate
QC：02