说明书尺寸： 910 x 90mm

USER MANUAL
使用说明書

COCA-COLA WIRELESS EARPHONE
COCA-COLA ÉCOUTEURS SANS FIL
ساعات سلكية كوكا كولا
AURICULARES INALÁMBRICOS COCA-COLA
可口可樂無線藍牙耳機

MODEL: Coke T01

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Structure

1. Indicator Light of Earphones
2. Functional Button
3. Charging Contact of Earphones
4. Indicator Light of Charging Case
5. USB-C Charging Port

Accessories

Device*1, User Manual*1, USB-C Charging Cable*1

Parameters

BT Version	V5.3	Charging Port	USB-C
BT Name	Coke T01	Earphone Battery Capacity	28mAh

Music Playback Time	Around 4.5h	Charging Time	1h
Transmission Distance	10m	Charging Case Battery Capacity	200mAh

Functions

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Open the lid of charging case and take the earphones out to turn on automatically
Turn Off	Put the earphones back into the charging case and close the lid
Pairing Mode	For the first time, take the earphones out of charging case, enter pairing mode automatically. Turn on the Bluetooth of your phone, search for "Coke T01" and pair. Pairing mode will automatically stop after a beeping sound will be heard. The next time you turn on the earphones, they will connect automatically with the last device.
Manual Pairing	Turn on the earphones, turn on the Bluetooth of your phone, search for "Coke T01" and pair manually when the connection is done, a beeping sound will be heard
	Earphone Instructions
Play/Pause	Press touch button once
Next Track	Press touch button of right earphone three times
Previous Track	Press touch button of left earphone three times
Volume+	Press touch button of right earphone for three seconds
Volume-	Press touch button of left earphone for three seconds
Answer/End Call	Press touch button of right/left earphone once to answer/end a call
Reject Call	Press touch button of right/left earphone twice to reject a call
Activate Phone's Voice Assistant	Press touch button of right/left earphone twice to activate the voice assistant

Indicator Light	• Earphones turn on: before connection, white and green lights blink alternately; after connection, light turns off • Earphones turn off: lights off • After dual connection between earphones, white and green light blink alternately in the main earphone, and turn off in the secondary earphone • Low battery: red light blinks • Low battery, while light blinks: charging case, light of charging case turns green, and light of earphones turns white • Charging earphones: charging case light turns red, earphones' light blinks • Charging case getting charged: red light blinks, and turns constantly on when fully charged

Cautions

1.Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery.
4. Do not charge or use the product in an environment where the temperature is lower than +5° C or higher than +35° C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause damage to the product and injure the user because the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal is related to the specific use environment. If there are more electromagnetic interfering signals in the environment, the connection will be interrupted, the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery overdischarge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning.
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with guaranteed quality to charge the product. We will not be liable for overcharging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1. Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference,
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WEEE Warning

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.

Structure du Produit

1. Voyant Lumineux des Écouteurs
2. Bouton Tactile Fonctionnel
3. Contact de Chargement des Écouteurs
4. Voyant Lumineux du Boîtier de Chargement
5. Port de Chargement USB-C

Accessoires

Appareil*1, Manuel*1, Câble de Chargement USB-C*1

Paramètres

Version BT	V5.3	Port de chargement	USB-C
Nom BT	Coke T01	Capacité de batterie de l'écouteur	28mAh

Durée de lecture de la musique	Environ 4.5h	Temps de chargement	1h
Distance de transmission	10m	Capacité de la batterie du boîtier de chargement	200mAh

Fonctions

Fonction	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Activer	Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement et sortez les écouteurs pour les mettre en marche automatiquement.
Désactiver	Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement et refermez le couvercle.
Mode Appairage	La première fois que vous sortez les écouteurs du boîtier de chargement, ils passent automatiquement en mode d'appairage. Activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez le "Coke T01" et appairez-le. Le mode d'appairage s'arrête après la connexion est établie, un bip sonore se fait entendre. La prochaine fois que vous allumerez les écouteurs, ils se connecteront automatiquement avec le dernier appareil.
Appairage Manuel	Allumez les écouteurs, activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez « Coke T01 » et choisissez de vous connecter. Lorsque la connexion est établie, un bip sonore se fait entendre.
	Instructions Écouteurs
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton tactile
Piste Suivante	Appuyez trois fois sur le bouton tactile de l'écouteur droit
Piste Précédente	Appuyez trois fois sur le bouton tactile de l'écouteur gauche
Volume+	Appuyez sur le bouton tactile de l'écouteur droit pendant trois secondes
Volume-	Appuyez sur le bouton tactile de l'écouteur gauche pendant trois secondes
Répondre/ Terminer l'appel	Appuyez une fois sur le bouton tactile de l'écouteur droit/gauche pour répondre/terminer un appel.
Rejeter l'appel	Appuyez deux fois sur le bouton tactile de l'écouteur droit/gauche pour rejeter un appel.
Activer l'assistant Vocal du Téléphone	Appuyez deux fois sur le bouton tactile de l'écouteur droit/gauche pour activer l'assistant vocal.

Voyant Lumineux	• Écouteurs allumés : avant la connexion, les lumières blanche et verte clignotent alternativement ; après la connexion, la lumière s'éteint. • Écouteurs éteints : les lumières s'éteignent. • Après la double connexion entre les écouteurs, les lumières blanche et verte clignotent alternativement dans l'écouteur principal et s'éteignent dans l'écouteur secondaire. • Batterie faible : la lumière rouge clignote. • Batterie faible : la lumière blanche clignote. • Écouteurs en charge : le voyant du boîtier de chargement : le voyant du boîtier de chargement reste allumé en rouge et les voyants lumineux des écouteurs clignotent. • Boîtier de chargement en cours de chargement : le voyant rouge clignote et s'allume en permanence lorsqu'il est complètement chargé.

Attention

1. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger lié à une utilisation inappropriée de leur part.
2. Utiliser le produit à un volume et pendant une durée raisonnables afin d'éviter une détérioration de l'ouïe.
3. N'utilisez pas le produit en conduisant, en faisant du vélo, en faisant du ski, en utilisant des machines ou en travaillant sur quelque chose qui vous oblige à porter attention aux sons extérieurs.
4. Ne pas conserver ou utiliser le produit dans un environnement où la température est inférieure à +5°C ou supérieure à 35°C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, des dysfonctionnements peuvent survenir.
5. Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas endommager le circuit interne du produit.
6. Ne pas démonter, frapper, presser le produit ou le jeter au feu afin d'éviter tout risque d'explosion. Si la batterie gonfle ou fuit, cessez de l'utiliser.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Les orages peuvent entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque d'électrocution.
8. Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez le maintenir à une distance d'au moins 15 cm des appareils médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, etc.).
9. En raison des caractéristiques de la technologie Bluetooth, la force du signal est liée à l'environnement d'utilisation spécifique. S'il y a plus de signaux sans fil qui se chevauchent à proximité ou s'il y a de fortes interférences d'ondes électromagnétiques, le signal reçu par le produit sera plus faible ou plus faible.
10. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter tout dommage causés par une surdécharge de la batterie.
11. Cessez d'utiliser le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux, propre et sec.
12. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de marque certifiée, avec une tension de sortie de 5V. Évitez d'utiliser des chargeurs à chargement rapide dont la tension de sortie est supérieure à 5 V afin d'éviter tout dommage excessif du chargeur.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non. Non, la batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appariage dans la distance utile.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appariés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si le son audio du l'ordinateur est déjà appairé à un dispositif sans fil et si le BT de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puisque utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après connecter les écouteurs au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

IMPORTANT INFORMATION

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

FC
FCC ID: X0GOAK4XX
UK CA
CE
RoHS

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / 制造于中国

LOOTE + ALVEOLA + MANUEL

LA DÉPOUBELLE DE L'ÉCOSOCIÉTÉ RECYCLABLE

LA CAPSULE DE L'ÉCOSOCIÉTÉ RECYCLABLE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

وصف المنتج

1. مؤشر السماعة
2. زر تشغيل
3. منطقة شحن السماعة
4. مؤشر الشحن
5. منفذ شحن USB-C

الملحقات

جهاز*1، دليل المستخدم*1، كابل شحن Type-C*1

المواصفات

إصدار بلوتوث	V5.3	منفذ الشحن	USB-C
اسم الكوكا بلوتوث	Coke T01	سعة بطارية السماعة	28 مللي أمبير

وقت تشغيل الموسيقى	حوالي 4.5 ساعة	وقت الشحن	1 ساعة
مسافة الإرسال	10 متر	سعة بطارية علبة الشحن	200 مللي أمبير

الوظائف

الوظيفة	تعليمات علبة الشحن
التشغيل	افتح غطاء علبة الشحن وأخرج السماعات
إيقاف تشغيل	ضع السماعات في علبة الشحن وأغلق الغطاء
وضع الإقران	عند الاستخدام لأول مرة، أخرج السماعات من علبة الشحن، وادخل تلقائيًا وضع الإقران. في هاتفك، ابحث عن Coke T01 وقم بالإقران. يتوقف وضع الإقران تلقائيًا بعد سماع صوت بيب. عند بدء تشغيل السماعات في المرة القادمة، فإنها ستتصل تلقائيًا بآخر جهاز.
الإقران اليدوي	قم بتشغيل السماعات، افتح البلوتوث في هاتفك، ابحث عن Coke T01 وقم بالإقران يدويًا. بعد عمل الاتصال، يصدر صوت بيب عند نجاح الإقران.
	تعليمات السماعات
تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط زر اللمس مرة واحدة
المسار التالي	اضغط زر اللمس في السماعة اليمنى 3 مرات
المسار السابق	اضغط زر اللمس في السماعة اليسرى 3 مرات
زيادة الصوت	اضغط زر اللمس في السماعة اليمنى لمدة 3 ثانية
خفض الصوت	اضغط زر اللمس في السماعة اليسرى لمدة 3 ثانية
رد / إنهاء مكالمة	اضغط زر اللمس في السماعة اليمنى/اليسرى 1 مرة
رفض مكالمة	اضغط زر اللمس في السماعة اليمنى/اليسرى 2 مرة
تفعيل المساعد الصوتي	ضع السماعة في علبة الشحن واضغط زر اللمس في السماعة اليمنى/اليسرى 1 مرة

مؤشر	• سماعات تشغيل: يتناوب ضوء أبيض وأخضر في الوميض، يكون ضوء الإشعار يكون ضوء أبيض في السماعة الرئيسية، ويكون ضوء الإشعار في السماعة الثانوية • سماعات إيقاف تشغيل: الضوء مطفأ • بعد الاتصال بين السماعات، يكون ضوء الإشعار يكون ضوء أبيض في السماعة الرئيسية، ويكون ضوء الإشعار في السماعة الثانوية مطفأ • بطارية منخفضة: الضوء الأحمر يومض • بطارية منخفضة، الضوء يومض: يكون ضوء السماعة الأبيض يومض • شحن علبة الشحن: يومض الضوء الأحمر، وعندما يكون ممتلئًا، يصبح الضوء الأبيض ثابتًا • شحن السماعات: يومض الضوء الأحمر

تحذير

1. يحظر بعد عن متناول الطفل لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
2. يرجى الاحتفاظ بمستوى صوت معقول وتجنب الاستخدام لفترة طويلة لتجنب تلف السمع.
3. تجنب استخدام السماعات أثناء السباحة أو القيادة أو الدراجة أو أي نشاط آخر قد يتطلب انتباهك.
4. تجنب الشحن أو الاستخدام في بيئة درجة حرارتها أقل من +5 درجة مئوية أو أعلى من +35 درجة مئوية. في حالة درجة حرارة المحيط مرتفعة أو منخفضة جدًا، قد تحدث أعطال.
5. تجنب ملامسة الماء أو السوائل الأخرى لتجنب تلف الدائرة الداخلية للمنتج.
6. لا تقم بفك أو ضرب أو ضغط المنتج بقوة أو رميه في النار لتجنب الانفجار. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث انتفاخ أو تسرب للبطارية.
7. لا تستخدم المنتج أثناء العواصف لأن العواصف قد تسبب تلفًا للمنتج وتعرض المستخدم لإصابة كهربائية.
8. الحفاظ بمسافة 15 سم على الأقل عن الأجهزة طبية قابلة للزرع (مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب).
9. بسبب خصائص تقنية البلوتوث، تعتمد قوة الإشارة على البيئة المحددة للاستخدام. إذا كانت هناك إشارات تداخل كهرومغناطيسية أكثر في البيئة، فسيتم قطع الاتصال، وستصبح إشارة المنتج المستلمة أضعف أو حتى غير متصلة.
10. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى شحنه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لتجنب تلف البطارية بسبب التفريغ الزائد.
11. يجب إيقاف تشغيل المنتج قبل التنظيف أو الصيانة. يرجى مسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة.
12. يوصى باستخدام شاحن من علامة تجارية معروفة لشحن المنتج. لا نتحمل المسؤولية عن الشواحن التي تتجاوز جهد خرجها 5V لتجنب الشحن الزائد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة للإقران بالهاتف.
الإجابة: تأكد من أن السماعة في وضع الإقران، وما إذا كان الهاتف يحتوي على وظيفة BT. تحقق من القائمة على هاتفك، وقم بإزالة السماعات من القائمة، واتبع تعليمات دليل المستخدم لإقران السماعات بهاتفك مرة أخرى.

2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الإجابة: تأكد من البطارية لرؤية ما إذا كانت منخفضة.

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا. بطارية البوليمر الليثيوم غير قابلة للاستبدال.

4. في غضون 10 أمتار، قد تنقطع السماعة بالهاتف.
الإجابة: البلوتوث لاسلكي، مما يجعله حساسًا جدًا للأشياء بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معدن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.

5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الإجابة: تحقق مما إذا كان جهاز الإخراج الصوتي للكمبيوتر متصلًا بجهاز لاسلكي، وما إذا كان الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال السماعة بعد إقرانها؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

Estructura del Producto

1. Indicador de auriculares
2. Botón de función tactil
3. Contacto de carga de auriculares
4. Indicador del estuche de carga
5. Puerto de carga USB-C

Accesorios

Dispositivo*1, Manual de Usuario*1, Cable de Carga USB-C*1

Parámetros

Versión BT	V5.3	Puerto de carga	USB-C
Nombre de BT	Coke T01	Capacidad de la batería de auriculares	28mAh

Tiempo de reproducción de música	Alrededor de 4.5 h	Tiempo de carga	1h
Distancia de transmisión	10m	Capacidad de la batería del estuche de carga	200mAh

Funciones

Función	Instrucciones del Estuche de Carga
Encender	Abra la tapa del estuche de carga y saque los auriculares para que se encienden automáticamente.
Apagar	Ponga los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Modo de Emparejamiento	Para la conexión por primera vez, abra la tapa superior del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. Busque "Coke T01" y haga una conexión, se oirá un aviso; después de que los auriculares estén conectados con éxito, la función de emparejamiento se cancelará. La próxima vez que los auriculares se conecten automáticamente con el último dispositivo.
Emparejamiento Manual	Encienda los auriculares, active el Bluetooth de su teléfono, busque "Coke T01" y haga para conectar, cuando la conexión se haya, se escuchará un aviso.
	Instrucciones de Auriculares
Reproducir/ Pausa	Pulse una vez el botón tactil.
Pista Siguiente	Pulse tres veces el botón tactil del auricular derecho.
Pista Anterior	Pulse tres veces el botón tactil del auricular izquierdo.
Volume+	Pulse el botón tactil del auricular derecho durante tres segundos.
Volume-	Pulse el botón tactil del auricular izquierdo durante tres segundos.
Responder/ Finalizar Llamada	Pulse una vez el botón tactil del auricular izquierdo/derecho para contestar/finalizar llamada.
Rechazar Llamada	Pulse dos veces el botón tactil del auricular izquierdo/derecho para rechazar llamada.
Activar Asistente de Voz del Teléfono	Pulse dos veces el botón tactil del auricular izquierdo/derecho para activar el asistente de voz.

Indicador	• Los auriculares se encienden: antes de la conexión, las luces blanca y verde parpadean alternativamente; después de la conexión, la luz se apaga. • Los auriculares se apagan: luces apagadas. • Después de la conexión mutua entre auriculares, las luces blanca y verde parpadean alternativamente en el auricular principal y se apagan en el auricular secundario en apagado. • Batería baja: la luz roja parpadea. • Batería baja: la luz blanca parpadea. • Auriculares en carga: la luz roja del estuche de carga se enciende y la luz del estuche de carga se vuelve estable y la luz de los auriculares se vuelve blanca. • Estuche de carga: el estuche de carga: la luz roja del estuche de carga parpadea. • Estuche de carga en carga: se vuelve estable y la luz roja permanece y permanece encendida cuando está completamente cargado.

Accesorios

Dispositivo*1, Manual de Usuario*1, Cable de Carga USB-C*1

Parámetros

Versión BT	V5.3	Puerto de carga	USB-C
Nombre de BT	Coke T01	Capacidad de la batería de auriculares	28mAh

Duración de la reproducción de música	Aproximadamente 4.5h	Tiempo de carga	1h
Distancia de transmisión	10m	Capacidad de la batería del estuche de carga	200mAh

Funciones

Función	Instrucciones de la Caja de Carga
Encender	Abra la tapa del estuche de carga y saque los auriculares para que se encienden automáticamente.
Apagar	Ponga los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Modo de Emparejamiento	Para la conexión por primera vez, abra la tapa superior del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. Busque "Coke T01" y haga para conectar, se oirá un aviso; después de que los auriculares estén conectados con éxito, la función de emparejamiento se cancelará. La próxima vez que los auriculares se conecten automáticamente con el último dispositivo.
Emparejamiento Manual	Encienda los auriculares, active el Bluetooth de su teléfono, busque "Coke T01" y haga para conectar, cuando la conexión se haya, se escuchará un aviso.
	Instrucciones de Auriculares
Reproducir/ Pausa	Pulse una vez el botón tactil.
Pista Siguiente	Pulse tres veces el botón tactil del auricular derecho.
Pista Anterior	Pulse tres veces el botón tactil del auricular izquierdo.
Volume+	Pulse el botón tactil del auricular derecho durante tres segundos.
Volume-	Pulse el botón tactil del auricular izquierdo durante tres segundos.
Responder/ Finalizar Llamada	Pulse una vez el botón tactil del auricular izquierdo/derecho para contestar/finalizar llamada.
Rechazar Llamada	Pulse dos veces el botón tactil del auricular izquierdo/derecho para rechazar llamada.
Activar Asistente de Voz del Teléfono	Pulse dos veces el botón tactil del auricular izquierdo/derecho para activar el asistente de voz.

Indicador	• Los auriculares se encienden: antes de la conexión, las luces blanca y verde parpadean alternativamente; después de la conexión, la luz se apaga. • Los auriculares se apagan: luces apagadas. • Después de la conexión mutua entre auriculares, las luces blanca y verde parpadean alternativamente en el auricular principal y se apagan en el auricular secundario en apagado. • Batería baja: la luz roja parpadea. • Batería baja: la luz blanca parpadea. • Auriculares en carga: la luz roja del estuche de carga se vuelve estable y la luz de los auriculares se vuelve blanca. • Estuche de carga: el estuche de carga: la luz roja del estuche de carga parpadea. • Estuche de carga en carga: se vuelve estable y la luz roja permanece y permanece encendida cuando está completamente cargado.

Precauciones

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro causado por el uso inadecuado de los niños.
2. Utilice el producto en un volumen y período de tiempo razonables para evitar daños auditivos.
3. No utilice el producto mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o trabaja en algo que requiera que preste atención a sonidos externos.
4. No almacene ni utilice el producto en un entorno con una temperatura inferior a +5 °C o superior a 35 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento.
5. Evite el contacto con agua u otros líquidos para no dañar el circuito interno del producto.
6. No desmonte, golpee ni aplaste el producto, ni lo arroje al fuego para evitar explosión. Si la batería se hinchan o tienen fugas, deje de usarla.
7. No utilice el producto durante tormentas. Las tormentas eléctricas pueden causar un funcionamiento anormal del producto y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
8. Cuando utilice este dispositivo, manténgalo a una distancia mínima de 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.).
9. Debido a las características de la tecnología Bluetooth, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno de uso específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca o hay fuertes interferencias de ondas electromagnéticas, la señal recibida por el producto se debilitará o incluso se desconectará.
10. Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería.
11. Deje de utilizar el producto antes de proceder a su limpieza o mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco.
12. Se recomienda utilizar un cargador de marcas fiables con certificación, con una voltaje de salida de 5V. Por favor, no nos hacemos responsables de cargas rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar daños por carga excesiva.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No puede encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal o otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no está bajo.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

商品外观图

1. 耳机指示灯
2. 功能触摸按键
3. 耳机充电触点
4. 充电盒指示灯
5. USB-C充电口

所有配件

产品x1，说明书x1，USB-C充电线x1

商品参数

蓝牙版本	V5.3	充电接口	USB-C
蓝牙型号	Coke T01	耳机电池容量	28mAh

音乐时长	约4.5H	充电时长	1h
传输距离	10m	充电盒电池容量	200mAh

功能操作介绍

功能	充电盒操作
开机	打开充电盒上盖，取出左右耳机即可
关机	将左耳机放入充电盒即可自动关机
配对	第次开机，进入配对模式，搜索蓝牙设备，连接手机后即可配对成功。
自动配对模式	第次连接，或长按配对，手机自动进入配对模式，搜索"Coke T01"连接即可。配对成功后，连接成功后，手机自动记忆，下次开机，手机自动连接上次连接的设备。
手动配对模式	开机状态，打开手机蓝牙，搜索"Coke T01"连接即可，连接成功后手机提醒有"嘟"提示音
	耳机操作
播放/暂停	单击触摸按键
下一曲	快速三击右耳触摸按键
上一曲	快速三击左耳触摸按键
音量+	长按三秒右耳触摸按键
音量-	长按三秒左耳触摸按键
接听/挂断	单击一次右耳或左耳触摸按键
拒接电话	双击一次右耳或左耳触摸按键
唤醒手机语音助手	双击一次右耳或左耳触摸按键

注意事项

1. 请将此产品放置在儿童触碰不到的地方，避免儿童误用不当造成危险。
2. 请在合理的音量和时间内使用，以免造成听力损伤。
3. 请勿在驾车、骑自行车、操作机器或专注聚焦周围环境的情况下使用此产品。
4. 请勿在低于或高于温度范围的环境下充电/使用：+5°C以下或高于35°C以上的环境，温度情况恶劣可能会导致产品出现故障。
5. 防止接触水或其他液体，避免造成内部短路情况。
6. 请勿将产品拆解、敲击、挤压或投入火中，以免造成爆炸。电池出现鼓胀、漏液，请勿继续使用。
7. 请勿在雷雨天气使用产品，雷雨天会导致产品损坏。
8. 请与佩戴心脏起搏器、除颤器、耳蜗等医疗设备的人士保持至少15厘米的距离。
9. 由于蓝牙技术的特性，信号的强弱因具体使用情境有别，如果附近有相多无线信号干扰，或电磁干扰强烈，信号接收会变弱甚至断开连接。
10. 如果长期不使用，请每隔三个月左右给产品充电一次，以免电池过放。
11. 清洁、维护前请关机，请用干净柔软的布擦拭，请勿使用有腐蚀性的清洁剂。
12. 推荐使用品牌耦合、通过认证、稳定输出电压为5V的充电器给本产品充电，因使用非标准充电器或超出5V的电压充电导致产品损坏，出现通电电量不足等情况，不在本产品质保范围内。

故障排除

1. 耳机不能配对手机蓝牙
解：请确保耳机处于配对模式，并检查手机蓝牙是否开启。检查手机上的蓝牙设备列表，将耳机从列表中移除，按照说明书指示重新配对耳机。

2. 无法开启无线耳机
解：请检查耳机电量。

3. 能否更换耳机内部电池？
答：不可以，本耳机内部的不可拆式聚合物锂电池。

4.距离不超过10米时耳机与手机断开连接
解：由于蓝牙是一种无线连接，因此蓝牙耳机对信号干扰非常敏感。请确保在设置范围内，没有任何金属或其他物体干扰连接。

5.无线音频播放时，电脑或手机无法发出声音
解：请确保电脑音频输出设备已经连接到无线设备，并检查电脑的蓝牙是否支持A2DP协议。请确保手机或电脑的音量设置足够大。

6.能不能通过耳机来操作手机？
答：请注意某些应用程序可能不支持通过耳机操作。

7.耳机指示灯闪烁，但无法连接手机
解：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙设置中没有错误。请从手机蓝牙设置中删除耳机，并按照说明书指示重新配对耳机。

8.耳机无法开机
解：请检查耳机电量。

9.耳机与手机断开连接后，无法重新连接
解：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙设置中没有错误。请从手机蓝牙设置中删除耳机，并按照说明书指示重新配对耳机。

10.耳机无法发出声音
解：请检查耳机电量。

11.耳机无法发出声音
解：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙设置中没有错误。请从手机蓝牙设置中删除耳机，并按照说明书指示重新配对耳机。

12.耳机无法发出声音
解：请检查耳机电量。

13.耳机无法发出声音
解：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙设置中没有错误。请从手机蓝牙设置中删除耳机，并按照说明书指示重新配对耳机。

注意事项

1. 请将此产品放置在儿童触碰不到的地方，避免儿童误用不当造成危险。
2. 请在合理的音量和时间内使用，以免造成听力损伤。
3. 请勿在驾车、骑自行车、操作机器或专注聚焦周围环境的情况下使用此产品。
4. 请勿在低于或高于温度范围的环境下充电/使用：+5°C以下或高于35°C以上的环境，温度情况恶劣可能会导致产品出现故障。
5. 防止接触水或其他液体，避免造成内部短路情况。
6. 请勿将产品拆解、敲击、挤压或投入火中，以免造成爆炸。电池出现鼓胀、漏液，请勿继续使用。
7. 请勿在雷雨天气使用产品，雷雨天会导致产品损坏。
8. 请与佩戴心脏起搏器、除颤器、耳蜗等医疗设备的人

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of·1 the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by Guangzhou Chenfeng Technology Co., Ltd.

may void the FCC authorization to operate this device.Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.