Multi-Language
User Manual

Product Feature Image is for reference only.
This Toy is offered in multiple colors.

Name: RoseFlexa Pro



Joyhub

support@joyhub.net

step1

- Download the JOYHUB app by scanning the QR code.
- Herunterladen den JOYHUB App durch Scannen des QR-Codes.
- コードをスキャンして、専用アプリをダウンロードしてください。



BT



step2

- Press and hold for 3 seconds to turn on the device
- Drücken und halten Sie drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten
- 3 秒間長押ししてデバイスの電源を入れます。

step3

- Turn on the BT function and follow the APP instructions to bind the [RoseFlexa Pro] device
- Schalten Sie die BT-Funktion ein und folgen Sie den APP-Anweisungen, um das [RoseFlexa Pro] Gerät zu verbinden
- BT 機能を有効 / オンにし、アプリの指示に従って (RoseFlexa Pro) デバイスを接続します







Press and hold for 3s to turn on
Short press to switch the Tongue Licking modes, and Press & Hold the button to stop it.

Halten Sie 3s gedrückt, um einzuschalten.
Kurzes Drücken wechselt in den Zungenleck-modus, langes Drücken stoppt diese Funktion.

3秒長押しすると電源をオンにします。
短く押すごとに舌舐めパターンが切り替わります。
長押しすると停止します。

Press and hold for 3s to turn on
Short press to switch the Vibration and Thrusting modes, and Press & Hold the button to stop it.

Halten Sie 3s gedrückt, um einzuschalten.
Kurzes Drücken wechselt in den Vibrations- und Schubmodus, langes Drücken stoppt diese Funktion.

3秒長押しすると電源をオンにします。
短く押すごとに振動&伸縮パターンが切り替わります。長押しすると停止します。



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.
- Not to utilize the product while charging.
- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.
- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.
- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.

- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。
- 充電中は使用できません。
- 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。



WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.
- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快感を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY

- 1 year warranty
  Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us via the following contacts.
  Service Email:
  support@mooligirltoy.com

- 1 Jahr Garantie
  Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne über die folgenden Kontakte kontaktieren.
  Service Email:
  support@joyhub.net

- 1 年間保証
  ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- また商品に関するどんな問題があってもご遠慮なく弊店までご連絡するようお願い申し上げます。24 時間以内でご対応いたします！
  メールアドレス：
  support@joyhub.net

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU · Li-ion · UK CA · FC · CE

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.