
English

GS390 User's Manual

1. Appearance description



2.Operating Instructions



How to turn on/off?

- Open the glasses to turn on the power
- Close the glasses to turn off

How to enter pairing status?

- Turn on the glasses to enter the pairing status.

How to play music?

Click the left/right touch point	Play/Pause
Double click the right touch point	Next song
Double-tap the left touch point	Previous song
Press and hold the right touch point for 2 seconds	Volume up
Long press the left touch point for 2 seconds	Volume decrease

How to do voice interaction?

- Triple-tap the left touch point — Wake up the voice assistant

How to control the phone shooting?

- Open the shooting interface of your phone and click the left/right touch point to shoot. (Only supported by some Android phones)

How to make an incoming call?

Click the left/right touch point	Answer
Press and hold the left/right touch point for 3 seconds.	Reject
Click the left/right touch point	Hang up during a call

3. Charging Instructions

After the glasses are connected to the charging cable, connect the USB end to the standard charger and it will take only 60 minutes to fully charge.
*During the charging process, the red LED will flash. When the color of the LED changes from red to blue, the device is fully charged. During charging, the device will remain on.

4. Wireless Pairing

Turn on your cell phone to search for the name of your glasses "GSXXX" and click pairing on your cell phone.
Supported cell phone system: iPhone 10.0, Android 8.0 and above.

5.Product Parameters

Product Type: Smart Glasses
Wireless connection: 5.3
Charging time: 60 minutes
Speaker: Hi-Fi
Microphone: voice noise reduction
Battery capacity: 105 mAh*2
Battery life: more than 6 hours

6.Main Functions

Play music · Wireless call · Voice assistant · Control cell phone shooting

Tip: If you use HarmonyOS system phone, the volume of wireless device is synchronized with your phone, you can follow the steps below: open the "Settings" of your phone, click "Wireless", in the list of paired devices, click the Settings icon on the right side of the wireless device: Turn on the "Wireless device volume synchronization with cell phone" can be.

7. Precautions

1. Do not hit the glasses severely.
2. Do not contact with chemicals such as benzene and thinner.
3. Do not approach strong magnetic fields, electric shock stations.
4. Avoid direct light or heat generating appliances.
5. Do not disassemble, repair or remodel by yourself.
6. Please categorize and properly dispose of discarded packages, batteries and old electronic products.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

España

Manual de instrucciones del GS390

1. Descripción del aspecto



2. Instrucciones de uso



¿Cómo se enciende/apaga?

- Encienda las gafas para encenderlas.
- Apague las gafas para apagarlas.

¿Cómo se entra en modo de emparejamiento?

- Encienda las gafas para entrar en modo de emparejamiento.

¿Cómo reproducir música?

Haga clic en el punto táctil izquierdo/derecho.	Reproducir/Pausar.
Haga doble clic en el punto táctil derecho.	Siguiente canción.
Haga doble clic en el punto táctil izquierdo.	Canción anterior.
Mantenga pulsado el punto táctil derecho durante 2 segundos.	Aumentar volumen.
Mantenga pulsado el punto táctil izquierdo durante 2 segundos.	Disminuir volumen.

¿Cómo interactuar por voz?

- Haga clic tres veces en el punto táctil izquierdo. — Activar asistente de voz.

¿Cómo controlar la cámara del teléfono?

- Abra la interfaz de la cámara del teléfono y haga clic en el punto táctil izquierdo/derecho para tomar una foto. (Compatible con algunos teléfonos Android).

¿Cómo gestionar las llamadas entrantes?

Haga clic en el punto táctil izquierdo/derecho.	Contestar.
Mantenga pulsado durante 3 segundos el punto táctil izquierdo/derecho.	Rechazar.
Haga clic en el punto táctil izquierdo/derecho.	Colgar durante la llamada.

3. Instrucciones de carga

Una vez conectadas las gafas al cable de carga, conecte el extremo USB a un cargador estándar y se cargarán completamente en solo 60 minutos.
*Durante el proceso de carga, el indicador LED rojo parpadeará. Cuando el indicador cambie de rojo a azul, significará que el dispositivo está completamente cargado. El dispositivo permanecerá encendido durante la carga.

4. Emparejamiento inalámbrico

Abra la búsqueda inalámbrica del teléfono móvil y busque el nombre de las gafas «GSXXX». A continuación, haga clic en «Emparejar» en el teléfono móvil.
Sistemas operativos compatibles: iPhone 10.0, Android 8.0 y versiones superiores.

5. Parámetros del producto

Tipo de producto: gafas inteligentes
Conexión inalámbrica: 5.3
Tiempo de carga: 60 minutos
Altavoz: alta fidelidad
Micrófono: reducción de ruido de voz
Capacidad de la batería: 105 mAh × 2
Autonomía: más de 6 horas

6. Funciones principales

Reproducción de música · Llamadas inalámbricas · Asistente de voz · Control de la cámara del teléfono móvil

Nota: si utiliza un teléfono móvil con sistema HarmonyOS, el volumen del dispositivo inalámbrico se sincroniza con el del teléfono móvil. Para ello, realice los siguientes pasos: abra los "Ajustes" del teléfono móvil, haga clic en "Inalámbrico" en la lista de dispositivos emparejados, pulse el icono de ajustes situado a la derecha del dispositivo inalámbrico; active «Sincronizar el volumen del dispositivo inalámbrico con el del teléfono móvil».


7. Precauciones

1. No golpee los auriculares con fuerza.
2. No los exponga a productos químicos como benceno o disolventes.
3. No los acerque a campos magnéticos fuertes ni a estaciones de descarga eléctrica.
4. Evite la luz solar directa y los aparatos que generen calor.
5. No los desmonte, repare ni modifique por su cuenta.
6. Deseche el embalaje, las pilas y los productos electrónicos usados de forma adecuada y clasificados.

Italia

Istruzioni per l'uso GS390

1. Descrizione dell'aspetto



2. Istruzioni per l'uso



Come accendere/spegnere?

- Accendere gli occhiali per accenderli.
- Spegnere gli occhiali per spegnerli.

Come entrare in modalità di accoppiamento?

- Accendere gli occhiali per entrare in modalità di accoppiamento.

Come riprodurre la musica?

Clicca sul punto di contatto sinistro/destro	Riproduci/Metti in pausa
Clicca due volte sul punto di contatto destro	Brano successivo
Clicca due volte sul punto di contatto sinistro	Brano precedente
Tieni premuto per 2 secondi il punto di contatto destro	Aumenta il volume
Tieni premuto per 2 secondi il punto di contatto sinistro	Riduci il volume

Come interagire con la voce?

- Clicca tre volte sul punto di contatto sinistro — Attiva l'assistente vocale

Come controllare la fotocamera del telefono?

- Apri l'interfaccia della fotocamera del telefono e fai clic sul punto di contatto a sinistra/destra per scattare una foto. (Supportato solo da alcuni telefoni Android)

Come gestire le chiamate in arrivo?

Clicca sul punto di contatto a sinistra/destra	Rispondi
Tieni premuto per 3 secondi il punto di contatto a sinistra/destra	Rifiuta
Clicca sul punto di contatto a sinistra/destra	Termina la chiamata

3. Istruzioni per la ricarica

Dopo aver collegato gli occhiali al cavo di ricarica, collegare l'estremità USB a un caricabatterie standard. La ricarica completa richiede solo 60 minuti.
*Durante la ricarica, la spia LED rossa lampeggia. Quando la spia passa dal rosso al blu, significa che il dispositivo è completamente carico. Durante la ricarica, il dispositivo rimane acceso.

4. Accoppiamento wireless

Aprire la ricerca wireless sul telefono e cercare il nome degli occhiali "GSXXX", quindi fare clic su Accoppia sul telefono.
Sistemi operativi supportati: iPhone 10.0, Android 8.0 e versioni successive.

5. Specifiche del prodotto

Tipo di prodotto: occhiali intelligenti
Connessione wireless: 5.3
Tempo di ricarica: 60 minuti
Altoparlante: alta fedeltà
Microfono: riduzione del rumore vocale
Capacità della batteria: 105 mAh × 2
Durata della batteria: oltre 6 ore

6. Funzioni principali

Riproduzione musicale · Chiamate wireless · Assistente vocale · Controllo della fotocamera del cellulare

Suggerimento: se utilizzi un cellulare con sistema HarmonyOS, il volume del dispositivo wireless è sincronizzato con quello del cellulare. Segui questi passaggi: apri le "Impostazioni" del cellulare, clicca su "Wireless", nell'elenco dei dispositivi accoppiati, clicca sull'icona delle impostazioni a destra del dispositivo wireless; attiva "Sincronizza il volume del dispositivo wireless con quello del cellulare"

7. Precauzioni

1. Evitare urti violenti agli occhiali.
2. Evitare il contatto con sostanze chimiche quali benzene e diluenti.
3. Tenere lontano da campi magnetici interni e stazioni elettriche.
4. Evitare l'esposizione alla luce diretta o a dispositivi che generano calore.
5. Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.
6. Smaltire correttamente gli imballaggi, le batterie e i vecchi dispositivi elettronici.

Français

Mode d'emploi du GS390

1. Description de l'apparence



2. Mode d'emploi

Comment allumer/éteindre l'appareil ?

- Allumer les lunettes pour les mettre en marche.
- Éteindre les lunettes pour les mettre hors tension.

Comment passer en mode appairage ?

- Allumez les lunettes pour passer en mode appairage.

Comment lire de la musique ?

Cliquez sur le point tactile gauche/droit.	Lecture/pause.
Double-cliquez sur le point tactile droit.	Chanson suivante.
Double-cliquez sur le point tactile gauche.	Chanson précédente.
Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le point tactile droit.	Augmentatio n du volume.
Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le point tactile gauche.	Diminution du volume.

Comment interagir vocalement ?

- Appuyez trois fois sur le point tactile gauche. — Réveil de l'assistant vocal.

Comment contrôler l'appareil photo du téléphone ?

- Ouvrez l'interface de l'appareil photo du téléphone, cliquez sur le point tactile gauche/droit pour prendre une photo. (Uniquement pris en charge par certains téléphones Android)

Comment gérer les appels entrants ?

Cliquez sur le point tactile gauche/droit.	Répondre à l'appel.
Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le point tactile gauche/droit.	Refuser l'appel.
Cliquez sur le point tactile gauche/droit.	Raccrocher pendant l'appel.

3. Instructions de recharge

Une fois les lunettes connectées au câble de recharge, branchez l'extrémité USB à un chargeur standard. La recharge complète ne prend que 60 minutes.
* Pendant la recharge, le voyant LED rouge clignote. Lorsque le voyant passe du rouge au bleu, cela signifie que l'appareil est complètement chargé. L'appareil reste allumé pendant la recharge.

4. Appairage sans fil

Ouvrez la recherche sans fil de votre téléphone et recherchez le nom des lunettes « GSXXX », puis cliquez sur « Appairer » sur votre téléphone.
Systèmes d'exploitation pris en charge : iPhone 10.0, Android 8.0 et versions supérieures.

5. Caractéristiques du produit

Type de produit : lunettes intelligentes
Connexion sans fil : 5.3
Temps de charge : 60 minutes
Haut-parleur : haute fidélité
Microphone : réduction du bruit vocal
Capacité de la batterie : 105 mAh × 2
Autonomie : plus de 6 heures

6. Fonctions principales

Lecture de musique · Appels sans fil · Assistant vocal · Contrôle de l'appareil photo du téléphone

Remarque : si vous utilisez un téléphone équipé du système HarmonyOS, le volume des appareils sans fil est synchronisé avec celui du téléphone. Pour cela, procédez comme suit : ouvrez les « Paramètres » de votre téléphone, cliquez sur « Sans fil », dans la liste des appareils appairés, cliquez sur l'icône de configuration à droite de l'appareil sans fil ; activez « Synchroniser le volume des appareils sans fil avec celui du téléphone ».

7. Précautions

1. Évitez tout choc violent sur les lunettes.
2. Évitez tout contact avec des produits chimiques tels que le benzène ou les diluants.
3. Évitez toute proximité avec des champs magnétiques puissants ou des stations électriques.
4. Évitez toute exposition directe à la lumière ou à des appareils chauffants.
5. Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas l'appareil vous-même.
6. Veuillez trier et éliminer correctement les emballages, les piles et les anciens appareils électroniques.

Deutsch

GS390 Bedienungsanleitung

1. Beschreibung des Äußeren

2. Bedienungsanleitung



Wie schaltet man das Gerät ein/aus?

- Einschalten der Brille
- Ausschalten der Brille

Wie gelangt man in den Pairing-Modus?

- Schalten Sie die Brille ein, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

Wie spielt man Musik ab?

Klicken Sie auf den Touchpoint links/rechts.	Wiedergabe/Pause
Doppelklicken Sie auf den Touchpoint rechts.	Nächster Titel
Doppelklicken Sie auf den Touchpoint links.	Vorheriger Titel
Halten Sie den Touchpoint rechts 2 Sekunden lang gedrückt.	Lautstärke erhöhen
Halten Sie den Touchpoint links 2 Sekunden lang gedrückt.	Lautstärke verringern

Wie funktioniert die Sprachsteuerung?

- Klicken Sie dreimal auf den Touchpoint links. — Sprachassistent aktivieren

Wie steuert man die Kamera des Mobiltelefons?

- Öffnen Sie die Kamera-Oberfläche des Mobiltelefons und klicken Sie auf den linken/rechten Touchpoint, um ein Foto aufzunehmen. (Nur von einigen Android-Mobiltelefonen unterstützt)

Wie bedient man eingehende Anrufe?

Klicken Sie auf den linken/rechten Touchpoint.	Annehmen
Halten Sie den linken/rechten Touchpoint 3 Sekunden lang gedrückt.	Ablehnen
Klicken Sie auf den linken/rechten Touchpoint.	Anruf beenden

3. Ladeanleitung

Schließen Sie das Ladekabel an die Brille an und verbinden Sie das USB-Ende mit einem Standard-Ladegerät. Der Ladevorgang dauert nur 60 Minuten.
*Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED-Anzeige. Wenn die Anzeige von rot auf blau wechselt, ist das Gerät vollständig aufgeladen. Während des Ladevorgangs bleibt das Gerät eingeschaltet.

4. Drahtlose Kopplung

Öffnen Sie die drahtlose Suche Ihres Mobiltelefons und suchen Sie nach dem Namen der Brille „GSXXX". Klicken Sie dann auf Ihrem Mobiltelefon auf „Koppeln".
Unterstützte Mobiltelefonsysteme: iPhone 10.0, Android 8.0 und höhere Versionen.

5. Produktparameter

Produkttyp: Smart-Brille
Drahtlose Verbindung: 5.3
Ladezeit: 60 Minuten
Lautsprecher: High Fidelity
Mikrofon: Sprachgeräuschunterdrückung
Akkukapazität: 105 mAh × 2
Betriebsdauer: mehr als 6 Stunden

6. Hauptfunktionen

Musikwiedergabe · Drahtlose Anrufe · Sprachassistent · Steuerung der Smartphone-Kamera

Hinweis: Wenn Sie ein Smartphone mit HarmonyOS-System verwenden, können Sie die Lautstärke des drahtlosen Geräts mit dem Smartphone synchronisieren. Indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Öffnen Sie die „Einstellungen" Ihres Smartphones und klicken Sie auf „Drahtlos". Klicken Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf das Einstellungssymbol rechts neben dem drahtlosen Gerät: Aktivieren Sie „Lautstärke des drahtlosen Geräts mit dem Smartphone synchronisieren".

7. Hinweise

1. Setzen Sie die Brille keinen starken Stößen aus.
2. Setzen Sie die Brille keinen Chemikalien wie Benzol oder Verdünnungsmitteln aus.
3. Halten Sie die Brille von starken Magnetfeldern und Stromschlägen fern.
4. Setzen Sie die Brille keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen aus.
5. Versuchen Sie nicht, die Brille selbst zu zerlegen, zu reparieren oder umzubauen.
6. Entsorgen Sie Verpackungen, Batterien und alte Elektronikgeräte ordnungsgemäß und getrennt.

日本語

GS390取扱説明書

1.外観説明

2.操作説明



電源のオン/オフ方法は？

- メガネを装着して電源をオン
- メガネを外して電源をオフ

ペアリング状態に入る方法は？

- メガネをオンにすると、ペアリング状態になります。

音楽の再生方法？

左/右側のタッチポイントをクリック	再生/一時停止
右側のタッチポイントをダブルクリック	次の曲
左側のタッチポイントをダブルクリック	前の曲
右側のタッチポイントを2秒間長押し。	音量アップ
左側のタッチポイントを2秒間長押し。	音量ダウン

音声操作の方法？

- 左側のタッチポイントを3回クリック — 音声アシスタントを起動

スマートフォンでの撮影を操作するには？

- スマートフォンの撮影画面を開き、左/右側のタッチポイントをクリックすると撮影できます。（一部のAndroidスマートフォンのみ対応）

着信通話の操作方法は？

左/右側のタッチポイントを2回クリック	着信を受ける
左/右側のタッチポイントを3秒間長押し	着信を拒否
左/右側のタッチポイント通話中に通話を終了をクリック	

3.充電に関する注意事項

メガネを充電ケーブルに接続し、USB端子を標準充電器に接続すると、60分で充電が完了します。
*充電中はLEDの赤色インジケーターが点滅します。インジケーターの色が赤から青に変わると、充電が完了したことを示します。充電中はデバイスが電源オンの状態を維持します。

4. ワイヤレスペアリング

スマートフォンでワイヤレス接続し、メガネの名前［GSXXX］を選択し、スマートフォン側でペアリングをクリックします。
対応スマートフォンOS：iPhone 10.0、Android 8.0 以降。

5.製品仕様

製品タイプ：スマートメガネ
ワイヤレス接続：5.3
連続使用時間：6時間以上
スピーカー：ハイファイ
マイク：音声ノイズキャンセリング
バッテリー容量：105 mAh×2
充電時間：60分

6.主要機能

音楽再生 · ワイヤレス通話 · 音声アシスタント · スマートフォンカメラの操作

注意：HarmonyOS搭載スマートフォンを使用する場合、ワイヤレスデバイスの音量はスマートフォンと同期されます。以下の手順に従ってください：スマートフォンの［設定］を開き、［ワイヤレス］をタップ；ペアリング済みデバイス一覧で、ワイヤレスデバイスの右側の設定アイコンをタップ；「ワイヤレスデバイスの音量をスマートフォンと同期」をオンにします。

7.注意事項

1.眼鏡を強く衝撃を与えないでください。
2.ベンゼン、溶剤などの化学物質に接触しないでください。
3.強力な磁場や電気ショック装置に近づかないでください。
4.直射日光や発熱器具から離れてください。
5.自分で分解、修理、改造しないでください。
6.廃電池、バッテリー、古い電子製品は、適切に分類して処理してください。

عربي

GS390دليل استخدام

1. وصف المظهر الخارجي

2. تعليمات التشغيل



كيفية تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز؟

- اضغط لفترة طويلة على نقطة اللمس على الجانب الأيسر لتشغيل الجهاز.
- اضغط لفترة طويلة على نقطة اللمس على الجانب الأيسر لإيقاف تشغيل الجهاز.

كيفية الدخول إلى وضع الاقتران؟

- قم بتشغيل النظارات للدخول إلى وضع الاقتران.

كيفية تشغيل الموسيقى؟

انقر على نقطة اللمس على الجانب الأيسر لإيقاف مؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت
انقر مرتين على نقطة اللمس على الجانب الأيسر	الأغنية التالية
انقر مرتين على نقطة اللمس على الجانب الأيسر	الأغنية السابقة
اضغط مع الاستمرار على نقطة اللمس على الجانب الأيسر لمدة ثانيتين	زيادة مستوى الصوت
اضغط مع الاستمرار على نقطة اللمس على الجانب الأيسر لمدة ثانيتين	تقليل مستوى الصوت

كيفية التفاعل الصوتي؟

- اضغط ثلاث مرات على نقطة اللمس على الجانب الأيسر — تنشيط المساعد الصوتي

كيفية التحكم في تصوير الهاتف؟

- افتح واجهة التصوير بالهاتف، وانقر على نقطة اللمس على الجانب الأيسر للتصوير. (يدعم ذلك بعض هواتف Android فقط)

كيفية التعامل مع المكالمات الواردة؟

انقر على نقطة اللمس على الجانب الأيسر للإنهاء	الرد
انقر مرتين على نقطة اللمس على الجانب الأيسر	رفض
انقر على نقطة اللمس على الجانب الأيسر لإنهاء المكالمة أثناء التحدث	إنهاء المكالمة

3. تعليمات الشحن

يشاهد قياسي وسائق الشحن بالكامل في غضون ٦٠ دقيقة فقط USBإيقاف توصيل النظارات بكبل الشحن، قم بتوصيل طرف الأجهز. عادةً، يتعين أولاً توصيل الموجّز من الأجهز إلى الأرزق، فهذا يعني أن الجهاز "LED" أثناء عملية الشحن، سيبدو مؤشر قد تم تحميله بالكامل. سيظل الجهاز في حالة تشغيل أثناء الشحن.

4. الاقتران اللاسلكي

ابحث على "الإقران على هاتفك المحمول "GSXXX"عن البحث اللاسلكي على هاتفك المحمول وابحث عن اسم النظارات " والأسبارات الأحمد. Android 8.0 iPhone 10.0 أعلاه الوقت المحمولة المتوسطة).

5. مواصفات المنتج

سعة البطارية: 105 ملي أمبير × ٢
مدة التشغيل: أكثر من ٦ ساعات
نوع المنتج: نظارات ذكية
الاتصال اللاسلكي: ٥.٣
وقت الشحن: ٦٠ دقيقة
مكبر الصوت: صوت عالي الدقة
الميكروفون: تقليل ضوضاء الصوت
سعة البطارية: 105 مللي أمبير × ٢
مدة التشغيل: أكثر من ٦ ساعات

6. الوظائف الرئيسية

التحكم في تصوير الهاتف · المساعد الصوتي · المكالمات اللاسلكية · تشغيل الموسيقى


7. ملاحظات

1. تجنب الصدمات القوية على النظارات.
2. تجنب ملامسة المواد الكيميائية مثل البنزين والمذيبات.
3. تجنب الاقتراب من المجالات المغناطيسية القوية ومحطات الصعق الكهربائي.
4. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة التي تبعث حرارة.
5. تجنب تفكيك أو إصلاح أو تعديل الجهاز بنفسك.
6. قم بفرز وتصنيف العبوات والبطاريات والأجهزة الإلكترونية القديمة للتخلص منها بشكل صحيح.

Dansk

GS390 brugsanvisning

1. Beskrivelse af udseende



2. Betjeningsvejledning

Hvordan tænder/slukker man for brillerne?

- Tænd for brillerne for at tænde dem.
- Sluk for brillerne for at slukke dem.

Hvordan går man ind i parringstilstand?

- Tænd for brillerne for at gå ind i parringstilstand.

Hvordan afspiller man musik?

Klik på berøringspunktet til venstre/højre	Afspil/pause
Dobbeltklik på berøringspunktet til højre	Næste sang
Dobbeltklik på berøringspunktet til venstre	Forrige sang
Tryk og hold nede i 2 sekunder på berøringspunktet til højre	Forøg lydstyrken
Tryk og hold nede i 2 sekunder på berøringspunktet til venstre	Sænk lydstyrken

Hvordan interagerer man med stemmen?

- Tryk tre gange på berøringspunktet til venstre — Væk stemmeassistenten

Hvordan styrer jeg kameraet på min telefon?

- Åbn kameraet på din telefon, klik på touch-punktet til venstre/højre for at tage et billede. (Kun understøttet af visse Android-telefoner)

Hvordan håndterer jeg indgående opkald?

Klik på touch-punktet til venstre/højre	Besvar
Tryk og hold nede i 3 sekunder på touch-punktet til venstre/højre	Afvis
Klik på touch-punktet til venstre/højre	Afbryd opkald

3. Opladningsvejledning

Når brillerne er tilsluttet opladerkablet, skal du sætte USB-stikket i en standardoplader, og det tager kun 60 minutter at oplade dem fuldt.
*Under opladningen blinker den røde LED-indikator. Når indikatorens farve skifter fra rød til blå, er enheden fuldt opladet. Enheden forbliver tændt under opladningen.

4. Trådløs parring

Åbn din mobiltelefons trådløse søgning efter brillebetegnelsen «GSXXX» og klik på parring på din mobiltelefon.
Understøttede mobiltelefoner: iPhone 10.0, Android 8.0 og nyere versioner.

5. Produktparametre

Produkttype: Smartbriller
Trådløs forbindelse: 5.3
Opladningstid: 60 minutter
Højttaler: Høj kvalitet
Mikrofon: Støjreduktion
Batterikapacitet: 105 mAh × 2
Batteritid: Over 6 timer

6. Hovedfunktioner

Afspilning af musik · Trådløse opkald · Stemmeassistent · Styring af mobiltelefonens kamera

Tip: Hvis du bruger en mobiltelefon med HarmonyOS-systemet, kan du synkronisere lydstyrken på det trådløse udstyr med mobiltelefonen ved at følge disse trin: Åbn «Indstillinger» på mobiltelefonen, klik på «Trådløs»; klik på indstillingsikonet til højre for det trådløse udstyr i listen over parrede enheder; aktiver «Synkroniser lydstyrken på det trådløse udstyr med mobiltelefonen».


7. Forholdsregler

1. Undgå kraftige stød mod brillerne.
2. Undgå kontakt med kemikalier såsom benzen og fortyndingsmidler.
3. Hold dig væk fra stærke magnetfelter og elektriske stødstationer.
4. Undgå direkte sollys eller varmeapparater.
5. Undgå at adskille, reparere eller modificere produktet.
6. Bortskaf emballage, batterier og gamle elektroniske produkter korrekt.

한국어
(특히 한국의 맥락에서)

GS390 사용 설명서

1. 외관 설명



2. 조작 설명



전원 켜기/끄기 방법은 무엇인가요?

- 안경을 열면 전원이 켜집니다
- 안경을 닫으면 전원이 꺼집니다

페어링 상태로 진입하는 방법은 무엇인가요?

- 안경을 켜면 자동으로 페어링 상태로 진입합니다.

음악 재생 방법?

왼쪽/오른쪽 터치 포인트를 한 번 클릭	재생/일시정지
오른쪽 터치 포인트를 두 번 클릭	다음 곡
왼쪽 터치 포인트를 두 번 클릭	이전 곡
오른쪽 터치 포인트를 2초 동안 길게 누르기	볼륨 증가
왼쪽 터치 포인트를 2초 동안 길게 누르기	볼륨 감소

음성 상호작용 방법?

- 왼쪽 터치 포인트를 세 번 클릭 — 음성 어시스턴트 활성화

휴대폰 카메라를 어떻게 제어하나요?

- 휴대폰 카메라 인터페이스를 열고 왼쪽/오른쪽 터치 포인트를 클릭하면 촬영 가능합니다. (일부 안드로이드 휴대폰에서만 지원됩니다)

전화 통화 시 어떻게 조작하나요?

왼쪽/오른쪽 터치 포인트 클릭	수신
왼쪽/오른쪽 터치 포인트를 3초 이상 누르기	거절
왼쪽/오른쪽 터치 포인트를 클릭	통화 중 종료

3. 충전 안내

안경을 충전 케이블을 연결한 후 USB 단자를 표준 충전기에 연결하면 60분 이내 완전 충전됩니다.
* 충전 중 LED 빨간색 표시등이 깜빡입니다. 표시등 색상이 빨간색에서 파란색으로 변하면 기기가 완전히 충전되었음을 의미합니다. 충전 중 기기는 켜진 상태를 유지합니다.

4. 무선 페어링

휴대폰의 무선 검색에서 안경 이름 "GSXXX"를 검색한 후 휴대폰에서 페어링을 클릭하면 됩니다.
지원되는 휴대폰 시스템: iPhone 10.0, Android 8.0 이상 버전.

5. 제품 사양

제품 유형: 스마트 안경
무선 연결: 5.3
충전 시간: 60분
스피커: 고음질
마이크: 음성 노이즈 감소
배터리 용량: 105 mAh × 2
사용 시간: 6시간 이상

6. 주요 기능

음악 재생 · 무선 통화 · 음성 어시스턴트 · 스마트폰 카메라 제어

참고: HarmonyOS 시스템 스마트폰을 사용하는 경우, 무선 장치의 볼륨은 스마트폰과 동기화됩니다. 다음 단계를 따르십시오: 스마트폰 "설정"을 엽니다. "무선"을 클릭합니다. 연결된 장치 목록에서 무선 장치 오른쪽의 설정 아이콘을 클릭합니다. "무선 장치 볼륨과 스마트폰 볼륨을 동기화"를 켭니다.


7. 주의 사항

1. 안경을 심하게 충격하지 마십시오.
2. 벤젠, 희석제 등 유독 물질을 접촉하지 마십시오.
3. 강한 자계나 전기 충격 장치 근처에 두지 마십시오.
4. 직사광선이나 발열 장치 근처에 두지 마십시오.
5. 자율적으로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
6. 폐기물 포장재, 배터리, 사용한 전자제품은 분류하여 적절히 처리하십시오.


中文

GS390使用说明书

1.外观说明



2.操作说明



如何开机/关机？

- 打开眼镜开机
- 关闭眼镜关机

如何进入配对状态？

- 开启眼镜，即可进入配对状态

如何播放音乐？

单击左/右侧触控点	播放/暂停
双击右侧触控点	下一首
双击左侧触控点	上一首
长按2秒右侧触控点	音量增加
长按2秒左侧触控点	音量减少

如何进行语音交互？

- 三击左侧触控点 — 唤醒语音助手

如何控制手机拍摄？

- 打开手机拍摄界面，单击左/右侧的触控点，即可拍摄。（仅部分安卓手机支持）

来电通话如何操作？

单击左/右侧触控点	接听
长按3秒左/右侧触控点	拒接
单击左/右侧触控点	通话中挂断

3.充电说明

眼镜连接充电线后，把 USB 端接入标准充电器，仅需 60 分钟即可充满 。
*在充电过程中，LED 红色指示灯会闪烁。当指示灯颜色从红色转变为蓝色时，表明设备已充满电。在充电期间，设备将保持开机状态。

4.无线配对

打开手机无线搜索眼镜名 "GSXXX" ，在手机端点击配对即可。
支持手机系统：iPhone10.0、Android8.0 及以上版本。

5.产品参数

产品类型：智能眼镜
无线连接：5.3
扬声器：高保真
麦克风：语音降噪
电池容量：105 mAh×2
充电时间：60分钟
续航时间：6小时以上

6.主要功能

播放音乐 · 无线通话 · 语音助手 · 控制手机拍摄

提示：若您使用HarmonyOS系统手机，无线设备音量与手机同步，可按以下步骤操作：打开手机“设置”，点击“无线”，在已配对设备列表中，点击无线设备右侧的设置图标，开启“无线设备音量与手机同步”即可。

7.注意事项

1.切勿严重撞击眼镜。
2.切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
3.请不要靠近强磁场、电击站。
4.请避开直射光线或发热器具。
5.切勿自行拆卸、修理、改造。
6.废弃包装、电池、旧电子产品，请分类妥善处理。