

Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24-30~1000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#0-18000~27000-PASS

Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#24-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#24-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#24-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#24-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#24-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-40620-1RB#24-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-18000~27000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24-0.009~0.15-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24-0.15~30-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24-30~1000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24-1000~3000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24-3000~18000-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#0-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#49-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#49-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#49-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#49-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#49-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-1RB#49-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-30~1000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-18000~27000-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-0.15~30-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-30~1000-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-1000~3000-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-3000~18000-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-18000~27000-PASS