原尺寸：350×315mm

BTA110 规格（英语+西班牙语+波兰语）改后尺寸：420×280mm

SENTRY INDUSTRIES

Model:BTA110

Fig 1. button sensor

Battery level of charging case — Fig 2. Charging Case

TRUE WIRELESS ANC EARBUDS

How to use:Setup

Charge the earbud and case first. Make sure charging case and earbuds are fully charged.
STEP 1 Turn off the Bluetooth function from your music device. E.g., Mobile phone or music device.
STEP 2 Take out the earbuds from the charging case after they have been charged. The earphones will automatically turn on and start to pair in 5 seconds
STEP 3 You can now turn on the Bluetooth function of your mobile phone or audio device.
STEP4 Search and select BTA110 on your device and connect.

English

Main functions:

Button sensor is located on the top of the Left (L) and Right (R) of the earphones (see fig 1)

1.Power on earbuds
(1) Take out the earphones from the charging case;
(2) Manually turn on - If the earphones are still powered off, long press the button sensor on the top of both the earphones for about 6 seconds. (see fig1) note: please make sure charging case and earphones are charged.

2.Power off earbuds
(1) Return the earphones to the charging case to power off (note: please make sure the charging case has a charge otherwise the earphones will not turn off automatically) ;
(2) Manually turn off the earbuds : Long press the button sensor (see fig 1) on the top of both the earphones (for about 6 seconds).

3.Dual earphones auto-paring
The earphones will auto pair with each other when they are taken out of the case. After both earphones are auto-paired,but there is no device connection with the earphones within 5 minutes,both earphones will turn auto-off. After initial setup and successful pairing and connection with your device,both earphones will pair and connect with your device automatically.
Troubleshoot: If the earphones do not auto pair or do not connect with the device,it is best to restart the earbuds.To restart,Turn OFF your music / smartphone device.Manually power off both earphones and manually turn them back on by pressing the button sensor on both earbuds for 6 seconds and then again for 6 seconds (see above for power on and off instructions of the earbuds).After turning on the earbuds,turn ON your music/phone device and search for BTA110 under Bluetooth settings, and connect to the earbuds again.

4.Mode switch - Turning on ANC modes
There are 3 modes:Normal, Awareness mode and ANC mode.Normal Mode has no noise cancellation. Awareness mode allows some outside noise in with some noise cancelation,and ANC mode turns on the active noise cancelling function.
Long press the button sensor (see fig 1) on either Left or Right earbud for about 3 seconds once connected to the device (Note:Repeat to cycle between each mode)

5.Music play/pause: Short press the button sensor (fig 1) on either L or R earbud.

6.Call back: Three short presses on the button sensor (fig1) on the Right (R) earphone after earphones connected with the device successfully.

7.Voice assistant: for smartphones with voice assistant and successful connection with device: Three click the button sensor(fig 1) on the Left (L) earphone.

8.Previous song: Double click the button sensor (fig1) on the Left (L) earphone when playing music.

9.Next song: Double click the button sensor on the Right (R) earphone when playing music.

10.Answer call / End call: Short press the button sensor on either Left or Right earphone (see fig 1) for 1 second
Note:When playing music and there is a coming call, the music will automatically pause. Once the call has ended, the music will automatically play.

11.Reject phone call: Long press the button sensor (fig 1) on either L or R earbud for about 3 seconds.

English

Charging the case

Insert the provided USB charging cable to charge the charging case with a USB power adapter .It will take approximately 5 hours to fully charge the case.
The digital display of the charging case will indicate the recharging process, and 100 battery level means fully recharged.

Note: When the charging case runs out of the battery, it is important to Turn off both earphones before putting them in the charging case. If there is no power on the charging case,the earphones will not auto turn off when they are put back into the charging case. Therefore, the earphones need to be manually turned off. (see above for power off instructions of earbuds)

Charging the earphones

Earphones are charged using the charging case provided.
The charging case should be fully charged and has sufficient power before it can charge the earphones. Put the earphones into the correct position on the charging case for charging.
(1) When earphones start charging,the lights on earphones are turned on and still.
(2) When earphones are fully charged,lights on earphones are off.

Note: 1. If the earphones are not placed securely into the case, it may not charge. Please take out the earphones and re-insert them in the case until the earphones start charging. Repeat as necessary. Also make sure the lid is properly closed so that charging the earphones can start.
Using large earpads could also obstruct the closure of the case, and so may need to be removed.

2. If after some time, the earphones stop charging, try to use a dry cotton swab to clean the bottom charging points on the earphones and the inductive pins on the charging case to remove any dust and sweat. Repeat as necessary.
3. If one of the earphones has run out of battery, the other one will continue to work until it runs out of power, too.

Specifications:
• Pairing name: BTA110
• Bluetooth version: V5.3
• Earphone Battery capacity:3.7V,35mAh+35mAh=70mAh
• Case Battery capacity:3.7V,300mAh
• Power input:DC 5V 1A
• Bluetooth effective distance: 10m
***Note:**Playtimes and charge times are approximate and are based on 50% volume and earbuds and case being fully charged and ANC is off.Playtimes and charge times may be affected by several factors including battery condition, temperature, and distance music. Total playtime includes one full charge already in the bud and a fully charged case.

Charging your device
Only use a power adapter with applicable country regulations and international and regional safety standards. Other power adapters may not meet applicable safety standards, and using such adapters could pose a risk of death or injury.
Avoid prolonged skin contact with the charging cable and connector when the charging cable is connected to a power source because it may cause discomfort or injury. Sleeping or sitting on the charging cable or connector should be avoided.

English

WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. For traffic safety, do not use earphones while driving or cycling.

Important Safety instructions
1.Read these Instructions.
2.Keep these Instructions.
3.Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this device near water.
6.Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Use in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not charge near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Discontinue use if any part of the device or cable is damaged or wet
10. Protect the cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, to the point where they exit from the device.
11.Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.Unplug this apparatus during lightning storms and when charging is complete
13.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Headphones/ earphones/ speakers are capable of producing sound levels which can be harmful to your hearing. Do not listen at high volume for prolonged periods of time. Headphones/ earphones/ speakers may block out surrounding sounds.
15. If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using the product.
16. Do not use the charging cable with a cube/plug/power adaptor that exceeds the recommended charging voltage/wattage of the product. Only use a 5V /1A (or less) power adaptor or output device.
17. Do not use a "high speed" or PD charging adaptor/cube/plug as it can overheat the charging wire. Do not charge the device unattended
18. Never charge the device unattended and unplug when charging is complete. Disconnec cables from the device and power source when not in use

t

• Only charge with an adapter that is compliant with applicable country regulations and international and regional safety standards. Other adapters may not meet applicable safety standards, and charging with such adapters could pose a risk of death or injury. Using damaged cables or chargers, or charging when moisture is present, can cause electric shock, injury, or damage, the charging case, or other property. When using a wireless charger, avoid placing metallic foreign objects on the charger (for example, keys, coins, batteries, or jewelry), as they may become warm or interfere with charging.

English

Choking hazard : The product, packaging and some of the included accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children. The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.
Keep product, parts and packaging away from children.

Danger : Improper battery replacement may cause an explosion and injury.
*Never wear headphones / earphones while operating a vehicle. Headphones may block out surrounding sounds.
*Never wear headphones / earphone while operating a vehicle. Use with caution. User assumes all risks associated with the use of this product.
*CAUTION: To prevent electric shock, use only compatible and certified USB charging devices.
*WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
*CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may damage your device.
*WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
*WARNING: Always store in a cool dry location.
*WARNING: Headphones and earphones are capable of producing sound levels which can be harmful to your hearing.
• WARNING: Don't over insert into the ear canal. Discontinue use at the first sign of discomfort.
Only use designed pads. Do not use dirty or damaged ear pads. Contains small parts that may present a choking hazard. Keep away from children.

• Sentry® is not liable for any damage caused to smart phones, audio playback devices, video game systems or any other electronic device resulting from either the use or misuse of our products.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sentry Industries Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Sentry Industries inc declares that radio equipment BTA110 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU declaration of conformity is available
at https://sentryindustries.com/ european-declaration-of-conformity/Conformity with Directives This product is CE marked to denote conformity with Directives 73/23/EEC (low voltage) and 89/336/EEC(Electromagnetic Compatibility), as amended.

Environmental Protection
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

English

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR 47 CFR Part 15.21, 15.105(b)
Compliance Information
Sentry Bluetooth
Responsible Party
- SENTRYINDUSTRIES INC
ONE BRIDGE STREET, HILLBURN,
NY10931, USA
TEL +1 8457532910

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC ID:2ACP4CBTA110 Model #BTA110

"NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

Limited 90-Day Warranty: Sentry warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90 days from the date of original purchase. This warranty does not pertain to damage resulting from accident, abnormal use, misuse or neglect. Any defective product will be replaced if returned to an authorized Sentry dealer or to Sentry directly at: PO Box 885, One Bridge Street, Hillburn, NY 10931. Please enclose a $5 check for return shipping.

SENTRY INDUSTRIES

Model:BTA110

Fig 1. Sensor de botón

Batería de la Caja de carga — Fig 2. Caja de carga

Auriculares ANC inalámbricos verdaderos

Cómo utilizar:Configuración

Cargue el auricular y el caso primero.Asegúrese de que el caso de carga y los auriculares estén completamente cargados.
PASO 1 Apague la función Bluetooth de su dispositivo de música.P.ej.,Teléfono móvil o dispositivo musical.
PASO 2 Saque los auriculares del caso de carga después de haber sido acusados.Los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejar en 5 segundos.
PASO 3 Ahora puede activar la función Bluetooth de su teléfono móvil o dispositivo de audio.
PASO 4 Busque y seleccione BTA110 en su dispositivo y conecte

Spanish

Funciones principales:

El sensor de botones se encuentra en la parte superior de la izquierda (L) y la derecha (R) de los auriculares (ver Fig. 1)

1.Power en auriculares
(1) Saque los auriculares del caso de carga
(2) encender manualmente - Si los auriculares todavía están apagados, presione mucho el sensor de botones en la parte superior de ambos auriculares durante aproximadamente 6 segundos. (Ver Fig1) Nota:Asegúrese de que se carguen el caso de carga y los auriculares.

2.Potencia de los auriculares
(1) Devuelva los auriculares a la caja de carga para apagar(Nota: asegúrese de que el caso de carga tenga un cargo de lo contrario, los auriculares no se apagarán automáticamente);
(2) Apague manualmente los auriculares:Presione el sensor de botón largo (ver Fig. 1) en la parte superior de ambos auriculares (durante aproximadamente 6 segundos).

3.Auriculares DUAL PARA AUTO
Los auriculares se combinarán automáticamente entre sí cuando sean sacados del caso.Después de que ambos auriculares se emparejan automáticamente, pero no hay una conexión de dispositivo con los auriculares en 5 minutos, ambos auriculares se volverán automáticos.Después de la configuración inicial y el emparejamiento y la conexión exitosos con su dispositivo, ambos auriculares se combinarán y se conectarán con su dispositivo automáticamente.
Solución de problemas: Si los auriculares no se emparejan automáticamente o no se conectan con el dispositivo, es mejor reiniciar los auriculares.Para reiniciar, apague su dispositivo de música / teléfono inteligente.(Consulte arriba para obtener instrucciones de encendido y apagado de los auriculares).Después de encender los auriculares, encienda su dispositivo de música/teléfono y busque BTA110 en Configuración de Bluetooth, y conecte a los auriculares nuevamente.

4.Switch de modos -Encender los modos ANC
Hay 3 modos: modo normal, conciencia y modo ANC. El modo normal no tiene cancelación de ruido. El modo de audiencia permite un poco de ruido externo con cierta cancelación de ruido, y el modo ANC enciende la función de cancelación de ruido activo.
Presione largo el sensor del botón (ver Fig. 1) en el auricular izquierdo o derecho durante aproximadamente 3 segundos una vez conectado al dispositivo
(Nota: Repita para andar en bicicleta entre cada modo)

5.Juego/pausa music: Presione corto el sensor de botones (Fig. 1) en el auricular L o R.

6.Calte de regreso: Tres presiones cortas en el sensor de botones (Fig1) a la derecha (R) auricular después de los auriculares conectados con el dispositivo correctamente.

7.Asistente de voz: Para teléfonos inteligentes con asistente de voz y conexión exitosa con el dispositivo:Tres Haga clic en el sensor de botones (Fig. 1) en el auricular izquierdo (L).

8.Canción previa: Haga doble clic en el sensor de botones (Fig1) en el auricular Izquierdo (L) al reproducir música.

9.Next Canción: Haga doble clic en el botón de la derecha (R) auricular al reproducir música.

10.Vuelva a llamar / finalizar la llamada: Presione el sensor de botón corto en el auricular Izquierdo o derecho (ver Fig. 1) por 1 segundo.
Nota: Al tocar música y hay una llamada próxima, la música se detendrá automáticamente.Una vez que la llamada haya terminado, la música se reproducirá automáticamente.

11.Llamada telefónica del recurso: Presione largo el sensor de botones (Fig. 1) en el auricular L o R durante aproximadamente 3 segundos.

Spanish

Cargando el caso

Inserte el cable de carga USB proporcionado para cargar el estuche de carga con un adaptador de alimentación USB.Tomará aproximadamente 5 horas para cargar completamente el caso.
La pantalla digital de la Caja de carga mostrará el proceso de carga, y 100 baterías indican carga completa.
Nota: Cuando el estuche de carga sale de la batería, es importante apagar ambos auriculares antes de colocarlos en el caso de carga.Si no hay energía en el caso de carga, los auriculares no se apagarán automáticamente cuando vuelvan a colocarlos en el caso de carga.Por lo tanto, los auriculares deben apagarse manualmente. (Consulte arriba para obtener instrucciones de apagado de auriculares)

Cargando los auriculares:

Los auriculares se cargan utilizando el caso de carga proporcionado.
El caso de carga debe cargarse por completo y tiene suficiente energía antes de que pueda cargar los auriculares.Coloque los auriculares en la posición correcta en el caso de carga para cargar.
(1) Cuando los auriculares comienzan a cargarse, las luces de los auriculares y el estuche de carga se encienden y aún así.
(2) Cuando los auriculares están completamente cargados, las luces en los auriculares y la caja de carga están apagadas.
Nota: 1. Si los auriculares no están seguros en la caja, es posible que no puedan cargarse. retire Vuelva a insertar los auriculares en la Caja hasta que los auriculares comiencen a cargarse. Repita si es necesario. También asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada para comenzar a cargar los auriculares.El uso de almohadillas para orejas grandes también puede dificultar el cierre de la carcasa, por lo que puede ser necesario retirarla.

2. si los auriculares dejan de cargarse después de un tiempo, intente limpiar la parte inferior con un hisopo de algodón seco Punto de carga en el auricular y pin de inducción en la Caja de carga para eliminar cualquier polvo Y sudor. Repita si es necesario.
3. Si uno de los auriculares se ha quedado sin batería, el otro continuará funcionando hasta que también se quede sin energía.

Especificaciones:
• nombre del emparejamiento: BTA110
• versión bluetooth: v5.3
• capacidad de la batería de auriculares: 3,7v, 35mah + 35mah = 70mah
• capacidad de la batería del recinto: 3,7v, 300 Mah
• entrada de alimentación: DC 5v 1a
• distancia efectiva bluetooth: 10 m
***Nota:** Los tiempos de juego y los tiempos de carga son aproximados y se basan en el 50% de volumen y auriculares y estuches que se cargan por completo y ANC está apagado. Los tiempos de carga y los tiempos de carga pueden verse afectados por varios factores que incluyen la condición de la batería, la temperatura y la música de distancia. El tiempo de juego total incluye un cargo completo ya en el brote y un caso totalmente cargado.

Cargando tu dispositivo
Utilice únicamente un adaptador de corriente que cumpla con las normativas nacionales aplicables y los estándares de seguridad internacionales y regionales. Es posible que otros adaptadores de corriente no cumplan con los estándares de seguridad aplicables, y el uso de dichos adaptadores podría representar un riesgo de muerte o lesiones.
Evite el contacto prolongado de la piel con el cable de carga y el conector cuando el cable de carga esté conectado a una fuente de alimentación porque puede causar molestias o lesiones. Se debe evitar dormir o sentarse sobre el cable de carga o el conector

Spanish

ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Para la seguridad del tráfico, no use auriculares mientras conduce o anda en bicicleta

Instrucciones de seguridad importantes
1. Lea estas instrucciones.
2. Mantenga estas instrucciones.
3. eed todas las advertencias.
4. Folio de todas las instrucciones.
5. No use este dispositivo cerca del agua.
6. Solo limpia con un paño seco.
7. No bloquee ninguna apertura de ventilación. Use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No cargue cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
9. Interrumpir el uso si alguna parte del dispositivo o cable está dañada o mojada.
10. Protege el cable para que se encienda o pellizque particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia, hasta el punto en que salen del dispositivo.
11. Solo use archivos adjuntos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Informe este aparato durante las tormentas de rayos y cuando se completa la carga.
13. Refiere todos los servicios al personal de servicio calificado. El servicio se requiere cuando el aparato se ha dañado de cualquier manera, como el cable de suministro de potencia o el enchufe está dañado, el líquido se ha derramado o los objetos han caído en el aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o la humedad, no funciona normalmente , o ha sido caído.
14. Los auriculares/auriculares/altavoces son capaces de producir niveles de sonido que pueden ser perjudiciales para la audición. No escuche a alto volumen durante períodos prolongados de tiempo. Los auriculares/auriculares/altavoces pueden bloquear los sonidos circundantes.
15.Si tiene un marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos, debe consultar a su médico antes de usar el producto
16.No utilice el cable de carga con un adaptador de alimentación cube/plug/ Power que exceda la tensión/voltaje carga recomendada del producto. Sólo use un adaptador de alimentación o dispositivo de salida de 5V /1A (o menos).
17.No utilice un adaptador de carga/cubo/enchufe de "alta velocidad" o PD, ya que puede sobrecalentar el cable de carga. No cargar el dispositivo sin supervisión.
18.Nunca cargue el dispositivo desatendido y desconectar cuando la carga se ha completado. Desconeccables del dispositivo y fuente de alimentación cuando no esté en uso.

• solo cargue con un adaptador que cumpla con las regulaciones aplicables de los países y las normas de seguridad internacionales y regionales. Es posible que otros adaptadores no cumplan con las normas de seguridad aplicables, y cargar con dichos adaptpodría plantear un riesgo de muerte o lesión. El uso de cables dañados o cargadores, o la carga cuando la humedad está presente, puede causar descargas eléctricas, lesiones o daños, el caso de carga, u otra propiedad. Cuando use un cargador inalámbrico, evite colocar objetos metálicos extraños en el cargador (por ejemplo, llaves, monedas, baterías o joyas), ya que pueden calentarse o interferir con la carga

Spanish

Peligro de asfixia: El producto, el embalaje y algunos de los accesorios incluidos pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Las bolsas en sí o las muchas piezas pequeñas que contienen pueden causar asfixia si se ingiere.
Mantenga el producto, las piezas y el embalaje fuera del alcance de los niños.

Peligro: El reemplazo inadecuado de la batería puede causar una explosión y lesiones.
*nunca use auriculares o auriculares mientras maneja un vehículo. Los auriculares pueden bloquear los sonidos circundantes.
*nunca use auriculares o auriculares mientras maneja un vehículo. Utilizar con precaución. El usuario asume todos los riesgos asociados con el uso de este producto.
*PRECAUCIÓN: Para evitar la descarga eléctrica, use solo dispositivos de carga USB compatibles y certificados.
*Advertencia: para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
*PRECAUCIÓN: El uso de controles o ajustes o rendimiento de procedimientos distintos de los especificados puede dañar su dispositivo.
*Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad no están aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
*ADVERTENCIA: siempre almacene en una ubicación fría y seca.
*Advertencia: los auriculares son capaces de producir niveles de sonido que pueden ser perjudiciales para su audición.
•ADVERTENCIA: no se inserte en el canal auditivo. Suspender el uso en el primer signo de incomodidad. Solo use almohadillas diseñadas. No use almohadillas sucias o dañadas. Contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro de asfixia. Aléjate de los niños.

•Sentry® no es responsable por cualquier daño causado a los teléfonos inteligentes, dispositivos de reproducción de audio, sistemas de videojuegos o cualquier otro dispositivo electrónico como resultado del uso o mal uso de nuestros productos.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Sentry Industries Inc está bajo licencia. Otras marcas registradas y los nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del foro de implementadores USB.

Las industrias Sentry Inc. declaran que el equipo de radio BTA110 cumple con la Directiva 2014/53/EU. La declaración de la UE sobre conformidad está disponible en https://sentryindustries.com/european-declaration-of-conformity/
Conformidad con las directivas.
Este producto está marcado CE para indicar conformidad con las Directivas 73/23/EEC (bajo voltaje) y 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética), según enmienda.

Protección ambiental
Los productos eléctricos desechables no deben desecharse junto con la basura doméstica. Por favor, recicle dónde existan las instalaciones para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener asesoría sobre el reciclaje.

Spanish

Declaración de conformidad del proveedor 47 CFR 47 CFR Parte 15.21, 15.105 (b) Información de cumplimiento
Auriculares y auriculares de Sentry Bluetooth
Fiesta responsable -
Sentry Industries inc
One Bridge street, Hillburn, NY 10931
Tel +1 845 753 2910

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:(1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina,y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una o+eración no deseada.
FCC ID:2ACP4CBTA110 Model #BTA110

"Nota: este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de la radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular.Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendido, se alienta al usuario que intente corregir la interferencia en una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Conecte el equipo en una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al concesionario o un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no están expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo ".

Garantía limitada de 90 días: Sentry garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y mano de obra durante 90 días a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no pertenecen a daños resultantes de accidentes, uso anormal, mal uso o negligencia. Cualquier defectuoso el producto se reemplazará si se devuelve a un distribuidor autorizado de Sentry o a Sentry directamente en: PO Box 885, One Bridge Street, Hillburn, NY 10931. Adjunte un cheque de $ 5 para la devolución Envío.

SENTRY INDUSTRIES

Model:BTA110

Rys. 1. czujnik przycisków

Poziom baterii w obudowie ładowania — Rys. 2. Obudowa ładowania

Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki ANC

Jak używać:Setup

Najpierw naładuj słuchawkę i walizkę. Upewnij się, że etui do ładowania i słuchawki są w pełni naładowane.
Krok 1 Wyłącz funkcję Bluetooth z urządzenia muzycznego. Na przykład telefon komórkowy lub urządzenie muzyczne.
Krok 2 Wyjąć słuchawki słuchawkowe z etui ładowania po ich naładowaniu. Słuchawki automatycznie się włączą i zaczną parować w ciągu pięciu sekund.
Krok 3 Teraz możesz włączyć funkcję Bluetooth telefonu komórkowego lub urządzenia audio.
Krok 4 Wyszukaj i wybierz BTA110 na urządzeniu i połącz się.

Polish

Główne funkcje:

Czujnik przycisku znajduje się na górnej części lewej (L) i prawej (R) słuchawek (patrz rys 1)

1.Włączanie słuchawek
(1) Wyjąć słuchawki z etui ładowania;
(2) Ręczne włączenie. Jeśli słuchawki są nadal wyłączone, długo naciśnij czujnik przycisku znajdujący się na górze obu słuchawek przez około 6 sekund. (patrz rys1) Uwaga: upewnij się, że etui do ładowania i słuchawki są naładowane.

2.Wyłącz słuchawki słuchawkowe
(1) Zwróć słuchawki do etui ładowania w celu wyłączenia (uwaga: upewnij się, że etui ładujące są ładowane w przeciwnym razie słuchawki nie wyłączą się automatycznie);
(2) Ręczne wyłączenie słuchawek: długo naciśnij czujnik przycisku (patrz rys 1) na górnej części obu słuchawek (przez około 6 sekund).

3.Automatyczne ustawianie podwójnych słuchawek
Słuchawki będą automatycznie parować się ze sobą, gdy zostaną wyjęte z obudowy. Po automatycznym sparowaniu obu słuchawek, ale nie ma połączenia urządzenia ze słuchawkami w ciągu pięciu minut, obie słuchawki wyłączą się automatycznie. Po wstępnej konfiguracji i pomyślnym sparowaniu i połączeniu z urządzeniem, oba słuchawki będą parować i łączyć się z urządzeniem automatycznie.
Rozwiązywanie problemów: Jeśli słuchawki nie są automatycznie parowane lub nie łączą się z urządzeniem, najlepiej ponownie uruchomić słuchawki. Aby ponownie uruchomić, wyłącz urządzenie smartfona z muzyką. Ręczne wyłączenie obu słuchawek i ręcznie włączyć je z powrotem, naciskając czujnik przycisku na obu słuchawkach przez 6-sekundy, a następnie ponownie przez 6-sekundy (patrz powyżej instrukcje włączania i wyłączania słuchawek). Po włączeniu słuchawek włącz urządzenie muzyczne/telefon i wyszukaj BTA110 w ustawieniach Bluetooth i ponownie połącz się z słuchawkami.

4.Włączanie trybów ANC
Istnieją tryby 3: Normalny, Świadomość trybu i Tryb ANC. Tryb normalny nie ma redukcji hałasu. Tryb świadomości umożliwia wejście pewnego hałasu zewnętrznego z pewną redukcją hałasu, a tryb ANC włącza aktywną funkcję redukcji hałasu.
Długo naciśnij czujnik przycisku (patrz rys 1) na lewej lub prawej słuchawce przez około trzy sekundy po podłączeniu do urządzenia (Uwaga:Powtórz, aby przejść między każdym trybem)

5.Odtwarzanie muzyki/pauza: Krótko naciśnij czujnik przycisku (rys. 1) na słuchawce L lub R.

6.Oddzwoń: Trzy krótkie naciśnięcia czujnika przycisku (rys. 1) po prawej (R) słuchawce po pomyślnym podłączeniu słuchawek.

7.Asystent głosowy: Dla smartfonów z asystentem głosowym i udanym połączeniem z urządzeniem: Trzy kliknięcie czujnika przycisku (rys. 1) po lewej (L) słuchawce.

8.Poprzednia piosenka: Kliknij dwukrotnie czujnik przycisku (rys. 1) na lewej słuchawce (L) podczas odtwarzania muzyki.

9.Następna piosenka: Kliknij dwukrotnie czujnik przycisku (rys. 1) na prawej słuchawce (R) podczas odtwarzania muzyki.

10.Odbierz połączenie/Zakończ połączenie: Krótko naciśnij czujnik przycisku na lewej lub prawej słuchawce (patrz rys 1) przez jedną sekundę
Uwaga: Podczas odtwarzania muzyki i nadchodzącego połączenia, muzyka zostanie automatycznie z atrzymana. Po zakończeniu połączenia muzyka będzie automatycznie odtwarzana.

11.Odrzuć połączenie telefoniczne:Długo naciśnij czujnik przycisku (rys. 1) na słuchawce L lub R przez około trzy sekundy.

Polish

Ładowanie walizki

Włóż dołączony kabel ładowania USB, aby ładować etui ładowania za pomocą zasilacza USB. Pełne naładowanie walizki zajmie około pięciu godzin.
Cyfrowy wyświetlacz etui ładującej wskaże proces ładowania, a 100-poziom baterii oznacza pełne naładowanie.
Uwaga: Gdy etui ładowania się skończy, ważne jest, aby wyłączyć obie słuchawki przed włożeniem ich do etui ładowania. Jeśli nie ma zasilania na etui ładowania, słuchawki nie wyłączą się automatycznie, gdy zostaną włożone z powrotem do etui ładowania. Dlatego słuchawki muszą być ręcznie wyłączone (patrz powyżej instrukcje wyłączania słuchawek)

Ładowanie słuchawek

Słuchawki są ładowane za pomocą dołączonego etui do ładowania.
Etui ładowania powinno być w pełni naładowane i posiadać wystarczającą moc zanim będzie mógł ładować słuchawki. Umieść słuchawki we właściwej pozycji na etui ładowania do ładowania.
(1) Kiedy słuchawki zaczynają ładować, światła na słuchawkach są włączone i ciągłe.
(2) Gdy słuchawki są w pełni naładowane, światła na słuchawkach są wyłączone.

Uwaga: 1. Jeśli słuchawki nie są bezpiecznie umieszczone w obudowie, mogą się one nie ładować. Proszę wyjąć słuchawki i ponownie włożyć je do obudowy, aż słuchawki zaczną ładować. Powtórz w razie potrzeby. Upewnij się również, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta, aby ładowanie słuchawek mogło rozpocząć się. Używanie dużych nakładek do uszu może również utrudnić zamknięcie etui, więc może być konieczne usunięcie.
2. Jeśli po jakimś czasie słuchawki przestaną ładować, spróbuj użyć suchego wacika bawełnianego, aby wyczyścić dolne punkty ładowania słuchawek i kołki indukcyjne na etui ładowania, aby usunąć kurz i pot. Powtórz w razie potrzeby.
3. Jeśli jedna z słuchawek skończyła się baterią, druga będzie nadal działać, aż skończy się zasilanie.

Specyfikacje:
• **Nazwa pary:** BTA110
• **Wersja Bluetooth: V5.3**
• **Pojemność baterii słuchawkowej:3.7V,35mAh+35mAh=70mAh**
• **Obudowa Pojemność baterii:3.7V,300mAh**
• **Wejście mocy: DC 5V 1A**
• **Odległość efektywna Bluetooth: 10m**
***Uwaga:**Czas odtwarzania i czas ładowania są przybliżone i opierają się na 50% głośności i słuchawkach, a obudowa jest w pełni naładowana, a ANC jest wyłączona. Całkowity czas gry obejmuje jedno pełne ładowanie już w zarodku i w pełni naładowane etui.

Ładowanie urządzenia
Używaj tylko zasilacza zgodnego z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi i regionalnymi normami bezpieczeństwa. Inne zasilacze mogą nie spełniać obowiązujących norm bezpieczeństwa, a stosowanie takich zasilaczy może stwarzać ryzyko śmierci lub urazu.

Unikaj długotrwałego kontaktu skóry z kablem ładującym i złączem, gdy kabel ładujący jest podłączony do źródła zasilania, ponieważ może to powodować dyskomfort lub uraz. Należy unikać snu lub siedzenia na kablu ładowania lub złączu.

Polish

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom słuchu, nie słuchaj przy dużej głośności przez długi czas. Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego nie należy używać słuchawek podczas jazdy lub jazdy na rowerze.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa
1.Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2.Zachowaj te instrukcje.
3.Przestrzegacie wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie używać tego urządzenia w pobliżu wody.
6.Czyścić tylko suchą szmatką.
7. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Stosować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie ładować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Przerwać używanie, jeśli którakolwiek część urządzenia lub kabla jest uszkodzona lub mokra.
10. Chroń kabel przed chodzeniem lub szczypnięciem, szczególnie w wtyczkach, pojemnikach wygodnych, do punktu wyjścia z urządzenia.
11.Używać tylko osprzętu/akcesoriów określonych przez producenta.
12.Odłączyć ten aparat podczas burz piorunowych i po zakończeniu ładowania
13.Przekazać całą obsługę serwisową wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. uszkodzone przewody zasilające lub wtyczki, rozlane ciecze lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie było narażone na deszcz lub wilgoć, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
14. Słuchawki/ słuchawki/ głośniki są w stanie wytwarzać poziom dźwięku, który może być szkodliwy dla słuchu. Nie słuchaj przy dużej głośności przez dłuższy czas. Słuchawki/ słuchawki/ głośniki mogą blokować otaczające dźwięki.
15. Jeśli masz rozrusznik serca lub inne elektryczne urządzenia