User manual

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

Air Purifier
Blue Signature™ SP1i

Safety Information

Blue Signature air purifier is an electrical appliance for indoor use only. Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning its use or are under supervision by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and product maintenance should not be conducted by children.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- If your Blueair appliance is found to be defective, we will replace it with the same or a similar model at no cost, per the warranty terms. Please use caution attempting repairs yourself, as this presents the danger of electrical shock or injury.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged.
  If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- To reduce risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.

- To avoid risk of fire or electric shock, the appliance should only be used with the correct input voltage that it is rated for, refer to your rating label on the device.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before moving the unit, changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not operate the device with a damaged cord or plug. Discard the device or return it to an authorized service facility for examination and/or repair.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.
- This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK - These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Blue Signature™ air purifier

Product introduction HVIN: 4512311000

Blue Signature™ is an advanced air purifier with built-in sensors, a control display showing indoor pollution level for PM2.5 and TVOC like gases and odors. To adjust the settings of your product, you can either use the control panel on the device or the Blueair App, which unlocks additional features and functions.An ionizer is integarted with this product, it automatically runs in the mode of fan speed 4 and can not be turned off only you change to other mode or turn off the machine.

Recommendations for best performance

- Ensure that the size of the room where the air purifier is placed does not exceed the recommended capacity.
- Position the air purifier in an area where air can freely flow in and out, ensuring proper circulation.
- Maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the air purifier and any other object to ensure proper air circulation.
- Keep the doors and windows closed while the air purifier is in operation.
- Replace the filter when the filter replacement indicator turns red on the control panel.
- Refer to the maintenance instructions in this user manual for proper care.

Accessories - Available options
SOLD SEPARATELY

Easily order from **www.blueair.com**

Chrome disc



Product map

Product Name	Model	Model number
Blue Signature™ air purifier	SP1i	4512311000



- **A** Table top surface
- **B** Digital Display
- **C** Control interface
- **D** Air quality indicator
- **E** 360 degree Air Outlet
- **F** Customizable pre-filter and air inlet
- **G** Filter
- **H** Chrome Disc Accessory (Sold separately)

Device Controls



On/Standby Button
Turn the device on or go into Standby mode.

Fan Speed
Press to change to desired fan speed from 0 to 4. Selected fan speed will be visible on the display.

Filter replacement
After replacing it with a new filter, always reset the Filter Replacement Indicator by pressing and holding the Fan Speed button for 15 seconds or go to your device page in the Blueair App.

Wi-Fi Control
To connect your device, press and hold the Auto button for 5 seconds until Wi-Fi symbol on matrix starts blinking. Then follow the instructions in the "Connect to the Blueair App" section.

If you choose not to connect the product, press and hold the Auto button for 15 seconds and then release. The Wi-Fi will be turned off.

Auto Mode
In Auto mode, the device will automatically adjust the fan speed based on your indoor air PM2.5 or TVOC levels to ensure optimal air quality.

Night Mode
Turns the device to the lowest fan speed and lowest brightness.

Display lock button
Long press Display Lock Button for 2 seconds to activate/deactivate Lock mode. The lit indicator means the display is locked, preventing control panel operation.

PM2.5

Display indicators
Display your room's PM2.5 and TVOC pollution level on the interface.

Factory reset
Reset the device to the factory setting by pressing and holding the On/Standby button for 15 seconds.

Display Information

First time start up will display calibration animation while your purifier is analyzing your indoor air quality.

Air purifier will display the number of minutes until air will be clean. This number of minutes will go down until 0, which will indicate the air is now clean.

When the air is clean a check mark (✓) will be displayed with text “Air is clean”.

Number on display indicates current air quality as PM2.5 or the TVOC pollution level.

When you adjust fan speed or mode your selection will be displayed on the interface (Auto, Fan Speed or Eco).

Indicates that Night Mode is active and the lights of the User Interface and Air Quality Indicator will then dim down.

Indicates if the purifier is ready for Wi-Fi connection.

AirSense mode automatically refreshes your air few times per day. This mode can be turned off or on in the Blueair app.

Getting started

Connect to the Blueair App

Step 1
Connect your air purifier into a power outlet.

Step 2
Download the Blueair App on your phone or tablet from the Apple App store or Google Play store.

Step 3
Follow the setup steps. Wi-Fi is required.

SCAN FOR APP

Change Brightness

If the User Interface or Air Quality Indicator light is too bright, adjust the brightness using one of the following methods.

Method 1

Press the Night Mode button to turn off all the lights and limit fan speed to lowest, avoiding noise or light disruptions.

Method 2

Press the Fan Speed button and On/Standby button at the same time to adjust brightness.

Method 3

In the Blueair App adjust the brightness by selecting the desired intensity on the “Display Brightness” scale.



Air Quality Indicator (AQI)

Blue Signature™ air purifier has sensors to measure fine particles (PM2.5) and TVOC like gases and odors in the room.

The Air Quality Indicator (AQI) shows the air quality status in five colors, ranging from excellent (blue) to very polluted (dark orange).

The AQI reacts to either TVOC or PM2.5 pollution, depending on which is more dominant in the room. When VOCs are detected, a gas icon appears on the display, followed by the gas level.

In the Blueair App, you can adjust the AQI behavior according to your preference. The AQI can be set to react only to fine particles, or to both fine particles and TVOC like gases and odors.



(Optional) Turn off TVOC Sensor

Device reacts with high sensitivity to TVOC, in addition to PM. Turn this off if too sensitive.

Step 1
Open Blueair APP and go to Device Settings

Step 2
Turn off the TVOC Monitoring toggle





Using the Air Purifier as a Table top

- The purifier is designed to serve as a table top, so you can place items like books, phone, decorations.
- **Important!** Do not place any of the below items on top of the appliance:
  - Wet items or liquid
  - Very heavy items
  - Hot items directly or items that heat up
  - Chemical items



Filter replacement information

Changing the filter

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning, or carrying out device maintenance procedures.

The air purifier uses Blueair's proprietary RealTrack algorithm to calculate the remaining lifetime of the filter based on actual usage and indoor pollution levels. When it is time to change the filter, the filter replacement indicator will appear red on the control panel on top of the device. The recommended time for filter change is 12 months.

Filter replacement indicator

Easily order Blueair filters from **www.blueair.com** or sign up to Blueair filter subscription for additional discount.

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Remove the pre-filter fabric.



Step 2

Unlock the current filter by pulling open the connector.



Step 3

Wrap around the new filter and click into the connector. Ensure the correct side is facing up, as indicated by the arrow on the filter.



Step 4

Pull back on the prefilter fabric. Turn the purifier back on.



Step 5

Reset the Filter Indicator by pressing the Fan Speed button for 15 seconds or go to your device page in the Blueair App.



Maintenance Information

To maintain optimal air purification performance regular maintenance is recommended. Please follow below recommended steps to clean your device.

- Disconnect the air purifier from the power supply.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not wash the replacement filter, it's not washable or reusable.

Cleaning

- Wipe the top of the air purifier with a soft, clean cloth.
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. For a deeper cleanse wash according to the pre-filter maintenance instructions and hang to dry.

Step 1

Turn the air purifier off and unplug it.

Step 2

Remove the fabric pre-filter.

Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter´s label.

Step 4

Pull the clean pre-filter back over the main filter.

Step 5

Please ensure that the logo tag of the pre-filter is on the upper part.

Disposal, support and warranty

Disposal and recycling

The air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter should be disposed as regular waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited warranty information

The air purifier has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).

SCAN FOR SUPPORT

For more information, please check the Support page on **www.blueair.com/pages/support**

Regulatory information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between the unit and your body.

Informations de sécurité

Le purificateur d'air Blue Signature est un appareil électrique destiné à un usage intérieur uniquement. Prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant son utilisation ou qu'elles ne soient sous la supervisiond'une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien.
- Si votre appareil Blueair s'avère défectueux, nous le remplacerons gratuitement par un modèle identique ou similaire, conformément aux conditions de garantie. Veuillez faire preuve de prudence si vous tentez une réparation vous-même, car cela présente un risque de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez Blueair.
- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais sur la fiche d'alimentation.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre purificateur d'air Blueair pour le brancher directement et solidement dans une prise électrique appropriée.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise. Reportez-vous à l'étiquette signalétique de votre appareil.
- Ne modifiez en aucun cas la fiche d'alimentation. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, contactez un personnel qualifié pour installer la prise appropriée.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension d'entrée appropriée, telle qu'indiquée sur l'étiquette de votre appareil.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour autre chose que l'appareil.
- Ne laissez pas d'objets pénétrer ou bloquer les entrées et sorties d'air car cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout, ne grimpez pas sur l'appareil et ne vous y suspendez pas.
- Gardez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance sûre des surfaces chauffées et du feu ouvert.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques tels que les pesticides et les déodorants.
- Éteignez toujours et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le déplacer, de changer les filtres, de le nettoyer ou d'effectuer des opérations d'entretien.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs car ces agents pourraient endommager le purificateur d'air.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée. Jetez l'appareil ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est basée sur le facteur énergétique intégré (IEF), qui correspond au rapport entre le CADR PM2.5 du modèle et sa consommation d'énergie, exprimé en CADR/Watt.
- Ce produit est conforme à la concentration maximale autorisée d'ozone, fixée à 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ces instructions de maintenance sont destinées uniquement au personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun service autre que celui contenu dans les instructions d'utilisation, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

Purificateur d’air Blue Signature

Présentation du produit

Blue Signature™ est un purificateur d’air avancé doté de capteurs intégrés et d’un écran de contrôle affichant le niveau de pollution intérieure pour les PM2.5 et les gaz et odeurs de type COV. Pour ajuster les paramètres de votre produit, utilisez soit le panneau de commande de l’appareil, soit l’application Blueair, qui donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. Un ioniseur est intégré à ce produit. Il fonctionne automatiquement à la vitesse de ventilation 4 et ne peut être désactivé, sauf si vous changez de mode ou éteignez l’appareil.

Recommandations pour de meilleures performances

- Assurez-vous que la taille de la pièce où est placé le purificateur d’air ne dépasse pas la capacité recommandée.
- Placez le purificateur d’air dans une zone où l’air peut entrer et sortir librement, assurant une bonne circulation.
- Maintenez une distance d’au moins 4 pouces (10 cm) entre le purificateur d’air et tout autre objet pour assurer une bonne circulation de l’air.
- Gardez les portes et les fenêtres fermées pendant que le purificateur d’air est en fonctionnement.
- Remplacez le filtre lorsque l’indicateur de remplacement du filtre devient rouge sur le panneau de commande.
- Reportez-vous aux instructions d’entretien de ce manuel d’utilisation pour un entretien approprié.

Accessoires – Options disponibles
VENDU SÉPARÉMENT

Commandez facilement sur www.blueair.com

Disque chromé

Carte des produits

Nom du produit	Modèle	Numéro de modèle
Purificateur d'air Blue Signature	SP1i	4512311000



- **A** Surface du plateau
- **B** Affichage numérique
- **C** Interface de contrôle
- **D** Indicateur de la qualité de l'air
- **E** Sortie d'air à 360 degrés
- **F** Pré-filtre et entrée d'air personnalisables
- **G** Filtre
- **H** Disque Chrome (vendu séparément)

Contrôles des appareils



Bouton marche/veille
Allumez l'appareil ou passez en mode veille.

Vitesse du ventilateur
Appuyez pour passer à la vitesse du ventilateur souhaitée de 0 à 4. La vitesse de ventilateur sélectionnée sera visible sur l'écran.

Remplacement du filtre
Après avoir remplacé le filtre par un nouveau, réinitialisez toujours l'indicateur de remplacement du filtre en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes ou en allant sur la page de votre appareil dans l'application Blueair.

Contrôle Wi-Fi
Pour connecter votre appareil, maintenez le bouton Auto enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le symbole Wi-Fi sur la matrice commence à clignoter. Suivez ensuite les instructions de la section "Se connecter à l'application Blueair".
Si vous choisissez de ne pas connecter l'appareil, maintenez le bouton Auto enfoncé pendant 15 secondes, puis relâchez-le. Le Wi-Fi sera désactivé.

Mode automatique
En mode Auto, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des niveaux de PM2,5 ou de COV dans l'air intérieur pour garantir une qualité d'air optimale.

Mode nuit
Fait tourner l'appareil à la vitesse de ventilateur la plus basse et à la luminosité la plus basse.

Bouton de verrouillage de l'affichage
Appuyez sur le bouton de verrouillage d'affichage pendant 2 secondes pour activer/désactiver le mode de verrouillage. Le voyant allumé signifie que l'écran est verrouillé, empêchant le fonctionnement du panneau de commande.

PM2.5

Indicateurs d'affichage
Affichez le niveau de pollution PM2.5 et de COV de votre pièce sur l'interface.

Réinitialisation d'usine
Réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine en appuyant sur le bouton Marche/Veille pendant 15 secondes.

Afficher les informations

Le premier démarrage affichera une animation d'étalonnage pendant que votre purificateur analyse la qualité de votre air intérieur.

Le purificateur d'air affichera le nombre de minutes restantes avant que l'air ne soit purifié. Ce nombre diminuera progressivement jusqu'à 0, indiquant que l'air est désormais propre.

Lorsque l'air est propre, une coche s'affiche avec le texte " L'air est propre ".

Le numéro affiché sur l'écran indique la qualité actuelle de l'air en PM2.5 ou le niveau de COV.

Lorsque vous réglez la vitesse ou le mode du ventilateur, votre sélection sera affichée sur l'interface.

Indique que le mode nuit est actif et les lumières de l'interface utilisateur et de l'indicateur de qualité de l'air s'atténueront alors.

Indique si le purificateur est prêt pour la connexion Wi-Fi.

Le mode AirSense rafraîchit automatiquement votre air deux fois par jour. Ce mode peut être activé ou désactivé dans l'application Blueair.

Mise en route

Connectez-vous à l'application Blueair

Étape 1

Branchez votre purificateur d'air sur une prise électrique.

Étape 2

Téléchargez l'application Blueair depuis l'App Store ou Google Play.

Étape 3

Suivez les étapes de configuration. Le Wi-Fi est requis.

SCAN FOR APP

Réglage luminosité

Si la lumière de l'interface utilisateur ou de l'indicateur de qualité de l'air est trop forte, ajustez la luminosité en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Méthode 1

Appuyez sur le bouton Mode Nuit pour éteindre toutes les lumières et limiter la vitesse du ventilateur au minimum, évitant ainsi les nuisances sonores ou lumineuses.

Méthode 2

Appuyez simultanément sur le bouton de vitesse du ventilateur et sur le bouton Marche/Veille pour ajuster la luminosité.

Méthode 3

Dans l'application Blueair, ajustez la luminosité en sélectionnant l'intensité souhaitée sur l'échelle " Luminosité de l'affichage ".



Indicateur de la qualité de l’air

Le purificateur d’air Blue Signature™ est doté de capteurs pour mesurer les particules fines (PM2,5) ainsi que les gaz et odeurs de type COV dans la pièce.

’indicateur de qualité de l’air (IQA) indique l’état de la qualité de l’air en cinq couleurs, allant d’excellent (bleu) à très pollué (orange foncé).

L’AQI réagit à la pollution par les COV ou les PM2,5, selon la concentration la plus élevée dans la pièce. Lorsque des COV sont détectés, une icône de gaz s’affiche à l’écran, suivie de la concentration de gaz.

Dans l’application Blueair, vous pouvez ajuster le comportement de l’IQA selon vos préférences. L’IQA peut être configuré pour réagir uniquement aux particules fines, ou à la fois aux particules fines et aux COV comme les gaz et les odeurs.



Indicateur de la qualité de l’air



(Facultatif) Désactiver le capteur TVOC

L'appareil réagit avec une sensibilité élevée aux COV, en plus des particules (PM). Désactivez cette option en cas de sensibilité excessive.

Étape 1
Ouvrez l'application Blueair et accédez aux paramètres de l'appareil.

Étape 2
Désactivez l'interrupteur de surveillance des COV.





Utiliser le purificateur d'air comme plateau de table

- Le purificateur est conçu pour servir de surface de table, vous pouvez donc y poser des objets comme des livres, un téléphone ou des décorations.
- **Important!** Ne placez aucun des objets ci-dessous sur l'appareil**:**
  - Objets mouillés ou liquide
  - Des articles très lourds
  - Articles chauds directement ou articles qui chauffent
  - Articles chimiques



Informations sur le remplacement du filtre

Changer le filtre

Important! Éteignez et débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de changer les filtres, de le nettoyer ou d'effectuer des procédures de maintenance de l'appareil.

Le purificateur d'air utilise l'algorithme RealTrack exclusif de Blueair pour calculer la durée de vie restante du filtre en fonction de l'utilisation réelle et des niveaux de pollution intérieure. Lorsqu'il est temps de changer le filtre, l'indicateur de remplacement du filtre apparaîtra en rouge sur le panneau de commande situé au-dessus de l'appareil. Le délai recommandé pour le changement du filtre est de 12 mois.

Indicateur de remplacement du filtre

Commandez facilement des filtres Blueair sur www.blueair.com ou abonnez-vous pour bénéficier de réductions supplémentaires.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Retirez le tissu pré-filtrant.



Étape 2

Déverrouillez le filtre actuel en ouvrant le connecteur.



Étape 3

Enroulez autour du nouveau filtre et enclenchez-le dans le connecteur. Assurez-vous que le bon côté est orienté vers le haut, comme indiqué par la flèche sur le filtre.



Étape 4

Tirez sur le tissu pré-filtrant. Rallumez le purificateur.



Étape 5

Réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes ou allez sur la page de votre appareil dans l'application Blueair.



Informations d'entretien

Pour maintenir des performances optimales de purification de l'air, un entretien régulier est recommandé. Veuillez suivre les étapes recommandées ci-dessous pour nettoyer votre appareil.

Général

- Débranchez le purificateur d'air de l'alimentation électrique.
- Ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les entrées ou les sorties d'air. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le purificateur d'air.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs car ces agents pourraient endommager le purificateur d'air.
- Ne lavez pas le filtre de remplacement, il n'est ni lavable ni réutilisable.

Nettoyage

- Essuyez le dessus du purificateur d'air avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez et vérifiez l'état du câble et de la fiche d'alimentation afin de détecter toute usure ou tout dommage.

Nettoyer votre pré-filtre lavable

Nettoyez régulièrement votre pré-filtre lorsque vous voyez de la poussière ou de la saleté. Passez l'aspirateur sur l'extérieur du tissu avec une brosse douce. Pour un nettoyage en profondeur, lavez selon les instructions d'entretien du pré-filtre et suspendez-le pour sécher.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le.

Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu.

Étape 3

Laver conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du pré-filtre en tissu.

Étape 4

Replacez le préfiltre propre sur le filtre principal.

Étape 5

Veuillez vous assurer que l'étiquette du logo du pré-filtre se trouve sur la partie supérieure.

Mise au rebut, assistance et garantie

Élimination et recyclage

Le purificateur d'air doit être éliminé ou recyclé comme déchet électrique et le filtre doit être éliminé comme déchet ordinaire. Si vous avez des questions concernant l'élimination et le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre centre de recyclage local.

Aide et support

Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez visiter www.blueair.com ou contacter votre détaillant Blueair local.

Informations sur la garantie limitée

Le purificateur d'air est couvert par une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et 2 années supplémentaires après enregistrement).

SCANNEZ POUR OBTENIR DE L'AIDE

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page d'assistance sur **www.blueair.com/pages/support**.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque ! Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Il doit tolérer toute interférence, y compris celles qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Informations sur l'exposition RF FCC/ISED : Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'appareil et votre corps.

Blueair

www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle St,
Suite 2800,
Chicago, IL 60601 USA

0115025000