TAOTRONICS

www.taotronics.com

ASIA PACIFIC
E-mail : support.jp@taotronics.com(JP)
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Address: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F

EUROPE
E-mail:
support.uk@taotronics.com(UK)
support.de@taotronics.com(DE)
support.fr@taotronics.com(FR)
support.es@taotronics.com(ES)
support.it@taotronics.com(IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH
Address: Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

NORTH AMERICA
E-mail : support@taotronics.com(US)
Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
US Distributor: SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL INC.
Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

MANUFACTURER
Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.
Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
https://www.taotronics.com/downloads-TT-BH055-CE-Cert.html

MADE IN CHINA

TT-BH055_V1.0

TAOTRONICS

MODEL: TT-BH055
TAOTRONICS SOUNDSURGE 55
ACTIVE NOISE CANCELLING
WIRELESS STEREO HEADPHONES

User Guide

CONTENTS

English 01-03
Deutsch 04-06
Français 07-09
Español 10-12
Italiano 13-15
日本語 16-18



EN

Product Diagram

1. LED Indicator
2. Multifunction Button
3. ANC Indicator
4. ANC Button
5. Volume + / Next Track
6. Volume - / Previous Track
7. USB-C Charging Port
8. 3.5mm Audio Port
9. Microphone

DE

Produktabbildung

1. LED-Anzeige
2. Multifunktionsknopf
3. ANC-Anzeige
4. ANC-Knopf
5. Lautstärke + / Nächstes Lied
6. Lautstärke - / Vorheriges Lied
7. USB-C-Ladeanschluss
8. 3.5mm Audioanschluss
9. Mikrofon

FR

Schéma du Produit

1. Voyant LED
2. Bouton multifonction
3. Indicateur ANC
4. Bouton ANC
5. Volume + / Piste Suivante
6. Volume - / Piste Précédente
7. Port de Charge USB-C
8. Port Audio 3.5mm
9. Microphone

ES

Diagrama del Producto

1. Indicador LED
2. Botón Multifunción
3. Indicador ANC
4. Botón ANC
5. Volumen + / Pista Siguiente
6. Volumen - / Pista Anterior
7. Puerto de Carga USB-C
8. Puerto de Audio de 3.5 mm
9. Micrófono

IT

Schema del Prodotto

1. Indicatore LED
2. Pulsante Multifunzione
3. Indicatore ANC
4. Pulsante ANC
5. Volume + / Traccia Successiva
6. Volume - / Traccia Precedente
7. Porta di Ricarica USB-C
8. Porta Audio da 3.5mm
9. Microfono

JP

製品図

1. LEDインジケーター
2. 多機能ボタン
3. ANCインジケーター
4. ANC ボタン
5. 音量 + / 次の曲
6. 音量 - / 前の曲
7. USB-C充電ポート
8. 3.5mm オーディオポート
9. マイク

EN

Package Contents

1 x TaoTronics Wireless ANC Headphones (TT-BH055)
1 x USB-C Charging Cable
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Airline Headphone Adapter
1 x Travel Pouch
1 x User Guide

How to Use

1. Charging

1) Connect the charging port with any USB charging adapter or active computer USB port.
2) Charging will start automatically with the LED indicator turning red.
3) The headphones are fully charged when the LED indicator turns green.

2. Pairing

1) Make sure the headphones and your Bluetooth® device are next to each other (within 3 feet / 1 meter).
2) Press and hold the Multifunction Button for 5 seconds to bring the headphones into pairing mode with the LED indicator flashing blue and red.
3) Activate Bluetooth® on your phone and search for nearby Bluetooth® connections.
4) Find "TAOTRONICS SoundSurge 55" in the search results. Tap on the name to connect. Once connected, the LED indicator will flash blue once every 5 seconds with a warning tone "Your headset is connected".

Note:

- Automatic Re-pairing: The Bluetooth® headphones can remember devices paired previously. You may simply turn on the headphones and the device (with Bluetooth activated), and they will connect to the last connected device automatically without going into the pairing mode.

3. Clear Pairing History

1) If the headphones fail to pair with your Bluetooth® device, clear the pairing history by pressing and holding the Multifunction and Volume - Buttons simultaneously when the headphones are on until the LED indicator flashes purple twice indicating clearing successfully. Then re-pair your Bluetooth® device as instructed in Pairing.
2) If you want to pair the headphones with another device when already paired, deactivate the Bluetooth® function on the paired device or remove "TAOTRON ICS SoundSurge 55" from the Bluetooth list.

Button Control

Function	Operation
Power On	Press and hold the Multifunction Button for 3s with LED indicator flashing blue 3 times and a warning tone indicating "Power On"
Power Off	Press and hold the Multifunction Button for 5s with LED indicator flashing red twice and a warning tone indicating "Power Off"
Bluetooth Pairing	Press and hold the Multifunction Button for 5s with a warning tone indicating "Pairing"
ANC On / Off	Press and hold the ANC Button to turn on / off the ANC function with the ANC indicator flashing orange / turning off
ANC Mode	When ANC is activated, each time you press the ANC Button once, the three modes (Travel Mode, Office Mode, Ambient Mode) are switched alternately.
Play / Pause /Answer / Hang up Calls	Press the Multifunction Button once
Reject Calls	Press and hold the Multifunction Button for 3s

Mute Calls	Press the Multifunction Button twice to mute calls; Press the Multifunction Button twice again to normal calls
Siri / Google Assistant	After connected with Bluetooth device, press the Multifunction Button for 1.5~2s under no music, then release the Multifunction Button until a warning tone “dudu” is heard
Redial	Press the Multifunction Button twice
Voice Change	Press the Volume + Button twice to switch the voice between your phone and Bluetooth headphone
Volume + / -	Press the Volume + / - Button
Previous / Next Track	Press and hold the Volume - / + Button for 1 second (only skip to the previous/next one track)

Note:
- Low battery alarm occurred 10 minutes before automatically shut off with LED indicator flashing red 3 times every 3s and a warning tone every 180s.
- The headphones automatically turns off if there is no connection for 10 minutes or battery voltage is under 3.2V with the LED indicator flashing red twice and a warning tone indicating “Power Off”.
- Connect the 3.5mm audio port with the included audio cable for wired headphone use. The Bluetooth function will turn off automatically.

Lieferumfang

1 x TaoTronics Kabellose ANC Kopfhörer(TT-BH055)
1 x USB-C-Ladekabel
1 x 3.5mm Audiokabel
1 x Flugzeug-Kopfhöreradapter
1 x Reisebeutel
1 x Bedienungsanleitung

Anleitung

1. Ladevorgang

1) Schließen Sie den Ladeanschluss an einem beliebigen USB-Ladeadapter oder einem aktiven Computer-USB-Anschluss an.
2) Der Ladevorgang beginnt automatisch und die LED-Anzeige wird rot.
3) Die Kopfhörer sind vollständig geladen, wenn die LED-Anzeige grün leuchtet.

2. Koppeln

1) Gehen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer und Ihr Bluetooth®-Gerät nebeneinander befinden (innerhalb von 1 Meter / 3 Fuß).
2) Halten Sie den Multifunktionsknopf 5 Sekunden lang gedrückt (wenn das Headset ausgeschaltet ist), um die Kopfhörer in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die LED-Anzeige blinkt dann blau und rot.
3) Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Handys und suchen Sie nach Bluetooth®-Verbindungen in der Nähe:
4) Suchen Sie in den Suchergebnissen nach “TAOTRONICS SoundSurge 55”. Tippen Sie zum Verbinden auf den Namen. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED-Anzeige alle 5 Sekunden blau und ein Warnsignal "Your headset is connected" ertönt.

Anmerkung:
- Automatisches Verbinden: Die Bluetooth®-Kopfhörer merken sich zuvor bereits gekoppelte Geräte. Sie können die Kopfhörer und das Gerät (mit aktiviertem Bluetooth®) einfach einschalten und schon verbinden sich die Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, ohne in den Kopplungsmodus zu wechseln.

3. Kopplungsverlauf löschen

1) Sollten sich die Kopfhörer nicht mit Ihrem Bluetooth®-Gerät koppeln lassen, bereinigen Sie den Kopplungsverlauf, indem Sie die Multifunktions- und "Lautstärke -"-Tasten gleichzeitig gedrückt halten, während die Kopfhörer eingeschaltet sind, bis die LED-Anzeige zweimal lila blinkt und so das erfolgreiche Löschen bestätigen. Koppeln Sie Ihr Bluetooth®-Geräte dann wie im Abschnitt "Koppeln" beschrieben erneut.
2) Wenn Sie Ihre Kopfhörer bei bestehender Verbindung mit einem anderen Gerät koppeln wollen, deaktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion des gekoppelten Geräts oder entfernen Sie "TAOTRONICS Sound Surge 55" aus der Bluetooth-Liste.

Steuerungsfunktionen

Funktion	**Bedienung**
Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3s lang gedrückt, wonach die LED-Anzeige 3-mal blau blinkt und das Warnsignal "Power On" ertönt
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 5s lang gedrückt, wonach die LED-Anzeige 2-mal rot blinkt und das Warnsignal "Power Off" ertönt
Bluetooth® koppeln	Halten Sie die Multifunktionstaste 5s lang gedrückt, wonach das Warnsignal "Pairing" ertönt
ANC An / Aus	Halten Sie die ANC-Taste gedrückt, um die ANC-Funktion ein-/auszuschalten, wobei die ANC-Anzeige orange blinkt / erlischt
ANC-Modus	Wenn ANC aktiviert ist, wechseln Sie mit jedem ANC-Tastendruck abwechselnd durch die drei Modi (Reisemodus, Büromodus, Umgebungsmodus).
Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / auflegen	Drücken Sie die Multifunktionstaste ein Mal
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste 3s lang gedrückt
Anruf stummschalten	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um Anrufe stummzuschalten; Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut zweimal, um Anrufe wieder normal zu schalten
Siri / Google Assistant	Drücken Sie die Multifunktionstaste nach erfolgreicher Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät und ohne laufende Musikwiedergabe 1,5-2s lang und lassen Sie die Taste los, wenn das Warnsignal "dudu" ertönt
Wahlwiederholung	Drücken Sie den Multifunktionstaste zweimal
Wechseln der Sprachausgabe	Drücken Sie die Taste "Lautstärke +" zweimal, um die Sprachausgabe zwischen Telefon und Bluetooth-Kopfhörer umzuschalten
Lautstärke + / -	Drücken Sie die Tasten Lautstärke + / -
Vorheriges / Nächstes Lied	Halten Sie die Taste "Lautstärke - / +" 1 Sekunde lang gedrückt (springt nur zum vorherigen/nächsten Lied)

Anmerkung:

- Das Signal für niedrigen Akkustand ertönt 10 Minuten bevor das Gerät automatisch abgeschaltet wird, wobei die LED-Anzeige alle 3s 3-mal rot blinkt und alle 180s ein Warnsignal ertönt.
- Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Verbindung zu Stande kommt oder die Akkuspannung unter 3.2V liegt. Die LED-Anzeige blinkt dabei zweimal rot und das Warnsignal "Power Off" ertönt.
- Für kabelgebundene Nutzung der Kopfhörer schließen Sie das beiliegende Audiokabel an der 3.5mm Audioklinke an. Die Bluetooth-Funktion deaktiviert sich dann automatisch.

FR

Contenu de la Boîte

1 x TaoTronics Casque Sans Fil ANC(TT-BH055)
1 x Câble de Charge USB-C
1 x Câble Audio 3.5mm
1 x Adaptateur des écouteurs pour avion
1 x Sacoche de Transport
1 x Guide d'Utilisateur

Comment l'Utiliser

1. Charge

1) Branchez le port de charge à n'importe quel adaptateur USB de charge ou un port USB d'ordinateur actif.
2) La charge se lancera automatiquement avec le voyant à LED s'allumant en rouge.
3) Le casque est entièrement rechargé lorsque l'indicateur LED est vert.

2. Appairage

1) Assurez-vous que le casque et votre appareil Bluetooth® sont proches l'un de l'autre (moins de 3 pieds / 1 mètre).
2) Appuyez et maintenez le Bouton multifonction pendant 5 secondes pour passer le casque en mode appairage avec le voyant à LED clignotant en bleu et rouge.
3) Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone et recherchez les appareils Bluetooth® à proximité:
4) Trouvez "TAOTRONICS SoundSurge 55" dans la liste. Touchez pour vous y connecter. Une fois connecté, l'indicateur LED clignotera en bleu une fois toutes les 5 secondes avec une annonce sonore "Your headset is connected".

Note:

- Ré-appairage automatique: Le casque Bluetooth® peut se rappeler des appareils précédemment appairés. Vous pouvez simplement allumer le casque et l'appareil (avec le Bluetooth® activé), et ils se reconnecteront automatique ment sans repasser en mode appairage.

3. Vider l'historique d'appairage

1) Si le casque n'arrive pas à s'appairer à l'appareil Bluetooth®, videz l'historique d'appairage en appuyant et maintenant le Bouton Multifonction et Volume – simultanément lorsque le casque est allumé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote violet deux fois indiquant que le nettoyage de l'historique est réussi. Puis ré-appairez votre appareil Bluetooth® tel qu'instruit dans la section Appairage.
2) Si vous souhaitez appairer le casque avec un autre appareil lorsqu'il est déjà appairé, désactivez la fonction Bluetooth® sur l'appareil appairé ou retirez "TAOTRONICS SoundSurge 55" de la liste Bluetooth.

Commandes des boutons

Fonction	Utilisation
Allumage	Appuyez et maintenez le Bouton Multifonction pendant 3 secondes avec le voyant LED clignotant en bleu 3 fois et une annonce sonore indiquant "Power On".
Extinction	Appuyez et maintenez le Bouton Multifonction pendant 5 secondes avec le voyant LED clignotant en rouge 2 fois et une annonce sonore indiquant "Power Off".
Appairage Bluetooth	Appuyez et maintenez le Bouton Multifonction pendant 5 secondes avec une annonce sonore indiquant "Pairing"
ANC Actif / Inactif	Appuyez et maintenez le Bouton ANC pour activer / désactiver la fonction ANC avec l'indicateur ANC clignotant orange / éteint.
Mode ANC	Lorsque l'ANC est actif, à chaque pression du Bouton ANC, les trois modes basculent alternativement (Mode Voyage, Mode Bureau, Mode Ambiant).
Lecture / Pause / Répondre / Raccrocher aux Appels	Appuyez sur le Bouton Multifonction une fois.
Rejeter les Appels	Appuyez et maintenez le Bouton Multifonction pendant 3 secondes.

Appels en Silencieux	Appuyez sur le Bouton Multifonction deux fois pour mettre les appels en silencieux; Appuyez sur le Bouton Multifonction deux fois à nouveau pour repasser les appels en normal.
Siri / Google Assistant	Après avoir connecté à un appareil Bluetooth, appuyez sur le Bouton Multifonction pendant 1.5~2 secondes sans musique, puis libérez le Bouton Multifonction jusqu'à entendre une annonce sonore "dudu".
Rappeler le dernier appelant	Appuyez sur le Bouton Multifonction deux fois
Sortie Audio	Appuyez sur le Bouton Volume + deux fois pour basculer l'appel de votre téléphone au casque Bluetooth
Volume + / -	Appuyez sur les Boutons Volume + / -
Piste Précédente / Suivante	Appuyez et maintenez les Boutons Volume - / + pendant 1 seconde (basculement uniquement à la piste précédente/suivante)

Note:
- L'alarme de batterie faible survient 10 minutes avant l'extinction automatique avec le voyant LED clignotant rouge 3 fois toutes les 3 secondes et une annonce sonore toutes les 180 secondes.
- Le casque s'éteint automatiquement si aucune connexion n'est établie pendant 10 minutes ou la tension de la batterie est inférieure à 3.2V avec le voyant LED clignotant rouge deux fois et une annonce vocale indiquant "Power Off".
- Connectez le port audio 3.5mm au câble audio inclus pour une utilisation filaire. La fonction Bluetooth s'éteint automatiquement.

ES

Contenidos del Paquete

1 x Auriculares Inalámbricos ANC de TaoTronics(TT-BH055)
1 x Cable de Carga USB-C
1 x Cable de Audio de 3.5 mm
1 x Adaptador de Auriculares para Aviones
1 x Bolsa de Viaje
1 x Guía del Usuario

Cómo Utilizar

1. Carga

1) Conecte el puerto de carga a cualquier adaptador de carga USB o puerto USB de un ordenador.
2) La carga se iniciará automáticamente y el indicador LED se iluminará en rojo.
3) Los auriculares estarán completamente cargados cuando el indicador LED se ilumine en verde.

2. Emparejamiento

1) Asegúrese de que los auriculares y su dispositivo Bluetooth® estén uno al lado del otro (dentro de 3 pies / 1 metro).
2) Mantenga presionado el Botón Multifunción durante 5 segundos para poner los auriculares en modo de emparejamiento, el indicador LED parpadeará en azul y rojo.
3) Active la función Bluetooth® en su teléfono y busque las conexiones Bluetooth® más cercanas:
4) Encuentre "TAOTRONICS SoundSurge 55" en los resultados de búsqueda. Toque el nombre para conectarse. Una vez conectado, el indicador LED parpadeará en azul una vez cada 5 segundos con un tono de advertencia "Su auricular está conectado".

Nota:
- Emparejamiento Automático: Los Articulares Bluetooth® pueden recordar dispositivos emparejados previamente. Simplemente encienda los auriculares y el dispositivo (con Bluetooth® activado), y se conectarán al último dispositivo conectado automáticamente sin entrar en modo de emparejamiento.

3. Borrar Historial De Emparejamiento

1) Si los auriculares no pueden emparejarse con su dispositivo Bluetooth®, borre el historial de emparejamiento dejando presionado los Botones de Multifunción y Volumen – al mismo tiempo, el indicador LED parpadeara indicado que el historial se ha borrado exitosamente. Vuelva a emparejar su dispositivo Bluetooth® como se indica en la sección anterior.
2) Si quiere emparejar los auriculares ya emparejados con otro dispositivo, desactive la función Bluetooth® del dispositivo emparejado o elimine ¨TAOTRONICS SoundSurge 55¨ de la lista de conexiones Bluetooth.

Funciones De Los Botones

Función	Operación
Encendido	Mantenga presionado el Botón Multifunción por 3 segundos, el indicador LED parpadeara en azúl 3 veces y sonara un tono de advertencia diciendo ¨Encendido¨
Apagado	Mantenga presionado el Botón Multifunción por 5 segundos, el indicador LED parpadeara en rojo dos veces y sonara un tono de advertencia diciendo ¨Apagado¨.
Emparejamiento Bluetooth	Mantenga presionado el Botón Multifunción por 5 segundos, sonara un sonido de advertencia diciendo "Emparejando"
Encender / Apagar ANC	Mantenga presionado el Botón ANC para activar / desactivar la función ANC, el indicador ANC parpadeara naranja / se apagará
Modo ANC	Al activar el ANC, cada vez que presiona el Botón ANC, los tres modos (Modo de Viaje, Modo de Oficina, Modo Ambiente) se ciclaran alternativamente.
Reproducir / Pausar / Contestar / Colgar Llamada	Presione el Botón Multifunción una vez
Rechazar Llamada	Mantenga presionado el Botón Multifunción por 3 segundos
Silenciar Llamada	Presione el Botón Multifunción dos veces para silenciar la llamada; Presione el Botón Multifunción dos veces reanudar la llamada
Siri / Asistente de Google	Después de conectarse con un dispositivo Bluetooth, presione el Botón Multifunción por 1.5~2 segundos con la música apagada, luego suelte el Botón Multifunción hasta que escuche un tono de advertencia "dudu"
Volver a Marcar	Presione el Botón Multifunción dos veces
Cambio de Voz	Presione el Botón de Volumen + dos veces para cambiar la voz entre su teléfono y los auriculares Bluetooth
Volumen + / -	Presione el Botón de Volumen + / -
Pista Anterior / Siguiente	Deje presionado el Botón de Volumen -/+ por 1 segundo (solamente se salta o regresa a la siguiente/ anterior pista)

Nota:

- La alarma de batería baja sonara 10 minutos antes de apagarse automática mente, el indicador LED parpadeara en rojo 3 veces cada 3 segundos y un tono de advertencia sonara cada 180 segundos.
- Los auriculares se apagarán automáticamente si no se detecta una conexión por 10 minutos o si el voltaje de la batería es inferior a 3.2V, el indiciador LED parpadeara en rojo dos veces y un tono de advertencia sonara diciendo "Apagado".
- Conecte dispositivos al puerto de audio de 3.5 mm con el cable auxiliar incluido para poder usar los auriculares de manera alámbrica. La función Bluetooth se desactivará automáticamente.

Contenuto della Confezione

1 x Paio di Cuffie Wireless ANC TaoTronics(TT-BH055)
1 x Cavo di Ricarica USB-C
1 x Cavo Audio da 3.5mm
1 x Adattatore Aereo per Cuffie
1 x Custodia da Viaggio
1 x Manuale Utente

Modalità di Utilizzo

IT

1. Ricarica

1) Connettere la porta di ricarica con qualsiasi adattatore di ricarica USB o con una porta USB attiva del computer.
2) La ricarica inizierà automaticamente con l'indicatore LED che diventerà rosso.
3) Le cuffie sono completamente cariche quando l'indicatore LED diventa verde.

2. Accoppiamento

1) Assicurarsi che le cuffie e il proprio dispositivo Bluetooth® siano vicini (entro 3 piedi / 1 metro).
2) Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per 5 secondi per portare le cuffie in modalità di accoppiamento. L'indicatore LED lampeggerà di blu e rosso.
3) Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio telefono e cercare le connessioni Bluetooth® nelle vicinanze.
4) Trovare "TAOTRONICS SoundSurge 55" nei risultati di ricerca. Premere sul nome per collegare. Una volta collegate, l'indicatore LED lampeggerà di blu una volta ogni 5 secondi e un avviso vocale indicherà "Your headset is connected".

Nota:

- Ri-accoppiamento Automatico: Le cuffie Bluetooth® sono in grado di ricordare i dispositivi accoppiati in precedenza. Basterà riaccendere le cuffie e il dispositivo (con la funzione Bluetooth® attivata), e le cuffie si ricollegheranno all'ultimo dispositivo a cui erano state collegate senza dover passare per la modalità accoppiamento.

3. Cancellare lo Storico degli Accoppiamenti

1) Se le cuffie non riescono a collegarsi ad un dispositivo Bluetooth®, cancellare lo storico degli accoppiamenti premendo e tenendo premuti i Pulsanti Multifunzione e Volume - contemporaneamente quando le cuffie sono accese, finché l'indicatore LED lampeggerà due volte di viola ad indicare che la pulizia è avvenuta con successo. A questo punto, accoppiare nuovamente il dispositivo Bluetooth® come spiegato nella sezione Accoppiamento.
2) Se si vuole accoppiare la cuffie con un altro dispositivo quando queste sono già accoppiate, disattivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo accoppiato o rimuovere "TAOTRONICS SoundSurge 55" dalla lista dei dispositivi Bluetooth.

Pulsanti di Controllo

Funzione	Operazione
Accensione	Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per 3 secondi. L'indicatore LED lampeggerà di blu per 3 volte e un avviso vocale indicherà "Power On"
Spegnimento	Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per 5 secondi. L'indicatore LED lampeggerà di rosso 2 volte e un avviso vocale indicherà "Power Off"
Accoppiamento Bluetooth	Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per 5 secondi. Un avviso vocale indicherà "Pairing"
ANC Acceso/Spento	Premere e tenere premuto il Pulsante ANC per accendere/spegnere la funzione ANC. L'indicatore ANC lampeggerà di arancio/si spegnerà
Modalità ANC	Quando la funzione ANC è attivata, ogni volta che si premerà il Pulsante ANC una volta, verranno passate in rassegna le tre modalità ANC (Modalità Viaggio, Modalità Ufficio, Modalità Ambientale).
Riproduzione / Pausa / Rispondere/Riagganciare una Chiamata	Premere una volta il Pulsante Multifunzione

Rifiutare una Chiamata	Premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione per 3 secondi
Silenziare una Chiamata	Premere il Pulsante Multifunzione due volte per silenziare una chiamata; premere nuovamente il Pulsante Multifunzione due volte per ritornare all'audio normale
Siri / Assistente Google	Dopo aver connesso il dispositivo Bluetooth, premere il Pulsante Multifunzione per 1,5-2 secondi senza musica, poi lasciare il Pulsante Multifunzione finché non si sentirà un suono di avviso "dudu"
Ricomposizione	Premere due volte il Pulsante Multifunzione
Cambio Voce	Premere due volte il Pulsante Volume + per passare la voce tra il telefono e le cuffie Bluetooth
Volume + / -	Premere il Pulsante Volume + / -
Traccia Precedente / Successiva	Premere e tenere premuto il Pulsante Volume - / + per 1 secondo (solo per passare alla traccia precedente/successiva)

Nota:

- L'avviso di batteria bassa si attiva 10 minuti prima dello spegnimento automatico con l'indicatore LED che lampeggerà di rosso 3 volte ogni 3 secondi e con un suono di avviso ogni 180 secondi.
- Le cuffie si spengono automaticamente se non c'è connessione per 10 minuti o se il voltaggio della batteria è inferiore a 3,2V. L'indicatore LED lampeggerà di rosso due volte e un avviso vocale indicherà "Power Off".
- Collegare la porta audio da 3,5mm con il cavo audio incluso per l'utilizzo con cuffie con cavo. La funzione Bluetooth si spegnerà automaticamente.

内容物

1 x TaoTronics ワイヤレス ANC ヘッドフォン（TT-BH055）
1 x USB-C 充電ケーブル
1 x 3.5mm オーディオケーブル
1 x エアラインヘッドフォンアダプター
1 xトラベルポーチ
1 x ユーザーガイド

使い方

1. 充電

1) USB充電ケーブルでヘッドホンをUSB充電アダプタまたはコンピュータのUSBポートに接続します。
2) 充電は自動的に開始され、LEDインジケータが赤に変わります。
3) ヘッドフォンがフル充電されるとLEDインジケーターが緑に光ります。

2. ペアリング

1) ヘッドホンとBluetoothデバイスが近くにあることを確認します（1 m以内）。
2) 多機能ボタンを 5 秒間長押しして、ヘッドホンをペアリングモードにします。ペアリングモードになるとLEDインジケータは青と赤で交互に点滅します。
3) スマホのBluetooth®機能をオンにし、Bluetooth®接続を検索します。
4) "TAOTRONICS SoundSurge 55"を探し、見つけたらタップして接続します。接続されると、"Your headset is connected"という音声とともに、LEDインジケーターが 5 秒毎に1度、青く点滅します。

注意:

- 自動再ペアリング：Bluetooth® ヘッドフォンは、前回接続した機器を記憶します。そのため、ペアリングモードにしなくても、ヘッドフォンの電源を入れるだけで、前回接続した機器（Bluetooth®機能が有効になっている必要があります）に自動的に接続を行います。

3. ペアリング履歴の消去

1) お使いのBluetooth®機器とのペアリングに失敗した場合、ペアリング履歴を消去する必要があります。消去するには、ヘッドフォンがオンの状態で、LEDインジケーターが紫色に2度点滅するまで、多機能ボタンと音声 - ボタンを同時に押します。その後、ペアリングの手順に従い、再度Bluetooth®機器とのペアリングを行ってください。
2) ヘッドフォンを他の機器とペアリングしたい場合、すでにペアリングを行った機器のBluetooth®機能を無効に設定するか、Bluetooth のリストから"TAOTRONICS SoundSurge 55"を削除してください。

ボタンコントロール

機能	操作
電源オン	多機能ボタンを3秒間長押しすると、LEDインジケーターが青く3度点滅し、"Power On"という音声が聞こえます。
電源オフ	多機能ボタンを 5 秒間長押しすると、LEDインジケーターが赤く2度点滅し、"Power Off"という音声が聞こえます。
Bluetoothペアリング	多機能ボタンを 5 秒間長押しすると、"Pairing"という音声が聞こえます。
ANCオン/ オフ	ANCボタンを長押しすると、ANC機能のオン/オフができ、それに応じてANC インジケーターがオレンジに点滅/消灯します。
ANCモード	ANCが有効な時にANCを1度押すたびに、3 つのモード（トラベルモード、オフィスモード、環境モード）を循環して変更されます。
再生/ 一時停止 / 応答/ 通話終了	多機能ボタンを1度押します。
通話拒否	多機能ボタンを3秒長押しします。
ミュート通話	多機能ボタンを2度押すと、ミュート通話になり、再度2度押すと通常の通話に戻ります。
Siri / Googleアシスタント	機器と接続したら、音楽がかかっていない状態で多機能ボタンを1.5～2秒間押し、"dudu"という音声が聞こえたら多機能ボタンを離します。
リダイヤル	多機能ボタンを2度押します。
音声変更	音量 + ボタンを2度押すと、電話とBluetoothヘッドフォンの間で変換されます。
音量 + / -	音量 + / - ボタンを押す
前の曲/ 次の曲	音量 - / +ボタンを1秒間長押し（1 つだけ前（または後）の曲になります。）

注意:

- バッテリー残量が低くなると、自動でシャットフダウンする10分前に、LEDインジケーターが3秒毎に赤く光り、180秒毎にお知らせ音がなります。
- ヘッドフォンは、10分間接続がない場合、または "Power Off"という音声とともにLEDインジケーターが2度赤く光り、バッテリーが3.2Vを下回った場合、自動的に電源が切れます。
- 有線ヘッドフォンは、付属の音声ケーブルで3.5mm音声ポートと接続してご利用ください。Bluetooth機能は自動的に無効になります。

EN The Bluetooth®word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DE Die Marke Bluetooth®und das Bluetooth Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek International Inc. ist lizensiert. Die Rechte an anderen Markenzeichen liegen beim jeweiligen Eigentümer.

FR Le terme et les logos Bluetooth®sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence. Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.

ES La marca Bluetooth®y los logotipos son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

IT La parola e i loghi Bluetooth®sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek International Inc. avviene su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

JP Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の 商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.