# CHUWI Hi9 Air系列电脑说明书

The User Manual of Poly nuclear series Tablet PC

## 简体中文

### 前 言

尊敬的用户您好！感谢您使用我司笔记本电脑产品。此产品是我们为品牌精心推出的可畅游互联网络的电脑产品，在您使用本机之前，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

免责声明：

1、请务必使用5V/2A原装充电器，对于未使用原装充电器所产生的故障或其他损，本公司不承担任何责任。

2、笔记本电脑为高科技产品，其中包括软件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、游戏、视频、音乐、图片和软件，但我们不为随使用或者查看品质做，本公司不承担任何责任。

3、如果是由于您的原因，本公司将有权将保修卡作废处理，您如于用户使用而引起的故障或损坏而造成的维修费用也将由您承担。

4、笔记本电脑为精密产品，请勿使用和保存在高温、灰尘、潮湿、强磁场、电子设备附近，不正确的使用可能会导致损坏或缩短使用寿命。

5、如果您在使用笔记本电脑的过程中，发现软件或者硬件问题，请及时联系我们，我们将为您提供最满意的服务。

6、请在下列情况下关电：

A、笔电电量即将自动关机前；

B、系统自动关机或者不能开机。

7、如果笔电的任何零部件或附件被丢弃或者为了保证下载最新的固件和升级工具，按照固件升级教程进行升级，如不确定如何升级，请联系销为工作人员。

机器使用说明书：TFT液晶显示屏上有时候会看到约0.1MM左右的亮点（白点，黑点，红点或者彩虹点）的情况，这是为原始TFT液晶显示屏的一个正常现象，并非机器或显示屏有故障，这些亮点的主要原因是：TFT液晶显示屏是由大量液晶玻璃的彩色面板，需要整个显示屏有高达几十万的像素，其像素数为1200 (H) ×1234 (V) =2068800个（20万个像素）而每个像素都是或需要时刻在由设置点亮，所以永亮、红下、白点、星星等公司一般都规定3个最佳在白MM左右以内的亮点液晶显示屏为合格品。

轻型使用指引：

一、操作说明





本机开机操作方式为按键触控方式，按电源按键开机，关机功能请用户按照系统的方式关闭，只有在特殊情况下采用按键长按进行键强制，带这类的是，按键强制下都会丢失系统文件造成系统故障的不稳定。

二、注意事项

- 本电脑是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免强烈撞打，碰撞电脑。
- 避免在下列情况中使用电脑：高温、低温潮湿、多雾、强磁场及私船舶靠下附近下。
- 可用干净的湿棉布轻轻擦拭电脑表面，但请勿使用乙化学溶液清洁。
- 本电脑不可浸置水淹和水洗，且电脑附近不宜放置诸如水杯一类装满液体的物品。
- 请用适当的音量，以避免损害听力。
- 请使用制造商关于软件和支持的指导，使用非经授权安装类型的软件都将造成保修失效，并有可能发生故障。
- 电脑在格式化或正在进行上传下载过程中请不要断开连接，否则可能导致程序出错。
- 请使用当地相关的环保条例处置废弃电池和其他部件。
- 本电脑在使用过程中如有任何问题，请联系当地授权维修商或者给本公司客服中心联系。
- 对于不是由芯产品供应，维修或者其它原因引起的故障内存损失，本公司不负任何责任，请用户谨慎使用非原进行相应操作。
- 因电脑所使用电池为电池耗尽，所以在插入电脑时，只能进行存储和填充，不能进行充电，电为电脑印表使用原装充电器装充电器电脑。
- 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

三、常见问题处理

1、电脑不能开机

a. 检查电池是否有电。

b. 连接电源适配器检查充电是否正确。

c. 如果充电后仍然无法开机，请与我们的销售者联系。

2、不能WIFI上网


a. 请确认是否有WIFI热点。

b. 请确认电脑已连接上WIFI（进入设置查看）。

c. 请确认WIFI信号强度及是否具有连接权限。

3、变型键盘参数对照表

a. 在背面，空间有限1.3MP自置摄像头和扬眉的闪光灯。同样在同一区域，但也会发现左侧上面有一个小凹陷，即可以从这里打开，并找到SIM卡和TF扩展槽的位置。





四、技术规格

| | |
|---|---|
| 品牌 | CHUWI/驰为 |
| 型号 | Hi9 Air |
| 操作系统 | Android全球系统 |
| 处理器品牌 | MTK 64位10核 CPU |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 分辨率 | 2560X1600像素 |
| 上网方式 | WIFI 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)，和Micro SIM卡 |
| 网络频段 | GSM:2/3/WCDMA2/4/5,LTE 2/4/5/17/40 |
| 热门功能 | OTG, GPS, 蓝牙4.2 |
| 传感器 | 重力感应器, 霍尔马达 |
| 扩展功能 | 128GB Micro SD卡(TF) |
| 其它接口 | 3.5mm耳机接口, TF卡接口, USB 2.0(充/数据口) |
| 摄像头 | 前置:500万, 后置:1300万 (闪光灯) |
| 电池容量 | 8000mAh |
| 电源适配器 | 输入:AC100-240V, 50-60Hz 输出:5V=2A |
| 尺寸 | 241.7mmX172.6mmX7.9mm |
| 播放格式 | 音频:OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc |
| | 视频:AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc |

## English

### Introduction

Dear users, Thank you for your purchase of CHUWI products ps.This is a quad-core PC elaborately developed by CHUWI which can freely surf on internet. please read this user's manual carefully before you use the machine, so that you can use the features of this machine properly!

Disclaimer:

1.Please be sure to use 5V/2A CHUWI original chargers. For problems or faults which were caused by not using the original adapter, the company does not undertake any responsibility.

2.PC products fo the high-tech products, including software and hardware. You can use the music video, pictures and software which provide by third part, but the copyright issue or product fault it caused, we don't take any responsibility.

3.If the product breaks down, we will strictly according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or economic loss when using the players by users.

4.The device use luxury built-in software, each software after the actual use can be used. However, if you find compatibility or other issues in the course of their own deleted or not, will not have any impact on the machine. Not belong to the issue of product quality, please know.

5.The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

Please note the following is wrong:

1.For the machines in a file or play when power consumption of large game is largest, the temperature of the machine is very high, so please don't long time continuous use machines, avoid the temperature is too high and appear crash or anomaly.

2.1.FPC don't use for a long time, please charge the machine with full of charge

around once a week, in order to prevent the machine from starting again, with long-term no using;

3.USB line and charger must use the original for the company; otherwise it may appear the phenomenon and can't lifting into electricity.

4.,please charge under the following circumstances:

A, the battery ICONS shows no electricity.

B, system automatic shutdown or can't boot.

5, if the performance of machine need to upgrade, please go to the CHUWI official website to download the latest firmware and upgrade tools, according to the specifications "firmware upgrade" methods operation.

Machines in use process, TFT liquid crystal screen sometimes appear about 0.1 MM in diameter, black, white highlights (red dot or green dot). This is an active matrix TFT LCD screen in a normal phenomenon, not machine or display has broken down. The main reason it appear window TFT LCD screen shows sharply, the image with color, fine pictures required the screen with up to hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1,200 (H) X 234 (V) = 2068800 a (20 million dots) pixels. Each pixel close or overlap will appear this phenomenon, so Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc., three companies usually provisions about 0.2MM in diameter within the window LCD screen for qualified products.

Wish using happy!

(1). the attention:

- This PC is high-precision electronic products, please do not disassemble.
- Avoid strong blows, collision the PC.
- Avoid using the PC in those environment: high temperature, low temperature humidity, dusty, strong magnetic field and the long-term exposure to the sun.
- Wipe gently the PC by wrong; use wet cotton cloth, avoid with other chemical shelf.
- This PC can't suffer drip and splash water, and can't place to beside such as full glass of Liquid body.
- Please use appropriate volume, in order to avoid damage hearing.
- Please use the battery, charger ofthese manufacturers and accessories. Use any other type of accessories would violate the warranty ordinance, and possible failure.
- PC in the format or ongoing uploads and downloads process please don't become disconnected, otherwise may cause application error.
- Please according to local related environmental protection ordinance disposal abandoned machine and accessories.
- If you have any question in using the PC process, please contact with the local dealer or direct contact with our company customer service center.

- PC required charging voltage and current, into the computer, only for storage and copying, and can not be charged, the device can only use the original charger.
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2)Interruption:





The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the prime button for several seconds by force to turn off" the tablet can be used on special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash the tablet.

(3). The solution of common problem:

1. Poly nuclear Series Tablet can't boot.

a. Check the battery is charged with electricity.

b. Check the machine again after connection power adapter.

c. If charging still unable to boot, please contact with our distributors.

2.Cannot WIFI Internet.

a. Please confirm whether there is a WIFI hotspot.

b. Make sure that the machine tablet is connected to the WIFI (to enter the settings view).

c. Make sure the WIFI signal strength and whether or not to have permission to connect.

3.Where to place your SIM cards

a. On the back, you will see the 1.3MP rear camera and the flash light on top. Also at the same area, you will notice a small slant next to the speak on the left side,that's where you can open and find the location of the SIM cards and TF slot.





(4).Technical specification

| | |
|---|---|
| Brand | CHUWI |
| Model | Hi9 Air |
| System | Android operating system |
| CPU Brand | Deca Core(4-64-bit) CPU |
| Screen size | 10.1" |
| Screen scale | 16:10 |
| Resolution | 2560X1600 |
| Net play style | WIFI: 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac ) 、Dual Micro SIM Card |
| Network band | GSM:2/3/WCDMA:2/4/5,LTE:2/4/5/17/40 |
| Hot function | OTG、GPS、Bluetooth4.2,etc |
| Sensor | Gravity sensor、Vibration motor |
| Expansion slot | 128GB Micro SD card（TF） |
| Other interface | 3.5mmheadphone jack、TFcard interface、USB 2.0 (Power interface) |
| Camera | Proposition：2.0MP、Postposition：13.0MP（flash） |
| Battery capacity | 8000mAh |
| Charger | Input: AC100-240V、50-60Hz Output:5V=2A |
| Size | 241.7mmX172.6mmX7.9mm |
| Play format | Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc |
| | Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc |

FCC Caution!This device complies with part 15 of the FC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Mobile Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are

base don standards that have been developed by independent scientific organizations through periodic and

thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to ensure

the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram

of tissue.Device types: Tablet PC(FCC ID: 2AHLZ-Hi9 Air)has also been tested against this SAR limit. The

highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear and worn on the body is 1.320 W/kg.This device was tested for typical body-worn operations with the back of the tablet

PC kept 0 mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that

maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the tablet.The use of belt clips,

holders and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories

that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be

avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a

minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user 's body and the handset,

including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not

contain any metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy this distance

requirement may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or a approved antenna.

FCC Caution!This device complies with part 15 of the FC Rules. Operation is subject to the condition that this

device does not cause harmful interference.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the

user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Mobile Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are

base don standards that have been developed by independent scientific organizations through periodic and

thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to ensure

the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram

of tissue.Device types: Tablet PC(FCC ID: 2AHLZ-Hi9 Air)has also been tested against this SAR limit. The

highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear and worn on the body is 1.320 W/kg.This device was tested for typical body-worn operations with the back of the tablet

PC kept 0 mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that

maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the tablet.The use of belt clips,

holders and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories

that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be

avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a

minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user 's body and the handset,

including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not

contain any metallic components. Body-worn accessories that must meet these requirements may not

comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or a approved antenna.

Use is shod shoe-are that the device indoor use only for 5.15 band I.

## 繁體中文

### 前 言

尊敬的用户您好！感謝您購買我司電腦產品。此產品是我為品牌精心推出的可暢遊互聯網絡的電腦產品，在您使用本機之前，請仔細閱讀隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機的各項功能！

免責聲明：

1、請務必使用5V/2A原裝充電器，對于未使用原裝充電器所產生的故障或其他損，本公司不承担任何責任。

2、電腦是為高科技產品，其中包括軟件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、游戏、視頻、音樂、圖片和軟件，但對產生的維修問題或者查品品質，本公司不承擔任何責任。

3、如果是由您的原因，本公司將有權保修卡作廢處理，您如于用户使用而引起的故障或損坏而造成的維修費用也將由您承担。

4、電腦為精密產品，本公司建議您使用和存放在高溫、灰尘、潮湿、強磁場、電子設備附近，不正确的使用可能會導致損坏或縮短使用寿命。

5、如果您在使用筆記本電腦的過程中，發現軟件或者硬件問題，請及時聯系我們，我們將為您提供最滿意的服務。

6、請在下列情況下关电：

A、電池電量即將自動关机前；

B、系統自動关机或者不能开机。

7、如果電腦的任何零部件或附件被丟弃或者為了保证下載最新的固件和升級工具，按照固件升級教程進行升級，如不確定如何升級，請聯系銷為工作人員。

機器使用說明書：TFT液晶顯示屏上有時候會看到約0.1MM左右的亮點（白點，黑點，紅點或者彩虹點）的情況，這是為原始TFT液晶顯示屏的一個正常現象，非機器或顯示屏有故障，這些亮點的主要原因是：TFT液晶顯示屏是由大量液晶玻璃的彩色面板，需要整个显示屏有高达几十万的像素，其像素數為1200 (H) ×1234 (V) =2068800個（20万个像素）而每个像素都是或需要时刻在由設置点亮，所以永亮、紅下、白点、星星等公司一般都規定3个最佳在白MM左右以内的亮点液晶显示屏为合格品。

轻型使用指引：

一、操作指南





本機開機方式為按鍵觸控方式，按電源按鍵開機，關機功能請用户按照系統的方式關機，只有在特殊情況下采用按鍵長按進行鍵關機，帶这类的是，按鍵強制下都會丟失系統文件造成系統故障的不穩定。

二、注意事項

- 本電腦是高精密電子產品，請自自行拆卸。
- 避免強烈撞打，碰撞電腦。
- 避免在下列環境中使用電腦：高溫、低溫潮湿、多霧、強磁場及私船舶靠下附近下。
- 可用乾淨、微振棉布輕輕擦拭電腦的外殼，屬禁用其它化學溶液清洁。
- 本電腦不可浸置於水淹和水洗，且電腦附近不宜放置諸如水杯一類裝滿液體的物品。
- 請用適當的音量，以避免損害聽力。
- 請使用制造商关於软件和支持的指導，使用非经授权安裝类型的軟件都將造成保修失效，并有可能發生故障。

- 電腦在格式化或正在進行上傳下載過程中請不要斷開連接，否則可能導致程序出錯。
- 請按照當地有关的环保條例處置廢弃電池和其他部件。
- 本電腦在使用過程中如有任何問題，請聯系當地授權維修商或者給本公司客服中心聯系。
- 對于不是由芯产品供应，維修或者其它原因引起的故障內存損失，本公司不負任何責任，請用户謹慎使用非原進行相應操作。
- 因電腦所使用電池為電池耗尽，所以在插入電腦時，只能進行存儲和填充，不能進行充電，電為電腦印表使用原裝充電器裝充電器電腦。
- 本公司保留改進产品的权利，产品規格及设计如有变更，恕不另行通知。

三、常見問題處理

1、電腦不能開機

a. 檢查電池是否有電。

b. 連接電源適配器檢查充電是否正確。

c. 如果充電後仍然无法开机，請与我们的銷售者联系。

2、不能WIFI上網


a. 請确认是否有WIFI热点。

b. 請确认電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

c. 請确认WIFI信号强度及是否具有连接权限。

3、变型键盘参数对照表

a. 在背面，空間有限1.3MP自置攝像头和扬眉的闪光灯。同样在同一区域，但也会发現左侧上面有一个小凹陷，即可以从這里打开，并找到SIM卡和TF擴槽的位置。





四、技術規格

| | |
|---|---|
| 品牌 | CHUWI/驰为 |
| 型號 | Hi9 Air |
| 操作系統 | Android全球系統 |
| 處理器 | MTK 64位10核 CPU |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 分辨率 | 2560X1600像素 |
| 上網方式 | WIFI 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)，和Micro SIM卡 |
| 網絡頻段 | GSM:2/3/WCDMA2/4/5,LTE 2/4/5/17/40 |
| 热門功能 | OTG, GPS, 藍牙4.2 |
| 傳感器 | 重力傳感器, 霍執馬達 |
| 擴展功能 | 128GB Micro SD卡(TF) |
| 其它接口 | 3.5mm耳機接口, TF卡接口, USB 2.0(電源/數位) |
| 鏡像頭 | 前置:500万, 後置:1300万 (閃光燈) |
| 電池容量 | 8000mAh |
| 電源適配器 | 輸入:AC100-240V, 50-60Hz 輸出:5V=2A |
| 尺寸 | 241.7mmX172.6mmX7.9mm |
| 播放格式 | 音頻:OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc |
| | 視頻:AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc |

CE FC RoHS

驰为智能科技（深圳）有限公司
Chuwi Intelligent Technology (Shenzhen) Limited
地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区清祥路B栋B区4楼3-5单元
Add: 3-5 Unit, Block B, 4th Floor, Qingxiang Road, Qinghu Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City, China
官网：www.chuwi.com
CHUWI INTERNATIONAL CO.,LTD 香港驰为国际有限公司 注册地址：FLAT/RM A 9/F 8 KWAI FUNG CRESCENT KWAI CHUNG NT HONG KONG
CHUWI INNOVATION AND TECHNOLOGY(HONGKONG) CO.,LTD
CHUWI INNOVATION AND TECHNOLOGY(HONGKONG)LIMITED
香港驰为创新科技有限公司 注册地址：FLAT/RM A 9/F 8 KWAI FUNG CRESCENT KWAI CHUNG NT HONG KONG
CHUWI INNOVATION AND TECHNOLOGY(HONGKONG)LIMITED
香港驰为创新科技有限公司 注册地址：FLAT/RM A 9/F 8 KWAI FUNG CRESCENT KWAI CHUNG NT HONG KONG

## Français

### Attention avant utilisation

1. Ce produit est idéal pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude; ce produit est seulement approprié pour les non-tropicaux.
2. Empêchez la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
3. éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'utilisation trop froides, trop chaudes (<35°), trop humides ou trop poussiéreuses, ne pas utiliser. N'exposer pas la tablette à la lumière du soleil.
4. Eviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
5. Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide s'écalooause l'appareil, essuyer et sécher avant de remettre sous tension cette dernière.
6. Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire.
7. Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causés par le matériel irrégulier ou l'exploitation, la maintenance ou d'autres comportements du logiciel.
8. Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
9. Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantie.
10. Ce produit prend en charge la plupart des marques 3G Dongle, s'il vous plaît testez-le avant de l'acheter pour vous assurer qu'il est compatible.
11. Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge; veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosion.

## Italiano

### Attenzione : leggere attentamente prima dell'uso.

1. Il prodotto può essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto è adatto per le zone non tropicali.
2. Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet.
3. Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizioni meteorologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (-10°/+35°), evitare zone troppo umide e polverose e non bisogna esporre il tablet alla luce del sole diretta.
4. Evitare zone ambientali con magnetismo o elettromagnetiche.
5. Spegnere immediatamente il tablet nel caso di contatto di acqua, pioggia o liquidi. Bisogna asciugarlo e aspettare che si asciuga all'interno e provare a far funzionare il liquido presente all'interno prima di avviarlo.
6. Evitare di pulire il tablet con detergenti o liquidi chimici che possono corrodere il tablet stesso. Basta un semplice panno morbido e asciutto.
7. La nostra azienda non è responsabile per la perdita o cancellazione dei dati nel caso in cui l'hardware non dovesse funzionare o problemi relativi al software, manutenzioni o altri esempi simili.
8. Si prega di effettuare regolarmente il backup dei dati importanti.
9. Non si ha l'autorizzazione di smontare il tablet o comunque manometterlo, altrimenti si perde la garanzia del prodotto.
10. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei marchi 3G Dongle, consigliamo prima di testare la scheda 3G prima dell'acquisto per problemi di incompatibilità
11. Si prega di utilizzare il caricatore originale per la carica, stessa cosa vale per la batteria del prodotto,La batteria non originale e non corretta può portare all'esplosione del prodotto.

## Deutsch

### Anweisungen vor der Verwendung

1.Dieses Produkt sollte an bestem an Orten unter 2000 Metern H?he benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht-tropischen Gebieten zu verwenden.

2.Bewahrs das Tablet vor einem Sturz oder starken Erschütterungen.

3.Vermeide Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu hei?en Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu staubigen Bedingungen und setze das Tablet keiner direkten Sonneinstrahlung aus.

4.Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen.

5.Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher, dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.

6.S?ubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente oder andere Flüssigkeiten enth?lt, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.

7.Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder L?schung durch inoffizielle Hardware oder Ver?nderung der Software, Wartung oder anderen Verhalten.

8.Bitte sichere deine wichtigen Daten regelm??ig, um Verlust zu vermeiden.

9.Bau das Tablet nicht auseinander, anderenfalls k?nntest du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.

10.Dieses Tablet unterstützt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.

11.Bitte nutze das originale Ladeger?t zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der falsche Akku k?nnte zu einer Explosion führen.

## Русский язык

### Предостережения перед использованием

1. Продукт предназначен для использования в натропических зонах при высоте не выше2000 метров над уровнем моря, отнесте на жаркие производственные зоны указывают не это.
2. Избегайте падений планшет на пол или других механических воздействий.
3. Не используйте длительное время устройство в местах с чрезмерно низкойлвысокой температурой, в таком в местах, где слишком влажно, слишком пыльно, не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.
4. Максимально избегайте использования в сильных магнитных полях и сильной статической среде.
5. При попадании воды или другой жидкости внутрь планшета, немедленно прекратите его использо вание до тех пор, пока он не высохнет.
6. Не следует чистить или промывать планшет любыми моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежатьвозникновения ущерба вследствие коррозии и попадания влаги. Если чистка действительно необходима, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
7. Компания не несет ответственность за потерю или удаление данных внутри устройства.
8. Проводите резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данных.
9. Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию.
10. Этот продукт поддерживает подавляющее большинство основных брендов сетевых 3G ищут Dongle. Однако бывают разные случаи, предполагительно, чтобы вы самостоятельно проверили 3G Dongle перед покупкой.
11. Замена аккумулятора на неоригинальный может привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.

## 日本語

### 使用前の注意事項

1. この製品は標高2000メートル以下の地域での使用に適しています。また、製品の型番の表示部にそその旨の記載がなされています。
2. 本体を地面に落としたり、強い衝撃を加えないでください。
3. 低温下や、35℃を超える高温下、湿度の高い場所や、汚れの多い場所で長時間使用しないでください。また、本体を直射日光下に放置しないでください。
4. 磁気の強い場所や、静電気の多い場所では使用しないでください。
5. 本体にホやその他の液体がかかった場合は、すぐに使用を停止し電源を切って、完全に乾燥するまで使用しないでください。
6. 腐食や湿気を防げるため、本体を中性洗剤やその他の溶液で拭かないでください。清掃が必要な場合、ティッシュペーパーなどの柔らかく乾燥した布で拭いてください。
7. 不正規のソフトウェアやハードウェアの使用に伴って発生したデータ削除などに関するすべての責任について、当社は一切の責任を負いかねます。
8. データの喪失を防ぐため、重要なデータはかならずバックアップを取ってください。
9. 本体を分解した場合は、製品の保証は無効になります。
10. この製品は有名なメーカーの 3Gドングルに対応しています。それと異なる製品を使用する場合は、購入前に使用できるかの確認するようにおすすめします。
11. 標準事故を防止するため、必ず正規品のバッテリーを使用してください。

## Español

### Precauciones antes de uso

1. Este producto es aplicable al área debajo de 2000 metros de elevación,aplicable a las condiciones climáticas no tropicales solamente.
2. Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros shocks intensos.
3. No en el ambiente frío, recalentado, demasiado húmedo, polvoriento para el uso de largo plazo;no hay que exponer la máquina al sol.
4. Evita uso en un entorno con fuertes corrientes magnéticas o estáticas.
5. Si hay agua u otros líquidos derramados en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente, asegurar que la máquina antes de que puedas ser usada.
6. No use ningún detergente que contenga ingredientes químicos u otros líquidos Limpie la máquina, evitando daños causados por la corrosión y la humedad,si hay una necesidad de limpieza.Por favor limpie con un trapo suave seco o papel.
7. Nuestra compa?ía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por uso artificial anormal del software, del hardware,reparaciones u otras circunstancias causan.Tampoco asuma otras pérdidas causadas por pérdida de datos.
8.Por favor hacer una copia de seguridad de tus datos importantes para evitar su perdida.
9.Por favor, no desmonte la Tablet usted mismo; de lo contrario, perderás tu derecho a la garantía.
10. Esta máquina soporta la tarjeta de Internet 3G Dongle de las marcas principales.el 3G Dongle posible tener algunas diferencias.Se recomienda que pruebe su validez antes de comprar.
11.Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para cargar,recambiazo las baterías no originales pueden causar explosion,asegúrate de que utilizas baterías orginales.