

Band38-15MHz-64QAM-37825-75RB#0-PASS



Band38-15MHz-64QAM-38000-75RB#0-PASS



Band38-15MHz-64QAM-38175-75RB#0-PASS



Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38000-100RB#0-PASS



Band38-20MHz-QPSK-38150-100RB#0-PASS

Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-PASS

Band38-20MHz-16QAM-38000-100RB#0-PASS



Band38-20MHz-16QAM-38150-100RB#0-PASS

Band38-20MHz-64QAM-37850-100RB#0-PASS

Band38-20MHz-64QAM-38000-100RB#0-PASS

Band38-20MHz-64QAM-38150-100RB#0-PASS



Band41-5MHz-QPSK-39675-25RB#0-PASS

Band41-5MHz-QPSK-40620-25RB#0-PASS

Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0-PASS



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0-PASS

Band41-5MHz-16QAM-40620-25RB#0-PASS



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0-PASS

Band41-5MHz-64QAM-39675-25RB#0-PASS



Band41-5MHz-64QAM-40620-25RB#0-PASS



Band41-5MHz-64QAM-41565-25RB#0-PASS



Band41-10MHz-QPSK-39700-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-PASS

Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-PASS



Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-PASS



Band41-15MHz-QPSK-39725-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-QPSK-40620-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-QPSK-41515-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-16QAM-39725-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-16QAM-40620-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-16QAM-41515-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-64QAM-39725-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-64QAM-40620-75RB#0-PASS



Band41-15MHz-64QAM-41515-75RB#0-PASS



Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0-PASS



Band41-20MHz-QPSK-40620-100RB#0-PASS

Band41-20MHz-QPSK-41490-100RB#0-PASS

Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0-PASS



Band41-20MHz-16QAM-40620-100RB#0-PASS



Band41-20MHz-16QAM-41490-100RB#0-PASS



Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0-PASS



Band41-20MHz-64QAM-40620-100RB#0-PASS



Band41-20MHz-64QAM-41490-100RB#0-PASS



42(3450-3550)-5MHz-QPSK-42115-25RB#0-PASS

42(3450-3550)-5MHz-QPSK-42590-25RB#0-PASS



42(3450-3550)-5MHz-QPSK-43065-25RB#0-PASS

42(3450-3550)-5MHz-16QAM-42115-25RB#0-PASS

42(3450-3550)-5MHz-16QAM-42590-25RB#0-PASS



42(3450-3550)-5MHz-16QAM-43065-25RB#0-PASS

42(3450-3550)-5MHz-64QAM-42115-25RB#0-PASS

42(3450-3550)-5MHz-64QAM-42590-25RB#0-PASS



42(3450-3550)-5MHz-64QAM-43065-25RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-QPSK-42140-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-QPSK-42590-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-QPSK-43040-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-16QAM-42140-50RB#0-PASS

42(3450-3550)-10MHz-16QAM-42590-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-16QAM-43040-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-64QAM-42140-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-64QAM-42590-50RB#0-PASS



42(3450-3550)-10MHz-64QAM-43040-50RB#0-PASS

42(3450-3550)-15MHz-QPSK-42165-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-15MHz-QPSK-42590-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-15MHz-QPSK-43015-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-15MHz-16QAM-42165-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-15MHz-16QAM-42590-75RB#0-PASS

42(3450-3550)-15MHz-16QAM-43015-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-15MHz-64QAM-42165-75RB#0-PASS

42(3450-3550)-15MHz-64QAM-42590-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-15MHz-64QAM-43015-75RB#0-PASS



42(3450-3550)-20MHz-QPSK-42190-100RB#0-PASS

42(3450-3550)-20MHz-QPSK-42590-100RB#0-PASS



42(3450-3550)-20MHz-QPSK-42990-100RB#0-PASS