

38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-1RB #0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-1RB#0 -0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-1RB #0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-1RB#0 -1RB#99-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-1RB #99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-1RB#9 9-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37901-38099-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37952-38150-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37952-38150-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-1RB#24-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-1RB#24-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39683-39800-25RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-1RB#24-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-1RB#24-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39683-39800-25RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-1RB#24-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-1RB#24-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40528-40645-25RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-1RB#24-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-1RB#24-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40528-40645-25RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-1RB#24-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-1RB#24-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#24-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#24-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-1RB#0-1RB#24-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-1RB#0-1RB#24-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-100RB#0-25RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-39750-39867-100RB#0-25RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-1RB#0-1RB#24-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-1RB#0-1RB#24-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-100RB#0-25RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-16QAM-16QAM-39750-39867-100RB#0-25RB#0-1000~27000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-40595-40712-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-20MHz-5MHz-QPSK-QPSK-40595-40712-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS