

7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21001-21199-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21001-21199-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21001-21199-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21001-21199-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21001-21199-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21001-21199-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21001-21199-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-21152-21350-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



7-7-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-21152-21350-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-1RB#0-1RB#74-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-1RB#74-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-1RB#0-1RB#74-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-1RB#74-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB #0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB #0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-1RB#74-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB #74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#74-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-100RB #0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB #0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB #0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-1RB#99-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB #99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#99-0RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-100RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-100RB#0-100RB#0-1000~27000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37901-38099-1RB#0-0RB#0-1000~27000MHz-PASS