


***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=50MHz Channel=636666 RB=128@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=50MHz Channel=651666 RB=128@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=60MHz Channel=622000 RB=162@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=60MHz Channel=636666 RB=162@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=60MHz Channel=651332 RB=162@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=80MHz Channel=622668 RB=216@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=80MHz Channel=636666 RB=216@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=80MHz Channel=650666 RB=216@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=90MHz Channel=623000 RB=240@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=90MHz Channel=636666 RB=240@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM256 BW=90MHz Channel=650332 RB=240@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=100MHz Channel=623334 RB=270@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=100MHz Channel=636666 RB=270@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=100MHz Channel=650000 RB=270@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=620334 RB=24@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=636666 RB=24@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=653000 RB=24@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=620500 RB=36@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=636666 RB=36@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=652832 RB=36@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=20MHz Channel=620668 RB=50@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=20MHz Channel=636666 RB=50@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=20MHz Channel=652666 RB=50@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=40MHz Channel=621334 RB=100@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=40MHz Channel=636666 RB=100@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=40MHz Channel=652000 RB=100@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=50MHz Channel=621668 RB=128@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=50MHz Channel=636666 RB=128@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=50MHz Channel=651666 RB=128@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=60MHz Channel=622000 RB=162@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=60MHz Channel=636666 RB=162@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=60MHz Channel=651332 RB=162@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=80MHz Channel=622668 RB=216@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=80MHz Channel=636666 RB=216@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=80MHz Channel=650666 RB=216@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=90MHz Channel=623000 RB=240@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=90MHz Channel=636666 RB=240@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QAM64 BW=90MHz Channel=650332 RB=240@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=100MHz Channel=623334 RB=270@0***




***n78 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=100MHz Channel=636666 RB=270@0***